

SIMPL∈X * KPATKOE РУКОВОДСТВО



- Вкл / Выкл: нажмите и удерживайте около 3 секунд.
- * Уменьшение чувствительности: нажимать по одному разу.



■ Громкость (4 уровня, используйте кнопки + и –).

🖊 Баланс грунта: качайте катушку вверх и вниз, одновременно нажимая кнопку Pinpoint / Подтверждения, чтобы автоматически сбалансировать грунт.

Громкость железа: регулирует или отключает громкость низко тонального звука железа (3 уровня, изменяйте с помощью + и -).

Фильтр дискриминации: исключение нежелательных металлов при обнаружении, таких как металлический мусор. Каждый блок представляет группу из 5 идентификаторов. Любая комбинация этих блоков может быть отклонена или принята.

Автоматическая:

1) Помашите поисковой катушкой над металлом, который вы хотите исключить из поиска. Поле, представляющее группу идентификаторов для этого металла, будет выделено черным цветом.


2) Нажмите кнопку подтверждения.

Ричная:

- 1. Нажмите кнопку настроек, затем выберите фильтр дискриминации на панели настроек. Х и галочка появятся на экране вместе с маленькой стрелкой курсора под панелью ID в верхней части экрана.
- 2. Перемещайте курсор стрелками плюс (+) и минус (-) и пиксель, содержащий идентификатор, который вы хотите удалить.
- 3. Нажмите кнопку подтверждения. Пиксель будет выделен черным цветом.



Беспроводное соединение: О=Выкл / Каналы 1-5 (используйте кнопки + и -)



Яркость: регулировка подсветки ЖК-дисплея и клавиатуры. 0 = Выкл. / 1-4 / A = Авто (загорается только на короткое время, когда цель обнаружена или во время навигации по меню, а затем выключается).

Диодный фонарик: Вкл / Выкл (используйте кнопки + и -).

Просто включите ваш детектор, сделайте баланс грунта, если нужно, и начните поиск. Желаем вам отличных находок с SIMPLEX +! Для более подробной информации, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя.