

UnionTEST

Версия
ноябрь 2014

Бесконтактный инфракрасный термометр

IR550E

Руководство по эксплуатации



ООО "ЮнионТЕСТ"

ВВЕДЕНИЕ

Этот инфракрасный (ИК) термометр позволяет бесконтактно, быстро и безопасно измерять температуру поверхности опасных, высокотемпературных или труднодоступных объектов.

Этот прибор состоит из оптической системы, датчика температуры, усилителя сигнала, схемы обработки сигнала и ЖК-дисплея. Оптическая система собирает ИК излучение, испускаемое объектом измерения, и фокусирует его на датчик температуры, который затем преобразует его в электрический сигнал. Пройдя через усилитель и схему его обработки, сигнал преобразуется в цифровую форму, а результат измерения отображается на ЖК-дисплее.

ОСОБЕННОСТИ

- Отношение расстояния до объекта к диаметру пятна 12:1
- Переключаемая шкала показания °C/°F
- Встроенный лазерный прицел
- Автоматическая фиксация показания
- Регистрация за время измерения максимальной ("MAX"), минимальной ("MIN") и средней ("AVG") температуры, а также разности между максимальным и минимальным значениями температуры ("DIF").
- Возможность установки коэффициента черноты от 0.10 до 1.0
- Устанавливаемые верхний и нижний пороги сигнализации выхода температуры за заданные пределы
- Регулируемое смещение нуля от ± 3.0 °C с шагом 0.1 °C
- Подсветка ЖК-дисплея
- Автоматическое выключение питания через 30 секунд
- Индикация состояния заряда батареи
- Малый вес и простое управление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО!

Во избежание потенциально опасных травматизмом или повреждением оборудования ситуаций обратите внимание на следующее.

- 1) Никогда не направляйте лазерный луч в глаз человека или животного. Даже отраженный от любой поверхности лазерный луч опасен для зрения.
- 2) Прибор не позволяет проводить измерение температуры через прозрачную преграду, например, стекло или пластик. При попытке такого

измерения прибором будет отображаться температура поверхности прозрачной преграды.

- 3) Пар, пыль, дым или другие частицы могут повлиять на точность измерения, снижая захват оптикой прибора ИК-излучения.
- 4) Перед использованием прибора внимательно проверьте состояние его пластмассового корпуса. Использовать прибор с поврежденным корпусом не допускается.
- 5) Не допускается использовать прибор при наличии взрывоопасного газа, пара или пыли.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения прибора или объекта измерения обратите внимание на следующее.

- 1) Не допускается использовать прибор в условиях сильных электромагнитных полей (дуговая сварка, индукционные нагреватели и т.п.).
- 2) В случае теплового шока, вызванного большими или резкими изменениями температуры окружающей среды, перед использованием прибора следует выждать не меньше 30 минут для его стабилизации.
- 3) Не допускается нахождение прибора вблизи или непосредственно на объектах с высокой температурой.

РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА И ДИАМЕТР ПЯТНА ИЗМЕРЕНИЯ

1. Отношение расстояния до объекта к диаметру пятна измерения (D:S)




Рисунок 1

При измерении обратите внимание на отношение расстояния до объекта к диаметру пятна (D:S). При увеличении расстояния до объекта измерения (D) становится больше диаметр пятна (S), с площади которого прибор собирает излучение для измерения температуры. Этот прибор имеет отношение расстояния до объекта к диаметру пятна 12:1.

*** Для наведения данный прибор оснащен лазерным прицелом.

2. Поле зрения

Убедитесь, что размер объекта измерения больше диаметра пятна измерения прибора. Чем меньше объект, тем ближе следует располагать к нему прибор. Если важна точность измерения, убедитесь, что объект, по крайней мере, вдвое превышает диаметр пятна измерения прибора.

КОЭФФИЦИЕНТ ЧЕРНОТЫ

Большинство органических материалов, окрашенные или оксидированные поверхности имеют коэффициент черноты 0.95 (установка изготовителя). Результат измерения будет неточен при попытке измерения температуры блестящей или полированной металлической поверхности. Во избежание неточности измерения наклейте на такую поверхность клейкую пленку или нанесите полосу черной краской. Измерьте температуру пленки или окрашенной поверхности после выравнивания температуры покрытия с температурой поверхности основного материала.

Материал	Коэффициент черноты	Материал	Коэффициент черноты
алюминий	0.30	железо	0.70
асбест	0.95	свинец	0.50
асфальт	0.95	известняк	0.98
базальт	0.70	масло	0.94
латунь	0.50	краска	0.93
кирпич	0.90	бумага	0.95
углерод	0.85	пластмасса	0.95
керамика	0.95	каучук	0.95
бетон	0.95	песок	0.90
медь	0.95	кожа	0.98
грунт	0.94	снег	0.90
замороженная пища	0.90	сталь	0.80
горячая пища	0.93	ткани	0.94
стекло (пластина)	0.85	вода	0.93
лед	0.98	древесина	0.94

ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. ЖК-дисплей (см. рисунок 2)

- 1) Основной цифровой индикатор, отображающий результат измерения температуры.
- 2) Индикация единицы измерения.
- 3) Индикатор выхода измеренного значения температуры за установленный нижний предел.
- 4) Индикатор режима фиксации последнего показания HOLD.
- 5) Индикатор режима измерения SCAN.
- 6) Индикатор выхода измеренного значения температуры за установленный верхний предел.
- 7) Индикатор включения лазерного прицела.
- 8) Индикатор включения подсветки ЖК-дисплея.
- 9) Индикатор состояния заряда батареи.
- 10) Индикатор режима отображения дополнительного цифрового индикатора.
- 11) Индикатор коэффициента черноты.
- 12) Дополнительный цифровой индикатор.




Рисунок 2

2. Кнопки управления (см. рисунок 3)




Рисунок 3

- 1) Клавиша измерения. При ее нажатии на ЖК-дисплее будет отображаться результат текущего измерения и индикатор SCAN. При отпускании этой клавиши на ЖК-дисплее будет отображен индикатор HOLD, а показание последнего результата измерения останется на

экране. При отсутствии дальнейших действий управления прибор через некоторое время автоматически выключится.

- 2) Эта кнопка при нажатой клавише измерения позволяет включить/выключить лазерный прицел. О включении лазерного прицела свидетельствует отображение на ЖК-дисплее соответствующего индикатора. В режиме фиксации текущего показания (HOLD) нажатие этой кнопки позволяет выбрать шкалу Цельсия или Фаренгейта. Кроме того, эта кнопка используется для изменения значения выбранной установки.
- 3) Эта кнопка при нажатой клавише измерения позволяет включить/выключить подсветку ЖК-дисплея. О включении подсветки ЖК-дисплея свидетельствует отображение на ЖК-дисплее соответствующего индикатора. Кроме того, эта кнопка используется для изменения значения выбранной установки.
- 4) Эта кнопка позволяет выполнить настройку прибора, а также выбрать режим отображения для дополнительного цифрового индикатора (последовательность выбора: MAX → AVG → MIN → DIF → LAL → HAL → OFFSET → E). Настройки прибора и выбор режима отображения для дополнительного цифрового индикатора сохраняются в энергонезависимой памяти и загружаются при его последующих включениях.
 - а) MAX: максимальное значение температуры за время измерения.
 - б) MIN: минимальное значение температуры за время измерения.
 - в) DIF: значение разности между максимальным (MAX) и минимальным (MIN) значениями температуры за время измерения.
 - г) AVG: среднее значение температуры за время измерения.
 - д) HAL: верхний предел температуры для сигнализации – выбрав HAL, с помощью кнопок (2) и (3) установите нужное значение для верхнего предела температуры и подтвердите выполненную установку нажатием кнопки (5). При превышении значением измеренной температуры установленного верхнего порога на ЖК-дисплее будет отображен индикатор HI, сопровождаемый звуковым сигналом.
 - е) LAL: нижний предел температуры для сигнализации – выбрав LAL, с помощью кнопок (2) и (3) установите нужное значение для нижнего предела температуры и подтвердите выполненную установку

нажатием кнопки (5). Если значение измеренной температуры будет меньше установленного нижнего порога, то на ЖК-дисплее будет отображен индикатор LOW, сопровождаемый звуковым сигналом.

ж) OFFSET: регулировка смещения нуля – выбрав OFFSET, с помощью кнопок (2) и (3) установите нужное значение смещения для нуля и подтвердите выполненную установку нажатием кнопки (5).

5) Кнопка EMS позволяет выполнить установку значения коэффициента черноты – после нажатия кнопки (5) с помощью кнопок (2) и (3) установите нужное значение для коэффициента черноты и подтвердите выполненную установку нажатием кнопки (5). После чего прибор вернется к нормальному режиму работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Работа с прибором

- 1) Откройте отсек батареи и установите, соблюдая полярность, батарею 9 В.
- 2) Нажмите на клавишу измерения для включения прибора.
- 3) Наведите прибор на поверхность объекта измерения и нажмите клавишу измерения. При этом на ЖК-дисплее будет отображаться значение измеренной температуры. Лазерный прицел этого прибора предназначен исключительно для наведения на объект измерения.

2. Обнаружение зоны нагрева (см. рисунок 4)

Для обнаружения зоны нагрева сначала наведите прибор на область находящуюся за пределами интересующей поверхности. Затем плавно перемещайте пятно измерения прибора вверх и вниз по поверхности объекта измерения, постепенно сдвигаясь слева направо, пока не определите местоположение наиболее горячей зоны.




Рисунок 4

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Чистка линз
Сдуйте пылинки струей чистого сжатого воздуха. Без усилия удалите или переместите оставшееся загрязнение к периферии с помощью ватной (хлопок) палочки, слегка увлажненной дистиллированной водой.
2. Чистка корпуса
Чистка корпуса производится слегка увлажненной губкой/тканью с использованием мягкого моющего средства.

Замечания

- 1) Категорически НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать растворители для чистки (особенно линз!).
- 2) Не допускается окуна́ть прибор в воду.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийные обязательства

ООО "ЮнионТЕСТ" предоставляет полное гарантийное обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам. Согласно генеральному гарантийному обязательству ООО "ЮнионТЕСТ" в течение одного года со дня приобретения прибора при условии правильной эксплуатации его гарантирует отсутствие дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или самого изготовления.

Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории страны приобретения и только в случае приобретения у официального представителя или дилера.

ООО "ЮнионТЕСТ" оставляет за собой право проверки претензий, связанных с гарантийным обязательством, в целях определения степени применимости настоящего гарантийного обязательства.

Данная гарантия не распространяется на плавкие предохранители и компоненты разового использования, а также на любые изделия или их части, отказ или повреждение которых вызван одной из следующих причин:

1. в результате небрежного использования или использования с отклонением от руководства по эксплуатации;
2. в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не являющимися персоналом сервисных служб ООО "ЮнионТЕСТ";
3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар, наводнение или иное стихийное бедствие;
4. в результате транспортировки, перемещения или падения после покупки

прибора.

Гарантийное обслуживание

Для получения обслуживания следует предоставить следующую информацию:

1. адрес и информация для контакта;
2. описание проблемы;
3. описание конфигурации изделия;
4. код модели изделия;
5. серийный номер изделия (при наличии);
6. документ, подтверждающий покупку;
7. информацию о месте приобретения изделия.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в ООО "ЮнионТЕСТ". Прибор, отправленный в ООО "ЮнионТЕСТ" или дилеру, без указанной выше информации будет возвращен клиенту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температуры	-50~550 °С (-58~1022 °F)
Погрешность	0~550 °С (32~1022 °F) ±1.5 °С (±2.7 °F) или ±1.5 % от показания (большее из значений); -50~0 °С (-58~32 °F) ±3 °С (±5 °F)
Разрешение	0.1 °С или 0.1 °F
Воспроизводимость	1 % от показания или 1 °С
Скорость реакции	500 мс, при отклике 95 %
Спектральная чувствительность	8~14 мкм
Коэффициент черноты	0.10~1.00, устанавливаемый (0.95 установка изготовителя)
D:S	12:1
Температура эксплуатации	0~40 °С (32~104 °F)
Отн. влажность при эксплуатации	10~95 %, без конденсации, до 30 °С (86 °F)
Температура хранения	-20~60 °С (-4~140 °F)
Питание	9 В, щелочная или NiCd
Время непрерывной работы от щелочной батареи (типичное)	без лазера: 22 ч; с лазером: 12 ч
Масса	147.5 г
Размеры	153 x 101 x 43 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 ИК-термометр IR550E----- 1 шт.
- 2 Руководство по эксплуатации----- 1 шт.
- 3 Батарея 9 В----- 1 шт.

По вопросам обращайтесь к дилеру или непосредственно в ООО "ЮнионТЕСТ".