

ОКПД2	27.12.31.000
Версия док.	02112020

УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ «ОВОД-МД»

Руководство по эксплуатации РИТЯ.468249.001 РЭ

© ООО НПП "ПРОЭЛ" 1992–2020. Авторские права защищены.

Информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью ООО НПП "ПРОЭЛ" и не может быть дублирована полностью или частично. Технические детали, содержащиеся в данном руководстве, являются лучшими, которые доступны на момент публикации, но могут измениться без предварительного уведомления.

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД

РИТЯ.468249.001 РЭ

ООО НПП "ПРОЭЛ" придерживается политики непрерывного развития. Это может привести к тому, что продукт, описанный в данном руководстве, может отличаться от поставленного продукта после опубликования этого документа.

ООО НПП "ПРОЭЛ" оставляет за собой право производить замену покупных изделий, входящих в комплект поставки оборудования и указанных в настоящем Руководстве, их полными аналогами без предварительного уведомления. При этом ООО НПП "ПРОЭЛ" подтверждает сохранение гарантийных обязательств на такие изделия в объеме, описанном в настоящем Руководстве.

) ADOÐA



Содержание

Содержание	3
Список используемых сокращений	5
Список используемых обозначений	5
1 Описание и работа	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	9
1.2.1 Эксплуатационные возможности	9
1.2.2 Средства отображения информации	10
1.2.3 Средства обмена информацией	10
1.2.4 Технические параметры	10
1.3 Состав устройства и его конструкция	.19
1.3.1 Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 00)	19
1.3.2 Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 01)	22
1.3.3 Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 02)	24
1.3.4 Блок управления БУП	25
1.3.5 Клеммный шкаф КШ	27
1.3.6 Рейка с клеммами РК	29
1.3.7 Кабель электрический соединительный КЭС	30
1.3.8 Волоконно-оптический датчик ВОД	31
1.3.9 Волоконно-оптический датчик ВОДП	34
1.4 Структура и работа устройства	.35
1.4.1 Структурная схема устройства и адресация блоков	35
1.4.2 Функции устройства	37
1.4.3 Индикаторы устройства	42
1.4.4 Меню устройства	43
1.4.5 Подключение цепей интерфейса RS-485	47
1.4.6 Подключение к сети MODBUS	48
2 Использование устройства по назначению	65
2.1 Общие указания	.65
2.2 Эксплуатационные ограничения	.65
2.3 Подготовка устройства к работе	.65
2.3.1 Рекомендации по монтажу волоконно-оптических датчиков точечного типа ВОД	65
2.3.2 Рекомендации по монтажу волоконно-оптических датчиков петлевого типа ВОДП	68
2.3.3 Установка БПМ	68
2.3.4 Установка волоконно-оптических датчиков	69
2.3.5 Проверка работоспособности	72
2.4 Работа с устройством	.74
2.4.1 Начало работы	74
2.4.2 Навигация по меню	74
2.4.3 Ввод пароля	75
2.4.4 Действия при срабатывании устройства	76
2.4.5 Действия при неисправности устройства	82
2.4.6 Работа с журналами событий	84
2.4.7 Ввод/вывод контроля по току	88
2.4.8 Ввод/вывод ВОД и блоков устройства	89
2.4.9 Конфигурирование устройства	91
2.4.10 Изменение логики работы1	04
2.5 Подключение ПК к устройству	106
2.6 Пункт меню «Система»	108
2.6.1 Пункт меню «Уставки УРОВ» 1	109
2.6.2 Пункт меню «Выведенные ВОД»	109
2.6.3 Пункт меню «Выведенные блоки»	110
2.6.4 Пункт меню «Текущие Дата/Время»	110
2.6.5 Пункт меню «Порт RS-485/MODBUS» 1	110

) ACOQA

2.6.6 Пункт меню «Конфигурация»	110
2.6.7 Пункт меню «Файл логики»	111
2.6.8 Пункт меню «Параметры блоков» ́	111
3 Техническое обслуживание	112
3.1 Общие указания	112
3.2 Проверка при первом включении	112
3.3 Периодическая проверка	112
3.4 Замена блоков. Добавление новых блоков БДСТ к устройству	113
3.4.1 Замена блоков в блочном каркасе	113
3.4.2 Добавление новых блоков БДСТ к устройству при изменении количества каналов	
для подключения волоконно-оптических датчиков /	114
4 Характерные неисправности и методы их устранения	116
5 Комплект поставки и исполнение устройства ?	118
6 Свидетельство о приемке	118
7 Срок службы и хранения	119
8 Гарантии изготовителя	119
9 Сведения о рекламациях	119
10 Маркировка и упаковка	119
10.1 Маркировка	119
10.2 Упаковка	119
11 Правила хранения и транспортирования	120
12 Утилизация	120
13 Лист изменений и дополнений	121
14 Копия сертификата соответствия	122



Список используемых сокращений

- АВР автоматическое включение резерва;
- АПВ автоматический повтор включения;
- АЭС атомная электростанция;
- ГРЭС государственная районная электрическая станция;
- ГЭС гидроэлектростанция;
- ЗМН защита минимального напряжения;
- КМЧ комплект монтажных частей;
- КРУ комплектное распределительное устройство;
- MT3 максимальная токовая защита;
- ПЗУ постоянное запоминающее устройство;
- ПК персональный компьютер;
- РЗА релейная защита и автоматика;
- УДЗ устройство дуговой защиты;

УРОВ – устройство резервного отключения выключателя.

Список используемых обозначений

\bigwedge	В разделе, обозначенном этим знаком, содержатся требования, невыполнение которых может повлечь выход устройства из строя или повлечь за собой нанесение вреда здоровью.
	Нажатие на кнопку ВВЕРХ на клавиатуре блока управления БУП
♥	Нажатие на кнопку ВНИЗ на клавиатуре блока управления БУП
Ð	Нажатие на кнопку ВЛЕВО на клавиатуре блока управления БУП
Ð	Нажатие на кнопку ВПРАВО на клавиатуре блока управления БУП
B	Нажатие на кнопку ВВОД на клавиатуре блока управления БУП
G	Нажатие на кнопку СБРОС на клавиатуре блока управления БУП

Настоящее Руководство содержит основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации микропроцессорного устройства дуговой защиты «ОВОД-МД», в дальнейшем «устройство», а также его технические характеристики, принцип действия, особенности монтажа и другие сведения, необходимые для обеспечения полного использования возможностей устройства.

Руководство содержит основную часть и приложения, размещенные в конце документа. Основная часть содержит общие сведения об устройстве. Приложения содержат сведения о конкретном экземпляре устройства, а именно:

- схему электрическую подключения;

- схему подключения ВОД;

- схему алгоритма работы выходных реле устройства;

- таблицу расположения ВОД в отсеках ячеек распределительного устройства;

- схему электрическую принципиальную и перечень элементов к ней (для устройств в варианте комплектации Д);

- таблицу распределения сигналов устройства в регистрах MODBUS;

- список адресов блоков устройства для внутренней САN шины.



ВНИМАНИЕ: Не допускается эксплуатация устройства с открытыми оптическими розетками БДСТ. Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что в неиспользуемые розетки вставлены штатные силиконовые заглушки.



Устройство изготавливается в виде следующих моделей:

Наименование	Номинальное напряжение	Вариант
		комплектации
ОВОД-МД-А-220	220В постоянного или переменного тока	А
ОВОД-МД-Б-220	220В постоянного или переменного тока	Б
ОВОД-МД-В-220	220В постоянного или переменного тока	В
ОВОД-МД-Г-220	220В постоянного или переменного тока	Г
ОВОД-МД-Д-220	220В постоянного или переменного тока	Д
ОВОД-МД-А-110	110В постоянного или переменного тока	A
ОВОД-МД-Б-110	110В постоянного или переменного тока	Б
ОВОД-МД-В-110	110В постоянного или переменного тока	В
ОВОД-МД-Г-110	110В постоянного или переменного тока	Γ
ОВОД-МД-Д-110	110В постоянного или переменного тока	Д

где вариант комплектации:

А – отдельный шкаф с габаритными размерами 460×340×256 мм;

Б – отдельный шкаф с дополнительным клеммным шкафом для удобства подключения внешних цепей;

В – блочный каркас для монтажа внутри отсека низковольтного оборудования ячейки или интеграции в шкаф с другим оборудованием. Поставляется в обычном варианте (для подключения до 48 датчиков) и расширенном варианте (для подключения до 88 датчиков);

Г – блочный каркас для монтажа внутри отсека низковольтного оборудования ячейки или интеграции в шкаф с другим оборудованием Поставляется в обычном варианте (для подключения до 48 датчиков) и расширенном варианте (для подключения до 88 датчиков). Поставляется с дополнительной рейкой с клеммами;

Д – отдельный шкаф с габаритными размерами 660×600×278 мм с установленным внутри рядом наборных клемм, а также с опционально добавляемыми антиконденсатным обогревом и/или автоматическим выключателем питания устройства переменного или постоянного тока (в зависимости от типа оперативного тока).

исполнение по напряжению оперативного тока:

220 – для напряжения питания 220 В переменного или постоянного тока;

110 – для напряжения питания 110 В переменного или постоянного тока.

Пример записи полного наименования устройства «ОВОД-МД» в варианте комплектации Б для напряжения питания 220 В постоянного:

«Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД-Б-220».

1 Описание и работа

1.1 Назначение

) APOÐA

Устройство представляет собой обнаружитель светового излучения дугового разряда и предназначено для защиты шкафов комплектных распределительных устройств электрических подстанций 0,4...35 кВ и персонала от последствий коротких замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой.

Волоконно-оптические датчики точечного типа ВОД или петлевого типа ВОДП, устанавливаемые в шкафах распределительного устройства фиксируют световую вспышку от электрической дуги и передают ее по оптическому волокну устройству, которое формирует дискретный сигнал на отключение высокого напряжения от распределительного устройства, тем самым прерывая дуговой разряд. Устройство может использовать дополнительный дискретный сигнал от МТЗ или ЗМН для разрешения формирования сигналов на отключение.

Каждый датчик имеет свою зону наблюдения и ему присваивается свой номер и текстовое наименование, используемые для вывода сведений на дисплее БУП и в интерфейсах программного обеспечения, работающего с устройством. Устройство может контролировать как отдельные отсеки высоковольтных шкафов с помощью волоконнооптических датчиков точечного типа ВОД, так и протяженные зоны, такие как сборные шины, с помощью волоконно-оптических датчиков петлевого типа ВОДП. Применение такого принципа построения защиты позволяет быстро определить место повреждения и сделать более гибкой логику работы устройства, совместно с РЗА распределительного устройства.

Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ и КРУН или в любом удобном для установки месте помещения КРУ. Максимальное расстояние от места установки устройства до защищаемой секции (ячейки или отсека) определяется длиной оптического кабеля ВОД.

Областью применения устройства являются АЭС, ГЭС, ГРЭС, распределительные подстанции промышленных предприятий и метрополитена, объекты энергоснабжения газовой и нефтяной промышленности, тяговые подстанции электрифицированных железных дорог и прочие объекты и сооружения, содержащие в своем составе распределительные устройства.

Устройство предназначено для непрерывной работы в неотапливаемых помещениях.



1.2 Технические характеристики

1.2.1 Эксплуатационные возможности

Устройство обеспечивает:

- высокую селективность вследствие радиального принципа построения устройства и использования сигналов МТЗ (ЗМН) без выдержки времени для подтверждения наличия тока короткого замыкания;
- определение места возникновения дугового разряда (отсек и номер ячейки);
- подключение до 48 датчиков для устройства в вариантах комплектации А, Б;
- подключение до 88 датчиков для устройства в вариантах комплектации Д, В, Г;
- наличие до 25 выходных реле;
- наличие до 6 дискретных входов;
- ведение журналов срабатываний и неисправностей с привязкой к энергонезависимым часам реального времени;
- передачу журналов событий на ПК пользователя через встроенный интерфейсный порт USB;
- сохранение работоспособности при появлении сажи и пыли на объективе ВОД;
- непрерывный автоматический контроль работоспособности каждого датчика;
- защиту от ложных срабатываний при освещении лампой накаливания мощностью 60 Вт с расстояния не менее 30 см и от солнечных лучей;
- возможность работы с контролем по току (для срабатывания устройства используются сигнал датчика и сигнал МТЗ) или без контроля по току (для срабатывания устройства используется только сигнал датчика);
- формирование сигналов «Запрет АПВ» и «Запрет АВР»;
- наличие функции резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе выключателя ввода по длительности сигнала от МТЗ или ЗМН (УРОВ);
- формирование выходных сигналов сигнализации неисправности, пропадания напряжения питания оперативного тока и срабатывания;
- оперативное изменение на месте применения логики работы выходных реле устройства по заданию Заказчика или проектной организации;
- вывод из работы любого количества датчиков для возможности блокировки работы устройства по отдельным каналам регистрации дугового разряда;
- сохранение работоспособности не менее 1 секунды с момента полного пропадания напряжения оперативного тока;
- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;
- сохранение информации о текущем состоянии устройства при пропадании оперативного тока и восстановление ее после подачи напряжения питания;
- подключение к координированным системам контроля или АСУ ТП с использованием протокола MODBUS RTU по шине RS-485;
- установку устройства в любом месте помещения КРУ;
- минимум затрат при быстром и простом монтаже устройства без внесения изменений в конструкцию КРУ (КРУН).

1.2.2 Средства отображения информации

NPODA

Для отображения информации устройство оснащено 2-х строчным дисплеем, позволяющим отобразить до 40 символов (20 символов в одной строке) и светодиодами оперативного контроля. При этом обеспечивается следующая индикация состояния устройства:

Посредством дисплея выводится следующая информация:

- номер и наименование датчика, обнаружившего дуговой разряд;
- номер и наименование сработавшего выхода отключения;
- номер и наименование сработавшего выхода запрета АПВ или ABP;
- номер и наименование сработавшего дискретного входа (пуск МТЗ или ЗМН);
- номер и наименование неисправного датчика;
- номер и наименование выведенных из работы датчиков;
- номер и наименование выведенных из работы блоков устройства;
- значения параметров устройства.

Посредством светодиодов оперативного контроля:

- наличие напряжения питания горит светодиод зеленого цвета;
- срабатывание устройства горит светодиод красного цвета;
- неисправность устройства горит светодиод красного цвета;
- наличие выведенных из работы датчиков или блоков устройства горит светодиод зеленого цвета;
- контроль по току выведен горит светодиод зеленого цвета.

1.2.3 Средства обмена информацией

Для обмена информацией устройство оснащается следующими интерфейсами:

- одним интерфейсным портом шины RS-485;
- одним интерфейсным портом шины USB;
- двумя интерфейсными портами шины CAN.

Порт шины USB предназначен для подключения ПК.

Порт шины RS-485 предназначен для интеграции в координированные системы контроля или ACУ TП по протоколу MODBUS RTU.

Порты шины CAN предназначены для подключения дополнительных блоков из состава устройств семейства «ОВОД».

1.2.4 Технические параметры

Таблица 1.1 – Волоконно-оптические датчики ВОД и ВОДП

ксимальное количество ВОД и ВОДП (суммарно)*

Максимальное количество ВОД и ВОДП (суммарно) Варианты комплектации А, Б / Варианты комплектации В, Г, Д	48/88
Максимальная длина оптического кабеля ВОД *	500 м
Максимальная длина ВОДП*	40 м
Порог срабатывания при использовании ВОД**	не более 0,5 мВт/см ²
Порог срабатывания при использовании ВОДП**	не более 10 000 люкс
Температурный диапазон монтажных работ	от минус 15 до плюс 55 °C
Рабочий диапазон температур	от минус 35 до плюс 65 °C

* - количество ВОД и длина оптического кабеля каждого ВОД определяется при заказе;

** - соответствует срабатыванию от излучения лампы накаливания 60 Вт, расположенной на расстоянии 30 см от линзы ВОД, при прерывании светового потока лампы с частотой порядка 250 Гц.



Таблица 1.2 – Время срабатывания

Время срабатывания без блокировки по току	9 мс
Время срабатывания с подтверждением от МТЗ или ЗМН (без выдержки	$9 \text{ MC} + T_{\text{MT}}$
времени)	

Таблица 1.3 – Выходные дискретные сигналы управления*

Тип выхода	"Сухой" контакт реле
Количество дискретных выходов (Отключение, «Запрет АПВ», «Запрет АВР») **	25
коммутируемое напряжение постоянного и переменного тока, не	264 B
более	
Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при	
активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс,	5/0,2 A
не более	
Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при	
активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс,	5/5 A
не более	
Длительность сигнала отключения, не менее	300 мс
	До квитирования
длительность сигналов «запрет АПВ» или «запрет АВР»	оператором

* Сигналы управления могут быть как импульсными, так и потенциальными.

** Максимальное значение. Для конкретного устройства определяется заводомизготовителем из ряда: 11; 19; 25 на основании проектной документации.

Таблица 1.4 – Выходные дискретные сигналы сигнализации

Тип выходного сигнала	"Сухой" контакт реле
Количество сигналов	5
Коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока, не более	264 B
Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более	5/0,2 A
Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более	5/5 A
Длительность сигнала «Индикация отключения»	До квитирования оператором
Длительность сигнала «Неисправность»	До устранения неисправности и квитирования оператором
Длительность сигнала «Отсутствие оперативного тока»	До подачи напряжения питания

Таблица 1.5 – Входные дискретные сигналы

Тип входа	Оптронная развязка
Количество дискретных входов	6
Метод подачи входного сигнала	"Сухой" контакт реле
Входной ток, не более	10 мА



Таблица 1.6 – Устройство резервного отключения выключателя

Время задержки действия	01000 мс	
Разброс времени действия	± 5% установленной величины + 9 мс*	
-	_	

* Уставка не учитывает время срабатывания выходного реле – макс. 9 мс

Таблица 1.7 – Конструктивное исполнение БПМ (исп. 00)

Степень защиты, обеспечиваемая устройством, от доступа	
к опасным частям, попадания внешних твердых предметов,	IP54
воды при нормальных условиях эксплуатации	
Масса, не более	13 кг
Габаритные размеры ВхШхГ, не более	460×340×256 мм

Таблица 1.8 – Конструктивное исполнение БПМ (исп. 01)

	1
Степень защиты, обеспечиваемая устройством, от доступа	
к опасным частям, попадания внешних твердых предметов,	IP20
воды при нормальных условиях эксплуатации	
Масса, не более	5,5 кг
Габаритные размеры (обычный вариант, подключение до	266.270.148
48 датчиков) ВхШхГ, не более	200×270×140 MM
Габаритные размеры (обычный вариант, подключение до	266.277.148
88 датчиков) ВхШхГ, не более	200×377×148 MM

Таблица 1.9 – Конструктивное исполнение БПМ (исп. 02)

Степень защиты, обеспечиваемая устройством, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов,	IP54
воды при нормальных условиях эксплуатации	
Масса, не более	35 кг
Габаритные размеры ВхШхГ, не более	660×600×278 мм

Таблица 1.10 – Конструктивное исполнение КШ

Степень защиты, обеспечиваемая устройством, от доступа	
к опасным частям, попадания внешних твердых предметов,	IP54
воды при нормальных условиях эксплуатации	
Масса, не более	8 кг
Габаритные размеры ВхШхГ, не более	415×400×146 мм

Таблица 1.11 – Конструктивное исполнение РК

Степень защиты, обеспечиваемая устройством, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды при нормальных условиях эксплуатации	IP20
Масса, не более	1 кг
Габаритные размеры ВхШхГ, не более	325×226×78 мм



Таблица 1.12 – Конструктивное исполнение БУП

Таблица 1.12 – Конструктивное исполнение Бутт		
Степень защиты, обеспечиваемая устройством, от доступа		
к опасным частям, попадания внешних твердых предметов,	IP54	
воды при нормальных условиях эксплуатации с лицевой	11 54	
стороны		
Степень защиты, обеспечиваемая устройством, от доступа		
к опасным частям, попадания внешних твердых предметов,	IP20	
воды при нормальных условиях эксплуатации со стороны	IF ZV	
других частей		
Масса, не более	0,65 кг	
Габаритные размеры ВхШхГ, не более	149×237×45 мм	
Таблица 1.13 – Электропитание. Исполнение 220 В		
Напряжение питания оперативного тока, постоянное	120350 B	
Пульсации, не более	12%	
Напряжение питания оперативного тока, переменное	90264 B	
Мощность потребления в рабочем режиме, не более	15 Вт	
Мощность потребления при срабатывании выходных реле,	20 P .	
не более	30 01	
Пусковой ток, не более	40 А в течение 1 мс	

Таблица 1.14 – Электропитание. Исполнение 110 В

Напряжение питания оперативного тока, постоянное	87160 B
Пульсации, не более	12%
Напряжение питания оперативного тока, переменное	90264 B
Мощность потребления в рабочем режиме, не более	15 Вт
Мощность потребления при срабатывании выходных реле, не более	30 Вт
Пусковой ток, не более	40 А в течение 1 мс

Таблица 1.15 – Климатические условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур	от минус 35 до плюс 65 °C
Влажность при температуре плюс 25 °С	98%
Атмосферное давление	550800 мм рт.ст.
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛЗ

Таблица 1.16 – Механические факторы

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90	M7
Синусоидальная вибрация	0,5100 Гц с амплитудой ускорения 1g
Механические удары многократного действия	40…80 ударов в минуту, ускорение 3g, длительность действия ударного ускорения от 2 до 20 мс
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллы	9

Таблица 1.17 – Электрическая прочность изоляции

	Сопротивление изоляции	100 МОм при 500 В
--	------------------------	-------------------



Таблица 1.18 – Электромагнитная совместимость. БПМ (исп. 00), БПМ (исп. 02). Порт корпуса

Вид помех	Стандарт на метод испытаний на помехоустойчивость	Степень жесткости испытаний	Испытательный уровень
Магнитное поле промышленной частоты	СТБ ІЕС 61000-4-8-2011	5	300 А/м (непрерывное поле) 1000 А/м (кратковременное поле, 13 с)
Радиочастотное электромагнитное поле 803000 МГц	СТБ ІЕС 61000-4-3-2009	3	10 В/м
Электростатические разряды	ГОСТ Р 51317.4.2-2010	4	8 кВ (контактный разряд) 15 кВ (воздушный разряд)
Импульсное магнитное поле	FOCT 30336-95	4	300 А/м

Таблица 1.19 – Электромагнитная совместимость. БПМ (исп. 01). Порт корпуса

Вид помех	Стандарт на метод испытаний на помехоустойчивость	Степень жесткости испытаний	Испытательный уровень
Магнитное поле промышленной частоты	СТБ ІЕС 61000-4-8-2011	5	300 А/м (непрерывное поле) 1000 А/м (кратковременное магнитное поле, 13 с)
Радиочастотное электромагнитное поле 803000 МГц	СТБ ІЕС 61000-4-3-2009	3	10 В/м
Электростатические разряды	ГОСТ Р 51317.4.2-2010	3	6 кВ (контактный разряд) 8 кВ (воздушный разряд)
Импульсное магнитное поле	FOCT 30336-95	4	300 А/м



Таблица 1.20 – Электромагнитная совместимость. Сигнальные порты. Порты дискретных входов и выходов

Вид помех	Стандарт на метод испытаний на помехоустойчивость	Степень жесткости испытаний	Испытательный уровень
Микросекундные импульсные помехи большой энергии (1/50 мкс – 8/20 мкс) по схеме: провод-земля провод-провод	СТБ МЭК 61000-4-5-2006	3 2	2 κΒ 1 κΒ
Повторяющиеся колебательные затухающие помехи по схеме: провод-земля провод-провод	FOCT 30804.4.12-2002	3 3	2,5 кВ 1 кВ
Кондуктивные помехи	ГОСТ Р 51317.4.16-2000	4	30 В (длительно) 100 В (кратковременно, 1 с)
Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4-2007	4	2 кВ, частота повторения 5 кГц
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	СТБ ІЕС 61000-4-6-2009	3	10 B

Таблица 1.21 – Электромагнитная совместимость. Сигнальные порты. Порты линии

связи

Вид помех	Стандарт на метод испытаний на помехоустойчивость	Степень жесткости испытаний	Испытательный уровень
Микросекундные импульсные помехи большой энергии (1/50 мкс – 8/20 мкс) по схеме: провод-земля провод-провод	СТБ МЭК 61000-4-5-2006	3 2	2 κΒ 1 κΒ
Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4-2007	3	1 кВ
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	СТБ ІЕС 61000-4-6-2009	3	10 B
Повторяющиеся колебательные затухающие помехи по схеме: провод-земля провод-провод	FOCT 30804.4.12-2002	2 2	1 кВ 0,5 кВ



Таблица 1.22 – Электромагнитная совместимость. Низковольтный порт электропитания постоянного тока

Вид помех	Стандарт на метод испытаний на помехоустойчивость	Степень жесткости испытаний	Испытательный уровень
Провалы напряжения электропитания	FOCT IEC 61000-4-29-2016		ΔU 30% (1 c) ΔU 60% (0,1 c) Критерий качества функционирования А
Прерывания напряжения электропитания	FOCT IEC 61000-4-29-2016		ΔU 100% (5 с) Критерий качества функционирования С
Пульсация напряжения питания постоянного тока	FOCT P 51317.4.17-2000	x	15% Un
Микросекундные импульсные помехи большой энергии (1/50 мкс – 8/20 мкс) по схеме: провод-земля провод-провод	СТБ МЭК 61000-4-5-2006	3 2	2 κΒ 1 κΒ
Повторяющиеся колебательные затухающие помехи по схеме: провод-земля провод-провод	FOCT 30804.4.12-2002	3 3	2,5 кВ 1 кВ
Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4-2007	4	4 кВ, частота повторения 5 кГц
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	СТБ ІЕС 61000-4-6-2009	3	10 B
Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц	ГОСТ Р 51317.4.16-2000	3	10 В (длительно) 30 В (кратковременно 1 с)



Таблица 1.23 – Электромагнитная совместимость. Низковольтный порт электропитания переменного тока

	Стандарт на метод	Степень	
Вид помех	испытаний на	жесткости	Испытательный уровень
	помехоустойчивость	испытаний	
Провалы напряжения электропитания	FOCT P 51317.4.11-2007		Uт 0 % (0,5 периодов) Uт 80 % (250 периодов) Класс 3; Критерий качества функционирования А
Прерывания напряжения электропитания	ГОСТ Р 51317.4.11-2007		Uт 0 % (250 периодов) Класс 3; Критерий качества функционирования С
Микросекундные импульсные помехи большой энергии (1/50 мкс – 8/20 мкс) по схеме: провод-земля провод-провод	СТБ МЭК 61000-4-5-2006	4 3	4 κΒ 2 κΒ
Повторяющиеся колебательные затухающие помехи по схеме: провод-земля провод-провод	FOCT 30804.4.12-2002	3 3	2,5 кВ 1 кВ
Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4-2007	4	4 кВ, частота повторения 5 кГц
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	СТБ ІЕС 61000-4-6-2009	3	10 B
Устойчивость к гармоникам, к сигналам систем телеуправления и сигнализации в напряжении сети переменного тока	ГОСТ Р 51317.4.13-2006		
Устойчивость к колебаниям напряжения	FOCT P 51317.4.14-2000	3	ΔU =± 0,12 U _H
Устойчивость к изменениям частоты питания сети переменного тока	ГОСТ Р 51317.4.28-2000	4	Δf/f ₁ =±15 %
Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	ГОСТ Р 51317.4.11-2007		



Таблица 1.24 – Электромагнитная совместимость. Предельные значения помехоэмиссии

Вид помех	Диапазон частот, МГц ^{а)}	Предельное значение	Обозначение стандарта, по которому проводят испытания
Излучаемые	30230	30 дБ (мкВ/м); квазипик на 30 м ^{b)}	
помехи	2301000	37 дБ (мкВ/м); квазипик на 30 м ^{b)}	
	0,150,5	79 дБ (мкВ/м); квазипик 66 дБ (мкВ/м); среднее значение	ГОСТ Р 51317.6.4-2009 или
Кондуктивные (направленные) помехи	0,55,0	73 дБ (мкВ/м); квазипик 60 дБ (мкВ/м); среднее значение	rp. 1)
	5,030,0	73 дБ (мкВ/м); квазипик 60 дБ (мкВ/м); среднее значение	
^{а)} Нижнее значение применяют при переходной частоте.			
^{b)} На расстоянии 10 м от НКУ предельные значения повышают на 10 дБ, на расстоянии 3 м – на 20 дБ.			
Примечание – Предельные значения, приведенные в данной таблице, соответствуют установленным в СИСПР 11			

Устройство соответствует аппаратуре класса A и должно эксплуатироваться в условиях окружающей среды группы A, ГОСТ IEC 61439-1-2013.



1.3 Состав устройства и его конструкция

Устройство поставляется в пяти вариантах комплектации. Состав комплектации приведен в таблице 1.25.

Таблица	1.25 -	Состав	комплектац	ии
---------	--------	--------	------------	----

Наименование		Вариант комплектации			
		Б	В	Г	Д
Блок преобразования и мониторинга БПМ		Х			
Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 01)***			Х	Х	
Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 02)					х
Клеммный шкаф КШ		Х*			
Рейка с клеммами РК				Х*	
Кабель электрический соединительный КЭС-6		X**		X**	
Кабель электрический соединительный КЭС-14		X**		X**	
Кабель электрический соединительный КЭС-20		X**		X**	

*Количество клемм, примененных в КШ или РК, определяется заводом-изготовителем в зависимости от требуемого количества выходных реле или на основании данных, предоставленных Заказчиком.

**Тип кабеля определяется заводом-изготовителем в зависимости от требуемого количества выходных реле.

***Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 01) поставляется комплектно с блоком управления БУП и патч-кордом типа SC04-8P8C4 5е длиной 5 м.

1.3.1 Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 00)

Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 00) представляет собой шкаф одностороннего обслуживания с передней дверцей. Внешний вид и габаритные размеры БПМ (исп. 00) показаны на рис. 1.1 и 1.2 соответственно.



Рисунок 1.1 – Внешний вид БПМ (исп. 00)







Внутри шкафа смонтирован блочный каркас. Вид блочного каркаса приведен на рис. 1.3.





Рисунок 1.3 – Блочный каркас

В блочном каркасе установлены электронные блоки устройства. Посадочные места для блоков в порядке слева направо распределены следующим образом:

- посадочные места блоков детектирования света и тестирования БДСТ 6 мест;
- посадочное место блока дискретных выходов БДВых 1 место;
- посадочное место блока дискретных входов БДВх 1 место;
- посадочное место блока питания БП 1 место.

На дверцу шкафа БПМ (исп. 00) вынесен блок управления БУП, который подключается к блоку БДВх патч-кордом типа SC04-8P8C4 5e. Органы управления и индикации находятся с внешней стороны дверцы.

На нижней стенке шкафа установлены десять кабельных вводов типа PG-21 и шпилька М6 для подключения цепи заземления.

Оптические кабели датчиков подводятся через кабельные вводы из расчета 8...10 датчиков на один кабельный ввод и подключаются к соответствующим оптическим розеткам, расположенным на передних панелях БДСТ.

Подключение внешних электрических цепей в устройстве от схем РЗА осуществляется с помощью электрических проводов сечением до 2,5 мм² к разъемам, расположенным на блоках БДВых, БДВх и БП.

Шкаф БПМ изготовлен из стали. Шкаф окрашен порошковой краской RAL 7035. Блочный каркас изготовлен из анодированного алюминия.

1.3.2 Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 01)

Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 01) представляет собой блочный каркас, поставляемый комплектно с блоком управления БУП и патч-кордом типа SC04-8P8C4 5е длиной 5 м для подключения блока БУП к блоку БДВх. Подключение патч-корда производится к разъему X4 блока БДВх.

БПМ (исп. 01) изготавливается в двух вариантах:

- обычном, для подключения до 48 датчиков;

APODA

- расширенном для подключения до 88 датчиков.

Внешний вид БПМ (исп. 01) и габаритные размеры приведены на рис. 1.4.

Распределение посадочных мест электронных блоков устройства в обычном варианте БПМ (исп. 01) следующее:

- посадочные места блоков детектирования света и тестирования БДСТ – 6 мест;

- посадочное место блока дискретных выходов БДВых – 1 место;

- посадочное место блока дискретных входов БДВх – 1 место;

- посадочное место блока питания БП – 1 место.

Распределение посадочных мест электронных блоков устройства в расширенном варианте БПМ (исп. 01) следующее:

- посадочные места блоков детектирования света и тестирования БДСТ – 11 мест;

- посадочное место блока дискретных выходов БДВых – 1 место;

- посадочное место блока дискретных входов БДВх – 1 место;

- посадочное место блока питания БП – 1 место.

Блочный каркас изготовлен из анодированного алюминия.



кабелей и ВОД



а) БПМ (исп. 01) в обычном варианте



б) БПМ (исп. 01) в расширенном варианте

Рисунок 1.4 – Внешний вид и габаритные размеры БПМ (исп. 01)

1.3.3 Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 02)

) NPOÐA

Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп. 02) представляет собой шкаф одностороннего обслуживания с передней дверцей. Внешний вид и габаритные размеры БПМ (исп. 02) показаны на рис. 1.5.







Внутри шкафа в верхней его части смонтирован блочный каркас. В блочном каркасе установлены электронные блоки устройства. Для устройств с количеством датчиков не более 48 распределение посадочных мест электронных блоков устройства аналогично указанному в п. 1.3.1, а для устройств с большим количеством датчиков аналогично указанному в п. 1.3.2, в части описания распределения посадочных мест электронных блоков устройства в расширенном варианте БПМ (исп. 01).

Блок управления БУП установлен на передней дверце и соединен с блоком БДВх с помощью кабеля. Органы управления и индикации находятся с внешней стороны передней дверцы.

На нижней стенке шкафа установлены кабельные вводы.

Оптические кабели датчиков подводятся через кабельные вводы из расчета 8...10 датчиков на один кабельный ввод и подключаются к соответствующим оптическим розеткам, расположенным на передних панелях БДСТ.

Подключение внешних электрических цепей в устройстве от схем РЗА осуществляется с помощью электрических проводов сечением до 4 мм² к наборным клеммам, расположенным в нижней части шкафа. В нижней части шкафа расположены шины заземления экранов кабелей, подходящих от цепей РЗА. В качестве опции в шкаф может быть установлено устройство антиконденсатного обогрева. С наружной стороны нижней стенке шкафа расположена шпилька М6 для подключения цепи заземления.

При выборе этой опции в опросном листе в шкаф добавляются:

- резистор;
- автоматический выключатель переменного тока для питания цепей обогрева;
- термостат;
- монтажные части.

Также опционально может быть установлен автоматический выключатель питания устройства переменного или постоянного тока (в зависимости от типа оперативного тока).

Шкаф БПМ (исп. 02) изготовлен из стали. Шкаф окрашен порошковой краской RAL 7032. Блочный каркас изготовлен из анодированного алюминия.

1.3.4 Блок управления БУП

Блок управления БУП состоит из пластиковой панели, на которой установлена пленочная клавиатура, и задней стальной крышки, окрашенной в цвет RAL 7035. Цвет пластиковой панели также RAL 7035. Крепление блока осуществляется винтами M3 X 8.

Блок управления выпускается в двух конструктивных исполнениях (00 и 01). Исполнение 00 предназначено для монтажа на панель (дверцу). Внешний вид блока в исполнении 00 представлен на рис. 1.6. Исполнение 01 предназначено для монтажа на монтажную рейку (DIN-рейку) шириной 35 мм, профиль Ω.

Чертеж разметки для доработки панели и габаритный чертеж БУП приведены на рис.

1.7.



Рисунок 1.6 – Внешний вид БУП в исполнении 00









1.3.5 Клеммный шкаф КШ

Клеммный шкаф КШ представляет собой шкаф одностороннего обслуживания с передней дверцей. Внешний вид КШ представлен на рис. 1.8.



Рисунок 1.8 – Внешний вид КШ

Габаритные размеры КШ приведены на рис. 1.9.



Рисунок 1.9 – Габаритные размеры КШ

Внутри КШ смонтированы:

- два ряда наборных клемм типа UT2,5 (компания Phoenix Contact, Германия) установленные на монтажные рейки (DIN-рейки). Максимальное сечение подходящего провода – 4 мм²;

- шины ШНИ-6х9-20-У2-С для заземления экранов подходящих электрических кабелей (сечение до 6 мм²).

На верхней и нижней стенках КШ предусмотрены отверстия для монтажа кабельных вводов PG 13,5 (14 шт. с нижней стороны и 6 шт. с верхней стороны) и PG 21 (6 шт. с верхней стороны). При поставке КШ комплектуется кабельными вводами типа PG 13,5 (12 шт. с нижней стороны и 6 шт. с верхней стороны) и PG 21 (6 шт.), остальные отверстия закрыты пластиковыми заглушками. Также на нижней стенке установлена шпилька заземления M6. Клеммный шкаф КШ изготовлен из стали и окрашен порошковой краской RAL 7035.



1.3.6 Рейка с клеммами РК

Рейка с клеммами РК представляет собой два ряда наборных клемм типа UT 2,5 (компания Phoenix Contact, Германия) (максимальное сечение подходящего провода 4 мм²) установленные на монтажные рейки (DIN-рейки), которые, в свою очередь, смонтированы на монтажные скобы. Внешний вид и габаритные размеры рейки с клеммами приведены на рис. 1.10 и 1.11, соответственно.



Рисунок 1.10 – Внешний вид рейки с клеммами РК



Рисунок 1.11 – Габаритные размеры рейки с клеммами РК

1.3.7 Кабель электрический соединительный КЭС

Кабель электрический соединительный КЭС представляет собой жгут из проводов типа HB-4-0,5-600 (или аналогичного). С одной стороны жгута устанавливаются ответные части разъемов для подключения к электронным блокам устройства, а с другой выполнена разделка жгута для подключения к клеммам КШ или рейки с клеммами РК. Для удобства подключения к кабеля электрического соединительного, на концах проводников, со стороны подключения к клеммам, расположенным в КШ, и на разъемах для подключения к электронным блокам устройства нанесена соответствующая маркировка. На теле жгута крепиться маркировочная бирка с указанием типа и заводского номера комплекта, в который данный кабель электрический соединительный входит.



1.3.8 Волоконно-оптический датчик ВОД

Волоконно-оптический датчик точечного типа ВОД представляет собой приемник оптического излучения на основе объектива (линзы специальной формы и конструкции), обеспечивающего угол захвата, близкий к 5 стерадианам. Объектив соединен с двухволоконным оптическим кабелем при помощи наконечника. С другой стороны оптический кабель оконцован оптическими коннекторами для подключения к блоку БДСТ. Внешний вид датчика приведен на рис. 1.12.



Рисунок 1.12 – Внешний вид датчика ВОД

Диаграмма направленности объектива датчика ВОД приведена на Рис.1.13.



Рисунок 1.13 – Диаграмма направленности ВОД

В зоне действия дуги находится только объектив датчика, а само устройство дуговой защиты устанавливается в релейном отсеке секции КРУ или в любом месте релейного зала. Длина оптического кабеля датчика выбирается, исходя из расстояния между БПМ и местом

расположения объектива датчика ВОД, с учетом длины трассы прокладки оптического кабеля датчика.

Формат маркировки датчика ВОД имеет вид, представленный на рис. 1.14.

NCOQU



. комплекта

Рисунок 1.14 – Формат маркировки датчика ВОД

Объектив, наконечник и оптический коннектор датчика изготовлены из пластика. Двухволоконный оптический кабель представляет собой стандартный кабель не поддерживающий горение и с малым дымообразованием (LSZH). Опрессовочные втулки для крепления оптического коннектора изготовлены из нержавеющей стали.

Вид подключения датчика ВОД к блоку БДСТ приведен на рис. 1.15.



1 - вилка; 2 - розетка.

Рисунок 1.15 – Подключение датчика ВОД к блоку БДСТ

Для подключения датчика ВОД используются две оптические розетки, при этом одна из них является выходом оптического передатчика, а вторая входом оптического приемника. Размещение входов оптических приемников и выходов оптических передатчиков на лицевых панелях различных типов блоков БДСТ представлено на рис. 1.16.





БДСТ с 8 каналами для подключения ВОД



БДСТ с 6 каналами для подключения ВОД





БДСТ с 2 каналами для подключения ВОД



1.3.9 Волоконно-оптический датчик ВОДП

NCODA

В волоконно-оптическом датчике петлевого типа ВОДП чувствительным элементом является вся боковая поверхность волоконно-оптического кабеля. Свет от дугового разряда проникает через внешнюю оболочку и попадает в сердцевину волокна, по которому распространяется к фотоприемнику, расположенному в устройстве дуговой защиты.



Рисунок 1.17 – Внешний вид датчика ВОДП

Датчик изготавливается из полимерного оптического кабеля с Ø 2,2 мм. Для подключения к устройствам дуговой защиты датчик имеет две оптические вилки. Для уменьшения загрязнения от пыли, а также конденсации влаги, оптоволоконный кабель имеет дополнительное тефлоновое покрытие. Оптические вилки выполнены из не поддерживающего горения пластика. Опрессовочные втулки, крепящие оптические вилки на кабеле, выполнены из алюминиевого сплава.



1.4 Структура и работа устройства

1.4.1 Структурная схема устройства и адресация блоков

Структурная схема устройства приведена на рис. 1.18.

Для обмена данными в устройстве используется последовательная цифровая CAN шина под управлением протокола CANopen. При этом каждому блоку присваивается определённый и уникальный в пределах одного устройства адрес. Адрес может иметь значение от 1 до 125. При использовании соединения нескольких блочных каркасов между собой, адреса блоков установленных в дополнительных блочных каркасах ряду имеют смещение, устанавливаемое параметром БАЗОВЫЙ АДРЕС.

Адрес блока в одиночном блочном каркасе определяется следующим образом:

для блоков БДСТ - местом расположения блока в блочном каркасе (адрес задается аппаратным способом);

для блока БДВых – фиксированный адрес (25);

для блока БДВх – фиксированный адрес (37).

В целом для устройства принимается статическое распределение адресов, которое приведено в таблице 1.26.

Блок	Адрес	Примечание	
Одиночный блочный каркас			
БДСТ.1	1	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 0	
БДСТ.2	5	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 0	
БДСТ.3	9	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 0	
БДСТ.4	13	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 0	
БДСТ.5	17	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 0	
БДСТ.6	21	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 0	
БДВых	25	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 0	
БДВх	37	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 0	
Дополнительный блочный кар	кас 1	-	
БДСТ.1	41	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 40	
БДСТ.2	45	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 40	
БДСТ.3	49	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 40	
БДСТ.4	53	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 40	
БДСТ.5	57	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 40	
БДСТ.6	61	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 40	
БДВых	65	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 40	
БДВх	81	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 44	
Дополнительный блочный каркас 2			
БДСТ.1	85	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 84	
БДСТ.2	89	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 84	
БДСТ.3	93	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 84	
БДСТ.4	97	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 84	
БДСТ.5	101	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 84	
БДСТ.6	105	Значение БАЗОВЫЙ АДРЕС – 84	

Таблица 1.26 – Распределение адресов блоков устройства





Примечания:

1. На схеме показан вариант БДВых на 20 реле. Тип БДВых для конкретного устройства определяется заводом-изготовителем на основании

предоставленных Заказчиком данных.

2. Контакты выходных реле и реле сигнализации «Срабатывание» и «Неисправность» показаны нормально разомкнутыми. Опционально, контакты могут быть выполнены нормально замкнутыми.

3. Контакты реле сигнализации «Отсутствие оперативного тока» показаны нормально замкнутыми. Опционально, контакты могут быть выполнены нормально разомкнутыми.

4. Количество БДСТ и тип исполнения БДСТ определяется заводом-изготовителем на основании предоставленных Заказчиком данных.

5. Клеммы блока БДВх X2.1 и X2.2 не являются портом электропитания. На эти клеммы подается напряжение смещения для дискретных входов. Эти цепи имеют гальваничесую связь с дискретными входами (клеммы X3.1, X3.2, X3.5 – X3.10, X3.13,X3.14).

Рисунок 1.18 – Структурная схема устройства


1.4.2 Функции устройства

1.4.2.1 Функция дуговой защиты

Датчики, установленные в различных ячейках секции КРУ, фиксируют вспышку света от дугового разряда и передают ее по волоконно-оптическому кабелю к БДСТ.

Световой поток от электрической дуги принимается в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволяет сохранять работоспособность при загрязнении объектива датчика ВОД.

В блоке БДСТ световой сигнал от электрической дуги, зарегистрированный с помощью датчика и переданный в БДСТ по оптическому кабелю, преобразуется в электрический аналоговый сигнал. Микроконтроллер блока БДСТ осуществляет преобразование аналогового сигнала в цифровой сигнал, его фильтрацию и сравнение с порогом срабатывания. В случае превышения порога формируется команда для дальнейших действий. Данные о регистрации электрической дуги передаются по шине цифровой связи САN блокам БДВых и БДВх.

В алгоритм работы устройства могут быть введены сигналы от шести дискретных входов, расположенных в блоке БДВх. К этим входам из схем РЗА КРУ подключаются сигналы от максимальной токовой защиты без выдержки времени (МТЗ) или защиты минимального напряжения (ЗМН).

В случае отказа выключателя для отключения вышестоящего выключателя в устройстве предусмотрена функция устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ). Критерием действия схемы УРОВ является длительность сигнала от МТЗ или ЗМН. Измерение длительности задержки начинается с момента поступления сигнала от МТЗ или ЗМН и только при наличии зафиксированного датчика светового потока от электрической дуги. Подробнее о функции УРОВ см. в пункте 1.4.2.2.

Микроконтроллеры в блоках БДВых и БДВх, получая данные о текущем состоянии всех волоконно-оптических датчиков и дискретных входов по внутренней САN шине устройства, производят на их основе расчет текущего состояния выходных реле в соответствии с логикой работы, записанной в их память. Изменения состояния конкретного реле передаются во внутреннюю САN шину устройства.

Каждое выходное реле (за исключением реле сигнализации) может быть задействовано в импульсном или в потенциальном режиме. В импульсном режиме выходное реле сработает на определенное время, после которого вернется в исходное состояние. В потенциальном режиме после срабатывания реле останется в этом состоянии до перезапуска устройства или снятия с него питания. Длительность срабатывания реле в импульсном режиме может быть настроена с использованием пункта меню «Параметры блоков». Выбор режима работы реле осуществляется в схеме логики работы.

Для блокировки срабатывания устройства по отдельным каналам регистрации дугового разряда в случаях, когда возможно срабатывание датчика по причинам, не связанным с дуговым разрядом, любой датчик может быть выведен из работы через пункт меню «Ввод/вывод ВОД». При выводе датчик из работы, такой датчик перестает контролироваться функцией самодиагностики и считается исправным.

Каждый дискретный вход устройства может быть настроен на работу в одном из 4-х режимов: «Нормальный», «Инверсный», «Выключен», «Включен постоянно».

В режиме «Нормальный» внутренний логический сигнал дискретного входа повторяет состояние физического сигнала, поданного на дискретный вход. Данный режим применяется при использовании нормально открытого контакта реле, формирующего сигнал для данного дискретного входа.

В режиме «Инверсный» внутренний логический сигнал дискретного входа инвертирован по отношению к физическому сигналу, поданному на дискретный вход. Данный режим применяется при использовании нормально закрытого контакта реле, формирующего сигнал для данного дискретного входа.

В режиме «Выключен» внутренний логический сигнал дискретного входа всегда находится в неактивном состоянии, независимо от состояния физического сигнала, поданного на дискретный вход.

В режиме «Включен постоянно» внутренний логический сигнал дискретного входа всегда находится в активном состоянии, независимо от состояния физического сигнала, поданного на дискретный вход.

Выбор режима устанавливается для каждого дискретного входа независимо посредством пункта меню «Параметры блоков».

1.4.2.2 Функция УРОВ

Функция УРОВ представляет собой многоканальный алгоритм, предназначенный для выдачи команды на отключения вышестоящего выключателя в случае отказа нижестоящего выключателя. Алгоритм содержит 10 независимых каналов, которые могут быть задействованы в схеме логики работы выходных реле.

Каждый канал функции УРОВ использует два входных сигнала: запускающий сигнал Т (как правило сигнал о срабатывании одного или нескольких датчиков) и измеряемый сигнал М (как правило сигнал о наличии пуска МТЗ). Взаимосвязи между физическими входными сигналами устройства (ВОД, дискретные входы), внутренними логическими сигналами, сигналами Т и М функции УРОВ и физическими выходными сигналами (выходные реле устройства) определяются схемой логики работы выходных реле.

Каждый канал функции УРОВ может находиться в одном из 4-х состояний: нормальное состояние, ожидание, измерение, срабатывание. Схема состояний и временная диаграмма приведены на Рис.1.19 и Рис.1.20, соответственно.









Рисунок 1.20 – Временная диаграмма работы канала УРОВ

При изменении сигнала на входе Т в активное состояние канал УРОВ переходит в состояние «Ожидание». В состоянии «Ожидание» УРОВ находится до момента появления на входе М сигнала с активным уровнем. Если на входе М в течение 300 мс сигнал остается не активным, то УРОВ переключается в состояние «Нормальное». По появлению на входе М сигнала с активным уровнем УРОВ переходит в состояние «Измерение», запускается измерение длительности сигнала на входе М. Если сигнал на входе М переходит в неактивное состояние до того момента как его измеренная длительность стала больше уставки, то УРОВ переходит в состояние «Нормальное». В противном случае УРОВ переходит в состояние «Срабатывание». При этом его выход переключается в активное состояние. В состоянии «Срабатывание» УРОВ находится в течение 300 мс и, затем, переходит в состояние «Нормальное».

В схеме логики работы может быть использована задержка сигнала.



Рисунок 1.21 – Вид графического изображения элемента Задержка

Данный элемент производит задержку сигнала на заданное время. Задержка задействует один из каналов УРОВ, с той разницей, что имитируется присутствие активного сигнала на входе М.

1.4.2.3 Функция самодиагностики

В устройстве предусмотрена функция непрерывной самодиагностики, реализованная в блоках: БУП, БДВх, БДВых и БДСТ. Функция самодиагностики включает в себя:

- контроль БУП всех прочих блоков устройства (за исключением БП), опрос и проверку работоспособности блоков и их микроконтроллера;

- целостность хранимых в памяти микроконтроллера данных;
- контроль работоспособности тактового генератора;
- целостность и работоспособность волоконно-оптических датчиков.

Защита данных в памяти микроконтроллера блока осуществляется с помощью алгоритма вычисления контрольной суммы CRC16. Данный алгоритм позволяет обнаружить все одиночные ошибки, двойные ошибки и ошибки в нечётном числе битов.

В случае нарушения работоспособности тактового генератора или сбое хранения данных, происходит самоблокировка неисправного блока и на экране БУП отображается информация о неисправности. Включаются реле «Неисправность» на БУП и БДВх, и загорается светодиод «Неисправность» на БУП.

1.4.2.4 Функция регистрации событий (журналы срабатываний и неисправностей)

В устройстве реализована функция регистрации срабатываний входных и выходных сигналов и неисправностей. Данные журналов хранятся в памяти БУП в виде записей, содержащих данные о характере записи, источнике данных (блоке устройства) и метку времени. Журналы реализованы по кольцевому принципу, когда в случае наполнения журнала максимальным количеством записей, новые записи записываются на место самых старых.

Емкость журнала событий составляет не менее 1850 событий;

Емкость журнала неисправностей составляет не менее 500 событий;

Доступ к данным журналов может быть осуществлен как через меню БУП, так и с помощью ПК через порт USB.

1.4.2.5 Коммуникационные функции

В устройстве реализованы следующие коммуникационные порты:

- Порт RS-485;
- Порт USB;
- Порт CAN;

Порт RS-485 предназначен для информационного обмена в составе сетей под управлением протокола MODBUS RTU и/или подключения ПК пользователя. Порт позволяет вести обмен данными в полудуплексном режиме передачи с изменяемой скоростью (4800 ÷ 38400 бит/сек) в формате: 8 бит данных с битом четности и стоп битами. Использование бита четности может быть включено или выключено в настройках устройства, также настраивается тип бита четности (чет или нечет). Стоп битов может быть один или два, количество стоп битов устанавливается в настройках устройства. Порт RS-485 может быть задействован для подключения ПК пользователя к устройству. В этом случае кадры проприетарного протокола обмена данными между программным обеспечением взаимодействия с устройством, запущенным на ПК, и устройством передаются внутри кадров протокола МОDBUS. Таким образом, сохраняется работоспособность сети MODBUS, в рамках которой происходит подключение к устройству.

Порт USB предназначен для подключения ПК к устройству. Порт реализован на микросхеме Silicon Labs CP2104, представляющую собой мост USB – UART. Порт соответствует спецификации USB 2.0 Full-Speed (12 Мбит/сек). Устройство подключается в режиме USB Device. Для подключения к устройству на ПК должно быть запущено специализированное программное обеспечение, поставляемое ООО НПП «ПРОЭЛ». Обмен данными между ПК и устройством осуществляется по нестандартному протоколу.

Порт CAN предназначен для подключения к устройству дополнительных функциональных блоков (БДСТ, БДВх и БДВых) устройств дуговой защиты ОВОД-МД и ОВОД-Л. Порт функционирует под управлением модифицированного протокола CANopen со скоростью обмена 125 кбит/сек.

1.4.2.6 Функция защиты дискретных входов

Функция защиты дискретных входов предназначена для предупреждения работы устройства в случае наличия ложного сигнала на дискретном входе. Функция измеряет длительность активного сигнала дискретного входа и в случае превышения некоторого заранее заданного значения формирует оповещение о неисправности, при котором срабатывают светодиод оперативного контроля «Неисправность» и реле сигнализации



«Неисправность». Информацию о факте срабатывания функции можно получить в меню «Неисправности».

Использование функции может быть включено или выключено для каждого из дискретных входов устройства, а также для каждого входа может быть настроено время длительности активного сигнала. Доступ к настройкам функции осуществляется через пункт меню «Параметры блоков».

1.4.2.7 Функция контроля наличия питания дискретных входов

Устройство содержит независимый источник питания дискретных входов для упрощения подачи сигналов на дискретные входы (использование «сухих» контактов внешнего реле). Для предотвращения пропусков сигналов на дискретных входах из-за неисправности данного источника используется функция контроля наличия питания дискретных входов. Данная функция контролирует уровень напряжения на клеммах X2.1 – X2.2 блока БДВх (порт питания дискретных входов).

В случае если напряжение падает ниже 120 В, то формируется оповещение о неисправности, при котором срабатывают светодиод оперативного контроля «Неисправность» и реле сигнализации «Неисправность». Информацию о срабатывании функции можно получить в меню «Неисправности».

Функция может быть включена или отключена через пункт меню «Параметры блоков».

1.4.2.8 Функция автоматического выключения дисплея

Дисплей БУП имеет два режима работы: активный и нейтральный. В нейтральном режиме дисплей БУП выключен. В активном режиме дисплей включен.

Переход из активного режима в нейтральный режим происходит, если:

- Оператор, находясь на верхнем уровне меню, нажал кнопку «Сброс»;

- В течение 20 минут оператор не нажимал на какие-либо кнопки устройства.

Переход из нейтрального режима в активный происходит если:

- Оператор нажал какую-либо кнопку устройства (оператор попадает в верхний уровень меню; если до этого оператор находился в подменю, для доступа к которому нужно вводить пароль, то для повторного доступа к этому пункту меню пароль должен быть введен повторно).

1.4.3 Индикаторы устройства

Описание работы и назначение светодиодов оперативного контроля приведено в таблице 1.27.

Название светодиода (цвет)	Назначение	Описание работы
Питание (зеленый)	Индикация наличия внутреннего напряжение питания	Светится при наличии внутреннего напряжения питания
Срабатывание (красный)	Индикация срабатывания устройства	Светится при срабатывании устройства (условия, при которых индикатор срабатывает, могут быть настроены в меню «РЕЛЕ СРАБАТЫВАНИЕ»)
Неисправность (красный)	Индикация неисправности устройства	Светится, когда БУП принимает информацию о неисправности одного или нескольких блоков устройства, или когда функция автоматического самоконтроля определяет неисправность БУП
Контроль по току выведен (зеленый)	Индикация режима работы без контроля по току	Светится, когда пользователь устанавливает в меню значение настройки «Контроль по току» - выведен
Выведенные из работы ВОД/блоки (зеленый)	Индикация наличия выведенных из работы датчиков или блоков	Светится, когда пользователь выводит из работы датчики или блоки устройства. Светиться, если во время процедуры запуска системы были обнаружены блоки, не относящиеся к данному УДЗ (такие блоки автоматически выводятся из работы)

Таблица 1.27 – Светодиоды оперативного контроля

Индикатор «Срабатывание» работает синхронно с реле сигнализации «Срабатывание». Условия срабатывания этого индикатора могут быть настроены с помощью пункта «РЕЛЕ СРАБАТЫВАНИЕ» (более подробно см. п. 2.4.9.5). При срабатывании датчика или дискретного входа индикатор кратковременно зажигается.

Индикатор «Неисправность» работает синхронно с реле сигнализации «Неисправность».

Индикатор «Выведено из работы» не светится в случае, если выведенный из работы блок устройства физически не подключен к устройству.

Индикатор «Выведено из работы» не светится в случае, если блок устройства, к которому подключаются выведенные из работы датчики, физически не подключен к устройству.



1.4.4 Меню устройства

Структурная схема меню представлена на рис. 1.22. На верхнем уровне, куда пользователь попадает при входе в меню, находятся следующие пункты меню: «Операции», «Срабатывания», «Неисправности», «Система», «Сброс устройства».

В пункте «Операции» находятся функции управления устройством, настройки и уставки. Для доступа к пункту меню «Операции» необходимо ввести пароль.

В пункте «Срабатывания» находятся функции просмотра событий, связанных со срабатыванием устройства.

В пункте «Неисправности» находятся функции просмотра неисправностей, зафиксированных системой автоматической проверки работоспособности.

В пункте «Система» находятся подменю, позволяющие получить сведения о выведенных из работы ВОД и блоках, уставках УРОВ, текущих дате и времени и прочее. Описание пунктов меню и подменю приведены в таблице 1.28.

Меню	Описание
	Группа подменю, обеспечивающих доступ к операциям с
<u>ОПЕРАЦИИ</u>	устройством и настройкам. Для доступа может потребоваться
	ввод пароля
ТЕСТИРОВАНИЕ	Проверка работоспособности устроиства в ручном режиме
УСТАВКИ УРОВ	Ввод уставок УРОВ
ВВОД/ВЫВОД	Группа подменю для ввода в работу или вывода из работы ВОД и блоков устройства
ВВОД/ВЫВОД ВОД	Группа подменю для ввода в работу или вывода из работы ВОД
ВЫВЕСТИ ВОД	Подменю вывода из работы ВОД
ВВЕСТИ ВОД	Подменю ввода в работу ВОД
ВЫВЕСТИ ВСЕ ВОД	Групповая команда вывода всех ВОД из работы
ВВЕСТИ ВСЕ ВОД	Групповая команда ввода всех ВОД в работу
	Группа подменю для ввода в работу или вывода из работы
	блоков устройства
ВЫВЕСТИ БЛОКИ	Подменю вывода из работы блоков устройства
ВВЕСТИ БЛОКИ	Подменю ввода в работу блоков
ВЫВЕСТИ ВСЕ БЛОКИ	Групповая команда вывода всех блоков из работы
ВВЕСТИ ВСЕ БЛОКИ	Групповая команда ввода всех блоков в работу
	Установка режима работы с использованием или без
контрольтютоку	использования контроля по току
НАСТРОЙКИ	Группа подменю для установки настроек
ДАТА/ВРЕМЯ	Группа подменю для работы с календарем и часами
ТЕКУЩИЕ ДАТА/ВРЕМЯ	Отображение текущих значений даты и времени на дисплее
ИЗМЕНИТЬ	Ввод новых значений даты и времени
ПОРТ RS-485/MODBUS	Группа подменю для задания параметров порта интерфейса RS-485 и адреса устройства в сети MODBUS
АДРЕС MODBUS	Ввод адреса устройства в сети MODBUS
СКОРОСТЬ ОБМЕНА	Настройка скорости обмена порта интерфейса RS-485
ПАРИТЕТ	Настройка бита паритета
СТОП БИТЫ	Настройка количество стоповых бит
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ	Группа подменю
РЕЛЕ СРАБАТЫВАНИЕ	Настройка условия срабатывания реле сигнализации «СРАБАТЫВАНИЕ»
ВОССТ. РЕЛЕ СРАБ.	Настройка поведения реле сигнализации «СРАБАТЫВАНИЕ»
	после повторной подачи питания
ВОССТ. РЕЛЕ НЕИСПР	Настройка поведения реле сигнализации «НЕИСПРАВНОСТЬ»
	после повторной подачи питания

Таблица 1.28 – Описание пунктов меню



NCODA





	Рисунок 1.22	– Меню БУП
Таблица 1.28 – Описание п	унктов меню	(продолжение)

Меню	Описание
ВРЕМЯ РАБОТЫ ДИСП	Установка времени активного состояния дисплея до
	автоматического выключения
	Считывание Бутт информации о олоках устроиства и создание
СЧИТАТЬ КОНФ	конфигурации устройства в памяти БУП. Технологический
	режим, при его использовании текущая конфигурация будет
	удалена
ПАРОЛЬ	Группа подменю для управления использованием пароля и
	изменения его значения
ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ	Изменение пароля
ИСПОЛЬЗОВАТЬ	Управление использованием пароля
	Запись логики работы из памяти БУП в память прочих блоков
ЛОГИКА РАБОТЫ	устройства
	Группа подменю для получения информации о блоках
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ	устройства, а также установки специфичных, для конкретного
	блока параметрах
	Перезапуск устройства с квитированием всех текуших
	сообщений о срабатываниях (сообщения переносятся в архив)
ПЕРЕЗАПУСК	Пои этом снимается инпикация и сигнализация срабатывания и
	при этом снимается индикация и сигнализация срасатывания и
	пейсправности
<u>СРАБАТЫВАНИЯ</u>	труппа подменю для получения информации о срабатываниях
	устроиства
	Список сработавших вод
	Список сраоотавших дискретных входов
ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ	Список сработавших дискретных выходов
	Журнал сообщений о сработавших ВОД, дискретных входах и
ЖУРНАЛ ТЕКУЩИХ	дискретных выходах с момента последнего перезапуска
	устройства
	Журнал сообщений о сработавших ВОД, дискретных входах и
ЖУРНАЛ АРХИВНЫХ	дискретных выходах до момента последнего перезапуска
	устройства
СТАТИСТИКА	Отображение данных о количестве сообщений в журналах,
CTATHOTHINA	начальных и конечных датах журналов и т. д.
ИЕИСПРАВНОСТИ	Группа подменю для получения информации о неисправностях
<u>HENCIFABROCTU</u>	устройства
	Просмотр текущих неисправностей, выявленных функцией
TIPOCIMOTP	самодиагностики
ЖУРНАЛ	Просмотр журнала сообщений о неисправностях
	Отображение данных о количестве сообшений в журнале.
СТАТИСТИКА	начальных и конечных датах журналов и т. д.
СИСТЕМА	Группа подменю для доступа к просмотру значений настроек
	Отображение значений уставок УРОВ без возможности их
УСТАВКИ УРОВ	изменения
	Отображение списка ВОЛ вывеленных из работы
	Отображение списка блоков выведенных из работы
	Отображение настроек дорта DS 495 боз розможности их
ПОРТ RS-485/MODBUS	отооражение настроек порта Ко-400 оез возможности их
КОНФИГУРАЦИЯ	труппа подменю доступа к информации о конфигурации
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	устроиства
СТАТИСТИКА	Отооражение общих данных о конфигурации устройства
	(количество ВОД, количество блоков и т. д.)



СПИСОК БЛОКОВ

Отображение списка блоков устройства



Меню	Описание
СПИСОК ВОД	Отображение списка ВОД устройства
СПИСОК Д. ВХОДОВ	Отображение списка дискретных входов устройства
СПИСОК Д. ВЫХОДОВ	Отображение списка дискретных выходов устройства
ФАЙЛ ЛОГИКИ	Отображение данных о наличии загруженного в память устройства файла логики работы и размере файла
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ	Группа подменю для получения информации о блоках устройства, а также специфичных для конкретного блока параметрах без возможности их изменения
СБРОС УСТРОЙСТВА	Квитирование сообщений о неисправности и срабатывании устройства. При этом снимается индикация и сигнализация срабатывания и неисправности

Таблица 1.28 – Описание пунктов меню (окончание)

1.4.5 Подключение цепей интерфейса RS-485

Подключения электрических цепей интерфейса RS-485 производится к разъему X1, выведенному на нижнюю грань корпуса БУП. Разъем имеет 4 винтовых зажима для подсоединения гибких или жестких проводников с сечением до 2,5 мм².

Схема подключения приведена на рис. 1.23.



Рисунок 1.23 – Схема подключения порта RS-485

В состав порта интерфейса RS-485 введен согласующий резистор с номинальным сопротивлением 120 Ом. При необходимости его использования достаточно установить перемычку между контактами X1.2 и X1.3.

1.4.6 Подключение к сети MODBUS

В устройстве реализована возможность обмена данными через интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS RTU. Функции MODBUS поддерживаемые устройством сведены в таблицу 1.29.

Наименование функции	Код функции	Примечание	
Read Holding Registers	0x03	применяется для чтения данных из регистров	
Diagnostics	0x08	только Return Query Data (0x00), позволяет получить эхо-ответ от устройства в любой момент времени	
Write Single register	0x06	применяется для записи данных в регистр	
Write Multiple registers	0x10	применяется для записи данных в регистры	

Таблица 1.29 – Функции Modbus

1.4.6.1 Регистры устройства

Общая карта регистров приведена в таблице 1.30. Общая карта регистров делится на статическую и конфигурируемую части. Статическая часть содержит общие сведения об устройстве, а также сигналы срабатывания датчиков, дискретных входов и дискретных выходов устройства. При этом размещение сигналов в регистрах является фиксированным. В конфигурируемой части размещение в регистрах сигналов срабатывания датчиков, дискретных входов и дискретных в конфигурируемой части размещение в регистрах сигналов срабатывания датчиков, в конфигурируемой части используется однобитовое представление дискретных сигналов, таким образом, в одном регистре могут быть размещено до 16 сигналов.

Детальная карта регистров конфигурируемой части, в том виде как она задана на заводе-изготовителе, размещена в приложении к настоящему Руководству.

Начальный адрес (hex)	Конечный адрес (hex)	Назначение	Тип доступа
0 (0x0000)	111 (0x006F)	Общие данные блока	Только чтение
112 (0x0070)	-	Контроль по току	Чтение/запись
113 (0x0071)	-	Резерв	Нет доступа
114 (0x0072)	-	Число записей в журнале срабатываний после после последней перезагрузки	Только чтение
115 (0x0073)	-	Резерв	Нет доступа
116 (0x0074)	-	Число записей в журнале неисправностей после после после	Только чтение
117 (0x0075)	-	Резерв	Нет доступа
118 (0x0076)	-	Число записей в журнале срабатываний	Только чтение
119 (0x0077)	-	Резерв	Нет доступа

Таблица 1.30 – Регистры MODBUS



|--|

начальныи	Конечный		
адрес	адрес	Назначение	Тип доступа
(hex)	(hex)		
120	_		
(0x0078)	-	число записеи в журнале неисправностей	только чтение
121		Resona	
(0x0079)	-	Гезерв	пет доступа
122			
(0x007A)	-	Регистр наличия неисправности и срабатывания	только чтение
123	127	Deserve	
(0x007B)	(0x007F)	Резерв	нет доступа
128	131		-
(0x0080)	(0x0083)	версия программного обеспечения Бутт	голько чтение
132	135		+
(0x0084)	(0x0087)	Версия аппаратнои реализации БУП	Голько чтение
136	143		
(0x0088)	(0x008F)	Резерв	Нет доступа
144			
(0x0090)	-	Количество ВОД	Только чтение
1/5			
(0v0001)	-	Количество дискретных выходов	Только чтение
(0x0091)			
(0,(0,002))	-	Количество дискретных входов	Только чтение
(0x0092)			
147	-	Резерв	Нет доступа
(0x0093)		•	,
148	-	Неисправность	Только чтение
(0x0094)			
149	-	Срабатывание	Только чтение
(0x0095)			
150	255	Резерв	Нет лоступа
(0x0096)	(0x00FF)		
256	279	Срабатывания ВОЛ	Только чтение
(0x0100)	(0x0117)		
280	287	Резерв	Нет доступа
(0x0118)	(0x011F)		Погдоогупа
288	290	Срабатывания пискретных входов БЛВх	
(0x0120)	(0x0122)	ораоатывания дискретных входов вдех	
406	415		
(0x0196)	(0x019F)	ораоатывания дискретных выходов одовіх	
416	418		
(0x01A0)	(0x01A2)	ораоатывания дискретных выходов одох	
419	591	Peseng	Нат поступа
(0x01A3)	(0x024F)	Тезерв	пет доступа
592	658		
(0x0250)	(0x0292)	Копфин урирусиная часть	
659	32 767	Peropp	
(0x0293)	(0x7FFF)		пет доступа
32 768	32 771		Итациа/запись
(0x8000)	(0x8003)		
32 772	32 783	Pesene	
(0x8004)	(0x800F)		пет доступа
32 784	32 793		
(0x8010)	(0x8019)	уставки уров	чтение/запись
32 794	65 535	Deserre	
(0x801A)	(0xFFFF)	гезерв	пет доступа



1.4.6.2 Регистры 0 (0х0000)- 111 (0х006F) «Общие данные блока»

Таблица 1.31 – Регистры 0 (0х0000) – 111 (0х006F) «Общие данные блока»

Доступ/Модификация				
Название функции	Код функции	Применимость		
Read Holding Registers	0x03	Да		
Write Single register	0x06	Нет		
Write Multiple registers	0x10	Нет		

Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1.32 – Формат регистра

Старший байт			Младший байт		
Назначение		Тип данных	Назначение		Тип данных
Код типа блока		UNSIGNED8	Текущее состояние блока UN		UNSIGNED8
Допустимые значения					
Значение	Примечание		Значение	Примечание	
см. табл. 1.34	см. табл. 1.34		см. табл. 1.35	CM.	табл. 1.35

Данные регистров содержат информацию о типе блока устройства и его состоянии. Данные в регистрах расположены в соответствии с адресами блоков устройства в сети САN (более подробно см. п. 1.4.1). Т. е. данные регистра 0x0000 соответствуют данным блока с адресом 0x001, данные регистра 0x0001 – данным блока с адресом 0x002 и т. д.

Таблица 1.33 – Коды типов блоков устройств

Тип блока	Тип устройства	Код (шест.)
БУП	-	13 (0x0D)
БДСТ (8 ВОД)	ОВОД-МД	64 (0x40)
БДСТ (6 ВОД)	ОВОД-МД	65 (0x41)
БДСТ (4 ВОД)	ОВОД-МД	66 (0x42)
БДСТ (2 ВОД)	ОВОД-МД	67 (0x43)
БДВх	ОВОД-МД	22 (0x16)
БДВых	ОВОД-МД	25 (0x19)
Виртуальное устройство	-	254 (0xFE)

Таблица 1.34 - Формат байта состояния блока и его возможные значения

Номер бита	Назначение	Значение
Бит 0	Состояние блока	0 – включен, 1 – выключен
Бит 1	Состояние входа/выхода 1	0 – включен, 1 – выключен
Бит 2	Состояние входа/выхода 2	0 – включен, 1 – выключен
Бит 3	Резерв	Резерв
Бит 4	Резерв	Резерв
Бит 5	Резерв	Резерв
Бит 6	Резерв	Резерв
Бит 7	Резерв	Резерв



1.4.6.3 Регистр 112 (0х0070) «Контроль по току»

таолица 1.55 – Регистр 0x0070 «контроль по току»					
Доступ/Модификация					
Название функции Код функции Применимость					
Read Holding Registers 0x03 Да					
Write Single register 0x06 Да					
Write Multiple registers	0x10	Да			

Таблица 1.35 – Регистр 0х0070 «Контроль по току»

Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1.36 – Формат регистра

Стариций байт		Мпалиций байт			
	Старший байт		младший байт		
Назначение Тип данных		Назначение		Тип данных	
Не значащий -		-	Текущее состояние настройки		UNSIGNED8
Допустимые значения					
Значение Примечание		Значение	Примечание		
-			0x00	Контроль по току введен	
		0x01	Контроль по току выведен		

Данный регистр показывает или позволяет установить текущее состояние настройки «Контроль по току».

1.4.6.4 Регистры 114 (0х0072) «Число записей в журнале срабатываний после последней перезагрузки» и 116 (0х0074) «Число записей в журнале неисправностей после последней перезагрузки»

Таблица 1.37 – Регистры 114 (0x0072) «Число записей в журнале срабатываний после последней перезагрузки» и 116 (0x0074) «Число записей в журнале неисправностей после последней перезагрузки»

Доступ/Модификация				
Название функции Код функции Применимость				
Read Holding Registers 0x03 Да				
Write Single register	0x06	Нет		
Write Multiple registers	0x10	Нет		

Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1.38 – Формат регистра

Старший байт	Младший байт	
Назначение		Тип данных
Число записей		UNSIGNED16
Допустимые	значения	
Значение	П	римечание
0x0000		-
0xFFFF		-

Данные регистра содержат количество записей в журналах срабатываний и неисправностей с момента последней перезагрузки устройства.

1.4.6.5 Регистры 118 (0х0076) «Число записей в журнале срабатываний» и 120 (0х0078) «Число записей в журнале неисправностей»

Таблица 1.39 – Регистры 118 (0х0076) «Число записей в журнале срабатываний» и 120 (0х0078) «Число записей в журнале неисправностей»

Доступ/Модификация				
Название функции	Код функции	Применимость		
Read Holding Registers	0x03	Да		
Write Single register	0x06	Нет		
Write Multiple registers	0x10	Нет		

Формат регистра имеет следующий вид:

Старший байт	Младший байт	
Назначение	Тип данных	
Число записей	UNSIGNED16	
Допустимые	значения	
Значение	Примечание	
0x0000	-	
0xFFFF	-	

Данные регистры содержат данные о количестве записей в журналах срабатываний и неисправностей.

1.4.6.6 Регистр 122 (0х007А) «Регистр наличия неисправности и срабатывания»

Таблица 1.41 – Регистр 122 (0х007А) «Регистр наличия неисправности и срабатывания»

Доступ/Модификация				
Название функции Код функции Применимость				
Read Holding Registers	0x03	Да		
Write Single register	0x06	Нет		
Write Multiple registers	0x10	Нет		

Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1.42 – Формат регистра

Старший байт		Младший байт			
Назначение Тип данных		Назначение		Тип данных	
Не значащий -		-	Текущее состояние настройки		UNSIGNED8
Допустимые значения					
Значение	ие Примечание		Значение	Примечание	
-	-		См. ниже		-

Данный регистр содержит данные о регистрации блоком управления БУП сообщений о неисправностях и срабатываниях.



Данные регистра расположены в младшем байте. Кодирование информации осуществляется состоянием битов регистра. Значения регистра соответствуют текущим состояниям реле сигнализации «Неисправность» и «Срабатывание».

таблица 1.45 – Формат байта состояния блока и сто возможные значения					
Номер бита	Назначение	Значение			
Бит 0	Резерв	Резерв			
Бит 1	Резерв	Резерв			
Бит 2	Резерв	Резерв			
Бит 3	Резерв	Резерв			
Бит 4	Резерв	Резерв			
Бит 5	Резерв	Резерв			
Бит 6	Неисправность	0 – нет, 1 – есть			
Бит 7	Срабатывание	0 – нет, 1 – есть			

Таблица 1.43 – Формат байта состояния блока и его возможные значения

1.4.6.7 Регистры 128 (0х0080) – 131 (0х0083) «Версия программного обеспечения БУП» и 132 (0х0084) – 135 (0х0087) «Версия аппаратной реализации БУП»

Таблица 1.44 – Регистры 128 (0х0080) – 131 (0х0083) «Версия программного обеспечения БУП» и 132 (0х0084) – 135 (0х0087) «Версия аппаратной реализации БУП»

Доступ/Модификация				
Название функции Код функции Применимость				
Read Holding Registers 0x03 Да				
Write Single register	0x06	Нет		
Write Multiple registers	0x10	Нет		

Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1.45 – Формат регистра

Старший байт			Младший байт		
Назначение Ти		Тип данных	Назначение		Тип данных
Не значащий U		UNSIGNED8	Текущее состояние настройки		UNSIGNED8
Допустимые значения					
Значение	Примечание		Значение	Примечание	
0x00	Символ в кодировке ASCII		0x00	Символ в кодировке ASCII	
0xFF	Символ в кодировке ASCII		0xFF	Символ в кодировке ASCII	

В регистрах содержатся номера аппаратной версии БУП и версии программного обеспечения БУП. Номера записаны в регистры в виде текстовых символов в кодировке ASCII. Номера состоят из 8-и символов каждый. Например, «HW_01.02».

1.4.6.8 Регистр 144 (0х0090) «Количество волоконно-оптических датчиков»

Таблица 1.46 – Регистр 144 (0х0090) «Количество волоконно-оптических датчиков»

Доступ/Модификация			
Название функции	Код функции	Применимость	
Read Holding Registers	0x03	Да	
Write Single register	0x06	Нет	
Write Multiple registers	0x10	Нет	

Формат регистра имеет следующий вид: Таблица 1 47 – Формат регистра

Старший байт	Младший	і байт
Назначение		Тип данных
Число записей		UNSIGNED16
Допустимые	значения	
Значение	Π	римечание
0x0000		-
0xFFFF		-

В регистре отображается число волоконно-оптических датчиков, применяемых в устройстве.

1.4.6.9 Регистр 145 (0х0091) «Количество дискретных выходов»

Таблица 1.48 – Регистр 145 (0х0091) «Количество дискретных выходов»

Доступ/Модификация			
Название функции	Код функции	Применимость	
Read Holding Registers	0x03	Да	
Write Single register	0x06	Нет	
Write Multiple registers	0x10	Нет	

Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1.49 – Формат регистра

Старший байт	Младший байт
Назначение	Тип данных
Число записей	UNSIGNED16
Допустимые	значения
Значение	Примечание
0x0000	-
0xFFFF	-

В регистре отображается число дискретных выходов, применяемых в устройстве.



1.4.6.10 Регистр 146 (0х0092) «Количество дискретных входов»

Таблица 1.50 – Регистр 146 (0х0092) «Количество дискретных входов»

Доступ/Модификация			
Название функции	Код функции	Применимость	
Read Holding Registers	0x03	Да	
Write Single register	0x06	Нет	
Write Multiple registers	0x10	Нет	

Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1.51 – Формат регистра

Старший байт	Младший байт	
Назначение		Тип данных
Число записей		UNSIGNED16
Допустимые	значения	
Значение	Πμ	оимечание
0x0000		-
0xFFFF		-

В регистре отображается число дискретных входов, применяемых в устройстве.

1.4.6.11 Регистр 148 (0х0094) «Неисправность»

Таолица 1.52 – Регистр 146 (0х0094) «пеисправност

Доступ/Модификация			
Название функции	Код функции	Применимость	
Read Holding Registers	0x03	Да	
Write Single register	0x06	Нет	
Write Multiple registers	0x10	Нет	

Формат регистра имеет следующий вид:

Старший байт Младший байт Назначение Назначение Тип данных Тип данных Текущее состояние Не значащий UNSIGNED8 настройки Допустимые значения Значение Примечание Значение Примечание 0x00 Неисправностей нет --0x01 Неисправности есть _ _

Таблица 1.53 – Формат регистра

Данный регистр показывает наличие/отсутствие неисправностей устройства. Значение регистра идентично значению бита 6 регистра 122 (0x007A).

1.4.6.12 Регистр 149 (0х0095) «Срабатывание»

Таблица 1.54	– Регистр 149) (0x0095)	«Срабатывание»
•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Доступ/Модификация			
Название функции	Код функции	Применимость	
Read Holding Registers	0x03	Да	
Write Single register	0x06	Нет	
Write Multiple registers	0x10	Нет	

Формат регистра имеет следующий вид:

Старший байт			Младший байт		
Назнач	чение	Тип данных	Назначение		Тип данных
Не значащий		-	Текущее состояние настройки		UNSIGNED8
		Допустимые	значения		
Значение	Значение Примечание		Значение	При	мечание
		0x00	Срабатываний нет		
		0x01	Были срабатывания		

Данный регистр показывает наличие/отсутствие срабатываний устройства. Значение регистра идентично значению бита 7 регистра 122 (0х007А).



1.4.6.13 Регистры 256 (0х0100) – 279 (0х0117) «Срабатывания волоконнооптических датчиков»

Таблица 1.56 – Регистры 256 (0х0100) – 279 (0х0115) «Срабатывания волоконнооптических датчиков»

Доступ/Модификация					
Название функции	Код функции	Применимость			
Read Holding Registers	0x03	Да			
Write Single register	0x06	Нет			
Write Multiple registers	0x10	Нет			

Формат регистра имеет следующий вид:

	гаолица 1.57 – Формат регистра					
Старший байт			Младший байт			
Назначение		Тип данных	Назначение		Тип данных	
Срабатывание ВОД		UNSIGNED8	Срабатывание ВОД		UNSIGNED8	
	Допустимые значения					
	Значение	Примечание		Значение	При	мечание
	0x00	Срабатывания не было		0x00	Срабаты	зания не было
	0x01	Срабатывание было		0x01	Срабать	ывание было

Таблица 1.57 – Формат регистра

Данный регистр показывает наличие/отсутствие срабатываний датчиков устройства. При срабатывании датчика регистр меняет свое состояние и сохраняет его до перезапуска устройства.

Соответствие регистров номерам блоков БДСТ и датчиков следующее:

Таблица 1.58 – Соответствие регистров номерам БДСТ и ВОД

Адрес регистра		Номер ВОД	
(шест.)	помер вдст	Старший байт регистра	Младший байт регистра
256 (0x0100)		Датчик №1	Датчик №2
257 (0x0101)	1	Датчик №3	Датчик №4
258 (0x0102)		Датчик №5	Датчик №6
259 (0x0103)		Датчик №7	Датчик №8
260 (0x0104)		Датчик №9	Датчик №10
261 (0x0105)	2	Датчик №11	Датчик №12
262 (0x0106)		Датчик №13	Датчик №14
263 (0x0107)		Датчик №15	Датчик №16



Таблица 1.58 – Соответствие	регистров номерам	БДСТ и ВОД	(окончание)
-----------------------------	-------------------	------------	-------------

264 (0x0108)		Датчик №17	Датчик №18
265			
(0x0109)		Датчик №19	Датчик №20
266	3		
(0x010A)		Датчик №21	Датчик №22
267			
(0x010B)		датчик №23	датчик №24
268		Латчик №25	Датчик №26
(0x010C)			
269 (0x010D)		Датчик №27	Датчик №28
270	4		
(0x010F)		Датчик №29	Датчик №30
271			
(0x010F)		Датчик №31	Датчик №32
272			
(0x0110)			датчик №34
273		Латчик №35	Латчик №36
(0x0111)	5	A	Har 10111-00
274		Датчик №37	Датчик №38
(0X0112)			
(0x0113)		Датчик №39	Датчик №40
276			– – – –
(0x0114)		Датчик №41	Датчик №42
277	6		
(0x0115)		датчик ти≌43	датчик м≊44
278	Ŭ	Латчик №45	Датчик №46
(0x0116)			
2/9		Датчик №47	Датчик №48
(UXUTT7)			

1.4.6.14 Регистры 288 (0х0120) – 290 (0х0122) «Срабатывания дискретных входов БДВх»

Таблица 1.59 – Регистры 288 (0x0120) – 290 (0x0122) «Срабатывания дискретных входов БДВх»

Доступ/Модификация				
Название функции	Код функции	Применимость		
Read Holding Registers	0x03	Да		
Write Single register	0x06	Нет		
Write Multiple registers	0x10	Нет		



Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1.60 – Формат регистра

Старший байт			Младший байт			
Назначение Ти		Тип данных	Назначение		Тип данных	
Срабатывание входа UNS		UNSIGNED8	Срабатывание входа		UNSIGNED8	
	Допустимые значения					
Значение	Примечание		Значение	При	мечание	
0x00	Срабатывания не было		0x00	Срабатывания не было		
0x01	Срабатывание было		0x01	Срабатывание было		

Данный регистр показывает наличие/отсутствие срабатываний дискретных входов устройства. При срабатывании регистр меняет свое состояние и сохраняет его до перезапуска устройства.

Соответствие регистров номерам дискретных входов следующее:

Таблица 1.61 – Соответствие	регистров номера	ам дискретных в	зходов БДВх

	Номер вхо	ода
Адрес регистра	Старший байт регистра	Младший байт регистра
0x0120	Дискретный вход 1	Дискретный вход 2
0x0121	Дискретный вход 3	Дискретный вход 4
0x0122	Дискретный вход 5	Дискретный вход 6

1.4.6.15 Регистры 406 (0х0196) – 415 (0х019F) «Срабатывания дискретных выходов БДВых»

Таблица 1.62 – Регистры 406 (0х0196) – 415 (0х019F) «Срабатывания дискретных выходов БДВых»

Доступ/Модификация					
Название функции	Код функции	Применимость			
Read Holding Registers	0x03	Да			
Write Single register	0x06	Нет			
Write Multiple registers	0x10	Нет			

Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1.63 -	Формат	регистра
----------------	--------	----------

)(。)╞)/ʌ

Старший байт			Младший байт		
Назначение		Тип данных	Назначение		Тип данных
Срабатывание выхода UNSIGN		UNSIGNED8	Срабатывание выхода UNSIGN		UNSIGNED8
Допустимые значения					
Значение	Примечание		Значение	При	мечание
0x00	Срабатывания не было		0x00	Срабаты	вания не было
0x01	Срабатывание было		0x01	Срабать	ывание было

Данный регистр показывает наличие/отсутствие срабатываний дискретных выходов БДВых устройства. При срабатывании выхода регистр меняет свое состояние и сохраняет его до перезапуска устройства.

Соответствие регистров номерам дискретных выходов следующее:

Таблица 1.64 – Соответствие регистров номерам дискретных выходов БДВых

	Номер выхода			
Адрес регистра	Старший байт регистра	Младший байт регистра		
0x0196	Выход 1 (Реле 1)	Выход 2 (Реле 2)		
0x0197	Выход 3 (Реле 3)	Выход 4 (Реле 4)		
0x0198	Выход 5 (Реле 5)	Выход 6 (Реле 6)		
0x0199	Выход 7 (Реле 7)	Выход 8 (Реле 8)		
0x019A	Выход 9 (Реле 9)	Выход 10 (Реле 10)		
0x019B	Выход 11 (Реле 11)	Выход 12 (Реле 12)		
0x019C	Выход 13 (Реле 13)	Выход 14 (Реле 14)		
0x019D	Выход 15 (Реле 15)	Выход 16 (Реле 16)		
0x019E	Выход 17 (Реле 17)	Выход 18 (Реле 18)		
0x019F	Выход 19 (Реле 19)	Выход 20 (Реле 20)		

1.4.6.16 Регистры 416 (0х01А0) – 418 (0х01А2) «Срабатывания дискретных выходов БДВх»

Таблица 1.65 – Регистры 0х01А0-0х01А2 «Срабатывания дискретных выходов БДВх»

Доступ/Модификация			
Название функции	Код функции	Применимость	
Read Holding Registers	0x03	Да	
Write Single register	0x06	Нет	
Write Multiple registers	0x10	Нет	

Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1.66 – Формат регистра					
Старший байт			Младший байт		
Назначение Тип данных		Назначение		Тип данных	
Срабатывание выхода UNSIGNED		UNSIGNED8	Срабатывание выхода		UNSIGNED8
Допустимые значения					
Значение	Примечание		Значение	При	мечание
0x00	Срабатывания не было		0x00	Срабаты	вания не было
0x01	Срабатывание было		0x01	Срабатывание было	



Данный регистр показывает наличие/отсутствие срабатываний дискретных выходов БДВх устройства. При срабатывании выхода регистр меняет свое состояние и сохраняет его до сброса устройства.

Соответствие регистров номерам дискретных выходов следующее:

Таблица 1.67 – Соответств	ие регистров номер	ам дискретных	выходов БДВх

	Номер выхода		
Адрес регистра	Старший байт регистра	Младший байт регистра	
0x01A0	Выход 1 (Реле 21)	Выход 2 (Реле 22)	
0x01A1	Выход 3 (Реле 23)	Выход 4 (Реле 24)	
0x01A2	Выход 5 (Реле 25)		

1.4.6.17 Регистры 32 768 (0х8000) – 32 771 (0х8003) «Часы»

Таблица 1.68 – Регистры 0x8000-0x8003 «Часы»Доступ/МодификацияНазвание функцииКод функцииПрименимостьRead Holding Registers0x03ДаWrite Single register0x06НетWrite Multiple registers0x10Да

Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1 69 – Формат регистра

Старший байт			Младший байт		
Назначение Тип данных		Назначение		Тип данных	
Не значащий UNSIGNE		UNSIGNED8	Текущее состояние настройки		UNSIGNED8
Допустимые знач					
Значение Примечание		Значение	При	мечание	
0х00-0х3В Секунды		0x00-0x3B	Μ	инуты	
0х00-0х17 Часы		0x01-0x1F		День	
0х01-0х0С Месяц		0x00-0xFF		Год	

Данные регистры содержат значения энергонезависимых часов БУП. Значения представлены в регистрах в двоичном формате. Также посредством записи данных в эти регистры можно корректировать значения часов БУП.

Организация хранения времени в регистрах:

Таблица 1.70 – Соответствие регистров данным информации часов

	Значения			
Адрес регистра	Старший байт регистра	Младший байт регистра		
0x8000	Секунда	Минута		
0x8001	Час	День		
0x8002	Месяц	Год		
0x8003	Миллисекунда (старший байт)	Миллисекунда (младший байт)		



1.4.6.18 Регистры 32 784 (0х8010) - 32 793 (0х8019) «УРОВ»

Таблица 1.71 – Регистры 0х8010-0х8019 «УРОВ»

Доступ/Модификация			
Название функции	Код функции	Применимость	
Read Holding Registers	0x03	Да	
Write Single register	0x06	Да	
Write Multiple registers	0x10	Да	

Формат регистра имеет следующий вид:

Таблица 1.72 Формат регистра

Старший байт	Младший байт
Назначение	Тип данных
Число записей	UNSIGNED16
Допустимые	значения
Значение	Примечание
0x0000	-
0x03E9	-

В данных регистрах хранятся значение уставок УРОВ. Данные в регистрах представлены в двоичном формате и имеют размерность миллисекунд.

Соответствие регистров номерам УРОВ следующее:

Адрес регистра	Уставка УРОВ
32 784 (0x8010)	Уставка УРОВ 1
32 785 (0x8011)	Уставка УРОВ 2
32 786 (0x8012)	Уставка УРОВ 3
32 787 (0x8013)	Уставка УРОВ 4
32 788 (0x8014)	Уставка УРОВ 5
32 789 (0x8015)	Уставка УРОВ 6
32 790 (0x8016)	Уставка УРОВ 7
32 791 (0x8017)	Уставка УРОВ 8
32 792 (0x8018)	Уставка УРОВ 9
32 793 (0x8019)	Уставка УРОВ 10

Применение новых значений уставок производится после перезапуска устройства, во время процедуры начальной инициализации. Рекомендуется следующий порядок действия для удаленного изменения значений уставок:

a) запись нового значения(ий) уставки командой Write Multiple registers (0x10);

б) ожидание тайм-аута со стороны ведущей станции сети MODBUS для выполнения процедуры синхронизации настроек БУП и прочих блоков устройства. Время тайм-аута – 1 секунда;

в) контроль отсутствия сбоев при синхронизации посредством чтения содержимого регистра 0x0094 «Неисправность».

В случае наличия неисправностей требуется перезапуск устройства путем снятия/подачи питания или посредством пункта меню «Сброс устройства»



1.4.6.19 Регистры 592 (0x0250) - 658 (0x0292) Конфигурируемая часть

Регистры в конфигурируемой части карты регистров MODBUS делятся на 4 группы. Назначение, начальные и конечные адреса групп приведены в Таблице 1.75.

Начальный	Конечный		
адрес	адрес	Назначение	Тип доступа
(hex)	(hex)		
592	605	Срабатывания волоконно-оптических	Только чтение
(0x0250)	(0x025D)	датчиков	
608	621	Срабатывания дискретных входов	Только чтение
(0x0260)	(0x026D)		
624	637	Срабатывания дискретных выходов	Только чтение
(0x0270)	(0x027D)		
645	658	Неисправности волоконно-оптических	Только чтение
(0x0285)	(0x0292)	датчиков	

В регистрах в конфигурируемой части сигналы размещаются в однобитном представлении. Т.е. одному биту регистра соответствует один сигнал. При этом принимается, что состояние бита равное 1 соответствует переходу сигнала в активное состояние, а состояние бита равное 0 соответствует отсутствию активных состояний. Модификация бита производится по следующей схеме:

- в начальном состоянии сигнал неактивен, соответствующий бит равен 0;

- в момент изменения сигнала из неактивного состояния в активное, происходит изменение бита и он принимает значение 1;

- при обратном изменении сигнала из активного в неактивное состояние, бит сохраняет значение 1, в котором находится до выполнения оператором перезапуска устройства.

Размещение сигналов в регистрах производится следующим образом:

- сигналы делятся на группы ВОД, дискретные входы и дискретные выходы;

- каждому сигналу внутри группы присваивается номер. Назначение номеров производится с помощью программы «Конфигуратор ОВОД»;

- сигналы размещаются в соответствующих группах в порядке возрастания номера, т.е. сигнал волоконно-оптического датчика, имеющий номер 1, будет размещен в первый бит регистра 592 (0x0250).

Регистры срабатывания волоконно-оптических датчиков, дискретных входов и дискретных выходов восстанавливают свои значения в случае пропадания и, последующего восстановления, оперативного питания устройства.

1.4.6.20 Настройка размещения сигналов в конфигурируемой части карты регистров

Размещение сигналов в конфигурируемой части может быть настроено оператором с помощью программы «Конфигуратор ОВОД».

Для настройки размещения сигналов выполните следующие действия:

а) подключите ПК к устройству руководствуясь содержимым раздела 2.5;

б) прочитайте из устройства конфигурацию. Для этого нажмите на панели инструментов на кнопку «Загрузить конфигурацию»;

в) в открывшемся окне Редактора конфигурации измените порядок входных и выходных сигналов на вкладках «Порядок входных сигналов» (вкладки «ВОД» и «Дискретные и токовые входы») и «Порядок выходных сигналов». Для изменения порядка сигнала наведите курсор мыши на требуемый сигнал, зажмите левую кнопку мыши, переместите курсор на требуемое место и отпустите кнопку мыши (drag and drop).



г) после внесения изменений нажмите кнопку «ОК» в правой верхней части окна Редактора конфигурации;

д) запишите внесенные изменения в устройство, нажав кнопку «Записать конфигурацию» на панели инструментов.



2 Использование устройства по назначению

2.1 Общие указания

В настоящем разделе излагаются требования, предъявляемые к устройству при его эксплуатации, техническом обслуживании, транспортировании и хранении.

При эксплуатации устройства, кроме требований данного раздела необходимо соблюдать требования, устанавливаемые инструкциями и правилами эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики энергосистем.

2.2 Эксплуатационные ограничения

При работе с устройством необходимо соблюдать общие требования техники безопасности, распространяющиеся на устройства релейной защиты и автоматики энергосистем.

К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

2.3 Подготовка устройства к работе



ВНИМАНИЕ: Перед подключением датчиков к блокам БДСТ убедитесь, что применяемые датчики соответствуют исполнению устройства. При использовании несоответствующих волоконно-оптических датчиков правильная и безотказная работа устройства не гарантируется.



ВНИМАНИЕ: В местах изгиба кабеля датчика ВОД (в том числе и при прокладке) его радиус должен быть не менее 15 мм.



ВНИМАНИЕ: В местах изгиба кабеля ВОДП (в том числе и при прокладке) его радиус должен быть не менее 10 мм.

2.3.1 Рекомендации по монтажу волоконно-оптических датчиков точечного типа ВОД

Рекомендуется производить прокладку оптического кабеля ВОД исходя из следующих соображений:

- экранирование участков оптического кабеля ВОД от паразитной засветки;

- минимизация вероятности повреждения оптического кабеля ВОД в случае прокладки в общем кабельном лотке;

- сокращение времени изъятия ВОД из трассы;

- удобство визуального осмотра оптического кабеля ВОД по всей длине трассы. Рекомендуется избегать прокладки ВОД без дополнительной защиты: - в переходах между смежными высоковольтными шкафами, вводе и выводе из шкафов, через их стенки;

- при прокладке в кабельном лотке совместно с контрольными кабелями;

- при прокладке в зонах возможной паразитной засветки участка оптического кабеля ВОД, при том, что его объектив размещен вне этой зоны.

В качестве защиты рекомендуется применять:

- кабельные каналы из ПВХ;

ACODA

- гофрированные трубки из ПВХ или металла;

- трубы из ПВХ.

При использовании кабельного канала из ПВХ размеры сечения кабельного канала определяется из расчета 40х40 мм для 48 ВОД.

Рекомендуется проводить прокладку ВОД в кабельных каналах из ПВХ при укладке в кабельный лоток. При этом кабельный канал размещается в кабельном лотке.

Для организации отвода оптических кабелей ВОД из кабельного канала в высоковольтный шкаф рекомендуется ответвляемую часть кабелей убирать в гофрированную трубку из ПВХ на участке между выходом из кабельного канала и входом внутрь шкафа.

При использовании гофрированных трубок из ПВХ (металла) или труб из ПВХ диаметр трубы определяется исходя из соотношения: диаметр 20 мм для прокладки 5 ВОД. При этом длина трубы не должна превышать 2 метров.

При протягивании ВОД через трубу рекомендуется использовать кондуктор. Крепление кондуктора к ВОД должно производится со стороны объектива ВОД и обеспечивать распределение тягового усилия при протяжке, не позволяя ему концентрироваться на объективе ВОД. Для этого кондуктор рекомендуется крепить к оптическому кабелю ВОД клейкой лентой ПВХ, обеспечив длину обмотки не менее 20 см. Для протяжки нескольких ВОД одновременно рекомендуется формировать пучок таким образом, чтобы объективы ВОД располагались по длине пучка со смещением 10 - 15 см. При протяжке следует учитывать следующие требования:

- минимальный радиус изгиба оптического кабеля ВОД составляет 15 мм;

- максимальное усилие при протяжке не должно превышать - 10 кг.

Установка объектива ВОД в отсеке ячейки осуществляется с помощью входящих в комплект поставки угольников 745222.020, пластиковых стяжек и заклепок (саморезов). Габаритные и установочные размеры угольника приведены на рис. 2.1., а пояснения к креплению объектива на рис. 2.2.





При установке объектива в отсеке ячейки рекомендуется ориентировать объектив по возможности на центр внутреннего пространства отсека. При установке объектива в отсеках сборных шин ячеек КРУ без изоляции между отсеками (сквозные шины), рекомендуется размещать объективы ВОД через промежутки не более 8 м, ориентируя объективы перпендикулярно к направлению прокладки токоведущих шин.

После подключения ВОД к БДСТ следует проверить, что оптические кабели ВОД не натянуты и не создают усилия на оптический коннектор, подключенный к розетке БДСТ (см. рис 2.3).



Рисунок 2.3 – Размещение ВОД в шкафу устройства

2.3.2 Рекомендации по монтажу волоконно-оптических датчиков петлевого типа ВОДП

Крепление ВОДП производится с помощью угольников 745222.020 (входят в комплект поставки из расчета 1 угольник 745222.020 на один метр длины ВОДП). Габаритные и установочные размеры угольника приведены на рис. 2.1.

Рекомендуется устанавливать угольники с шагом 1м. Крепление угольника осуществляется с помощью тяговой заклёпки DAB 2,4x6. ВОДП крепиться к угольнику пластиковой стяжкой шириной 3 мм. Вариант крепления ВОДП приведен на рис. 2.4.



Рисунок 2.4 – Крепление ВОДП

При прокладке ВОДП следует учитывать, что минимальный радиус изгиба оптического кабеля ВОДП составляет 10 мм.

2.3.3 Установка БПМ

) A PODA

Для вариантов комплектации А, Б и Д закрепить БПМ с помощью четырех болтов М8, входящих в комплект поставки, согласно разметке, указанной на рис. 1.2 (рис. 1.5 для варианта комплектации Д).

Для вариантов комплектации В и Г закрепить устройство БПМ с помощью четырех болтов М6, входящих в комплект поставки, согласно разметке, указанной на рис. 1.4.

Подготовить место для установки БУП согласно рис. 1.7. Закрепить БУП с помощью четырех болтов МЗ, входящих в комплект поставки.

Соединить БПМ и БУП с помощью кабеля, входящего в комплект поставки.

Для варианта комплектации Б закрепить клеммный шкаф КШ с помощью четырех болтов М8, входящих в комплект поставки, согласно разметке, указанной на рис. 1.9.

Для варианта исполнения Г закрепить рейку с клеммами РК четырьмя болтами М6, согласно разметке, указанной на рис. 1.11.

Подключить провода заземления.

Соединить БПМ с клеммным шкафом (вариант комплектации Б) или БПМ (вариант комплектации Г) с клеммами рейки РК с помощью кабеля электрического соединительного (КЭС), входящего в комплект поставки.

Для этого:

2.3.3.1 Убедитесь, что заводской номер, указанный на маркировочной бирке КЭС, соответствует заводской номеру, указанному на маркировочной табличке БПМ;

2.3.3.2 Проденьте отводы жгута КЭС в кабельные вводы БПМ согласно Рис?!!!;

2.3.3.3 Руководствуясь содержимым схемы электрической соединений из приложений к настоящему Руководству подключите разъемы КЭС к электронным модулям, установленным в БПМ;

2.3.3.4 Проденьте отводы жгута КЭС в кабельные вводы КШ (вариант комплектации Б);

2.3.3.5 Руководствуясь содержимым схемы электрической соединений из приложений к настоящему Руководству выполните подлючение проводников к клемма КШ (РСК).



2.3.4 Установка волоконно-оптических датчиков

Проложить оптические кабели датчиков по намеченным трассам, руководствуясь рекомендациями п. 2.3.1 (для ВОД) и п.2.3.2 (для ВОДП).

Объективы ВОД установить в соответствии с таблицей распределения датчиков по отсекам ячеек (см. Рис 2.5), размещенной в приложениях к настоящему Руководству.



Маркировка датчика

Рисунок 2.5 – Определение места расположения датчика

Подвести оптические кабели датчиков через кабельные вводы по 8...10 кабелей через каждый кабельный ввод БПМ (варианты комплектации А, Б и Д).

Подсоединить оптические кабели датчика к БДСТ в соответствии с маркировкой. Маркировка датчика находится на оптических кабелях, как со стороны оптических вилок, так и со стороны линзы. Для определения БДСТ и канала в БДСТ, к которому подключается датчик, используется схема подключения ВОД, приведенная в приложениях к данному Руководству.

Порядок определения БДСТ и канала в БДСТ, к которому подключается датчик приведен на Рис. 2.6.





Расположение блоков БДСТ в блочном каркасе и номера каналов показаны на рис. 2.7.

БДСТ.1	БДСТ.2	БДСТ.3	БДСТ.4	БДСТ.5	БДСТ.6
Nº1	Nº9	Nº17	Nº25	Nº33	Nº41
Nº2	Nº10	Nº18	Nº26	Nº34	№42
Nº3	Nº11	Nº19	Nº27	Nº35	№43
Nº4	Nº12	Nº20	Nº28	Nº36	Nº44
Nº2	Nº13	Nº21	Nº29	Nº37	№45
Nº6	Nº14	Nº22	Nº30	Nº38	Nº46
Nº7	Nº15	Nº23	Nº31	Nº39	Nº47
Nº8	Nº16	Nº24	Nº32	Nº40	Nº48

а) Расположение БДСТ и нумерация каналов ВОД для вариантов комплектации А, Б, В (обычный вариант), Г (обычный вариант), Д (при использовании до 48 датчиков)

r		1	1	1		1	1	1	1	1
БДСТ.1	БДСТ.2	БДСТ.3	БДСТ.4	БДСТ.5	БДСТ.6	БДСТ.7	БДСТ.8	БДСТ.9	БДСТ.10	БДСТ.11
Nº1	Nº9	Nº17	Nº25	Nº33	Nº41	№49	Nº57	Nº65	Nº73	Nº81
Nº2	Nº10	Nº18	Nº26	Nº34	№42	Nº20	Nº28	Nº66	Nº74	Nº82
Nº3	Nº11	Nº19	Nº27	№35	№43	Nº51	Nº59	Nº67	Nº75	Nº83
Nº4	Nº12	Nº20	Nº28	Nº36	Nº44	Nº52	Nº60	Nº68	Nº76	Nº84
Nº5	Nº13	Nº21	Nº29	№37	№45	Nº53	Nº61	Nº69	Nº77	Nº85
Nº6	Nº14	Nº22	Nº30	Nº38	№46	Nº54	Nº62	Nº70	Nº78	Nº86
Nº7	Nº15	Nº23	Nº31	Nº39	№47	Nº55	Nº63	Nº71	Nº79	Nº87
Nº8	Nº16	Nº24	Nº32	Nº40	Nº48	Nº56	Nº64	Nº72	Nº80	Nº88

б) Расположение БДСТ и нумерация каналов ВОД для вариантов комплектации В (расширенный вариант), Г (расширенный вариант), Д (при использовании более 48 датчиков)

Рисунок 2.7 – Расположение БДСТ в блочном каркасе и каналов ВОД по номерам

nrođa



При подключении датчика к БДСТ стыковку вилки и розетки нужно производить, направляя вилку соосно розетке до «щелчка», сопровождающего фиксацию вилки. При размыкании вилки усилие в обратном направлении следует прилагать также соосно конструкции коннектора. При операции стыковки/расстыковки вилки, во избежание повреждений датчика, вилку следует держать только за ее фланец (см. рис. 2.8).





а – правильно б - неправильно
Рисунок 2.8 – Подключение датчика к устройству

Для вариантов комплектации А, Б и Д зажать с помощью обжимной гайки оптические кабели датчика в кабельных вводах.

Для вариантов комплектации В и Г собрать в пучок оптические кабели датчиков и надежно закрепить, с тем, чтобы при дальнейшем протягивании оптических кабелей не повредить датчики в местах соединений с оптическими розетками.

2.3.5 Проверка работоспособности

ACOGA

ВНИМАНИЕ: Установка перемычек между клеммами дискретных входов допускается только при снятом напряжении оперативного питания. После снятия с устройства напряжения оперативного питания следует выждать некоторое время до разряда накопительных конденсаторов блока питания устройства.

После разряда накопительных конденсаторов блока питания устройства светодиод «Питание» погаснет.

Проверка работоспособности производится путем имитации возникновения дугового разряда и одновременного срабатывания МТЗ.

Для имитации дугового разряда использует фотовспышка с ведущим числом не менее 14. Посредством фотовспышки производится засветка датчика, причем для датчика точечного типа освещается объектив, а для датчика петлевого типа участок волокннооптического кабеля, контролирующего зону, для которой производится проверка. При засвечивании датчика рекомендуется выдерживать следующие предельные расстояния между фотовспышкой и чувствительным элементом датчика:

- для датчика точечного типа не более 6 метров (вне зависимости от ориентации объектива);

- для датчика петлевого типа не более 3 метров.

Для имитации срабатывания МТЗ требуется замкнуть клеммы соответствующего дискретного входа:

- для вариантов комплектации А и В клеммы расположены на блоке БДВх, установленном в БПМ;

- для вариантов комплектации Б и Г клеммы расположены в наборных рядах КШ или РСК;

- для варианта комплектации Д клеммы расположены в наборном ряду в БПМ.

2.3.5.1. Перед проверкой убедитесь, что все волоконно-оптические датчики правильно подключены (см. рис. 1.13 и 2.2), в неиспользуемые оптические розетки БДСТ установлены силиконовые заглушки;

2.3.5.2. Установите перемычку между клеммами требуемого дискретного входа или иным способом обеспечьте их замыкание. Для определения клемм обратитесь к схеме подключения БПМ (для вариантов комплектации А и В), схеме подключения КШ / РСК (для вариантов комплектации Б и Г), схеме электрической принципиальной шкафа (для варианта комплектации Д), расположенных в приложениях к настоящему Руководству;

2.3.5.3. Подайте питание на устройство. Должен начать светиться светодиод «Питание», расположенный на лицевой панели блока управления БУП;

2.3.5.4. Убедитесь в работоспособности средств индикации во время теста индикации (более подробно см. п.2.4.1.) – все светодиоды должны светиться, на дисплее должны светиться все элементы знакомест;

2.3.5.5. После появления на дисплее пунктов меню выждите не менее 60 секунд для окончания внутренних проверок устройства;

2.3.5.6. В случае неуспешного завершения внутренних проверок на лицевой панели БУП засветиться светодиод «Неисправность». В этом случае обратитесь к содержимому раздела 2.4.5 для устранения неисправностей;

2.3.5.7. Убедитесь, что индикация устройства находится в следующем состоянии:

- светодиод «Срабатывание» погашен;

- светодиод «Неисправность» погашен;

- светодиод «Контроль по току» погашен;

- светодиод «Выведенные ВОД/блоки» погашен.

В противном случае, руководствуясь содержимым разделов 2.4.4.4, 2.4.7, 2.4.8, приведите устройство в вышеуказанное состояние;
2.3.5.8. Проверьте работу встроенных часов реального времени. Для этого перейдите в пункт меню «Текущие дата/время» группы пунктов меню «Система» (см. п.п. 1.4.4, 2.4.2). Ход часов контролируется по изменению значения секунд;

2.3.5.9. Проверьте верность текущих значений даты и времени встроенных часов устройства. При необходимости установите текущие дату и время руководствуясь содержимым п. 2.4.9.2;

2.3.5.10. Проверьте срабатывание дискретного входа, на который подан сигнал МТЗ (перемкнуты клеммы). Для этого зайдите в пункт меню «Дискретные входы» (см. п.п. 1.4.4, 2.4.2) группы пунктов меню «Срабатывания». В списке сработавших дискретных входов должно отображаться наименование поданного сигнала МТЗ;

2.3.5.11. Произведите засветку первого датчика фотовспышкой;

2.3.5.12. Проверьте правильность срабатывания выходных реле устройства по логической схеме, расположенной в приложениях к настоящему Руководству;

2.3.5.13. Проверьте срабатывание засвеченного датчика. Для этого зайдите в пункт меню «ВОД» группы пунктов меню «Срабатывания». В списке сработавших датчиков должно отображать наименование засвеченного датчика;

2.3.5.14. Проверьте срабатывания дискретных входов. Для этого зайдите в пункт меню «Дискретные выходы» (см. п.п. 1.4.7, 2.4.2) группы пунктов меню «Срабатывания». В списке сработавших дискретных выходов должны отображаться наименования сформированных устройством сигналов на отключения, а также запретов АПВ и АВР;

2.3.5.15. Переведите устройство в дежурное состояние. Для этого используйте пункт меню «Сброс устройства» (более подробно см.п. 2.4.6.4);

2.3.5.16. Повторите п.п. 2.3.5.11 – 2.3.5.15 для остальных датчиков;

2.3.5.17. Подайте следующий сигнал МТЗ аналогично п. 2.3.5.2

2.3.5.18. Проверьте срабатывание дискретного входа, на который подан сигнал МТЗ аналогично п. 2.3.5.10;

2.3.5.19. Повторите проверки по п.п. 2.3.5.11 – 2.3.5.16;

2.3.5.20. Повторите проверки по п.п. 2.3.5.17 - 2.3.5.19 для остальных сигналов МТЗ.

2.4 Работа с устройством

2.4.1 Начало работы

NPODA

Для включения устройства требуется подать соответствующее напряжение питания в зависимости от исполнения устройства по напряжению оперативного тока.

При этом должен загореться зеленым цветом светодиод «Питание» на блоке управления. Для проверки работоспособности органов индикации на несколько секунд зажгутся все светодиоды оперативного контроля и на дисплее будут выведены прямоугольные символы на всех знакоместах. При этом проверка считается удовлетворительной, если светятся все светодиоды и все знакообразующие элементы дисплея.

Затем блок управления проведет опрос подключенных модулей. Во время этого процесса дисплей погаснет.

В случае обнаружения устройством неисправностей засветится светодиод «Неисправность», размещённый на лицевой панели БУП.

2.4.2 Навигация по меню

Для перемещения между пунктами меню используются кнопки клавиатуры БУП. Действие кнопок БУП при навигации по меню приведено в таблице 2.1.

На рис. 2.9 приведено изображение дисплея во время навигации по меню.



Рисунок 2.9 – Изображение дисплея во время навигации по меню



Таблица 2.1 – Действие кнопок БУП

Кнопка клавиатуры	Действие при навигации
Вверх «↑»	Перемещает указатель выбранного пункта меню на одну позицию вверх.
Вниз «↓»	Перемещает указатель выбранного пункта меню на одну позицию вниз.
Влево «←»	Аналогично действию кнопки "Вверх"
Вправо «→»	Аналогично действию кнопки "Вниз"
Ввод	Производится переход на следующий уровень меню. Вход в диалог ввода. Характер действия зависит от выбранного пункта меню
Сброс	Производится переход на один уровень меню вверх. Если кнопка задействуется на верхнем уровне меню, тогда происходит переход в нейтральный режим работы дисплея

Используя кнопки клавиатуры, пользователь может выбирать из списка пункты меню, переходить на разные уровни меню, заходить в диалоги ввода или выбора. Во время навигации по списку пунктов меню в правой части дисплея посредством указателей (стрелка вверх и стрелка вниз) выводится информация о наличии выше и ниже доступных пунктов меню. Список выбора пунктов меню устроен по кольцевому принципу, когда при достижении последнего пункта меню, во время просмотра, следом за ним будет отображаться первый пункт меню.

Для ввода числовых значений используются кнопки «↑» и «↓», при нажатии «↑» значение вводимой величины, увеличивается на единицу, при нажатии «↓» уменьшается на единицу.

2.4.3 Ввод пароля



Для доступа к меню «Операции» необходимо вводить пароль доступа. Диалог ввода пароля появляется автоматически при попытке оператора войти в пункт меню «Операции», рис. 2.10.

Вид диалога следующий:



Диалог состоит из двух строк. Верхняя строка дисплея представляет собой строкуподсказку. Нижняя строка дисплея представляет собой строку ввода символов. Место ввода текущего вводимого символа указывается цифровым значением, а остальные поля

маскируются символами « 🗱 ».

Для ввода пароля выполните следующие действия:

- 1. Введите первый символ пароля, используя кнопку «↑» для увеличения вводимого значения и кнопку «↓» для его уменьшения;
- 2. Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к следующему символу;
- 3. Повторите пункты 1 и 2 для всех символов пароля;
- 4. Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения введенного пароля.

2.4.4 Действия при срабатывании устройства

После срабатывания устройство будет находиться в следующем состоянии:

- светиться светодиод «Срабатывание» на лицевой панели БУП;

- реле сигнализации «Срабатывание» находится в сработанном состоянии;

- выходные реле сигналов «Запрет АПВ» и «Запрет АВР» находятся в сработанном состоянии (конкретные реле определяются условиями срабатывания и логикой работы выходных реле);

- пункты меню «ВОД», «Дискретные входы» и «Дискретные выходы» группы

«Срабатывания» содержат данные о соответствующих сработавших элементах;

- пункт меню «Журнал текущих» группы «Срабатывания» содержит записи о срабатываниях с момента последнего перезапуска устройства.

2.4.4.1 Определение места возникновения дугового разряда

Место возникновения дугового разряда определяется по данным пункта меню «ВОД» группы меню «Срабатывания», содержащего список сработавших ВОД. Отдельные элементы списка располагаются в разных строках дисплея. Элемент списка содержит данные о номере сработавшего датчика и месте его установки, как правило, это номер и отсек ячейки.

Вид списка сработавших ВОД приведен на Рис.2.11.





Рисунок 2.11 – Вид меню ВОД при просмотре срабатываний

Для определения места возникновения дугового разряда выполните следующие действия:

а) Установите курсор на пункте меню «Срабатывания» используя кнопки «↑» и «↓»;

б) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода в содержимое пункта меню «Срабатывания»;

в) Установите курсор на пункте меню «ВОД» используя кнопки «↑» и «↓»;

г) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к списку сработавших ВОД;

д) Просмотрите имя первого сработавшего ВОД, используя кнопку «→» для прокрутки имени ВОД вправо и кнопку «←» для прокрутки имени ВОД влево;

е) Просмотрите остальные сработавшие ВОД;

ж) Нажмите кнопку «Сброс» для выхода на вышестоящий уровень меню.

2.4.4.2 Определение сработавших дискретных входов (пусков МТЗ (ЗМН))

Срабатывания дискретных входов определяются по данным пункта меню «Дискретные входы» группы меню «Срабатывания», содержащего список сработавших дискретных входов. Отдельные элементы списка располагаются в разных строках дисплея. Элемент списка содержит данные о названии сигнала и обозначении оборудования РЗА, сформировавшего данный сигнал.

Вид списка сработавших дискретных входов приведен на Рис.2.12.



Рисунок 2.12 – Вид меню Дискретные входы при просмотре срабатываний

Для определения сработавших дискретных входов выполните следующие действия:

a) Установите курсор на пункте меню «Срабатывания» используя кнопки «↑» и «↓»;

б) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода в содержимое пункта меню «Срабатывания»;

в) Установите курсор на пункте меню «Дискретные входы» используя кнопки «↑» и «↓»;

г) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к списку сработавших дискретных входов;

д) Просмотрите имя первого сработавшего дискретного входа, используя кнопку «→» для прокрутки имени входа вправо и кнопку «←» для прокрутки имени входа влево;

е) Просмотрите остальные сработавшие дискретные входы;

ж) Нажмите кнопку «Сброс» для выхода на вышестоящий уровень меню.

2.4.4.3 Определение сработавших дискретных выходов (сигналы отключения и запрета работы АПВ и АВР)

Срабатывания дискретных выходов определяются по данным пункта меню «Дискретные выходы» группы меню «Срабатывания», содержащего список сработавших дискретных выходов. Отдельные элементы списка располагаются в разных строках дисплея. Элемент списка содержит данные о названии сигнала и обозначении оборудования, являющегося получателем данного сигнала.

Вид списка сработавших дискретных выходов приведен на Рис.2.13.





Рисунок 2.13 – Вид меню Дискретные выходы при просмотре срабатываний

Для определения сработавших дискретных выходов выполните следующие действия:

a) Установите курсор на пункте меню «Срабатывания» используя кнопки «↑» и «↓»;

б) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода в содержимое пункта меню «Срабатывания»;

в) Установите курсор на пункте меню «Дискретные выходы» используя кнопки «↑» и

«↓»;

г) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к списку сработавших дискретных входов;

д) Просмотрите имя первого сработавшего дискретного входа, используя кнопку «→» для прокрутки имени входа вправо и кнопку «←» для прокрутки имени входа влево;

е) Просмотрите остальные сработавшие дискретные входы;

ж) Нажмите кнопку «Сброс» для выхода на вышестоящий уровень меню.

2.4.4.4 Перевод устройства в рабочее состояние.

Для перевода устройства в рабочее состояние и снятия аварийной сигнализации выполните следующие действия:

а) Перейдите в верхний уровень меню и выберите пункт меню «Сброс устройства»;

б) Нажмите кнопку «Ввод» для перезапуска устройства. Устройство перезапустится;

в) Дождитесь окончания теста индикации и отображения на дисплее пунктов верхнего уровня меню;

г) Через 1 минуту убедитесь в отсутствии неисправностей – светодиод «Неисправность» погашен;

д) Устройство перешло в рабочее состояние.

В результате вышеописанных действий произойдет следующее:

- погаснет светодиод «Срабатывание» на лицевой панели БУП;

- реле сигнализации «Срабатывание» переключится в дежурное состояние;

- выходные реле сигналов «Запрет АПВ» и «Запрет АВР» переключатся в неактивное состояние;

- данные в пунктах меню «ВОД», «Дискретные входы» и «Дискретные выходы» группы «Срабатывания» будут удалены;

- данные пункта меню «Журнал текущих» группы «Срабатывания» будут удалены;

- записи, ранее находившиеся в пункте меню «Журнал текущих» будут перенесены в пункт меню «Журнал архивных».

2.4.4.5 Послеаварийное обслуживание

После срабатывания устройства по причине возникновения дугового разряда требуется осмотреть сработавшие датчики:

- ВОД со стороны объектива;

- часть ВОДП, попавшую в зону возникновения дугового разряда.

В случае наличия следов копоти требуется выполнить протирку объектива мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом.

В случае наличия оплавления объектива ВОД, следов осаждения металла или иных повреждений требуется выполнить замену ВОД.

В случае наличия оплавления кабеля ВОДП требуется выполнить замену ВОДП.



2.4.4.6 Просмотр временных меток сработавших ВОД, дискретных входов и дискретных выходов

Во время просмотра содержимого пунктов меню «ВОД», «Дискретные входы» и «Дискретные выходы» оператор может оперативно получить данные о времени срабатывания, выделенного курсором, элемента. Для этого во время просмотра списка сработавших элементов требуется нажать кнопку «Ввод». Для вывода временных меток используются данные журнала текущих событий.

Порядок использования данной возможности приведен на Рис.2.14.

Возврат к списку сработавших элементов (C *Примечание – ввод года будет Выбор года (в случае если есть срабатывания в разных годах)* автоматически пропущен, если Выбранный год все срабатывания произошли в (мигает) одном году 0 Л 2 0 1 5 2 0 1 6 $\mathbf{\Phi}$ Выбрать следующий год Θ \square Выбрать предыдущий год C (В *Примечание – ввод месяца Выбор месяца** будет автоматически пропущен, Выбранный месяц если все срабатывания Год, выбранный на предыдущем этапе (мигает) произошли в одном месяце 0 ME C Я Ц ЯН В Μ Й 1 6 Α Выбрать следующий месяц $\mathbf{\Phi}$ Выбрать предыдущий месяц C B Выбор дня Выбранный день (мигает) 0 1 6 M A Й Д EH Ь 0 0 2 0 9 1 1 Выбрать следующий день Θ Выбрать предыдущий день E C Значки, показывающие Метки времени наличие записей не Часы Минуты Секунды Миллисекунды отображенных на дисплее 5 2 2 5 5 4 0 Пролистать вверх $\mathbf{\Phi}$ Ð Пролистать вниз

Рисунок 2.14 – Порядок просмотра временных меток

2.4.5 Действия при неисправности устройства

<u>____</u>(_)(_)=)/^

После обнаружения неисправности устройство будет находиться в следующем состоянии:

- светится светодиод «Неисправность» на лицевой панели БУП;

- реле сигнализации «Неисправность» находится в сработанном состоянии;

- пункты меню «Просмотр» группы «Неисправности» содержат данные о текущих неисправностях;

Сигнал о неисправности устройство выдаёт в следующих случаях:

- повреждение (обрыв) кабеля волоконно-оптического датчика;

- отсутствие напряжения на входе питания дискретных входов, либо значение этого напряжения ниже допустимого;

- неполучение ответа от опрашиваемого блока при запуске устройства;

- отсутствие сообщений блока для блока управления;

- тип блока не соответствует конфигурации устройства;

- к устройству подключён дополнительный блок, не соответствующий конфигурации устройства;

- выхода из строя дисплея устройства;
- неисправности часов реального времени блока управления;

- отсутствие или искажённый файл конфигурации в памяти блока управления;

- отсутствие или искажённый файл логики в памяти блока управления;
- отсутствие подключения к шине CAN;

- сбой обмена данными при синхронизации параметров между блоком управления и блоком.

2.4.5.1 Определение типа неисправности

Определение типа неисправностей производится с помощью списка, отображаемого в пункте меню «Просмотр» группы «Неисправности». Вид списка неисправностей приведен на Рис.2.15.





Для просмотра текущих неисправностей выполните следующие действия:

а) Установите курсор на пункте меню «Неисправности» используя кнопки «↑» и «↓»;

б) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода в содержимое пункта меню «Неисправности»;

в) Установите курсор на пункте меню «Просмотр» используя кнопки «↑» и «↓»;

г) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к списку неисправностей;

д) Просмотрите список неисправностей, используя кнопку «↓» для перемещения по списку вниз и кнопку «↑»для перемещения по списку вверх;

е) Нажмите кнопку «Сброс» для выхода на вышестоящий уровень меню.

Типы неисправностей и описание вызвавших их причин приведены в таблице 2.2.

Тип неисправности	Описание причины
ОТКАЗ ВОД	Обрыв волоконно-оптического кабеля ВОД или ВОД не подключен
ЗАЩИТА Д.ВХ	Срабатывание функции «Защита дискретного входа»
НАПР. Д.ВХ	Напряжение на входе питания дискретных входов (БДВх:Х2.1 и БДВх:Х2.2) ниже допустимого значения или отсутствует
НЕ НАЙДЕН	Нет ответа от указанного блока устройства при опросе во время процедуры запуска устройства
НЕТ СВЯЗИ	Нет периодических сообщений от блоков устройства в направлении БУП. Отказ указанного блока
ОШИБКА ТИПА	Блок имеет тип отличный от того, что указан в файле конфигурации устройства
ЛИШНИЙ БЛОК	Подключен блок, не входящий в состав блоков в файле конфигурации устройства
ОТКАЗ ДИСП.	Дисплей устройства не работает. Данный вид неисправности может отображаться в журнале неисправности после ремонта БУП
ОТКАЗ ЧАСОВ	Неисправна микросхема часов реального времени блока БУП
СБОЙ КОНФИГ	Данные файла конфигурации в памяти блока БУП искажены или отсутствуют
СБОЙ ЛОГИКИ	Данные файла логики в памяти блока БУП искажены или отсутствуют
САМ НЕ ПОДК	Нет подключения к шине CAN
СБОЙ СИНХР	Сбой обмена данными при синхронизации параметров между блоком БУП и указанным блоком

Таблица 2.2 – Типы неисправностей

2.4.5.2 Перевод устройства в рабочее состояние.

Для перевода устройства в рабочее состояние и снятия сигнализации о неисправности выполните следующие действия:

- а) Устраните неисправность, руководствуясь содержимым раздела 4;
- б) Перейдите в верхний уровень меню и выберите пункт меню «Операции»;

- в) Нажмите кнопку «Ввод». Введите пароль, руководствуясь данными раздела 2.4.3.;
- г) выберите пункт меню «Перезапуск»;

д) Нажмите кнопку «Ввод» для перезапуска устройства. Устройство перезапуститься;

е) Дождитесь окончания теста индикации и отображения на дисплее пунктов верхнего уровня меню;

ж) Через 2 минуты убедитесь в отсутствии неисправностей – светодиод «Неисправность» погашен;

з) Устройства перешло в рабочее состояние.

В результате вышеописанных действий произойдет следующее:

- погаснет светодиод «Неисправность» на лицевой панели БУП;

- реле сигнализации «Неисправность» переключится в дежурное состояние;

- данные в пункте меню «Просмотр» группы «Неисправности» будут удалены;

- записи, ранее находившиеся в пункте меню «Просмотр» будут перенесены в пункт меню «Журнал».

2.4.6 Работа с журналами событий

2.4.6.1 Журналы срабатываний. Пункты меню «Журнал текущих» и «Журнал архивных»

Для просмотра событий о срабатывании элементов в хронологическом порядке используются пункты меню «Журнал текущих» и «Журнал архивных».

Пункт меню «Журнал текущих» отображает информацию о сработавших ВОД, дискретных входах и дискретных выходах с момента последнего сброса устройства посредством одного из пунктов меню «Сброс устройства» и «Перезапуск».

Пункт меню «Журнал архивных» отображает информацию о сработавших ВОД, дискретных входах и дискретных выходах, произошедших до момента последнего сброса устройства посредством одного из пунктов меню «Сброс устройства» и «Перезапуск».

Работа с пунктами меню «Журнал текущих» и «Журнал архивных» однотипная. Порядок работы с журналами представлен на рис. 2.16.



Возврат к списку сработавших элементов C *Примечание – ввод года будет Выбор года (в случае если есть срабатывания в разных годах)* автоматически пропущен, если Выбранный год все срабатывания произошли в (мигает) одном году 0 Д 2 0 1 5 2 0 1 6 Выбрать следующий год Выбрать предыдущий год C Β *Примечание – ввод месяца Выбор месяца** будет автоматически пропущен, Выбранный месяц если все срабатывания (мигает) Год, выбранный на предыдущем этапе произошли в одном месяце 2 0 М E C Я Я Η В Μ Й 1 6 П Α Выбрать следующий месяц \uparrow Выбрать предыдущий месяц C В Выбор дня Выбранный день (мигает) Й 2 0 1 6 Μ A Л Е H Ь 0 0 2 1 0 9 1 1 Θ Выбрать следующий день \ominus \Box Выбрать предыдущий день С Β Метки времени Часы Минуты Секунды Миллисекунды Тип события 0 0 Π У 0 2 7 С К 0 1 0 Значки, показывающие наличие записей не отображенных на дисплее (\mathbf{T}) Пролистать события вверх \leftarrow Листать имя элемента вправо \mathbf{F} Пролистать события вниз \Rightarrow Листать имя элемента влево Рисунок 2.16 – Работа с журналами срабатываний

2.4.6.2 Пункт меню «Статистика» группы подменю «Срабатывания»

Пункт меню «Статистика» группы подменю «Срабатывания» содержит общие сведения о журналах устройства.

Состав информации, доступной в данном пункте меню приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Состав параметров пункта меню «Статистика» группы подменю «Срабатывания»

	Отображение	
Наименование записи	записи на	Описание
	дисплее	
Количество текущих событий	ЗАП ТЕКУЩИХ	Показывает количество текущих записей (с момента последнего сброса устройства посредством одного из пунктов меню «Сброс устройства» или «Перезапуск»)
Общее количество текущих и архивных записей	ЗАП ВСЕГО	Общее количество текущих и архивных записей
Начальная дата текущих записей	ДАТ ТЕК НАЧ	Начальная дата текущих записей (с момента последнего сброса устройства посредством одного из пунктов меню «Сброс устройства» или «Перезапуск»)
Конечная дата текущих записей	ДАТ ТЕК КОН	Конечная дата текущих записей (с момента последнего сброса устройства посредством одного из пунктов меню «Сброс устройства» или «Перезапуск»)
Начальная дата архивных записей	ДАТ ЖУР НАЧ	Начальная дата архивных записей (до последнего сброса устройства посредством одного из пунктов меню «Сброс устройства» или «Перезапуск»)
Конечная дата архивных записей	ДАТ ЖУР КОН	Конечная дата архивных записей (до последнего сброса устройства посредством одного из пунктов меню «Сброс устройства» или «Перезапуск»)

2.4.6.3 Журнал неисправностей

Пункт меню «Журнал» группы подменю «Неисправности» позволяет получить информацию о неисправностях, ранее выявленных функцией самодиагностики устройства.

Перед выводом информации о неисправности требуется выбрать дату событий о неисправностях по процедуре, аналогично работе с журналами срабатываний, показанной на рис. 2.15. Вывод сообщений о неисправностях аналогичен указанному в п. 2.4.5.1.

2.4.6.4 Пункт меню «Статистика» группы подменю «Неисправности»

Пункт меню «Статистика» группы подменю «Неисправности» содержит общие сведения о журналах устройства.

Состав информации, доступной в данном пункте меню приведен в таблице 2.4.



Таблица 2.4 – Состав параметров пункта меню «Статистика» группы подменю «Неисправности»

	Отображение	
Наименование записи	записи на	Описание
	дисплее	
		Показывает количество текущих записей (с
Количество текущих	3ΔΠ ΤΕΚΥΙΙΙΝΧ	момента последнего сброса устройства
событий	олиттектщих	посредством одного из пунктов меню
		«Сброс устройства» или «Перезапуск»)
Общее количество		Общее количество текуших и архивных
текущих и архивных	ЗАП ВСЕГО	записей
записей		
	ДАТ ТЕК НАЧ	Начальная дата текущих записей (с
Начальная дата текущих		момента последнего сброса устройства
записей		посредством одного из пунктов меню
		«Сброс устройства» или «Перезапуск»)
	ДАТ ТЕК КОН	Конечная дата текущих записей (с момента
Конечная дата текущих		последнего сброса устройства
записей		посредством одного из пунктов меню
		«Сброс устройства» или «Перезапуск»)
		Начальная дата архивных записей (до
Начальная дата	лат жур нач	последнего сброса устройства
архивных записей		посредством одного из пунктов меню
		«Сброс устройства» или «Перезапуск»)
	ДАТ ЖУР КОН	Конечная дата архивных записей (до
Конечная дата архивных		последнего сброса устройства
записей		посредством одного из пунктов меню
		«Сброс устройства» или «Перезапуск»)

2.4.7 Ввод/вывод контроля по току

NPODA

Устройство может эксплуатироваться в одном из двух режимов работы: с введенным контролем по току и с выведенным контролем по току.

При введенном контроле по току дискретные входа устройства (если они задействованы в логике работы выходных реле) работают в нормальном режиме.

При выведенном контроле по току дискретные входа устройства переключаются в режим «Включен постоянно». Таким образом, снимается блокирующее действие дискретных входов, и устройство будет срабатывать только по сигналам от датчиков.

Ввод/вывод контроля по току осуществляется с помощью пункта меню «Контроль по току» группы меню «Операции». Вид пункта меню «Контроль по току» приведен на Рис.2.17.



Рисунок 2.17 – Установка состояния контроля по току

Для вывода контроля по току следует выполнить следующие действия:

- a) Установите курсор на пункте меню «Операции» используя кнопки «↑» и «↓»;
- б) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода в содержимое пункта меню «Операции»;
- в) Введите пароль, руководствуясь содержимым раздела 2.4.4;
- г) Установите курсор на пункте меню «Контроль по току» используя кнопки «↑» и «↓»;
- д) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к вводу контроля по току;
- е) Кнопками «←» и «→» установите в поле ввода значение «Выведен»;
- ж) Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения введенного значения;

Для ввода контроля по току следует выполнить следующие действия:

- a) Установите курсор на пункте меню «Операции» используя кнопки «↑» и «↓»;
- б) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода в содержимое пункта меню «Операции»;
- в) Введите пароль, руководствуясь содержимым раздела 2.4.4;
- г) Установите курсор на пункте меню «Контроль по току» используя кнопки «↑» и «↓»;
- д) Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к вводу контроля по току;
- е) Кнопками «←» и «→» установите в поле ввода значение «Введен»;
- ж) Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения введенного значения;

При установке контроля по току в состояние «Выведен» должен зажечься светодиод «Контроль по току выведен» и в меню «Дискретные входы» группы «Срабатывания» должны появиться записи о срабатывании всех дискретных входов устройства.



2.4.8 Ввод/вывод ВОД и блоков устройства

Для исключения срабатывания устройства по отдельным каналам регистрации дугового разряда в устройстве реализована возможность вывода таких каналов из работы. Также из работы могут выводиться отдельные блоки устройства.

2.4.8.1 Ввод/вывод датчиков

Ввод/вывод датчиков осуществляется через пункты следующие пункты меню группы «Ввод/Вывод ВОД»:

Пункт меню	Назначение
«Вывести ВОД»	Вывести определенные датчики из работы
«Ввести ВОД»	Ввести определенные датчики в работу
«Вывести все ВОД»	Групповая операция вывода из работы всех датчиков
«Ввести все ВОД»	Групповая операция ввода в работу всех датчиков

Вид диалога ввода/вывода датчиков показан на рис. 2.18.



Рисунок 2.18 – Ввод/Вывод датчиков из работы

Для ввода/вывода отдельных датчиков выполните следующие действия (последовательность действий указана для движения по меню начиная с верхнего уровня):

a) Нажмите любую кнопку выхода из нейтрального режима и перехода в верхний уровень меню. При этом на дисплее должен появиться список пунктов меню;

б) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Операции» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Операции». Для доступа к пункту меню «Операции» необходимо ввести пароль;

в) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Ввод/Вывод» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Ввод/Вывод»;

г) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Ввод/Вывод ВОД» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Ввод/Вывод ВОД»;

д) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Вывести ВОД» (для вывода датчика) или «Ввести ВОД» (для ввода датчика) и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в содержимое выбранного пункта меню;

е) На дисплее появится список датчиков. Кнопками "↑", "↓" установите курсор на датчике, который требуется вывести из работы (или ввести в работу) и нажмите кнопку «Ввод». При этом выведенный из работы датчик исчезнет из списка;

ж) В случае необходимости повторите данное действие для остальных ВОД;

з) Нажмите кнопку «Сброс» для перехода на предыдущий уровень меню.

Для ввода/вывода всех датчиков выполните следующие действия (последовательность действий указана для движения по меню начиная с верхнего уровня):

РИТЯ.468249.001 РЭ

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД

а) Нажмите любую кнопку выхода из нейтрального режима и перехода в верхний уровень меню. При этом на дисплее должен появиться список пунктов меню;

б) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Операции» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Операции». Для доступа к пункту меню «Операции» необходимо ввести пароль;

в) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Ввод/Вывод» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Ввод/Вывод»;

г) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Ввод/Вывод ВОД» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Ввод/Вывод ВОД»;

д) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Вывести все ВОД» и нажмите кнопку «Ввод» для вывода всех датчиков из работы. При этом загорится светодиод «Выведено из работы». Для ввода всех датчиков установите курсор на пункте меню «Ввести все ВОД» и нажмите кнопку «Ввод» для ввода всех датчиков в работу. При этом погаснет светодиод «Выведено из работы»;

е) Нажмите кнопку «Сброс» для перехода на предыдущий уровень меню.

2.4.8.2 Ввод/вывод блоков

ACOGA

Ввод/вывод блоков устройства осуществляется через пункты следующие пункты меню группы «Ввод/Вывод ВОД»:

Пункт меню	Назначение
«Вывести блоки»	Вывести определенные блоки их работы
«Ввести блоки»	Ввести определенные блоки в работу
«Вывести все блоки»	Групповая операция вывода из работы всех блоки
«Ввести все блоки»	Групповая операция ввода в работу всех блоки

Вид диалога ввода/вывода блоков устройства показан на рис. 2.19.



Рисунок 2.19 – ввод/вывод олоков устроиства из работы

Для ввода/вывода отдельных блоков выполните следующие действия (последовательность действий указана для движения по меню начиная с верхнего уровня):

а) Нажмите любую кнопку выхода из нейтрального режима и перехода в верхний уровень меню. При этом на дисплее должен появиться список пунктов меню;

б) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Операции» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Операции». Для доступа к пункту меню «Операции» необходимо ввести пароль;



в) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Ввод/Вывод» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Ввод/Вывод»;

г) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Ввод/Вывод блоков» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Ввод/Вывод блоков»;

д) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Вывести блоки» (для вывода блоков из работы) или «Ввести блоки» (для ввода блоков в работу) и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в содержимое пункта меню;

е) На дисплее появится список блоков. Кнопками "↑", "↓" установите курсор на блок, который требуется ввести или вывести и нажмите кнопку «Ввод». При этом блок исчезнет из списка. В случае необходимости повторите данное действие для остальных блоков, которые требуется вывести из работы;

ж) Нажмите кнопку «Сброс» для перехода на предыдущий уровень меню.

Для ввода/вывода всех блоков выполните следующие действия (последовательность действий указана для движения по меню начиная с верхнего уровня):

а) Нажмите любую кнопку выхода из нейтрального режима и перехода в верхний уровень меню. При этом на дисплее должен появиться список пунктов меню;

б) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Операции» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Операции». Для доступа к пункту меню «Операции» необходимо ввести пароль;

в) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Ввод/Вывод» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Ввод/Вывод»;

г) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Ввод/Вывод блоков» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Ввод/Вывод блоков»;

д) Кнопками "↑", "↓" установите курсор на пункте меню «Вывести все блоки» и нажмите кнопку «Ввод» для вывода всех блоков из работы. При этом загорится светодиод «Выведено из работы». Для ввода всех блоков установите курсор на пункте меню «Ввести все блоки» и нажмите кнопку «Ввод» для ввода всех блоков установите курсор на пункте меню «Ввести все блоки» и кажмите кнопку «Ввод» для ввода всех блоков в работу. При этом погаснет светодиод «Выведено из работы»;

е) Нажмите кнопку «Сброс» для перехода на предыдущий уровень меню.

2.4.9 Конфигурирование устройства

2.4.9.1 Ввод уставок УРОВ

Пункт меню «Уставки УРОВ» предназначен для ввода значения длительности сигнала МТЗ (ЗМН) после которого отработает схема УРОВ, реализованная в устройстве.

После входа в пункт меню «Уставки УРОВ» пользователь попадает в список выбора схемы УРОВ. После выбора схемы УРОВ пользователь попадает в диалог установки значения уставки, рис. 2.20.





Для ввода уставки УРОВ выполните следующие действия:

а) Нажмите любую кнопку выхода из нейтрального режима и перехода в верхний уровень меню. При этом на дисплее должен появиться список пунктов меню;

б) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Операции» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Операции». Для доступа к пункту меню «Операции» необходимо ввести пароль;

в) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Уставки УРОВ» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Уставки УРОВ»;

г) Используя кнопки «←», для перемещения к старшему разряду, «→», для перемещения к младшему разряду и «↑», для увеличения значения выделенного разряда на единицу, «↓», для уменьшения значения выделенного разряда на единицу, введите значение УРОВ;

д) Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения введенного значения и переходу к списку уставок УРОВ.

Диапазон изменения значения уставки УРОВ приведен в таблице 2.5.

rabinda zio Ananabori nomenenini ena tenini ferabiari reb		
Значение, мс	Примечание	
0	Минимальное значение. Схема УРОВ не вносит задержку	
1000	Максимальное значение	
«ВЫВЕДЕН»	Схема УРОВ выключена	

Таблица 2.5 – Диапазон изменения значения уставки УРОВ

2.4.9.2 Ввод текущей даты и времени

Для изменения даты используется пункт меню «Изменить» из группы подменю, доступных через пункт меню «Дата/Время», рис. 2.21. Редактирование производится с помощью кнопок «↑», «↓», «←» и «→». Кнопками «←», «→» выбираются для редактирования день, месяц, год. Кнопки «↑», «↓» служат для изменения значения выбранного параметра. Редактируемое значение выделяется миганием. Для сохранения введенного значения необходимо нажать кнопку «Ввод», после выбора нужного значения настройки. Для выхода из диалога без сохранения нового значения необходимо нажать кнопку «Сброс».

БУП контролирует ввод и не допускает установки некорректных значений.



Рисунок 2.21 – Изменение текущей даты

Для изменения времени используется пункт меню «Изменить» из группы подменю, доступных через пункт меню «Дата/Время», рис. 2.22. Редактирование производится с помощью кнопок «↑», «↓», «←» и «→». Кнопками «←», «→» выбираются для редактирования часы, минуты, секунды. Кнопки «↑», «↓» служат для изменения значения выбранного параметра. Редактируемое значение выделяется миганием. Для сохранения введенного значения необходимо нажать кнопку «Ввод», после выбора нужного значения настройки. Для выхода из диалога без сохранения нового значения необходимо нажать кнопку «Сброс».

БУП контролирует ввод и не допускает установки некорректных значений.



2.4.9.3 Изменение пароля. Настройка использования пароля

Изменение пароля осуществляется с помощью пункта меню «Изменить пароль» группы пунктов меню «Пароль». Внешний вид пункта меню «Изменить пароль» приведен на Рис.2.23.

Пароль		
В В Е Д И Т Е П А Р О Л Ь П А Р О Л Ь ***		
/ Позиция ввода		
Увеличить значение в позиции ввода на единицу	Сохранение введенного значения	
Уменьшить значение в позиции ввода на единицу	Выход без сохранения	
Переместить позицию ввода вправо		
Э Переместить позицию ввода влево		

Рисунок 2.23 – Изменение текущего пароля

Для изменения текущего значения пароля выполните следующие действия:

а) Нажмите любую кнопку выхода из нейтрального режима и перехода в верхний уровены меню. При этом на дисплее должен появиться список пунктов меню;

б) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Операции» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Операции». Для доступа к пункту меню «Операции» необходимо ввести пароль;

в) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Пароль» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню;

г) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Изменить пароль» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню;

д) Используя кнопки «↑», для увеличения значения выделенного разряда на единицу, и «↓», для уменьшения значения выделенного разряда на единицу, введите значение младшего разряда значения пароля;

е) Нажмите кнопку «→» для перемещения позиции ввода на один разряд вправо;

ж) Введите следующий символ пароля аналогично п. д;

з) Введите остальные символы пароля, действуя аналогично п.п. е и ж;

и) Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения введенного значения. Новое значение пароля сохранено в памяти устройства.



ВНИМАНИЕ:

NPODA

Перед включением использования пароля – убедитесь, что его значение известно. После включения использования пароля для изменения значения или отключения использования потребуется ввод пароля.

Вид диалога установки использования пароля приведен на Рис.2.24.



Рисунок 2.24 – Настройка использования пароля

Возможные значения настройки приведены в Табл.2.6.

Таблица 2.6 – Состав параметров пункта меню «Статистика» группы подменю «Неисправности»

Значение	Описание
«Использовать»	Пароль используется. Для доступа к содержимому пункта меню
	«Операции» требуется ввод пароля.
«Не использовать»	Пароль не используется. Для доступа к содержимому пункта меню
	«Операции» ввод пароля не требуется.



Для изменения использования пароля выполните следующие действия:

 а) Нажмите любую кнопку выхода из нейтрального режима и перехода в верхний уровень меню. При этом на дисплее должен появиться список пунктов меню;

б) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Операции» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Операции». Для доступа к пункту меню «Операции» необходимо ввести пароль;

в) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Пароль» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню;

г) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Использовать» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню;

д) Используя кнопки «←» и «→», для изменения, выберите требуемое значение;

е) Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения введенного значения.

2.4.9.4 Настройка параметров порта RS-485. Установка адреса MODBUS.

Для настройки параметров порта RS-485 и установки адреса устройства в сети MODBUS используются пункты меню группы «Порт RS-485/MODBUS».

Для порта RS-485 могут быть настроены: скорость обмена, использование и тип бита паритета, количество стоповых бит.

Для настройки скорости обмена данными используется пункт меню «Скорость обмена». Список возможных значений приведен в Таблице 2.7. Вид диалога ввода значения приведен на Рис.2.25.

Таблица 2.7 –	- Список возможных значений скорости обмена данными порта RS-	485
Значение	Описание	
4800 бит/сек	4800 бит в секунду	
9600 бит/сек ¹	9600 бит в секунду	
19200 бит/сек	19200 бит в секунду	
38400 бит/сек	38400 бит в секунду	



Для настройки применения и установки типа бита четности используется пункт меню «Паритет». Список возможных значений приведен в Таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Список возможных значений настройки бита паритета

Значение	Описание
HET ¹	Бит четности не используется
ЧЕТ	Бит четности использует и указывает на четное количество
	логических единиц в символе
НЕЧЕТ	Бит четности использует и указывает на нечетное количество
	логических единиц в символе
¹ – значение по умолчанию.	

Вид диалога ввода значения приведен на Рис.2.26.

)(r)(0)=)/n)



Для настройки количества стоповых бит при передаче символа используется пункт меню «Стоп биты». Список возможных значений приведен в Таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Список возможных значений настройки бита паритета

Значение	Описание
1 БИТ ¹	При передаче символа используется 1 стоповый бит
2 БИТ	При передаче символа используется 2 стоповых бита
¹ – значение по умолчанию.	

Вид диалога ввода значения приведен на Рис.2.27.





Для настройки адреса устройства в сети MODBUS используется пункт меню «Адрес MODBUS». Значение настройки может лежать в пределах от 1 до 247. Вид диалога ввода значения приведен на Рис.2.28.



2.4.9.5 Настройка условия срабатывания реле сигнализации «Срабатывание».

Для выбора условия включения реле сигнализации «Срабатывание» и индикатора «Срабатывание» используется пункт меню «Реле СРАБАТЫВАНИЕ» группы меню «Общие настройки».

Таблица 2.10 – Список возможных значений настройки «Реле СРАБАТЫВАНИЕ»

Значение	Описание
Д.ВЫХОД ¹	Реле сигнализации сработает в случае срабатывания любого
	выходного реле устройства
ВОД ИЛИ Д.ВХОД	Реле сигнализации сработает в случае срабатывания любого
	ВОД или дискретного входа
¹ – значение по умолча	нию.

2.4.9.6 Настройка возврата реле сигнализации «Срабатывание» и «Неисправность» после повторной подачи питания.

В устройстве предусмотрена возможность установить возврат реле сигнализации «Срабатывание» и «Неисправность» в подаче питания после его пропадания и, если до момента пропадания питания реле находились в сработанном состоянии.

Включение данной опции осуществляется с помощью пунктов меню «ВОССТ. РЕЛЕ СРАБ» и «ВОССТ. РЕЛЕ НЕИСПР» для реле сигнализации «Срабатывание» и «Неисправность» соответственно.

Возможные значения опции одинаковые для каждого пункта и приведены в Таблице 2.11.

таолица 2.11 – Список возможных значений настройки «геле СГАВАТ ВІВАНИЕ»				
Значение	Описание			
НЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ¹	Реле сигнализации не восстанавливается			
ПОСЛЕ ПОДАЧИ ПИТ.	Реле сигнализации восстанавливается			

Таблица 2.11 – Список возможных значений настройки «Реле СРАБАТЫВАНИЕ»

2.4.9.7 Настройка параметров блоков устройства

Для настройки ряда параметров, не относящихся к общим параметрам устройства, используется пункт меню «Параметры блоков». В состав параметров могут входить как изменяемые параметры, так и носящие информативный характер.

Состав параметров определяется типом блока. Их описание приведено в Таблице 2.12.



Таблица 2.12 – Список параметров блоков устройства

Наименование	Возможные значения	Описание		
БДСТ				
АДРЕС CAN	1120	Адрес блока в САN шине устройства		
CTATYC CAN	ОЖИД - связь с блоком не	Отображение состояния		
	установлена (отсутствует/неисправен)	связи по CAN шине		
	ПУСК – связь с блоком установлена.	устройства с блоком		
	Блок в режиме инициализации.			
	НОРМ - связь с блоком установлена.			
	Блок в рабочем режиме.			
	НОТВ – связь с олоком утеряна	0		
PUOK RKU/RPIKU	ВКЛІ – ОЛОК ВКЛЮЧЕН (НАХОДИТСЯ В	Отооражение состояния		
	раоочем режиме)	блока		
	Быкл – олок выключен (функции			
	блока	версии		
ВЕРСИЯ FW	Версия программного обеспечения	Отображение версии		
	блока	программного обеспечения		
БАЗОВЫЙ АДРЕС ¹	0120	Значение смещения адреса		
		блока в CAN шине		
		устройства (более подробно		
		см. п. 1.4.1)		
ВОД 1 ВКЛ.	ВКЛ – ВОД включен (производится	Отображение состояния		
ВОД 2 ВКЛ.	регистрация дугового разряда и	соответствующего ВОД		
ВОД 3 ВКЛ.	тестирование канала)			
ВОД 4 ВКЛ.	ВЫКЛ – ВОД выключен (функции			
ВОД 5 ВКЛ.	остановлены)			
ВОД 6 ВКЛ.				
ВОД / ВКЛ.				
ВОД 8 ВКЛ.				
	1 120			
	1120	устройства		
CTATYC CAN	ОЖИД - связь с блоком не	Отображение состояния		
	установлена (отсутствует/неисправен)	связи по САМ шине		
	ПУСК – связь с блоком установлена.	устройства с блоком		
	Блок в режиме инициализации.			
	НОРМ - связь с блоком установлена.			
	Блок в рабочем режиме.			
	НОТВ – связь с блоком утеряна			
БЛОК ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ – блок включен (находится в	Отображение состояния		
	рабочем режиме)	блока		
	Выклі – блок выключен (функции			
	ОЛОКА ОСТАНОВЛЕНЫ)			
	спока	версии		
ВЕРСИЯ FW	Версия программного обеспечения	Отображение версии		
	блока	программного обеспечения		
L				

99



Таблица 2.12 -	 Список параметров блоков устройства ((продолжение)
Наименование	Возможные значения	Описание
Д.ВХОД1 РЕЖИМ	НОРМ – вход работает в режиме	Установка
Д.ВХОД2 РЕЖИМ	«Нормальный»	соответствующего
Д.ВХОДЗ РЕЖИМ	ВЫКЛ – вход работает в режиме	дискретного входа в
Д.ВХОД4 РЕЖИМ	«Выключен»	требуемый режим работы
Д.ВХОД5 РЕЖИМ	ИНВ – вход работает в режиме	(более подробно см. п.
Д.ВХОД6 РЕЖИМ	«Инверсный»	1.4.2.1)
	ВКЛ – вход работает в режиме	
	«Включен постоянно»	
ЗАЩИТА Д.ВХ 1	19999 – время в миллисекундах	Включение и установка
ЗАЩИТА Д.ВХ 2	срабатывания функции защиты	времени функции защиты
ЗАЩИТА Д.ВХ З	соответствующего дискретного	соответствующего
ЗАЩИТА Д.ВХ 4	входа	дискретного входа (более
ЗАЩИТА Д.ВХ 5	ВЫКЛ – функции защиты	подробно см. п. 1.4.2.6)
ЗАЩИТА Д.ВХ 6	соответствующего дискретного	
	входа отключена	
РЕЛЕ 21 ВРЕМЯ	109999 время нахождения	Задание времени
РЕЛЕ 22 ВРЕМЯ	соответствующего реле в	нахождения
РЕЛЕ 23 ВРЕМЯ	сработанном состоянии в	соответствующего реле в
РЕЛЕ 24 ВРЕМЯ	миллисекундах	сработанном состоянии
РЕЛЕ 25 ВРЕМЯ		
УРОВ 1 ВРЕМЯ	01000 уставка соответствующего	Отображение значения
УРОВ 2 ВРЕМЯ	УРОВ в миллисекундах	уставки соответствующего
УРОВ 3 ВРЕМЯ	ВЫКЛ – соответствующий УРОВ	УРОВ в миллисекундах.
УРОВ 4 ВРЕМЯ	выключен	
УРОВ 5 ВРЕМЯ		
УРОВ 6 ВРЕМЯ		
	0 120	
вазовый адрест	0120	блока в САМ шино
	ВКП – Контроль по току ввелен	Отображение текушего
	ВЫКП – Контроль по току выведен	состояние контроля по току
	Bendi Kempenene Toky Beleden	Значение берется из памяти
		блока
ПИТ Д.ВХОДОВ	ВКЛ – Функция контроля наличия	Включение функции
		контроля наличия питания
	включена	дискретных входов
		(более подробно см. п.
		1.4.2.7)
	питания дискретных входов	,
	ВЫКЛЮЧЕНА	



Таблица 2.12 – Список параметров блоков устройства (продолжение)

Наименование	Возможные значения	Описание			
БДВых					
ADPEC CAN	1120	Адрес блока в САN шине устройства			
CTATYC CAN	ОЖИД - связь с блоком не установлена (отсутствует/неисправен) ПУСК – связь с блоком установлена. Блок в режиме инициализации. НОРМ - связь с блоком установлена. Блок в рабочем режиме. НОТВ – связь с блоком утеряна	Отображение состояния связи по CAN шине устройства с блоком			
БЛОК ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ – блок включен (находится в рабочем режиме) ВЫКЛ – блок выключен (функции блока остановлены)	Отображение состояния блока			
ВЕРСИЯ НЖ	Версия аппаратного обеспечения блока	Отображение аппаратной версии			
ВЕРСИЯ FW	Версия программного обеспечения блока	Отображение версии программного обеспечения			
РЕЛЕ 1 ВРЕМЯ РЕЛЕ 2 ВРЕМЯ РЕЛЕ 3 ВРЕМЯ РЕЛЕ 4 ВРЕМЯ РЕЛЕ 5 ВРЕМЯ РЕЛЕ 6 ВРЕМЯ РЕЛЕ 7 ВРЕМЯ РЕЛЕ 7 ВРЕМЯ РЕЛЕ 9 ВРЕМЯ РЕЛЕ 10 ВРЕМЯ РЕЛЕ 10 ВРЕМЯ РЕЛЕ 12 ВРЕМЯ РЕЛЕ 13 ВРЕМЯ РЕЛЕ 13 ВРЕМЯ РЕЛЕ 15 ВРЕМЯ РЕЛЕ 15 ВРЕМЯ РЕЛЕ 16 ВРЕМЯ РЕЛЕ 17 ВРЕМЯ РЕЛЕ 17 ВРЕМЯ РЕЛЕ 19 ВРЕМЯ РЕЛЕ 19 ВРЕМЯ РЕЛЕ 19 ВРЕМЯ	109999 время нахождения соответствующего реле в сработанном состоянии в миллисекундах	Задание времени нахождения соответствующего реле в сработанном состоянии			
УРОВ 1 ВРЕМЯ УРОВ 2 ВРЕМЯ УРОВ 3 ВРЕМЯ УРОВ 4 ВРЕМЯ УРОВ 5 ВРЕМЯ УРОВ 6 ВРЕМЯ УРОВ 7 ВРЕМЯ УРОВ 8 ВРЕМЯ УРОВ 9 ВРЕМЯ УРОВ 10 ВРЕМЯ	01000 уставка соответствующего УРОВ в миллисекундах ВЫКЛ – соответствующий УРОВ выключен	Отображение значения уставки соответствующего УРОВ в миллисекундах.			
БАЗОВЫЙ АДРЕС ¹	0120	Значение смещения адреса блока в CAN шине устройства (более подробно см. п. 1.4.1)			



Таблица 2.12 – Список параметров блоков устройства (окончание)

Наименование	Возможные значения	Описание		
БУП				
ВЕРСИЯ HW	Версия аппаратного обеспечения	Отображение аппаратной		
	блока	версии		
ВЕРСИЯ FW	Версия программного обеспечения	Отображение версии		
	блока программного обеспечен			
¹ – данный параметр настраивается при производстве изделия. Изменение данного				
параметра может привести к выходу из работы изделия.				



2.4.9.8 Настройка времени работы дисплея

Настройка времени работы дисплея определяет время нахождения дисплея БУП в активном режиме. Значение настройки задается в минутах.

Вид диалога ввода значения приведен на Рис.2.29.



Для ввода времени работы дисплея выполните следующие действия:

a) Нажмите любую кнопку выхода из нейтрального режима и перехода в верхний уровень меню. При этом на дисплее должен появиться список пунктов меню;

б) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Операции» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню «Операции». Для доступа к пункту меню «Операции» необходимо ввести пароль;

в) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Настройки» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в группу пунктов меню;

г) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Общие настройки» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в группу пунктов меню;

д) Кнопками «↑», «↓» установите курсор на пункте меню «Время работы дисп» и нажмите кнопку «Ввод» для перемещения в пункт меню;

е) Используя кнопки «←» для перемещения к старшему разряду, «→» для перемещения к младшему разряду и «↑» для увеличения значения выделенного разряда на единицу, «↓» для уменьшения значения выделенного разряда на единицу, введите требуемое значение;

ж) Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения введенного значения.

Диапазон изменения значения настройки приведен в таблице 2.13.

Значение, мин	Примечание
1	Минимальное значение
1000	Максимальное значение

Таблица 2.13 – Диапазон изменения значения уставки УРОВ

2.4.10 Изменение логики работы

NGODU

Устройство поставляется с установленной на предприятии-изготовителе конфигурацией и логикой работы, которые выполнены согласно проектной документации, предоставляемой при заказе устройства. Однако в процессе подготовки к работе или при эксплуатации может возникнуть необходимость их изменения.

2.4.10.1 Изменение наименований сигналов устройства

В ряде случаев может потребоваться изменение наименований сигналов устройства. Изменения могут касаться указания места расположения того или иного датчика, например, при переносе датчика, или наименования команды на отключение выключателя.

Такие изменения могут быть выполнены с помощью программы «Конфигуратор ОВОД», запущенной на ПК подключенному к устройству.

Для внесения изменений выполните следующие действия:

а) Руководствуясь содержимым раздела 2.5 подключите ПК к устройству и установите соединение;

б) Щелкните левой кнопкой мыши на кнопку «Загрузить конфигурацию» на панели инструментов;

😻 Конфигуратор ОВОД		
Файл Устройство Журналы Справка		
С С С С С С Данные устройства и уп	пурацию	
	Параметры	Сохранить
Рисунок 2.30 – Вид п	анели инструментов программы «Конфигура	атор ОВОД»

в) Раскройте в панели отображения структуры устройства пункт «Конфигурация». Для изменения наименования блока устройства щелкните левой кнопкой мыши на требуемом блоке. Для изменения наименования сигнала раскройте пункт, соответствующий блоку, содержащему требуемый сигнал. Затем щелкните левой кнопкой мыши по требуемому сигналу;

г) В панели отображения параметров щелкните на значении параметра «Имя блока» (для изменения названия блока) или «Имя сигнала» (для изменения названия сигнала). Введите новое наименование в появившемся окне редактора и нажмите кнопку «ОК»;

д) Выполните все требуемые изменения;

e) Запишите измененную конфигурацию в память устройства. Для этого щелкните левой кнопкой мыши на кнопку «Записать конфигурацию» на панели инструментов;

ж) По завершении операции перезапустите устройство, используя пункт меню «Перезапуск» из группы пунктов меню «Операции».



💙 Конфигуратор ОВОД		
Файл Устройство Журналы Справка		
	am 🔛 🗄	
Данные устройства и управление Журналы		
 Конфигурация [127] Блок управления БУП 	Параметры	Сохранить
[001] БДСТ8-МД5.1 N1	Имя блока БДСТ8-МД5.	1 N1
[ВХОД01] ВОД № 1.Яч. № 67.Отсек ВВ	CAN appec 001	
🥏 Редактор текста		
БДСТ8-MД5.1 N1		
ОК	Отмена	

Рисунок 2.31 – Диалог редактирования наименований сигналов устройства

2.4.10.2 Изменение логики работы или состава блоков устройства

Для изменения логики работы или состава блоков устройства потребуется файл конфигурации в формате xml, полученный из среды проектирования ГЕРДА. Для записи данных конфигурации в память устройства используется программа «Конфигуратор ОВОД». После записи данных устройство автоматически начнет операцию настройки, по окончании которой на дисплее устройства отобразится сообщение об успешном завершении операции или ошибке.

Для изменения логики работы выполните следующие действия:

а) Руководствуясь содержимым раздела 2.5 подключите ПК к устройству и установите соединение;

б) Щелкните левой кнопкой мыши на кнопку «Импорт конфигурации» на панели инструментов.

в) Выберите нужный файл в открывшемся диалоге выбора;

🦁 Открыть		×
🔾 🗸 🖓 « ПАО Кубаньэнерго - Сочинск 🕨 ПС Сочи	🕶 🐓 Поиск: ПС Сочи	٩
Упорядочить 👻 Новая папка	:≡ ▼ 🗍	0
★ Избранное Загрузки	имя ¹ 15608.xml	
⊞ Недавние места ■ Рабочий стол Љ Яндекс.Диск	E .	
💻 Рабочий стол 🥽 Библиотеки 📄 Subversion 麗 Видео		
🖹 Документы 듵 Изображения	▼ ∢	+
<u>И</u> мя файла: 15608.xml	 ✓ GERDA Export File (*.xml) Открыть Отмена 	•

Рисунок 2.32 – Диалог открытия файла

г) В открывшемся окне редактора конфигурации нажмите кнопку «ОК»;

актор конфи формация лиент: ПА бъект: ПС	гурации о файле ко О «Кубаньэн С «Сочи», 1 с	онфигурац нерго» - С секция	ии очинские э	№ заказа: П-, Зав.№	Д-110/19 9: 15608	о ОК Отмена
CAN адрес	а Порядок	модулей	Порядок вхо	дных сигналов	Порядо	к выходных сигналов
Режим от Скрыт	гображения к ь неиспользу	арты емые		💿 Показать в	ice	
Адрес	Тип блока	Имя блон	a	Тип адреса	Ho	мер в группе
1	64	БДСТ8-М	Q5.1 N1	Фиксированны	ій 1	
5	64	БДСТ8-М	Q5.1 N2	Фиксированны	ій 2	
9	64	БДСТ8-М	Q5.1 N3	Фиксированны	ій 3	
13	64	БДСТ8-М	Q5.1 N4	Фиксированны	ій 4	
	64	БДСТ8-М	Q5.1 N5	Фиксированны	ій 5	
17					~ <i>c</i>	
17 21	64	БДСТ8-М	Ц5.1 N6	Фиксированны	и о	
17 21 25	64 25	БДСТ8-М БДВых-М	Ц5.1 N6 Д4.1	Фиксированны	и с ій 7	

Рисунок 2.33 – Вид редактора конфигурации

г) Запишите измененную конфигурацию в память устройства. Для этого щелкните левой кнопкой мыши на кнопку «Записать конфигурацию» на панели инструментов; д) По завершению операции на дисплее устройства появится сообщение об окончании операции. Нажмите на любую кнопку на клавиатуре устройства для его перезапуска.

2.5 Подключение ПК к устройству

Подключение ПК к устройству может быть осуществлено:

- через порт USB (разъем типа USB-B), который расположен на верхней грани блока БУП;

- через порт RS-485, который расположен на нижней грани блока БУП.



Рисунок 2.34 – Подключение кабеля к разъему USB



Для обмена данными с микроконтроллером БУП по интерфейсу USB используется микросхемы CP2104-F03-GMR (мост USB-UART) производства компании Silicon Labs. Для работы с БУП требуется установка драйвера виртуального COM порта. Драйвер автоматически устанавливается при установке программы «Конфигуратор OBOД» (поставляется ООО НПП «ПРОЭЛ») или может быть получен из сети Интернет на сайте производителя микросхемы.

После подключения и успешной установки драйвера (на примере операционной системы Windows 7) БУП должен отобразиться как виртуальный СОМ-порт в разделе Порты (СОМ и LPT) в Диспетчере устройств.

Обмен данными с микроконтроллером БУП по интерфейсу RS-485 происходит с использованием протокола MODBUS RTU.



Рисунок 2.35 – Вид окна Диспетчера устройств ОС Windows

Для подключения к устройству выполните следующие действия:

а) Установите на ПК драйвер USB. Драйвер может быть получен из сети Интернет на сайте производителя микросхемы CP2104-F03-GMR (мост USB-UART) Silicon Labs;

б) Соединительным кабелем из комплекта монтажных частей (КМЧ) подключите ПК к устройству;

в) Запустите программу «Конфигуратор ОВОД» и установите соединение с устройством. Для этого в основном окне программы щелкните левой кнопкой мыши на кнопке «Настройка соединения», расположенной на панели инструментов;

🦁 Конфигуратор ОВОД	
Файл Устройство Журналы Справка	
	MB NB
Данные устройства и управление Журналы	Настройка соединения
n	араметры Сохранить

Рисунок 2.36 - Вид панели инструментов программы «Конфигуратор ОВОД»

г) В появившемся окне настройки соединения выберите:

- в раскрывающемся списке «СОМ порт» порт, через который будет устанавливаться соединение с устройством;

- в группе «Тип соединения» соответствующий тип соединения, USB или RS-485;

- если выбран тип соединения RS-485, установите значения параметров адрес MODBUS,Скорость, Четность, Стоповые биты. Значения вышеуказанных параметров должны быть идентичны значениям аналогичных параметров в устройстве. Уточнить значений параметров в устройстве можно с помощью пункта меню «Порт RS-485/MODBUS» группы пунктов меню «Система»;

🤎 Настройки соединения		
СОМ порт (СОМ1)Последовательный порт 🔹		
Тип соединения	Параметры RS-485	Четность
Осединение по USB	Адрес MODBUS 1	• Нет Чет Нечет
© Соединение по RS-485	Скорость 4800 бит/с –	Стоповые биты
ОК		Отмена

Рисунок 2.37 – Вид окна настройки соединения с устройством

д) Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке «ОК». В случае успешного завершения процедуры установки соединения индикатор «Статус соединения с устройством», расположенный в нижнем левом углу основного окна программы, станет зеленого цвета.

Ход выполнения операции: Статус соединения с устройством

Рисунок 2.38 – Вид индикатора «Статус соединения с устройством»

2.6 Пункт меню «Система»

Носит информационный характер и предназначен для ознакомления с текущими настройками устройства и блоков в его составе.

Меню «Система» содержит разделы:

- Уставки УРОВ;
- Выведенные ВОД;
- Выведенные блоки;
- Текущие Дата/Время;
- Порт RS-485/MODBUS;
- Конфигурация;
- Файл логики;
- Параметры блоков.

Разделы, по своей структуре соответствуют одноименным разделам, находящимся в меню «Операции», но не обладают возможностью корректировки значений.


2.6.1 Пункт меню «Уставки УРОВ»

Состоит из перечня уставок для всех элементов УРОВ: «Уставка УРОВ 1», «Уставка УРОВ 2» и т.д. до «Уставка УРОВ 10». После выбора элемента УРОВ на экран выводится его значение минимального порога длительности сигнала МТЗ (ЗМН) в миллисекундах. Сигнал МТЗ (ЗМН) игнорируется, пока его длительность меньше указанного порога.



Рисунок 2.39 – отображение установленного порога элемента УРОВ №4 *Примечания:*

- уставки элементов УРОВ, не используемых в конфигурации данного экземпляра «ОВОД-Л», игнорируются.

- описание конфигурации находится в приложениях к настоящему Руководству.

2.6.2 Пункт меню «Выведенные ВОД»

Состоит из перечня выведенных пользователем из работы датчиков.



Рисунок 2.40 – Вид списка пункта меню «Выведенные ВОД»

2.6.3 Пункт меню «Выведенные блоки»

NCODA

Состоит из перечня выведенных пользователем блоков из работы.

Выведенные блоки из работы Курсор. Указывает на выделенный блок	Значки, указывающие на наличие большего количества блоков, чем отображено на дисплее
БДСТ-1 >БДСТ-3	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Переместить курсор вверх	Листать имя блока вправо Листать имя Возврат на предыдущий возврат на предыдущий
Рисунок 2.40 – Вид списк	блока влево уровень меню ка пункта меню «Выведенные блоки»

2.6.4 Пункт меню «Текущие Дата/Время»

Отображает дату и время отсчитываемые данным устройством.

2.6.5 Пункт меню «Порт RS-485/MODBUS»

Состоит из перечня примененных к этому порту настроек:

- Aдрес MODBUS;
- Скорость обмена;
- Паритет;
- Стоп биты

2.6.6 Пункт меню «Конфигурация»

Содержит информацию о конфигурации устройства и состоит из пунктов:

- Статистика;
- Список блоков;
- Список ВОД;
- Список д.входов;
- Список д выходов.

Статистика содержит краткую информацию о конфигурации:

- размере файла конфигурации в байтах (под размером файла подразумевается объём информации находящийся в памяти устройства, а не объём файла конфигурации загружаемый с ПК);
- количестве блоков в устройстве;
- количестве ВОД;
- количестве дискретных входов;
- количестве дискретных выходов;

Список блоков состоит из перечня блоков, входящих в конфигурацию данного устройства;

Список ВОД состоит из перечня ВОД;

Список д.входов состоит из перечня дискретных входов;

Список д.выходов состоит из перечня дискретных выходов.



2.6.7 Пункт меню «Файл логики»

Содержит краткую информацию о файле, содержащем логику работы данного устройства, и состоит из информации о статусе этого файла и его размере в байтах.

2.6.8 Пункт меню «Параметры блоков»

Содержит информацию о состоянии и о настройках любых блоков устройства. Примечания:

Отображаемые блоки могут не входить в конфигурацию вашего устройства.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

NDOÐM

Техническое обслуживание устройства включает:

- проверку при первом включении;
- периодические проверки технического состояния.

3.2 Проверка при первом включении

3.2.1 Проверку электрического сопротивления изоляции устройства проводят мегомметром на напряжение 500 В между цепями, указанными знаком «+» в таблице 3.1.

Цепи	Питание оператив- ного тока	Питание опе- ративного тока для вхо- дов от МТЗ	Дискретные выходы управления	Дискретные выходы сигнализации	Дискрет- ные входы	Корпус
Питание оперативного тока			+	+		+
Питание оперативного тока для вхо- дов от МТЗ			+	+		+
Дискретные выходы управления	+	+	+	+	+	+
Дискретные выходы сигнализации	+	+	+	+	+	+
Дискретные входы			+	+		+

Таблица 3.1 – Сопротивление изоляции

3.2.2 Выполнить проверку устройства в объеме п. 2.3.5.

3.3 Периодическая проверка

Периодические проверки технического состояния устройства проводят через 3...6 лет. Первую периодическую проверку рекомендуется проводить через год после ввода в работу.

В объем периодической проверки, кроме объема проверок при первом включении входит внешний осмотр, при котором производят удаление пыли, проверку механического крепления элементов, полноту сочленения разъемов, затяжку винтов клеммных соединений.



3.4 Замена блоков. Добавление новых блоков БДСТ к устройству.

ВНИМАНИЕ: Демонтаж и установка новых блоков устройства допускается только при снятом с устройства оперативном питании.

3.4.1 Замена блоков в блочном каркасе

а) Отсоедините от блока все разъемы электрических и оптических связей;

б) Отвинтите отверткой с плоским шлицем шириной 3 мм 2 невыпадающих винта (для блока питания БП 4 винта) как показано на рис.3.1;



Рисунок 3.1 – Замена блока БДСТ

в) Удерживая два невыпадающих винта, выньте блок из блочного каркаса;

г) Вставьте новый блок в освободившееся место таким образом, чтобы печатная плата блока вошла в обе направляющие, расположенные сверху и снизу внутри каркаса;

д) Вставьте блок до упора. После установки лицевая панель блока не должна выступать.

е) Подсоедините к блоку все разъемы электрических и оптических связей;

ж) Закрепите блок невыпадающими винтами.

3.4.2 Добавление новых блоков БДСТ к устройству при изменение изменении количества каналов для подключения волоконно-оптических датчиков.

а) Руководствуясь содержимым п. 2.3.3 в части расположения каналов для подключения волоконно-оптических датчиков определите места установки БДСТ.

б) Отсоедините оптические коннекторы волоконно-оптических датчиков от демонтируемых блоков БДСТ;

в) Руководствуясь содержимым п. 3.4.1 в части демонтажа блоков снимите панели-заглушки на требуемых посадочных местах. Если в устройстве установлен блок БДСТ с числом каналов для подключения менее 8 (крайний правый в ряду), то потребуется его демонтаж. В ряде случаев в устройстве может быть установлен БДСТ имеющий 8 каналов, но программно настроенный на меньшее количество каналов. Количество поддерживаемых

БДСТ каналов может быть уточнено по специальной маркировке, нанесенной на плату блока (см. рис.3.3).

г) Установите новые блоки БДСТ. В случае, если итоговое количество каналов не кратно 8, то последним в ряду должен быть установлен БДСТ с меньшим, чем 8 поддерживаемых каналов (см. маркировку);

д) Подсоедините оптические коннекторы волоконно-оптических датчиков к блокам БДСТ руководствуясь содержимым п. 2.3.3.;

е) Подайте на устройство оперативное питание и дождитесь окончания процедуры запуска устройства. После этого могут светиться индикаторы блока управления БУП

«Неисправность» и «Выведено из работы». В данном случае их срабатывание не является дефектом;

ж) Руководствуясь содержимым п. 2.4.10.2 запишите в устройство новую конфигурацию, соответствующую внесенным изменениям;

з) После перезапуска введите в работу установленные блоки, руководствуясь содержимым п. 2.4.8.2. Выполните перезапуск устройства, используя пункт меню «Перезапуск» группы пунктов меню «Операции»;

и) Выполните проверку работоспособности устройства по п.2.3.5.



) A PODA

Устройство с 42 каналами для подключения волоконно-оптических датчиков



Рисунок 3.2 – Добавление блоков БДСТ к устройству







4 Характерные неисправности и методы их устранения

Устройство представляет собой сложное изделие, и ремонт должен осуществляться квалифицированными специалистами на предприятии-изготовителе.

Так как устройство имеет блочную конструкцию, то гарантийный или послегарантийный ремонт производится заменой блоков или ВОД. Допускается производить замену блоков или ВОД на объекте обслуживающим или ремонтным персоналом с сохранением гарантийных обязательств на устройство.

Характерные неисправности приведены в таблице 4.1.



Tau	лица 4.1 – Ларактерные неисправно	ости	
№ п/п	Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
1		1. Не подсоединен соединительный кабель	Подсоединить кабель
	петорит светодиод «питание»	2. Перегорел предохранитель	Заменить предохранитель в БП
	В списке пункта меню «Неисправности»	1. Обрыв оптического кабеля ВОД	Подключить другой ВОД на место неисправного. В случае пропадания сигнала «Неисправность» заменить неисправный ВОД.
2	НЕИСПР. ВОД	2. Неисправность электрической схемы датчика	Повторить указанные выше операции. Если сигнал «Неисправность» по прежнему горит, заменить БДСТ, к которому подключен датчик.
3	В списке пункта меню «Неисправности» есть запись: НЕИСПР. ПАМЯТИ	Нарушена целостность данных в ПЗУ блока	Заменить блок на исправный
4	В списке пункта меню «Неисправности» есть запись: БЛОК НЕ НАЙДЕН	При начальной проверке не удалось установить связь с указанным блоком	Заменить блок на исправный
5	В списке пункта меню «Неисправности» есть запись: ЛИШНИЙ БЛОК	При начальной проверке обнаружен блок, не входящий в конфигурацию устройства	Удалить лишний блок
6	В списке пункта меню «Неисправности» есть запись: УТЕРЯНА СВЯЗЬ С	Блок не выдает контрольные сообщения	Заменить блок на исправный
		 Не установлены или повреждены перемычки между клеммами: БП-Х2:1 и БДВх-Х2:2 БП-Х2:2 и БДВх-Х2:1 	Установить перемычку или обратиться на завод – изготовитель.
7	В списке пункта меню «Неисправности» есть запись: ПИТАНИЕ ДИСКР. ВХОДОВ	2. Неисправность БП или БДВх	Измерить напряжение на клеммах БДВх-Х2:1 и БДВх-Х2:2. Если напряжение соответствует заданным параметрам, в зависимости от исполнения устройства по напряжению оперативного тока, то необходимо заменить БДВх. В противном случае заменить БП.

	Vanartanuu la lu	
таолица 4.т –	- ларактерные не	зисправности

5 Комплект поставки и исполнение устройства

№ п.п.	Наименование	Кол-во
1	Волоконно-оптический датчик точечного типа ВОД	
2	Волоконно-оптический датчик петлевого типа ВОДП	
3	Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп.00)	
4	Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп.01)	
5	Блок преобразования и мониторинга БПМ (исп.02)	
6	Клеммный шкаф КШ	
7	Рейка с клеммами РК	
8	Кабель электрический соединительный КЭС-6	
9	Кабель электрический соединительный КЭС-14	
10	Кабель электрический соединительный КЭС-20	
11	Комплект монтажных частей КМЧ	1
12	Руководство по эксплуатации	1
13	Упаковка	1

6 Свидетельство о приемке

Устройство дуговой защиты

ОВОД-МД -	"	" – "	" – "	" номер _
-----------	---	-------	-------	-----------

соответствует техническим условиям РИТЯ.468249.001 ТУ и признано годным к эксплуатации.

Контролер ОТК: _____/__/

Дата выпуска: _____. ____.___.

ΜП



7 Срок службы и хранения

Срок службы устройства составляет не менее 20 лет, в том числе срок хранения в заводской упаковке 2 года с даты изготовления.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие устройства дуговой защиты «ОВОД-МД» требованиям технической документации в течение 60 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 66 месяцев со дня его выпуска при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим руководством.

9 Сведения о рекламациях

При отказах в работе устройства в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен соответствующий акт и направлен предприятию-изготовителю по адресу:

190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118А, лит. Л, ООО НПП «ПРОЭЛ», тел./факс (812) 331-50-33, 331-50-34.

10 Маркировка и упаковка

10.1 Маркировка

10.1.1 БПМ маркируется табличкой, содержащей следующие сведения:

- товарный знак;
- обозначение («ОВОД-МД»);
- вариант комплектации;
- исполнение по напряжению оперативного тока;
- заводской номер;
- дату изготовления.

Для БПМ (исп. 00) и БПМ (исп. 02) табличка размещается с внутренней стороны дверцы. Для БПМ (исп. 01) табличка с правой стороны корпуса.

10.1.2 КШ маркируется табличкой, содержащей сведения аналогичные п. 10.1.1. В графе «Заводской номер» указывается заводской номер БПМ;

10.1.3 Органы управления и индикации, а также клеммы имеют поясняющие надписи;

10.1.4 Волоконно-оптические датчики маркируются 2-мя идентичными бирками, надетыми на оптоволоконный кабель датчика. Одна бирка надевается со стороны объектива, вторая бирка надевается со стороны оптических коннекторов. Бирка содержит информацию о номере датчика в комплекте, его типе, длине и заводском номере комплекта;

10.1.5 Кабель электрический соединительный КЭС маркируется биркой с указанием типа кабеля и заводского номера комплекта устройства. Бирка крепиться к телу жгута.

10.2 Упаковка

10.2.1 Упаковка изделия имеет маркировку, выполненную по ГОСТ 14192-96 и содержащую манипуляционные знаки.

11 Правила хранения и транспортирования

11.1 Устройство должно храниться в упаковке в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения изделий 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69 (от минус 60 до плюс 60 °C).

11.2 Условия транспортирования устройства в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям транспортирования С по ГОСТ 23216-78 (с температурным диапазоном от минус 60 до плюс 65 °C с учётом транспортирования на самолётах).

12 Утилизация

NGOQA

Устройство подлежит демонтажу и утилизации по окончании срока службы.

Устройство не содержит драгоценные металлы, ядовитые, радиоактивные и взрывоопасные вещества.

Устройство демонтируют и утилизируют без применения специальных мер безопасности, специальных инструментов и приспособлений.



13 Лист изменений и дополнений

14 Копия сертификата соответствия





KC	EDTHAMEATY COOTBETCTENS NO	TC RU C-RU ME83 B 00387
KC	Ce	рия RU № 0119222
Перечень проду	кции, на которую распространяется дей	ствие сертификата соответствия
Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, п которой выпускается продукция
8536301000	Устройства дуговой защиты «ОВОД-МД» Модели: «ОВОД-МД-А-220-Z», «ОВОД-МД-Б-220-Z», «ОВОД-МД-Б-220-Z», «ОВОД-МД-Б-220-Z», «ОВОД-МД-Г-220-Z»; «ОВОД-МД-Г-220-Z»; «ОВОД-МД-Д-220-Z»; «ОВОД-МД-Д-220-Z»; «ОВОД-МД-Д-220-Z»; «ОВОД-МД-Д-220-Z», «ОВОД-МД-Д-220-Z», «ОВОД-МД-Д-220-Z», «ОВОД-МД-Д-220-Z», «ОВОД-МД-Д-220-Z», «ОВОД-МД-Б-110-Z», «ОВОД-МД-Б-110-Z», «ОВОД-МД-Б-110-Z», «ОВОД-МД-Б-110-Z», «ОВОД-МД-Б-110-Z», «ОВОД-МД-Б-110-Z», «ОВОД-МД-Б-110-Z», «ОВОД-МД-Б-110-Z», «ОВОД-МД-Б-110-Z», «ОВОД-МД-Б-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-	Устройства дуговой защиты «ОВОД-МД» Технические условия РИТЯ.468248.001 ТУ



