# Паспорт

Сетевое реле IPVR Gate CL Gate



## Содержание

Содержание Описание и технические характеристики Комплект поставки Описание работы контроллера управления Подключение устройства к исполнительному механизму Сетевые настройки Загрузка списка номеров для CL-GATE Подключение программы IPVR для комплектаций IPVR-GATE Гарантийные обязательства Информация о производителе История версий документа



## Описание и технические характеристики

Телематическое устройство предназначено для управления удаленного управления шлагбаумом, либо других исполнительных устройств с помощью программного обеспечения IPVR, либо через локальную сеть . Представляет собой устройство с установленными реле, контактами и разъемом Ethernet.

#### Таблица 1 Технические характеристики

Характеристики			
Стандарт Ethernet	100Mb		
Стандарт Wifi	802.11 n (2.4 GHz), up to 150 Mbps		
Мощность передатчика Wifi, dBm	20		
Электромагнитные реле, шт	2		
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В	28		
Максимальный ток нагрузки постоянного тока, А	2		
Максимальное коммутируемое переменное напряжение, В	125		
Максимальный ток нагрузки переменного тока, А	0,5		
Дискретные оптоизолированные линии входа, шт	2		
Максимальное входное напряжение на дискретном входе, В	14		
Потребляемая мощность (максимальная), Вт	3		
Потребляемая мощность (средняя), Вт не более	2.5		
Защита	по перегрузке и КЗ выходов реле, от перенапряжения питания, от внутреннего КЗ		



Сетевые интерфейсы	LAN
Стандарт сотовой связи*	2G
Диапазон частот, МГц*	900/1800

\* При установленном GSM модуле

## Комплект поставки

- 1. устройство IPVR-GATE LAN
- 2. сетевой кабель 1.8м
- 3. кабель для подключения исполнительных устройств
- 4. блок питания 12В 1А
- 5. GSM Антенна (зависит от комплектации)

## Описание работы контроллера управления

Данный блок управления содержит в себе 2 реле и 2 дискретных датчика с гальванической изоляцией. Для индикации статуса контроллера установлен светодиод. В режиме работы светодиод мигает красным.

Управление устройством может осуществляться средствами программы IPVR, при помощи WEB интерфейса/API команд. Устройство может работать в автономном режиме. В автономном режиме в память устройства загружается список номеров, при звонке с которых производится замыкание реле и открытие шлагбаума.



## Подключение устройства к исполнительному механизму

Номер вывода	Цвет	Назначение
1	желто-синий	земля датчик 2 изолированная
2	красный	вход дискретного датчика 2
3	белый	земля датчик 1 изолированная
4	оранжевый	вход дискретного датчика 1
5	серый	реле 2 Н3*
6	розовый	реле 1 НЗ
7	фиолетовый	реле 2 общий
8	зеленый	реле 1 общий
9	СИНИЙ	реле 2 НР**
10	коричневый	реле 1 HP
11	желтый	+12 B
12	черный	общий питание

#### Таблица 3 Назначение выводов

\*НЗ - нормально замкнутый

\*\*НР - нормально разомкнутый



#### Сетевые настройки

L

Устройство может работать со статическим IP адресом либо с динамическим (раздается с сетевого маршрутизатора). По умолчанию реле использует статический ір адрес **192.168.88.112 и подключается по сети Ethernet**. В случае невозможности подключения посредством установленных сетевых настроек, устройство активирует wifi точку доступа с именем gsm\_relay и паролем для доступа gwnmX7jc. Web интерфейс будет доступен по адресу **192.168.4.1** Для изменения параметров подключения необходимо открыть с помощью web браузера адрес ввести пароль admin. После чего откроется меню настроек (рис 7).

Статус Номера Общие настро Включить логир Адрес сервера IPVR:	Настройки ОЙКИ	История		
Общие настро Включить логир Адрес сервера IPVR:	ование			
Включить логир Адрес сервера IPVR:	ование			
Адрес сервера IPVR:	oburne			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Установить время:				
дд.мм.гггг:	v ں	/		

Рис. 7

Устройство может работать в автономном режиме, для этого в настройках необходимо включить точку доступа. Управление будет доступно со смартфона или ноутбука в радиусе покрытия сети Wi-fi.



## Загрузка списка номеров для CL-GATE

Для загрузки списка номеров необходимо создать список в программе Excel или подобные в формате представленном на рисунке ниже.

	А	В	C
1	+7999260899	квартира 1	
2	+7999260899	квартира 2	
3	+7999260899	квартира 3	
4	+7999260899	квартира 4	
5	+7999260899	квартира 5	
6	+7999260899	квартира б	
7	+7999260899	квартира 7	
8	+7999260899	квартира 8	
9	+7999260899	квартира 9	
10	+7999260899	квартира 10	
11	+7999260899	квартира 11	
12	+7999260899	квартира 12	
13	+7999260899	квартира 13	
14			

После этого необходимо сохранить в формате .CSV и загрузить через Web интерфейс. Список автоматически обновляется из файла.



## Подключение программы IPVR для комплектаций IPVR-GATE

Для дальнейшей настройки необходимо скачать и установить программу IPVR. Скачать дистрибутив нужно в разделе <u>https://sprecord.ru/download/skachat</u>

Запустить клиент программы и добавить исполнительное устройство (рис 8)

	IPVideoRecord - v2.3.3.447_test Окно 1.				
-	🕒 Видеонаблюдение 🕨 Просмо	отр видеозаписей	🔁 Распозн	авание номеров	🖸 Настройки
	Оборудование Видеонаблюден	ние 🕞 Распознае	ание номеров	<b>О</b> Пользователи	🕒 Журнал сервера
	Клиент	🕒 Сервер: RU	SLAN		
	🚱 Экспорт в xml	Список исполнит	ельных устройст	гв ввода/вывода:	
	Сервер	🕒 Добавит	ь исполнительно	е устройство	
	A RUSLAN				
	🕞 Списки доступа				
	🗰 Окно проезда				
	间 Исполнительные устройства				
	🕎 Шлагбаумы				
	Действия на события				
	🖸 Настройка почты				
	🔘 Вебмойка				
	🚺 Моя Мойка				



Выбрать сетевое устройство, установить сетевой адрес устройства (для установки сетевого адреса обратитесь в раздел "Установка сетевого адреса" настоящего руководства), порт 2424 и пароль. Пароль по умолчанию '123456'



В случае удачного подключения статус устройства будет "Подключено" рис 9.

Спис	ок исполнительных устройств ввода/вывода:
V 🛑 Уст	гройство CL-Gate Relay Подключено 🌒 🔇
Модель:	Ethernet реле Laurent-2
IP Адрес	192.168.88.112 Порт 2424
Пароль	



После этого необходимо добавить сетевое реле к шлагбауму, для этого необходимо перейти в раздел "Шлагбаумы" и добавить сетевое реле. После чего выбрать номер реле, к которому подключен шлагбаум, и время его замыкания. При необходимости настроить фиксацию в базе данных событий дискретных датчиков с соответствующим номером входа (рис 10). После этого нажать "Добавить шлагбаум". Для проверки нажать кнопку "Открыть".



🗩 Видеонаблюдение 🕨 Просме	отр видеозаписей 🕤 Распознавание номеров 🧿 Настройки		
Оборудование 🕒 Видеонаблюде	ние 🗇 Распознавание номеров 🕗 Пользователи 🗈 Журнал сервера 🗈 Журнал клиента 😵 О		
Клиент	Сервер: RUSLAN		
🚱 Экспорт в xml	Список шлагбаумов:		
Сервер	📀 🐨 Шлагбаум 1		
RUSLAN	Название Шлагбаум 1		
🕞 Списки доступа	Для открытия:		
💼 Окно проезда	на устройстве 🔘 CL-Gate Relay 🔰 🛛 Открыть		
🔘 Исполнительные устройства	замкнуть реле номер 1 📮 на 1 ᢏ секунд 🗹 Фиксировать в БД открытие шлагбаума, вход номер 1 📩		
📅 Шлагбаумы	О Открывать только вручную		
🕒 Действия на события	• Открыть если распознан номер		
🖸 Настройка почты	Номер в списке: 🗹 Не в списке 🗹 🔵 Белый 🗹 🛑 VIP 🔲 🌑 Черный —		
О Вебмойка	Использовать разные камеры для въезда и выезда		
🚺 Моя Мойка	Камера 🔊 Камера 27_2019-янв-31_12-05-30.mp4 💙		
	Определено направление 🗹 🛃 Въезд или 🗹 🗲 Выезд или 🗹 Не определившееся направление		
	Применить Отмена		
	🕒 Добавить шлагбаум		

Рис 10.

Сетевое реле может одновременно поддерживать подключение с несколькими экземплярами программы IPVR.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие устройства заявленным параметрам при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента покупки.

Претензии по качеству оборудования не принимаются в случаях:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия;
- нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации, указанных в документации, сопровождающей изделие.



## Информация о производителе

Производитель: ООО «Сарапульские Системы» Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя 76 Г. Почтовый адрес: 427960, Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, а/я 91 Телефон/факс: +7 (495) 120-27-64 Сайт: <u>www.sprecord.ru</u>

## История версий документа

Изменения	Версия
Начальная версия 31.05.19	1.00
03.06.19 - добавилось описание Cl gate	1.01
13.11.19 - Уточнение назначения цветов	1.02
25.08.22 - Новая ревизия устройства	1.03

