Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик ТелекомСистемы"



# Модем PROMODEM RF

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЭ 26.30.23-290-11438828-23



версия документации **D01** для версии PROMODEM RFConfig **V01** 

Москва 2023

Поздравляем с приобретением Продукта PROMODEM!

Следуйте настоящему Руководству в предложенном СОДЕРЖАНИЕМ порядке!

# СОДЕРЖАНИЕ

Вкл	ючение Модема	4
1.1	Подключение к Модему 🗲 питающего напряжения	4
Hac	тройка Модема через программу PROMODEM RFConfig	5
2.1	Переключатель режима на передней панели Модема	5
2.2	Подключение к Модему для локальной настройки	5
2.2.	1 Подготовка Модема	5
2.2.	2 Программа настройки модема PROMODEM RFConfig	6
2.3	Настройка параметров модема PROMODEM RF (вкладка «СВЯЗЬ»)	7
2.3.	1 Сетевые настройки	7
2.3.	2 Режим работы	8
2.3.	3 Подключение устройства	8
2.3.	4 Омодеме	9
2.4	Сохранение настроек	9
2.4.	1 Кнопка ЗАПИСАТЬ	9
2.4.	2 Кнопка СОХРАНИТЬ	10
2.4.	З Кнопка ОТКРЫТЫ	10
2.4.	4 Перевод модема в режим данных	10
Уст	ановка Модемов и подключение Устройств	11
3.1	Монтаж антенны	11
3.2	Установка и снятие Модемов с DIN-рейки	11
3.3	Подключение к Модему - Устройства по RS-485 или RS-232	12
3.4	Индикация Модема	13
3.5	Проверка связи на объекте	13
ПЫ	ИЛОЖЕНИЕ	15
4.1	Проверка Канала связи: имитация Slave и Master-контроллера	15
	Вкл 1.1 Hac 2.1 2.2 2.2. 2.3 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 3.1 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ПРІ 4.1	Включение Модема         1.1       Подключение к Модему ← питающего напряжения



### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## И ПРИЛОЖЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
И КОМПЛЕКТНОСТЬ	
СОПУТСТВУЮЩИЕ	см. <u>www.promodem.ru</u>
ПРОДУКТЫ	раздел → ПРОДУКТЫ
РЕШЕНИЯ	(найдите ваш Продукт)
КАНАЛЫ СВЯЗИ	
СКАЧАТЬ	
HABO / FAQ	
Гарантии изготовителя и Общие указания	см. <u>www.promodem.ru</u> раздел → ПРОДУКТЫ (найдите ваш Продукт) → СКАЧАТЬ

## 1 Включение Модема

### 1.1 Подключение к **Модему** ← питающего напряжения

ЭТАП			ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Подайте питание на	~	~	AC 85264V / 0,15 A	
Модем с обозначением			или	Подключение осуществляется
« <b>АС</b> » в названии	+	-	DC 70370V / 0,15 A	через комплектный разрывной винтовой клеммник.
Подайте питание на <b>Модем</b> с обозначением « <b>DC24G</b> » в названии	+	-	DC 1836 V/ 0,4 A	Внимание! Используйте тип питания и соблюдайте полярность – в строгом
Подайте питание на Модем PROMODEM RF- 433L-485/232-DC24G с обозначением «DC24G» в названии	÷	-	DC 936 V / 0,6 A	соответствии с обозначениями на панели <b>Модема</b> .

### 2 Настройка Модема через программу PROMODEM RFConfig

2.1 Переключатель режима на передней панели Модема

положение	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
DATA	Режим передачи данных	
REGs	Режим настройки	
воот	Ожидание прошивки по интерфейсу RS-485 или RS-232	Положение переключателя DATA/REGs игнорируется
WORK	Режим определяется положением переключателя AT/DATA	Внимание! В режиме DATA, WORK Модем не реагирует на команды от программы настройки.

### 2.2 Подключение к Модему для локальной настройки

#### 2.2.1 Подготовка Модема

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Подключите Модем к USB-	<ul> <li>Конвертер PROMODEM USB-RS485-3pin</li> <li>Конвертер PROMODEM USB-RS232-5pin</li> <li>Или любой другой конвертер USB-RS</li> </ul>	Для работы Конвертера PROMODEM скачайте и установите драйверы FTDI со страницы соответствующего ПРОДУКТА (конвертера) на сайте www.promodem.ru
порту компьютера через конвертер	22000000 1000 1000 1000 RS-232 RS-485	
Переведите тумблер на корпусе Модема в положение <b>REGs-WORK</b>	Для перевода модема в режим настройки.	См. п. 2.1 «Переключатель режима на передней панели Модема»
Подключите к Модему питающее напряжение	Индикатор MODE на лицевой панели модема должен гореть ● красным в режиме настройки.	См. п. 1.1 «Подключение к Модему ← питающего напряжения»



### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.2.2 Программа настройки модема PROMODEM RFConfig

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Скачайте программу настройки PROMODEM RFConfig		Скачайте со страницы соответствующего ПРОДУКТА (модема PROMODEM RF) на сайте <u>www.promodem.ru</u>
Распакуйте архив с программой		
Запустите PROMODEM RFConfig	Запустите файл «PROMODEM RFConfig.exe»	В корне папки RFConfig_Vxx
Укажите Тип вашего модема	Выберите из списка <b>РРОМОДЕМ RFConfig v01 от 13.02.2023</b> Тип модема СОМ18 СССМ18 ССМ18 ССМ18 СССМ18 ССМ18 СССМ18 СССМ18 СССМ18 СССМ18 СССМ18 СССМ18 СССМ18 СССМ18 СССМ18 ССССМ18 ССССМ18 СССССМ18 ССССМ18 СССССССССМ18 СССССССССССССССССССССССССССССССССС	Внимание! Если указанный тип модема не будет соответствовать фактическому, программа не будет взаимодействовать с модемом.
Укажите СОМ-порт	Который соответствует подключенному к компьютеру Конвертеру USB-RS485 или USB-RS232	Номер СОМ-порта вашего Конвертера можно посмотреть в Диспетчере устройств Windows (Порты СОМ и LPT)
Диспетчер устройств       —         Файл       Действие       Вид       Справка         Файл       Действие       Вид       Справка         Image: State Sta	<ul> <li></li></ul>	от 13.02.2023 — С Х -2400М • РЕСИОНЕМ м порт • РЕСИОНЕМ 20 дБм (100 мВт) • Адаптивная (потоковая переда• • 25 = 2450 МГц •
В Последовательный порт (СС Нажмите кнопку ▶ занять СОМ порт	мп При успешном захвате СОМ- порта, кнопка изменится, а индикатор напротив нее из красного ● станет зеленым ●.	PROMODEM RFConfig v01 от 13.02.2023           Тип модема         PROMODEM RF-2400M           COM18         свободить COM порт
Нажмите кнопку ПРОЧИТАТЬ	При успешном чтении настроек модема, <статус> кнопки ПРОЧИТАТЬ изменится на <ok> ПРОЧИТАТЬ <ok></ok></ok>	Если операция чтения не удалась из-за того, что указанный Тип модема или номер СОМ-порт не соответствует фактическому, нажмите кнопку ■ освободить СОМ порт, выберите правильный Тип модема (или номер СОМ-порта), нажмите кнопку ▶ занять СОМ порт и повторите операцию ПРОЧИТАТЬ.

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.3 Настройка параметров модема PROMODEM RF (вкладка «СВЯЗЬ»)

#### 2.3.1 Сетевые настройки

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	комментарий
<b>Идентификатор сети NET ID</b> (только для модемов серий PROMODEM RF-433 и RF-868)	Установите значение от 1 до 255, одинаковое для всех модемов одной сети.	Модемы из разных сетей, то есть с разными значениями NET ID, не будут обмениваться данными.
Мощность	Рекомендованное максимально разрешенное значение мощности выделено в списке <b>жирным шрифтом</b> .	Эксплуатация модема на более высоких значениях мощности требует получения разрешения в установленном порядке.
	Чем ниже значение скорости, тем лучше дальность и помехоустойчивость, но и дольше время передачи	Значения Скорости в радиоканале всех модемов сети должны быть одинаковы.
Скорость в радиоканале	данных. Для обычного Modbus опроса нескольких регистров достаточно небольших значений Скорости в радиоканале.	Для модемов серии RF-2400 можно выбрать вариант «Адаптивная» (рекомендуется для потоковой передачи данных). В этом случае Скорость в радиоканале будет определяться значением скорости для RS-485 / RS-232.
<b>Канал</b> (выбор канала доступен только для модемов серии PROMODEM RF-2400)	Для модемов серии PROMODEM RF-2400 рекомендуемые значения в списке выделены <b>жирным</b> .	<b>Рекомендованные</b> каналы для модемов серии PROMODEM RF-2400 не пересекаются с каналами WiFi сетей.
<b>LBT</b> режим прослушивания канала перед излучением	<ul> <li>□ выключен</li> <li>☑ включен</li> <li>Включение режима ☑ LBT активирует в модеме</li> <li>проверку качества канала</li> <li>перед отправкой каждой</li> <li>посылки в эфир.</li> </ul>	Это позволяет снизить вероятность наложения передачи пакетов от разных устройств в рамках одного канала. Процедура проверки может приводить к дополнительным задержкам до 2 с (если проверка производится дольше, то происходит принудительная отправка).
<b>Неразрывный пакет</b> (только для модемов серий PROMODEM RF-433 и RF-868)	Рекомендованное значение 240 байт.	Если пользовательские данные превышают указанное значение, они будут разбиваться на пакеты.

#### Максимально допустимые и максимально возможные значения мощности передатчика

Тип модема PROMODEM RF	Максимально допустимая мощность передатчика без получения разрешения	Максимально возможная мощность передатчика
PROMODEM RF-433M	13дБм (20мВт). Имеется возможность установки 17дБм (50 мВт) для компенсации потерь в антенном кабеле.	22 дБм (158 мВт) обеспечивает дальность до 7 км. Работа на этой мощности требует получения разрешения в установленном порядке.
PROMODEM RF-433L	Требует получения	33 дБм (2 Вт) обеспечивает дальность до

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип модема PROMODEM RF	Максимально допустимая мощность передатчика без получения разрешения	Максимально возможная мощность передатчика
	разрешения при работе на всех доступных значениях мощности из списка.	16 км. Работа на этой мощности требует получения разрешения в установленном порядке.
PROMODEM RF-868M	20 дБм (100 мВт) при условии не более 10% загруженности канала в рамках рабочего цикла. Либо альтернативное условие: в модеме должен быть включен режим прослушивания канала перед излучением (⊠LBT).	Шаг настройки мощности в модеме: 10-20-50-158 мВт. Имеется возможность установки 22дБм (158 мВт) для компенсации потерь в антенном кабеле. 22 дБм (158 мВт) обеспечивает дальность до 5 км.
PROMODEM RF-868L	-	_
PROMODEM RF-2400S	-	_
PROMODEM RF-2400M	20 дБм (100 мВт). Имеется возможность установки 23дБм (200 мВт) для компенсации потерь в антенном кабеле.	27 дБм (500 мВт) обеспечивает дальность до 5 км. Работа на этой мощности требует получения разрешения в установленном порядке.

### 2.3.2 Режим работы

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	комментарий
Режим опроса	Прозрачный	
	Для центрального Master модема установите 65535	Запросы от подключенного к модему Master-контроллера или компьютера будут переданы всем модемам сети (с тем же NET ID для RF-433 или RF-868, либо с тем же Каналом для RF-2400).
Адрес	Для оконечных Slave модемов рекомендуем назначить разные адреса от 1 до 65534	Тогда ответ от вашего Slave-контроллера, подключенного по RS-порту к этому модему, будет принят только Master модемом (65535). И не попадет в соседние Slave-контроллеры. Модемы с адресом 65535 принимают данные от всех модемов сети.

### 2.3.3 Подключение устройства

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	комментарий
RS-485 / RS-232	Скорость и четность RS-порта модема должна соответствовать аналогичным значениям RS-порта подключаемого устройства.	Значение Скорости в радиоканале и скорости RS-485 / RS-232 могут не совпадать. Допускаются разные настройки скорости и битов четности модемов в одной сети.



#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	комментарий
	Интерфейсы RS-485 / RS-232 модема работают по принципу ИЛИ, и имеют одинаковую настройку.	Если для модемов серии RF-2400 установлена «Адаптивная» Скорость в радиоканале (рекомендуется для потоковой передачи данных), то
	Данные из радиоканала будут переданы в оба интерфейса.	значения скорости RS-485/RS-232 должны быть одинаковы для всех модемов сети.

### 2.3.4 О модеме

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Модель	Тип модема и версия встроенного ПО.	Диагностическая информация.
Конфигурация Значения параметров в НЕХ.		Только для чтения.

### 2.4 Сохранение настроек

## 2.4.1 Кнопка ЗАПИСАТЬ

ОСОБЕННОСТЬ	ОПИСАНИЕ	комментарий
Кнопка <mark>ЗАПИСАТЬ</mark> заблокирована	Пока не выполнена процедура чтения настроек из модема ПРОЧИТАТЬ	Или из файла ОТКРЫТЬ
По нажатию кнопки ЗАПИСАТЬ	В модем запишутся значения параметров, выбранные в интерфейсе PROMODEM RFConfig <sup>1</sup> .	А также запишутся значения остальных параметров (не отображенных в интерфейсе): они будут соответствовать значениям, которые были получены при операции ПРОЧИТАТЬ (из модема) или ОТКРЫТЬ (из файла).
После успешной процедуры ЗАПИСАТЬ	<ul> <li>Программа PROMODEM</li> <li>RFConfig автоматически</li> <li>выполняет действия:</li> <li><u>ПРОЧИТАТЬ</u>: из модема</li> <li>считываются и</li> <li>отображаются в</li> <li>интерфейсе программы</li> <li>фактические значения</li> <li>параметров;</li> <li>и СОХРАНИТЬ:</li> <li>автосохранение всех</li> <li>прочитанных из модема</li> <li>параметров в виде файла</li> <li>конфигурации.</li> </ul>	<статус> кнопок изменится на <ok>. При автосохранении (после нажатия кнопки ЗАПИСАТЬ) файл конфигурации сохраняется в подпапке \cfg с именем формата [Тип_модема-NET_ID/Канал- Адрес], например 433-77-4.</ok>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Настройки запишутся в модем только, если указанный Тип модема совпадает с фактическим.



## 2.4.2 Кнопка СОХРАНИТЬ

ОСОБЕННОСТЬ	ОПИСАНИЕ	комментарий
По нажатию кнопки СОХРАНИТЬ	Выводится диалоговое окно с выбором папки сохранения и именем файла конфигурации.	По умолчанию имя файла предлагается в формате: – [Тип_модема-NET_ID -Адрес] для RF-433 и RF-868; – [Тип_модема-Канал-Адрес] для RF-2400.
Ручное редактирование файла конфигурации	Обеспечивается возможность ручной правки файла конфигурации.	Файл можно открыть в приложении Блокнот.
Использование файла конфигурации для настройки больших партий модемов	Рекомендуем СОХРАНИТЬ типовую настройку модема в виде файла конфигурации для последующей настройки остальных модемов из партии.	Почти все параметры будут одинаковыми для всех модемов сети. Фактически единственный отличающийся параметр будет Адрес.

### 2.4.3 Кнопка ОТКРЫТЬ

ОСОБЕННОСТЬ	ОПИСАНИЕ	комментарий
По нажатию кнопки ОТКРЫТЬ	Выводится диалоговое окно для выбора искомого файла конфигурации.	Выбранный файл конфигурации откроется только, если указанный Тип модема совпадает с Типом модема, прописанным в файле конфигурации. <статус> кнопки изменится на <ok>.</ok>
Коррекция значений параметров	При необходимости значения параметров, прочитанных из файла конфигурации (ОТКРЫТЬ), можно подкорректировать в интерфейсе программы перед тем, как ЗАПИСАТЬ их в модем.	Например, <mark>ОТКРЫТЫ</mark> шаблонный файл конфигурации, изменить Адрес и <mark>ЗАПИСАТЫ</mark> настройки в очередной модем.
По нажатию кнопки ЗАПИСАТЬ	В модем запишутся значения параметров, отображенные в интерфейсе PROMODEM RFConfig.	А также запишутся значения остальных параметров из файла конфигурации (не отображенные в интерфейсе). Настройки запишутся в модем только, если указанный Тип модема совпадает с фактическим.

#### 2.4.4 Перевод модема в режим данных

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	комментарий
Переведите переключатели	Для перевода модема из	Индикатор MODE на лицевой панели
на лицевой панели модема	режима настройки в режим	модема должен гореть ● зеленым в
в положение <b>DATA, WORK</b>	передачи данных.	режиме передачи данных.

## 3 Установка Модемов и подключение Устройств

#### Внимание!

Перед установкой Модемов на объектах – проверьте правильность настройки каналов связи «на столе» – с использованием реальных Slave-контроллера (или прибора учета) и Master-контроллера или Диспетчерского ПО

#### 3.1 Монтаж антенны

#### См. РЭ на Антенны – на странице Продукта «Антенна» сайта <u>www.promodem.ru</u>

Используйте антенну с <b>минимально</b> возможной длиной антенного кабеля (уменьшение затухания)	Регулируйте установку антенны за счет удлинения интерфейсного кабеля соединения с Устройством (RS-485 или RS-232)	Пример: Устройство в подвале соединено по шине RS-485 с <b>Модемом</b> , расположенным вместе с антенной на крыше
---	---	--

#### 3.2 Установка и снятие Модемов с DIN-рейки

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Установка	<ul> <li>Надеть Модем на DIN-рейку</li> <li>Опустить черную защелку до упора</li> </ul>	
Снятие	<ul> <li>Шлицевой отверткой поддеть черную защелку</li> <li>Опустить отвертку вниз, используя корпус Модема в качестве упора</li> </ul>	



### 3.3 Подключение к **Модему** ← Устройства по RS-485 или RS-232

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	комментарий
Перед подключением к Устройству	Отключите питание Модема	
Общие требования	Подключениеосуществляетсяэкранированнымикабелями(в зависимостиотМодема)–через комплектный разрывнойвинтовой клеммник.Длина кабеля ограничиваетсятипом интерфейса.	При подключении Устройства к Модему через конвертер RS-232 / RS-485, необходимо к конвертеру подключать сигнальную землю (GND).
Подключение Устройства по <mark>RS-485</mark>	УСТРОЙСТВО RS-485 OUD D MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD	Защита по напряжению состоит из одной ступени на базе полупроводниковых приборов, которая подавляет дифференциальные и синфазные составляющие помех.
Подключение нескольких Устройств по шине RS-485	Поддерживается подключение к линиям интерфейса до 32 единичных нагрузок	
Внимание! Внутри Модема установлена съемная перемычка, подключающая к линии согласующий резистор (терминатор) номиналом 120 Ом	Возможны коллизии на длинных линиях, на которых Модем НЕ является оконечным оборудованием. При возникновении коллизий – снимите перемычку и наденьте ее на один из двух пинов, чтобы не потерять.	Шаг перемычки = <b>2 мм</b>



#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 3.4 Индикация Модема

индикатор	состояние	ОПИСАНИЕ
TxD/RxD	<b>Зеленый</b> (временно)	Запрос из радиоканала → PROMODEM RF → → RS-485/RS- 232 → в устройство
Обмен данными	<b>Красный</b> (временно)	Ответ от устройства → RS-485/RS-232 → → PROMODEM RF → в радиоканал
	Нет свечения	Нет обмена данными
Level	<mark>Красный</mark> (временно)	Прием/передача данных по радиоканалу
Занятие канала	Нет свечения	Нет обмена данными
Mode	<mark>Красный</mark> (статично)	Режим настройки <b>REGs-WORK</b>
Режим	<b>Зеленый</b> (статично)	Режим данных <b>DATA-WORK</b>

## 3.5 Проверка связи на объекте

РЕКОМЕНДАЦИЯ	ОПИСАНИЕ	комментарий
Перед выездом на объект	Отладьте беспроводной опрос вашего Slave-контроллера или прибора учета «на столе».	Чтобы исключить большую часть причин отсутствия опроса при отладке на объекте.
Запустите опрос	Подключите модем Master (Адрес = 65535) к вашему Master-контроллеру или компьютеру с диспетчерской программой.	Модем Master будет рассылать запросы в радиоканал. При установке модемов на объектах можно визуально понять, доходят ли они до объекта.
Индикатор Tx/Rx модема на объекте не горит	Модем не принимает запросы от Master	Попробуйте изменить положение антенны.
Индикатор Тх/Rх модема на объекте зажигается только ●зеленым	Модем на объекте принимает запросы от Master.	При широковещательном опросе модем на объекте принимает ВСЕ запросы от вашего Master- контроллера. В т.ч. запросы, адресованные Slave- устройствам на других объектах.
Подключите к модему на объекте ваш Slave- контроллер или прибор учета по RS-485 или RS- 232.	При ответе подключенного к модему оборудования (был получен запрос на адрес именно этого Slave), индикатор Тх/Rх модема должен загореться •красным сразу же после получения запроса (•зеленый).	<ul> <li>Если такой индикации (•зеленый и сразу •красный) не наблюдается длительное время, проверьте</li> <li>стык интерфейсного кабеля между модемом и вашим устройством;</li> <li>настройки скорости и четности RS-порта модема и подключенного устройства должны совпадать;</li> <li>уточните у диспетчера, формируются ли запросы на адрес</li> </ul>



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

		Slave этого объекта; – измените положение антенны, стремитесь к уменьшению числа препятствий на пути сигнала.
По возможности свяжитесь с диспетчером и подтвердите у него успешность опроса.	Если на объекте наблюдается индикация «•зеленый и сразу •красный» (модем принял запрос по радиоканалу и передал ответ в радиоканал), но диспетчер не фиксирует прием ответов, измените в вашем Master-контроллере (или Диспетчерской программе) значение параметра «тайм-аут на ожидание ответа» в большую сторону.	Рекомендуемый «тайм-аут на ожидание ответа» в вашем Master- контроллере (или Диспетчерской программе) = 1-1,5 с. Для увеличения стабильности опроса рекомендуется также периодичность опроса установить не чаще чем раз в 1-1,5 с.
Если все равно связь не устанавливается	Используйте антенны с большим коэффициентом направленного действия, в т.ч. направленные антенны.	Если некоторые объекты слишком удалены от центра, и сигнал до них не доходит, объедините модемы на этих объектах в отельную сеть (с другим NET ID или Каналом) и подключите модем Master (65535) этой новой сети по RS-порту к тому модему Slave, до которого все еще стабильно доходит сигнал до центра.

## 4 приложение

🛕 Open

#### 4.1 Проверка Канала связи: имитация Slave и Master-контроллера

Рекомендуется для проверки канала связи использовать терминал Hercules.

Для удобства тестирования, запустите сразу 2 копии программы, ода из которых будет имитировать Устройство, а другая – Диспетчерское ПО.

https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility

- Для удобства, запускайте имитаторы Устройства №1 и №2 на одном компьютере
- Имитация Master-контроллера Hercules Terminal → Serial: укажите СОМ-порт, на котором находится конвертер USB-RS, подключенный к Модему = Master (65535). Скорость и формат данных должны совпадать с аналогичными настройками Модема. Нажмите кнопку Open.
- Имитация Slave-контроллера Hercules Terminal → Serial: укажите COM-порт, на котором находится конвертер USB-RS, подключенный к Модему = Slave. Скорость и формат данных должны совпадать с аналогичными настройками Модема. Нажмите кнопку Open.
- Отправляйте символьные последовательности, введенные в поле "Send" (по нажатию кнопки <u>Send</u>), от одного терминала в другой, имитируя запрос и ответ.
- Обмен данными сопровождается соответствующей индикацией модемов.
- После успешного обмена данными, подключите Модемы → к реальным Устройствам.

