ЗАО "ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ-ПРИБОР" 2010 г.

Памятка оператора для работы с прибором охранно-пожарной сигнализации ППКПЭС-И

1. Кнопки управления и индикация панели управления

1.1 Индикация ПУ



1.2 Кнопки управления



Переход в пункт меню/ команда на исполнение

2. Виды окон дисплея

Текущая дата Текущее время Текущий режим Счетчик событий Pd-19 A: Внимание Счетчик событий пожар и тревога 71-41 HMCTPA Счетчик Счетчик общего отключенных числа шлейфов неисправностей Текущий уровень доступа

2.1 Дежурный режим

2.2 Режим приема сообщений



2.3 Отключение и включение шлейфов



2.4 Ввод пароля



2.5 Работа с архивом



4. Сообщения панели управления

Сообщение	Состояние ШС
ОТКЛЮЧЕН	ШС отключен
НОРМА	дежурный режим ШС
КЗ	КЗШС
ОБРЫВ	обрыв ШС
ВНИМАНИЕ ГР2	сработал 1 активный (дымовой) ИП (ШС тип 3)
ПОЖАР ГР2	Сработали не менее 2 активных (дымовых) ИП
	(ШС тип 3)
ТРЕВОГА ГР1 или ГР2	сработал 1 контактный ИП (ШС тип 5)
ΤΡΕΒΟΓΑ ΓΡ1, ΓΡ2	сработали контактные ИП в 2 группах (ШС тип 5)
ПОЖАР ГР1	сработал 1 контактный ИП (ШС тип 3)
НЕИСПР ИП	неисправность активного ИП
НЕИСПРАВН. КШСУ	нет ответа от какого-либо КШСУ
ВОССТ. СВЯЗИ	получен ответ от КШСУ после потери с ним связи
ЭВМ	ПУ переведен в режим работы с ЭВМ
ABTOHOM	ПУ переведен в автономный режим работы
РЕЛЕ	Включение реле

5. Режимы панели управления

№	Наименование	Признак перехода	Вход в режим	Выход из режима
1	Дежурный (Д)	Отсутствие сообщений	Из реж. 2 – автоматически, после приема всех сообщений; из реж. 3 и 4 – по кн. "отмена".	в реж. 2 - по любому событию; в реж. 3 или 4 - вручную оператором
2	Прием сообщений (ПС)	Поступление сообщений	Из реж. 1 автоматически; из реж. 3 и 4 – по кн. "отмена".	в реж. 1 - только после приема всех сообщений кн. «Принять» («⊠»).
3	Меню	Вручную оператором	кн. «Меню» («Ш»).	в реж. 1 или 2 - кн. «Отмена» («х»).
4	Архив (А)	Вручную оператором	кн. «Архив» («릙»).	в реж. 1 или 2 - кн. «Отмена» («х»).
5	Блокировка	Автоматически при включении; вручную оператором	При вкл. – автоматически; кн. «Блокировка».	кн. «Сн. блокировку» + пароль.

6. Виды операций и действия с панелью

Операция	Действия оператора	Что происходит
Прием сообщения - Отключить и включить шлейф		Проверка шлейфа
«Внимание»	нажатием кнопок « ½ » а затем	на ложное срабатывание.
	« Ť »;	Восстановление
	- Принять сообщения (кн. « 🗵 »);	работоспособности
	- Проверить задымление;	шлейфа: убедиться в
	- Действия по инструкции*.	приходе сообщения
		«Норма»
Прием сообщения	- Отключить шлейф нажатием	Прием извещения о пожаре
«Пожар»	кнопки « ± »;	и действия по

	 Принять сообщения (кн. « 🗵 »); Действия по инструкции*; Включить шлейф для восстановления нормальной работы из меню; Убедиться в приходе сообщения - «Норма» по данному шлейфу; Отключить исполнительное реле из меню. 	инструкции*. Восстановление пожарного шлейфа, а также исходного состояния исполнительного реле
Прием сообщения «Тревога»	- Действия по инструкции*; - Принять сообщения (кн. « 🗵 »)	Восстановление охранной зоны, а также исполнительного реле
Прием сообщений «КЗ ШС», «Обрыв ШС»	 Отключить шлейф нажатием кнопки « ± »; Устранить кз или обрыв; Включить шлейф нажатием кнопки « т̄»; Принять сообщения (кн. « ⊠ ») Действия по инструкции*; Убедиться в приходе сообщения - «Норма» по данному шлейфу. 	Восстановление работоспособности шлейфа после физического устранения кз или обрывов
Обновление параметров системы	 В дежурном режиме нажать кнопку « т̄» Убедиться что счетчики дежурного режима ПЖ/ТР, ВНИМ, НЕИСП и ОТКЛ. соответствуют текущему состоянию системы. 	Панель управления опрашивает все КШСУ и определяет их текущее состояние. Обновляются: - счетчики дежурного режима; - состояния исполнительных реле; - состояния реле ПЦН.
Отключение/Включ ение шлейфа из меню	- В дежурном режиме войти в подменю «Работа с ШС \ Вкл./Откл ШС»: установить шлейф в 0 или 1 (нумерация справа налево); - Нажать «↔ и выйти из меню.	Установка «0» отключает шлейф, снимает с него питание. При этом счетчик ОТКЛ (Деж. режим) увеличится на единицу. Установка «1» включает шлейф, на него подается питание. При этом счетчик ОТКЛ (Деж. режим) уменьшится на единицу
Отключение/Включ ение исполнительного реле из меню	- В дежурном режиме войти в подменю «Работа с реле \ Вкл./Откл реле»: установить реле в 0 или 1 (нумерация справа налево); - Нажать «↔ и выйти из меню.	Установка «0» отключает реле, переводит его в норму. Установка «1» включает реле. Наличие включенных реле зажигает индикатор «Вкл. ИУ».
Постановка на охрану	 В дежурном режиме нажать кн.« ± »; убедиться в том, что часы дисплея перестали отсчитывать время (постановка произведена). 	Включается таймер задержки взятия помещения под охрану на время 60 с

* - действия по служебной инструкции на случай пожара, тревоги или неисправности системы.