# Инструкция по эксплуатации Полевой преобразователь Tank Side Monitor NRF81

Шлюз для сбора и консолидации данных

EHC

BA01465G/53/RU/05.20

01.04.zz (Фирменное ПО прибора)

71500783 2020-09-30







# Содержание

1	О настоящем документе	4
1.1 1.2	Функция документа Условные обозначения в документе	. 4 . 4
1.3 1.4	Документация Зарегистрированные товарные знаки	6 7
2	Основные указания по технике	
	безопасности	8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Требования к работе персонала	. 8 8 9 9 9
3	Описание изделия	10
3.1	Конструкция изделия	10
4	Приемка и идентификация	
	изделия	11
4.1	Приемка	11
4.2 4.3	Идентификация изделия Хранение и транспортировка	11 13
5	Монтаж	14
5.1 5.2	Условия монтажа	14 15
6	Электрическое подключение	16
6.1	Назначение клемм	16
6.2 6.3	Требования к подключению	36
6.4	защиты	37 37
7	Управление	38
7.1	Обзор опций управления	38
7.2 7.3	Структура и функции меню управления Доступ к меню управления посредством	39
	локального или выносного дисплея с	40
7.4	Доступ к меню управления посредством	40
	сервисного интерфейса и управляющей	
75	программыFieldCare	51
	Tankvision Tank Scanner NXA820 и	
	программы FieldCare	52
8	Системная интеграция	55
8.1	Обзор файлов описания приборов (DTM)	55

9	Ввод в эксплуатацию 56
9.1 9.2	Начальные параметры 56
9.2	измерений в резервуаре 58
9.3	Расширенная настройка 82
9.4	Моделирование 82
9.5	Защита параметров настройки от
	несанкционированного доступа 82
10	Управление 83
10.1	Чтение состояния блокировки прибора 83
10.2	Чтение измеренных значений 83
11	Диагностика и устранение
	неисправностей 84
11.1	Устранение общих неисправностей 84
11.2	Диагностическая информация на
11 3	локальном дисплее
11.5	Обзор лиагностическая информация в гленссаге 30
11.5	Перечень диагностических сообщений 98
11.6	Сброс измерительного прибора 98
11.7	Информация о приборе 98
11.8	Версия программного обеспечения 98
12	Техническое обслуживание 99
<b>12</b> 12.1	<b>Техническое обслуживание 99</b> Мероприятия по техническому обслуживанию
<b>12</b> 12.1 12.2	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99
<b>12</b> 12.1 12.2 <b>13</b>	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100
<ul> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>13.1</li> </ul>	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100
<ol> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>13</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>12.2</li> </ol>	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Стужба поддержки Endress+Наизег       101
<ol> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>13.4</li> </ol>	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Возврат       101
12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Утилизация       101
12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 <b>14</b>	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Упилизация       101         Аксессуары       102
12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 <b>14</b> 14.1	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Возврат       101         Утилизация       101         Аксессуары к прибору       102
12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14 14.1 14.2	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Возврат       101         Утилизация       101         Аксессуары к прибору       102         Аксессуары для связи       103
12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14 14.1 14.2 14.3 14.4	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Корара       101         Аксессуары       101         Аксессуары к прибору       102         Аксессуары для связи       103         Аксессуары для связи       103         Систочны с исочночных       104
12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14 14.1 14.2 14.3 14.4	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Клужба поддержки Endress+Hauser       101         Общая информация о ремонте       101         Алксессуары к прибору       102         Аксессуары для связи       103         Аксессуары для обслуживания       103         Системные компоненты       104
12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Возврат       101         Утилизация       101         Аксессуары к прибору       102         Аксессуары для связи       103         Аксессуары для обслуживания       103         Системные компоненты       104         Меню управления       105
12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.3 14.4 15.1	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Кора поддержки Endress+Hauser       101         Аксессуары и поддержки Endress+Hauser       101         Аксессуары к прибору       102         Аксессуары для связи       103         Аксессуары для обслуживания       103         Системные компоненты       104         Меню управления       105         Обзор меню управления       105
12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14 14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 15.2 15.1	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Возврат       101         Утилизация       101         Аксессуары к прибору       102         Аксессуары для связи       103         Аксессуары для обслуживания       103         Системные компоненты       104         Меню управления       105         Обзор меню управления"       113         Меню "Управление"       113
12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14 14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 15.2 15.3 15.4	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         Обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Возврат       101         Утилизация       101         Аксессуары к прибору       102         Аксессуары для связи       103         Аксессуары для связи       103         Аксессуары для обслуживания       103         Системные компоненты       104         Меню управления       105         Обзор меню управления       105         Меню "Частройка"       122         Меню "Диагностика"       238
12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14.4 14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 15.2 15.3 15.4	Техническое обслуживание       99         Мероприятия по техническому       99         Обслуживанию       99         Служба поддержки Endress+Hauser       99         Ремонт       100         Общая информация о ремонте       100         Запасные части       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Служба поддержки Endress+Hauser       101         Возврат       101         Утилизация       101         Аксессуары к прибору       102         Аксессуары для связи       103         Аксессуары для обслуживания       103         Системные компоненты       104         Меню управления       105         Меню "Управления"       113         Меню "Настройка"       122         Меню "Диагностика"       238

# 1 О настоящем документе

# 1.1 Функция документа

Это руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации, приемки и хранения продукта, его монтажа, подсоединения, ввода в эксплуатацию и завершая устранением неисправностей, сервисным обслуживанием и утилизацией.

# 1.2 Условные обозначения в документе

## 1.2.1 Символы техники безопасности

### Δ ΟΠΑСΗΟ

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить такую ситуацию, она приведет к серьезной или смертельной травме.

#### **А** ОСТОРОЖНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.

#### **ВНИМАНИЕ**

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.

## 1.2.2 Электротехнические символы



Переменный ток



Постоянный и переменный ток

### \_ \_ \_

Постоянный ток

Ŧ

Заземляющее соединение

Клемма заземления, которая заземлена посредством системы заземления.

#### 🖶 Защитное заземление (РЕ)

Клемма заземления должна быть подсоединена к заземлению перед выполнением других соединений.

Клеммы заземления расположены изнутри и снаружи прибора.

- Внутренняя клемма заземления: защитное заземление подключается к системе сетевого питания.
- Наружная клемма заземления служит для подключения прибора к системе заземления установки.

## 1.2.3 Символы инструментов

•

Отвертка с крестообразным наконечником (Phillips)

## 0 /

Плоская отвертка

Отвертка Torx

○ & Торцевой ключ % Рожковый гаечный ключ

Рожковыи гаечныи ключ

# 1.2.4 Описание

# информационных символов и графических обозначений

# $\checkmark$

#### Разрешено

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.

## $\checkmark\checkmark$

Предпочтительно

Обозначает предпочтительные процедуры, процессы или действия.

## X

Запрещено Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.

# i

Подсказка Указывает на дополнительную информацию.

### 

Ссылка на документацию

# 

Ссылка на рисунок.

Указание, обязательное для соблюдения

### 1., 2., 3.

Серия шагов

#### 

Результат шага

#### 

Управление с помощью программного обеспечения

## 

Параметр, защищенный от изменения

#### **1, 2, 3, ...** Номера пунктов

**А, В, С, ...** Виды

# $\bigwedge \to \fbox$

#### Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности, содержащиеся в соответствующем руководстве по эксплуатации.

# 1.3 Документация

Следующие документы можно найти в разделе «Документация» на веб-сайте компании Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):

😜 Обзор связанной технической документации

- W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): введите серийный номер с заводской таблички.
- Приложение Endress+Hauser Operations: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте двухмерный штрих-код QR-код) на заводской табличке.

## 1.3.1 Техническое описание (TI)

### Пособие по планированию

В документе содержатся технические характеристики прибора, а также обзор его аксессуаров и дополнительного оборудования.

## 1.3.2 Краткое руководство по эксплуатации (КА)

#### Информация по подготовке прибора к эксплуатации

В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки оборудования до его ввода в эксплуатацию.

## 1.3.3 Руководство по эксплуатации (ВА)

Руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации изделия, приемки и хранения, монтажа, подключения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и завершая устранением неисправностей, техническим обслуживанием и утилизацией.

Кроме того, здесь содержится описание каждого параметра меню управления (кроме меню **Expert**). Документ предназначен для лиц, работающих с прибором на протяжении всего срока службы и выполняющих его настройку.

## 1.3.4 Описание параметров прибора (GP)

Описание параметров прибора содержит подробное описание каждого параметра прибора из второй части меню управления: меню **Expert**. В этом меню имеются все параметры прибора, доступ к которым открывается после указания специального кода. Документ предназначен для лиц, работающих с прибором на протяжении всего срока службы и выполняющих его настройку.

## 1.3.5 Указания по технике безопасности (ХА)

В зависимости от соответствующего сертификата с прибором поставляются следующие указания по технике безопасности (ХА). Они являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации.

На заводской табличке приведен номер указаний по технике безопасности (ХА), относящихся к прибору.

## 1.3.6 Руководство по монтажу (ЕА)

Руководство по монтажу используется для замены неисправного прибора на работающий прибор того же типа.

# 1.4 Зарегистрированные товарные знаки

# FieldCare®

Зарегистрированный товарный знак компании Endress+Hauser Process Solutions AG, Reinach, Швейцария

#### **MODBUS®**

Зарегистрированный товарный знак организации MODBUS-IDA, Hopkinton, MA, США

# 2 Основные указания по технике безопасности

# 2.1 Требования к работе персонала

Требования к персоналу, выполняющему монтаж, ввод в эксплуатацию, диагностику и техобслуживание:

- Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с дополнительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения).
- Следовать инструкциям и соблюдать основные условия.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- Получить инструктаж и разрешение у руководства предприятия в соответствии с требованиями выполняемой задачи.
- Следовать инструкциям, представленным в данном руководстве.

# 2.2 Использование по назначению

## Область применения и измеряемые продукты

Описываемый в настоящем руководстве по эксплуатации прибор представляет собой измерительное устройство, предназначенное для использования с уровнемерами микроволновыми Endress+Hauser серий Micropilot M и Micropilot S, а также другими приборами, совместимыми с протоколом HART. Прибор монтируется на стенку резервуара и обеспечивает отображение данных измерения, настройку и подачу питания на датчики, устанавливаемые в резервуаре, в искробезопасном (i.s.) или взрывозащищенном (XP) режиме. Различные стандартные протоколы промышленной цифровой связи позволяют встраивать данный прибор в приборы для измерения уровня в резервуарах и системы учета запасов открытой архитектуры.

Измерительные приборы, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, для гигиенического применения, применения с повышенным риском ввиду наличия рабочего давления, имеют соответствующую маркировку на заводской табличке.

Поддержание надлежащего состояния измерительного прибора во время эксплуатации:

- Прибор должен эксплуатироваться в полном соответствии с данными на заводской табличке и общими условиями эксплуатации, приведенными в настоящем руководстве и в дополнительных документах.
- Информация на заводской табличке поможет определить соответствие приобретенного прибора сертифицируемой рабочей зоне, в которой он будет установлен (например, взрывозащитной, безопасной для резервуара высокого давления);
- Если измерительный прибор эксплуатируется при температуре, отличной от атмосферной, то необходимо обеспечить строгое соблюдение базовых условий, приведенных в сопутствующей документации по прибору;
- Обеспечьте постоянную защиту прибора от коррозии, вызванной влиянием окружающей среды;
- Предельные значения см. в разделе «Техническая информация».

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием прибора не по назначению.

# 2.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с прибором:

 В соответствии с федеральным/национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

# 2.4 Эксплуатационная безопасность

Опасность травмирования!

- Эксплуатация прибора должна осуществляться, только если он находится в надлежащем техническом состоянии и работает безотказно.
- Ответственность за работу прибора без помех несет оператор.

#### Модификация прибора

Несанкционированные модификации прибора запрещены и могут привести к возникновению непредвиденной опасной ситуации.

 Если, несмотря на это, необходима модификация, проконсультируйтесь с производителем.

#### Ремонт

Чтобы обеспечить продолжительную надежную и безопасную работу,

- Выполняйте ремонт прибора, только если он прямо разрешен.
- Ознакомьтесь с федеральным/национальным законодательством, касающимся ремонта электрического прибора.
- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары, выпускаемые производителем.

#### Взрывоопасные зоны

Чтобы избежать опасности травмирования персонала и повреждения оборудования при использовании прибора в опасной зоне (например, защита от взрыва, безопасность герметичного сосуда):

- Основываясь на данных паспортной таблички, проверьте, разрешено ли использовать прибор в опасной зоне.
- Изучите спецификации, приведенные в отдельной дополнительной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего руководства по эксплуатации.

# 2.5 Безопасность изделия

Данный измерительный прибор разработан в соответствии с современными требованиями к безопасной работе, прошел испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Он отвечает основным стандартам безопасности и требованиям законодательства.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### Потеря степени защиты из-за открывания прибора во влажной среде

 Если открыть прибор во влажной среде, степень защиты, указанная на заводской табличке, становится недействительной. Это также может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.

### 2.5.1 Маркировка СЕ

Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив ЕС. Эти директивы и действующие стандарты перечислены в заявлении о соответствии ЕС.

Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки CE.

# 3 Описание изделия

# 3.1 Конструкция изделия



🖻 1 Конструкция модуля Tankside Monitor NRF81

- 1 Корпус
- 2 Блок управления и индикации (можно эксплуатировать, не открывая крышку)
- 3 Монтажная пластина для монтажа на стене или трубопроводе

# 4 Приемка и идентификация изделия

# 4.1 Приемка

После получения изделия проверьте следующее.

- Соответствуют ли коды заказа, указанные в накладной, кодам на заводской табличке изделия?
- Прибор не поврежден?
- Данные заводской таблички соответствуют информации в накладной?
- Если требуется (см. заводскую табличку): имеются ли указания по технике безопасности (ХА)?

Если какое-либо из этих условий не выполняется, обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

# 4.2 Идентификация изделия

Для идентификации измерительного прибора доступны следующие опции:

- заводская табличка;
- расширенный код заказа с расшифровкой функций и характеристик прибора в накладной;
- ввод серийного номера, указанного на заводской табличке, в W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): будут отображены все сведения об измерительном приборе;
- ввод серийного номера с заводской таблички в Endress+Hauser Operations App или сканирование двухмерного матричного кода (QR-кода) на заводской табличке с помощью Endress+Hauser Operations App: отобразится вся информация об измерительном приборе.

Обзор связанной технической документации

- The W@M Device Viewer: введите серийный номер с заводской таблички (www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте двухмерный матричный код (QR-код) с заводской таблички.



### 4.2.1 Заводская табличка

#### 🖻 2 Заводская табличка

- 1 Адрес изготовителя
- 2 Наименование прибора
- 3 Код заказа
- 4 Серийный номер
- 5 Расширенный код заказа
- 6 Напряжение питания
- 7 Максимальное рабочее давление
- 8 Максимальная рабочая температура
- 9 Допустимая температура окружающей среды (T<sub>a</sub>)
- 10 Термостойкость кабеля
- 11 Резьба для кабельного ввода
- 12 Материал, находящийся в контакте с рабочей средой
- 13 Не используется
- 14 Версия программного обеспечения
- 15 Исполнение прибора
- 16 Номера метрологических сертификатов
- 17 Данные индивидуальной параметризации
- 18. Диапазон температур окружающей среды
- 19 Маркировка СЕ/маркировка C-tick
- 20 Дополнительные сведения об исполнении прибора
- 21 Класс защиты
- 22 Символ сертификата
- 23 Данные о сертификации по взрывозащите (Ex)
- 24 Основной сертификат качества
- 25 Соответствующие указания по технике безопасности (ХА)
- 26 Дата изготовления
- 27 Маркировка RoHS
- 28 QR-код для Endress+Hauser Operations App

## 4.2.2 Адрес изготовителя

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Германия Адрес завода-изготовителя: см. заводскую табличку.

# 4.3 Хранение и транспортировка

# 4.3.1 Условия хранения

- Температура хранения: -50 до +80 °С (-58 до +176 °F).
- Прибор следует хранить в оригинальной упаковке.

## 4.3.2 Транспортировка

## УВЕДОМЛЕНИЕ

#### Опасность травмирования

- Транспортировка прибора до точки измерения должна осуществляться в оригинальной упаковке.
- Во избежание перекоса учитывайте расположение центра масс прибора.
- Выполняйте указания по технике безопасности и транспортировке приборов массой свыше 18 кг (39,6 фнт) (IEC61010).

# 5 Монтаж

# 5.1 Условия монтажа

# 5.1.1 Настенный монтаж



🗷 3 Настенный монтаж полевого преобразователя Tankside Monitor

# 5.1.2 Монтаж на трубе

## Позиция заказа 620 «Прилагаемые аксессуары»

- PV
- Комплект для монтажа на трубе DN32-50 (1-1/4-2 дюйма) • PW

Комплект для монтажа на трубе DN80 (3 дюйма)



🖻 4 Монтаж Tankside Monitor на вертикальной трубе



🗷 5 Монтаж Tankside Monitor на горизонтальной трубе

# 5.2 Проверка после монтажа

О	Прибор не поврежден (визуальный осмотр)?
	Прибор соответствует условиям, в которых он используется?
О	<ul> <li>Например:</li> <li>рабочая температура;</li> <li>рабочее давление (см. главу «Кривые нагрузки материалов» в документе «Техническая информация»);</li> <li>диапазон температур окружающей среды;</li> <li>диапазон измерения.</li> </ul>
О	Точка измерения правильно обозначена и промаркирована (визуальный осмотр)?
О	Прибор защищен должным образом от осадков и прямых солнечных лучей?

# **6** Электрическое подключение

# 6.1 Назначение клемм



🖻 6 Клеммный отсек (типовой пример) и клеммы заземления

#### Клеммная панель A/B/C/D (гнезда для модулей ввода/вывода)

Модуль: не более четырех модулей ввода/вывода (в зависимости от кода заказа)

- Модули с четырьмя клеммами могут размещаться в любом из этих гнезд.
- Модули с восемью клеммами можно устанавливать в гнезда В и С.

В Конкретное размещение модулей в гнездах зависит от исполнения прибора → 
В 19.

#### Клеммная панель Е

Модуль: интерфейс HART Ex i/IS

- E1: H+
- E2:H-

#### Клеммная панель F

Выносной дисплей

- F1: V<sub>CC</sub> (подключается к клемме 81 выносного дисплея).
- F2: сигнал В (подключается к клемме 84 выносного дисплея).
- F3: сигнал A (подключается к клемме 83 выносного дисплея).
- F4: заземление (подключается к клемме 82 выносного дисплея).

Клеммная панель G (для высоковольтного источника питания переменного тока и низковольтного источника питания переменного тока)

- G1: N
- G2: не подключен
- G3:L

#### Клеммная панель G (для низковольтного источника питания постоянного тока)

- G1: L-
- G2: не подключен
- G3:L+

#### Клеммная панель: защитное заземление

Модуль: подключение защитного заземления (винт М4)



#### 🖻 7 Клеммная панель: защитное заземление

#### 6.1.1 Источник питания



G1 N

G2 Не подключен

G3 L

4 Зеленый светодиод: обозначает подачу питания

Сетевое напряжение указано на заводской табличке.

#### Сетевое напряжение

### Высоковольтный источник питания переменного тока

Рабочее значение:

100 до 240 В пер. тока (- 15 % + 10 %) = 85 до 264 В пер. тока , 50/60 Гц

#### Низковольтный источник питания переменного тока

Рабочее значение: 65 В пер. тока (- 20 % + 15 %) = 52 до 75 В пер. тока , 50/60 Гц

#### Низковольтный источник питания постоянного тока

Рабочее значение: 24 до 55 В пост. тока (- 20 % + 15 %) = 19 до 64 В пост. тока

#### Потребляемая мощность

Максимальная мощность зависит от конфигурации модулей. Значение указывает на максимальную полную мощность, поэтому выбирайте соответствующие кабели. Фактическая потребляемая эффективная мощность равна 12 Вт.

# **Высоковольтный источник питания переменного тока** 28,8 ВА

**Низковольтный источник питания переменного тока** 21,6 BA

**Низковольтный источник питания постоянного тока** 13,4 Вт



### 6.1.2 Блок выносного дисплея DKX001

- 8 Подключение блока выносного дисплея DKX001 к прибору для измерения уровня в резервуарах (NMR8x, NMS8x или NRF8x)
- 1 Блок выносного дисплея
- 2 Соединительный кабель
- 3 Прибор для измерения уровня в резервуарах (NMR8x, NMS8x или NRF8x)

Блок выносного дисплея DKX001 предлагается в качестве аксессуара. Подробную информацию см. в документе SD01763D.

- Измеренное значение отображается одновременно на экране блока выносного дисплея DKX001 и на локальном дисплее.
  - Одновременный доступ к меню управления через оба модуля не возможен. В случае входа в меню управления через один модуль второй модуль автоматически блокируется. Модуль заблокирован до тех пор, пока не будет закрыто меню управления во втором модуле (возврат к индикации измеренного значения).

# 6.1.3 Интерфейс HART Ex i/IS



- E1 H+
- E2 H-

3 Оранжевый светодиод обозначает обмен данными

Данный интерфейс всегда работает как основное ведущее устройство НАRT для подключенных ведомых преобразователей НАRT. Модули аналогового ввода/ вывода можно настраивать как ведущие или ведомые устройства НАRT → 
30 → 
32.

## 6.1.4 Гнезда для модулей ввода/вывода

В клеммном блоке имеется четыре гнезда (А, В, С и D) для модулей ввода/вывода. В зависимости от исполнения прибора (позиции заказа 040, 050 и 060) в этих гнездах размещаются разные модули ввода/вывода. В следующей таблице перечислены конкретные модули, устанавливаемые в то или иное гнездо в каждом исполнении прибора.

Кроме того, назначение гнезд в конкретном приборе приводится на табличке, прикрепленной к задней крышке дисплея.



- 1 Табличка, на которой (помимо прочего) указаны модули, устанавливаемые в гнезда с A по D
- А Кабельный ввод для гнезда А
- В Кабельный ввод для гнезда В
- С Кабельный ввод для гнезда С
- D Кабельный ввод для гнезда D

# Список аббревиатур, используемых в таблице «Первичный выход» (040) = Modbus (A1)

- О позиция заказа
- Т клеммная панель
- 040 первичный выход
- 050 вторичный вход/выход (аналоговый)
- 060 вторичный вход/выход (цифровой), Ех d/ХР
- M Modbus
- D цифровой
- А/ХР аналоговый, Ex d/ХР
- А/IS аналоговый, Ex i/IS

«Первичный выход»	(040) =	Modbus	(A1)
-------------------	---------	--------	------

	0 1)		T <sup>2)</sup>			
NRF81	- xxxx XX XX 040 050	XX 0 060				
040 <sup>3)</sup>	050 <sup>4)</sup>	060 <sup>5)</sup>	A 1 2 3 4	<b>B</b> 1 2 3 4 5 6 7 8	C 1 2 3 4 5 6 7 8	D 1 2 3 4
A1	X0	X0	М	_	-	_
A1	XO	A1	М	-	-	D
A1	XO	A2	М	-	D	D
A1	XO	A3	М	D	D	D
A1	XO	B1	М	М	-	_
A1	XO	B2	М	М	-	D
A1	XO	B3	М	М	D	D
A1	A1	XO	М	A/XP	-	-
A1	A1	A1	М	A/XP	-	D
A1	A1	A2	М	A/XP	D	D
A1	A1	B1	М	М	A/XP	-
A1	A1	B2	М	М	A/XP	D
A1	A2	XO	М	A/XP	A/XP	-
A1	A2	A1	М	A/XP	A/XP	D
A1	A2	B1	М	A/XP	A/XP	М
A1	B1	XO	М	A/IS	-	_
A1	B1	A1	М	A/IS	-	D
A1	B1	A2	М	A/IS	D	D
A1	B1	B1	М	М	A/IS	-
A1	B1	B2	М	М	A/IS	D
A1	B2	X0	М	A/IS	A/IS	-
A1	B2	A1	М	A/IS	A/IS	D
A1	B2	B1	М	A/IS	A/IS	М
A1	C2	XO	М	A/IS	A/XP	-
A1	C2	A1	М	A/IS	A/XP	D
A1	C2	B1	М	A/IS	A/XP	М

1) 2) 3) 4) 5) Позиция заказа.

Клеммная панель.

Первичный выход.

Вторичный вход/выход – аналоговый. Вторичный вход/выход – цифровой, Ex d/XP.

# Список аббревиатур, используемых в таблице «Первичный выход» (040) = V1 (B1)

- О позиция заказа
- Т клеммная панель
- 040 первичный выход
- 050 вторичный вход/выход (аналоговый)
- 060 вторичный вход/выход (цифровой), Ex d/XP
- V1 Sakura V1
- M Modbus
- D цифровой
- А/ХР аналоговый, Ex d/ХР
- A/IS аналоговый, Ex i/IS

«Первичный выход» (040	0 = VI	(B1)
------------------------	--------	------

	0 <sup>1)</sup>		T <sup>2)</sup>			
NRF81 ·	- xxxx XX XX 040 050	XX 0 060				
040 <sup>3)</sup>	050 <sup>4)</sup>	060 <sup>5)</sup>	A 1 2 3 4	<b>B</b> 1 2 3 4 5 6 7 8	C 1 2 3 4 5 6 7 8	D 1 2 3 4
B1	XO	XO	V1	-	-	-
B1	X0	A1	V1	-	-	D
B1	X0	A2	V1	-	D	D
B1	XO	A3	V1	D	D	D
B1	XO	B1	V1	M	-	-
BI	XO	B2	V1	M	-	D
BI	XU	B3	VI	M	D	D
B1	AI	XU	VI	A/XP	_	- 
BI	AI	Al	VI	A/XP	- D	D
DI D1	A1	AZ P1	V I V I	A/AP		
B1 B1	Δ1	B1 B2	V1 V1	M	Δ/ΧΡ	п
B1 B1	Δ2	X0	V1 V1	Δ /ΥΡ	Δ/ΧΡ	
B1	A2	A1	V1 V1	A/XP	A/XP	D
B1	A2	B1	V1 V1	A/XP	A/XP	M
B1	B1	XO	V1	A/IS	_	_
B1	B1	A1	V1	A/IS	_	D
B1	B1	A2	V1	A/IS	D	D
B1	B1	B1	V1	М	A/IS	_
B1	B1	B2	V1	М	A/IS	D
B1	B2	XO	V1	A/IS	A/IS	_
B1	B2	A1	V1	A/IS	A/IS	D
B1	B2	B1	V1	A/IS	A/IS	М
B1	C2	XO	V1	A/IS	A/XP	-
B1	C2	A1	V1	A/IS	A/XP	D
B1	C2	B1	V1	A/IS	A/XP	М

1) 2) 3) 4) 5) Позиция заказа.

Клеммная панель.

Первичный выход.

Перен піви візлод. Вторичный вход/выход – аналоговый. Вторичный вход/выход – цифровой, Ex d/XP.

# Список аббревиатур, используемых в таблице «Первичный выход» (040) = WM550 (C1)

- О позиция заказа
- Т клеммная панель
- 040 первичный выход
- 050 вторичный вход/выход (аналоговый)
- 060 вторичный вход/выход (цифровой), Ex d/XP
- WM550 Whessoe WM550
- D цифровой
- M Modbus
- А/ХР аналоговый, Ex d/ХР
- А/IS аналоговый, Ex i/IS

«Первичный выход»	(040) =	WM550	(C1)
	1 /		· /

	0 <sup>1)</sup>			Т	2)	
NRF81	- xxxx XX XX 040 050	XX 0 060				
040 <sup>3)</sup>	050 <sup>4)</sup>	060 <sup>5)</sup>	A 1 2 3 4	<b>B</b> 1 2 3 4 5 6 7 8	C 1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 002388
C1	XO	XO	WM550	-	-	-
C1	XO	A1	WM550	-	-	D
C1	XO	A2	WM550	-	D	D
C1	XO	A3	WM550	D	D	D
C1	XO	B1	WM550	М	-	-
C1	X0	B2	WM550	М	_	D
C1	XO	B3	WM550	М	D	D
C1	XO	E1	WM550	WM550	_	-
C1	XO	E2	WM550	WM550	_	D
C1	XO	E3	WM550	WM550	D	D
C1	A1	XO	WM550	A/XP	_	_
C1	A1	A1	WM550	A/XP	_	D
C1	A1	A2	WM550	A/XP	D	D
C1	A1	B1	WM550	М	A/XP	-
C1	A1	B2	WM550	М	A/XP	D
C1	A1	E1	WM550	WM550	A/XP	-
C1	A1	E2	WM550	WM550	A/XP	D
C1	A2	XO	WM550	A/XP	A/XP	-
C1	A2	A1	WM550	A/XP	A/XP	D
C1	A2	B1	WM550	A/XP	A/XP	М
C1	A2	E1	WM550	A/XP	A/XP	WM550
C1	B1	XO	WM550	A/IS	_	-
C1	B1	A1	WM550	A/IS	-	D
C1	B1	A2	WM550	A/IS	D	D
C1	B1	B1	WM550	М	A/IS	-
C1	B1	B2	WM550	М	A/IS	D
C1	B1	E1	WM550	WM550	A/IS	-
C1	B1	E2	WM550	WM550	A/IS	D
C1	B2	XO	WM550	A/IS	A/IS	-
C1	B2	A1	WM550	A/IS	A/IS	D

NRF81	<b>0</b> <sup>1)</sup> - xxxx XX XX 040 050	5 <u>XX</u> 0 060	T <sup>2)</sup>			
040 <sup>3)</sup>	050 <sup>4)</sup>	060 5)	A 1 2 3 4	<b>B</b> 1 2 3 4 5 6 7 8	C 1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 1 2 3 4
C1	B2	B1	WM550	A/IS	A/IS	м
C1	22	E1		A /IC	A /IC	
	BZ	EI	VV1V1550	A/15	A/IS	W1N1550
C1	C2	XO	WM550	A/IS	A/XP	-
C1	C2	A1	WM550	A/IS	A/XP	D
C1	C2	B1	WM550	A/IS	A/XP	М
C1	C2	E1	WM550	A/IS	A/XP	WM550

- 1) Позиция заказа.
- 2) Клеммная панель.
- 3) Первичный выход.
- 4) Вторичный вход/выход аналоговый.
- 5) Вторичный вход/выход цифровой, Ex d/XP.

# Список аббревиатур, используемых в таблице «Первичный выход» (040) = 4...20 мА HART Ex d (E1)

- О позиция заказа
- Т клеммная панель
- 040 первичный выход
- 050 вторичный вход/выход (аналоговый)
- 060 вторичный вход/выход (цифровой), Ex d/XP
- M Modbus
- D цифровой
- А/ХР аналоговый, Ex d/ХР
- А/IS аналоговый, Ex i/IS

	0 <sup>1)</sup>		T <sup>2)</sup>			
NRF81 - xxxx XX XX XX 040 050 060						
040 <sup>3)</sup>	050 <sup>4)</sup>	060 <sup>5)</sup>	A 1 2 3 4	<b>B</b> 1 2 3 4 5 6 7 8	C 1 2 3 4 5 6 7 8	D 1 2 3 4 A0023888
E1	XO	XO	-	A/XP	-	_
E1	XO	A1	-	A/XP	_	D
E1	XO	A2	-	A/XP	D	D
E1	X0	A3	D	A/XP	D	D
E1	X0	B1	М	A/XP	-	-
E1	X0	B2	М	A/XP	-	D
E1	XO	B3	М	A/XP	D	D
E1	A1	XO	-	A/XP	A/XP	-
E1	A1	A1	-	A/XP	A/XP	D
E1	A1	A2	D	A/XP	A/XP	D
E1	A1	B1	М	A/XP	A/XP	-
E1	A1	B2	М	A/XP	A/XP	D
E1	B1	XO	_	A/XP	A/IS	_
E1	B1	A1	_	A/XP	A/IS	D
E1	B1	A2	D	A/XP	A/IS	D
E1	B1	B1	М	A/XP	A/IS	-
E1	B1	B2	М	A/XP	A/IS	D

«Первичный выход» (040) = 4...20 мА НАRT Ex d (E1)

1) Позиция заказа.

2) Клеммная панель.

3) Первичный выход.

4) Вторичный вход/выход – аналоговый.

5) Вторичный вход/выход – цифровой, Ех d/ХР.

# Список аббревиатур, используемых в таблице «Первичный выход» (040) = 4...20 мА НАRT Ex i (H1)

- О позиция заказа
- Т клеммная панель
- 040 первичный выход
- 050 вторичный вход/выход (аналоговый)
- 060 вторичный вход/выход (цифровой), Ex d/XP
- M Modbus
- D цифровой
- А/ХР аналоговый, Ex d/ХР
- А/IS аналоговый, Ex i/IS

0 <sup>1)</sup>			T <sup>2)</sup>			
NRF81 ·	- xxxx XX XX 040 050	XX 0 060				
040 <sup>3)</sup>	050 4)	060 <sup>5)</sup>	A 1 2 3 4	<b>B</b> 1 2 3 4 5 6 7 8	C 1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 4 8002388
H1	XO	XO	-	A/IS	-	-
H1	XO	A1	-	A/IS	-	D
H1	XO	A2	-	A/IS	D	D
H1	XO	A3	D	A/IS	D	D
H1	XO	B1	М	A/IS	-	_
H1	XO	B2	М	A/IS	-	D
H1	XO	B3	М	A/IS	D	D
H1	A1	XO	-	A/IS	A/XP	_
H1	A1	A1	-	A/IS	A/XP	D
H1	A1	A2	D	A/IS	A/XP	D
H1	A1	B1	М	A/IS	A/XP	-
H1	A1	B2	М	A/IS	A/XP	D
H1	B1	XO	-	A/IS	A/IS	_
H1	B1	A1	-	A/IS	A/IS	D
H1	B1	A2	D	A/IS	A/IS	D
H1	B1	B1	М	A/IS	A/IS	-
H1	B1	B2	М	A/IS	A/IS	D

«Первичный выход» (040) = 4...20 мА НАRT Ex i (H1)

1) Позиция заказа.

Клеммная панель.

Первичный выход.

2) 3) 4) 5) Вторичный вход/выход – аналоговый. Вторичный вход/выход – цифровой, Ex d/XP.



### 6.1.5 Клеммы модуля Modbus, модуля V1 или модуля WM550

9 Обозначение модулей Modbus, V1 или WM550 (примеры). В зависимости от исполнения прибора эти модули могут находиться в гнезде В или С.

В зависимости от исполнения прибора модуль Modbus и (или) V1 или WM550 может находиться в разных гнездах клеммного отсека. В меню управления интерфейсы Modbus и V1 или WM550 привязаны к соответствующим гнездам и клеммам этих гнезд: **A1-4**, **B1-4**, **C1-4**, **D1-4**.

#### Клеммы модуля Modbus

Обозначение модуля в меню управления: Modbus X1-4 (X = A, B, C или D).

- X1 <sup>1)</sup>
  - Название клеммы: S.
  - Описание: экран кабеля через конденсатор соединяется с заземлением.
- X2 <sup>1)</sup>
  - Название клеммы: 0V.
  - Описание: общее опорное напряжение.
- X3 <sup>1)</sup>
  - Название клеммы: В-.
  - Описание: провод неинвертируемого сигнала.
- X4 <sup>1)</sup>
  - Название клеммы: А+.
  - Описание: провод инвертируемого сигнала.

#### Клеммы модуля V1 и WM550

Обозначение модуля в меню управления: **V1 X1-4** или **WM550 X1-4**; (X = A, B, C или D).

- X1<sup>2)</sup>
  - Название клеммы: S.
  - Описание: экран кабеля через конденсатор соединяется с заземлением.
- X2 <sup>1)</sup>
  - Название клеммы: -.
  - Описание: не подключено.
- X3 <sup>1)</sup>
  - Название клеммы: В-.
  - Описание: сигнал контура протокола (-).
- X4 <sup>1)</sup>
  - Название клеммы: А+.
  - Описание: сигнал контура протокола (+).

<sup>1)</sup> Здесь символ X обозначает одно из гнезд, A, B, C или D.

<sup>2)</sup> Здесь символ X обозначает одно из гнезд, А, В, С или D.



# 6.1.6 Клеммы модуля аналогового ввода/вывода (Ex d /XP или Ex i/IS)

#### Клемма: В1-3

Функция: аналоговый вход или выход (настраиваемый).

- Пассивный режим: → 
   <sup>В</sup> 30.
- Активный режим: → 🖺 32.
- Обозначение в меню управления.
   Модуль аналогового ввода/вывода В1-3 (→ 
   <sup>1</sup> 138).

#### Клемма: С1-3

Функция: аналоговый вход или выход (настраиваемый).

- Пассивный режим: → 
   <sup>≜</sup> 30.
- Активный режим: → 🗎 32.

#### Клемма: В4-8

Функция: аналоговый вход.

- TC: → 🗎 33.
- FMR5xx: → 🗎 34.

#### Клемма: С4-8

- Функция: аналоговый вход.
- TC: → 🗎 33.
- FMR5xx: → 🗎 34.

# 6.1.7 Подключение модуля аналогового ввода/вывода для работы в пассивном режиме

- При работе в пассивном режиме сетевое напряжение для линии связи должно поступать от внешнего источника.
  - Электрическое подключение должно быть выполнено согласно штатному рабочему режиму модуля аналогового ввода/вывода; см. следующие чертежи.

«Режим работы» = «4..20мА выход» или «НАRT подч.устр-во+4..20мА выход»



🖻 10 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме пассивного выхода

- а Источник питания
- b Выход сигнала НАRT
- с Анализ аналогового сигнала





🖻 11 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме пассивного входа

- а Источник питания
- b Внешнее устройство с выходным сигналом 4...20 мА и/или НАRT





- I2 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме пассивного ведущего устройства НАRT
- а Источник питания
- b Не более 6 внешних устройств с выходным сигналом HART

# 6.1.8 Подключение модуля аналогового ввода/вывода для работы в активном режиме

- При работе в активном режиме сетевое напряжение для линии связи поступает от самого прибора. Внешний источник питания не требуется.
  - Электрическое подключение должно быть выполнено согласно штатному рабочему режиму модуля аналогового ввода/вывода; см. следующие чертежи.
- Максимально допустимое потребление тока подключенными устройствами НАRT составляет 24 мА.
  - (По 4 мА на каждое устройство, если подключено 6 устройств.)
  - Выходное напряжение модуля Ex-d: от 17,0 В при 4 мА до 10,5 В при 22 мА.
  - Выходное напряжение модуля Ex-ia: от 18,5 В при 4 мА до 12,5 В при 22 мА.

#### «Режим работы» = «4..20мА выход» или «НАRT подч.устр-во+4..20мА выход»



- 🖻 13 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме активного выхода
- а Выход сигнала HART
- b Анализ аналогового сигнала





- 🖻 14 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме активного входа
- а Внешнее устройство с выходным сигналом 4...20 мА и/или НАRT





IS Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме активного ведущего устройства НАRT



Максимально допустимое потребление тока всеми подключенными устройствами HART составляет 24 мА (по 4 мАна каждое устройство, если подключено 6 устройств).

## 6.1.9 Подключение термометра сопротивления



А 4-проводное подключение термометра сопротивления

В 3-проводное подключение термометра сопротивления

С 2-проводное подключение термометра сопротивления



### 6.1.10 Подключение Micropilot S FMR5xx



- А Модуль интеграции и мониторинга датчиков Tank Side Monitor NRF81
- B Micropilot S FMR5xx
- 1 Заземление
- 2 Источник питания (от NRF81 к FMR5xx)
- 3 Сигнал 4...20 мА HART(om FMR5xx к NRF81)

При такой схеме подключения прибор Micropilot S FMR5xx получает питание от модуля интеграции и мониторинга NRF81.



### 6.1.11 Клеммы модуля цифрового ввода/вывода

- 🖻 17 Обозначение цифровых входов и выходов (примеры)
- Каждый модуль цифрового ввода/вывода реализует два входа или два выхода.
- В меню управления каждому входу или выходу назначается соответствующее гнездо и две клеммы в этом гнезде. Например, обозначение A1-2 соответствует клеммам 1 и 2 гнезда A. То же относится к гнездам B, C и D, если в них находятся модули цифрового ввода/вывода.
- Для каждой из этих клеммных пар можно выбрать в меню управления следующие рабочие режимы:
  - деактивация;
  - пассивный выход;
  - пассивный вход;
  - активный вход.

# 6.2 Требования к подключению

## 6.2.1 Спецификация кабелей

#### Клеммы

Поперечное сечение проводника 0,2 до 2,5 мм<sup>2</sup> (24 до 13 AWG). Используйте клеммы с функцией «сигнал и источник питания».

- Пружинные клеммы (NRF81-xx1...)
- Винтовые клеммы (NRF81-xx2...)

#### Поперечное сечение проводника не более 2,5 мм<sup>2</sup> (13 AWG).

Используйте для клемм с функцией «клемма заземления» в клеммном отсеке.

#### Поперечное сечение проводника не более 4 мм<sup>2</sup> (11 AWG). Используйте для клемм с функцией «клемма заземления» на корпусе.

#### Сеть питания

Стандартный кабель прибора подходит для сети питания.

#### Коммуникационная линия HART

- Обычного кабеля достаточно, если используется только аналоговый сигнал.
- При использовании протокола HART рекомендуется применять экранированный кабель. Учитывайте концепцию заземления системы.

#### Коммуникационная линия Modbus

- Соблюдайте предписания в отношении кабеля, разработанные телекоммуникационной ассоциацией, TIA-485-A.
- Дополнительные условия: используйте экранированный кабель.

#### Коммуникационная линия V1

- 2-жильная витая пара с экраном или без экрана
- Сопротивление одиночного кабеля: ≤ 120 Ом
- Емкость между проводами: ≤ 0,3 мкФ

#### Коммуникационная линия WM550

- 2-жильная витая пара, не экранированная
- Минимальная площадь поперечного сечения 0,5 мм<sup>2</sup> (20 AWG)
- Максимальное общее сопротивление кабеля: ≤ 250 Ом
- Кабель с низкой емкостью
# 6.3 Обеспечение необходимой степени защиты

Чтобы обеспечить требуемую степень защиты, после электрического подключения выполните описанные ниже операции.

- 1. Убедитесь в том, что уплотнения корпуса чистые и закреплены правильно. При необходимости просушите, очистите или замените уплотнения.
- 2. Затяните все винты на корпусе и прикрутите крышки.
- 3. Плотно затяните кабельные вводы.
- 4. Во избежание проникновения влаги через кабельный ввод следует проложить кабель так, чтобы он образовал обращенную вниз петлю («водяную ловушку») перед кабельным вводом.

⊾ [



5. Вставьте заглушки, соответствующие классу безопасности прибора (например, Ex d/XP).

# 6.4 Проверка после подключения

0	Измерительный прибор или кабели не повреждены (внешний осмотр)?
0	Используемые кабели соответствуют техническим требованиям?
0	Кабели уложены правильно (без натяжения)?
0	Все кабельные вводы надлежащим образом установлены, затянуты и уплотнены?
0	Сетевое напряжение соответствует техническим характеристикам, указанным на заводской табличке преобразователя?
0	Правильно ли выполнено подключение к клеммам → 🗎 16?
0	При необходимости: правильно ли подключено защитное заземление?
0	Если есть сетевое напряжение: прибор готов к работе и на дисплее появляются значения?
0	Все крышки корпуса установлены и затянуты надлежащим образом?
0	Фиксатор затянут надлежащим образом?

# 7 Управление

# 7.1 Обзор опций управления

Управление прибором производится с помощью меню управления → 🗎 39. Доступ к этому меню возможен через следующие интерфейсы.

- ПО FieldCare, подключаемое через блок Commubox FXA195 (→ 
   <sup>™</sup> 103) к HART-интерфейсу прибора.

# 7.2 Структура и функции меню управления

Меню	Подменю/ параметр	Значение
Управление	Уровень	Отображает измеренные и расчетные значения уровня.
	Температура	Отображает измеренные и расчетные значения температуры.
	Плотность	Отображает измеренные и расчетные значения плотности.
	Давление	Отображает измеренные и расчетные значения давления.
	Значение GP	Отображает значения общих параметров.
Настройка	Параметры 1N	Стандартные параметры для ввода в эксплуатацию
	Расширенная настройка	Содержит дополнительные подменю и параметры: • для адаптации прибора под особые условия измерения; • для обработки измеренного значения; • для конфигурирования выходного сигнала.
Диагностика	Параметры диагностики	<ul> <li>Отображаются:</li> <li>последние диагностические сообщения с метками времени;</li> <li>время работы (общее время и время с момента последнего перезапуска);</li> <li>текущее время по часам реального времени.</li> </ul>
	Перечень сообщений диагностики	Содержит до 5 текущих активных сообщений об ошибках.
	Информация о приборе	Содержит информацию для идентификации прибора.
	Моделирование	Используется для моделирования измеренных значений или выходных значений.
Эксперт <sup>1)</sup> Содержит все параметры прибора (включая те, которые уже содержатся в	Система	Содержит все общие параметры прибора, не влияющие на измерение или интерфейс связи.
других меню). Структура этого меню соответствует функциональным блокам прибора. Параметры меню «меню <b>Эксперт</b> » описаны в спелующих поучментах:	Вход/Выход	Содержит подменю для настройки аналоговых и дискретных модулей ввода/вывода и подключенных приборов HART.
GP01083G (NRF81)	Связь	Содержит все параметры, необходимые для настройки интерфейса цифровой связи.
	Применение	Содержит подменю для настройки: • характеристик области применения для измерений в резервуаре; • расчетных операций для данного резервуара; • аварийных сигналов.

Меню	Подменю/ параметр	Значение
	Параметры бака	Отображает измеренные и расчетные показатели резервуара.
	Диагностика	Содержит все параметры, необходимые для выявления и анализа ошибок эксплуатации.

 При входе в меню «Эксперт» потребуется ввести код доступа. Если код доступа пользователя не установлен, введите «0000».

# 7.3 Доступ к меню управления посредством локального или выносного дисплея с устройством управления

- Измеренное значение отображается одновременно на экране DKX001 и на локальном дисплее с устройством управления.
- Одновременный доступ к меню управления через оба модуля невозможен. В случае входа в меню управления через один модуль второй модуль автоматически блокируется. Модуль заблокирован до тех пор, пока не будет закрыто меню управления во втором модуле (возврат к индикации измеренного значения).

# 7.3.1 Дисплей и элементы управления

В приборе имеется жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей) с подсветкой, на котором отображаются измеренные и расчетные значения, а также информация о состоянии прибора (основной экран). Другие экраны служат для навигации по меню управления и установки значений параметров.

Для управления прибором используются **три оптические кнопки**: «-», «+», Е. «Нажатие» на кнопку происходит при прикосновении пальцем к соответствующей области на переднем защитном стекле («сенсорное управление»).



🖻 18 🛛 Дисплей и элементы управления

- 1 Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)
- 2 Оптические кнопки, с возможностью управления через стекло крышки

# 7.3.2 Стандартное окно (индикация измеренного значения)



🖻 19 🛛 Типичный внешний вид основного экрана (индикация измеренного значения)

- 1 Дисплей
- 2 Обозначение прибора
- 3 Область состояния
- 4 Область индикации измеренных значений
- 5 Область индикации измеренного значения и символов состояния
- 6 Символ состояния измеренного значения

#### Символы состояния

Символ	Значение
A0013956	Failure («Отказ») Обнаружена неисправность прибора. Измеренное значение недействительно.
<b>C</b>	Function check («Функциональная проверка») Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования).
<b>S</b> A0013958	Out of specification («Несоответствие спецификации»)           Прибор эксплуатируется:           • не в соответствии с техническими характеристиками (например, во время запуска или очистки);           • не в соответствии с настройками, заданными пользователем (например, уровень вышел за пределы заданного диапазона).
A0013957	Maintenance required («Требуется обслуживание») Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

#### Символы состояния измеренного значения

Символ	Значение
A0012102	Состояние Alarm («Аварийный сигнал») Измерение прервано. На выход выдается заданное значение аварийного сигнала. Выдается диагностическое сообщение.
A0012103	<b>Состояние Warning («Предупреждение»)</b> Прибор продолжает измерение. Выдается диагностическое сообщение.
<b>400</b> 31169	<ul> <li>Нарушение калибровки по нормативным стандартам</li> <li>Отображается в следующих ситуациях:</li> <li>Переключатель защиты от записи установлен в положение OFF (Выкл.). → ● 49</li> <li>Переключатель защиты от записи в положении ON (Вкл.), но правильность значения уровня в данный момент не гарантируется.</li> </ul>

Символы состояния блокировки

Символ	Значение			
A0011978	Параметр для индикации Параметр только для индикации, редактирование невозможно.			
A	Прибор заблокирован			
A0011979	<ul><li>Перед именем параметра: прибор заблокирован программным или аппаратным образом.</li><li>В заголовке экрана измеренного значения: прибор заблокирован аппаратным образом.</li></ul>			

# Функции кнопок на основном экране

	Вначение
K • • • • • • • • • • • • • • • • •	<ul> <li>Кнопка ввода</li> <li>При кратковременном нажатии кнопки открывается меню управления.</li> <li>При длительном (2 с) нажатии кнопки открывается контекстное меню:</li> <li>Уровень (отображается, если блокировка кнопок выключена): отображение измеренных значений уровня;</li> <li>Блокировка кнопок вкл. (отображается, если блокировка кнопок выключена): активация блокировки кнопок;</li> <li>Блокировка кнопок выкл. (отображается, если блокировка кнопок выключена):</li> <li>Блокировка кнопок выкл. (отображается, если блокировка кнопок включена):</li> </ul>

# 7.3.3 Представление навигации



#### 🖻 20 Представление навигации

- 1 Текущее подменю или мастер
- 2 Код быстрого доступа
- 3 Область навигации на дисплее

#### Символы навигации

Символ	Значение					
A0011975	<ul> <li>Управление</li> <li>Отображается:</li> <li>в главном меню после опции выбора Управление;</li> <li>в заголовке, если открыто меню меню Управление.</li> </ul>					
A0011974	Настройка Отображается: • в главном меню после опции выбора Настройка; • в заголовке, если открыто меню меню Настройка.					
A0011976	<ul> <li>Эксперт</li> <li>Отображается:</li> <li>в главном меню после опции выбора Эксперт;</li> <li>в заголовке, если открыто меню меню Эксперт.</li> </ul>					
V A0011977	<b>Диагностика</b> Отображается: • в главном меню после опции выбора <b>Диагностика</b> ; • в заголовке, если открыто меню меню <b>Диагностика</b> .					
A0013967	Подменю					
A0013968	Мастер настройки					
A0013963	Параметр блокирован Если перед названием параметра отображается этот символ, то параметр блокирован.					

## Функции кнопок на экране навигации

Кнопка				Значение
			A0028324	<b>Кнопка «минус»</b> Перемещение курсора вверх по списку.
			A0028325	Кнопка «плюс» Перемещение курсора вниз по списку.
	©+		A0028326	<ul> <li>Кнопка ввода</li> <li>Кратковременное нажатие кнопки: открытие выбранного меню, подменю или параметра.</li> <li>Для параметров: нажатие кнопки в течение 2 с при отображаемом параметре: вызов текста справки по функции этого параметра (при его наличии).</li> </ul>
0-			A0028327	<ul> <li>Комбинация кнопок «Выход» (одновременное нажатие кнопок)</li> <li>Кратковременное нажатие кнопок: <ul> <li>выход из текущего уровня меню и переход на более высокий уровень;</li> <li>если открыта справка: закрытие справки по параметру.</li> </ul> </li> <li>Длительное нажатие кнопок в течение 2 с: возврат к отображению измеренных значений («основной экран»).</li> </ul>

# 7.3.4 Экран мастера



🗟 21 🛛 Экран мастера на дисплее

1 Текущий мастер

2 Область навигации на дисплее

## Символы навигации по мастеру

Символ	Значение
	Параметры в мастере настройки
A0013972	
ļ	Переход к предыдущему параметру
A0013978	
<b>√</b>	Подтверждение значения параметра и переход к следующему параметру
A0013976	
E	Открытие параметра для редактирования
A0013977	

На экране мастера функции кнопок обозначаются символами навигации, отображаемыми над этими кнопками («экранные кнопки»).

# 7.3.5 Редактор чисел



🖻 22 Редактор чисел на дисплее

- 1 Область индикации вводимого значения
- 2 Маска ввода

Символ	Значение
0	Выбор цифр от 0 до 9
<b>9</b>	
A0016619	Вставка десятичного разделителя в строку ввода
	Вставка знака минуса в строку ввода
A0013985	Подтверждение выбора
A0016621	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию влево
A0013986	Выход из режима ввода без сохранения изменений
<b>C</b> A0014040	Удаление всех введенных символов

# Функции кнопок в редакторе чисел

Кнопка	Значение
	<b>Кнопка «минус»</b> В маске ввода – перемещение строки выбора влево (назад)
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	<b>Кнопка «плюс»</b> В маске ввода – перемещение строки выбора вправо (вперед)
	<ul> <li>Кнопка ввода</li> <li>Кратковременное нажатие: добавление выбранного числа в текущий десятичный разряд или выполнение выбранного действия.</li> <li>Нажатие кнопки в течение 2 с: подтверждение отредактированного значения параметра.</li> </ul>
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Комбинация кнопок «Выход» (одновременное нажатие кнопок) Закрытие редактора текста или редактора чисел без сохранения изменений.

# 7.3.6 Редактор текста



#### 🖻 23 Редактор текста на дисплее

1 Область отображения введенного текста

2 Маска ввода

## Символы текстового редактора

Символ	Значение
(ABC_)	Выбор букв от А до Z
<b>XYZ</b> A0013997	
<b>Aa1@</b>	Переключение: • между буквами верхнего и нижнего регистра; • для ввода цифр; • для ввода специальных символов
A0013985	Подтверждение выбора
	Переход к выбору инструментов коррекции
A0013986	Выход из режима ввода без сохранения изменений
A0014040	Удаление всех введенных символов

# Символы коррекции 🖛 🕂

<b>C</b>	Удаление всех введенных символов
A0013991	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию вправо
A0013990	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию влево
A0013988	Удаление одного символа непосредственно слева от курсора в строке ввода

Функции кнопок в редакторе текста

Кнопка	Значение
	<b>Кнопка «минус»</b> В маске ввода – перемещение строки выбора влево (назад)
	Кнопка «плюс» В маске ввода – перемещение строки выбора вправо (вперед)
▲ ● ● ■ A0028326	<ul> <li>Кнопка ввода</li> <li>Кратковременное нажатие кнопки: <ul> <li>открытие выбранной группы;</li> <li>выполнение выбранного действия</li> </ul> </li> <li>Нажатие кнопки в течение 2 с: подтверждение отредактированного значения параметра</li> </ul>
● ●_ ●_	Комбинация кнопок «Выход» (одновременное нажатие кнопок) Закрытие редактора текста или редактора чисел без сохранения изменений.

# 7.3.7 Блокировка кнопок

#### Автоматическая блокировка кнопок

Управление через локальный дисплей автоматически блокируется:

- после запуска или перезапуска прибора;
- если с прибором не производилось никаких действий посредством дисплея в течение 1 мин.

При попытке входа в меню управления при включенной блокировке кнопок появится сообщение Блокировка кнопок вкл..

## Деактивация блокировки кнопок

1. Блокировка кнопок активирована.

Нажмите 🗉 с удержанием не менее 2 секунд.

- └ Появится контекстное меню.
- 2. Выберите пункт Блокировка кнопок выкл. в контекстном меню.
  - 🛏 Блокировка кнопок деактивирована.

## Активация блокировки кнопок вручную

После ввода прибора в эксплуатацию можно активировать блокировку кнопок вручную.

1. Прибор находится в режиме отображения измеренных значений.

Нажмите 🗉 с удержанием не менее 2 секунд.

└ Появится контекстное меню.

2. Выберите пункт Блокировка кнопок вкл. в контекстном меню.

└ Блокировка кнопок активирована.

# 7.3.8 Код доступа и уровни доступа пользователей

#### Функция кода доступа

С помощью кода доступа можно разделить уровни доступа пользователей прибора.

Уровень доступа	Определение
Техническое обслуживание	<ul><li>Знает код доступа.</li><li>Имеет доступ для записи ко всем параметрам (за исключением служебных).</li></ul>
Оператор	<ul><li>Не знает код доступа.</li><li>Имеет доступ для записи только к ограниченному набору параметров.</li></ul>

- В описаниях параметров указывается, какой уровень доступа минимально необходим для чтения и записи каждого параметра.
  - Текущий уровень доступа пользователя обозначается параметром параметр Отображение статуса доступа.
  - Если установлен код доступа «0000», то все пользователи имеют уровень «Техническое обслуживание». Такая настройка по умолчанию устанавливается в приборе при поставке.

### Установка кода доступа

- Перейдите по пути: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа → Определить новый код доступа
- 2. Введите требуемый код доступа (не более 4 цифр).
- 3. Введите этот же код доступа в поле параметр **Подтвердите код доступа**.

### Переход на уровень доступа «Техническое обслуживание»

Если перед параметром на локальном дисплее отображается символ 🛱, то запись этого параметра недоступна, поскольку пользователь находится на уровне «Оператор». Для перехода на уровень доступа «Техническое обслуживание» выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку E.

- └ Будет отображен запрос на ввод кода доступа.
- 2. Введите код доступа.
  - ► Активируется уровень доступа «Техническое обслуживание». Символ перед параметрами исчезнет, доступ к параметрам, ранее защищенным от записи, будет восстановлен.

#### Автоматический переход на уровень доступа «Оператор»

Автоматический переход на уровень доступа «Оператор» происходит, если:

- в режиме навигации и редактирования не будет нажата ни одна кнопка в течение 10 мин;
- через 60 с после возврата из режима навигации и редактирования к основному экрану (экран индикации измеренного значения).

# 7.3.9 Переключатель защиты от записи

Меню управления можно заблокировать с помощью аппаратного переключателя, расположенного в клеммном отсеке. В этом состоянии блокировки все метрологические параметры доступны только для чтения.



Дисплей можно прижать к краю отсека электроники. Это облегчает доступ к переключателю защиты от записи.

- 1. Ослабьте крепежный зажим.
- 2. Отвинтите крышку корпуса.
- 3. Плавным вращательным движением извлеките дисплей.
- 4. С помощью плоской отвертки или аналогичного инструмента переведите переключатель защиты от записи (WP) в требуемое положение. ОN (Вкл.): меню управления заблокировано; OFF (Выкл.): меню управления разблокировано.
- 5. Поместите дисплей в клеммный отсек, завинтите крышку и затяните крепежный зажим.

Для предотвращения доступа к переключателю защиты от записи можно опечатать клеммный отсек свинцовой пломбой.





Для сертификации по правилам LNE болты на встроенном фланце должны быть дополнительно снабжены свинцовой пломбой.



## Индикация состояния блокировки



🖻 24 Символ защиты от записи в заголовке экрана дисплея

Защита от записи с помощью переключателя блокировки обозначается следующим образом:

- Статус блокировки ( 🔶 🗎 125) = Заблокировано Аппаратно
- В заголовке экрана дисплея отображается 🖻.

7.4 Доступ к меню управления посредством сервисного интерфейса и управляющей программыFieldCare



🖻 25 Управление посредством сервисного интерфейса

- Сервисный интерфейс (CDI, Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291

1

3 Компьютер с программным обеспечением FieldCare и CDI Communication FXA291 COM DTM

#### Функция Save/Restore («Сохранить/восстановить»)

После сохранения конфигурации прибора на компьютер и ее восстановления на приборе посредством функции **Save/Restore («Сохранить/восстановить»)** программы FieldCare необходимо перезапустить прибор с помощью следующего параметра:

## Настройка →Расширенная настройка →Администрирование →Сброс параметров прибора = Перезапуск прибора.

Это позволит обеспечить корректность работы прибора после восстановления.

# 7.5 Доступ к меню управления посредством Tankvision Tank Scanner NXA820 и программы FieldCare

# 7.5.1 Схема подключения



- ☑ 26 Подключение приборов для измерений в резервуарах к FieldCare посредством Tankvision Tank Scanner NXA820
- 1 Proservo NMS8x
- 2 Полевой преобразователь Tankside Monitor NRF81
- 3 Micropilot NMR8x
- 4 Протокол полевой связи (например, Modbus, V1)
- 5 Сканер резервуаров Tankvision Tank Scanner NXA820
- 6 Ethernet
- 7 Компьютер с установленным ПО FieldCare

# 7.5.2 Установление соединения между FieldCare и прибором

- **1.** Убедитесь, что установлен **HART CommDTM NXA**, при необходимости обновите каталог DTM.
- 2. Создайте в FieldCare новый проект.

		Version	Class
CDI Communication	-XA291	V2.05.01 (2015-04-28)	
<b>CDI</b> Communication	TCP/IP	V2.05.01 (2015-04-28)	¥.,
<b>CDI</b> Communication	JSB	V2.05.01 (2015-04-28)	÷
CommDTM PROFIBI	JS DP-V1	V4.0.0.9 (2011-01-17)	
FF H1 CommDTM		V1.5 (2009-08-17)	
Flow Communication	FXA193/291	V3.26.00 (2015-04-07)	-22
FXA520		V1.05.09 (2011-07-15)	50
HART Communication	n	V1.0.52 (2015-03-17)	•
IPC (Level, Pressure	FXA193/291	V1.02.17 (2014-02-21)	
NXA HART Commun	ication	V1.1.0.911 (2013-03-27)	dtmSpecifi
PCP (Readwin) TXU	10/FXA291	V1.01.18 (2014-02-21)	
PROFIdtm DPV1		V 2.11(115) (2010-08-18)	
<	ш	V1.06.00.285 (2015-03-25)	atmopecin
< [	III	V1.06.00.265 (2015-03-25)	amspecin
Construction	III Device type NYA HAPT	(DTM) information	amspecir
Content and the second se	III Device type NXA HART	(DTM) information	omspeci
Device:     Manufacturer:     Device:	III Device type NXA HART Endress+Ha	(DTM) information Communication user	omspecir
Device:     Manufacturer:     Device ID / SubID:     Manufacturer ID:	III Device type NXA HART Endress+Ha	(DTM) information Communication user	omspecir
Device:     Manufacturer:     Device ID / SubID:     Manufacturer ID:	Device type NXA HART Endress+Ha	(DTM) information Communication user	ormspecir
Device:     Manufacturer:     Device ID / SubID:     Manufacturer ID:     Hardware revision:	III Device type NXA HART Endress+Ha 17	(DTM) information Communication user	ormspecin
Device:     Manufacturer:     Device ID / SubID:     Manufacturer ID:     Hardware revision:     Software revision:	III Device type NXA HART Endress+Ha 17	(DTM) information Communication user	ormspecin
Device:     Manufacturer:     Device ID / SubID:     Manufacturer ID:     Hardware revision:     Device revision:     Device revision:	Device type NXA HART Endress+Ha	(DTM) information Communication user	amspecin
Device: Manufacturer: Device ID / SubID: Manufacturer ID: Hardware revision: Software revision: Device revision: Profile revision:	Device type NXA HART Endress+Ha	(DTM) information Communication user	umspecin

Добавьте новое устройство: NXA HART Communication.

NXA	HART Communication (	(Configuration) ×		
NX NX Pa: Tar	A820 IP Address A820 Port ssword nk Identification	1	192.168.2.100 3000 ****** Tank_1	
Ad	dress range to scan	Start address End address		0 💙 15 💙
Co	mmunication timeout (se	econds)		10 🗸

Откройте конфигурацию DTM и введите необходимые данные (IP-адрес прибора NXA820; Password – hart; Tank identification только для NXA V1.05 и выше).



В контекстном меню выберите пункт Create network («Создать сеть»).

└ Производится обнаружение прибора и присвоение DTM.

Tank level (139):           Liquid temperature	2 • 2	0,0 25,0	mm <u>Water level:</u> ♀ ℃ <u>Observed density:</u> ♀
Status signal:	2 🔽 •	к	
Menu / Variable	Value	Unit	Wizard
Access status tooling:	Maintenance		Instrument health statu ок

└ После этого можно приступать к настройке прибора.

# Функция Save/Restore («Сохранить/восстановить»)

i

После сохранения конфигурации прибора на компьютер и ее восстановления на приборе посредством функции **Save/Restore («Сохранить/восстановить»)** программы FieldCare необходимо перезапустить прибор с помощью следующего параметра:

Настройка →Расширенная настройка →Администрирование →Сброс параметров прибора = Перезапуск прибора.

Это позволит обеспечить корректность работы прибора после восстановления.

# 8 Системная интеграция

# 8.1 Обзор файлов описания приборов (DTM)

Для подключения приборов к FieldCareno протоколу HART необходим файл описания прибора (DTM) со следующими параметрами:

ID изготовителя	0x11
Тип прибора (NRF8x)	Ox112F
Спецификация HART	7.0
Файлы DD	Информацию и файлы можно получить по адресу: www.endress.com

# 9 Ввод в эксплуатацию

# 9.1 Начальные параметры

# 9.1.1 Настройка языка дисплея

### Настройка языка дисплея с помощью дисплея

- 1. При отображении стандартного окна (→ 🖺 41) нажмите кнопку Е. При необходимости выберите **Блокировка кнопок выкл.** в контекстном меню и нажмите кнопку Е еще раз.
  - └ Будет отображено меню параметр Language.
- 2. Откройте меню параметр Language и выберите язык дисплея.

# Hacтройка языка дисплея посредством управляющей программы (например, FieldCare)

- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Language
- 2. Выберите язык дисплея.
- Эта настройка применяется только к языку дисплея. Чтобы установить язык с помощью программного обеспечения, используйте функцию установки языка управляющей программы FieldCare или DeviceCare соответственно.

# 9.1.2 Установка часов реального времени

#### Установка часов реального времени посредством дисплея

- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Дата / время → Set date
- 2. Установите текущую дату и время на часах реального времени с помощью следующих параметров: Year, Month, Day, Hour, Minutes.

#### Установка часов реального времени с помощью управляющей программы (например, FieldCare)

1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Дата / время

2.	Date/time:	 2016-04-20 09:32:24
	Set date:	Please select
		Please select Abort
		Start
		Confirm time

В параметре параметр Set date выберите опция Старт.



Установите текущую дату и время с помощью следующих параметров: **Year**, **Month**, **Day**, **Hour**, **Minutes**.

Date/time: 🔁	2016-04-20 09:35:49
Set date: ?	Please select
Year:	Please select Abort
Month:	Start
Day:	Confirm time
Hour:	9
Minute:	34
	Date/time: <table-cell> Set date: ? ) Year: Month: Day: Hour: Minute:</table-cell>

В параметре параметр Set date выберите опция Confirm time.

🛏 На часах реального времени будут установлены текущая дата и время.

# 9.2 Настройка области применения для измерений в резервуаре

Настройка входов	Описание
Входы HART	→ 🗎 59
NMT532/539, подключение по протоколу HART	→ 🗎 62
Входы 4-20 мА	→ 🗎 63
Вход RTD	→ 🗎 65
Цифровые входы	→ 🗎 67
Настройка обработки данных в приборе	Описание
Соотнесение входных значений с переменными резервуара	→ 🗎 68
Расчет показателей резервуара: непосредственное измерение уровня	→ 🗎 69
Расчет показателей резервуара: комбинированная система измерения показателей в резервуарах (HTMS)	→ 🗎 70
Расчет показателей резервуара: гидростатическое измерение уровня в резервуаре (HTG)	→ 🖹 71
Расчет показателей резервуара: коррекция гидростатической деформации резервуара (HyTD)	→ 🗎 74
Расчет показателей резервуара: термальная корректировка обшивки резервуара (CTSh)	→ 🗎 75
Аварийные сигналы (анализ предельных значений)	→ 🗎 76
Настройка сигнального выхода	Описание
Выход 4-20 мА	→ 🗎 77
HART (ведомый) + выход 4–20 мА	→ 🗎 78
Modbus	→ 🗎 79
V1	→ 🖺 80
Цифровые выходы	→ 🗎 81
WM550	→ 🗎 80

# 9.2.1 Настройка выходов HART



#### Подключение и адресация приборов HART

🖻 27 Доступные клеммы для цепей HART

- В Аналоговый модуль ввода/вывода в гнезде В (наличие зависит от исполнения прибора) → 🖺 19)
- С Аналоговый модуль ввода/вывода в гнезде С (наличие зависит от исполнения прибора) → 🗎 19)
- Е Выход HART Ex (имеется на приборах всех исполнений)
  - Приборы с интерфейсом НАКТ должны быть настроены и им должны быть назначены уникальные адреса НАКТ в диапазоне от 1 до 15 через их собственные пользовательские интерфейсы, прежде чем эти приборы будут подключены к полевому преобразователю Tankside Monitor NRF81<sup>3)</sup>. Убедитесь, что приборы подключены в соответствии с назначением клемм → 
    29. Приборы с адресами больше 15 не распознаются полевым преобразователем Tankside Monitor.

## Гнездо В или С: настройка рабочего режима аналогового модуля ввода/вывода

Данный раздел не относится к выходу НАКТ Ех (гнездо Е). Данный выход всегда работает как ведущее устройство НАКТ для подключенных ведомых устройств НАКТ.

Если приборы HART подключены к аналоговому модулю ввода/вывода (гнездо В или С в клеммном отсеке), то данный модуль необходимо настроить следующим образом.

- 1. Перейдите в подменю соответствующего аналогового модуля ввода/вывода: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Analog I/O X1-3
- 2. Перейдите к пункту параметр Режим работы (> 🗎 138).
- Выберите опция НАRT мастер+4..20мА вход. При этом в дополнение к сигналу НАRT можно использовать сигнал 4–20 мА. Для настройки входа 4–20 мА:
   → 63.
- **4.** Если к данному контуру подключается несколько приборов HART (до 6): выберите пункт опция **Главный модуль HART**.

<sup>3)</sup> ПО текущей версии непригодно для работы с приборами HART, которым назначен адрес 0 (ноль).

#### Настройка питания для подключенного прибора Micropilot S FMR5xx

Этот раздел действителен только для схемы с подключением Micropilot S FMR5xx к полевому преобразователю Tankside Monitor.

Полевой преобразователь Tankside Monitor может подавать питание на подключенный прибор Micropilot S FMR5xx. Для настройки этой функции выполните следующие действия.

- 1. Убедитесь, что прибор FMR5хх подключен к аналоговому модулю ввода/вывода в соответствии с назначением клемм → 🗎 34.
- 2. Перейдите в подменю соответствующего аналогового модуля ввода/вывода: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Analog IP X4-8
- В параметре параметр Режим работы (→ 
   <sup>™</sup> 133) выберите опция Электропитание датчика.

#### Установка типа измеренного значения

Для подключенного прибора Prothermo NMT5xx или Micropilot FMR5xx эту настройку можно пропустить, поскольку тип измеренного значения для этих приборов распознается полевым преобразователем Tankside Monitor автоматически.

- Измеренные значения могут использоваться в системе только при условии, что единица измерения присвоенной переменной НАКТ соответствует типу данного измеренного значения. Например, переменная НАКТ, присвоенная показателю Выход - температура, должна измеряться в °С или °F.
  - Переменная HART с единицей измерения «%» не может быть привязана к показателю Выход - уровень. В этом случае переменная HART должна измеряться в мм, м, футах или дюймах.

Тип измеренного значения необходимо задать для каждой переменной HART (PV, SV, TV и QV). Для этого выполните следующие действия:

- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → HART устройства
  - Для каждого подключенного прибора HART предоставляется индивидуальное подменю.
- 2. Для работы с этим прибором следует перейти в соответствующее подменю.
- 3. Если прибор измеряет давление:

перейдите в раздел параметр **Выход - давление** (→ ) 129) и укажите, какая из четырех переменных HART будет содержать измеренное давление. В данном случае допускается выбирать только переменную HART с единицей измерения давления.

4. Если прибор измеряет плотность:

перейдите в раздел параметр **Выход - плотность** (→ ) 130) и укажите, какая из четырех переменных HART будет содержать измеренную плотность. В данном случае допускается выбирать только переменную HART с единицей измерения плотности.

5. Если прибор измеряет температуру:

перейдите в раздел параметр **Выход - температура** (→ 🗎 130) и укажите, какая из четырех переменных HART будет содержать измеренную температуру. В данном случае допускается выбирать только переменную HART с единицей измерения температуры.

6. Если прибор измеряет температуру пара:

перейдите в раздел параметр **Выход - темп.пара** (→ 🗎 131) и укажите, какая из четырех переменных HART будет содержать измеренную температуру пара. В данном случае допускается выбирать только переменную HART с единицей измерения температуры.

7. Если прибор измеряет уровень:

перейдите в раздел параметр **Выход - уровень** (→ ) 131) и укажите, какая из четырех переменных HART будет содержать измеренный уровень. В данном случае допускается выбирать только переменную HART с единицей измерения уровня (не процентное значение!).

#### Отсоединение приборов HART

При отсоединении прибора HART его следует логически удалить следующим образом.

- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → HART устройства → Удалить устройство → Удалить устройство
- 2. Выберите прибор HART для удаления.

📭 Эта процедура также необходима при замене неисправного прибора.

# 9.2.2 Настройка подключенного прибора Prothermo NMT532/ NMT539

Если по протоколу HART подключен преобразователь температуры Prothermo NMT532 или NMT539, то его можно настроить следующим образом:

- Перейдите к: Эксперт → Вход/Выход → НАКТ устройства → НАКТ Device(s) → NMT device config, где HART Device(s) – название подключенного прибора Prothermo.
- 2. В параметре параметр **Configure device**? выберите **Да**.
- **3.** В параметре параметр **Точка дна** введите позицию нижнего температурного элемента (см. рисунок ниже).



🖻 28 Позиция нижнего температурного элемента

а Расстояние от нижнего температурного элемента до нулевой опорной точки (дна резервуара или базовой плоскости). Стандартное заводское значение по умолчанию равно 500 мм (19,69 дюйм), его можно скорректировать в соответствии с фактической монтажной позицией.

Для проверки значений температуры, измеряемых отдельными элементами, перейдите в следующее подменю: Управление → Температура → Значение элемента NMT → Температура элемента

Для каждого элемента в приборе Prothermo имеется отдельный раздел параметр **Температура элемента X**.





Для каждого аналогового модуля ввода/вывода, к которому подключен прибор с сигналом 4–20 мА, выполните следующие действия.

- 2. Перейдите в подменю соответствующего аналогового модуля ввода/вывода: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Analog I/O X1-3
- 3. В параметре параметр **Режим работы** (→ 🗎 138) выберите вариант **4..20мА вход** или **HART мастер+4..20мА вход**.
- **4.** В параметре параметр **Переменная процесса** (→ 🗎 144) выберите переменную процесса, передаваемую подключенным прибором.
- 5. В параметре параметр **Аналоговый вход 0% значение** (→ 🗎 144) укажите значение переменной процесса, соответствующее входному току 4 мА (см. схему ниже).
- 6. В параметре параметр **Аналог.вход 100% значение** (→ 🗎 144) укажите значение переменной процесса, соответствующее входному току 20 мА (см. схему ниже).
- 7. Перейдите к параметру параметр **Значение процесса** (→ 🗎 145) и проверьте, совпадает ли отображаемое значение с фактическим значением переменной процесса.



🗷 30 Масштабирование входа 4–20 мА в соответствии с переменной процесса

1 Входящее значение в мА

2 Значение процесса

Ваздел подменю Analog I/O содержит дополнительные параметры для более детальной настройки аналогового входа. Описание: → 🗎 138



9.2.4 Настройка подключенного термометра сопротивления (RTD)

- Возможное расположение аналоговых модулей ввода/вывода, к которым можно подключить термометр сопротивления. Код заказа для прибора зависит от того, какие из этих модулей фактически присутствуют в приборе → 
   19.
- 1. Убедитесь, что термометры сопротивления подключены в соответствии с назначением клемм → 🗎 33.
- 2. Перейдите в подменю соответствующего аналогового модуля ввода/вывода: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Analog IP X4-8.

3. В параметре параметр Тип RTD (→ 🗎 133) укажите тип подключенного RTD.



- 🗷 32 Типы подключений RTD
- А Четырехпроводное подключение сенсора RTD
- В Трехпроводное подключение сенсора RTD
- С Двухпроводное подключение сенсора RTD

В параметре параметр **Тип подключения RTD** (> 🗎 134) укажите тип подключения RTD (2-, 3- или 4-проводной).

- 5. Перейдите к параметру параметр **Вход.значение** (→ 🗎 136) и проверьте, совпадает ли отображаемое значение температуры с фактической температурой.
- 6. В параметре параметр **Мин.темп.зонда** (→ 🗎 136) укажите минимальную допустимую температуру для подключенного RTD.
- 7. В параметре параметр **Максимальная температура зонда** (→ 🗎 136) укажите максимальную допустимую температуру для подключенного RTD.



- 1 Базовая плоскость
- 2 RTD
- 3 Позиция зонда (→ 🗎 137)

В параметре параметр **Позиция зонда** укажите монтажную позицию RTD (по отношению к базовой плоскости).

→ Этот параметр в сочетании с измеренным уровнем определяет, относится ли измеренная температура к продукту или к газовой фазе.

## Смещение сопротивления и/или температуры

Смещение сопротивления и/или температуры можно задать в следующем подменю: Эксперт → Вход/Выход → Analog IP X4-8.

- Значение Ohms offset прибавляется к измеренному сопротивлению перед расчетом температуры.
- Значение Temperature offset after conversion прибавляется к измеренной температуре.



1 Ohms offset

2 Temperature offset after conversion



# 9.2.5 Настройка цифровых входов

В 33 Возможное расположение цифровых модулей ввода/вывода (примеры); код заказа определяет номер и положение цифровых модулей ввода →

Для каждого цифрового модуля ввода/вывода в приборе имеется раздел подменю **Цифровой Хх-х**. Символ X обозначает гнездо в клеммном блоке, символы x-х означают клеммы в этом блоке. Наиболее важные параметры в этом подменю –.**Режим работы** и **Тип контакта**.

## Параметр параметр "Режим работы"

Настройка <br/>  $\rightarrow$ Расширенная настройка <br/>  $\rightarrow$ Вход/Выход <br/>  $\rightarrow$ Цифровой Xx-х <br/>  $\rightarrow$ Режим работы



- А «Режим работы» = «Вход пассивный»
- В «Режим работы» = «Ввод активен»

Значение опций

• Вход пассивный

Блок DIO измеряет напряжение, поступающее от внешнего источника. В зависимости от состояния внешнего переключателя это напряжение составляет 0 на входе (переключатель разомкнут) или превышает некоторое предельное напряжение (переключатель замкнут). Эти два варианта состояния и представляют собой цифровой сигнал.

#### • Ввод активен

Блок DIO подает напряжение и использует его для определения состояния внешнего переключателя (замкнут или разомкнут).

#### Параметр параметр "Тип контакта"

Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х → Тип контакта

В этом параметре определяется сопоставление состояния внешнего переключателя с вариантами внутреннего состояния блока DIO:

Состояние внешнего	Внутреннее состояние блока DIO				
переключателя	Тип контакта = Нормально открытый	Тип контакта = Нормально закрытый			
Разомкнут	Неактивный	Активно			
Замкнут	Активно	Неактивный			
Поведение в особых ситуациях:					
Во время запуска	Неизвестно	Неизвестно			
Сбой измерения	Ошибка	Ошибка			

 Внутреннее состояние цифрового входа сигнала можно передавать на цифровой выход или использовать для управления процессом измерения.

# 9.2.6 Соотнесение входных значений с переменными резервуара

Чтобы измеренные значения можно было использовать в задачах по измерению показателей в резервуаре, необходимо соотнести эти значения с переменными резервуара. Для этого необходимо задать источник значений каждой переменной резервуара посредством следующих параметров.

Переменная резервуара	Параметр, определяющий источник значений для этой переменной	
Уровень среды	<ul> <li>Настройка → Источник уровня</li> <li>Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Уровень → Источник уровня</li> </ul>	
Донный уровень воды	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Уровень → Water level source	
Средняя или точечная температура среды	<ul> <li>Настройка → Источник температуры жидкости</li> <li>Настройка → Расширенная настройка → Применение</li> <li>→ Конфигурация резервуара → Температура → Источник температуры жидкости</li> </ul>	
Температура воздуха, окружающего резервуар	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Температура → Источник температуры воздуха	
Температура паров над средой	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Температура → Источник температуры пара	
Плотность среды	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Плотность → Источник наблюдаемой плотности	
Давление в нижней части (P1)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление → Р1 (нижнее) источник	
Давление в средней части (P2)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление → Р2 (среднее) источник	
Давление в верхней части (РЗ)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление → РЗ (верхнее) источник	

В зависимости от особенностей применения для конкретной ситуации могут быть актуальны не все параметры.

# 9.2.7 Расчет показателей резервуара: непосредственное измерение уровня

Если не выбран расчетный способ определения показателей резервуара, уровень и температура измеряются непосредственно.



- А Непосредственное измерение уровня (без измерения температуры)
- В Непосредственное измерение уровня и температуры
- 1 Преобразователь уровня (обычно FMR540 или FMR51)
- 2 Полевой преобразователь Tankside Monitor
- 3 В систему управления запасами
- 4 Преобразователь температуры
- 1. Перейдите по пути:Настройка → Источник уровняи укажите, от какого прибора будет поступать значение уровня.
- 2. Если подключен преобразователь температуры:

перейдите по пути:Настройка → Источник температуры жидкостии укажите, от какого прибора будет поступать значение температуры.

# 9.2.8 Расчет показателей резервуара: комбинированная система измерения показателей в резервуарах (HTMS)

В HTMS используется измерение уровня и давления для расчета плотности среды.

В резервуарах под давлением, отличным от атмосферного (повышенным), рекомендуется использовать режим HTMS P1+P3. Для этого необходимы два датчика давления. В резервуарах под атмосферным (не повышенным) давлением достаточно использовать HTMS P1 с одним датчиком давления.



- А Режим измерения HTMS P1
- В Режим измерения HTMS P1+P3
- D1 P1 позиция
- D3 Р3 позиция
- 1 Преобразователь уровня (обычно FMR540 или FMR51)
- 2 Полевой преобразователь Tankside Monitor
- В систему управления запасами
   Патчик давления (внизу)
- 4 Датчик давления (внизу)
- 5 Датчик давления (вверху)
- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Уровень
- 2. В параметре Источник уровня (→ 🗎 123) укажите, от какого прибора будет поступать значение уровня.
- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление
- 4. В параметре **P1 (нижнее) источник (→** <sup>●</sup> **181)** укажите, от какого прибора будет поступать значение давления в нижней области (P1).
- Если подключен преобразователь температуры в верхней области (РЗ):
   В параметре РЗ (верхнее) источник (→ 
   <sup>185</sup>) укажите, от какого прибора будет поступать значение давления в нижней области (Р1).
- 6. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Расчет резервуара → HTMS
- 7. В параметре **HTMS режим (→ 🖺 210)** выберите режим HTMS.
- 8. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение
   → Конфигурация резервуара → Плотность
- 9. В параметре Источник наблюдаемой плотности (→ 🗎 179) выберите HTMS.

# 9.2.9 Расчет показателей резервуара: гидростатическое измерение уровня в резервуаре (HTG)

Гидростатическое измерение уровня в резервуаре (HTG) – это способ расчета уровня и плотности среды в резервуаре с использованием только измерений давления. В резервуаре выполняется измерение давления на различных высотах с помощью одного, двух или трех датчиков давления. На основе этих данных рассчитывается плотность или уровень среды (или оба этих показателя).

## Обзор параметров HTG



#### 🗷 34 Параметры НТG

Параметр	Путь навигации	
Р1 (Давление на дне)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление → Р1 (нижнее)	
Н <sub>Р1</sub> (Положение датчика Р1)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление → Р1 позиция	
Р2 (Давление в средней части)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление → Р2 (середина)	
Н <sub>Р1-Р2</sub> (Расстояние между датчиками Р1 и Р2)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление → Р1-2 дистанция	
РЗ (Давление в верхней части)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление → РЗ (верх)	
Н <sub>РЗ</sub> (Положение датчика РЗ)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление → РЗ позиция	
ρ <sub>Р</sub> (Плотность среды <sup>1)</sup> )	<ul> <li>Доступ только для чтения: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Расчет резервуара → НТG → Значение плотности</li> <li>Доступ для записи: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Расчет резервуара → НТG → Ручная плотность</li> </ul>	
ρ <sub>V</sub> (плотность паров)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Плотность → Плотность пара	
ρ <sub>Α</sub> (температура окружающего воздуха)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Плотность → Плотность воздуха	
д (местная гравитационная постоянная)	Эксперт $\rightarrow$ Применение $\rightarrow$ Tank Calculation $\rightarrow$ Local gravity	
L <sub>HTG</sub> (расчетный уровень)	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Расчет резервуара → HTG → Уровень в резервуаре	

1) В зависимости от настройки параметр НТG режим этот параметр может быть доступен для записи или только для чтения.

## Выбор режима HTG

- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Расчет резервуара → HTG
- 2. В параметре параметр **HTG режим** (→ 🗎 205) выберите режим согласно следующей таблице.

НТG режим	Измеряемые величины	Необходимые дополнительные параметры	Расчетные величины
Только Р1	P1	<ul> <li>ρ<sub>P</sub></li> <li>g</li> <li>H<sub>P1</sub></li> </ul>	L <sub>HTG</sub>
P1 + P3	• P1 • P3	• $\rho_P$ • $\rho_V$ • $\rho_A$ • $g$ • $H_{P1}$ • $H_{P3}$	L <sub>HTG</sub> (более точный расчет для резервуаров под давлением)
P1 + P2	• P1 • P2	<ul> <li>ρ<sub>A</sub></li> <li>g</li> <li>H<sub>P1</sub></li> <li>H<sub>P1-P2</sub></li> </ul>	<ul> <li>ρ<sub>P</sub></li> <li>L<sub>HTG</sub></li> </ul>
P1 + P2 + P3	<ul><li>P1</li><li>P2</li><li>P3</li></ul>	• $\rho_V$ • $\rho_A$ • $g$ • $H_{P1}$ • $H_{P1-P2}$ • $H_{P3}$	<ul> <li>ρ<sub>P</sub></li> <li>L<sub>HTG</sub></li> <li>(более точный расчет для резервуаров под давлением)</li> </ul>

#### Назначение датчика давления Р1 (нижняя область)

- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление
- 2. В параметре параметр **P1 (нижнее) источник** (→ 🗎 181) укажите, от какого прибора будет поступать значение давления в нижней области.
- 3. Перейдите к параметру параметр **Р1 (нижнее)** (→ 🗎 119) и проверьте, совпадает ли отображаемое значение давления с фактическим давлением в позиции Р1. При необходимости можно скорректировать отображаемое давление с помощью параметра параметр **Р1 смещение**.
- 4. В параметре параметр **Р1 позиция** (→ 🗎 182) укажите расстояние между базовой плоскостью и датчиком Р1.
- 5. В параметре параметр **P1 abs / rel** (→ 🗎 182) выберите тип давления, измеряемый датчиком P1 абсолютное или относительное.

#### Назначение датчика давления Р2 (средняя область)

- Эту процедуру необходимо выполнять только для следующих режимов HTG: • P1 + P2
  - P1 + P2 + P3
- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление
- 2. В параметре параметр **Р2 (среднее) источник** (→ 🗎 183) укажите, от какого прибора будет поступать значение давления в средней области.
- 3. Перейдите к параметру параметр **Р2 (середина)** (→ 🖺 119) и проверьте, совпадает ли отображаемое значение давления с фактическим давлением в позиции Р2. При необходимости можно скорректировать отображаемое давление с помощью параметра параметр **Р2 смещение** (→ 🗎 184).
- 4. В параметре параметр **P1-2 дистанция** (→ 🗎 184) укажите расстояние между датчиками Р1 и Р2.
- 5. В параметре параметр **P2 abs / rel** (→ 🗎 184) выберите тип давления, измеряемый датчиком P2 абсолютное или относительное.

#### Назначение датчика давления РЗ (верхняя область)

- Эту процедуру необходимо выполнять только для следующих режимов HTG:
   P1 + P3
   P1 + P3
  - P1 + P2 + P3
- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление
- 2. В параметре параметр **РЗ (верхнее) источник** (→ 🗎 185) укажите, от какого прибора будет поступать значение давления в верхней области.
- 3. Перейдите к параметру параметр **РЗ (верх)** (→ 🗎 119) и проверьте, совпадает ли отображаемое значение давления с фактическим давлением в позиции РЗ. При необходимости можно скорректировать отображаемое давление с помощью параметра параметр **РЗ смещение** (→ 🖺 186).
- 4. В параметре параметр **РЗ позиция** (→ 🗎 186) укажите расстояние между базовой плоскостью и датчиком РЗ.
- 5. В параметре параметр **P3 abs / rel** (→ 🗎 186) выберите тип давления, измеряемый датчиком P3 абсолютное или относительное.

#### Выбор НТС в качестве источника значения уровня

- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Уровень
- 2. В параметре параметр **Operation mode** выберите **HTG**.

#### Дополнительные спецификации

- Если давление окружающей среды значительно отличается от 1 бар (14,5 фунт/кв. дюйм): Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление
- 2. В параметре параметр **Давление окружающей среды** (→ 🗎 187) укажите давление окружающей среды.
- Раздел подменю HTG содержит дополнительные параметры для более детальной настройки расчетов HTG. Подробная информация: → 
  198

# 9.2.10 Расчет показателей резервуара: гидростатическая деформация резервуара (HyTD)

Функция коррекции гидростатической деформации резервуара используется для компенсации вертикального перемещения высоты отсчета для измерения вследствие деформации обшивки резервуара, вызванной гидростатическим давлением, которое оказывает хранящаяся в резервуаре жидкость. Компенсация основана на линейном приближении, полученном с помощью погружений вручную на различные уровни, распределенные по всему диапазону резервуара.



🗷 35 Коррекция гидростатической деформации резервуара (HyTD)

- А Расстояние (резервуар практически пуст)
- В Высота отсчета для измерения (GRH)
- С ГиДР коррекц.значение
- D Расстояние (резервуар заполнен)

Не следует использовать этот режим вместе с режимом HTG, поскольку уровень в режиме HTG не измеряется относительно высоты отсчета для измерения.

## 9.2.11 Расчет показателей резервуара: термальная корректировка обшивки резервуара (CTSh)

Функция термальной корректировки обшивки резервуара (CTSh) используется для компенсации вертикального перемещения высоты отсчета и удлинения или укорачивания измерительного троса вследствие воздействия температуры на обшивку резервуара или успокоительную трубу. Влияние температуры разделяется на два компонента – влияние на «сухую» и на «смачиваемую» части успокоительной трубы или обшивки резервуара. Расчет основан на коэффициентах теплового расширения стали и коэффициентах изоляции «сухой» и «смачиваемой» частей обшивки резервуара. Значения температуры, используемые для коррекции, могут быть выбраны вручную или из измеренных значений.

Данную коррекцию рекомендуется выполнять в следующих ситуациях:
 если рабочая температура значительно отличается от температуры при

- калибровке (∆T > 10 °C (18 °F)); • для сверхвысоких резервуаров;
- в областях применения: с пониженной температурой, криогенных, с повышенной температурой.

Поскольку этот режим коррекции будет влиять на показатель уровня заполненного объема, перед его применением рекомендуется надлежащим образом повторить процедуры ручного погружения и проверки достоверности уровней.

Не следует использовать этот режим вместе с режимом HTG, поскольку уровень в режиме HTG не измеряется относительно высоты отсчета для измерения.

# 9.2.12 Настройка аварийных сигналов (анализ предельных значений)

Оценку предельных значений можно настроить максимум для 4 переменных резервуара. Функция оценки предельных значений подает аварийный сигнал, если определенное значение превысит верхний предел или упадет ниже нижнего предела соответственно. Требуемые предельные значения задаются пользователем.



🗷 36 Принцип анализа предельных значений

- А Режим сигнализации = Включено
- В Режим сигнализации = Фиксация
- 1 Значение НН сигнализации
- 2 Н значение сигнализации
- 3 L значение сигнализации
- 4 LL значение сигнализации
- 5 *НН сигнализация*
- 6 Н сигнализация
- 7 L сигнализация
- 8 LL сигнализация
- 9 Очистить сигнализацию = Да или выключение-включение питания
- 10 Hysteresis

Настройка анализа предельных значений выполняется в соответствующих подменю Сигнализация 1 до 4.

Путь навигации: Настройка <br/>  $\rightarrow$ Расширенная настройка <br/>  $\rightarrow$ Сигнализация  $\rightarrow$ Сигнализация 1 до<br/> 4

При установленном параметре**Режим сигнализации =Фиксация** все аварийные сигналы остаются активными, пока пользователь не выберет опцию **Очистить** сигнализацию **=Да** или не выполнит цикл выключения-включения питания.

Также необходимо выполнить настройку параметра параметр "Hysteresis" должным образом, в зависимости от переменной резервуара и используемой единицы измерения.



#### 9.2.13 Настройка выхода 4-20 мА

 Возможное расположение аналоговых модулей ввода/вывода, которые могут использоваться в качестве выхода 4–20 мА. Код заказа прибора зависит от того, какие из этих модулей фактически присутствуют в приборе → 
 19
 19

Каждый аналоговый модуль ввода/вывода в приборе можно настроить в качестве аналогового выхода 4–20 мА. Для этого выполните следующие действия.

- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Analog I/ О X1-3.
- 2. В параметре параметр **Режим работы** выберите **4..20мА выход** или **HART** подч.устр-во+4..20мА выход <sup>4)</sup>.
- **3.** В параметре параметр **Источник аналог.входа** выберите переменную резервуара, которая будет передаваться на выход 4–20 мА.
- 4. В параметре параметр **0 % значение** укажите значение выбранной переменной резервуара, которому будет присвоено значение 4 мА.
- 5. В параметре параметр **100 % значение** укажите значение выбранной переменной резервуара, которому будет присвоено значение 20 мА.



🗷 38 Масштабирование переменной резервуара в соответствии с выходным током

- 1 Переменная резервуара
- 2 Токовый выход



После запуска прибора, пока назначенная переменная резервуара еще не доступна, выходной ток принимает заданное значение ошибки.

Раздел подменю **Analog I/O** содержит дополнительные параметры для более детальной настройки аналогового выхода. Подробное описание: → 🗎 138

<sup>4) «</sup>НАRT подч.устр-во+4..20мА выход » означает, что аналоговый модуль ввода/вывода функционирует как ведомое устройство НАRT, которое циклически отправляет до четырех переменных НАRT на ведущее устройство НАRT. Настройка выхода НАRT: → 🗎 78

#### 9.2.14 Настройка выхода НАРТ (ведомый) + 4-20 мА

Если для аналогового модуля ввода/вывода выбран параметр **Режим работы= HART** подч.устр-во+4..20мА выход, это означает, что он функционирует как ведомое устройство HART, которое отправляет до четырех переменных HART на ведущее устройство HART.

#### Стандартный вариант: PV = сигнал 4-20 мА

По умолчанию первая переменная (PV) соответствует переменной резервуара, передаваемой на выход 4–20 мА. Для определения других переменных НАRT и детальной настройки выхода HART выполните следующие действия.

- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Связь → НАКТ выход → Конфигурация
- 2. В параметре параметр **Адрес опроса системы** укажите адрес прибора в качестве ведомого устройства HART.
- 3. Присвоение переменных резервуара второй, третьей и четвертой переменным НАRT производится в параметрах **Назначить SV**,**Назначить TV** и**Назначить QV** соответственно.
  - Описанные четыре переменные НАRТ передаются на подключенное ведущее устройство НАRT.

#### Особый случай: PV ≠ сигнал 4-20 мА

В отдельных случаях требуется присвоить первой переменной (PV) другую переменную резервуара (отличную от выхода 4–20 мА). Эта настройка выполняется следующим образом.

- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Связь → НАКТ выход → Конфигурация
- 2. В параметре параметр Источник PV выберите Кастом.
  - ▶ В подменю появятся следующие дополнительные параметры: Назначить PV, 0 % значение, 100 % значение, PV мА селектор.
- **3.** В параметре параметр **Назначить PV** выберите переменную резервуара, которая будет передаваться в качестве первой переменной (PV).
- 4. С помощью параметров 0 % значение и 100 % значение задайте диапазон PV. В параметре параметр Процент диапазона отображается величина текущего значения PV в процентах. Эта величина циклически передается в ведущее устройство HART вместе с остальными величинами.



🗷 39 🛛 Масштабирование переменной резервуара в соответствии с процентным значением

- А 0% значение
- В 100 % значение
- 1 Первичная переменная (PV)
- 2 Процент диапазона

5. В параметре параметр **PV мА селектор** укажите, требуется ли включить в состав циклической передачи выходного сигнала HART выходной ток аналогового модуля ввода/вывода.

После запуска прибора, пока назначенная переменная резервуара еще не доступна, выходной ток принимает заданное значение ошибки.

Hacтройка параметр **PV мА селектор** не влияет на выходной ток на клеммах аналогового модуля ввода/вывода. Она определяет только наличие значения этого тока в составе выходных данных HART.

#### 

345678

**----**

A

1 2 3 4

A1-4

#### 9.2.15 Настройка выхода Modbus

В

A

HR

SIM H

2

1234

Полевой преобразователь Tankside Monitor NRF81 работает как ведомое устройство Modbus. Измеренные или расчетные показатели резервуара сохраняются в регистрах, откуда они могут запрашиваться ведущим устройством Modbus.

Для настройки связи между прибором и ведущим устройством Modbus используется следующее подменю:

Настройка → Расширенная настройка → Связь → Modbus X1-4 →Конфигурация (→ 🗎 154)



#### 9.2.16 Настройка выхода V1



Для настройки связи по протоколу V1 между прибором и системой управления используется следующее подменю:

- Настройка → Расширенная настройка → Связь → V1 X1-4 → Конфигурация → 
   <sup>1</sup> 157



#### 9.2.17 Настройка выхода WM550



Для настройки связи через интерфейс WM550 между прибором и системой управления используется следующее подменю:



#### 9.2.18 Настройка цифровых выходов



🗉 44 Использование цифрового модуля ввода/вывода в качестве цифрового выхода

Для каждого цифрового модуля ввода/вывода в приборе имеется раздел подменю **Цифровой Хх-х**. Символ X обозначает гнездо в клеммном блоке, символы x-х означают клеммы в этом блоке. Наиболее важные параметры в этом подменю – **Режим работы,Источн.цифр.входа** и **Тип контакта**.

Цифровой выход может использоваться в следующих целях:

- передача состояния цифрового входа (если настроен цифровой вход → В 67).

Для настройки цифрового выхода выполните следующие действия.

- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х, где Хх-х соответствует тому цифровому модулю ввода/вывода, который требуется настроить.
- 2. В параметре параметр Режим работы выберите опция Выход пассивный.
- 3. В параметре параметр **Источн.цифр.входа** выберите аварийный сигнал или цифровой вход для передачи сигнала.
- 4. В параметре параметр **Тип контакта** выберите способ передачи внутреннего состояния аварийного сигнала или сигнала с цифрового входа на цифровой выход (см. таблицу ниже).

<ul> <li>Состояние аварийного сигнала</li> <li>Внутреннее состояние цифрового входа</li> </ul>	Состояние переключения цифрового выхода		
	Тип контакта = Нормально открытый	Тип контакта = Нормально закрытый	
Неактивный	Разомкнут	Замкнут	
Активно	Замкнут	Разомкнут	

 Для применения в режиме SIL для параметра Тип контакта прибор автоматически устанавливает значение Нормально закрытый в начале процедуры подтверждения режима SIL.

- В случае отказа питания устанавливается состояние переключения «разомкнуто» независимо от выбранной опции.

## 9.3 Расширенная настройка

Для более детальной настройки входов сигналов, расчетов показателей резервуара и выходов сигналов используется меню подменю **Расширенная настройка** (→ 🗎 125).

## 9.4 Моделирование

Для проверки правильности настройки прибора и системы управления можно моделировать различные ситуации (измеренные значения, диагностические сообщения и т.д.). Подробнее см. в описании меню подменю **Моделирование** (→ 🗎 245).

# 9.5 Защита параметров настройки от несанкционированного доступа

Существует два способа защиты параметров настройки от несанкционированного изменения:

- Этот способ позволяет заблокировать доступ с модуля дисплея и управления.

Переключатель защиты от записи (→ 

 49)
 Этот способ позволяет заблокировать доступ к метрологическим параметрам через
 любой пользовательский интерфейс (модуль дисплея и управления, FieldCare и
 другие средства настройки).

## 10 Управление

## 10.1 Чтение состояния блокировки прибора

Если прибор находится в состоянии блокировки, некоторые из операций могут быть недоступны. Текущее состояние защиты от записи обозначается в параметре Настройка → Расширенная настройка → Статус блокировки. Возможные состояния блокировки перечислены в следующей таблице.

Статус блокировки	Значение	Процедура снятия блокировки
Заблокировано Аппаратно	Прибор заблокирован переключателем защиты от записи, находящимся в клеммном отсеке.	→ 🖺 49
Заблокировано SIL	Прибор в режиме блокировки SIL.	См. руководство по безопасности SIL
Коммерческий учет активен	Активен режим коммерческого учета.	→ 🖺 49
Заблокировано WHG (в подготовке)	Прибор в режиме блокировки WHG.	в подготовке
Заблокировано Временно	Доступ к параметрам для записи временно заблокирован по причине выполнения внутренних процессов (например, при выгрузке/загрузке данных, перезапуске). После завершения внутренних процессов обработки параметры вновь становятся доступными для записи.	Дождитесь окончания внутренних процессов в приборе.

Блокировка обозначается символом защиты от записи в заголовке экрана дисплея:



## 10.2 Чтение измеренных значений

Показатели резервуара можно просмотреть в следующих подменю:

- Управление → Уровень
- Управление 
   Температура
- Управление → Плотность
- Управление → Давление

## 11 Диагностика и устранение неисправностей

## 11.1 Устранение общих неисправностей

## 11.1.1 Общие ошибки

Ошибка	Возможная причина	Меры по устранению ошибок
Прибор не отвечает.	Сетевое напряжение не подключено.	Подключите правильное напряжение.
	Недостаточный контакт между кабелями и клеммами.	Обеспечьте надежный электрический контакт между кабелем и клеммой.
Значения на дисплее не видны	Неправильно подключен разъем кабеля дисплея.	Подключите разъем правильно.
	Дисплей неисправен.	Замените дисплей.
	Слишком низкая контрастность дисплея.	Установите в параметре Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Контрастность дисплея значение ≥ 60 %.
При запуске прибора или подключении дисплея	Воздействие электромагнитных помех	Проверьте заземление прибора.
выводится сообщение «Ошибка связи»	Поврежден кабель или разъем кабеля дисплея.	Замените дисплей.
Связь CDI не функционирует.	Неправильная настройка СОМ- порта компьютера.	Проверьте параметры СОМ-порта компьютера (на котором установлена управляющая программа, например FieldCare) и при необходимости исправьте их.
Прибор неправильно измеряет величину.	Ошибка настройки параметров	Проверьте и скорректируйте параметры настройки.

# 11.2 Диагностическая информация на локальном дисплее

#### 11.2.1 Диагностическое сообщение

Неисправности, обнаруженные автоматической системой мониторинга измерительного прибора, отображаются в виде диагностических сообщений, чередующихся с индикацией измеренного значения.



#### Сигналы состояния

A0013956	Failure («Отказ») Обнаружена неисправность прибора. Измеренное значение недействительно.
<b>C</b> 40013959	Function check («Функциональная проверка») Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования или при наличии предупреждения).
<b>S</b> A0013958	<ul> <li>Out of specification («Несоответствие спецификации»)</li> <li>Прибор эксплуатируется:</li> <li>не в соответствии с техническими характеристиками (например, во время запуска или очистки);</li> <li>не в соответствии с настройками, заданными пользователем (например, уровень вышел за пределы заданного диапазона).</li> </ul>
M	Maintenance required («Требуется обслуживание») Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

#### Символ состояния (символ, обозначающий уровень события)

A0013961	Состояние Alarm («Аварийный сигнал») Измерение прерывается. Выходные сигналы переходят в состояние, заданное для ситуации возникновения сбоя. Выдается диагностическое сообщение.
A0013962	Состояние Warning («Предупреждение») Измерение продолжается. Выдается диагностическое сообщение.

#### Диагностическое событие и текст события

Сбой можно идентифицировать по диагностическому событию. Краткое описание упрощает эту задачу, предоставляя информацию о сбое. Кроме того, перед диагностическим событием отображается соответствующий символ.



Если в очереди на отображение одновременно присутствуют два или более диагностических сообщения, то выводится только сообщение с максимальным приоритетом. Другие активные диагностические сообщения можно просмотреть в разделе подменю **Перечень сообщений диагностики** ( $\rightarrow \cong 241$ ).

#### Элементы управления

Функции управления в меню, подменю			
(+)	Кнопка «плюс»		
A0013970	Открытие сообщения с информацией по устранению ошибок.		
(E)	<b>Кнопка ввода</b>		
A0013952	Открытие меню управления.		



#### 11.2.2 Вызов мер по устранению ошибок

🖻 45 Сообщение с описанием мер по устранению ошибок

- 1 Диагностическая информация
- 2 Краткое описание
- 3 Идентификатор обслуживания
- 4 Поведение диагностики с кодом неисправности
- 5 Время события
- 6 Меры по устранению ошибок

На дисплей в режиме основного экрана (при отображении измеренного значения) выводится диагностическое сообщение.

- 1. Нажмите 🗄 (символ 🛈).
  - ► Появится список подменю Перечень сообщений диагностики.
- 2. Выберите требуемое диагностическое событие кнопками ± или ⊡ и нажмите кнопку Е.
  - Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.

3. Нажмите одновременно Ξ + ±.

- Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

Пользователь находится в меню **Диагностика** на записи диагностического события, например в подменю **Перечень сообщений диагностики** или в разделе **Предыдущее диагн. сообщение**.

1. Нажмите E.

- □ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
- 2. Нажмите одновременно 🗆 + 🕂.
  - Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

## 11.3 Диагностическая информация в FieldCare

Информация о любых сбоях, обнаруженных измерительным прибором, отображается на начальной странице управляющей программы после установления соединения.



- 1 Строка состояния с сигналом состояния
- 2 Диагностическая информация

1

3 Меры по устранению неисправностей с указанием идентификатора обслуживания

Кроме того, произошедшие диагностические события можно просмотреть в меню подменю **Перечень сообщений диагностики**.

#### 11.3.1 Сигналы состояния

Сигналы состояния содержат информацию о состоянии и надежности прибора по категориям, характеризующим причины появления диагностической информации (диагностическое событие).

Символ	Значение
A0017271	Failure («Отказ») Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.
A0017278	Function check («Функциональная проверка») Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования или при наличии предупреждения).
A0017277	Out of specification («Несоответствие спецификации») Прибор работает в условиях за пределами его технических спецификаций (например, вне допустимых пределов рабочей температуры)
A0017276	Maintenance required («Требуется обслуживание») Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

**1** Сигналы состояния классифицируются в соответствии с требованиями VDI/VDE 2650 и рекомендацией NAMUR NE 107.

#### 11.3.2 Просмотр рекомендаций по устранению проблем

Предоставление информации по устранению проблем для каждого диагностического события, что позволяет быстро разрешать эти проблемы:

- на начальной странице: информация по устранению отображается в отдельном поле под диагностической информацией;
- в меню **Diagnostics**:
- информацию по устранению можно отобразить в рабочей области пользовательского интерфейса.

Пользователь находится в меню Diagnostics.

- 1. Откройте требуемый параметр.
- 2. В правой стороне рабочей области наведите курсор на параметр.
  - 🛏 Появится информация с мерами по устранению диагностического события.

## 11.4 Обзор диагностических сообщений

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]		
Диагностика	Диагностика датчика					
102	Ошибка несовместимости датчика	<ol> <li>Перезапустите прибор</li> <li>Обратитесь в сервисную службу</li> </ol>	F	Alarm		
150	Ошибка детектора	<ol> <li>Перезагрузить устройство</li> <li>Проверить эл.подключение детектора</li> <li>Заменить детектор</li> </ol>	F	Alarm		
151	Сбой электроники датчика	Замените электронный модуль датчика	F	Alarm		
Диагностика	электроники					
242	Несовместимое программное обеспечение	<ol> <li>Проверьте программное обеспечение</li> <li>Перепрограммируйте или замените основной электронный модуль</li> </ol>	F	Alarm		
252	Несовместимые модули	<ol> <li>Проверить, правильный ли блок электроники подключен</li> <li>Заменить модуль электроники</li> </ol>	F	Alarm		
261	Электронные модули	<ol> <li>Перезапустите прибор</li> <li>Проверьте электронные модули</li> <li>Замените модуль ввода/ вывода или основной электронный блок</li> </ol>	F	Alarm		
262	Связь модулей	<ol> <li>Проверьте подсоединение модулей</li> <li>Замените электронные модули</li> </ol>	F	Alarm		
270	Неисправен главный модуль электроники	Заменить главный блок электроники	F	Alarm		
271	Неисправен главный модуль электроники	<ol> <li>Перезапустите прибор</li> <li>Замените главный модуль электроники</li> </ol>	F	Alarm		
272	Неисправен главный модуль электроники	Перезапустите прибор	F	Alarm		
272	Неисправен главный модуль электроники	<ol> <li>Перезапустите прибор</li> <li>Обратитесь в сервисную службу</li> </ol>	F	Alarm		
273	Неисправен главный модуль электроники	<ol> <li>Аварийный режим работы через дисплей</li> <li>Замените осн блок электроники</li> </ol>	F	Alarm		
275	Неисправен модуль ввода/ вывода	<ol> <li>Перезапустите прибор</li> <li>Замените модуль ввода/ вывода</li> </ol>	F	Alarm		
276	Ошибка модуля Вв/Выв	<ol> <li>Перезапустите прибор</li> <li>Замените модуль ввода/ вывода</li> </ol>	F	Alarm		

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
282	Хранение данных	<ol> <li>Перезапустите прибор</li> <li>Обратитесь в сервисную службу</li> </ol>	F	Alarm
283	Содержимое памяти	<ol> <li>Перенесите данные или перезапустите прибор</li> <li>Обратитесь в сервисную службу</li> </ol>	F	Alarm
284	Обновление ПО в процессе	Идет обновление прошивки, пожалуйста, подождите!	F	Alarm
311	Электроника неисправна	Необходимо техническое обслуживание! 1. Не выполняйте перезапуск 2. Обратитесь в сервисную службу	M	Warning
333	Необходимо восстановление системы	Изменение аппаратной части Требуется восстановление конфигурации системы Зайдите в меню устройства и выполните восстановление	F	Alarm
334	Ошибка восстановления системы	Изменение HW, сбой восстановления.Возвр. к завод.настройкам	F	Alarm
381	Дистанция буйка неправ.	<ol> <li>Откалибровать датчик</li> <li>Перезапустить устройство</li> <li>Заменить электронику</li> </ol>	F	Alarm
382	Коммуникация сенсора	<ol> <li>Проверить подключение электроники датчика</li> <li>Перезагрузить устройство</li> <li>Заменить электронику датчика</li> </ol>	F	Alarm
Диагностика	конфигурации		•	
400	АЮ симул.выход	Отключить симуляцию AIO выхода	С	Warning
401	DIO симул.выход	Отключить симуляцию DIO выхода	С	Warning
403	Калибровка AIO	<ol> <li>Перезапустите прибор</li> <li>Замените модуль ввода/ вывода</li> </ol>	F	Alarm
404	Калибровка AIP	<ol> <li>Перезапустите прибор</li> <li>Замените модуль ввода/ вывода</li> </ol>	F	Alarm
405	КОММ таймаут DIO 1 до 8	<ol> <li>Проверьте провода</li> <li>Замените модуль ввода/ вывода</li> </ol>	F	Alarm
406	IOM оффлайн	<ol> <li>Проверьте провода</li> <li>Замените модуль ввода/ вывода</li> </ol>	F	Alarm
407	КОММ таймаут АЮ 1 до 2	<ol> <li>Проверьте провода</li> <li>Замените модуль ввода/ вывода</li> </ol>	F	Alarm

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
408	Некорректный диапазон АІО 1 до 2	<ol> <li>Проверить конфигурацию устройства</li> <li>Проверить проводку</li> </ol>	С	Warning
409	RTD темп.вне диапазона 1 до 2	<ol> <li>Проверьте электронные модули</li> <li>Замените модуль ввода/ вывода или главный эл. модуль</li> </ol>	C	Warning
410	Передача данных	<ol> <li>Проверьте присоединение</li> <li>Повторите передачу данных</li> </ol>	F	Alarm
411	Hart устройство 1 до 15 имеет неисправность	<ol> <li>Проверить НАКТ устройство</li> <li>Заменить НАКТ устройство</li> </ol>	F	Alarm <sup>1)</sup>
412	Выполняется загрузка	Выполняется загрузка, пожалуйста, подождите	С	Warning
413	NMT 1 до 15: элемент открыт или короткий	<ol> <li>Проверить пров.подключение NMT</li> <li>Заменить NMT</li> </ol>	С	Warning
415	Hart устройство 1 до 15 оффлайн	<ol> <li>Проверить HART устройство</li> <li>Заменить HART устройство</li> </ol>	С	Warning
434	Дефект внутренних часов	Заменить главный блок электроники	С	Warning
436	Дата/Время неправ.	Проверить настройки даты и времени.	М	Warning
437	Конфигурация несовместима	<ol> <li>Перезапустите прибор</li> <li>Обратитесь в сервисную службу</li> </ol>	F	Alarm
438	Массив данных	<ol> <li>Проверьте файл данных</li> <li>Проверьте конфигурацию прибора</li> <li>Загрузите новую конфигурацию</li> </ol>	Μ	Warning
441	АЮ 1 до 2 сигнал.токового выхода	<ol> <li>Проверьте технологический процесс</li> <li>Проверьте настройки токового выхода</li> </ol>	F	Alarm
442	AIO 1 до 2 предупреждение токового выхода	<ol> <li>Проверьте технологический процесс</li> <li>Проверьте настройки токового выхода</li> </ol>	С	Warning
443	АІО 1 до 2 вход не совместим с НАRT	Изменить источник PV или вход.источник AIO.	С	Warning
484	Симулирование неисправности	Деактивировать моделирование	С	Alarm
495	Моделир. диагностическое событие	Деактивировать моделирование	С	Warning
500	AIO C1-3 источник больше не действителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
501	Источник сигнала уровня недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
502	GP1 источник недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
503	GP2 источник больше недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
504	GP3 источник больше недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
505	GP4 источник больше недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
506	Источник уровня воды недействит.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
507	Источник темп.жидкости недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
508	Источник темп.пара недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
509	Источник темп.воздуха недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
510	Р1 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
511	Р2 источник недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
512	РЗ источник недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
513	Источник верхней плотности недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
514	Источник сред.плотности недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
515	Источник нижней плотности недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
516	Источник команды датчика недействит.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
517	Источник статуса датчика недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
518	Источник сред.плотности недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
519	Источник верх.межфазного недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
520	Источник ниж.межфазного уровня недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
521	Источник уровня дна недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
522	Источн.позиции буйка недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
523	Источник дистанции недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
524	Баланс.флаг источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
525	Источн.единораз.команды недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
526	Сигнал 1 до 4 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
527	AIO B1-3 источник больше не действителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
528	CTSh	<ol> <li>Проверить конфигурацию устройства</li> <li>Проверить проводку</li> </ol>	С	Warning
529	HTG	<ol> <li>Проверить конфигурацию устройства</li> <li>Проверить проводку</li> </ol>	С	Warning
530	HTMS	<ol> <li>Проверить конфигурацию устройства</li> <li>Проверить проводку</li> </ol>	С	Warning
531	ГиДР коррекц.значение	<ol> <li>Проверить конфигурацию устройства</li> <li>Проверить проводку</li> </ol>	С	Warning
532	HART выход: источник PV недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
533	HART выход: SV источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
534	HART выход: QV источник недействит.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
535	HART выход: TV источник недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
536	Дисплей: источник больше недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
537	Тренд: источник недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
538	HART выход: PV мА источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
539	Modbus 1-4 SP источник недейств.	Устанавливает входной селектор на действительный SP	С	Warning
540	V1 1-4 SP источник недейств.	Устанавливает входной селектор на действительный SP	С	Warning
541	Modbus 1-4 источник сигнала недействит.	Установить действит.сигнализ.входной селектор	С	Warning
542	V1 1-4 источник сигнала недейств.	Установить действит.сигнализ.входной селектор	С	Warning
543	Modbus 1-4 аналог.источник недейств.	Установить действит.аналоговый входной селектор	С	Warning
544	V1 1-4 аналог.источн.недейств.	Установить действит.аналоговый входной селектор	С	Warning
545	Modbus 1-4 польз.знач.источн.недейств.	Устан. входной селектор на действительное польз.значение	С	Warning

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]			
546	Modbus 1-4 дискр.знач.источн.недейств.	Устан.входной селектор действительного польз.дискрет.значения	С	Warning			
547	V1 1-4 польз.знач.источн.недейств.	Устан. входной селектор на действительное польз.значение	С	Warning			
548	V1 1-4 дискр.знач.источн.недейств.	Устан.входной селектор действительного польз.дискрет.значения	С	Warning			
549	Modbus 1-4 процент.источн.недейств.	Устанавливает входной селектор действит.процента	С	Warning			
550	V1 1-4 процент.источн.недейств.	Устанавливает входной селектор действит.процента	С	Warning			
560	Калибровка обязательна	<ol> <li>Выполнить калибровку груза</li> <li>Выполнить калибровку эталона</li> <li>Выполнить калибровку барабана</li> </ol>	С	Alarm			
564	DIO B1-2 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning			
565	DIO B3-4 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning			
566	DIO C1-2 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning			
567	DIO C3-4 источник больше не действителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning			
568	DIO D1-2 источник больше не действителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning			
569	DIO D3-4 источник больше не действителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning			
585	Моделир. расстояние до уровня продукта	Деактивировать моделирование	С	Warning			
586	Записать карту помех	Запись маскирования, пожалуйста, подождите.	С	Warning			
598	DIO A1-2 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning			
599	DIO А3-4 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning			
Диагностика	Диагностика процесса						
801	Низкое напряжение питания	Напряжение питания слишком низкое, увеличьте напряжение питания	S	Warning			
803	Токовая петля	1. Проверить	F	Alarm			
803	Токовая петля 1 до 2	конфигурацию устройства	М	Warning			
803	Токовая петля	2. Проверить проводку	С	Warning			
825	Температура системы	1. Проверьте температуру	S	Warning			
825	Температура системы	окружающей среды 2. Проверьте рабочую температуру	F	Alarm			

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
826	Датчик температуры	1. Проверьте температуру	S	Warning
826	Датчик температуры	окружающей среды 2. Проверьте рабочую температуру	F	Alarm
844	Значение процесса вне спецификации	1. Проверить значение процесса	S	Alarm <sup>1)</sup>
844	Значение процесса вне спецификации	<ol> <li>Проверить процесс</li> <li>Проверить датчик</li> </ol>	S	Warning
903	Токовая петля 1 до 2	<ol> <li>Проверить конфигурацию устройства</li> <li>Проверить проводку</li> </ol>	F	Alarm
904	Цифровой выход 1 до 8	<ol> <li>Проверить конфигурацию устройства</li> <li>Проверить проводку</li> </ol>	F	Alarm
941	Эхо сигнал потерян	<ol> <li>Проверить значение процесса</li> <li>Проверить процесс</li> <li>Проверить датчик</li> </ol>	S	Warning
942	На безопасном расстоянии	<ol> <li>Проверьте уровень</li> <li>Проверьте безопасное расстояние</li> <li>Сбросьте удержание тревоги</li> </ol>	S	Warning
943	В блокирующей дистанции	Сниженная точность Проверьте уровень	S	Warning
950	Расширенная диагностика	Обслужить ваше диагностическое событие	М	Warning
961	Сигнал. 1 до 4 ВысВыс	<ol> <li>Проверить источник сигнализации</li> <li>Проверить настройки конфигурации</li> </ol>	С	Warning
962	Сигнал. 1 до 4 Выс.	<ol> <li>Проверить источник сигнализации</li> <li>Проверить настройки конфигурации</li> </ol>	C	Warning
963	Сигнализация 1 до 4 Ниж.	<ol> <li>Проверить источник сигнализации</li> <li>Проверить настройки конфигурации</li> </ol>	C	Warning
964	Сигнал 1 до 4 НижНиж	<ol> <li>Проверить источник сигнализации</li> <li>Проверить настройки конфигурации</li> </ol>	С	Warning
965	Сигнал. 1 до 4 ВысВыс	<ol> <li>Проверить источник сигнализации</li> <li>Проверить настройки конфигурации</li> </ol>	F	Alarm
966	Сигнал. 1 до 4 Выс.	<ol> <li>Проверить источник сигнализации</li> <li>Проверить настройки конфигурации</li> </ol>	F	Alarm
967	Сигнализация 1 до 4 Ниж.	<ol> <li>Проверить источник сигнализации</li> <li>Проверить настройки конфигурации</li> </ol>	F	Alarm

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
968	Сигнал 1 до 4 НижНиж	<ol> <li>Проверить источник сигнализации</li> <li>Проверить настройки конфигурации</li> </ol>	F	Alarm
970	Перенапряжение	<ol> <li>Проверить буек и условия процесса</li> <li>Сбросить перенапряжение</li> </ol>	С	Alarm
971	Пониженное напряжение	Проверить буек и процесс.	С	Alarm

1) Параметры диагностики могут быть изменены.

Параметры №№ 941, 942 и 943 используются только для модификаций NMR8х и NRF81.

## 11.5 Перечень диагностических сообщений

В подменю Перечень сообщений диагностики отображается до 5 диагностических сообщений, находящихся в очереди. Если число необработанных сообщений больше 5, на дисплей выводятся сообщения с наивысшим приоритетом.

#### Путь навигации

Диагностика → Перечень сообщений диагностики

#### Вызов и закрытие мер по устранению ошибок

- 1. Нажмите 🗉.
  - □ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
- 2. Нажмите одновременно 🗆 + 🛨.
  - Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

## 11.6 Сброс измерительного прибора

Для сброса прибора в заданное состояние используется параметр параметр **Сброс** параметров прибора (→ 🗎 236).

## 11.7 Информация о приборе

Информацию о приборе (такую как код заказа, версии аппаратного и программного обеспечения отдельных модулей и т.д.) можно просмотреть в разделе подменю **Информация о приборе** ( $\rightarrow \cong 242$ ).

## 11.8 Версия программного обеспечения

Дата	Версия ПО	Модификации	Документация (NRF81)			
			Руководство по эксплуатации	Описание параметров	Техническая информация	
04.2016	01.00.zz	Оригинальная версия ПО	BA01465G/00/RU/01.16	GP01083G/00/RU/01.16	TI01251G/00/RU/01.16	
12.2016	01.02.zz	Улучшения и исправления	BA01465G/00/RU/02.17	GP01083G/00/RU/02.17	TI01251G/00/RU/02.17	
07.2018	01.03.zz	Обновление программного обеспечения	BA01465G/00/RU/04.18		TI01251G/00/RU/03.18	
05.2020	01.04.zz	Обновление программного обеспечения	BA01465G/00/RU/05.20		TI01251G/00/RU/04.20	

## 12 Техническое обслуживание

## 12.1 Мероприятия по техническому обслуживанию

Специальное техобслуживание не требуется.

#### 12.1.1 Наружная очистка

При очистке внешних поверхностей измерительного прибора необходимо применять чистящие средства, не оказывающие воздействия на поверхность корпуса и уплотнения.

## 12.2 Служба поддержки Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает большое количество различных услуг по обслуживанию, включая повторную калибровку, техобслуживание и тестирование приборов.

Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

## 13 Ремонт

## 13.1 Общая информация о ремонте

### 13.1.1 Принцип ремонта

Основной принцип ремонта компании Endress+Hauser предусматривает использование измерительных приборов с модульной структурой и возможность выполнения ремонта сервисной службой Endress+Hauser или специально обученным заказчиком самостоятельно.

Запасные части содержатся в соответствующих комплектах. Эти комплекты включают в себя необходимые инструкции по замене.

Для получения дополнительной информации об услугах и запасных частях обратитесь в сервисную службу Endress+Hauser.

#### 13.1.2 Ремонт приборов во взрывозащищенном исполнении

При ремонте приборов во взрывозащищенном исполнении обратите внимание на следующее.

- Осуществлять ремонт прибора, имеющего разрешение для эксплуатации во взрывоопасных зонах, могут только опытные квалифицированные специалисты или специалисты сервисной службы Endress+Hauser.
- Необходимо соблюдать все применимые стандарты, государственные нормы в отношении взрывоопасных зон, а также требования инструкций по применению оборудования во взрывоопасных зонах (ХА) и положения сертификатов.
- Используйте только фирменные запасные части Endress+Hauser.
- При заказе запасных частей обращайте внимание на обозначение прибора, указанное на его заводской табличке. Заменяйте детали только на идентичные им запасные части.
- Проводить ремонт необходимо строго в соответствии с инструкциями. По окончании ремонта проведите тестирование прибора, описанное в инструкции.
- Модификация сертифицированного устройства в другой сертифицированный вариант может осуществляться только специалистами Endress+Hauser.
- Документируйте все ремонтные работы и модификации.

#### 13.1.3 Замена прибора или модуля электроники

После полной замены прибора или замены основной платы можно вновь загрузить параметры в прибор с помощью FieldCare.

Условие: конфигурация предыдущего прибора должна быть сохранена на компьютере с помощью FieldCare.

#### 😭 Функция Save/Restore («Сохранить/восстановить»)

После сохранения конфигурации прибора на компьютер и ее восстановления на приборе посредством функции Save/Restore («Сохранить/восстановить») программы FieldCare необходимо перезапустить прибор с помощью следующего параметра:

Настройка →Расширенная настройка →Администрирование →Сброс параметров прибора = Перезапуск прибора.

Это позволит обеспечить корректность работы прибора после восстановления.

## 13.2 Запасные части

Некоторые взаимозаменяемые компоненты измерительного прибора указаны на ярлыке с обзором запасных частей, размещенном на крышке клеммного отсека.

На ярлыке размещены следующие сведения:

- список наиболее важных запасных частей для измерительного прибора и информация об их заказе;
- адрес URL ресурса W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): список содержит все доступные запасные части для измерительного прибора и их коды заказа. Кроме того, можно загрузить соответствующие инструкции по монтажу, если таковые предоставляются.

## 13.3 Служба поддержки Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает широкий диапазон сервисных услуг.

Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

## 13.4 Возврат

Требования, предъявляемые к безопасному возврату прибора, могут варьироваться в зависимости от типа прибора и национального законодательства.

- Дополнительные сведения см. на веб-сайте:

   http://www.endress.com/support/return-material.
- 2. Прибор необходимо вернуть поставщику, если требуется ремонт или заводская калибровка, а также при заказе или доставке ошибочного прибора.

## 13.5 Утилизация

Утилизация должна осуществляться с учетом следующих требований:

- Соблюдайте действующие федеральные/национальные стандарты.
- Обеспечьте надлежащее разделение и повторное использование компонентов прибора.

## 14 Аксессуары

## 14.1 Аксессуары к прибору

### 14.1.1 Защитный козырек от атмосферных явлений



🖻 46 Защитный козырек от атмосферных явлений; размеры: мм (дюймы)

#### Материалы

- Защитный козырек и монтажные кронштейны Материал
   З16L (1.4404)
- Винты и шайбы Материал

A4

-

 Защитный козырек от атмосферных явлений можно заказать вместе с прибором:

позиция заказа 620 «Прилагаемые аксессуары», опция РА «Защитный козырек от атмосферных явлений».

 Также его можно заказать как аксессуар: код заказа: 71292751 (для NMR8х и NRF8х).

## 14.2 Аксессуары для связи

#### Адаптер WirelessHART SWA70

• Используется для беспроводного подключения полевых приборов.

 Адаптер WirelessHART легко встраивается в полевые приборы и существующую инфраструктуру. Он обеспечивает защиту и безопасность передачи данных и поддерживает параллельную работу с другими беспроводными сетями.

Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA00061S.

#### Gauge Emulator, преобразователь протокола Modbus в протокол ВРМ

- Используя конвертер протоколов, можно интегрировать полевой прибор в основную систему, даже если полевой прибор не поддерживает протокол связи основной системы. Устраняет привязку полевых приборов к определенному изготовителю.
- Протокол цифровой связи (полевой прибор): Modbus RS485.
- Протокол основной системы (хост-системы): Enraf BPM.
- 1 измерительный прибор на конвертер Gauge Emulator.
- Отдельный источник питания: 100 до 240 В пер. тока, 50 до 60 Гц, 0,375 А, 15 Вт.
- Несколько сертификатов для взрывоопасных зон.

#### Gauge Emulator, преобразователь протокола Modbus в протокол TRL/2

- Используя конвертер протоколов, можно интегрировать полевой прибор в основную систему, даже если полевой прибор не поддерживает протокол связи основной системы. Устраняет привязку полевых приборов к определенному изготовителю.
- Протокол цифровой связи (полевой прибор): Modbus RS485.
- Протокол связи основной системы (хост-системы): Saab TRL/2
- 1 измерительный прибор на конвертер Gauge Emulator.
- Отдельный источник питания: 100 до 240 В пер. тока, 50 до 60 Гц, 0,375 А, 15 Вт.
- Несколько сертификатов для взрывоопасных зон.

## 14.3 Аксессуары для обслуживания

#### **Commubox FXA195 HART**

Для искробезопасного исполнения со связью по протоколу HART с FieldCare через интерфейс USB

Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация», TIO0404F

#### Commubox FXA291

Используется для подключения полевых приборов Endress+Hauser с интерфейсом CDI (Endress+Hauser Common Data Interface) к USB-порту компьютера или ноутбука. Код заказа: 51516983

Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация», TI00405C

#### DeviceCare SFE100

Конфигурационный инструмент для полевых приборов с интерфейсом HART, PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus.

ПО DeviceCare можно загрузить на веб-сайте www.software-products.endress.com. Чтобы загрузить приложение, необходимо зарегистрироваться на портале ПО компании Endress+Hauser.



Техническое описание TI01134S.

#### FieldCare SFE500

Инструментальное средство для управления парком приборов на основе технологии FDT.

С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов.

Техническое описание TI00028S.

## 14.4 Системные компоненты

#### RIA15

Универсальный компактный индикатор процесса с очень малым падением напряжения, предназначенный для отображения сигналов 4–20 мА/НАRT

🕞 Техническая информация ТІО1043К

## Tankvision Tank Scanner NXA820 / Tankvision Data Concentrator NXA821 / Tankvision Host Link NXA822

Система управления запасами с полностью интегрированным программным обеспечением для работы с ней посредством стандартного веб-браузера



Техническая информация TI00419G



## Меню управления

Навигация

🚹 🛚 🗐: путь навигации для модуля управления на приборе

• 🖃: путь навигации для управляющей программы (например, FieldCare)

• 🟦: параметр может быть заблокирован программным образом

#### 15.1 Обзор меню управления

В этом разделе перечислены параметры следующих меню:

🖳 Управляющая программа

- Управление (→ 
   <sup>1</sup>
   <sup>1</sup>
- Диагностика (→ 
   <sup>1</sup> 238)
- Сведения о меню меню Эксперт см. в документе «Описание параметров» (GP) соответствующего прибора.
- В зависимости от исполнения прибора и параметров его настройки некоторые параметры в той или иной ситуации будут недоступны. Подробные сведения см. под рубрикой «Предварительные условия» в разделе описания соответствующего параметра.
- Представление, как правило, соответствует меню управляющей программы (например, FieldCare). На локальном дисплее могут быть незначительные отличия в структуре меню. Подробные сведения указаны в описании соответствующего подменю.

			→ 🖺 113
Уровень			→ 🗎 113
Уровень в резервуа	De		→ 🗎 113
Уровень резервуара	%		→ 🗎 113
Пустота в резервуар	e		→ 🗎 113
Пустота в резервуа	e%		→ 🗎 114
Верхний межфазнь	й уровень		→ 🗎 114
Нижний межфазны	й уровень		→ 🗎 114
Уровень воды			→ 🖺 114
Измеренный уровег	ІЬ		→ 🗎 115
Температура			→ 🗎 115
Температура возду	a		→ 🗎 115
Температура жидко	СТИ		→ 🗎 115
	Уровень Уровень в резервуара Уровень резервуара Пустота в резервуара Пустота в резервуара Верхний межфазны Верхний межфазны Уровень воды Измеренный уровен Температура воздух	Уровень Уровень в резервуаре Уровень в резервуара % Уровень резервуара % Пустота в резервуаре Пустота в резервуаре% Верхний межфазный уровень Иижний межфазный уровень Уровень воды Уровень воды Измеренный уровень Температура	Уровень Уровень в резервуаре Уровень резервуара % Пустота в резервуаре Пустота в резервуаре Верхний межфазный уровень Нижний межфазный уровень Уровень воды Уровень воды Температура Температура воздуха Температура жидкости

		Температура пара		]	→ 🖺 115
		• Значение элеме	ента NMT	]	→ 🖺 116
			<ul> <li>Температура эл</li> </ul>	емента	→ 🗎 116
				Температура элемента 1 до 24	→ 🗎 116
			<ul> <li>Позиция элемен</li> </ul>	нта	→ 🗎 116
				Позиция элемента 1 до 24	→ 🖺 116
	<ul> <li>Плотность</li> </ul>		]		→ 🗎 117
		Наблюдаемая плот	гность		→ 🗎 117
		Плотность пара			→ 🗎 117
		Плотность воздуха		]	→ 🗎 117
		Измеренная верх.г.	ІЛОТНОСТЬ	]	→ 🗎 118
		Измеренная средн	яя плотность	]	→ 🗎 118
		Измер.нижняя пло	ТНОСТЬ	]	→ 🗎 118
	<ul> <li>Давление</li> </ul>		]		→ 🗎 119
		Р1 (нижнее)		]	→ 🗎 119
		Р2 (середина)		]	→ 🗎 119
		РЗ (верх)		]	→ 🗎 119
	▶ Значение GP		]		→ 🗎 120
		Название GP 1 до 4	, 1	]	→ 🗎 120
		GP Value 1		]	→ 🗎 120
		GP Value 2		]	→ 🗎 120
		GP Value 3		]	→ 🗎 120
		GP Value 4		]	→ 🖺 121
🗲 Настройка					→ 🗎 122
	Обозначение приб	õopa	]		→ 🗎 122
	Обозначение приб	oopa			→ 🗎 122

Единицы измерения по умолчанию			→ 🗎 122
Реф.высота резервуара	]		→ 🖺 123
Уровень в резервуаре	]		→ 🖺 113
Источник уровня	]		→ 🗎 123
Источник температуры жидкости	]		→ 🗎 124
<ul> <li>Расширенная настройка</li> </ul>	]		→ 🗎 125
Статус блокировки	ſ	]	→ 🗎 125
Инструментарий с	гатуса доступа	]	→ 🗎 125
Ввести код доступа	a	]	→ 🗎 125
▶ Вход/Выход		]	→ 🗎 126
	► HART устройств	a	→ 🗎 126
		Количество устройств	→ 🗎 126
		► HART Device(s)	→ 🖺 127
		▶ Удалить устройство	→ 🗎 132
	► Analog IP		→ 🗎 133
		Режим работы	→ 🗎 133
		Тип RTD	→ 🗎 133
		Тип подключения RTD	→ 🗎 134
		Значение процесса	→ 🗎 134
		Переменная процесса	→ 🗎 135
		0 % значение	→ 🗎 135
		100 % значение	→ 🗎 135
		Вход.значение	→ 🗎 136
		Мин.темп.зонда	→ 🗎 136
		Максимальная температура зонда	→ 🗎 136

	Позиция зонда	→ 🗎 137	
	Коэф.затухания	→ 🗎 137	
	Ток измер.цепи	→ 🗎 137	
► Analog I/O		→ 🗎 138	
	Режим работы	→ 🗎 138	
	Диапазон тока	→ 🗎 139	
	Фиксированное значение тока	→ 🗎 140	
	Источник аналог.входа	→ 🗎 140	
	Режим отказа	→ 🗎 141	
	Значение ошибки	→ 🗎 142	
	Вход.значение	→ 🗎 142	
	0 % значение	→ 🗎 142	
	100 % значение	→ 🗎 143	
	Входное значение %	→ 🗎 143	
	Выходное значение	→ 🗎 143	
	Переменная процесса	→ 🗎 144	
	Аналоговый вход 0% значение	→ 🗎 144	
	Аналог.вход 100% значение	→ 🗎 144	
	Тип события ошибки	→ 🗎 145	
	Значение процесса	→ 🗎 145	
	Входящее значение в мА	→ 🗎 145	
	Вход.значение в процентах	→ 🗎 145	
	Коэф.затухания	→ 🖺 146	
		Использ.для SIL/WHG	→ 🗎 146
--------------	-----------------	------------------------------	-----------
		Ожид.цепь SIL/WHG	→ 🗎 146
	► Цифровой Хх-х		→ 🗎 148
		Режим работы	) → 🗎 148
		Источн.цифр.входа	→ 🗎 149
		Вход.значение	→ 🗎 150
		Тип контакта	→ 🗎 150
		Симуляция выхода	→ 🗎 150
		Выходное значение	→ 🗎 151
		Readback value	→ 🗎 151
		Использ.для SIL/WHG	→ 🗎 152
► Связь		]	→ 🗎 153
	► Communication	interface 1 до 2	
		Протокол интерф.коммуникации	]
		▶ Конфигурация	→ 🗎 154
		▶ Конфигурация	→ 🗎 157
		▶ Конфигурация	→ 🗎 161
		► V1 селектор входа	→ 🗎 160
		► WM550 input selector	→ 🗎 162
	► HART выход		→ 🗎 164
		▶ Конфигурация	) → 🗎 164
		▶ Информация	) → 🗎 171
▶ Применение		]	→ 🗎 173
	▶ Конфигурация	резервуара	→ 🗎 173
		▶ Уровень	→ 🗎 173



		• Системные еди	иницы	→ 🗎 229
			Единицы измерения по умолчанию	→ 🗎 122
			Единицы измерения расстояния	→ 🗎 229
			Единица давления	→ 🗎 230
			Единицы измерения температуры	→ 🗎 230
			Единицы плотности	→ 🗎 230
		▶ Дата / время		→ 🗎 232
			Дата/время	→ 🗎 232
			Set date	→ 🗎 232
			Год	→ 🗎 232
			Месяц	→ 🗎 233
			День	→ 🗎 233
			Час	→ 🗎 233
			Минута	→ 🗎 234
		• Подтверждени	te SIL	→ 🗎 235
		<ul> <li>Деактивироват</li> </ul>	гь SIL/WHG	→ 🗎 235
		• Администриро	рвание	→ 🗎 236
			Определить новый код доступа	→ 🗎 236
			Сброс параметров прибора	→ 🗎 236
신, Диагностика		]		→ 🗎 238
	Текущее сообщени	е диагностики	7	→ 🗎 238
	Метка времени		 	→ 🗎 238
	Предылушее лиать	а. сообщение		→ 昏 238
	Матка вромощи	п. сообщение		→ P 220
	Произ			7 ⊑ 239
	время работы посл	іе перезапуска		→ 🗎 239

Время работы			÷	239
Дата/время			$\rightarrow$	232
<ul> <li>Перечень сообще диагностики</li> </ul>	ений		÷	241
[,	Диагностика 1 до 5		$\rightarrow$	241
[	Метка времени 1 до	5	$\rightarrow$	241
<ul> <li>Информация о п</li> </ul>	риборе		$\rightarrow$	242
	Обозначение прибо	pa	$\rightarrow$	242
	Серийный номер		$\rightarrow$	₿ 242
[	Версия программно	го обеспечения	$\rightarrow$	₿ 242
	Прошивка CRC		$\rightarrow$	243
	Метрическая конфи	игурация CRC	$\rightarrow$	243
[	Название прибора		$\rightarrow$	243
[	Заказной код прибо	ра	$\rightarrow$	243
	Расширенный заказ	ной код 1 до 3	$\rightarrow$	244
• Моделирование			$\rightarrow$	₿ 245
	Симулир. аварийног прибора	го сигнала	<del>``</del>	245
	Моделир. диагности	ическое событие	$\rightarrow$	₿ 245
	Моделир. токовый в	выход 1	$\rightarrow$	₿ 245
[	Значение моделиро	вания	$\rightarrow$	246

# 15.2 Меню "Управление"

С помощью меню меню **Управление** ( $\rightarrow extsf{b}$  113) можно просматривать наиболее важные измеренные значения.

Навигация 🛛 🖾 Управление

# 15.2.1 Подменю "Уровень"

Навигация 🛛 🗐 🖾 Управление → Уровень

Уровень в резервуаре		
Навигация	🗐 😑 Управление → Уровень →	Уров. резервуара
Описание	Показывает расстояние от нулевой позиции (дно резервуара или табличка) до поверхности продукта.	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

Уровень резервуара %		
Навигация	🗟 🖴 Управление → Уровень →	Уровень резерв.%
Описание	Показывает уровень в процент	ах от полного диапазона измерения.
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-
Пустота в резервуаре		
Навигация	🗟 🖹 Управление → Уровень →	Пуст. в резерв.
Описание	Показывает оставшееся пустое пространство в резервуаре.	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

# Пустота в резервуаре% Навигация Image: Second second

### Верхний межфазный уровень

Навигация	🞯 😑 Управление → Уровень →	Верх.межфаз.уров
Описание	Показывает измеренный межфа Значение обновляется при полу	азный уровень от нул.позиции (дно или опред.место). чении действ.измерения межфазного уровня.
Дополнительная	Доступ для чтения	Техническое обслуживание
информация	Доступ для записи	-

Нижний межфазный уровень			
Навигация	🞯 🖴 Управление → Урог	зень → Ниж.межфаз.уров.	
Описание	Измеренный межфазный обновляется, когда устро	уровень от нул.позиции (дно или опред.место). Значение йство выполняет действит.измерение межфаз.уровня.	
Дополнительная	Доступ для чтения	Техническое обслуживание	
информация	Доступ для записи	-	
		1	

Уровень воды			
Навигация	📾 🖴 Управление → Уровень →	Уровень воды	
Описание	Показывает уровень подтоварной воды.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

Измеренный уровень			
Навигация	🗐 😑 Управление → Ур	овень →	Измер.уровень
Описание	Показывает измеренны	й уровен	нь без коррекции из расчетов резервуара.
Дополнительная	Доступ для чтения		Оператор
информация	Доступ для записи		-

# 15.2.2 Подменю "Температура"

Навигация 🗐 🖾 Управление → Температура

# Температура воздуха

Навигация	🗟 🖃 Управление → Температура → Темп. воздуха		
Описание	Показывает температуру воздуха.		
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор	
	Доступ для записи	-	

Температура жидкости		
Навигация	🗐 😑 Управление → Температу	ра → Темп. жидкости
Описание	Показывает среднюю или точеч	аную температуру измеряемой жидкости.
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

Температура пара		
Навигация	🗟 🖾 Управление → Температура → Температура пара	
Описание	Показывает измеренную температуру пара.	

информация	
Доступ для записи -	

#### Подменю "Значение элемента NMT"

Это подменю отображается только в том случае, если подключен прибор Prothermo NMT.

Подменю "Температура элемента"

## Температура элемента 1 до 24

Навигация		Управление → Температура → Знач.элем.NMT → Темп. элемента → Темп.элемента 1 до 24			
Описание	Показ	оказывает температуру элемента в NMT.			
Дополнительная	Достуг	п для чтения	Оператор		
информация	Достуг	п для записи	-		

Подменю "Позиция элемента"

Навигация

Яправление → Температура → Знач.элем.NMT → Позиция элемента

# Позиция элемента 1 до 24 Навигация В Управление → Температура → Знач.элем.NMT → Позиция элемента → Поз. элемента 1 до 24

Показывает позицию выбранного элемента в NMT.

Описание

Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

# 15.2.3 Подменю "Плотность"

Навигация 🛛 🖳 Управление → Плотность

Наблюдаемая плотность			
Навигация	🗐 😑 Управление → Плотност	ть → Набл.плотность	
Описание	Расчетная плотность продукта.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

Это значение рассчитывается на основе различных измеряемых переменных в зависимости от выбранного метода расчета.

Плотность пара		ھ		
Навигация	🗟 🔲 Управление → Плотность	→ Плотность пара		
Описание	Определяет плотность газовой фазы в резервуаре.			
Ввод данных пользователем	0,0 до 500,0 kg/m³			
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор		
	Доступ для записи	Техническое обслуживание		

Плотность воздуха		
Навигация	🗟 🖴 Управление → Плотность → Плотн. воздуха	
Описание	Определяет плотность воздуха, окружающего резервуар.	
Ввод данных пользователем	0,0 до 500,0 kg/m³	

Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

### Измеренная верх.плотность

Навигация	📾 🖴 Управление → Плотность → Измер.верх.плотн			
Описание	Показывает плотность верхней фазы.			
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация	Доступ для записи	-		

# Измеренная средняя плотность

Навигация 🗐 🖾 Управление → Плотность → Изм. сред.плотн

Описание Плотность средней фазы.

Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

Измер.нижняя плотность				
Навигация	🗟 😑 Управление → Плотность → Измер.ниж.плотн.			
Описание	Плотность нижней фазы.			
Дополнительная	Доступ для чтения	Техническое обслуживание		
информация	Доступ для записи	-		

# 15.2.4 Подменю "Давление"

Навигация 🛛 🗐 🔲 Управление → Давление

Р1 (нижнее)				
Навигация	Image: В В В В В В В В В В В В В В В В В В В			
Описание	Показывает нижнее давление резервуара.			
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация	Доступ для записи	-		
Р2 (середина)				
Навигация	В Управление → Давление → Р2 (середина)			
Описание	Показывает давление (Р2) на среднем преобразователе.			
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация	Доступ для записи	-		
РЗ (верх)				
Навигация				
Описание	Показывает давление (РЗ) на в	ерхнем преобразователе.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация	Доступ для записи	-		

# 15.2.5 Подменю "Значение GP"

Навигация 🛛 🖓 Управле

82	Управление	$\rightarrow$	Значение	GP
----	------------	---------------	----------	----

Название GP 1 до 4			Ê
Навигация	В ☐ Управление → Значение GP → Название GP 1		
Описание	Определяет название, закрепленное за соотв. значением GP.		
Ввод данных пользователем	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#15)		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
GP Value 1			
Навигация	🗐 😑 Управление → Значение	$GP \rightarrow GP Value 1$	
Описание	Displays the value that will be us	ed as general purpose value.	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	
GP Value 2			
Навигация	📾 🖴 Управление → Значение	$GP \rightarrow GP$ Value 2	
Описание	Displays the value that will be used as general purpose value.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	
GP Value 3			
Навигация	🗐 🗏 Управление → Значение	$GP \rightarrow GP$ Value 3	
Описание	Displays the value that will be used as general purpose value.		

Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

GP Value 4			
Навигация	🗐 🖴 Управление → Значение (	$GP \rightarrow GP Value 4$	
Описание	Displays the value that will be used as general purpose value.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

# 15.3 Меню "Настройка"

Навигация

🖾 Настройка

Обозначение прибора			ß
Навигация	🗟 🖾 Настройка → Обозначени	e	
Описание	Введите название точки измерения в целях быстрой идентификации прибора на площадке.		
Ввод данных пользователем	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#32)		
Заводские настройки	NRF8x		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Единицы измерения	по умолчанию		
Навигация	В Настройка → Ед.изл	и.по умолч.	
Описание	Определяет единицы изм	Определяет единицы измерения для расстояния, давления и температуры.	
Выбор	<ul> <li>mm, bar, °С</li> <li>m, bar, °С</li> <li>mm, PSI, °С</li> <li>ft, PSI, °F</li> <li>ft-in-16, PSI, °F</li> <li>ft-in-8, PSI, °F</li> <li>Значение вручную</li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Следующие единицы измерения можно выбрать, если вариант опция **Значение** вручную выбран в следующих параметрах. В любом другом случае это параметры доступны только для чтения и используются для указания соответствующей единицы измерения:

- Единицы измерения расстояния (→ 
   <sup>(⇒)</sup> 229)
- Единица давления (→ 🖺 230)
- Единицы измерения температуры (> 🗎 230)

Реф.высота резервуара		6
Навигация	🗟 😑 Настройка → Реф.выс.рез	ерв.
Описание	Определяет дистанцию от реф.точки погружения до нул.позиции (дно резервура или обозначенное место).	
Ввод данных пользователем	0 до 10000,00 мм	
Заводские настройки	В зависимости от исполнения п	рибора
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Уровень в резервуаре		
Навигация	🗐 🛛 Настройка → Уров. резере	уара
Описание	Показывает расстояние от нулевой позиции (дно резервуара или табличка) до поверхности продукта.	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

Источник уровня			A
Навигация	🗑 🖴 Настройка → Источник у	ровня	
Описание	Определяет источник значения	а уровня.	
Выбор	<ul> <li>Нет входящего значения</li> <li>НАRТ устр. 1 15 уровень</li> <li>Уровень SR</li> <li>Уровень *</li> <li>Позиция поплавка *</li> <li>АІО В1-3 значение *</li> <li>АІО С1-3 значение *</li> <li>АІР В4-8 значение *</li> <li>АІР С4-8 значение *</li> </ul>		
Заводские настройки	Зависит от исполнения прибор	a	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор	
ипформация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

<sup>\*</sup> Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

A

# Источник температуры жидкости

Навигация	🗐 🔲 Настройка → Ист.темп. жидк.		
Описание	Определяет источник значения температуры жидкости.		
Выбор	<ul> <li>Ручное значение</li> <li>НАRТ устр. 1 15 температура</li> <li>АІО В1-З значение</li> <li>АІО С1-З значение</li> <li>АІР В4-8 значение</li> <li>АІР С4-8 значение</li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация		Toxinglogica of growing the	

полнительная	Доступ для чтения	Оператор
формация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

# 15.3.1 Подменю "Расширенная настройка"

Навигация 🛛 🗐 🖾 Настройка → Расшир настройка

Статус блокировки			
Навигация	🖗 🖴 Настройка → Расшир наст	тройка → Статус блокир-ки	
Описание	Отображает защиту от записи с наивысшим приоритетом, активную в данный момент.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

Инструментарий стату	са доступа			
Навигация	😑 Настройка → Расш	ир настройка → Инстр стат до	СТ	
Описание	Показать код доступа к	Показать код доступа к параметрам с помощью рабочего инструментария.		
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор		
	Доступ для записи	-		
Ввести кол лоступа				
Навигация	🗟 🖴 Настройка → Расшир настройка → Ввод код доступа			
Описание	Введите код доступа для деактивации защиты от записи параметров.			

Дополнительная Доступ для чтения информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Оператор

	Подменю "Вход/Выход"				
	Навигация	88	Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход		
	Подменю "HART устройства"				
	Навигация	8 8	Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → HART устройства		
Количество устройств					
Навигация	авигация				
писание Показывает количество устройств на шине HART.		устройств на шине HART.			
Дополнительная	Доступ для чтения		Оператор		
информация	Доступ для записи		-		



Запись подменю **HART Device(s)** делается для каждого ведомого устройства HART, обнаруженного в контуре HART.

 В Настройка <br/>  $\rightarrow$  Расшир настройка <br/>  $\rightarrow$  Вход/Выход  $\rightarrow$  HART Навигация устройства  $\rightarrow$  HART Device(s)

Название прибора					
Навигация	9 2	Настройка → Расшир наст Device(s) → Название при	гройка → Вход/Выход → HART устройства → HART бора		
Описание	Показать название преобразователя.				
Дополнительная	Досту	/п для чтения	Оператор		
информация	Досту	/п для записи	-		

Адрес опроса			
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → HART устройства → HART Device(s) → Адрес опроса		
Описание Показывает адрес опроса преобразователя.			
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

Обозначение прибора				
Навигация В В Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → HART устройс Device(s) → Обозначение		ройка → Вход/Выход → HART устройства → HART		
Описание Показывает обозначение устройства преобразователя.		іства преобразователя.		
Дополнительная	Досту	п для чтения	Оператор	
информация	Досту	п для записи	-	

Режим работы			A
<b>Навигация</b>			
Требование	Гребование Недоступно, если устройством HART является прибор Prothermo NMT.		
Описание	Выбор режима работы только PV или PV,SV,TV,QV. Определяет, какие значения опрашиваются с подключенных устройств HART.		
Выбор	<ul> <li>Только PV</li> <li>PV,SV,TV &amp; QV</li> <li>Параметр опция <b>Уровен</b></li> <li>Измеряемый уровень <sup>5)</sup></li> </ul>	<b>HB</b> <sup>5)</sup>	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	-

#### Статус коммуникации

Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → НАRТ устройства → НАRT Device(s) → Статус коммун.		
Описание	Показывает рабочее состояние преобразователя.		
Интерфейс пользователя	■ Нор ■ Уст]	ом.работа ройство оффлайн	
Дополнительная	Досту	п для чтения	Оператор
информация	Досту	п для записи	-

#blank# ( HART PV – обозначение зависит от прибора)	
---	--

 Навигация
 Image: Bactpoйкa → Pacшир настройка → Bxog/Bыxog → HART устройства → HART Device(s) → #blank#

 Описание
 Shows the first HART variable (PV).

 Дополнительная информация
 Доступ для чтения
 Оператор

 Доступ для записи

<sup>5)</sup> Отображается только в том случае, если подключенным устройством является прибор Micropilot.

#blank# (HART SV – обозначение зависит от прибора)			
Навигация	🗐 🔲 Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → HART устройства → HART Device(s) → #blank#		
Требование	Для устройств HART, отличных от NMT: <b>Режим работы (→ 🗎 128) = PV,SV,TV &amp; QV</b>		
Описание	Shows the second HART variable (SV).		
Дополнительная	Дост	уп для чтения	Оператор
ипформация	Дост	уп для записи	-

#blank# (HART TV – обозначение зависит от прибора)			
Навигация	Image: Bactpoйka → Pacшир настройка → Bxog/Bыxog → HART устройства → HART Device(s) → #blank#		
Требование	Для устройств HART, отличных от NMT: <b>Режим работы (→ 🗎 128) = PV,SV,TV &amp; QV</b>		
Описание	Shows the third HART variable (TV).		
Дополнительная	Досту	п для чтения	Оператор
информация	Досту	п для записи	-

#blank# (HART QV – обозначение зависит от прибора)				
Навигация В В Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → HART устройства → HART истройства → HART устройства → HART				
<b>Требование</b> Для устройств HART, отличн		ичных от NMT: <b>Режим работы (→ 🗎 128) = PV,SV,TV &amp; QV</b>		
Описание	Shows the fourth HART variable (QV).			
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация	Доступ для записи	-		

Выход - давление		
Навигация	Image: Bactpoйka → Pacшир настройка → Bxod/Bыxod → HART устройства → HAR Device(s) → Выход - давление	Т
Требование	Недоступно для Micropilot S FMR5xx и Prothermo 53x. (В этих случаях измеренні переменные присваиваются автоматически).	ые

Описание	Определяет, какая переменная HART является давлением.		
Выбор	<ul> <li>Нет значения</li> <li>Первичная переменная (PV)</li> <li>Вторичная переменная (SV)</li> <li>Третичное значение измерения (TV)</li> <li>Четвертая переменная (QV)</li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
Выход - плотность		<u>ଚ</u>	
Навигация			
Требование	Недоступно для Micropilot S FMR5xx и Prothermo 53x. (В этих случаях измеренные переменные присваиваются автоматически).		
Описание	Определяет, какая переменная HART - плотность.		
Выбор	<ul> <li>Нет значения</li> <li>Первичная переменная (PV)</li> <li>Вторичная переменная (SV)</li> <li>Третичное значение измерения (TV)</li> <li>Четвертая переменная (QV)</li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация Доступ для записи Техническое обслуживание			

Выход - температура				£
Навигация	02	Image: Bactpoйka → Pacшир настройка → Bxod/Bыxod → HART устройства → HART Device(s) → Bыxod - темп.		
Требование	Недос перем	Недоступно для Micropilot S FMR5xx и Prothermo 53x. (В этих случаях измеренные переменные присваиваются автоматически).		
Описание	Опред	Определяет, какая переменная HART - температура.		
Выбор	<ul> <li>Нет значения</li> <li>Первичная переменная (PV)</li> <li>Вторичная переменная (SV)</li> <li>Третичное значение измерения (TV)</li> <li>Четвертая переменная (QV)</li> </ul>			
Дополнительная	Достуг	п для чтения	Оператор	
информация	Досту	п для записи	Техническое обслуживание	

Выход - темп.пара		<u></u>	
Навигация	В Настройка → Расшир нас Device(s) → Выход -темп.	тройка → Вход/Выход → HART устройства → HART пара	
Требование	Недоступно для Micropilot S FN переменные присваиваются ае	Недоступно для Micropilot S FMR5xx и Prothermo 53x. (В этих случаях измеренные переменные присваиваются автоматически).	
Описание	Определяет, какая переменная	Определяет, какая переменная HART - температура пара.	
Выбор	<ul> <li>Нет значения</li> <li>Первичная переменная (PV)</li> <li>Вторичная переменная (SV)</li> <li>Третичное значение измерения (TV)</li> <li>Четвертая переменная (QV)</li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Выход - уровень			æ
Навигация	I Haстройка → Расшир на Device(s) → Выход - уро	стройка → Вход/Выход → HART устройства → HART зень	
Требование	Недоступно для Micropilot S F. переменные присваиваются а	Недоступно для Micropilot S FMR5xx и Prothermo 53x. (В этих случаях измеренные переменные присваиваются автоматически).	
Описание	Определяет, какая переменна	Определяет, какая переменная HART - уровень.	
Выбор	<ul> <li>Нет значения</li> <li>Первичная переменная (PV)</li> <li>Вторичная переменная (SV)</li> <li>Третичное значение измерения (TV)</li> <li>Четвертая переменная (QV)</li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Выбор

Мастер "Удалить устройство"

	Доступ для чтения	Техническое обслуживание
	<b>1</b> Это подменю отоб	ражается, только если <b>Количество устройств (→ 🖺 126)</b> ≥ 1.
	Навигация 🛛 🗟 🖻	I Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → HART устройства → Удалить устр-во
Удалить устройство		۵
Навигация	🗟 🛛 Настройка → Рас устр-во → Удали	сшир настройка → Вход/Выход → HART устройства → Удалить ть устр-во
Описание	С этой функцией вы мо	жете удалить оффлайн устройство из списка устройств.
Выбор	<ul> <li>HART устройство 1</li> <li>HART устройство 2</li> <li>HART устройство 3</li> <li>HART устройство 4</li> <li>HART устройство 5</li> <li>HART устройство 6</li> <li>HART устройство 7</li> <li>HART устройство 7</li> <li>HART устройство 8</li> <li>HART устройство 9</li> <li>HART устройство 10</li> <li>HART устройство 11</li> <li>HART устройство 12</li> <li>HART устройство 13</li> <li>HART устройство 14</li> </ul>	* * * * * *

# Дополнительная информация

ſ	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

• нет

Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Подменю "Analog IP"

Предусмотрено подменю Analog IP для каждого блока аналогового ввода/ вывода на приборе. Это подменю согласуется с контактами 4-8 этого модуля (аналоговый вход). Эти контакты чаще всего используются для подключения термометра сопротивления (RTD). В отношении контактов 1-3 (аналоговый вход или выход) см. → 
138.



🖻 47 Контакты для подменю "Analog IP" (В4-8 или С4-8, соответственно)

Навигация 🛛 🗐 🗐 Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog IP

Режим работы		ľ	ð
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расш	ир настройка → Вход/Выход → Analog IP → Режим работы	
Описание	Определяет режим рабо	Определяет режим работы аналогового выхода.	
Выбор	<ul><li>Деактив.</li><li>RTD вход.температуры</li><li>Электропитание датчи</li></ul>	<ul><li>Деактив.</li><li>RTD вход.температуры</li><li>Электропитание датчика</li></ul>	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Тип RTD		æ
Навигация	Вастройка $\rightarrow$ Расшир настройка $\rightarrow$ Вход/Выход $\rightarrow$ Analog IP $\rightarrow$ Тип RTD	
Требование	Режим работы (→ 🗎 133) = RTD вход.температуры	
Описание	Определяет тип подключенного RTD.	

Выбор	<ul> <li>Cu50 (w=1.428, GOST)</li> <li>Cu53 (w=1.426, GOST)</li> <li>Cu90; 0°C (w=1.4274, GOST)</li> <li>Cu100; 25°C (w=1.4274, GOST)</li> <li>Cu100; 0°C(w=1.4274, GOST)</li> <li>Pt46 (w=1.391, GOST)</li> <li>Pt50 (w=1.391, GOST)</li> <li>Pt100(385) (a=0.00385, IEC7)</li> <li>Pt100(391) (a=0.00385, IEC7)</li> <li>Pt500(385) (a=0.00385, IEC7)</li> <li>Pt500(385) (a=0.00385, IEC7)</li> <li>Pt100(385) (a=0.00385, IEC7)</li> <li>Pt100(385) (a=0.00385, IEC7)</li> </ul>	") 51) dian) .604) 51) 751)		
	<ul> <li>Pt500(385) (a=0.00385, IEC751)</li> <li>Pt1000(385) (a=0.00385, IEC751)</li> </ul>			
	<ul> <li>Ni100(617) (a=0.00617, DIN43760)</li> <li>Ni120(672) (a=0.00672, DIN43760)</li> </ul>			
	<ul> <li>Ni1000(617) (a=0.00617, DIN</li> </ul>	I43760)		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация				

Тип подключения RTD		æ
Навигация	🗐 🖴 Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog IP → Тип подкл. RT	D
Требование	Режим работы (→ 🗎 133) = RTD вход.температуры	
Описание	Определяет тип подключения RTD.	
Выбор	<ul> <li>Четырехпроводное подключение сенсора RTD</li> <li>Двухпроводное подключение сенсора RTD</li> </ul>	

Техническое обслуживание

• Трехпроводное подключение сенсора RTD

Доступ для записи

Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение процесса		
Навигация	🗟 🖴 Настройка → Расшир наст	гройка → Вход/Выход → Analog IP → Знач.процесса
Требование	Режим работы (→ 🗎 133) ≠ Деактив.	
Описание	Показывает измеренное значение, полученное через аналоговый вход.	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

Переменная процесса		æ
Навигация	🗑 😑 Настройка → Расшир наст	гройка → Вход/Выход → Analog IP → Перем.процесса
Требование	Режим работы (→ 🗎 133) ≠ RTD вход.температуры	
Описание	Определяет тип измеренного значения.	
Выбор	<ul><li>Уровень линеаризованый</li><li>Температура</li><li>Давление</li><li>Плотность</li></ul>	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

0 % значение			Ê
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир наст	ройка → Вход/Выход → Analog IP → 0 % значение	
Требование	Режим работы (→ 🗎 133) = 420мА вход		
Описание	Определяет значение, соответствующее току 4мА.		
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

100 % значение		٨
Навигация	🗐 🖴 Настройка → Расшир наст	ройка → Вход/Выход → Analog IP → 100 % значение
Требование	Режим работы (→ 🗎 133) = 420мА вход	
Описание	Определяет значение, соответствующее току 20мА.	
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Вход.значение		
Навигация	🗟 🔲 Настройка → Расшир наст	гройка → Вход/Выход → Analog IP → Вход.значение
Требование	Режим работы (→ 🗎 133) ≠ Деактив.	
Описание	Показывает значение, полученное через аналоговый вход.	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

Мин.темп.зонда		 	
Навигация	Image: Вастройка → Расш	ир настройка → Вход/Выход → Analog IP → Мин.темп.зонда	
Требование	Режим работы (🔶 🗎 13	Режим работы (→ 🗎 133) = RTD вход.температуры	
Описание	Минимально допустима: Если температура опуска 'недействительно'.	Минимально допустимая температура подключенного зонда. Если температура опускается ниже этого значения, статус W&M будет 'недействительно'.	
Ввод данных пользователем	−213 до 927 °C		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Максимальная температура зонда		Â
Навигация	🗐 🔲 Настройка → Расшир наст	гройка → Вход/Выход → Analog IP → Макс.темп. зонда
Требование	Режим работы (→ 🗎 133) = RTD вход.температуры	
Описание	Максимально допустимая температура подключенного зонда. Если температура поднимается выше этого значения, статус W&M будет 'недействительно'.	
Ввод данных пользователем	–213 до 927 °С	
Дополнительная Доступ для чтения		Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Позиция зонда		Â	
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расш	ир настройка → Вход/Выход → Analog IP → Позиция зонда	
Требование	Режим работы (→ 🗎 13	Режим работы (→ 🗎 133) = RTD вход.температуры	
Описание	Позиция температурного завод.табличка). Этот па ли температурный зонд температуры будет 'неде	Позиция температурного зонда, измер. от нулевой позиции (дно резервуара или завод.табличка). Этот параметр, вместе с измеряемым уровнем, определяет, покрыт ли температурный зонд продуктом. Если зонд не помещен в продукт,статус значения температуры будет 'недействителен'.	
Ввод данных пользователем	-5000 до 30000 мм		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Коэф.затухания	

Навигация	🗟 😑 Настройка → Расшир наст	ройка → Вход/Выход → Analog IP → Коэф.затухания
Требование	Режим работы (→ 🗎 133) ≠ Деактив.	
Описание	Определяет постоянную затухая	ния (в секундах).
Ввод данных пользователем	0 до 999,9 с	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Ток измер.цепи		
Навигация	🗐 🖴 Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog IP → Ток измер.цепи	
<b>m</b> (		
Требование	Режим работы (Э 🗎 133) = Электропитание датчика	
Описание	Показывает ток в цепи питания подключенного устройства.	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

### Подменю "Analog I/O"

Предусмотрено подменю Analog I/O для каждого блока аналогового ввода/ вывода на приборе. Это подменю согласуется с контактами 1-3 этого модуля (аналоговый вход или выход). В отношении контактов 4-8 (всегда аналоговый вход) см. → 133.



🖻 48 Контакты для подменю "Analog I/O" (В1-3 или С1-3, соответственно)

Навигация

Настройка  $\rightarrow$  Расшир настройка  $\rightarrow$  Вход/Выход  $\rightarrow$  Analog I/O

Режим работы			
Навигация	Image: В Image:	шир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → Режим работы	
Описание	Определяет режим рабо	Определяет режим работы аналогового в/в модуля.	
Выбор	<ul> <li>Деактив.</li> <li>420мА вход</li> <li>НАКТ мастер+420м/</li> <li>Главный модуль НАК</li> <li>420мА выход</li> <li>НАКТ подч.устр-во+4</li> </ul>	А вход Т 20мА выход	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

#### Значение опций

Режим работы (→ 🗎 138)	Направление сигнала	Тип сигнала
Деактив.	-	-
420мА вход	Вход с 1 внешнего устройства	Аналоговый (420 мА)
НАRТ мастер+420мА вход	Вход с 1 внешнего устройства	<ul><li>Аналоговый (420 мА)</li><li>НАКТ</li></ul>
Главный модуль HART	Вход с нескольких (до 6) внешних устройств	HART

Режим работы (→ 🗎 138)	Направление сигнала	Тип сигнала
420мА выход	Вывод на вышестоящий блок	Аналоговый (420 мА)
НАКТ подч.устр-во+420мА выход	Вывод на вышестоящий блок	<ul><li>Аналоговый (420 мА)</li><li>НАКТ</li></ul>

В зависимости от того, какие клеммы задействованы, модуль аналогового ввода/ вывода используется в пассивном или активном режиме.

Режим	Клеммы модуля ввода/вывода		
	1	2	3
Пассивный (питание от внешнего источника)	-	+	не используется
Активен (питание подается самим прибором)	не используется	-	+

В активном режиме должны выполняться следующие условия:

- Максимально допустимое потребление тока подключенными приборами HART составляет 24 мА
- (по 4 мА на каждый прибор, если подключено 6 приборов).
- Выходное напряжение блока Ex-d: от 17,0 B@4 мА до 10,5 B@22 мА
- Выходное напряжение блока Ex-ia: от 18,5 B@4 мА до 12,5 B@22 мА

Диапазон тока		Â	
Навигация	🗟 🖴 Настройка → Расшир наст	ройка → Вход/Выход → Analog I/O → Диапазон тока	
Требование	Параметр <b>Режим работы</b> (→ В <b>НАКТ</b>	138) ≠ опция <b>Деактив.</b> или опция <b>Главный модуль</b>	
Описание	Определяет диапазон тока для і	передачи измеренного значения.	
Выбор	<ul> <li>420 mA NAMUR (3.820.5 mA)</li> <li>420 mA US (3.920.8 mA)</li> <li>420 mA (4 20.5 mA)</li> <li>Фиксированное значение тока<sup>*</sup></li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

<sup>\*</sup> Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Значение	опций
----------	-------

Параметр	Диапазон тока для переменной процесса	Минимально е значение	Уровень аварийного сигнала низкого уровня	Уровень аварийного сигнала высокого уровня	Максимальн ое значение
420 mA (4 20.5 mA)	4 до 20,5 мА	3,5 мА	< 3,6 мА	> 21,95 мА	22,6 мА
420 mA NAMUR (3.820.5 mA)	3,8 до 20,5 мА	3,5 мА	< 3,6 мА	> 21,95 мА	22,6 мА
420 mA US (3.920.8 mA)	3,9 до 20,8 мА	3,5 мА	< 3,6 мА	> 21,95 мА	22,0 мА
Фиксированное значение тока	Постоянный ток с величиной, заданной в параметре параметр <b>Фиксированное</b> значение тока (→ 🗎 140)				

При появлении ошибки выходной сигнал принимает значение, установленное в параметре параметр **Режим отказа** (→ 🗎 141).

#### Фиксированное значение тока

Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → Зафиксир. ток		
Требование	Диапазон тока ( 🗕 🗎 139) = Фиксированное значение тока		
Описание	Определяет фикс.выходной ток.		
Ввод данных пользователем	4 до 22,5 мА		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Источник аналог.входа	8
Навигация	🗐 🔲 Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → Ист.аналог.входа
Требование	<ul> <li>Режим работы (→          138) =420мА выход или НАКТ подч.устр-во+420мА выход     <li>Диапазон тока (→          139) ≠ Фиксированное значение тока     </li> </li></ul>
Описание	Определяет переменную процесса, передаваемую через аналог.в/в.

Выбор	■ нет	
	<ul> <li>Уровень в резервуаре</li> </ul>	
	<ul> <li>Уровень резервуара %</li> </ul>	
	<ul> <li>Пустота в резервуаре</li> </ul>	
	<ul> <li>Пустота в резервуаре%</li> </ul>	

- Пустота в резервуарея
   Измеряемый уровень
- Дистанция

Â

- Позиция поплавка
- Уровень воды
- Верхний межфазный уровень
- Нижний межфазный уровень
- Нижний уровень
- Реф.высота резервуара
- Температура жидкости
- Температура пара
- Температура воздуха
- Замер.значение плотности
- Средняя плотность профиля<sup>6)</sup>
- Верхняя плотность
- Средняя плотность
- Нижняя плотность
- Р1 (нижнее)
- Р2 (середина)
- РЗ (верх)
- GP 1 ... 4 значение
- АІО В1-3 значение<sup>6)</sup>
- АІО В1-3 значение мА<sup>6)</sup>
- AIO C1-3 значение<sup>6)</sup>
- АІО С1-3 значение мА<sup>6)</sup>
- AIP B4-8 значение<sup>6)</sup>
- AIP C4-8 значение<sup>6)</sup>
- Температура элемента 1 ... 24<sup>6)</sup>
- HART устройство 1...15 PV<sup>6)</sup>
- НАКТ устройство 1 ... 15 PV мА<sup>6)</sup>
- НАКТ устройство 1 ... 15 PV %<sup>6)</sup>
- НАКТ устройство 1 ... 15 SV <sup>6)</sup>
- НАКТ устройство 1 ... 15 ТV<sup>6)</sup>
- НАКТ устройство 1 ... 15 QV<sup>6)</sup>
- Дополнительная информация
   Доступ для чтения
   Оператор

   Доступ для записи
   Техническое обслуживание

Режим отказа		ه		
Uapyrouva		(n Harmoitten ) Bray (Britten ) Appled I/O ) Deviter official		
павигация	™ пастроика → Расши	ір настройка – бход/ быход – Апаюд 1/0 – Режим отказа		
Требование	Режим работы (→ 🗎 13	3) =420мА выход или HART подч.устр-во+420мА выход		
Описание	Определяет поведение вы	ихода в случае ошибки.		
Выбор	■ Мин.			
	<ul> <li>Makc.</li> </ul>			
	<ul> <li>Последнее значение</li> </ul>			
	• Текущее значение			
	<ul> <li>Заданное значение</li> </ul>			
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание		

<sup>6)</sup> Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Значение ошибки				æ
Навигация		тройка → Расшир нас: ю́ки	гройка → Вход/Выход → Analog I/O → Значение	
Требование	Режим от	Режим отказа ( Ə 🗎 141) = Заданное значение		
Описание	Определяе	Определяет выходное значение в случае ошибки.		
Ввод данных пользователем	3,4 до 22,6	3,4 до 22,6 мА		
Дополнительная	Доступ для	чтения	Оператор	
информация	Доступ для	записи	Техническое обслуживание	

Вход.значение			
Навигация	🗑 🖴 Настройка → Расшир наст	гройка → Вход/Выход → Analog I/O → Вход.значение	
Требование	<ul> <li>Режим работы (→ 🖹 138) =420мА выход или НАКТ подч.устр-во+420мА выход</li> <li>Диапазон тока (→ 🖺 139) ≠ Фиксированное значение тока</li> </ul>		
Описание	Показывает входное значение аналогового I/O модуля.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

0 % значение			æ
Навигация	🗟 😑 Настройка → Расшир наст	тройка → Вход/Выход → Analog I/O → 0 % значение	<u>1</u>
Требование	<ul> <li>Режим работы (→ 🖹 138) =420мА выход или НАВТ подч.устр-во+420мА выход</li> <li>Диапазон тока (→ 🖺 139) ≠ Фиксированное значение тока</li> </ul>		
Описание	Значение, соответствующее выходному току 0% (4мА).		
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	

Техническое обслуживание

Доступ для записи

информация

100 % значение				
Навигация	Image: Bactpoйka → Pacu	ир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → 100 % значение		
Требование	<ul> <li>Режим работы (→ выход</li> <li>Диапазон тока (→ </li> </ul>	<ul> <li>Режим работы (→  ☐ 138) =420мА выход или НАКТ подч.устр-во+420мА выход</li> <li>Диапазон тока (→  ☐ 139) ≠ Фиксированное значение тока</li> </ul>		
Описание	Значение, соответствую:	щее выходному току 100% (20мА).		
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запя	Число с плавающей запятой со знаком		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание		

Входное значение %		
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир нас %	тройка → Вход/Выход → Analog I/O → Вход. значение
Требование	<ul> <li>Режим работы (→ 🖹 138) =420мА выход или НАКТ подч.устр-во+420мА выход</li> <li>Диапазон тока (→ 🖺 139) ≠ Фиксированное значение тока</li> </ul>	
Описание	Показывает выходное значение в процентах от полного диапазона 420мА.	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

Выходное значение			
Навигация	0 -	Вастройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → Выходн. значение	
Требование	Режи	им работы (→ 🗎 138) =4	20мА выход или HART подч.устр-во+420мА выход
Описание	Пока	зывает выходное значение	е в мА.
Дополнительная информация	Досту	л для чтения	Оператор
	Досту	л для записи	-

Переменная процесса		â
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расшир нас	тройка → Вход/Выход → Analog I/O → Перем.процесса
Требование	Режим работы (→ 🗎 138) =4.	20мА вход или HART мастер+420мА вход
Описание	Определяет тип измеряемой переменной.	
Выбор	<ul> <li>Уровень линеаризованый</li> <li>Температура</li> <li>Давление</li> <li>Плотность</li> </ul>	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Аналоговый вход 0% значение		
Навигация	🗐 🔲 Настройка → Расшир наст	гройка → Вход/Выход → Analog I/O → AB 0% значение
Требование	Режим работы (→ 🗎 138) =4	20мА вход или HART мастер+420мА вход
Описание	Значение, соответствующее входному току 0% (4 мА).	
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Аналог.вход 100% знач	ение		Â
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → AB 100% значение		
Требование	Режим работы (→ 🗎 13	Режим работы ( Ə 🗎 138) =420мА вход или НАRT мастер+420мА вход	
Описание	Значение, соответствуюш	Значение, соответствующее входному току 100% (20 мА).	
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком		
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор	
	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

### Endress+Hauser
Тип события ошибки		6	
Навигация	🗐 🛛 Настройка → Расш	ир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → Тип соб.ошибки	
Требование	Режим работы (→ 🗎 138) ≠Деактив. или Главный модуль НАRT		
Описание	Определяет тип сообщения о событии (тревога/предупреждение) в случае ошибки или вых.сигнала вне диапазона в аналог.модуле ввода/вывода.		
Выбор	<ul><li>нет</li><li>Предупреждение</li><li>Тревога</li></ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
Значение процесса			
Навигация	圆 🛛 Настройка → Расш	ир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → Знач.процесса	

Требование	Режим работы (→ 🗎 138) =420мА вход или НАRT мастер+420мА вход		
Описание	Показывает вход.значение масштаб. под пользовательские единицы измерения.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

Входящее значение в мА			
Навигация	8 8	Настройка → Расшир наст	гройка → Вход/Выход → Analog I/O → Вход.знач. в мА
Требование	Режим работы (→ 🗎 138) =420мА вход или НАRT мастер+420мА вход		
Описание	Показывает значение входного сигнала в мА.		
Дополнительная	Досту	п для чтения	Оператор
информация	Досту	п для записи	-

Вход.значение в процента	x
Навигация	Вастройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → Вход.значение %
Требование	Режим работы (→ 🖹 138) =420мА вход или НАRT мастер+420мА вход

Описание

Показывает вход.значение в процентах от полного диапазона тока 4...20мА.

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

Коэф.затухания		Â	
Навигация	🗟 🔲 Настройка → Расшир наст	гройка → Вход/Выход → Analog I/O → Коэф.затухания	
Требование	Режим работы (→ 🗎 138) ≠Деактив. или Главный модуль HART		
Описание	Определяет постоянную затухания (в секундах).		
Ввод данных пользователем	0 до 999,9 с		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Использ.для SIL/WHG				â
Навигация	9 2	Настройка → Расшир нас SIL/WHG	стройка → Вход/Выход → Analog I/O → Исп.для	
Требование	<ul> <li>Режим работы (→          138) =420мА выход или НАКТ подч.устр-во+420мА выход     </li> <li>Прибор имеет сертификат SIL.</li> </ul>			
Описание	Определяет, находится ли дискр.модуль в/в в режиме SIL/WHG.			
Выбор	■ Акт ■ Деа	гивирован. актив.		
Дополнительная	Досту	л для чтения	Оператор	
информация	Досту	/п для записи	Техническое обслуживание	

## Ожид.цепь SIL/WHG

Навигация	🗟 🔲 Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → Цепь SIL/WHG
Требование	<ul> <li>Режим работы (→          138) =420мА выход или НАКТ подч.устр-во+420мА выход     <li>Прибор имеет сертификат SIL.</li> </li></ul>

## Дополнительная информация Доступ для чтения Оператор Доступ для записи

Подменю "Цифровой Хх-х"

- В меню управления каждому цифровому входу или выходу назначается соответствующее гнездо клеммного блока и две клеммы в этом гнезде. Например, обозначение A1-2 соответствует клеммам 1 и 2 гнезда A. То же относится к гнездам B, C и D, если в них находятся модули цифрового ввода/вывода.
  - В настоящем документе запись Хх-х обозначает любое из этих подменю.
     Структура всех этих подменю остается неизменной.



🗟 49 Обозначение цифровых входов и выходов (примеры)

Режим работы		
Навигация	Image: Bactpoйka → Pacшир настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х → Режим работы	
Описание	Определяет режим работы дискретного I/O модуля.	
Выбор	<ul><li>Деактив.</li><li>Выход пассивный</li></ul>	

- Вход пассивный
- Ввод активен



- 🖻 50 🛛 Режимы работы модуля цифрового ввода/вывода
- А Вход пассивный
- В Ввод активен
- С Выход пассивный

Источн.цифр.входа	8
Навигация	Вастройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х → Цифр.вход
Требование	Режим работы (→ 🗎 148) = Выход пассивный
Описание	Определяет, какое состояние устройства указывается на цифровом выходе.
Выбор	<ul> <li>нет</li> <li>Сигнал. х любая</li> <li>Сигнал. х Выс.</li> <li>Сигнал. х ВысВыс</li> <li>Сигнал. х Выс или ВысВыс</li> <li>Сигнал х Ниж.</li> <li>Сигнал х НижНиж</li> <li>Сигнал. х Ниж или НижНиж</li> <li>Цифровой Хх-х</li> <li>Primary Modbus x</li> <li>Secondary Modbus x</li> </ul>
Дополнительная информация	<ul> <li>Значение опций</li> <li>Сигнал. х любая, Сигнал. х Выс., Сигнал. х ВысВыс, Сигнал. х Выс или ВысВыс, Сигнализация х Ниж., Сигнал х НижНиж, Сигнал. х Ниж или НижНиж Цифровой выходной сигнал указывает, активен ли выбранный аварийный сигнал. Сами аварийные сигналы определяются в подменю Сигнализация 1 до 4.</li> <li>Цифровой Хх-х<sup>7)</sup> Цифровой сигнал, поступающий на цифровой вход Хх-х, передается на цифровой выход.</li> <li>Modbus A1-4 дискретный х Моdbus B1-4 Дискретный х Моdbus C1-4 Дискретный х Цифровое значение, записанное ведущим устройством Modbus в параметр параметр Modbus discrete x<sup>8)</sup>, передается на цифровой выход. Подробные сведения см. в сопроводительной документации (SD02066G).</li> </ul>

<sup>7)</sup> Доступен только в том случае, если «Режим работы (→ 🗎 148)» = «Вход пассивный» или «Ввод активен» для соответствующего модуля цифрового ввода/вывода.

<sup>8)</sup>  $\exists \text{ксперт} \rightarrow \text{Связь} \rightarrow \text{Modbus } Xx \cdot x \rightarrow \text{Modbus discrete } x$ 

Вход.значение			
Навигация	Вастройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х → Вход.значение		
Требование	Режим работы ( 🔶 🗎 148) =опция "Вход пассивный" или опция "Ввод активен"		
Описание	Показывает вход.значение.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

Тип контакта		Â
Навигация	Вастройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х → Тип контакта	
Требование	Режим работы (→ 🗎 148) ≠ Деактив.	
Описание	Определяет порядок переключения входа или выхода.	
Выбор	<ul><li>Нормально открытый</li><li>Нормально закрытый</li></ul>	

Симуляция выхода		Â
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расши выхода	ир настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х → Симуляция
Требование	Режим работы (→ 🗎 14	8) = Выход пассивный
Описание	Установка конкретного м	оделируемого значения.
Выбор	<ul> <li>Деактивировать</li> <li>Симуляция активна</li> <li>Симуляция неактивна</li> <li>Ошибка 1</li> <li>Ошибка 2</li> </ul>	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Цифровой выход состоит из двух реле, подключенных последовательно:



🗷 51 Два реле цифрового выхода

1/2 Реле

3/4 Клеммы цифрового выхода

Состояние переключения этих реле определяется параметром параметр **Симуляция выхода** следующим образом:

Симуляция выхода	Состояние реле 1	Состояние реле 2	Ожидаемый результат на клеммах модуля ввода/ вывода
Симуляция активна	Замкнут	Замкнут	Замкнут
Симуляция неактивна	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут
Ошибка 1	Замкнут	Разомкнут	Разомкнут
Ошибка 2	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут

Для проверки правильности срабатывания переключения обоих реле можно воспользоваться опциями**Ошибка 1** и **Ошибка 2**.

Выходное значение		
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х → Выхо, значение	дН.
Требование	Режим работы ( → 🗎 148) = Выход пассивный	
Описание	Показывает значение цифрового входа.	
Дополнительная информация	Доступ для чтения Оператор	]
	Доступ для записи -	

Readback value		
Навигация	8 -	Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Цифровой Xx-x → Readback value
Требование	Режи	м работы ( -> 🗎 148) = Выход пассивный

## Описание

Показывает повтор значения с выхода.

Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

Использ.для SIL/WHG			£
Навигация	©⊟ Настройка → Расшир нас SIL/WHG	гройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х → Исп.для	
Требование	<ul> <li>Режим работы (→  В 148) =</li> <li>Прибор имеет сертификат SIL</li> </ul>	Выход пассивный	
Описание	Определяет, находится ли диск	р.модуль в/в в режиме SIL/WHG.	
Выбор	<ul><li>Активирован.</li><li>Деактив.</li></ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

## Подменю "Связь"

Это меню содержит подменю для каждого интерфейса цифровой связи прибора. Интерфейсы связи обозначаются нотацией **X1-4**, где символ X обозначает гнездо в клеммном отсеке, а символы «1–4» – клеммы в этом гнезде.



I 52 Обозначение модулей Modbus, V1 или WM550 (примеры). В зависимости от исполнения прибора эти модули могут находиться в гнезде В или С.

Навигация 🛛 🗐 🖃 Настройка → Расшир настройка → Связь

Подменю Modbus X1-4, V1 X1-4 и WM550 X1-4

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи **MODBUS** и/или **V1**, и/или **опция "WM550"**. Для каждого интерфейса связи предусмотрено одно подменю этого типа.

Навигация	88	Настройка $\rightarrow$ Расшир настройка $\rightarrow$ Связь $\rightarrow$ Modbus X1-4
Навигация	8 8	Настройка → Расшир настройка → Связь → V1 X1-4
Навигация	8 8	Настройка → Расшир настройка → Связь → WM550 X1-4

Протокол интерф.коммуникации				
Навигация	🗑 🖴 Настройка → X1-4 → Прот.	Расшир нас И/Ф комм.	гройка → Связь → Modbus X1-4 / V1 X1-4 / WM550	
Описание	Показывает тип про	Показывает тип протокола коммуникации.		
Дополнительная информация	Доступ для чтения		Оператор	
	Доступ для записи		-	

Подменю "Конфигурация"

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи **MODBUS**.

Скорость передачи				Ê
Навигация	🗟 😑 Настройка → Расшир настройка → Связь → Modbus X1-4 → Конфигурация → Скорость перед.			
Требование	Протокол интерф.коммуникации (→ 🗎 153) = MODBUS			
Описание	Определяет скорость передачи данных Modbus коммуникации.			
Выбор	<ul> <li>600 BAUD</li> <li>1200 BAUD</li> <li>2400 BAUD</li> <li>4800 BAUD</li> <li>9600 BAUD *</li> <li>19200 BAUD *</li> </ul>			
Дополнительная	Доступ для чтения		Оператор	
информация	Доступ для записи		Техническое обслуживание	
Четность				A
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расш → Четность	шир наст	гройка → Связь → Modbus X1-4 → Конфигурация	
Требование	Протокол интерф.коммуникации (→ 🗎 153) = MODBUS			
Описание	Определяет четность Modbus коммуникации.			
Выбор	<ul> <li>Нечетный</li> <li>Четный</li> <li>Нет / 1 стоповый бит</li> <li>Нет / 2 стоповых бита</li> </ul>			
Дополнительная	Доступ для чтения		Оператор	
информация	Доступ для записи		Техническое обслуживание	

Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Modbus адрес		٦
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир наст прибора	гройка → Связь → Modbus X1-4 → Конфигурация → ID
Требование	Протокол интерф.коммуника	ции (→ 🗎 153) = MODBUS
Описание	Определяет Modbus адрес устро	йства.
Ввод данных пользователем	1 до 247	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Режим замены поплавка		۵
Навигация	В Настройка → Расшир наст → Реж.зам.поплавка	гройка → Связь → Modbus X1-4 → Конфигурация
Требование	Протокол интерф.коммуника	ции (→ 🗎 153) = MODBUS
Описание	Устанавливает формат, в которо	ом значение плавающей точки передается на Modbus.
Выбор	<ul> <li>Норм. 3-2-1-0</li> <li>Смена 0-1-2-3</li> <li>WW смена 1-0-3-2</li> </ul>	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Оконечная нагруз	ка шины	Ê
Навигация	<ul> <li>В Настройка → Расшир настройка → Связь → Modbus X1-4 → Конфигурация</li> <li>→ Окон. нагр. шины</li> </ul>	
Требование	Протокол интерф.коммуникации (→ 🖺 153) = MODBUS	
Описание	Активирует или деактивирует шинное окончание на устройстве. Должно быть активировано только на последнем устройстве в контуре.	
Выбор	<ul><li>Выключено</li><li>Включено</li></ul>	

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Конфигурация"

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи V1.

Навигация	82	Настройка $\rightarrow$ Расшир настройка $\rightarrow$ Связь $\rightarrow$ V1 X1-4
		→ Конфигурация

Вариант прот.коммун.интерфейса				
Навигация		Настройка → Расшир наст протокола	гройка → Связь → V1 X1-4 → Конфигурация → Вар.	
Описание	Опре	Определяет, какой вариант протокола V1 используется.		
Интерфейс пользователя ● нет ● V1 *				
Дополнительная	Досту	уп для чтения	Оператор	
информация	Дост	уп для записи	Техническое обслуживание	

V1 адрес			æ
Навигация	🖗 🖴 Настройка → Расш адрес	ир настройка → Связь → V1 X1-4 → Конфигурация →	• V1
Требование	Вариант прот.коммун.интерфейса (→ 🗎 157) = V1		
Описание	Идентификатор устройства для V1 коммуникации.		
Ввод данных пользователем	0 до 99		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
V1 адрес			Â
Навигация	🖗 🖴 Настройка → Расш адрес	ир настройка → Связь → V1 X1-4 → Конфигурация →	• V1
Требование	Вариант прот.коммун.	интерфейса (→ 🗎 157)	

Описание Идентификатор предыдущего устройства для V1 коммуникации.

<sup>\*</sup> Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

## Ввод данных пользователем

0 до 255

Дог инс

толнительная	Доступ для чтения	Оператор
рормация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Маскирование уровня			
Навигация	В Настройка → Расшиј → Маск.уровня	о настройка → Связь → V1 X1-4 → Конфигурация	
Требование	Протокол интерф.комму	никации (→ 🗎 153) = V1	
Описание	Определяет передаваемый	і диапазон значений уровня.	
Выбор	■ +ve ■ +ve & -ve		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

В интерфейсе V1 уровень всегда представляется числом в диапазоне от 0 до 999 999. Это число соотносится с уровнем следующим образом:

"Маскирование уровня" = "+ve"

Число	Соответствующий уровень
0	0,0 мм
999999	99 999,9 мм

"Маскирование уровня" = "+ve & -ve"

Число	Соответствующий уровень
0	0,0 мм
500 000	50 000,0 мм
500001	-0,1 мм
999999	-49999,9 мм

## Сопротивление линии

Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Связь → V1 X1-4 → Конфигурация → Сопротивл.линии
Требование	Протокол интерф.коммуникации (→ 🗎 153) = V1
Описание	Корректировка сопротивления линии коммуникации.

£

Ввод данных пользователем 0 до 15

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Импеданс линии влияет на разность напряжения между логическим 0 логическим 1 сообщения, посылаемого прибором на шину. Для большинства областей применения подходит значение по умолчанию. Подменю "V1 селектор входа"

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи V1.

Навигация В⊟ Настройка → Расшир настройка → Связь → V1 X1-4 → V1 селект.входа

Тревога 1 источник в	ход.сигнала		Ê
Навигация	В Настройка → Расшир → Тр.1ист.вх.сигн.	настройка → Связь → V1 X1-4 → V1 селект.входа	
Описание	Определяет, какое дискретное значение будет передано как тревога V1 статус 1.		
Выбор	<ul> <li>нет</li> <li>Сигнал. 1-4 любая</li> <li>Сигнал. 1-4 ВысВыс</li> <li>Сигнал. 1-4 Выс или ВысВ</li> <li>Сигнал. 1-4 Выс.</li> <li>Сигнализация 1-4 Ниж.</li> <li>Сигнал. 1-4 Ниж или Ниж</li> <li>Сигнал 1-4 НижНиж</li> </ul>	ыс Ниж	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Тревога 2 источник в	ход.сигнала		
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расш ист.вх.сигн	ир настройка → Связь → V1 X1-4 → V1 се	лект.входа → Тр.2
Описание	Определяет, какое дискретное значение будет передаваться как V1 сигнал. 2 статус.		
Выбор	<ul> <li>нет</li> <li>Сигнал. 1-4 любая</li> <li>Сигнал. 1-4 ВысВыс</li> <li>Сигнал. 1-4 Выс или Ва</li> <li>Сигнал. 1-4 Выс.</li> <li>Сигнализация 1-4 Ния</li> <li>Сигнал. 1-4 Ниж или На</li> <li>Сигнал. 1-4 Ниж Илж</li> </ul>	ысВыс к. ІижНиж	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Value percent selector		Â
Навигация	©⊟ Настройка → Рас % select	сшир настройка $\rightarrow$ Связь $\rightarrow$ V1 X1-4 $\rightarrow$ V1 селект. 
Описание	Selects which value shal	ll be transmitted as a 0100% value in the V1 Z0/Z1 message.
Выбор	<ul> <li>нет</li> <li>Уровень резервуара</li> <li>Пустота в резервуаре</li> <li>АІО В1-З значение %</li> <li>АІО С1-З значение %</li> </ul>	2% 2% 2 * 2 *
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Конфигурация"

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи **опция "WM550"**.

Навигация	82	Настройка → Расшир настройка → Связь → WM550 X1-4
		→ Конфигурация

Скорость передачи			æ	
Навигация	I Настройка → Расшир н → Скорость перед.	астройка → Связь → WM550 X1-4 → Конфигурация		
Требование	Протокол интерф.коммуния	ации (→ 🗎 153) = опция "WM550"		
Описание	Определяет скорость передач	Определяет скорость передачи данных через интерфейс связи WM550.		
Выбор	<ul> <li>600 BAUD</li> <li>1200 BAUD</li> <li>2400 BAUD</li> <li>4800 BAUD</li> </ul>			
Заводские настройки	2400 BAUD			
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание		

<sup>\*</sup> Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

WM550 address		Â
Навигация	Image: Bactpoйka → Pacшир настройка → Связь → WM550 X1-4 → Конфигурация → WM550 address	
Описание	Описывает адрес прибора в интерфейсе WM550.	
Ввод данных пользователем	0 до 63	

## ID программного обеспечения

Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Связь → WM550 X1-4 → Конфигурация → ID ПО
Требование	Протокол интерф.коммуникации (→ 🗎 153) = опция "WM550"
Описание	Определяет содержание задачи 32 в интерфейсе WM550. Подробные сведения о содержании задачи 32 в интерфейсе WM550 см. в сопроводительной документации (SD02567G).
Ввод данных пользователем	0 до 9 999

Подменю "WM550 input selector"

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи **опция "WM550"**.

Discrete 1 selector		Â
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Связь → WM550 X1-4 → WM550 inp sele → Discrete 1select	ct
Описание	Определяет источник входного сигнала, который передается как значение бита аварийного сигнала (n) в соответствующих задачах интерфейса WM550.	
Выбор	<ul> <li>нет</li> <li>Опция Балансовая меткаВидимость зависит от опций заказа или настроек при</li> <li>Сигнал. 14 любая</li> <li>Сигнал. 14 ВысВыс</li> <li>Сигнал. 14 Выс или ВысВыс</li> <li>Сигнал. 14 Выс.</li> </ul>	бора

£

- Сигнализация 1...4 Ниж.
- Сигнал. 1...4 Ниж или НижНиж
- Сигнал 1...4 НижНиж
- Цифровой Хх-х

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "HART вь	ыход"	
Навигация	9 8	Настройка $\rightarrow$ Расшир настройка $\rightarrow$ Связь $\rightarrow$ HART выход
Подменю "Конфигу	рация	a

## Адрес опроса системы

Навигация	0 8	Настройка → Расшир наст → Адрес опроса	ройка $ ightarrow$ Связь $ ightarrow$ HART выход $ ightarrow$ Конфигурация
Описание	Адрес	устройства для HART ком	муникации.
Ввод данных пользователем	0 до 63		
Дополнительная	Достуг	т для чтения	Оператор
информация	Достуг	т для записи	Техническое обслуживание

Количество заголовков				
Навигация	8 2	Настройка → Расшир наст → Кол-во заголовк.	гройка → Связь → HART выход → Конфигурация	
Описание	Определяет число полей в передаче HART.			
Ввод данных пользователем	5 до 20			
Дополнительная	Досту	п для чтения	Оператор	
информация	Досту	п для записи	Техническое обслуживание	

Источник PV		
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Связь → НАКТ выход → Конфигурация → Источник PV	
Описание	Определяет, соответствует ли конфигурация PV аналоговому выходу (HART slave) кастомизирована (только в случае HART тунелир.).	или

A

Доступ для записи

информация

## Выбор АІО В1-3<sup>\*</sup> АІО С1-3<sup>\*</sup> Кастом. Дополнительная Доступ для чтения Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Назначить PV	
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Связь → НАRТ выход → Конфигурация → Назначить PV
Требование	Источник PV (→ 🗎 164) = Кастом.
Описание	Присвоить измеряемую переменную первичной динамической переменной (PV)
Выбор	<ul> <li>Нет</li> <li>Уровень в резервуаре</li> <li>Пустота в резервуаре</li> <li>Измеряемый уровень</li> <li>Дистанция</li> <li>Позиция поплавка</li> <li>Уровень воды</li> <li>Верхний межфазный уровень</li> <li>Нижний уровень</li> <li>Нижний уровень</li> <li>Нижний уровень</li> <li>Реф.высота резервуара</li> <li>Температура тара</li> <li>Температура воздуха</li> <li>Замер.значение плотности</li> <li>Средняя плотность</li> <li>Средняя плотность</li> <li>Р1 (нижнее)</li> <li>Р2 (ссредина)</li> <li>Р3 (верх)</li> <li>GP 1 значение</li> <li>GP 2 значение</li> <li>GP 4 значение</li> </ul>

Дополнительная	
информация	

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Параметр опция **Измеряемый уровень** не содержит единицу измерения. Если требуется единица измерения, выберите вариант опция **Уровень в резервуаре**.

<sup>\*</sup> Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

0 % значение		
Навигация	🗟 🖴 Настройка → Расши значение	р настройка → Связь → HART выход → Конфигурация → 0 %
Требование	Источник PV = Кастом.	
Описание	0% значение первичной п	еременной (PV).
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запято	ой со знаком
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

100 % значение		۵
Навигация	В Настройка → Расшир наст % значение	гройка → Связь → HART выход → Конфигурация → 100
Требование	Источник PV = Кастом.	
Описание	100% значение первичной пере	еменной (PV).
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со з	знаком
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

РV мА селектор		
Навигация	Image: Bactpoйка → Pacшир настройка → Связь → HART выход → Конфигурация мА селектор	$_{ m I}  ightarrow { m PV}$
Требование	Источник PV = Кастом.	
Описание	Назначить ток для первичной переменной HART (PV).	
Выбор	<ul> <li>нет</li> <li>АІО ВІ-З значение мА<sup>*</sup></li> </ul>	

АІО С1-З значение мА

<sup>\*</sup> Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Первичная переменная (PV)		
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Связь → НАКТ выход → Конфигурация → Переменная PV	
Описание	Показывает значение первично	ой переменной HART (PV).
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-
Процент диапазона		
Навигация	🞯 💷 Настройка → Расшир нас → Процент диапаз.	гройка → Связь → HART выход → Конфигурация
Описание	Показывает значение начально	ой переменной (PV)в виде процента от 0% до 100%.
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

Назначить SV		
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир настройка → Связь → НАRТ выход → Конфигурация → Назначить SV	
Описание	Назначает переменную резервуара для вторичной переменной HART (SV).	
Выбор	<ul> <li>нет</li> <li>Уровень в резервуаре</li> <li>Пустота в резервуаре</li> <li>Измеряемый уровень</li> <li>Дистанция</li> <li>Позиция поплавка</li> <li>Уровень воды</li> <li>Верхний межфазный уровень</li> <li>Нижний межфазный уровень</li> <li>Нижний межфазный уровень</li> <li>Чеф.высота резервуара</li> <li>Температура жидкости</li> <li>Температура пара</li> <li>Температура воздуха</li> <li>Замер.значение плотности</li> </ul>	

- Средняя плотность профиля
- Верхняя плотность
- Средняя плотность
- Нижняя плотность
- Р1 (нижнее)
- Р2 (середина)
- РЗ (верх)
- GP 1 значение
- GP 2 значение
- GP 3 значение
- GP 4 значение

Описание

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Параметр опция **Измеряемый уровень** не содержит единицу измерения. Если требуется единица измерения, выберите вариант опция **Уровень в резервуаре**.

## Вторичная переменная (SV) Навигация Image: Bactpoňka → Pacшир настройка → Cвязь → HART выход → Конфигурация → Переменная SV Требование Назначить SV (→ Image: 167) ≠ нет

Показывает значение вторичной переменной HART (SV).

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

Назначить TV	

Навигация	Ів Настройка → Расшир настройка → Связь → НАКТ выход → Конфигурация → Назначить TV
Описание	Назначает переменную резервуара для третьей переменной HART (TV).
Выбор	<ul> <li>нет</li> <li>Уровень в резервуаре</li> <li>Пустота в резервуаре</li> <li>Измеряемый уровень</li> <li>Дистанция</li> <li>Позиция поплавка</li> <li>Уровень воды</li> <li>Верхний межфазный уровень</li> <li>Нижний межфазный уровень</li> <li>Нижний уровень</li> <li>Рижний уровень</li> <li>Реф.высота резервуара</li> <li>Температура жидкости</li> </ul>

- Температура пара
- Температура воздуха
- Замер.значение плотности
- Средняя плотность профиля
- Верхняя плотность
- Средняя плотность
- Нижняя плотность
- Р1 (нижнее)
- Р2 (середина)
- РЗ (верх)
- GP 1 значение
- GP 2 значение
- GP 3 значение
- GP 4 значение

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Параметр опция **Измеряемый уровень** не содержит единицу измерения. Если требуется единица измерения, выберите вариант опция **Уровень в резервуаре**.

Третичное значение измерения (TV)		
Навигация	Image: Bactpoйka → Pacшир настройка → Связь → HART выход → Конфигурация → Трет.зн. изм(TV)	
Требование	Назначить TV (→ 🗎 168) ≠ нет	
Описание	Показывает значение третьей переменной HART (TV).	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

Назначить QV		
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Связь → НАКТ выход → Конфигурация → Назначить QV	
Описание	Назначает переменную резервуара для четвертой переменной HART (QV).	
Выбор	<ul> <li>нет</li> <li>Уровень в резервуаре</li> <li>Пустота в резервуаре</li> <li>Измеряемый уровень</li> <li>Дистанция</li> <li>Позиция поплавка</li> <li>Уровень воды</li> <li>Верхний межфазный уровень</li> <li>Нижний межфазный уровень</li> </ul>	

- Нижний уровень
- Реф.высота резервуара
- Температура жидкости
- Температура пара
- Температура воздуха
- Замер.значение плотности
- Средняя плотность профиля
- Верхняя плотность
- Средняя плотность
- Нижняя плотность
- Р1 (нижнее)
- Р2 (середина)
- РЗ (верх)
- GP 1 значение
- GP 2 значение
- GP 3 значение
- GP 4 значение

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Параметр опция **Измеряемый уровень** не содержит единицу измерения. Если требуется единица измерения, выберите вариант опция **Уровень в резервуаре**.

## Четвертая переменная (QV)

Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Связь → НАКТ выход → Конфигурация → Переменная QV	
Требование	Назначить QV (→ 🗎 169) ≠ нет	
Описание	Показывает значение четвертой переменной HART (QV).	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

## Подменю "Информация"

Навигация

В В Настройка <br/>  $\rightarrow$ Расшир настройка <br/>  $\rightarrow$ Связь <br/>  $\rightarrow$ НАRТ выход <br/>  $\rightarrow$ Информация

Короткий тег HART			ß
Навигация	🗟 😑 Настройка → Расшир наст → Коротк. тег НАRT	ройка → Связь → HART выход → Информация	
Описание	Определяет короткое обозначение точки измерения.		
Ввод данных пользователем	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#8)		
Заводские настройки	NRF8x		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	-

Обозначение прибора			ß
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Связь → НАКТ выход → Информация → Обозначение		
Описание	Введите название точки измерения в целях быстрой идентификации прибора на площадке.		
Ввод данных пользователем	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#32)		
Заводские настройки	NRF8x		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Дескриптор HART		Ê
Навигация	I Настройка → Расшир настройка → Связь → НАКТ выход → Информация → Дескриптор НАКТ	
Описание	Дескриптор HART, определяется пользователем (16 знаков).	
Ввод данных пользователем	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#16)	

Заводские настройки	NRF8x	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание
Сообщение HART		۵
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Связь → НАКТ выход → Информация → Сообщение НАКТ	
Описание	User defined HART message (32 characters).	
Ввод данных пользователем	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#32)	
Заводские настройки	NRF8x	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Код даты HART		Â
Навигация	В⊟ Настройка → Расшир наст даты HART	гройка → Связь → HART выход → Информация → Код
Описание	Введите дату последнего изменения конфигурации. Используйте формат гггг-мм-дд	
Ввод данных пользователем	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#10)	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

## Подменю "Применение"

Навигация	0 8	Настройка → Расшир настройка → Применение
Подменю "Конфиг	урация	а резервуара"
Навигация	8 8	Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара
Подмоню "Упосени	"	
пооменю эровени	)	
Навигация	8 8	Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Уровень

Источник уровня			
Навигация	🗐 💷 Настройка → Расши → Источник уровня	р настройка → Применение → Конф. резервуара → Уровень	
Описание	Определяет источник знач	Определяет источник значения уровня.	
Выбор	<ul> <li>Нет входящего значения</li> <li>НАRТ устр. 1 15 урове</li> <li>Уровень SR*</li> <li>Уровень*</li> <li>Позиция поплавка*</li> <li>АІО В1-З значение*</li> <li>АІО С1-З значение*</li> <li>АІР В4-8 значение*</li> <li>АІР С4-8 значение*</li> </ul>	нь	
Заводские настройки	В зависимости от исполне	ния прибора	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Operation mode		
Навигация	<ul> <li>В Пастройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → У</li> <li>→ Operation mode</li> </ul>	ровень
Описание	Selection of normal or HTG mode for level measurement . In the HTG mode, the le calculated using a pressure device.	evel is

<sup>\*</sup> Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

# Выбор • Normal<br/>• HTG\* Дополнительная<br/>информация Доступ для чтения<br/>Поступ для записи Оператор Доступ для записи Техническое обслуживание Реф.высота резервуара Гастройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Уровень

	→ Реф.выс.резерв.	
Описание	Определяет дистанцию от реф.: обозначенное место).	гочки погружения до нул.позиции (дно резервура или
Ввод данных пользователем	0 до 10 000,00 мм	
Заводские настройки	В зависимости от исполнения п	рибора
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Уровень в резервуаре			
Навигация		Настройка → Расшир нас → Уров. резервуара	тройка → Применение → Конф. резервуара → Уровень
Описание	Пок пов	азывает расстояние от нуле ерхности продукта.	евой позиции (дно резервуара или табличка) до
Дополнительная	Дос	гуп для чтения	Оператор
информация	Дос	гуп для записи	-

Water level source		٦
Навигация	9 8	Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Уровень → Water level src
Описание	Defin	es the source of the bottom water level.

Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Выбор	<ul> <li>Ручное значение</li> <li>Нижний уровень</li> <li>НАКТ устр. 1 15 уровень</li> <li>АІО В1-3 значение</li> <li>АІО С1-3 значение</li> <li>АІР В4-8 значение</li> <li>АІР С4-8 значение</li> </ul>	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Manual water level		
Навигация	В Настройка → Расшир наст → Man. water level	гройка → Применение → Конф. резервуара → Уровень
Требование	Water level source ( $\rightarrow \cong 174$ ) =	= Ручное значение
Описание	Defines the manual value of the bottom water level.	
Ввод данных пользователем	-2 000 до 5 000 мм	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Уровень воды		
Навигация	Image: Bactpoйка → Расшир наст → Уровень воды	гройка → Применение → Конф. резервуара → Уровень
Описание	Показывает уровень подтоварн	ой воды.
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

	Подменю "Температура"			
	Доступ для чтения		Техническое обслуживание	
	Навигация 📾 🖩	Настрерника Настре	ойка → Расшир настройка → Применение → Конф. зуара → Температура	
Источник температур	ры жидкости			
Навигация	🗐 😑 Настройка → Ра → Температура	сшир наст → Ист.тем	гройка → Применение → Конф. резервуара п. жидк.	
Описание	Определяет источник	значения	температуры жидкости.	
Выбор	<ul> <li>Ручное значение</li> <li>НАКТ устр. 1 15 те</li> <li>АІО В1-3 значение</li> <li>АІО С1-3 значение</li> <li>АІР В4-8 значение</li> <li>АІР С4-8 значение</li> </ul>	емператур	a	
Дополнительная	Доступ для чтения		Оператор	
информация Доступ для записи Техническое обслуживание				

Ручная темп.жидкости			Â
Навигация	<ul> <li>В В Настройка → Расшир наст</li> <li>→ Температура → Ручная</li> </ul>	тройка → Применение → Конф. резервуара темп.жидк	
Требование	Источник температуры жидко	сти (→ 🗎 124) = Ручное значение	
Описание	Определяет ручное значение температуры жидкости.		
Ввод данных пользователем	−50 до 300 °C		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Температура жиди	кости
Навигация	<ul> <li>Вастройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара</li> <li>→ Температура → Темп. жидкости</li> </ul>
Описание	Показывает среднюю или точечную температуру измеряемой жидкости.
176	Endress+Hauser

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

Источник температур	ры воздуха		
Навигация	В Настройка → Расши → Температура → И	ир настройка → Применение → Конф. резервуара 1ст.темп.воздуха	
Описание	Определяет источник пол	Определяет источник получения температуры воздуха.	
Выбор	<ul> <li>Ручное значение</li> <li>НАRТ устр. 1 15 темп</li> <li>АІО В1-3 значение</li> <li>АІО С1-3 значение</li> <li>АІР В4-8 значение</li> <li>АІР С4-8 значение</li> </ul>	<ul> <li>Ручное значение</li> <li>НАRТ устр. 1 15 температура</li> <li>АІО В1-3 значение</li> <li>АІО С1-3 значение</li> <li>АІР В4-8 значение</li> <li>АІР С4-8 значение</li> </ul>	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Ручная темп.воздуха			
Навигация	<ul> <li>В Вастройка → Расшир наст → Температура → Руч.тем</li> </ul>	тройка → Применение → Конф. резервуара п.воздуха	
Требование	Источник температуры воздух	а (→ 🗎 177) = Ручное значение	
Описание	Определяет ручное значение те	мпературы воздуха.	
Ввод данных пользователем	–50 до 300 °C		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Температура воздуха			
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Температура → Темп. воздуха		
Описание	Показывает температуру	у воздуха.	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

Источник температуры пара			
Навигация	<ul> <li>В Пастройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара</li> <li>→ Температура → Ист.темп. пара</li> </ul>		a
Описание	Определяет источник получения температуры пара.		
Выбор	<ul> <li>Ручное значение</li> <li>НАКТ устр-во 1 15 те</li> <li>АІО В1-З значение</li> <li>АІО С1-З значение</li> <li>АІР В4-8 значение</li> <li>АІР С4-8 значение</li> </ul>	<ul> <li>Ручное значение</li> <li>НАRТ устр-во 1 15 темп.пара</li> <li>АІО В1-3 значение</li> <li>АІО С1-3 значение</li> <li>АІР В4-8 значение</li> <li>АІР С4-8 значение</li> </ul>	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Ручная температура пара			Â
Навигация	<ul> <li>В Настройка → Расшир наст → Температура → Ручная</li> </ul>	тройка → Применение → Конф. резервуара темп.пара	
Требование	Источник температуры пара (	→ 🗎 178) = Ручное значение	
Описание	Определяет ручное значение температуры пара.		
Ввод данных пользователем	−50 до 300 °C		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Температура пара			
Навигация	В Настройка → Расшир наст → Температура → Темпер	тройка → Применение → Конф. резервуара атура пара	
Описание	Показывает измеренную темпер	ратуру пара.	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

## Подменю "Плотность"

Навигация

В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Плотность

Источник наблюдаемой плотности			Â
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Плотность → Источник плотн.		
Описание	Определяет получение значения плотности.		
Выбор	<ul> <li>HTG<sup>*</sup></li> <li>HTMS<sup>*</sup></li> <li>Средняя плотность профиля<sup>*</sup></li> <li>Верхняя плотность</li> <li>Средняя плотность</li> <li>Нижняя плотность</li> </ul>		
Заводские настройки	В зависимости от исполнения прибора		
Дополнительная информация	Доступ для чтения Доступ для записи	Оператор Техническое обслуживание	
Наблюдаемая плотность			
Навигация	<ul> <li>В В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара</li> <li>→ Плотность → Набл.плотность</li> </ul>		
Описание	Показывает измеренную или рассчитанную плотность.		
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор	
	доступ для записи	-	

Ппотность возпуха		A
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Плотность → Плотн. воздуха	
Описание	Определяет плотность воздуха, окружающего резервуар.	
Ввод данных пользователем	0,0 до 500,0 kg/m³	

<sup>\*</sup> Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Плотность пара			
Навигация	🗟 🔲 Настройка → Расі → Плотность → П	шир настройка → Применение → Конф. резервуара лотность пара	a
Описание	Определяет плотность п	Определяет плотность газовой фазы в резервуаре.	
Ввод данных пользователем	0,0 до 500,0 kg/m <sup>3</sup>	0,0 до 500,0 kg/m³	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор	
	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
	Подменю "Давлен		
----------------------	--	--	--
	Навигация	88	Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление
Р1 (нижнее) источник			<u>Â</u>
Навигация	📾 🖴 Настройка → Р1 (ниж	→ Расі )источі	шир настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление ник
Описание	Определяет исто	чник н	ижнего давления (Р1).
Выбор	<ul> <li>Ручное значени</li> <li>НАКТ устройст.</li> <li>АЮ В1-3 значе</li> <li>АЮ С1-3 значе</li> <li>АІР В4-8 значе</li> <li>АІР С4-8 значе</li> </ul>	ие во 1 ение ение ние ние	15 давление

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Р1 (нижнее)			
Навигация	B ⊟ Hacrj → P1	ройка → Расшир наст (нижнее)	ройка → Применение → Конф. резервуара → Давление
Описание	Показывает нижнее давление резервуара.		
Дополнительная информация	Доступ для ч	птения	Оператор
	Доступ для з	аписи	-

Р1 (нижнее) ручное	давление
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Давлени → Р1 (ниж) ручное
Требование	Р1 (нижнее) источник (→ 🗎 181) = Ручное значение
Описание	Определяет ручное значение давления на дне (Р1).
Ввод данных пользователем	–25 до 25 бар

Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Р1 позиция			Â	
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление → Р1 позиция			
Описание	Определяет позицию преобразователя давления на дне (Р1), измеренную от нулевой позиции (дно резервуара или заводская табличка).			
Ввод данных пользователем	-10000 до 100000 мм	-10 000 до 100 000 мм		
Дополнительная	Доступ для чтения		Оператор	
информация	Доступ для записи		Техническое обслуживание	
Р1 смещение			Ê	
Навигация	В Настройка → Расш → Р1 смешение	ир наст	ройка → Применение → Конф. резервуара → Давление	
0				
Описание	Смещение для давления на дне (Р1).			
	Данное смещение добавл	іяется н	с измеренному значению до расчетов резервуара.	
Ввод данных пользователем	-25 до 25 бар			
Дополнительная	Доступ для чтения		Оператор	
информация	Доступ для записи		Техническое обслуживание	

Р1 абсолютное/избыточное			
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир нас → Р1 абс./ изб.	гройка → Применение → Конф. резервуара → Давление	
Описание	Определяет, измеряет подключенный преобразователь давления абсолютное или избыточное давление.		
Выбор	<ul><li>Абсолютное</li><li>Избыточное</li></ul>		
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор	
	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Р2 (среднее) источник			
Навигация	8 2	Настройка → Расши → Р2 (сред.)источн	ар настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление
Описание	Определяет источник среднего давления (Р2).		
Выбор	<ul> <li>Ручное значение</li> <li>НАRТ устройство 1 15 давление</li> <li>АІО В1-3 значение</li> <li>АІО С1-3 значение</li> <li>АІР В4-8 значение</li> <li>АІР С4-8 значение</li> </ul>		
Дополнительная	Досту	/п для чтения	Оператор
информация	Досту	л для записи	Техническое обслуживание
Р2 (середина)			
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление → Р2 (середина)		

Описание Показывает давление (Р2) на среднем преобразователе.

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

Р2 (среднее) руч.давл	ение	8		
Навигация	I Hастройка → Расшир → Р2 (сред) ручное	настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление		
Требование	Р2 (среднее) источник (→	Р2 (среднее) источник (→ 🗎 183) = Ручное значение		
Описание	Определяет ручное значени	Определяет ручное значение среднего давления (Р2).		
Ввод данных пользователем	–25 до 25 бар			
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор		
	Доступ для записи	Техническое обслуживание		

Р2 смещение		8	
Навигация	В Настройка → Расшир наст → Р2 смещение	гройка → Применение → Конф. резервуара → Давление	
Описание	Определяет смещение для среднего давления (Р2). Смещение добавляется к измеренному значению перед любыми расчетами резервуара.		
Ввод данных пользователем	-25 до 2,5 бар		
Дополнительная информация	Доступ для чтения Доступ для записи	Оператор Техническое обслуживание	

Р1-2 дистанция		8	
Навигация	В Настройка → Раст → Р1-2 дистанция	шир настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление ч	
Описание	Определяет дистанцию	Определяет дистанцию между преобразователями нижнего и среднего давления.	
Ввод данных пользователем	0 до 100000 мм		
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор	
	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Р2 абсолютное / избыто	чное	Â	
Навигация	🗐 🗐 Настройка → Расшир н → Р2 абс. / изб.	астройка → Применение → Конф. резервуара → Давление	
Описание	Определяет, измеряет подключенный преобразователь давления абсолютное или избыточное давление.		
Выбор	<ul><li>Абсолютное</li><li>Избыточное</li></ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

РЗ (верхнее) источник		Â	
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расшир нас → РЗ (верх) источн	тройка → Применение → Конф. резервуара → Давление	
Описание	Определяет источник значения верхнего давления (РЗ).		
Выбор	<ul> <li>Ручное значение</li> <li>НАЯТ устройство 1 15 давление</li> <li>АІО В1-3 значение</li> <li>АІО С1-3 значение</li> <li>АІР В4-8 значение</li> <li>АІР С4-8 значение</li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
РЗ (верх)			
Навигация	🗐 💷 Настройка → Расшир нас → РЗ (верх)	тройка → Применение → Конф. резервуара → Давление	

Описание Показывает давление (РЗ) на верхнем преобразователе.

Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

РЗ (верхнее) ручное да	вление		8	
Навигация	8 8	Настройка → Расшир наст → РЗ (верх)ручное	гройка → Применение → Конф. резервуара → Давление	
Требование	РЗ (в	РЗ (верхнее) источник (→ 🗎 185) = Ручное значение		
Описание	Опред	Определяет ручное значение верхнего давления (РЗ).		
Ввод данных пользователем	-2,5 J	-2,5 до 2,5 бар		
Дополнительная	Досту	п для чтения	Оператор	
информация	Досту	п для записи	Техническое обслуживание	

РЗ позиция		ති		
Навигация	🗐 🖴 Настройка → Расши → РЗ позиция	ир настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление		
Описание	Определяет позицию пре нулевой позиции (дно ре	Определяет позицию преобразователя верхнего давления (РЗ), измеренную от нулевой позиции (дно резервуара или завод.табличка).		
Ввод данных пользователем	0 до 100000 мм	0 до 100 000 мм		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание		

РЗ смещение				
Навигация	В Настройка → Расш → РЗ смещение	ир настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление		
Описание	Смещение верхнего давл Смещение добавляется к	Смещение верхнего давления (РЗ). Смещение добавляется к измеренному давлению до любых расчетов резервуара.		
Ввод данных пользователем	-2,5 до 2,5 бар			
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание		

РЗ абсолютное / избыт	очное	8		
Навигация	В Настройка → Расшир → РЗ абс. / изб.	настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление		
Описание	Определяет, измеряет подк. избыточное давление.	Определяет, измеряет подключенный преобразователь давления абсолютное или избыточное давление.		
Выбор	<ul><li>Абсолютное</li><li>Избыточное</li></ul>			
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор		
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание		

Давление окружающей сре	еды		Â
Навигация	8 8	Настройка → Расшир наст → Давл.окруж.среды	тройка → Применение → Конф. резервуара → Давление
Описание	Определяет ручное значение давления окружающей среды.		
Ввод данных пользователем	0 до 2,5 бар		
Дополнительная	Досту	п для чтения	Оператор
информация	Досту	п для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Расчет резервуара"

Подменю "HyTD"

Обзор

Функция коррекции гидростатической деформации резервуара используется для компенсации вертикального перемещения высоты отсчета для измерения вследствие деформации обшивки резервуара, вызванной гидростатическим давлением, которое оказывает хранящаяся в резервуаре жидкость. Компенсация основана на линейном приближении, полученном с помощью погружений вручную на различные уровни, распределенные по всему диапазону резервуара.



🖻 53 Коррекция гидростатической деформации резервуара (HyTD)

- «Расстояние» (уровень ниже  $L_0 \rightarrow \ll \Gamma \mu \mu$  корреки,значение» = 0)
- В Высота отсчета для измерения (GRH)
- С ГиДР коррекц.значение

Α

H

D «Расстояние» (уровень выше  $L_0 \rightarrow$ «ГиДР коррекц.значение» > 0)

Не следует использовать этот режим вместе с режимом HTG, поскольку уровень в режиме HTG не измеряется относительно высоты отсчета для измерения.

## Линейное приближение поправки НуТD

Реальное значение деформации изменяется в нелинейной зависимости от уровня, что обусловлено конструкцией резервуара. Однако, поскольку значения поправки обычно малы по сравнению с измеренным уровнем, неплохой результат может дать использование простого метода прямой линии.



#### 🖻 54 Вычисление поправки НуТD

1 Линейная коррекция в зависимости от параметра «Коэффициент деформации (→ 🗎 191)»

2 Реальная коррекция

3 Начальный уровень (→ 🖺 190)

- L Измеренный уровень
- Н ГиДР коррекц.значение (→ 🖺 190)

## Вычисление поправки HyTD

	$L \leqslant L_0$	=>	$C_{\rm HyTD} = 0$
	$L > L_0$	=>	$C_{\rm HyTD} = - (L - L_{\rm o}) \ge D$
L			A0028715

L	Измеренный уровень
LO	Начальный уровень
C <sub>HyTD</sub>	ГиДР коррекц.значение
D	Коэффициент деформации

Описание параметров

Навигация

І Настройка → Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → HyTD

ГиДР коррекц.значение			
Навигация	0 2	Настройка → Расшир наст корр.знач.	гройка → Применение → Расчет резерв. → НуТD → ГиДР
Описание	Показывает коррекционное значение из Гидростатической деформации резервуара.		
Дополнительная	Досту	л для чтения	Оператор
информация	Досту	л для записи	-

ГиДР режим		۵
Навигация	I Hacтройка → Pact режим	шир настройка $ ightarrow$ Применение $ ightarrow$ Расчет резерв. $ ightarrow$ НуТD $ ightarrow$ ГиДР
Описание	Активирует или деактин	вирует расчет Гидростатической деформации резервуара.
Выбор	■ Нет ■ Да	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Начальный уровень			Ê
Навигация	<ul> <li>В Настройка → Расшир наст</li> <li>→ Начал. уровень</li> </ul>	гройка → Применение → Расчет резерв. → HyTD	
Описание	Определяет начальный уровень для Гидростатической деформации резервуара. Значения уровня ниже начального не корректируются.		
Ввод данных пользователем	0 до 5 000 мм		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Коэффициент деформации	1	â	
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир наст → Коэф. деформации	гройка → Применение → Расчет резерв. → HyTD	
Описание	Определяет коэффициент деформации для ГиДР (изменение позиции устройства в соответствии с изменением уровня).		
Ввод данных пользователем	-1,0 до 1,0 %		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

## Подменю "CTSh"

## Обзор

Функция термальной корректировки обшивки резервуара (CTSh) используется для компенсации вертикального перемещения высоты отсчета и удлинения или укорачивания измерительного троса вследствие воздействия температуры на обшивку резервуара или успокоительную трубу. Влияние температуры разделяется на два компонента – влияние на «сухую» и на «смачиваемую» части успокоительной трубы или обшивки резервуара. Расчет основан на коэффициентах теплового расширения стали и коэффициентах изоляции «сухой» и «смачиваемой» частей обшивки резервуара. Значения температуры, используемые для коррекции, могут быть выбраны вручную или из измеренных значений.

😭 Данную коррекцию рекомендуется выполнять в следующих ситуациях:

- если рабочая температура значительно отличается от температуры при калибровке (ΔT > 10 °C (18 °F));
  - для сверхвысоких резервуаров;
  - в областях применения: с пониженной температурой, криогенных, с повышенной температурой.

Поскольку этот режим коррекции будет влиять на показатель уровня заполненного объема, перед его применением рекомендуется надлежащим образом повторить процедуры ручного погружения и проверки достоверности уровней.

Не следует использовать этот режим вместе с режимом HTG, поскольку уровень в режиме HTG не измеряется относительно высоты отсчета для измерения.

## CTSh: вычисление температуры стенки



🖻 55 🛛 Параметры для вычисления значения CTSh

А Высота отсчета для измерения (GRH)

T <sub>w</sub>	Температура «смачиваемой» части оболочки резервуара
T <sub>D</sub>	Температура «сухой» части оболочки резервуара
T <sub>P</sub>	Температура среды
T <sub>v</sub>	Температура паров (в резервуаре)
T <sub>a</sub>	Температура окружающей среды (атмосферы вокруг резервуара)

CTSh: вычисление температуры стенки

В зависимости от параметров **Резервуар с крышкой (→ 🗎 195)** и **Успокоительная труба (→ 🗎 196)** значения температуры «смачиваемой» части (T<sub>W</sub>) и «сухой» части (T<sub>D</sub>) оболочки резервуара рассчитываются следующим образом.

Резервуар с крышкой (→ 🗎 195)	Успокоительная труба (→ 🖺 196)	T <sub>w</sub>	T <sub>D</sub>
CIERT	Да <sup>1)</sup>	T <sub>P</sub>	T <sub>V</sub>
Стрышком	Нет	(7/8) T <sub>P</sub> + (1/8) T <sub>A</sub>	(1/2) $T_V$ + (1/2) $T_A$
	Да	T <sub>P</sub>	T <sub>a</sub>
Открытым верх	Нет	(7/8) T <sub>p</sub> + (1/8) T <sub>A</sub>	T <sub>a</sub>

 Этот вариант действителен также для изолированных резервуаров без успокоительной трубы. Это обусловлено тем, что температура внутри и снаружи оболочки резервуара одинакова (резервуар изолирован).



- 1 Резервуар с крышкой ( → 🖺 195) = С крышкой; Успокоительная труба ( → 🗎 196) = Да
- 2 Резервуар с крышкой ( $\rightarrow$  🖺 195) = С крышкой; Успокоительная труба ( $\rightarrow$  🖺 196) = Нет
- Резервуар с крышкой ( $\rightarrow \square 195$ ) = Открытый верх; Успокоительная труба ( $\rightarrow \square 196$ ) = Да Резервуар с крышкой ( $\rightarrow \square 195$ ) = Открытый верх; Успокоительная труба ( $\rightarrow \square 196$ ) = Нет 3
- 4
- Изолированный резервуар: Резервуар с крышкой ( → 🖺 195) = Открытый верх; Успокоительная 5 труба (→ 🗎 196) = Да

CTSh: вычисление поправки

$$C_{\text{CTSh}} = \alpha (H - L) (T_{\text{D}} - T_{\text{cal}}) + \alpha L (T_{\text{W}} - T_{\text{cal}})$$

Н	Высота отсчета для измерения		
L	Измеренный уровень		
T <sub>D</sub>	Температура «сухой» части оболочки резервуара (вычисляется на основе параметров Т <sub>Р</sub> , Т <sub>V</sub> и Т <sub>А</sub> )		
T <sub>W</sub>	Температура «смачиваемой» части оболочки резервуара (вычисляется на основе параметров Т <sub>Р</sub> , Т <sub>V</sub> и Т <sub>А</sub> )		
T <sub>cal</sub>	Температура, при которой было откалибровано измерение		
α	Коэффициент линейного расширения		
c <sub>CTSh</sub>	Значение поправки CTSh		

## Описание параметров

Навигация

В Настройка <br/>  $\rightarrow$  Расшир настройка <br/>  $\rightarrow$  Применение <br/>  $\rightarrow$  Расчет резерв. <br/>  $\rightarrow$  CTSh

CTSh коррекционное зн	ачение		
Навигация	Image: Bactpoйka → Pacшир настройка → Применение → Pacчет резерв. → CTSh → CTSh корр. знач.		
Описание	Показывает CTSh коррекционное значение.		
Дополнительная	Доступ для чтения	0	ператор
информация	Доступ для записи	-	
CTSh режим			٦
Навигация	B Hacтройка → Расш режим	шир настро	рйка → Применение → Расчет резерв. → CTSh → CTSh
Описание	Активирует или деактивирует CTSh.		
Выбор	<ul> <li>Heт</li> <li>Да</li> <li>With wire *</li> <li>Only wire *</li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	O:	ператор
информация	Доступ для записи	Te	ехническое обслуживание
Резервуар с крышкой			
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расц → Резерв.с крышк	шир настрс кой	ойка → Применение → Расчет резерв. → CTSh
Описание	Определяет, есть ли на р	резервуар	е крышка.
Выбор	<ul><li>Открытый верх</li><li>С крышкой</li></ul>		

<sup>\*</sup> Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

# Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Вариант опция **С крышкой** действителен только для резервуаров с неподвижной крышей. Для работы с плавающей крышей выберите вариант **Открытый верх**.

Успокоительная труба			
Навигация	🗐 😑 Настройка → → Успокоит.	Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → CTSh труба	
Описание	Определяет, устан	овлено ли устройство на успокоительной трубе.	
Выбор	■ Нет ■ Да		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Температура калибровки				A
Навигация	0 -	Настройка → Расшир наст → Темп.калибровки	гройка → Применение → Расчет резерв. → CTSh	
Описание	Указн	ывает температуру, при кот	горой была произведена калибровка измерения.	
Ввод данных пользователем	–50 g	το 250 °C		
Дополнительная	Досту	л для чтения	Оператор	
информация	Досту	п для записи	Техническое обслуживание	

Коэф.линейного расшире	ения			ß
Навигация	0 2	Настройка → Расшир наст → Коэф.лин.расш.	тройка $\rightarrow$ Применение $\rightarrow$ Расчет резерв. $\rightarrow$ CTSh	
Описание	Опре	Определяет коэффициент линейного расширения стенок резервуара.		
Ввод данных пользователем	0 до	100 ppm		
Дополнительная	Досту	л для чтения	Оператор	
информация	Досту	л для записи	Техническое обслуживание	

ß

Коэф.расширения провода			
Навигация	In Hactpoйка → Pacшир настройка → Применение → Pacчет резерв. → CTSh → Коэф.расш.провод		
Описание	Определяет коэффициент расширения материала провода барабана. Значение программируется на заводе.		
Ввод данных пользователем	0 до 100 ppm		

## Подменю "HTG"

## Обзор

Гидростатическое измерение уровня в резервуаре (HTG) – это способ расчета уровня и плотности среды в резервуаре с использованием только измерений давления. В резервуаре выполняется измерение давления на различных высотах с помощью одного, двух или трех датчиков давления. На основе этих данных рассчитывается или плотность, или уровень среды (или оба этих показателя).

## Режимы HTG

В меню параметр **HTG режим** (→ 🖺 205) можно выбрать четыре режима HTG. Эти режимы определяют состав измеряемых переменных и вычисляемых переменных. В зависимости от выбранного режима для расчета требуется ряд дополнительных параметров.

НТG режим (→ 🗎 205)	Измеряемые величины	Необходимые дополнительные параметры	Расчетные величины
Только Р1	P1	<ul> <li>ρ<sub>P</sub></li> <li>g</li> <li>H<sub>P1</sub></li> </ul>	L <sub>HTG</sub>
P1 + P3	• P1 • P3	• $\rho_P$ • $\rho_V$ • $\rho_A$ • $g$ • $H_{P1}$ • $H_{P3}$	L <sub>HTG</sub> (более точный расчет для резервуаров под давлением)
P1 + P2	• P1 • P2	<ul> <li>ρ<sub>A</sub></li> <li>g</li> <li>H<sub>P1</sub></li> <li>H<sub>P1-P2</sub></li> </ul>	<ul> <li>ρ<sub>P</sub></li> <li>L<sub>HTG</sub></li> </ul>
P1 + P2 + P3	<ul><li>P1</li><li>P2</li><li>P3</li></ul>	• $\rho_V$ • $\rho_A$ • $g$ • $H_{P1}$ • $H_{P1-P2}$ • $H_{P3}$	<ul> <li>ρ<sub>P</sub></li> <li>L<sub>HTG</sub></li> <li>(более точный расчет для резервуаров под давлением)</li> </ul>

## Параметры HTG





Параметр	Путь навигации
Р1 (Давление на дне)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Давление → Р1 (нижнее)
Н <sub>Р1</sub> (Позиция преобразователя Р1)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Давление → Р1 позиция
Р2 (Давление в средней части)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Давление → Р2 (середина)
H <sub>P1-P2</sub> (Расстояние между резервуарами Р1 и Р2)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Давление → Р1-2 дистанция
РЗ (Давление в верхней части)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Давление → РЗ (верх)
Н <sub>РЗ</sub> (Позиция преобразователя РЗ)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Давление → РЗ позиция
ρ <sub>P</sub> (Плотность среды <sup>1)</sup> )	<ul> <li>Доступ только для чтения: Настройка → Расширенная настройка → Calculation → HTG → Значение плотности</li> <li>Доступ для записи: Настройка → Расширенная настройка → Calculation → HTG → Manual upper density</li> </ul>
ρ <sub>V</sub> (Плотность паров)	Эксперт → Применение → Конфигурация резервуара → Плотность → Плотность пара
ρ <sub>А</sub> (Температура окружающего воздуха)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Плотность → Плотность воздуха
g (Местная гравитационная постоянная)	Эксперт $\rightarrow$ Применение $\rightarrow$ Tank Calculation $\rightarrow$ Local gravity
L <sub>HTG</sub> (Расчетный уровень)	Настройка $\rightarrow$ Расширенная настройка $\rightarrow$ Calculation $\rightarrow$ НТG $\rightarrow$ Уровень в резервуаре

1) В зависимости от настройки параметр **НТС режим** ( $\rightarrow \cong$  205) этот параметр может быть доступен для записи или только для чтения.

#### Оценка HTG: зависимость от измеренного уровня

Для расчета уровня или плотности в режимах HTG с необходимой точностью датчики P1 и P2 должны быть покрыты определенным слоем среды. Чтобы избежать измерения с недостаточной точностью, расчет останавливается до того, как уровень достигнет положения датчика давления.

Для этой цели определены два следующих параметра.

#### • Минимальный уровень

Этот параметр определяет позицию, ниже которой уровень считается неприемлемым. Если вычисление приводит к результату **Уровень в резервуаре** < **Минимальный уровень**, то вместо вычисленного значения отображается значение **Минимальный уровень**.

## • Безопасное расстояние

Этот параметр определяет минимальное количество среды, которое должно быть над датчиком давления Р1 или Р2 для расчета уровня или плотности.



Если для параметра НТG режим (→ 
 <sup>(⇒)</sup> 205) установлено значение Только Р1 или Р1 + Р3, то плотность не вычисляется, а используется значение параметр Manual upper density.

Вариант 1: H<sub>P1</sub> < Минимальный уровень < H<sub>P2</sub>



1 Р1 позиция (→ 🗎 182)

- 2 Безопасное расстояние (→ 🗎 207)
- 3 Р1-2 дистанция (→ 🗎 184)
- 4 Безопасное расстояние (→ 🗎 207)
- 5 Минимальный уровень (→ 🗎 206)

Уровень L находится в этой зоне	Метод вычисления параметра р <sub>Р</sub>	Метод вычисления параметра L
А	Вычисление на основе давления	Вычисление на основе давления
В	Сохраняется рр	Вычисление на основе давления
С	Сохраняется рр	L = Минимальный уровень

# Вариант 2: Минимальный уровень < H<sub>P1</sub>



- Р1 позиция (→ 🗎 182) Безопасное расстояние (→ 🖺 207) 1 2 3 4 5
- P1-2 дистанция ( $\rightarrow \square 184$ ) Безопасное расстояние ( $\rightarrow \square 207$ )
- Минимальный уровень (→ 🖺 206)

Уровень L находится в этой зоне	Метод вычисления параметра рр	Метод вычисления параметра L
А	Вычисление на основе давления	Вычисление на основе давления
В	Сохраняется р <sub>Р</sub>	Вычисление на основе давления
C/D	Сохраняется рр	L = Минимальный уровень

# Вариант 3: Минимальный уровень > H<sub>P2</sub>



- 1
- Р1 позиция (→ 🗎 182) Безопасное расстояние (→ 🗎 207) 2
- 3
- P1-2 дистанция ( $\rightarrow \square 184$ ) Безопасное расстояние ( $\rightarrow \square 207$ ) 4
- 5 Минимальный уровень (→ 🖺 206)

Уровень L находится в этой зоне	Метод вычисления параметра ρ <sub>Ρ</sub>	Метод вычисления параметра L
А	Вычисление на основе давления	Вычисление на основе давления
В	Сохраняется р <sub>Р</sub>	L = Минимальный уровень

Оценка HTG: зависимость от измеренного давления

Если уровень среды приближается к уровню датчика давления Р1 или Р2, то измеренное давление становится очень малым и измерение может быть слишком неточным для измерения уровня в резервуарах. Для устранения этой проблемы минимальное давление Р<sub>min</sub> устанавливается в параметре параметр **Минимальное давление** (→ 🖺 206). Если давление измеряется датчиком Р1 или Р2 соответственно, то программное обеспечение прекращает вычисление плотности и либо сохраняет последнее рассчитанное значение (для плотности), либо возвращает значение HTMinLevel (для режима HTGLevel).

- Если значение, измеренное датчиком P2, меньше значения P<sub>min</sub>, то программное обеспечение прекращает вычисление плотности и использует последнее действительное значение.
- Если значение, измеренное датчиком Р1, меньше значения Р<sub>min</sub>, то программное обеспечение прекращает вычисление плотности и использует значение Минимальный уровень (→ ≅ 206).

## Гистерезис

Уровень среды в резервуаре не статичен, а немного меняется, например под влиянием колебаний в процессе заполнения. Если уровень колеблется около уровня переключения (**Минимальный уровень**), то алгоритм будет постоянно переключаться между вычислением значения и сохранением предыдущего результата. Чтобы избежать этого эффекта, вокруг точки переключения задается позиционный гистерезис.



🖻 57 Гистерезис функции НТG

- 1 Расчетное значение
- 2 Удерживаемое/введенное вручную значение
- . Н<sub>тіп</sub> Минимальный уровень
- $H_r$  Гистерезис ( $\rightarrow \square 207$ )

	Описание параметров				
	Навигаці	19.	0 -	Настро резерв	ойка → Расшир настройка → Применение → Расчет в. → HTG
Значение плотности					
Навигация	B ⊟ Ha →	стройка → Знач.плот	• Расш ности	ир наст	ройка → Применение → Расчет резерв. → HTG
Описание	Показыв	ает плотно	ость, р	ассчита	анную HTG.
Дополнительная	Доступ дл	я чтения			Оператор
информация	Доступ для записи			-	
Уровень в резервуаре					
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → НТG → Уров. резервуара				
Описание	Показывает уровень, рассчитанный HTG.				
Интерфейс пользователя	Число с плавающей запятой со знаком				

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

НТG режим		٨
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расш режим	ир настройка $\rightarrow$ Применение $\rightarrow$ Расчет резерв. $\rightarrow$ HTG $\rightarrow$ HTG
Описание	Определяет НТС режим.	
Выбор	<ul> <li>Только Р1</li> <li>Р1 + Р3</li> <li>Р1 + Р2</li> <li>Р1 + Р2 + Р3</li> </ul>	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Ручная плотность			æ	
Навигация	В Настройка → Расшир → Ручная плотность	настройка $\rightarrow$ Применение $\rightarrow$ Расчет резерв. $\rightarrow$ HTG		
Описание	Определяет ручную плотно	СТЬ.		
Ввод данных пользователем	0 до 3 000 kg/m³	0 до 3 000 kg/m³		
Дополнительная	<b>Доступ для чтения</b> Техническое обслуживание			
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание		

Минимальный уровень			٦
Навигация	9 2	Настройка → Расшир наст уровень	гройка → Применение → Расчет резерв. → HTG → Мин.
Описание	Определяет минимальный уровень, ниже которого расчет НТG не производится.		
Ввод данных пользователем	0 до 20 000 мм		
Дополнительная информация	Досту	п для чтения	Оператор
	Досту	п для записи	Техническое обслуживание

Минимальное давление				
Навигация	88	Настройка → Расшир наст → Мин.давление	гройка → Применение → Расчет резерв. → HTG	
Описание	Определяет минимальное давление, ниже которого расчет НТС не производится.			
Ввод данных пользователем	0 до 100 бар			
Дополнительная	Досту	п для чтения	Оператор	
информация	Досту	п для записи	Техническое обслуживание	

Безопасное расстояние				
Навигация	<ul> <li>В В Настройка → Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → HTG</li> <li>→ Безопасн. расст.</li> </ul>			
Описание	Определяет ми датчиком давле	Определяет минимальный уровень, который должен быть над нижним и средним датчиком давления перед использованием их сигнала для расчета.		
Ввод данных пользователем	0 до 10 000 мм			
Дополнительная	Доступ для чтени	เя	Оператор	
информация	Доступ для запис	И	Техническое обслуживание	
	доступ для запис	и	Техническое оослуживание	

Гистерезис		Â
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир наст → Гистерезис	ройка → Применение → Расчет резерв. → HTG
Описание	Определяет гипертезис для расчета НТG. Предотвращает постоянное срабатывание, если уровень близок к точке срабатывания.	
Ввод данных пользователем	0 до 2 000 мм	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

## Подменю "HTMS"

## Обзор

Комбинированная система измерения в резервуаре (HTMS) – это метод расчета плотности среды в резервуаре, основанный как на измерении уровня (при установке сверху), так и, по меньшей мере, на одном измерении давления (при установке снизу). В верхней части резервуара может быть установлен дополнительный датчик давления для получения информации о давлении пара и повышении точности расчета плотности. В методике расчета также учитывается возможный уровень воды на дне резервуара, что дополнительно повышает точность расчета плотности.

## Параметры режима HTMS



- 🖻 58 Параметры режима HTMS
- А Среда
- В Вода

Параметр	Путь навигации
Р1 (Давление на дне)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Давление → Р1 (нижнее)
H <sub>P1</sub> (Позиция преобразователя P1)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Давление → Р1 позиция
РЗ (Давление в верхней части)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Давление → РЗ (верх)
Н <sub>РЗ</sub> (Позиция преобразователя РЗ)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Давление → РЗ позиция
ρ <sub>P</sub> (Плотность среды <sup>1)</sup> )	<ul> <li>Измеряемое значение: Настройка → Расширенная настройка → Calculation → HTMS → Значение плотности</li> <li>Определяемое пользователем значение: Настройка → Расширенная настройка → Calculation → HTMS → Manual upper density</li> </ul>
ρ <sub>ν</sub> (Плотность паров)	Эксперт → Применение → Конфигурация резервуара → Плотность → Плотность пара
ρ <sub>Α</sub> (Температура окружающего воздуха)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Плотность → Плотность воздуха
g (Местная гравитационная постоянная)	Эксперт $\rightarrow$ Применение $\rightarrow$ Tank Calculation $\rightarrow$ Local gravity
L <sub>p</sub> (Уровень среды)	Управление → Уровень в резервуаре
L <sub>W</sub> (Уровень воды на дне)	Управление → Уровень воды
$V = L_{W} - H_{P1}$	
$\Delta_{\rm P} = L_{\rm P} - L_{\rm W} = L_{\rm P} - V - H_{\rm P1}$	

1) В зависимости от ситуации этот параметр измеряется или используется значение, определяемое пользователем.

#### Режимы HTMS

В меню параметр **HTMS режим** (→ 🗎 210) можно выбрать два режима HTMS. Режим определяет, сколько значений используется – одно или два. В зависимости от выбранного режима для расчета плотности среды требуется ряд дополнительных параметров.

Pежим опция HTMS P1+P3 необходимо использовать в резервуарах, работающих под давлением, чтобы компенсировать давление паровой фазы.

НТМЅ режим (→ 🗎 210)	Измеряемые величины	Необходимые дополнительные параметры	Расчетные величины
HTMS P1	• P1 • L <sub>P</sub>	• g • Н <sub>Р1</sub> • L <sub>W</sub> (опционально)	ρ <sub>Ρ</sub>
HTMS P1+P3	<ul> <li>P1</li> <li>P<sub>3</sub></li> <li>L<sub>P</sub></li> </ul>	• $\rho_V$ • $\rho_A$ • $g$ • $H_{P1}$ • $H_{P3}$ • $L_W$ (опционально)	ρ <sub>Ρ</sub> (более точный расчет для резервуаров под давлением)

Минимальный уровень

Плотность среды можно рассчитать только при толщине слоя среды не менее:

$$\Delta_{\rm P} \geq \Delta_{\rm P, min}$$

Это эквивалентно следующему условию для уровня среды:

$$L_P - V \ge \Delta_{P,\min} + H_{P1} = L_{\min}$$

Значение L<sub>min</sub> устанавливается параметром параметр **Минимальный уровень** (→ 🗎 211). Как видно из формулы, это значение всегда должно быть больше, чем H<sub>P1</sub>.

Если результат вычисления L<sub>P</sub> - V становится меньше этого предела, плотность рассчитывается следующим образом.

- Если доступно предыдущее рассчитанное значение, это значение сохраняется до тех пор, пока не станет возможно выполнить новый расчет.
- Если значение не было рассчитано ранее, то используется значение, указанное в ручном режиме (заданное параметром параметр Manual upper density).

## Гистерезис

Уровень среды в резервуаре не статичен, а немного меняется, например под влиянием колебаний в процессе заполнения. Если уровень колеблется около уровня переключения (**Минимальный уровень** (→ 🖹 211)), то алгоритм будет постоянно переключаться между вычислением значения и сохранением предыдущего результата. Чтобы избежать этого эффекта, вокруг точки переключения задается позиционный гистерезис.



HTMS режим			Ê
Навигация	Image: Bactpoйкa → Pacual → HTMS режим	ир настройка → Применение → Расчет резерв. → HTMS	
Описание	Определяет HTMS режил преобразователя давлен	и. В зависимости от режима, используеются 1 или 2 ия.	
Выбор	<ul><li>HTMS P1</li><li>HTMS P1+P3</li></ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
	Значение опций • HTMS P1 Используется только н • HTMS P1+P3	ижний преобразователь давления (Р1).	

Используются нижний (P1) и верхний (P3) преобразователи давления. Для резервуаров под давлением следует выбирать эту опцию.

Ручная плотность		A
Навигация	<ul> <li>Вастройка → Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → HTMS</li> <li>→ Ручная плотность</li> </ul>	
Описание	Определяет ручную плотность.	

## Ввод данных пользователем

0 до 3 000 kg/m<sup>3</sup>

Дополнительная	Доступ для чтения	Техническое обслуживание
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение плотности		
Навигация	В Настройка → Расшир нас → Знач.плотности	гройка → Применение → Расчет резерв. → HTMS
Описание	Показывает расчетную плотнос	ть продукта.
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

Минимальный уровень			Ê
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир наст → Мин. уровень	гройка → Применение → Расчет резерв. → HTMS	
Описание	Определяет минимальный уров Если Lp - V падает ниже предел постеднее значение плотности	ень продукта для расчета HTMS. а, указанного в данном параметре, сохраняется или устанавливается ручное значение.	
Ввод данных пользователем	0 до 20000 мм		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Минимальное давление		Â
Навигация	<ul> <li>В Вастройка → Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → HTMS</li> <li>→ Мин.давление</li> </ul>	
Описание	Определяет минимальное давление для расчета HTMS. Если давление Р1 (или разница Р1 - Р3) падает ниже предела, указанного в данно	лм
	параметре, сохраняется последнее значение плотности или используется ручное значение плотности.	5141
Ввод данных пользователем	0 до 100 бар	

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Безопасное расстояние		٨	
Навигация	<ul> <li>В В Настройка → Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → HTMS</li> <li>→ Безопасн. расст.</li> </ul>		
Описание	Определяет минимальный урог нижнего давления, прежде чем	вень, который должен присутствовать над датчиком и его сигнал будет использоваться для расчета.	
Ввод данных пользователем	0 до 10000 мм		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
Гистерезис		 	
Навигация	В Настройка → Расшир нас	 тройка → Применение → Расчет резерв. → HTMS	
	→Гистерезис		
Описание	Определяет гипертезис для расчета HTMS. Предотвращает постоянное срабатывание, если уровень находится около точки срабатывания.		
Ввод данных пользователем	0 до 2 000 мм		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Плотность воды				æ
Навигация	0 2	Настройка → Расшир наст → Плотность воды	тройка → Применение → Расчет резерв. → HTMS	
Описание	Плот	Плотность воды в резервуаре.		
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком			
Дополнительная информация	Досту	п для чтения	Оператор	
	Досту	т для записи	Техническое обслуживание	

## Подменю "Сигнализация"

Навигация

В Настройка → Расшир настройка → Применение → Сигнализация

## Подменю "Alarm"

Навигация

В Настройка <br/>  $\rightarrow$ Расшир настройка <br/>  $\rightarrow$  Применение <br/>  $\rightarrow$  Сигнализация <br/>  $\rightarrow$  Аlarm

► Alarm		
	Режим сигнализации	→ 🗎 214
	Значение ошибки	→ 🗎 215
	Источник сигнализации	→ 🗎 216
	Значение сигнализации	→ 🗎 217
	Значение НН сигнализации	→ 🗎 217
	Н значение сигнализации	→ 🗎 217
	L значение сигнализации	→ 🗎 218
	LL значение сигнализации	→ 🗎 218
	НН сигнализация	→ 🗎 218
	Н сигнализация	→ 🗎 219
	НН+Н сигнализация	→ 🗎 219
	L сигнализация	→ 🗎 219
	LL сигнализация	→ 🗎 219
	LL+L сигнализация	→ 🗎 220
	Любая ошибка	→ 🗎 220
	Очистить сигнализацию	→ 🗎 220
	Alarm hysteresis	→ 🗎 221
	Коэф.затухания	→ 🖺 221

# Режим сигнализации Г Навигация В В Настройка > Расшир настройка > Применение > Сигнализация > Alarm > Режим сигнализ. Описание Определяет режим сигнализирования выбранной сигнализации. Выбор Выключено Включено Фиксация Дополнительная информация Доступ для чтения Оператор

Значение опций

Доступ для записи

- Выключено
- Аварийный сигнал не срабатывает.
- Включено

Аварийная сигнализация прекращается, как только исчезает условие срабатывания сигнализации (с учетом гистерезиса).

Техническое обслуживание

• Фиксация

Все аварийные сигналы остаются активными, пока пользователь не выберет опцию **Очистить сигнализацию (→ 🖹 220)=Да** или не выполнит цикл выключениявключения питания.



🖻 60 Принцип анализа предельных значений

- Режим сигнализации (→ 🖺 214) = Включено Α
- В Режим сигнализации (→ 🖺 214) = Фиксация
- 1 Значение НН сигнализации (→ 🗎 217)
- Н значение сигнализации (→ 🖺 217) 2
- 3 L значение сигнализации (→ 🖺 218)
- 4 LL значение сигнализации (→ 🖺 218)
- 5 НН сигнализация (→ 🖺 218)
- 6 Н сигнализация (→ 🖺 219)
- 7 L сигнализация (→ 🗎 219)
- 8 LL сигнализация (→ 🖺 219)
- 9 "Очистить сигнализацию ( 🗎 220)" = "Да" или выключение-включение питания
- 10 Hysteresis ( $\rightarrow \square 221$ )

#### Значение ошибки

Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Применение → Сигнализация → Alarm → Значение ошибки		
Требование	Режим сигнализации (→ 🖺 214) ≠ Выключено		
Описание	Определяет сигнализацию, которая выдается, если входящее значение недействительно.		
Выбор	<ul> <li>Нет сигнализации</li> <li>НН+Н сигнализация</li> <li>Н сигнализация</li> <li>L сигнализация</li> <li>LL+L сигнализация</li> <li>Все сигнализации</li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Â

Источник сигнализации		
Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Применение → Сигнализация → Alarm → Ист.сигнализации	
Требование	Режим сигнализации (→ 🗎 214) ≠ Выключено	
Описание	Определяет переменную процесса, подлежащую мониторингу.	
Навитация В Настройка > Расшир настройка → Применение > Ситнализация > А → Ист. сигнализации (> 2 214) + Выключено Описание Определяет переменную процесса, подлежащую мониторингу. Выбор 'Уровень в резервуаре Температура жидкости Температура жидкости Температура кара > Уровень в розаризара > Рас (середина) Р 1 (нижнее) Р 2 (середина) Р 1 (нижнее) Р 2 (середина) Р 3 (серс) Замер.значение плотности объём Скорость потока Объемный расход Плотность пара Средняя плотность Верхняя плотность Верхняя плотность Верхняя плотность Соггестіоп Уровень резервуара % • GP 14 значение Иммерлемый уровень Р 7 позиция Р еф. высота резервуара • Средная плотность Верхняя плотность Верхняя плотность Верхняя плотность Верхняя плотность Верхняя плотность Верхняя мехфазный уровень Нижний мехфазный уровень Нижний мехфазный уровень Нозация полнака НАЯТ устройство 115 РV НАЯТ устройство 115 РV		

	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание
Значение сигнализации		
------------------------------	--	--
Навигация	<ul> <li>В В Настройка → Расшир наст → Значение сигнал.</li> </ul>	гройка → Применение → Сигнализация → Alarm
Требование	Режим сигнализации (→ 🖺 214) ≠ Выключено	
Описание	Показывает текущее значение отслеживаемой переменной процесса.	
Интерфейс пользователя	Число с плавающей запятой со знаком	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

Значение НН сигнализации		ß	
Навигация	I Настройка → Расшир наст → Знач. НН сигнал.	ройка → Применение → Сигнализация → Alarm	
Требование	Режим сигнализации (→ 🖺 214) ≠ Выключено		
Описание	Определяет ВерхВерх (НН) предельное значение.		
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком		
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор	
	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Н значение сигнализации		۵
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир нас знач.сигнал	гройка → Применение → Сигнализация → Alarm → H
Требование	Режим сигнализации (→ 🗎 214) ≠ Выключено	
Описание	Определяет Верх (Н) предельно	ре значение.
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со	знаком
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

L значение сигнализации			ه
Навигация	© 2	Настройка → Расшир наст знач.сигн.	ройка → Применение → Сигнализация → Alarm → L
Требование	Режим сигнализации (→ 🖺 214) ≠ Выключено		
Описание	Определяет нижнее предельное значение.		
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком		
Дополнительная	Досту	п для чтения	Оператор
информация	Досту	п для записи	Техническое обслуживание

LL значение сигнализации	ſ	â
Навигация	🗐 🛛 Настройка → Расшир наст знач.сигнал.	гройка → Применение → Сигнализация → Alarm → LL
Требование	Режим сигнализации (→ 🗎 21	4) ≠ Выключено
Описание	Определяет нижнее-нижнее (LI	.) предельное значение.
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со з	знаком
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

НН сигнализация		
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир наст сигнализация	ройка → Применение → Сигнализация → Alarm → HH
Требование	Режим сигнализации (→ 🗎 214) ≠ Выключено	
Описание	Показывает, активная ли сигнал. НН.	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

Н сигнализация		
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир наст сигнализация	гройка → Применение → Сигнализация → Alarm → H
Требование	Режим сигнализации (→ 🗎 214) ≠ Выключено	
Описание	Показывается, активна ли сейчас Н сигнализация.	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

НН+Н сигнализация		
Навигация	🗟 🖃 Настройка → Расшир наст +Н сигнал.	гройка → Применение → Сигнализация → Alarm → HH
Требование	Режим сигнализации (→ 🗎 214) ≠ Выключено	
Описание	Показывает, активна ли НН или Н сигнализация.	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

L сигнализация		
Навигация	В Настройка → Расшир наст сигнализация	ройка → Применение → Сигнализация → Alarm → L
Требование	Режим сигнализации (→ 🖺 214) ≠ Выключено	
Описание	Показывает, активна ли сейчас сигнализация L.	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	-

LL сигнализация		
Навигация	8 8	Настройка → Расшир настройка → Применение → Сигнализация → Alarm → LL сигнализация
Требование	Режи	м сигнализации (→ 🗎 214) ≠ Выключено

Описание	Показывает, активна л	и сейчас сигнализация LL.	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	
LL+L сигнализация			
Навигация	Image: Bactpoйka → Pactpoйka → Pactpoint +L сигнализ.	сшир настройка → Применение → Сигнализация → Alarm → LL	
Требование	Режим сигнализации (→ 🗎 214) ≠ Выключено		
Описание	Показывает, активна ли сейчас сигнализация LL или L.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	
Любая ошибка Навигация	В Настройка → Рас	сшир настройка → Применение → Сигнализация → Alarm	
Требование	→ Любая ошибка Режим сигнализации (→ 🗎 214) ≠ Выключено		
Описание	Показывает, есть ли активные сигнализации в настоящий момент.		
Интерфейс пользователя	<ul> <li>Неизвестно</li> <li>Неактивный</li> <li>Активно</li> <li>Ошибка</li> </ul>		
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор	
	Доступ для записи	-	
Очистить сигнализацию			

Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Применение → Сигнализация → Alarm → Очистить сигнал.
Требование	Режим сигнализации (→ 🗎 214) = Фиксация
Описание	Удаляет сигнализацию, которая все еще активна, несмотря на то, что условие для сигнализации уже отсутствует.

Выбор	■ Нет ■ Па		
По	~~ 		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
тформации	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
Alarm hysteresis		ľ	1
Навигация	🞯 😑 Настройка → Расп → Alarm hysteresi	цир настройка → Применение → Сигнализация → Alarm s	
Требование	Режим сигнализации (	→ 🗎 214) ≠ Выключено	
Описание	Гипертезис для предель изменение состояния си	ного значения. Гипертезис предотвращает постоянное гнализации, если уровень около одного из пред.значений.	
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запя	ятой со знаком	
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Техническое обслуживание	
	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
Коэф.затухания		6	1
Навигация	Interpote A Pacual A Pacua A Pacual A Pacual A Pacual A Pacual A Pacual A Pacua	цир настройка → Применение → Сигнализация → Alarm	

	→ Коэф.затухания
Описание	Определяет постоянную затухания (в секундах).
Ввод данных пользователем	0 до 999,9 с

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

### Подменю "Дисплей"

Это меню отображается только в том случае, если прибор оснащен локальным дисплеем.

Навигация 🛛 🗐 🖾 Настройка → Расшир настройка → Дисплей

Language		
Навигация	Image: Bactpoйка → Pactpoйка → Pactpo	исшир настройка → Дисплей → Language
Требование	Прибор имеет местны	й дисплей.
Описание	Установите язык отоб	ражения.
Выбор	<ul> <li>English</li> <li>Deutsch</li> <li>русский язык (Russi</li> <li>日本語 (Japanese)</li> </ul>	an)
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Оператор

Форматировать дисплей		
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Форматир дисплей	
Требование	Прибор имеет местный дисплей.	
Описание	Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.	
Выбор	<ul> <li>1 значение, макс. размер</li> <li>1 гистограмма + 1 значение</li> <li>2 значения</li> <li>1 значение большое + 2 значения</li> <li>4 значения</li> </ul>	
Заводские настройки	1 значение, макс. размер	
Дополнительная информация	4841.000 □1√ mm	

₢ 61 «Форматировать дисплей» = «1 значение, макс. размер»



🖻 62 «Форматировать дисплей» = «1 гистограмма + 1 значение»



€ 63 «Форматировать дисплей» = «2 значения»



🖻 64 «Форматировать дисплей» = «1 значение большое + 2 значения»



🖻 65 «Форматировать дисплей» = «4 значения»

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Оператор

- Параметры Значение 1 до 4 дисплей (→ 
   <sup>(⇒)</sup> 223) используются для выбора измеренных значений, отображаемых на дисплее, и порядка их вывода.
- В случае если заданное число измеренных значений превышает количество, поддерживаемое в текущем режиме отображения, значения выводятся на дисплей поочередно. Время отображения перед сменой значения настраивается в параметре параметр Интервал отображения (→ ≅ 226).

Значение 1 до 4 дисплей		
Навигация	🗐 🖴 Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Знач. 1 дисплей	
Требование	Прибор имеет локальный дисплей.	

Описание	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.
Выбор	<ul> <li>Her<sup>9</sup></li> <li>Уровень в резервуаре</li> <li>Измеряемый уровень</li> <li>Уровень резервуара %</li> <li>Уровень воды<sup>9</sup></li> <li>Температура жидкости<sup>9</sup>)</li> <li>Температура воздуха<sup>9</sup>)</li> <li>Пустота в резервуаре</li> <li>Пустота в резервуаре</li> <li>Замер.значение плотности<sup>9</sup>)</li> <li>Р1 (нижнее)<sup>9</sup></li> <li>Р2 (середина)<sup>9</sup>)</li> <li>F3 (верх)<sup>9</sup></li> <li>GP 1 значение<sup>9</sup></li> <li>GP 2 значение<sup>9</sup></li> <li>GP 3 значение<sup>9</sup></li> <li>Alo B1-3 значение м,<sup>9</sup>)</li> <li>Alo B1-3 значение<sup>9</sup></li> <li>Alo C1-3 значение<sup>9</sup></li> </ul>
Заводские настройки	В зависимости от исполнения прибора

Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Количество знаков после запятой 1 до 4

Навигация	В В Настройка $\rightarrow$ Расшир настройка $\rightarrow$ Дисплей $\rightarrow$ Десятич знаки 1
Требование	Прибор имеет местный дисплей.
Описание	Это меню не влияет на измерения и точность вычислений прибора

£

<sup>9)</sup> недоступно для параметр Значение 1 дисплей

### Выбор

-	Х
-	X.X
-	X.XX
-	X.XXX
	x.xxxx

F

Дополнительная информация Эта настройка не влияет на точность измерений и расчетов, выполняемых прибором.

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Разделитель			Â
Навигация	圆 🛛 Настройка → Расшир наст	гройка → Дисплей → Разделитель	
Требование	ребование Прибор имеет локальный дисплей.		
Описание	Выберите десятичный разделитель для отображения цифровых значений.		
Выбор	■ . ■ ,		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	]
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Числовой формат			Â
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир наст	ройка → Дисплей → Числовой формат	
Требование	Прибор имеет локальный дисплей.		
Описание	Выберите формат числа для отображения.		
Выбор	■ Десятичный ■ ft-in-1/16"		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

**1** Опция **ft-in-1/16"** действует только для единиц измерения расстояния.

🗏 Настройка → Расшир в	настройка → Дисплей → Заголовок	
Прибор имеет местный дисплей.		
Выберите содержание заголовка на локальном дисплее.		
<ul><li>Обозначение прибора</li><li>Свободный текст</li></ul>		
оступ для чтения	Оператор	
оступ для записи	Техническое обслуживание	
	□ Настройка → Расшир и ибор имеет местный дисп иберите содержание загол Обозначение прибора Свободный текст	<ul> <li>Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Заголовок</li> <li>ибор имеет местный дисплей.</li> <li>иберите содержание заголовка на локальном дисплее.</li> <li>Обозначение прибора Свободный текст</li> <li>оступ для чтения</li> <li>Оператор</li> <li>оступ для записи</li> <li>Техническое обслуживание</li> </ul>

# Содержание заголовка устанавливается в параметре параметр **Обозначение** прибора ( $\rightarrow \cong 122$ ).

Свободный текст
 Содержание заголовка устанавливается в параметре параметр Текст заголовка
 (→ ≅ 226).

Текст заголовка				
Навигация	Image: Bactpoйka → Pacu	ир настройка → Дисплей → Текст заголовка		
Требование	Заголовок (→ 🗎 226) =	Заголовок (→ 🗎 226) = Свободный текст		
Описание	Введите текст заголовка	Введите текст заголовка дисплея.		
Ввод данных пользователем	Строка символов, состоя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#11)		
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор		
	Доступ для записи	Техническое обслуживание		

### Интервал отображения

Навигация	В Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Интервал отображ
Описание	Установите время отображения измеренных значений на дисплее, если дисплей чередует отображение значений.
Ввод данных пользователем	1 до 10 с

Â

### Дополнительная информация



Этот параметр действует только в том случае, если количество выбранных измеренных значений превышает число значений, которое может быть выведено на экран в соответствии с выбранным форматом индикации.

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Оператор

### Демпфирование отображения

Навигация	🗟 🖴 Настройка → Расшир наст	ройка → Дисплей → Демпфир. дисплея
Требование	Прибор имеет локальный дисплей.	
Описание	Установите время отклика дисплея на изменение измеренного значения.	
Ввод данных пользователем	0,0 до 999,9 с	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подсветка		
Навигация	圆 🛛 Настройка → Расшир наст	ройка → Дисплей → Подсветка
Требование	Прибор имеет локальный диспл	ей.
Описание	Включить/выключить подсветку локального дисплея.	
Выбор	<ul><li>Деактивировать</li><li>Активировать</li></ul>	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Оператор

Контрастность дисплея	
Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Контраст. диспл
Требование	Прибор имеет локальный дисплей.
Описание	Отрегулируйте настройки контрастности локального дисплея под условия окружающей среды (например, освещение или угол чтения).

Ввод данных пользователем 20 до 80 %

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Оператор

### Подменю "Системные единицы"

Навигация

🗐 🔲 Настройка → Расшир настройка → Систем.единицы

Единицы измерения	Единицы измерения по умолчанию		
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расш	ир настройка → Систем.единицы → Ед.изм.по умолч.	
Описание	Определяет единицы изм	Определяет единицы измерения для расстояния, давления и температуры.	
Выбор	<ul> <li>mm, bar, °С</li> <li>m, bar, °C</li> <li>mm, PSI, °C</li> <li>ft, PSI, °F</li> <li>ft-in-16, PSI, °F</li> <li>ft-in-8, PSI, °F</li> <li>Значение вручную</li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

Следующие единицы измерения можно выбрать, если вариант опция **Значение** вручную выбран в следующих параметрах. В любом другом случае это параметры доступны только для чтения и используются для указания соответствующей единицы измерения:

- Единицы измерения расстояния (→ 
   <sup>(→</sup> 229)
- Единица давления (→ 🖺 230)
- Единицы измерения температуры ( > 🗎 230)

Единицы измерения рассто	РИНКС		ß
Навигация	В Настройка → Расшир наст	гройка → Систем.единицы → Ед. изм. расст.	
Описание	Выбрать единицу измерения дистанции.		
Выбор	Единицы СИ Ам	ериканские единицы	
1	• m <i>uз</i> л	мерения	
	• mm • f	t	
	• cm • in	n	
	■ f	t-in-16	
	■ f	t-in-8	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание (если <b>Единицы измерения по умолчанию (→ 🖺 122) = Значение вручную)</b>	

Единица давления				Â
Навигация	🖲 😑 Настройка → Расши	🗟 🖴 Настройка → Расшир настройка → Систем.единицы → Единица давления		
Описание	Выберите единицу рабочего давления.			
Выбор	<i>Единицы СИ</i> • bar • Pa • kPa • MPa • mbar a	Ам изл psi	ериканские единицы лерения	Другие единицы измерения • inH2O • inH2O (68°F) • ftH2O (68°F) • mmH2O • mmHg
Дополнительная информация	Доступ для чтения		Оператор	
	Доступ для записи		Техническое обслуживание (если <b>Единицы измерения по умолчанию (→ 🗎 122) = Значение вручную)</b>	

Единицы измерения температурь	температуры
-------------------------------	-------------

Навигация	📾 🖴 Настройка → Расшир настройка → Систем.единицы → Единицы изм темп		
Описание	Выберите единицу измерения температуры.		
Выбор	Единицы СИ Ал • °С из • К •	иериканские единицы мерения °F °R	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание (если <b>Единицы измерения по умолчанию (→ 🗎 122) = Значение вручную)</b>	

Единицы плотности			Â
Навигация	🗟 🖴 Настройка →	Расшир настройка → Систем.едини	цы → Един. плотности
Описание	Выберите единицы	плотности.	
Выбор	Единицы СИ • g/cm <sup>3</sup> • g/ml • g/l • kg/l	Американские единицы измерения • lb/ft <sup>3</sup> • lb/gal (us) • lb/in <sup>3</sup>	Другие единицы измерения ■ °API ■ SGU

STon/yd<sup>3</sup>

kg/l
kg/dm<sup>3</sup>
kg/m<sup>3</sup>

A

### Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание (если <b>Единицы измерения по умолчанию (→ 🗎 122) = Значение вручную)</b>

### Подменю "Дата / время"

Навигация 🗐

🗐 🔲 Настройка → Расшир настройка → Дата / время

Дата/время			
Навигация	🗐 😑 Настройка → Расшир наст	гройка → Дата / время → Дата/время	
Описание	Отображает внутренние часы устройства в режиме реального времени.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

Set date			
Навигация	🗏 Настройка → Расі	цир настройка → Дата / время → Set date	
Описание	Управление установкой	часов реального времени.	
Выбор	<ul> <li>Выберите</li> <li>Отмена</li> <li>Старт</li> <li>Confirm time</li> </ul>		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
	<b>Значение опций</b> • <b>Выберите</b> Предложение пользов • <b>Отмена</b> Отмена введенной дат • <b>Старт</b> Запуск установки часо	ателю выбрать действие. гы и времени. ов реального времени.	

# Confirm time

Установить текущую дату и время на часах реального времени.

Год		8
Навигация	☐ Настройка → Расшир настройка → Дата / время → Год	
Требование	Set date (→ 🗎 232) = Старт	
Описание	Введите текущий год.	

### Ввод данных пользователем

2016 до 2079

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Месяц				
Навигация	🗏 Настро	ойка → Расшир наст	гройка → Дата / время → Месяц	
Требование	Set date (→	Set date (→ 🗎 232) = Старт		
Описание	Введите теку	лщий месяц.		
Ввод данных пользователем	1 до 12			
Дополнительная	Доступ для чте	ения	Оператор	
информация	Доступ для заг	писи	Техническое обслуживание	

День		Â
Навигация	Настройка → Расшир настройка → Дата / время → Де	НЬ
Требование	Set date (→ 🗎 232) = Старт	
Описание	Введите текущий день.	
Ввод данных пользователем	1 до 31	
Дополнительная	<b>Доступ для чтения</b> Оператор	
информация	<b>Доступ для записи</b> Техническое обслуживание	

Час		Ê
Навигация	Вастройка → Расшир настройка → Дата / время → Час	
Требование	Set date (→ 🗎 232) = Старт	
Описание	Введите текущий час.	
Ввод данных пользователем	0 до 23	

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

### Мастер "Подтверждение SIL"



- Мастер Подтверждение SIL доступно только для приборов, имеющих сертификат SIL или WHG (поз. 590 «Дополнительные сертификаты», опция LA «SIL» или LC «Предотвращение переполнения WHG») и при этом в данный момент не находящихся в состоянии блокировки SIL или WHG.
- Мастер Подтверждение SIL используется для блокировки прибора в соответствии с SIL или WHG. Дополнительную информацию см. в руководстве по функциональной безопасности для соответствующего прибора, в котором описана процедура блокировки и параметры этого мастера.

Навигация 🛛 🗐 🗐 Настройка → Расшир настройка → Подтвержд. SIL

### Мастер "Деактивировать SIL/WHG"

- Пункт мастер Деактивировать SIL/WHG предусмотрен только для приборов с сертификатом SIL или WHG (поз. 590 «Дополнительные сертификаты», опция LA «SIL» или LC «Предотвращение переполнения WHG») и при этом в данный момент не находящихся в состоянии блокировки SIL или WHG.
  - Пункт мастер Деактивировать SIL/WHG используется для блокировки прибора в соответствии с правилами SIL или WHG. Дополнительную информацию см. в руководстве по функциональной безопасности для соответствующего прибора, в котором описана процедура блокировки и параметры этого мастера.

Навигация

🗟 🛛 Настройка → Расшир настройка → Деактив. SIL/WHG

### Подменю "Администрирование"

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Администрация

Определить новый код доступа		Â	
Навигация	😑 Настройка → Расц	ир настройка → Администрация → Новый код дост.	
Описание	Определите код доступа	к записи параметров.	
Ввод данных пользователем	0 до 9999		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	
	Если заводская наст параметры не будут	ройка не была изменена или установлен код доступа 0 , з защищены от записи и конфигурация прибора может бы	го Іть

- изменена. Пользователь входит в систему с уровнем доступа *Техническое обслуживание*. Защита от записи распространяется на все параметры, отмеченные в настоящем
- документе символом 🕼.
- После того как будет установлен код доступа, защищенные от записи параметры можно будет изменить только после ввода кода доступа в параметре параметр Ввести код доступа (→ ≅ 125).

### Сброс параметров прибора

A

Навигация	В Настройка $ ightarrow$ Расшир настройка $ ightarrow$ Администрация $ ightarrow$ Сброс параметров
Описание	Сбросить конфигурацию прибора - полностью или частично - к определенному состоянию.
Выбор	<ul> <li>Отмена</li> <li>К заводским настройкам</li> <li>Перезапуск прибора</li> </ul>
Дополнительная информация	<ul> <li>Эначение опций</li> <li>Отмена Без действий</li> <li>К заводским настройкам Все параметры сбрасываются, восстанавливаются заводские настройки в соответствии с кодами заказа.</li> <li>Перезапуск прибора При перезапуске происходит сброс всех параметров, данные которых хранятся в энергозависимой памяти (ОЗУ) (например, данные измеренных значений), на</li> </ul>

заводские настройки. Настройка прибора при этом не изменяется.

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

# 15.4 Меню "Диагностика"

Навигация

🗟 🖴 Диагностика

 Текущее сообщение диагностики

 Навигация
 Image: I

Если одновременно активно несколько сообщений, отображается только сообщение с наивысшим приоритетом.

Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть посредством символа ① на дисплее.

# Метка времени Навигация Image: I

### Предыдущее диагн. сообщение

Навигация	🗟 🖴 Диагностика → Предыдущее сообщ	
Описание	Показать приоритетные события	н диагностики среди текущих событий диагностики.
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

Отображается следующее:

- Символ поведения события
- Код поведения диагностики
- Время события
- Текст события

Если одновременно активно несколько сообщений, отображается только сообщение с наивысшим приоритетом.

Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть посредством символа (i) на дисплее.

Метка времени			
Навигация	🗟 😑 Диагностика → М	Іетка времени	
Описание	Показывает временнук	Показывает временную метку предыдущего диагностического сообщения.	
<b>Дополнительная Доступ для чтения</b> Оператор		Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

Время работы после перезапуска		
Навигация	🗟 🖴 Диагностика → Время раб	оты
Описание	Показать время работы прибора с момента последнего перезапуска прибора.	
<b>Доступ для чтения</b> Оператор		Оператор
информация	Доступ для записи	-

Время работы			
Навигация	🗟 🔲 Диагностика → Вре	я работы	
Описание	Указывает какое время прибор находился в работе.		
Дополнительная	<b>Доступ для чтения</b> Оператор		
информация	Доступ для записи	-	

Дата/время			
Навигация	🗐 🖴 Диагностика → Дата/и	время	
Описание	Отображает внутренние час	Отображает внутренние часы устройства в режиме реального времени.	
Дополнительная	лнительная Доступ для чтения Оператор		
информация	Доступ для записи	-	

### 15.4.1 Подменю "Перечень сообщений диагностики"

Навигация 🛛 🗐 🖾 Диагностика → Лист сообщ

Диагностика 1 до 5	
Навигация	🗟 🖴 Диагностика → Лист сообщ → Диагностика 1 до 5
Описание	Просмотр текущих диагностических сообщений со значением приоритета от наивысшего до 5-го наивысшего.
Дополнительная информация	Отображается следующее: • Символ поведения события • Код поведения диагностики • Время события • Текст события

Метка времени 1 до 5	
Навигация	🗐 🔲 Диагностика → Лист сообщ → Метка времени 1 до 5
Описание	Временная метка диагностического сообщения.

### 15.4.2 Подменю "Информация о приборе"

Навигация 🛛 🗐 🖾 Диагностика → Инф о приборе

Обозначение прибора				
Навигация	🗐 🖴 Диагностика → Инф о при	иборе → Обозначение		
Описание	Просмотр наименования прибо	Просмотр наименования прибора.		
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#32)			
Дополнительная информация	Доступ для чтения	Оператор		
	Доступ для записи	-		

### 

Доступ для записи

Версия программного обеспечения			
Навигация	🗑 😑 🛛 Диагностика → Инф о при	иборе → Версия прибора	
Описание	Показать версию установленного программного обеспечения.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

# Прошивка СRC Навигация Image: Im

Метрическая конфигурация CRC			
Навигация	📾 🖴 Диагностика → Инф о при	иборе → Метрич. конф.CRC	
Описание	Результат проверки циклического резервирования метрически релевантных параметров.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	-	

Название прибора		
Навигация	🗟 🔲 Диагностика → Инф о при	боре → Название прибора
Описание	Используйте эту функцию для отображения названия прибора. Его также можно найти на заводской табличке	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	-

Заказной код прибора			ß
Навигация	📟 🖴 Диагностика → Инф о при	иборе → Заказной код	
Описание	Показать код заказа прибора.		
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Сервис	

Расширенный заказной код 1 до 3			A
Навигация	📾 😑 🛛 Диагностика → Инф о при	иборе → Расш заказ код 1	
Описание	Просмотр трех частей расширенного кода заказа.		
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#20)		
Дополнительная	<b>Доступ для чтения</b> Оператор		
информация	Доступ для записи	Сервис	
	·	•	

Расширенный код заказа содержит выбранные опции всех заказываемых функций, и, таким образом, однозначно идентифицирует прибор.

### 15.4.3 Подменю "Моделирование"

	Доступ для чтения		Техническое обслуживание	
	Навигация 🛛	98 Диагн	остика → Моделирование	
Симулир. аварийного сигна	ала прибора			A
Навигация	🗟 🖳 Пиагностика	→ Молепир	леание → Симил авар сигн	
Описание	оключение и выкли	очение сигн	ала тревоги приоора.	
Выбор	<ul><li>Выключено</li><li>Включено</li></ul>			
Дополнительная	Доступ для чтения		Оператор	
информация	Доступ для записи		Техническое обслуживание	

Моделир. диагностич	еское событие		Ê	
Навигация	🗑 🖴 Циагностика → М	оделирование → Модел диагн соб		
Описание	Выберите диагностичес	Выберите диагностическое событие для моделирования.		
Выбор	Диагностические событи	Диагностические события прибора		
Дополнительная	Доступ для чтения	Доступ для чтения Оператор		
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание		

**П** Для остановки моделирования выберите **Выключено**.

Моделир. токовый выход	Моделир. токовый выход N	
Навигация	В Диагностика → Моделирование → Модел ток вых N	
Требование	<ul> <li>Прибор оснащен блоком аналогового ввода/вывода.</li> <li>Режим работы (→          <sup>138</sup>) = 420мА выход или НАКТ подч.устр-во+420мА выход</li> </ul>	
Описание	Выключает и включает симуляцию тока.	
Выбор	<ul><li>Выключено</li><li>Включено</li></ul>	

Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение моделировани	អេ		
Навигация	圆 🛛 Диагностика → Модел	ирование → Значение модел.	
Требование	Моделир. токовый выход	(→ 🗎 245) = Включено	
Описание	Определяет ток для модели	рования.	
Ввод данных пользователем	3,4 до 23 мА		
Заводские настройки	В настоящее время действує	ет режим моделирования.	
Дополнительная	Доступ для чтения	Оператор	
информация	Доступ для записи	Техническое обслуживание	

# Алфавитный указатель

### Символы

#blank# (Параметр)
09
0 % значение (Параметр)
100 % значение (Параметр) 135, 143, 166

### А

Администрирование (Подменю) 236
Адрес опроса (Параметр) 127
Адрес опроса системы (Параметр) 164
Аксессуары
Для обслуживания 103
Для связи 103
Аналог.вход 100% значение (Параметр) 144
Аналоговый вход 0% значение (Параметр) 144
Аппаратная защита от записи

# Б

Безопасное расстояние (Параметр)	207,212
Безопасность изделия	9

# В

Вариант прот.коммун.интерфейса (Параметр)	157
Ввести код доступа (Параметр)	125
Версия программного обеспечения (Параметр)	242
Верхний межфазный уровень (Параметр)	114
Возврат	101
Время работы (Параметр)	239
Время работы после перезапуска (Параметр)	239
Вторичная переменная (SV) (Параметр)	168
Вход.значение (Параметр) 136, 142,	150
Вход.значение в процентах (Параметр)	145
Вход/Выход (Подменю)	126
Входное значение % (Параметр)	143
Входящее значение в мА (Параметр)	145
Выход - давление (Параметр)	129
Выход - плотность (Параметр)	130
Выход - темп.пара (Параметр)	131
Выход - температура (Параметр)	130
Выход - уровень (Параметр)	131
Выходное значение (Параметр) 143,	151

# Γ

ГиДР коррекц.значение (Параметр)	190
ГиДР режим (Параметр)	190
Гистерезис (Параметр) 207,	212
Год (Параметр)	232

# Д

Давление (Подменю) 119	, 181
Давление окружающей среды (Параметр)	187
Дата / время (Подменю)	232
Дата/время (Параметр) 232	, 240
Деактивировать SIL/WHG (Мастер)	235
Декларация о соответствии	9
Демпфирование отображения (Параметр)	. 227

День (Параметр)
Диагностика
Символы
Диагностика (Меню) 238
Диагностика 1 до 5 (Параметр)
Диагностическая информация
FieldCare
Диагностические события 85
Диагностическое событие
Диагностическое сообщение 85
Диапазон тока (Параметр)
Дисплей (Подменю)
Документ
Функционирование 4

### Ε

Единица давления (Параметр)	230
Единицы измерения по умолчанию (Параметр)	
	229
Единицы измерения расстояния (Параметр)	229
Единицы измерения температуры (Параметр)	230
Единицы плотности (Параметр)	230

### 3

Заголовок (Параметр) 22	26
Заказной код прибора (Параметр) 24	έ3
Замена прибора 10	)0
Защита от записи	
Посредством переключателя защиты от записи 4	¥9
Значение 1 дисплей (Параметр) 22	23
Значение моделирования (Параметр) 24	¥б
Значение ошибки (Параметр) 142, 21	15
Значение плотности (Параметр) 205, 21	11
Значение процесса (Параметр) 134, 14	¥5
Значение сигнализации (Параметр) 21	L7
Значение элемента NMT (Подменю) 11	16
Значение GP (Подменю) 12	20
Значение НН сигнализации (Параметр) 21	17

# И

Измер.нижняя плотность (Параметр) 11	8
Измеренная верх.плотность (Параметр) 11	.8
Измеренная средняя плотность (Параметр) 11	.8
Измеренный уровень (Параметр) 11	.5
Измеряемые продукты	8
Инструментарий статуса доступа (Параметр) 12	25
Интервал отображения (Параметр) 22	6
Информация (Подменю)	'1
Информация о приборе (Подменю) 24	ŧ2
Использ.для SIL/WHG (Параметр) 146, 15	52
Использование по назначению	8
Источн.цифр.входа (Параметр)	ŧ9
Источник аналог.входа (Параметр) 14	ŧ0
Источник наблюдаемой плотности (Параметр) 17	'9
Источник сигнализации (Параметр) 21	.6
Источник температуры воздуха (Параметр) 17	7

Источник температуры жидкости (Параметр)	124,	176
Источник температуры пара (Параметр)		178
Источник уровня (Параметр)	123,	173
Источник PV (Параметр)		164

### К

Код даты НАКТ (Параметр)	172
Количество заголовков (Параметр)	164
Количество знаков после запятой 1 (Параметр)	224
Количество устройств (Параметр)	126
Контрастность дисплея (Параметр)	227
Конфигурация (Подменю) 154, 157, 161,	164
Конфигурация резервуара (Подменю)	173
Короткий тег HART (Параметр)	171
Коэф.затухания (Параметр) 137, 146,	221
Коэф.линейного расширения (Параметр)	196
Коэф.расширения провода (Параметр)	197
Коэффициент деформации (Параметр)	191

### Л

Локальный дисплей
см. В аварийном состоянии
см. Диагностическое сообщение
Любая ошибка (Параметр) 220

### М

141	
Максимальная температура зонда (Параметр)	136
Маркировка СЕ	. 9
Маскирование уровня (Параметр)	158
Мастер	
Деактивировать SIL/WHG	235
Подтверждение SIL	235
Удалить устройство	132
Меню	
Диагностика	238
Настройка	122
Управление	113
Меры по устранению ошибок	
Вызов	87
Замыкание	87
Месяц (Параметр) 2	233
Метка времени (Параметр) 238, 2	239
Метка времени 1 до 5 (Параметр) 2	241
Метрическая конфигурация СRС (Параметр) 2	243
Мин.темп.зонда (Параметр)	136
Минимальное давление (Параметр) 206, 2	211
Минимальный уровень (Параметр) 206, 2	211
Минута (Параметр) 2	234
Моделир. диагностическое событие (Параметр) 2	245
Моделир. токовый выход N (Параметр)	245
Моделирование (Подменю)	245
н	

Наблюдаемая плотность (Параметр)	117,	179
Название прибора (Параметр)	127,	243
Название GP 1 (Параметр)		120
Назначить PV (Параметр)		165
Назначить QV (Параметр)		169
Назначить SV (Параметр)		167
Назначить TV (Параметр)		168

Настройка (Меню) 12. Начальный уровень (Параметр) 19	2 0
Нижний межфазный уровень (Параметр) 114	4
0	
Обозначение прибора (Параметр). 122, 127, 171, 242	2
Ожид.цепь SIL/WHG (Параметр) 14	6
Оконечная нагрузка шины (Параметр) 15	5
Описания приборов 5	5
Определить новый код доступа (Параметр) 23	6
Очистить сигнализацию (Параметр) 22	0
Очистка	
Наружная очистка	9

### Π

Первичная переменная (PV) (Параметр) 167
Переключатель защиты от записи 49
Переменная процесса (Параметр) 135, 144
Перечень диагностических сообщений 98
Перечень сообщений диагностики (Подменю) 241
Плотность (Подменю) 117, 179
Плотность воды (Параметр) 212
Плотность воздуха (Параметр)
Плотность пара (Параметр) 117, 180
Повторная калибровка
Подменю
Администрирование
Вход/Выход 126
Давление
Дата / время
Дисплей
Значение элемента NMT 116
Значение GP 120
Информация 171
Информация о приборе 2.42
Конфигурация 154 157 161 164
Конфигурация пезепвуала 173
Молелирование 245
Перецень сообщений пиагностики 213
Плотность 117 170
Позиция эпомонта 116
Применение 173
Применение 175 Расцот позопризра
Расицирациза изстройка 125
Гасширенная настроика
Сигтализация
Системные единицы
Уровень
ЦИФРОВОИ ХХ-Х
Alarm
Analog I/U
Analog IP
UISh 195
НАКТ выход 164
НАКТ устройства 126
HART Device(s)

HTG	205
HTMS	210
HyTD	190
V1 селектор входа	160
WM550 input selector	162
Подсветка (Параметр)	227
Подтверждение SIL (Мастер)	235
Позиция зонда (Параметр)	137
Позиция элемента (Подменю)	116
Позиция элемента 1 до 24 (Параметр)	116
Предыдущее диагн. сообщение (Параметр)	238
Применение	8
Применение (Подменю)	173
Принцип ремонта	100
Протокол интерф.коммуникации (Параметр)	153
Процент диапазона (Параметр)	167
Прошивка CRC (Параметр)	243
Пустота в резервуаре (Параметр)	113
Пустота в резервуаре% (Параметр)	114

# Ρ

Разделитель (Параметр)	225
Расчет резервуара (Подменю)	188
Расширенная настройка (Подменю)	125
Расширенный заказной код 1 (Параметр)	244
Режим замены поплавка (Параметр)	155
Режим отказа (Параметр)	141
Режим работы (Параметр) 128, 133, 138,	148
Режим сигнализации (Параметр)	214
Резервуар с крышкой (Параметр)	195
Реф.высота резервуара (Параметр) 123,	174
Ручная плотность (Параметр) 206,	210
Ручная темп.воздуха (Параметр)	177
Ручная темп.жидкости (Параметр)	176
Ручная температура пара (Параметр)	178

# С

Сброс параметров прибора (Параметр) 2	236
Серийный номер (Параметр) 2	242
Сигнализация (Подменю)	213
Сигналы состояния 85,	, 88
Симулир. аварийного сигнала прибора (Параметр)	
	245
Симуляция выхода (Параметр) 1	150
Системные единицы (Подменю) 2	229
Системные компоненты 1	104
Скорость передачи (Параметр) 154, 1	161
Служба поддержки Endress+Hauser	
Ремонт	101
Техобслуживание	99
Сообщение HART (Параметр)	172
Сопротивление линии (Параметр) 1	158
Статус блокировки (Параметр)	125
Статус коммуникации (Параметр)	128

# Т

Текст заголовка (Параметр) 226	
Текст события	

Текущее сообщение диагностики (Параметр) 238
Температура (Подменю) 115, 176
Температура воздуха (Параметр) 115, 177
Температура жидкости (Параметр) 115, 176
Температура калибровки (Параметр) 196
Температура пара (Параметр) 115, 178
Температура элемента (Подменю) 116
Температура элемента 1 до 24 (Параметр) 116
Техника безопасности на рабочем месте
Техническое обслуживание
Тип контакта (Параметр) 150
Тип подключения RTD (Параметр) 134
Тип события ошибки (Параметр)
Тип RTD (Параметр) 133
Ток измер.цепи (Параметр) 137
Требования к работе персонала
Тревога 1 источник вход.сигнала (Параметр) 160
Тревога 2 источник вход.сигнала (Параметр) 160
Третичное значение измерения (TV) (Параметр) . 169

# У

Удалить устройство (Мастер)
Удалить устройство (Параметр) 132
Указания по технике безопасности
Основные
Указания по технике безопасности (ХА) 6
Управление (Меню) 113
Уровень (Подменю) 113, 173
Уровень в резервуаре (Параметр) 113, 123, 174, 205
Уровень воды (Параметр) 114, 175
Уровень резервуара % (Параметр) 113
Уровень события
Пояснение
Символы
Успокоительная труба (Параметр) 196
Устранение неисправностей 84
Утилизация 101

### Φ

Фиксированное значение тока (Параметр)	140
Форматировать дисплей (Параметр)	222
Функция документа	4

# Ц

Цифровой Xx-х (Подменю)	148

### Ч

Час (Параметр)	233
Четвертая переменная (QV) (Параметр)	170
Четность (Параметр)	154
Числовой формат (Параметр)	225

# Э

Эксплуатационная безопасность	9
Элементы управления	
Диагностическое сообщение 8	36

# Α

Alarm (Подменю)	213
Alarm hysteresis (Параметр)	221

Analog I/O (Подменю)
<b>С</b> СTSh (Подменю)
<b>D</b> DD55 DIP-переключатель
см. Переключатель защиты от записи Discrete 1 selector (Параметр)

## G

9	
GP Value 1 (Параметр)	20
GP Value 2 (Параметр)	20
GP Value 3 (Параметр)	20
GP Value 4 (Параметр)	21

# Η

### I

ID прибора (Параметр)	155
ID программного обеспечения (Параметр)	162

## L

L значение сигнализации (Параметр)	218
L сигнализация (Параметр)	219
Language (Параметр)	222
LL значение сигнализации (Параметр)	218
LL сигнализация (Параметр)	219
LL+L сигнализация (Параметр)	220
M	4
(1)	1/5

Manual water level (Параметр)
<b>О</b> Operation mode (Параметр)
P
Р1 (нижнее) (Параметр) 119, 181
Р1 (нижнее) источник (Параметр) 181
Р1 (нижнее) ручное давление (Параметр) 181
Р1 абсолютное/избыточное (Параметр) 182
Р1 позиция (Параметр) 182
Р1 смещение (Параметр) 182
Р1-2 дистанция (Параметр) 184

Р2 (середина) (Параметр) 119,	183
Р2 (среднее) источник (Параметр)	183
Р2 (среднее) руч.давление (Параметр)	183
Р2 абсолютное / избыточное (Параметр)	184
Р2 смещение (Параметр)	184
РЗ (верх) (Параметр) 119,	185
РЗ (верхнее) источник (Параметр)	185
РЗ (верхнее) ручное давление (Параметр)	185
РЗ абсолютное / избыточное (Параметр)	186
РЗ позиция (Параметр)	186
РЗ смещение (Параметр)	186
РV мА селектор (Параметр)	166
R	
Readback value (Параметр)	151
S	
Set date (Параметр)	232

### v

v	
V1 адрес (Параметр)	157
V1 селектор входа (Подменю)	160
Value percent selector (Параметр)	161

### W

Water level source (Параметр)	174
WM550 address (Параметр)	162
WM550 input selector (Подменю)	162



www.addresses.endress.com

