

www.pce-group-europe.com



PCE Deutschland GmbH & Co. KG
Im Langel 4
Deutschland
D-59872 Meschede
Tel: 029 03 976 99-0
Fax: 029 03 976 99-29
info@warensortiment.de
www.warensortiment.de

Руководство пользователя

Электронный стетоскоп PCE-S 41



Введение

Электронный стетоскоп для инспекции машин и оборудования. Область применения прибора: ремонт и обслуживание машин и оборудования, насосов, вентиляционного оборудования, роторных механизмов и пр. Прибор позволяет обнаруживать проблемные места до возникновения опасных явлений и возникновения поломок и отказов.

Принцип действия: пьезоэлектрический

Общие характеристики

- предназначен для ремонта и обслуживания машин и механизмов (для точного обнаружения мест возникновения дефектов)
- Профессиональные наушники, обеспечивают восприятие только шумов обнаруженного дефекта
- Прост в эксплуатации
- Ступенчатый регулятор громкости
- Поставляется в приборном кейсе
- В комплект входят два зонда (70 и 290 мм)

Технические характеристики

Частотный диапазон	100 Гц...10 кГц
Громкость	регулируемая
Питание	1 батарея x 9 В,
Корпус	пластик ABS
Температура эксплуатации	-10 ... +55 °С
Размеры	206 x 50 x 32 мм
Сенсор (съёмный)	1 x 290 мм; 1 x 70 мм (длина)

Измерение

Откройте батарейный отсек прибора и установите батарею. Установите зонд прибора, он имеет резьбовое соединение. Подключите наушники к прибору. С помощью поворотного выключателя включите прибор и отрегулируйте уровень громкости. После включения прибора на дисплее загорится индикатор.

Для выполнения проверки оборудования просто установите зонд на исследуемый объект.

Внимание!

Пожалуйста, разместите зонд прибора и кабель наушников вдали от вращающихся частей машины. Попадание элементов прибора во вращающиеся элементы может привести к травмам!

Замена батареи

- 1) Выключите прибор
- 2) Удалите батарею и установите новую, типа «Крона» 9 В.
- 3) Закройте батарейный отсек

Безопасность эксплуатации

Пожалуйста внимательно прочтите данное руководство. Неисполнение требований данного руководства может привести к травмам!

- допускается использовать прибор только в указанном рабочем диапазоне температур
- Вскрытие корпуса прибора допускается только аккредитованными сотрудниками компании PCE Deutschland GmbH
- Запрещены любые изменения конструкции прибора
- Очистку прибора можно выполнять влажными салфетками с нейтральным значением pH