

Гарантия



Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «GSM-модем TELEOFIS RX101-R4», приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует 48 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Данная гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)

www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

ПАСПОРТ

GSM-МОДЕМ TELEOFIS RX101-R4

Москва
2017

Редакция: 2.03

Уважаемый Покупатель!

Вы приобрели современный GSM-модем TELEOFIS RX101-R4. Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны качеством приобретённого продукта.

RX101-R4 – промышленный модем для передачи данных по сетям сотовой связи GSM/GPRS. Конструктивно выполнен в прочном металлическом корпусе. Модем оснащен разъемом для подключения внешней антенны и четырёхпроводным аудио-разъемом для подсоединения телефонной трубки. Подключение к компьютеру и питание осуществляется через интерфейс USB 2.0, при этом внешнего источника питания не требуется.

Модель и серийный номер:

Комплектация:

- Модем TELEOFIS RX101-R4
- Кабель USB
- Комплект креплений на DIN-рейку (исполнение **H**)
- Резиновые приборные ножи (исполнение **S**)
- Паспорт устройства с гарантийным талоном
- Упаковка

Внимание! Модем RX101-R4 не предназначен для бытового использования. Монтаж и эксплуатация модема должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми инструкциями завода-изготовителя и нормами действующего законодательства.

При сохранении основных параметров производитель оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изделия без предварительного уведомления потребителя.

Технические характеристики:

- GSM модуль Telit GL868-Dual
- Диапазоны: GSM 900/1800 МГц
- Выходная мощность 2Вт (EGSM 900) и 1Вт (DCS 1800)
- Голосовые кодеки HR, FR, EFR, AMR
- CSD: до 9600 бит/сек
- USSD
- GPRS class 10: скорость приёма до 85.6 кбит/с, передачи до 42.8 кбит/с
- GPRS: mobile station class B
- Формат SMS: TEXT, PDU
- Факс: Group 3, class 1
- Встроенный интерпретатор языка Python
- Внешний интерфейс: USB 2.0 (на чипе FTDI232)
- Аудио-разъем: RJ9-4P4C
- Антенный разъем: SMA
- Питание: от порта USB (5В, 0,5А)
- Рабочая температура: -40...+70 °С
- Габаритные размеры: 76 x 65 x 35 мм
- Вес: 110 г
- Нарботка на отказ: 100 000 часов

Предустановленные настройки:

AT#ENHRS=2,1440 – установка таймера перезагрузки в 24 ч.
AT#SLED=2,10,10 – установка режима работы индикатора NET
ATE0 – отключение эха при вводе команд
AT+IPR=0 – включение режима автоматического определения скорости работы внешнего интерфейса

**Полную инструкцию и программное обеспечение
Вы можете найти на сайте www.teleofis.ru**