

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАРМЭК»

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АДАПТЕР ИНФРАКРАСНОЙ СВЯЗИ
«IrTecAd»**



Республика Беларусь

Минск

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ	4
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИБОРЫ	4
УСТАНОВКА IrTecAd.....	4
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ	4
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	5
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	5
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	5
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	6
Сервисные центры по техническому обслуживанию приборов производства НПОДО «ФАРМЭК»	7

ВВЕДЕНИЕ

Адаптер инфракрасной связи "IrTecAd"(в дальнейшем именуемый адаптер) - устройство, предназначенное для диагностики и калибровки приборов, произведенных в НПОДО "Фармэк". Адаптер позволяет обмениваться данными с прибором по инфракрасному каналу связи без необходимости вскрытия корпуса прибора. Позволяет тестировать работоспособность насоса, датчика, звукового излучателя; отслеживать внутренние ошибки; отображать напряжение аккумуляторной батареи, датчика; задавать калибровочные данные и пороги отключения. Он рекомендован к приобретению организациям, занимающимся ремонтом и обслуживанием приборов НПОДО "ФАРМЭК".

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Адаптеры изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от плюс 10 до плюс 35°С, атмосферном давлении от 86,6 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха, и относительной влажности воздуха до 80 % при 25°С.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИБОРЫ

Текущая версия программы управления имеет поддержку следующих приборов производства НПОДО "ФАРМЭК", имеющих инфракрасный порт:

- ФП33
- ФП21

УСТАНОВКА IrTecAd

Скачать программу можно на сайте, путь:

www.pharmec.by => Каталог => Сервисное и дополнительное оборудование => Технологический адаптер IrTecAd => Кнопка «Документация и ПО» => Файл «Программное обеспечение для ФП33» или Файл «Программное обеспечение для ФП21».

Также, на **станции сайт приборов ФП21 и ФП33** можно найти программу.

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

Работа с IrTecAd совместно с газоанализаторами ФП33 и ФП21 можно найти в видеороликах, которые находятся на сайте.

Путь: **www.pharmec.by => Каталог => Сервисное и дополнительное оборудование => Технологический адаптер IrTecAd => Кнопка «Видео»**

Также много полезного на нашем **YouTube** канале ФАРМЭК (@gazfarmek) в плейлисте «Обслуживание/настройки/инструкции».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
IrTecAd	1
Руководство по эксплуатации	1

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Адаптеры в упакованном виде должны храниться на стеллажах в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование адаптеров в упаковке возможно любым закрытым видом транспорта. При транспортировании самолётом адаптеры должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Предприятие изготовитель гарантирует работоспособность адаптера при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения;
2. Предприятие-изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности адаптера при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим руководством по эксплуатации. В случае утери руководства по эксплуатации безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя адаптера не производятся и претензии не принимаются;
3. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев;
4. Ремонт адаптера в течении гарантийного срока производит предприятие изготовитель;
5. Гарантийному ремонту не подлежат приборы, имеющие механические повреждения или нарушения пломбировки;
6. Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются в порядке и в сроки, установленные Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».
7. По вопросам гарантийного ремонта, послегарантийного обслуживания следует обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: 220026 г. Минск, ул. Жилуновича, 2В, комн. 13-1

Техническая поддержка (техподдержка, консультация)

Е-mail: techsupport@pharmec.by

тел.: +375 33 681 12 81

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Адаптер инфракрасной связи “IrТесAd” № _____ работоспособен и признан годным к эксплуатации:

Дата выпуска _____

М.П. _____

Подпись лица, ответственного за приёмку

Фамилия и инициалы

**Сервисные центры по техническому обслуживанию приборов производства
НПОДО «ФАРМЭК»**

Наименование	Адрес
Предприятие-изготовитель НПОДО «ФАРМЭК»	220026 г. Минск, ул. Жилуновича, 2В, комн. 13-1, тел.: (017) 250 22 12, (033) 377 84 37, (029) 802 84 51 e-mail: remont@pharmec.by
Официальный представитель в РФ ООО «Газ ФАРМЭК»	107113, г. Москва, ул. Лобачика, 17, тел. +7 (499) 264 55 77; e-mail: info@gaz-farmek.ru
ОАО «Ленпромгаз»	191028, г. Санкт-Петербург, ул. Мохова, 22Б тел./факс.: (812) 641-51-20
ИП Кривовяз Константин Михайлович	г. Краснодар, посёлок Яблоновский, ул. Восточная, 61/1 тел.: (905)494-93-18 Контактное лицо: Кривовяз Константин Михайлович
ООО «Газбытсервис»	350075, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 178Х, офис 125 тел./факс: (861) 242 10 03 (918) 377 44 50
ООО «Промавтоматика»	Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, 2 тел. 8-917-410-50-68 Сергей Владимирович Сенников Т/ф.: (34764) 5-40-51
ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»	443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 А, строение 7 (на базе ремонтно-наладочного управления) Единый телефон: +7 (846) 340-61-61 Контактное лицо: Владимир Николаевич тел.: (927) 262-64-41
ОАО «Волгоградгоргаз»	400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38 тел.:8-988-971-86-92 Доценко Валерий Николаевич
АО «Газпром газораспределение Волгоград»	400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38 тел. (8442)25-80- 55, 8-961-686-27-84 Контактное лицо: Карнишин Роман Леонидович Эл.почта: karnishin_rl@vlg-gaz.ru
АО «Газпром газораспределение Владимир»	600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д.3 Тел.: (4922) 42-31-07 E-mail: dims@vladoblgaz.ru Контактное лицо: Кузин Дмитрий Николаевич
ООО Центр «Челябинск АгропромНОПТ»	454048, г. Челябинск, пр. Ленина, 77, пом. 50 Т/ф.: (351) 265 55 00, 265 47 72
ООО «НТЦ «Эксим»	350040, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Таманская 176, офис 6, +7 (861) 944-09-88 Дашыхин Вадим Анатольевич www.eksim.info , info@eksim.info
ФБУ «Тюменский ЦСМ»	625027, г. Тюмень, ул. Минская, 88 тел. (3452) 22-23-42, вн.2-16 Контактное лицо: Тимофеев Андрей e-mail: mail@csm72.ru
ООО «ГАЗКИП»	430034, Республика Мордовия г. Саранск, ул.1-я Промышленная, д.23, оф. 14 т/ф(8342) 55-03-03, эл. почта: info@gazkip.ru
АО «Газпром газораспределение Оренбург»	460022, г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых ,26 Тел. 8 (3532) 341 284 Горошко Константин Валерьевич e-mail: o012302@oblgaz56.ru
ООО "Сервисный центр "Ормет"	620109, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 25, кв. 30, тел. (343)272-02-07 моб.тел. (912) 227-81-54 Пургин Денис Витальевич

Наш YouTube канал



Мы в Telegram!



@GAZFARMEK

Портативные газоанализаторы



Блоки датчиков ФСТ-03В1
(оптические, термокаталитические,
электрохимические)



Портативные течеискатели



Измеритель
давления газа



НПОДО «ФАРМЭК»
Тел. + 375(17) 252 22 11,
(+375 29) 802 84 51
(+375 33) 377 84 37
E-mail: sales@pharmec.by

Стационарные газоанализаторы



Приборы неразрушающего
контроля



ООО «Газ ФАРМЭК»
тел./факс: +7 (499) 264 55 77
тел.: +7 (495) 755 63 46
E-mail: info@gaz-farmek.ru