

ИИН 6662058814
Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, стр. 7
<http://www.npkvip.ru> E-mail: info@npkvip.ru
Тел./факс: (343) 302-03-63

ОКПД 2 26.51.52.120
ОКПД 2 26.51.52.130

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
СДВ-SMART
с выходным сигналом 4–20 мА**

Руководство по эксплуатации

АГБР.406239.001-12 РЭ



Ноябрь 2022

Содержание

ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение	4
1.2 Технические характеристики	6
1.3 Комплектность преобразователей.....	14
1.4 Устройство и работа преобразователей.....	14
1.5 Маркировка	15
1.6 Упаковка.....	15
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	16
2.1 Эксплуатационные ограничения	16
2.2 Подготовка преобразователей к использованию	16
2.3 Эксплуатация преобразователей	19
2.4 Методика измерений	20
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	22
5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ	22
5.1 Средства взрывозащиты преобразователей	22
5.2 Обеспечение взрывозащищённости при монтаже	24
5.3 Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации	25
5.4 Обеспечение взрывозащищённости при ремонте	26
6 ХРАНЕНИЕ	26
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	26
8 УТИЛИЗАЦИЯ	26
9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	27
10 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	27
Приложение А	28
Структурная схема условного обозначения преобразователей	28
Таблица А.1 - Обозначение взрывозащищенного исполнения	29
Таблица А.2 - Исполнение по виду измеряемого давления	29
Таблица А.3.1 - Номер модели преобразователя и диапазон верхних пределов измерения конструктивных исполнений стандарт, Op, Астр, M	30
Таблица А.3.2 - Номер модели преобразователя и диапазон настройки верхних пределов измерения конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, НП-S, M-S	32
Таблица А.3.3 - Номер модели преобразователя с допустимым диапазоном верхних пределов измерения и допустимыми кодами групп материалов для конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, НП-S, M-S	33
Таблица А.4.1 - Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой преобразователей конструктивных исполнений стандарт, Op, Астр, M	37
Таблица А.4.2 - Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой преобразователей конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, НП-S, M-S	39
Таблица А.4.3 - Рекомендации по выбору группы материалов преобразователей СДВ SMART конструктивного исполнения S, Op-S, Астр-S, НП-S, M-S к измеряемым средам	41
Т а б л и ц а А.5 - Код конструктивного исполнения	42
Таблица А.6 - Код присоединения к процессу	42
Таблица А.7 - Код дополнительных опций электронного блока	43
Таблица А.8 - Код климатического исполнения преобразователей	43
Таблица А.9.1 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей, исключая модели 1020, 1030, 1041(стандарт, Op, Астр, M), 1050, 1112, 1212, 1240, 1312, 1412	44
Таблица А.9.2 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1020	44
Таблица А.9.3 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1030	44
Таблица А.9.4 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1041	44
Таблица А.9.5 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1050	44
Таблица А.9.6 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей моделей 1112, 1212, 1412	45
Таблица А.9.7 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1312	45
Таблица А.9.8 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1240	45
Таблица А.10 - Величины предельно-допустимого перегрузочного и пробного давления для преобразователей разности давлений и гидростатического давления	45
Таблица А.11 - Код выходного сигнала	45
Таблица А.12 - Код электрического соединителя	46
Таблица А.13 - Вариант расположения электрического соединителя	50
Таблица А.14 - Конфигурация подключения давления для фланцевых приемников давления	50
Таблица А.15 - Код расширенного гарантийного срока	50
Таблица А.16 - Код цвета корпуса электронного блока	51

Таблица А.17 - Код услуги по установке дополнительного оборудования	51
Приложение Б.....	52
Габаритные чертежи преобразователей.....	52
Рисунок Б.1 - Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений конструктивных исполнений стандарт, Ор, Астр, М	52
Рисунок Б.2 - Габаритный чертеж преобразователей абсолютного, избыточного давления, разрежения, давления-разрежения конструктивных исполнений стандарт, Ор, Астр, М	53
Рисунок Б.3 - Габаритный чертеж преобразователей абсолютного, избыточного давления, разрежения, давления-разрежения	54
Рисунок Б.4 - Габаритный чертеж преобразователей гидростатического давления.....	55
Рисунок Б.5 - Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением S, Op-S по таблице А.5	56
Рисунок Б.6 - Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением S, Op-S, Aстр-S, M-S по таблице А.5	57
Рисунок Б.7 - Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением НП-S по таблице А.5	58
Рисунок Б.8 - Габаритный чертеж преобразователей абсолютного, избыточного давления, давления-разрежения с конструктивным исполнением S, Op-S, Aстр-S, M-S по таблице А.5.....	59
Рисунок Б.9 - Габаритный чертеж преобразователей абсолютного, избыточного давления и давления-разрежения с конструктивным исполнением S по таблице А.5	60
Рисунок Б.10 - Габаритный чертеж преобразователей гидростатического давления с конструктивным исполнением S, Op-S по таблице А.5	61
Приложение В Схемы подключения преобразователей.....	62
Приложение Г Чертеж средств взрывозащиты преобразователей	66
Приложение Д Схема электрических соединений преобразователей взрывозащищенных исполнений	76
Приложение Е Настройка преобразователей давления с модулем индикации	77
Приложение Ж Список команд протокола HART®	101
Приложение И Опросный лист	117
Приложение К Инструкция по монтажу кабельных вводов	118
Приложение Л Монтажная схема	120
Приложение М Нормативные документы	124

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на преобразователи давления измерительные СДВ-SMART с аналоговым выходным сигналом постоянного тока 4–20 мА и HART®-протоколом (в дальнейшем — преобразователи). Руководство содержит сведения об устройстве и принципе работы преобразователей, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, хранения и технического обслуживания) преобразователей. HART® - зарегистрированный товарный знак FieldCommGroup.

Преобразователи выпускаются в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях.

Преобразователи СДВ-SMART-Ex предназначены для работы во взрывоопасных условиях с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и Ex-маркировкой «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X».

Преобразователи СДВ-SMART-Exd предназначены для работы во взрывоопасных условиях с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» и Ex-маркировкой «1Ex db IIC T6...T5 Gb X».

Преобразователи СДВ-SMART-Exdia предназначены для работы во взрывоопасных условиях с независимыми видами взрывозащиты — «взрывонепроницаемая оболочка «d» (Ex-маркировка «1Ex db IIC T6...T5 Gb X») и искробезопасная электрическая цепь «ia» с Ex-маркировкой «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X».

Для эксплуатации преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и СДВ-SMART-Exdia допускается персонал, ознакомившийся с настоящим руководством по эксплуатации, главой 7.3 ПУЭ, главой 3.4 ПТЭЭП, ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ IEC 60079-17.

Преобразователи взрывозащищённого исполнения соответствуют требованиям по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ 31610.11 и главы 7.3 ПУЭ, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.003, Правил классификации и постройки морских судов.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Преобразователи предназначены для непрерывного измерения и преобразования давления абсолютного, избыточного, разрежения, давления-разрежения, разности давлений и гидростатического давления нейтральных и агрессивных, газообразных и жидких сред в унифицированный токовый выходной сигнал 4–20 мА и цифровой сигнал на базе HART®-протокола версии 7 (преобразователи конструктивного исполнения S по табл. А.6 приложения А) или 5 (преобразователи всех остальных исполнений).

1.1.2 Область применения: метрологические службы, аккредитованные на право поверки и калибровки средств измерения давления, системы автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами на предприятиях газовой, металлургической, химической, пищевой отраслях промышленности, на объектах технического наблюдения Российского морского регистра судоходства (РС).

1.1.3 Рабочая среда для преобразователя — жидкости (в т.ч. масла, дизельного топлива, мазута, керосина, бензина), пар, газы, парогазовые и газовые смеси (в т.ч. газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси) при давлении до 100 МПа. Рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в приемнике давления.

1.1.4 Преобразователи давления с кодами группы материалов исполнения 03, 04, 07, 10 по таблице А.2 приложения А предназначены для работы в агрессивных средах, включая среды, содержащие сероводород. Указанные исполнения комплектуются кабельными вводами, выполненными из нержавеющей стали, имеют усиленное лакокрасочное покрытие корпуса и дополнительный слой защиты печатных плат. Изделия, рекомендуемые для применения в условиях Оренбургского и Астраханского газоконденсатных месторождений, имеют дополнительную маркировку «ОР» или «Астр»

соответственно. Изделия, рекомендуемые для применения на объектах технического наблюдения РС, не содержат асбестосодержащих материалов, и имеют дополнительную маркировку «М».

1.1.5 Преобразователи относятся к изделиям ГСП (Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации).

1.1.6 По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи являются виброустойчивыми и соответствуют классификационным группам L3, V1, V2 по ГОСТ Р 52931 в зависимости от исполнения.

1.1.7 По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователи в зависимости от вида исполнения соответствуют по ГОСТ 15150 группам УХЛ3.1, У1, У2, Т3, ТС1, ТВ1, ОМ1, ОМ2.

1.1.8 По устойчивости и прочности к воздействию температур окружающей среды и влажности преобразователи относятся к группам В4, С1, С4 по ГОСТ Р 52931.

1.1.9 Преобразователи относятся к изделиям одноканальным, однофункциональным, восстанавливаемым и ремонтируемым только в условиях предприятия-изготовителя.

1.1.10 Конструкция и покрытие преобразователей обеспечивают устойчивость к маслам и моющим веществам.

1.1.11 По степени защиты от проникновения пыли и воды преобразователи соответствуют группам IP54, IP67 по ГОСТ 14254.

1.1.12 Преобразователи предназначены для работы при атмосферном давлении от 66,0 до 106,7 кПа (от 495 до 800 мм рт.ст.) и соответствуют группе исполнения Р2 по ГОСТ Р 52931.

1.1.13 Преобразователи не содержат материалов и веществ, вредных в экологическом отношении для человека и окружающей среды, поэтому при эксплуатации (применении), испытаниях, хранении, транспортировании и утилизации не оказывают воздействия, опасного в экологическом отношении.

1.1.14 Преобразователи СДВ-SMART-Exd предназначены для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIА, IIВ, IIС групп Т1 – Т6, с соблюдением требований ГОСТ IEC 60079-14, главы 7.3 ПУЭ и Правил классификации и постройки морских судов (для изделий с маркировкой «М»).

1.1.15 СДВ-SMART-Ex с Ex-маркировкой «0Ex ia IIС Т6...T5 Ga X» имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь «ia» и могут применяться в соответствии с главой 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14, Правил классификации и постройки морских судов (изделия с маркировкой «М»),, во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIА, IIВ, IIС групп Т1 – Т6.

1.1.16 Параметры СДВ-SMART-Ex — $U_i \leq 24$ В, $I_i \leq 100$ мА, $C_i \leq 10$ нФ, $L_i \leq 0,15$ мГн, $P_i \leq 0,8$ Вт.

1.1.17 Преобразователи СДВ-SMART-Exd имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» с Ex-маркировкой «1Ex db IIС Т6...T5 Gb X» и соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1, Правил классификации и постройки морских судов (изделия с маркировкой «М»).

1.1.18 Преобразователи СДВ-SMART-Exdia имеют независимые виды взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка d (Ex-маркировка «1Ex db IIС Т6...T5 Gb X») и искробезопасная электрическая цепь «ia» (Ex-маркировка «0Ex ia IIС Т6...T5 Ga X») и соответствуют требованиям по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11, ГОСТ IEC 60079-1, Правил классификации и постройки морских судов (изделия с маркировкой «М»).

Знак «X» после Ex-маркировки преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и СДВ-SMART-Exdia указывает на особые условия эксплуатации:

- подключаемый к преобразователям давления СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia - исполнений источник питания должен иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11 и искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппу электрооборудования), соответствующие условиям применения преобразователя давления во взрывоопасной зоне;
- при эксплуатации в зоне класса 0 преобразователь давления необходимо берегать от механических ударов и трения во избежание образования фрикционных искр;
- смотровое окно преобразователя давления следует берегать от механических ударов;
- взрывозащита преобразователя давления обеспечивается при максимальном давлении в магистрали, не превышающем значения, допустимого для данной модели;

- верхняя и нижняя температура применения преобразователей: для Т5 $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$, для Т6 $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +60^{\circ}\text{C}$;
- монтаж и эксплуатация преобразователя давления должны исключать нагрев элементов конструкции преобразователей выше температуры, допустимой для электрооборудования температурного класса Т5, Т6 по ГОСТ 31610.0.

При установке в преобразователь клеммного блока с защитой от импульсных перенапряжений (код электронного преобразователя ЭПГ, ЭП1Г по приложению А) проверка сопротивления и прочности изоляции не проводится (срабатывает защита).

Примечание – Преобразователи с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с кодом ЭПГ, ЭП1Г в процессе изготовления подвергаются проверке на сопротивление и прочность изоляции напряжением 550 В без подключения устройства защиты от перенапряжений.

Питание преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с выходными искробезопасными цепями с параметрами $U_0 \leq 24 \text{ В}$, $I_0 \leq 100 \text{ мА}$, $C_0 \geq 0,05 \text{ мкФ}$, $L_0 \geq 0,2 \text{ мГн}$, имеющие сертификат соответствия.

Преобразователи СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и СДВ-SMART-Exdia предназначены для работы во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIА, IIВ, IIС групп Т1 – Т6. Механическая прочность оболочки преобразователя Exd, Exdia - исполнения соответствует требованиям ГОСТ 31610.0 для электрооборудования II группы с высокой опасностью механических повреждений. Механическая прочность оболочки преобразователя Exd, Exdia - исполнения при наличии крышки со смотровым окном (опция со светодиодным индикатором) соответствует требованиям ГОСТ 31610.0 для электрооборудования II группы с низкой опасностью механических повреждений.

1.1.19 Преобразователи с кодами электронных преобразователей ЭПГ и ЭП1Г по приложению А обеспечивают защиту преобразователя при воздействии грозовых или иных переходных перенапряжений (испытательное воздействие класса III по ГОСТ Р 51992).

1.1.20 Структурная схема условного обозначения преобразователей давления измерительных приведена в приложении А и таблицах А.1–А.14.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики указаны в этикетке на конкретный преобразователь.

1.2.2 Преобразователи устойчивы к воздействию перегрузочного давления в соответствии с таблицей 1. Для преобразователей разности давлений и гидростатического давления перегрузочное давление может быть подано в плюсовую или минусовую камеру. Преобразователи разности давлений и гидростатического давления прочные при воздействии пробного давления в обе камеры длительностью не более 1 минуты и герметичные при воздействии предельного допустимого рабочего избыточного в соответствии с таблицей А.10 Приложения А.

Т а б л и ц а 1 — Величины перегрузочного давления преобразователей

Верхние пределы измерений (ВПИ), МПа	Перегрузочное давление, в % от ВПИ	Примечание
До 16 включ.	125	—
Св. 16 до 60,0 включ.	115	—
» 60,0 » 100,0 »	110	—

П р и м е ч а н и я

1. Для преобразователей давления-разрежения верхний предел измерения принимается по избыточному давлению.
2. Для преобразователей абсолютного давления с верхним пределом ниже 100 кПа перегрузочное давление равно атмосферному.

1.2.3 Преобразователи разности давлений выдерживают перегрузку со стороны плюсовой и минусовой камер в течение 1 минуты односторонним воздействием давления равного предельно допускаемому рабочему избыточному давлению. Для устранения возможного влияния односторонней перегрузки на характеристики преобразователей после ее снятия может потребоваться подстройка начального сигнала.

1.2.4 Верхние пределы измерений преобразователей соответствуют таблицам А.3.1 и А.3.2 Приложения А.

1.2.5 Преобразователи являются многопредельными и могут быть настроены на ряд верхних пределов или диапазонов измерений в соответствии с таблицами А.3.1 и А.3.2 Приложения А. Преобразователи также допускают настройку на смещенный диапазон измерений.

1.2.6 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ указаны в таблицах А.9.1-А.9.8. Вариация выходного сигнала не превышает $0,5\gamma$. Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, указаны в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразователей, вызванной изменением температуры окружающего воздуха

Код пределов допускаемой основной приведенной погрешности	Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности γ_t , вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10°C , % от ВПИ	
	$P_{max}/10 \leq P_B \leq P_{max}$	$P_{max}/25 \leq P_B < P_{max}/10$
0075, 010, 015, 025	$\pm(0,05 + 0,05P_{max}/P_B)$	$\pm(0,1 + 0,04P_{max}/P_B)$
050	$\pm(0,1 + 0,05P_{max}/P_B)$	

1.2.7 Преобразователи имеют линейно-возрастающую или линейно-убывающую зависимость выходного аналогового сигнала от входного давления. Преобразователи разности давлений могут иметь зависимость пропорциональную корню квадратному от входной величины – разности давлений. Линейно-возрастающая зависимость устанавливается в случае, если верхний предел измерений больше нижнего предела измерений, а линейно-убывающая – при нижнем пределе измерений большем верхнего.

1.2.8 Номинальная статическая характеристики преобразования с линейно-возрастающей зависимостью аналогового выходного сигнала от входной измеряемой величины соответствует виду:

$$Y = Y_H + \frac{(Y_B - Y_H)}{(P_B - P_H)} (P - P_H), \quad (1)$$

где Y — значение выходного электрического сигнала, мА;

P — значение измеряемой физической величины, кПа;

Y_H, Y_B — соответственно нижнее (4 мА) и верхнее (20 мА) предельные значения выходного сигнала;

P_H, P_B — соответственно нижний и верхний пределы измерений, кПа.

Номинальная статическая характеристики преобразования с линейно-убывающей зависимостью аналогового выходного сигнала от входной измеряемой величины соответствует виду:

$$Y = Y_B - \frac{(Y_B - Y_H)}{(P_B - P_H)} (P - P_H), \quad (2)$$

Использованные в формуле (2) обозначения аналогичны обозначениям формулы (1).

Номинальная статическая характеристика с функцией преобразования входной измеряемой величины по закону квадратного корня соответствует виду:

$$Y = Y_H + (Y_B - Y_H) \sqrt{\frac{P}{P_B}}, \quad (3)$$

где P — входная измеряемая величина — разность давлений, кПа;

остальные параметры — то же, что в формуле 2.

Примечание: Выходной сигнал изменяется линейно в диапазоне $0 \leq P/P_B \leq 0,02$.

1.2.9 Электрическое питание преобразователей СДВ-SMART, СДВ-SMART-Exd должно осуществляться от источника напряжения постоянного тока с выходным напряжением от 14 до 42 В (для СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd от 14 до 24 В), от 18,5 до 42 В при использовании цифровой связи по протоколу HART®, (для СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd от 18,5 до 24 В при использовании

цифровой связи по протоколу HART®). Номинальное значение напряжения питания преобразователей $24 \pm 0,5$ В.

1.2.10 Питание преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с выходными искробезопасными цепями с параметрами $U_0 \leq 24$ В, $I_0 \leq 100$ мА, $C_0 \geq 0,05$ мкФ, $L_0 \geq 0,15$ мГн, имеющих сертификат соответствия.

Источник питания, используемый для питания в эксплуатационных условиях преобразователей (кроме СДВ-SMART-Ex) должен удовлетворять следующим требованиям:

- сопротивление изоляции не менее 100 МОм;
- выдерживать испытательное напряжение 550 В при проверке электрической прочности изоляции;

Схемы внешних электрических соединений преобразователей приведены в приложении В.

1.2.11 Преобразователи должны надежно работать при отклонениях параметров питания (напряжения) от номинальных:

- длительное: $\pm 10\%$ от номинального;
- кратковременные циклические: $\pm 5\%$ от номинального;
- кратковременные пульсации: $\pm 10\%$ от номинального.

1.2.12 Сопротивление нагрузки (включая сопротивление линии связи) должно быть в пределах от R_{\min} до R_{\max} . R_{\max} определяется по формуле:

$$R_{\max} = \frac{(U - 12)}{0,02}, \quad (4)$$

где U — напряжение питания преобразователя, В.

$R_{\min} = 0$ при отсутствии цифровой связи по протоколу HART®, $R_{\min} = 250$ Ом при её использовании.

1.2.13 Потребляемая мощность преобразователей:

- для СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia — не более 0,8 Вт
- для СДВ-SMART и СДВ-SMART-Exd — не более 1,0 Вт

1.2.14 Время восстановления аналогового сигнала преобразователей СДВ-SMART после прерывания питания на время не более 0,02 с не превышает 0,005 с.

1.2.15 Предельные ограничения выходного сигнала преобразователей:

- нижнее значение не более: 3,73 мА;
- верхнее значение не менее: 22,0 мА;

Величины сигналов насыщения аналогового выхода:

- нижнее значение - 3,84 мА;
- верхнее значение - 21,6 мА.

Насыщение выходного сигнала возникает при выходе давления за пределы установленного диапазона на величину более 1% ниже нижнего предела измерения и более 10% выше верхнего предела измерения.

Предельное значение выходного сигнала устанавливается при возникновении несоответствия контролируемых параметров заданным значениям, обнаруженное непрерывно функционирующей системой самодиагностики. Переключение между верхним и нижним предельными значениями выходного сигнала выполняется HART® -командой, передаваемой по линии связи.

1.2.16 При скачкообразном изменении напряжения питания на 1 В от установленного значения за время не более 0,05 с выброс выходного сигнала не превышает 1,5 % от диапазона изменения выходного сигнала продолжительностью не более 1 с.

Пульсация выходного сигнала в диапазоне частот от 0,06 до 5 Гц включительно не превышает значений 0,7%. Пульсация аналогового выходного сигнала в диапазоне частот от 5 до 10^6 Гц не превышает 0,25 % от ВПИ.

1.2.17 По степени защиты от проникновения пыли и воды преобразователи соответствуют группам IP54, IP67 по ГОСТ 14254.

1.2.18 Преобразователи устойчивы к воздействию температуры окружающей среды по таблице А.8 приложения А в зависимости от исполнения.

1.2.19 Преобразователи устойчивы и прочны к воздействию синусоидальных вибраций в соответствии с таблицей 3. Направление вибрации должно соответствовать указанному в приложении Б.

Т а б л и ц а 3 — Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации

Группа	Исполнения преобразователей	Исполнение по виброустойчивости по ГОСТ Р 52931
1	СДВ-SMART моделей 1112, 1212, 1312, 1412	L3
2	СДВ-SMART моделей 1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1530, 1540	V1
3	Прочие исполнения СДВ-SMART	V2

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной воздействием вибрации, в % от ВПИ, не должны превышать следующих значений:

$$\gamma_f = \pm k \cdot \frac{P_{max}}{P_B}, \quad (5)$$

где P_{max} — максимальный верхний предел измерения модели преобразователя, кПа;

P_B — установленный ВПИ, кПа;

k — коэффициент, равный 0,25 % для моделей групп 1,2;

0,1 % для моделей группы 3.

1.2.20 Преобразователи СДВ-SMART-Exd, СДВ-SMART-Exdia устойчивы к воздействию удара.

1.2.21 Преобразователи являются сейсмостойкими при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64.

1.2.22 Пределы дополнительной приведенной погрешности преобразователей разности давлений и гидростатического давления при двухстороннем нагружении рабочим избыточным давлением, % от ВПИ:

$$\gamma = Kf \cdot P_{раб} \cdot \frac{P_{max}}{P_B}, \quad (6)$$

где Kf для модели 1412 $\pm 0,2\% / 1 \text{ МПа}$

Kf для модели 1420 $\pm 0,08\% / 1 \text{ МПа}$

Kf для моделей 1430, 1434, 1440, 1444, 1530, 1540 $\pm 0,04\% / 1 \text{ МПа}$

Kf для моделей 1450, 1460 $\pm 0,02\% / 1 \text{ МПа}$

$P_{раб}$ — значение рабочего избыточного давления, МПа;

P_{max} — максимальный верхний предел измерения, МПа;

P_B — верхний предел измерений, на который настроен преобразователь, МПа.

1.2.23 Преобразователи устойчивы к воздействию индустриальных помех:

- наносекундным импульсным помехам по ГОСТ 30804.4.4, степень жесткости 3;
- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80–1000 МГц по ГОСТ 30804.4.3 в полосе частот 80–1000 МГц, степень жесткости 3;
- электростатическим разрядам по ГОСТ 30804.4.2, степень жесткости 4;
- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6, степень жесткости 3;
- магнитному полю промышленной частоты по ГОСТ Р 50648, степень жесткости 5;
- импульльному магнитному полю по ГОСТ Р 50649, степень жесткости 5;
- затухающему магнитному полю по ГОСТ Р 50652, степень жесткости 5;
- микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5, степень жесткости 2 при подаче помехи по схеме «провод-провод» и степень жесткости 3 при подаче помехи по схеме «провод-земля». Критерий качества функционирования — А.

Дополнительная погрешность преобразователей, вызванная воздействием индустриальных помех, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не превышает 20 % от пределов допускаемой основной погрешности и не нормируется.

1.2.24 Преобразователи соответствуют нормам помехоэмиссии, установленным для класса Б по ГОСТ Р 51318.22.

1.2.25 Преобразователи имеют внешнюю кнопку, расположенную на корпусе, для смещения характеристики преобразователя давления (калибровка «нуля») от монтажного положения на объекте или статического давления.

1.2.26 Пределы допускаемого при калибровке «нуля» смещения характеристики преобразователя давления в зависимости от установленного диапазона изменения сигнала приведены в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 — Пределы допускаемого смещения характеристики при калибровке «нуля»

Пределы установленного диапазона изменения сигнала	Предел смещения характеристики преобразователя давления, в % от диапазона измерений
$0,25P_{\max} \leq P_B \leq P_{\max}$	± 5
$0,1P_{\max} \leq P_B < 0,25 P_{\max}$	± 10
$P_B \leq 0,1 P_{\max}$	± 20

1.2.27 Настройка и управление, получение номера версии преобразователя с цифровым индикатором осуществляется кнопками, расположенными на корпусе индикатора и дистанционно при помощи управляющего устройства, поддерживающего HART®-протокол, а преобразователя давления без встроенного цифрового индикатора – только дистанционно при помощи управляющего устройства, поддерживающего HART®-протокол.

1.2.28 Индикатор, входящий в состав преобразователя, имеет два режима работы — измерения; установки и настройки параметров.

1.2.29 В режиме измерения на индикаторе отображается:

- значение давления в установленных при настройке единицах в пределах от минус 0,015 до 1,1 диапазона изменения сигнала;
- установленные единицы измерения давления.

В зависимости от заказа может быть выбран один из двух наборов предустановленных единиц измерения:

- 1) «%», «Па», «кПа», «МПа», «кГс/см²», «кГс/м²»;
- 2) «%», «Па», «кПа», «МПа», «кГс/см²», «мм.рт.ст.»

1.2.30 При нарушениях в работе преобразователей всех модификаций, кроме модификаций S, Ор-S, Астр-S, М-S, НП-S по таблице А.5, отображаемая информация индикатором приведена в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 — Отображаемая информация при нарушениях в работе преобразователя

Символы на цифровом индикаторе	Содержание режима
	Измеряемое давление P_B выходит за верхний предел, указанный в п.1.2.27)
	Переполнение индикатора вследствие неправильно выбранных единиц измерения
	Отказ аналоговой части
	Нарушение связи с платой индикатора
	Измеряемое давление P_B выходит за нижний предел, указанный в п.1.2.27)

1.2.31 Установка и настройка параметров с помощью кнопок индикатора может быть выполнена только во взрывобезопасной зоне в соответствии с Приложением Е.

1.2.32 Время установления выходного сигнала преобразователя при скачкообразном изменении измеряемого параметра, составляющего 90% диапазона измерений, определяется периодом обновления данных канала АЦП, измеряющего выходной сигнал приемника давления, временем переходного процесса и выбранным временем демпфирования (усреднения) выходного сигнала:

$$T_{уст} = T_з + T_{пп} + T_д,$$

где **T_{уст}** – время изменения выходного сигнала преобразователя на 63% от установленвшегося значения,

T_з – период обновления данных канала АЦП, измеряющего выходной сигнал приемника давления,

T_{пп} – время переходного процесса,

T_д – время усреднения (демпфирования) выходного сигнала.

Период обновления данных канала давления **T_з** составляет:

0,05 с при настройке частоты семплования С20;

0,022 с при настройке частоты семплирования С45.

Время переходного процесса **T_{пп}** преобразователей указана в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 – Время переходного процесса преобразователей

Обозначение моделей преобразователей	Код присоединения к процессу	Время переходного процесса (T _{пп}), с, не более	
		в НКУ	Во всем диапазоне рабочих температур
1112, 1212, 1312, 1412	FK, FD	0,1	2
1120, 1220, 1320, 1420		0,02	0,1
1130, 1230, 1330, 1430, 1434		0,01	0,05
Остальные модели	все		0,001

1.2.33 Преобразователь имеет электронное демпфирование выходного сигнала, которое характеризуется временем усреднением результатов измерения. Время усреднения (демпфирования) результатов измерения увеличивает время установления выходного сигнала, сглаживая выходной сигнал при его быстром изменении. Значение **T_д** времени демпфирования выходного сигнала преобразователей при настройке с использованием модуля индикации, может быть выбрано потребителем из следующего ряда: 0; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,4; 12,8; 25,6 с. При настройке с использованием полевого коммуникатора потребитель может установить любое необходимое значение времени демпфирования в диапазоне от 0 до 25,6 с.

1.2.34 Дополнительная погрешность, вызванная плавным изменением напряжения питания и воздействием внешнего переменного магнитного поля напряжённостью 1000 А/м, частотой 50 Гц или внешнего постоянного магнитного поля напряжённостью 1000 А/м, не превышает 0,2 от предела допускаемой основной погрешности и не нормируется.

1.2.35 Преобразователи не выходят из строя при обрыве выходного цепи преобразователей, а также при подаче напряжения питания обратной полярности и коротком замыкании выходной цепи преобразователей.

1.2.36 Прочность изоляции и сопротивление электрических цепей преобразователей приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Вид и значение испытательного напряжения при проверке электрической прочности изоляции, электрическое сопротивление изоляции

Исполнение преобразователя	Действующее значение испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц практически синусоидальной формы с коэффициентом амплитуды не хуже $1,414 \pm 0,099$, В эфф, не менее		Нормы электрического сопротивления изоляции, МОм, не менее		
	в нормальных условиях	при относительной влажности $(95 \pm 3) \%$ и температуре $(35 \pm 5) ^\circ\text{C}$	в нормальных условиях	при верхнем значении предельной рабочей температуры	при относительной влажности $(95 \pm 3) \%$ и температуре $(35 \pm 5) ^\circ\text{C}$
Невзрывозащищенные исполнения	500	240	100	20	5
Взрывозащищенные исполнения, в соответствие с требованиями ГОСТ 31610.11	550	—	100	—	—

1.2.37 Преобразователи с кодами электронных преобразователей ЭПГ и ЭП1Г по приложению А обеспечивают защиту преобразователя при воздействии грозовых или иных переходных перенапряжений комбинированной волны 1,2/50 мкс. с максимальным значением напряжения 6 кВ и 8/20 мкс. с максимальным значением тока 3 кА (испытательное воздействие класса III по ГОСТ Р 51992).

1.2.38 ПО преобразователя предназначено для приема электрического сигнала чувствительного элемента, пропорционального его деформации от приложенного давления.

Значение цифрового кода сигнала, нормированное в широком диапазоне температур, преобразуется в значение давления, отображаемое на светодиодном индикаторе и в унифицированный токовый выходной сигнал.

Интерфейс пользователя позволяет визуализировать измеренное значение давления, получить значение давления по цифровому и аналоговым каналам.

Программное обеспечение преобразователя является встроенным и перезагружаемым. В пользовательском и связном интерфейсах преобразователя отсутствуют процедуры архивирования результатов измерений.

ПО преобразователя разделено на метрологически значимую часть и метрологически незначимую часть:

к метрологически значимой части относятся программные модули, выполняющие функции:

- сбора, передачи, обработки и представления измерительной информации;
- идентификации метрологически значимой части ПО;
- к метрологически незначимой части относятся программные модули меню прибора:
- формат отображения данных на индикаторе;
- структуры коммуникационного протокола.

Метрологически значимая часть ПО преобразователя имеет возможность проведения идентификации посредством интерфейса связи, или визуально на светодиодном индикаторе в меню прибора.

Идентификационные данные, представленные в таблице 8, включают в себя информацию:

- о номере версии ПО - идентификаторе метрологически значимой части ПО.

Т а б л и ц а 8 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО для СДВ-SMART-4-20 мА	EPDD_hart.a43
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.0
Цифровой идентификатор ПО	-
Другие идентификационные данные, если имеются	-

На индикаторном устройстве имеется пароль.

ПО не изменяемое и не считываемое.

Имеется разграничение пользовательского доступа. Пользователи не имеют доступа в сервисный режим.

Протоколы обмена данных содержат методы определения ошибок при помощи проверки соответствия запроса и ответа и вычисления контрольной суммы.

Уровень защиты программного обеспечения вычислителя от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» по Р 50.2.077-2014.

1.2.39 Габаритные и установочные размеры преобразователей приведены в приложении Б.

1.2.40 Масса преобразователей СДВ-SMART, в зависимости от исполнения, не превышает значений, указанных в таблице 9.

Т а б л и ц а 9 — Масса преобразователей

Обозначение моделей преобразователей	Тип присоединения к процессу	Масса, кг, не более
1112*, 1212*, 1312*, 1412*	FK	6,5
1530, 1540	FH	10
1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460	FK, FD	6
1020, 1030, 1040, 1041, 1050, 1051, 1060, 1061, 1112, 1120, 1130, 1140, 1141, 1150, 1151, 1160, 1161, 1171, 1220, 1230, 1240, 1330, 1340, 1341, 1350, 1351, 2050, 2150	M20, NM, NF	2

*- Для стандартного конструктивного исполнения и конструктивных исполнений Ор, Астр, М масса преобразователя не превышает 12 кг.

1.2.41 Объем измерительной ячейки (полости) преобразователей для установки разделительной мембрany стороннего производства приведен в таблице 10.

Т а б л и ц а 10 – Объем измерительной ячейки

Обозначение моделей преобразователей	Объем полости, см ³ , не более
1041	1
1020, 1030, 1040, 1051, 1061, 1141, 1151, 1161, 1171, 1341, 1351	0,75
1530, 1540	211,5 (одной камеры)
1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460	34,5 (одной камеры)
2050, 2150	3,75
1050, 1060, 1150, 1160, 1350	4,25
1112, 1212, 1321, 1412	40,3

1.2.42 Устойчивость преобразователей к рабочим средам указана в таблице А.2.1 и А.2.3
Приложение А. Материал мембранны и деталей, контактирующих с измеряемой средой приведены в таблице А.4.1 и А.4.3 Приложения А.

1.2.43 Наработка на отказ для преобразователей СДВ-SMART в соответствии с расчетными данными о надежности комплектующих по ГОСТ 27.301-95 и статистическими данными по плану [NUN], [NUT] ГОСТ Р27.403 составляет не менее 200000 ч.

1.2.44 Назначенный срок службы преобразователей 20 лет. Срок подтвержден расчетным методом с использованием данных о надежности комплектующих по ГОСТ 27.301-95, а также путем сбора статистических данных по сроку службы в условиях реальной эксплуатации по [NUN], [NUT] ГОСТ Р27.403.

1.2.45 Назначенный срок службы преобразователей составляет:

- 20 лет при работе в средах, не агрессивных по отношению к материалам, контактирующим с измеряемой средой;
- агрессивных сред с содержанием сероводорода до 5% объемных 6 лет;
- агрессивных сред с содержанием сероводорода до 26% объемных - не менее 4 лет.

1.2.46 При заказе комплекта монтажных частей предельно-допустимые характеристики преобразователей соответствуют предельно-допустимым характеристикам комплекта монтажных частей.

1.2.47 При необходимости доукомплектования вид и уровень взрывозащиты дополнительно приобретаемых монтажных частей должен соответствовать виду и уровню взрывозащиты преобразователя, для которого они предназначены.

1.3 Комплектность преобразователей

1.3.1 Комплектность преобразователей приведена в таблице 11.

Т а б л и ц а 11 — Комплектность преобразователей

Наименование	Обозначение	Кол., шт	Примечание
1. Преобразователь давления измерительный	В соответствии с АГБР.406239.010 ТУ	1	Исполнение и обозначение в соответствии с заказом
2. Этикетка (паспорт)	АГБР.406239.001-33 ПС	1	
3. Методика поверки	МП 95-221-2013 с изм. 1		В электронном виде или в
4. Руководство по эксплуатации	АГБР.406239.001-12 РЭ		соответствии с заказом

1.4 Устройство и работа преобразователей

1.4.1 Конструктивно преобразователь состоит из первичного преобразователя давления и электронного блока обработки сигналов.

1.4.2 Принцип действия преобразователей основан на тензорезистивном эффекте в полупроводниковом чувствительном элементе. Под воздействием измеряемой величины мембрана деформируется, вызывая изменение сопротивления тензорезисторов чувствительного элемента, а вследствие этого, изменение выходного электрического сигнала. Электрический сигнал преобразуется аналого-цифровым преобразователем в цифровой код, пропорциональный приложенному давлению. Цифровой код передается на цифровое индикаторное устройство, а также на устройство, формирующее унифицированный аналоговый и цифровой выходной сигналы.

1.4.3 Платы электронного блока установлены в корпусе. Для защиты от воздействий окружающей среды на платы наносится многослойное защитное покрытие.

1.4.4 Индикаторное устройство может быть установлено в одном из 4 положений с углом поворота, кратным 90°. Для поворота индикатора необходимо открутить 2 винта крепления индикатора, извлечь индикатор, развернуть его на необходимый угол, кратный 90° и установить на место. Затем

затянуть 2 винта крепления индикатора. При повороте индикатора не допускать механического повреждения контактов разъема модуля индикации.

1.4.5 Для лучшего обзора индикатора или для удобного доступа к двум отделениям электронного преобразователя (модулю подключения и модулю индикации) корпус электронного блока преобразователя может быть повернут на угол примерно ± 200 градусов (вправо или влево). Для этого необходимо с помощью шлицевой отвертки SL6 ослабить винт фиксации корпуса. После поворота корпуса электронного блока преобразователя в удобное положение винт фиксации необходимо затянуть.

1.5 Маркировка

1.5.1 На корпусе преобразователей устанавливаются таблички с надписями в соответствии с КД:

- наименование страны, где изготовлено техническое средство;
- товарным знаком или наименованием предприятия-изготовителя;
- единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- наименованием и (или) типом преобразователей;
- порядковым номером преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- датой изготовления;
- для СДВ-SMART-Exd, дополнительно: Ex-маркировка, обозначение органа по сертификации, номер сертификата, диапазон рабочих температур для T5 - $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$, для T6 $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +60^{\circ}\text{C}$, специальный знак взрывобезопасности, степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254;
- для СДВ-SMART-Ex, дополнительно: Ex-маркировка, обозначение органа по сертификации, номер сертификата, диапазон рабочих температур, напряжение питания, ток, емкость кабеля, индуктивность и потребляемая мощность: для T5 - $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ для T6 - $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +60^{\circ}\text{C}$, $U_i \leq 24 \text{ В}$, $I_i \leq 100 \text{ мА}$, $C_i \leq 10 \text{ нФ}$, $L_i \leq 0,15 \text{ мГн}$, $P_i \leq 0,8 \text{ Вт}$, — а также специальный знак взрывобезопасности, степень защиты от внешних воздействий в соответствии с исполнением по ГОСТ 14254.
- для СДВ-SMART-Exdia, дополнительно: Ex-маркировка, обозначение органа по сертификации, номер сертификата, диапазон рабочих температур, напряжение питания, ток, емкость кабеля, индуктивность и потребляемая мощность: для T5 - $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ для T6 - $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +60^{\circ}\text{C}$, $U_i \leq 24 \text{ В}$, $I_i \leq 100 \text{ мА}$, $C_i \leq 10 \text{ нФ}$, $L_i \leq 0,15 \text{ мГн}$, $P_i \leq 0,8 \text{ Вт}$, — а также специальный знак взрывобезопасности, степень защиты от внешних воздействий в соответствии с исполнением по ГОСТ 14254.

1.5.2 Знак утверждения типа СИ наносится изготовителем на титульный лист этикетки типографским способом.

1.5.3 Печать ОТК изготовителя и знак поверки ставятся в соответствующие разделы этикетки.

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка преобразователей обеспечивает сохранность преобразователей при хранении и транспортировании.

1.6.2 Перед упаковыванием преобразователей кислородного исполнения (К) производится обезжикирование и очистка по ОСТ 26-04-2158, что подтверждается простановкой штампа «Обезжириено согласно ОСТ 26-042158» в паспорте (этикетке) на изделие.

1.6.3 Приемник давления преобразователя кислородного исполнения (К) защищается от загрязнений колпачком, а сам преобразователь помещается в запаянный полиэтиленовый пакет. Приемник давления преобразователя не кислородного исполнения допускается не защищать колпачком.

1.6.4 При поставке преобразователя с комплектом монтажных частей (ответной частью разъема) последний упаковывается отдельно.

1.6.5 Вместе с преобразователями в тару укладывается этикетка.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Не допускается применение преобразователей для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам конструкции преобразователей, контактирующим с измеряемой средой.

2.1.2 Не допускается механическое воздействие на мембрану приемника давления со стороны полости измерительного блока.

2.1.3 При эксплуатации преобразователей необходимо исключить:

- накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубопроводов (для газообразных средств);
- замерзание, кристаллизацию среды или выкристаллизование из неё отдельных компонентов (для жидких сред).

2.1.4 При измерении давления агрессивных или кристаллизующихся, а также загрязнённых сред отборные устройства давления должны иметь разделительные сосуды или мембранны. Разделительные сосуды должны устанавливаться как можно ближе к точке отбора давления.

2.1.5 После воздействия минимальных или максимальных рабочих температур рекомендуется при необходимости произвести корректировку начального сигнала преобразователя.

2.2 Подготовка преобразователей к использованию

2.2.1 При получении преобразователей необходимо осмотреть упаковку и, убедившись, что она не имеет повреждений, произвести распаковку.

2.2.2 Проверить комплектность преобразователей в соответствии с 1.3.

2.2.3 Внешним осмотром следует проверить преобразователи и резьбовые соединения на отсутствие видимых повреждений.

2.2.4 Приёмник давления преобразователей и монтажные части, предназначенные для преобразования давления газообразного кислорода и кислородосодержащих смесей, должны быть очищены и обезжириены по РД 92-0254-89. Для преобразователей, предназначенных для работы в среде газообразного кислорода и кислородосодержащих смесей, убедиться в наличии в этикетке (паспорте) штампа «Обезжирено согласно ОСТ 26-04-2158».

2.2.5 При монтаже преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и СДВ-SMART-Exdia (вводе в эксплуатацию) необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 3.4 ПТЭЭП, главой 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14, а также:

- габаритным чертежом преобразователей (приложение Б);
- чертежом средств взрывозащиты (приложение Г);
- другими документами, действующими на предприятии, регламентирующими использование средств измерения давления.

2.2.6 Допустимое положение преобразователей штуцерного конструктивного исполнения с ВПИ больше 100кПа при монтаже – произвольное, удобное для монтажа, демонтажа и обслуживания. Монтаж преобразователей штуцерного исполнения с ВПИ до 100 кПа необходимо производить штуцером вниз.

2.2.7 Допустимые положения преобразователя давления фланцевого конструктивного исполнения при монтаже в соответствии с рисунком Л.4 Приложения Л.

2.2.8 При монтаже преобразователей усилие затягивания, прикладываемого к гайке корпуса, не должно превышать 60 Н·м.

2.2.9 Уплотнение для соединения типа 1–3 исполнение 1 по ГОСТ 25164 рекомендуется выполнять с помощью прокладки.

2.2.10 При монтаже преобразователей следует учитывать следующие рекомендации:

- окружающая среда не должна содержать примесей, вызывающих коррозию деталей преобразователей, не предназначенных для работы в агрессивных средах;

– температура измеряемой среды в рабочей полости преобразователя не должна превышать допускаемой температуры окружающего воздуха. Поскольку в рабочей полости преобразователя нет протока среды, температура на входе в преобразователь невзрывозащищенного исполнения, как правило, не должна превышать +125 °С. Для снижения температуры измеряемой среды на входе в рабочую полость преобразователь устанавливают на соединительной линии, длина которой для исполнений ДД рекомендуется не менее 3 м, а для остальных исполнений — не менее 0,5 м. Указанные длины являются ориентировочными, зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии, и могут быть уменьшены;

– в случае пропарки оборудования температурой пара свыше +125°С преобразователи, установленные непосредственно на оборудовании или подключенные импульсными линиями длиной менее 1м и диаметром условного прохода более 6мм, необходимо демонтировать на время проведения пропарки. Преобразователи, подключенные с использованием импульсных линий длиной более или равной 1м с диаметром условного прохода менее или равным 6мм, необходимо изолировать от технологического процесса путем перекрытия изолирующего вентиля отборного устройства, находящегося в месте отбора измеряемой среды. Температура корпуса преобразователя при пропарке оборудования не должна превышать +85 °С. Пропарка импульсных линий возможна только при демонтированном преобразователе.

– в случае установки преобразователей непосредственно на технологическом оборудовании и трубопроводах должны применяться отборные устройства с вентилями для обеспечения возможности отключения и проверки преобразователей;

– размещать отборные устройства рекомендуется в местах, где скорость движения рабочей среды наименьшая, поток без завихрений, то есть. на прямолинейных участках трубопроводов при максимальном расстоянии от запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических соединений;

– при пульсирующем давлении рабочей среды, гидроударах, отборные устройства должны быть с отводами в виде петлеобразных успокоителей;

– соединительные линии (рекомендуемая длина — не более 15 метров) должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления вверх, к преобразователям, если измеряемая среда газ, и вниз, к преобразователям, если измеряемая среда жидкость. В случае невозможности выполнения этих требований при измерении давления газа в нижней точке соединительной линии необходимо предусмотреть отстойные сосуды, а в наивысших точках соединительной линии, при измерении давления жидкости — газосборники;

– при использовании соединительных линий в них должны предусматриваться специальные заглушаемые отверстия для продувки (слива конденсата);

– соединительные линии (импульсные трубы) необходимо прокладывать так, чтобы исключить образование газовых мешков (при измерении давления жидкости) или гидравлических пробок (при измерении давления газа);

– магистрали (соединительные линии) должны быть перед присоединением преобразователей тщательно продуты для уменьшения возможности загрязнения полости приёмника давления преобразователей;

– после присоединения преобразователей следует проверить места соединений на герметичность при давлении, не превышающем величин давления перегрузки, указанных в таблице 1. Спад давления за 15 минут не должен превышать 5 % от подаваемого давления.

2.2.11 Для исключения случаев возникновения односторонних перегрузок в процессе эксплуатации преобразователей разности давлений необходимо строго соблюдать определенную последовательность операций при включении преобразователя давления в работу при использовании клапанного блока (рисунок 1):

- 1) Закройте изолирующие вентили I и II, для чего поверните их рукоятки по часовой стрелке (глядя со стороны соответствующих рукояток) до упора (положение А);
- 2) Откройте уравнительный вентиль III, для чего поверните рукоятку против часовой стрелки до упора (положение В);
- 3) Откройте запорную арматуру, установленную на технологическом оборудовании, как в «плюсовой», так и в «минусовой» линиях;

4) Уравняйте давление в «плюсовой» и «минусовой» камерах, для чего плавно поверните рукоятку вентиля I против часовой стрелки до упора (положение B). После этого проверьте и, в случае необходимости, откорректируйте начальный уровень выходного сигнала;

5) Откройте изолирующий вентиль II «минусовой» камеры, для чего поверните рукоятку против часовой стрелки до упора (положение B).

6) Закройте уравнительный вентиль III, для чего поверните рукоятку по часовой стрелке до упора (положение A);




Рисунок 1 — Схема клапанного блока

2.2.12 Преобразователи подключаются к источнику питания (соблюдая полярность источника питания) и нагрузке соединительными проводами линии связи. Схема подключения преобразователей приведена в приложении В.

2.2.13 Преобразователи имеют функцию контроля выходного токового сигнала для диагностики состояния электрического подключения. Для этого требуется измерить резистор номиналом 10 Ом вольтметром, подключенного к клеммам 2 («Тест-») и 3 («Тест+») клеммной колодки. Погрешность тестирования выходного сигнала не превышает 1% от диапазона изменения выходного сигнала. Для контроля выходного сигнала преобразователей конструктивного исполнения S между клеммами 2 и 3 необходимо подключение амперметра.

2.2.14 После транспортирования в условиях отрицательных температур окружающей среды первое подключение преобразователей к источнику электропитания допускается после выдержки преобразователей не менее 3 часов в нормальных условиях.

2.2.15 Корпус преобразователя должен быть заземлен в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14.

2.2.16 Подключение преобразователей к нагрузке и источнику питания осуществляется кабелем с изоляцией и числом медных проводов, соответствующим числу проводников в линии связи (например, КУФЭФ 2×0,35-250 ТУ16-505.179-76). Рекомендуемое сечение проводников кабеля от 0,35 до 1,5 мм².

2.2.17 Для преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exia необходимо проверить выполнение требований к линии связи:

- сопротивление кабеля: $R_k \leq 20$ Ом;
- ёмкость кабеля: $C_k \leq 0,04$ мкФ;
- индуктивность кабеля: $L_k \leq 0,1$ мГн.

2.2.18 Для СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia должны быть выполнены условия в соответствии с п. 12.2.5.1 ГОСТ IEC 60079-14:

- $U_o \leq U_i$
- $I_o \leq I_i$;
- $C_o \geq C_i + C_K$;
- $L_o \geq L_i + L_K$.

2.2.19 Рекомендуется выполнять линию связи в виде витой пары в экране.

2.2.20 При отсутствии гальванического разделения каналов питания преобразователей заземление нагрузки допускается только со стороны источника питания (ИП).

2.2.21 При необходимости уменьшения уровня пульсаций выходного электрического сигнала преобразователей, например, из-за пульсации измеряемого параметра, допускается параллельно сопротивлению нагрузки в приёмнике сигнала включать неполярный конденсатор (например, типа K10-17) с номинальным рабочим напряжением не менее 63 В, при этом следует выбирать конденсатор с минимальной ёмкостью, обеспечивающей допустимый уровень пульсаций на сопротивлении нагрузки.

2.2.22 Настройка параметров преобразователя производится соответствии с Приложением Е.

2.2.23 Варианты установки преобразователей давления приведены в приложении Л.

2.2.24 Калибровка «нуля» преобразователей давления может проводиться с помощью внешней кнопки, расположенной на корпусе.

Установленные пределы выполнения калибровки «нуля» внешней кнопкой позволяют компенсировать влияние монтажного положения на объекте или исключить влияние статического давления при эксплуатации датчиков на выходной сигнал.

Операция калибровка «нуля» выполняется при подачи давления на вход в датчик, равное нижнему пределу измерения (нулевому избыточному давлению для всех датчиков, кроме датчиков абсолютного давления и датчиков разности давлений), абсолютному давлению ниже 0,1 кПа – для датчиков абсолютного давления и нулевой разности давления – для датчиков разности давлений. Пределы допускаемого смещения характеристики преобразователя указаны в таблице 13.

Для проведения операции калибровки необходимо отвернуть винт крепления крышки на половину оборота, перевести крышку влево до упора, выдержать не менее 3 с. и вновь перевести крышку обратно. При наличии цифрового индикатора на нем начинает мерцать текущее значения давления. Калибровка «нуля» выполняется с точностью 0,3γ.

При неудачной попытке калибровки «нуля» следует проверить, что устанавливаемое значение не выходит за указанные пределы. В случае, если значение выходит за пределы, требуется переустановить преобразователь в положение, при котором обеспечиваются допускаемые пределы.

2.3 Эксплуатация преобразователей

2.3.1 Эксплуатация преобразователей должна производиться с соблюдением требований ГОСТ IEC 60079-17, главы 3.4 ПТЭЭП.

2.3.2 Ввод преобразователей в эксплуатацию производится по документам, принятым на предприятии-потребителе.

2.3.3 Эксплуатация преобразователей с маркировкой «К» должна производиться с соблюдением требований ГОСТ 12.2.052, ОСТ 26-04-2158.

2.3.4 При эксплуатации преобразователи должны подвергаться периодическим осмотрам. При осмотре необходимо проверить:

- прочность и герметичность линий подвода давления;
- чистоту полости подвода давления;
- надёжность монтажа (крепления) преобразователей;
- отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных электрических линий.

Эксплуатация преобразователей с нарушением указанных требований запрещается.

2.3.5 В процессе эксплуатации следует регулярно проверять чистоту полости подвода давления, а также надёжность электрического соединения контактов, целостность и сопротивление линии связи с нагрузкой.

2.3.6 Осмотр и устранение замеченных недостатков должны производиться при отсутствии давления в газовой или гидравлической линии и отключенном электропитании.

2.3.7 В случае накопления конденсата в соединительной линии (полости измерительного блока) и невозможности слива конденсата без демонтажа преобразователей необходимо демонтировать преобразователи, и слить конденсат, после чего вновь произвести монтаж преобразователей. Демонтаж и монтаж преобразователей следует производить с соблюдением требований раздела 2 настоящего документа.

2.3.8 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 12.

Т а б л и ц а 12 — Характерные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
1 Выходной сигнал отсутствует	Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устраниить обрыв
	Короткое замыкание в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устраниить замыкание
	Низкое напряжение питания или высокое сопротивление нагрузки	Проверьте и, если нужно, отрегулируйте
2 Выходной сигнал нестабилен	Нарушена герметичность в линии подвода давления	Найти и устраниить не герметичность
	Окислены контактные поверхности	Отключить питание. Освободить доступ к контактным поверхностям. Очистить контакты
3 Выходной сигнал выше 21,8 мА	Неисправность в блоке электроники	Возвратите преобразователь для замены или ремонта

2.4 Методика измерений

2.4.1 Для проведения измерений используются типовые схемы включения, приведенные в приложениях Д и В.

2.4.2 Вычисление измеряемого давления производится по формулам 7-9:
для линейно-возрастающей зависимости

$$P = P_H + \frac{(Y - Y_H)}{(Y_B - Y_H)} (P_B - P_H), \quad (7)$$

для линейно-убывающей зависимости

$$P = P_H + \frac{(Y_B - Y)}{(Y_B - Y_H)} (P_B - P_H), \quad (8)$$

для преобразования по закону квадратного корня

$$P = P_B \frac{(Y - Y_H)^2}{(Y_B - Y_H)^2}, \quad (9)$$

где Y — измеренное значение выходного электрического сигнала, мА;

P — значение измеряемой физической величины, установленные единицы, например кПа;

Y_H , Y_B — соответственно нижнее (4 мА) и верхнее (20 мА) предельные значения выходного сигнала;

P_H , P_B — соответственно нижний и верхний пределы измерений, установленные единицы, например кПа.

2.4.3 Значение измеренного давления в установленных единицах может быть считано по HART®-каналу, а при наличии индикаторного устройства – с индикатора преобразователя.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 При выпуске с предприятия-изготовителя преобразователи настраиваются на верхний и нижний пределы измерения давления в соответствии с заказом, при этом по умолчанию нижний предел измерения давления равен нулю для всех преобразователей, кроме преобразователей давления-разрежения.

Возможно изменение верхнего и нижнего предела измеряемого давления с помощью модуля индикации в соответствии с Приложением Е или полевого коммуникатора. Информацию об изменении верхнего и нижнего пределов измерения внести в паспорт преобразователя либо отразить в документах эксплуатирующей организации.

3.2 Интервал между поверками 5 лет.

Периодической поверке могут не подвергаться преобразователи, находящиеся на длительном хранении (консервации).

3.3 Метрологические характеристики преобразователей в течение интервала между поверками соответствуют документам о поверке с учётом показателей безотказности преобразователей и при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

3.4 Поверка преобразователей осуществляется в соответствии с документом: «ГСИ. Преобразователи давления измерительные СДВ-SMART. Методика поверки» МП 95-221-2013, утвержденным ФГУП «УНИИМ» в 2015 г.

3.5 Для конструктивных исполнений S, НП-S, Op-S, Астр-S, M-S допускается замена модулей для технического обслуживания преобразователей в условиях эксплуатирующей организации. Разбирать, дорабатывать, производить замену электронных компонентов на модулях запрещается.

3.6 Регулировка

3.6.1 Регулировка и перестройка диапазонов измерения преобразователей производится с помощью модуля индикации в соответствие с Приложением Е или дистанционно при помощи управляющего устройства, поддерживающего HART®-протокол. Для преобразователей с кодом взрывозащиты Exd работа с индикатором во взрывоопасной зоне запрещается.

3.7 Меры безопасности

3.7.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к классу «III» по ГОСТ 12.2.007.0.

3.7.2 К работе с преобразователями допускаются лица, аттестованные для работы с сосудами под давлением, прошедшие проверку знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ 2014, имеющие право работать с электроустановками напряжением до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3.7.3 Техническое обслуживание преобразователей должно производиться с соблюдением требований ГОСТ IEC 60079-17, главы 3.4 ПТЭЭП.

3.7.4 Замену, присоединение и отсоединение преобразователей от магистралей, подводящих давление, следует производить при отсутствии давления в магистралях и отключённом электрическом питании.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Преобразователи, для которых выявлено несоответствие параметров, указанных в этикетке (паспорте) и комплектности 1.3 при проведении входного контроля или при эксплуатации, направляются на предприятие-изготовитель.

4.2 Запрещается вне предприятия-изготовителя разбирать преобразователи, проводить доработку монтажа, а также производить замену электронных компонентов, чувствительного элемента.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ

Взрывозащищённость преобразователей СДВ-SMART-Exd обеспечивается выполнением общих требований к взрывозащищённому электрооборудованию по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-14, главы 7.3 ПУЭ и требований к взрывозащищённому оборудованию с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ IEC 60079-1.

Взрывозащищённость преобразователей СДВ-SMART-Ex обеспечивается выполнением общих требований к взрывозащищённому электрооборудованию по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-14, главе 7.3 ПУЭ и требований к взрывозащищённому оборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь «ia» по ГОСТ 31610.11.

Взрывозащищённость преобразователей СДВ-SMART-Exdia обеспечивается выполнением общих требований к взрывозащищённому электрооборудованию по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-14, главы 7.3 ПУЭ и требований к взрывозащищённому оборудованию с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка «d», искробезопасная электрическая цепь «ia» по ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ 31610.11.

5.1 Средства взрывозащиты преобразователей

5.1.1 Взрывозащита преобразователей СДВ-SMART-Exd обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ IEC 60079-1 и достигается заключением электрических цепей преобразователей во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Прочность оболочки СДВ-SMART-Exd, СДВ-SMART-Exdia проверяется испытаниями по ГОСТ 31610.0 и ГОСТ IEC 60079-1, при этом каждая оболочка подвергается испытаниям пневматическим давлением $1,5 + 0,1$ МПа в течение времени, достаточного для осмотра, но не менее $10 + 2$ с.

5.1.2 Питание преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с выходными искробезопасными цепями с параметрами $U_0 \leq 24$ В, $I_0 \leq 100$ мА, $C_0 \geq 0,05$ мкФ, $L_0 \geq 0,15$ мГн, имеющих сертификат соответствия.

5.1.3 В преобразователях СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia уровень взрывобезопасности обеспечивается в соответствии с ГОСТ 31610.11 использованием блокирующих диодов, ограничением напряжения с помощью стабилитронов, ограничивающих напряжение до безопасного значения, ограничением номиналов используемых ёмкостей, ограничением температуры поверхности компонентов до температуры менее 80°C для температурного класса T5, 70°C для температурного класса T6, герметизацией поверхности элементов, обеспечивающих искробезопасность компаундом толщиной более 1,5 мм с теплостойкостью более 200°C . Проводники длиной более 50 мм закреплены и зафиксированы компаундом. Преобразователи имеют степень защиты от внешних воздействий IP54, IP67 по ГОСТ 14254.

5.1.4 Электрическая искробезопасность преобразователей СДВ-SMART-Ex обеспечивается ограничением расстояния по поверхности пластмассовой оболочки от наиболее удалённых точек до заземлённых металлических частей в соответствии с ГОСТ 31613 не более чем 50 мм. На корпусе преобразователей имеются заземляющий зажим и знак заземления.

5.1.5 СДВ-SMART-Exd (Ex)(Exdia) не имеют элементов, искрящих или подверженных нагреву выше 80°C для температурного класса T5, выше 70°C для температурного класса T6.

5.1.6 Температура в месте ввода кабеля не превышает 70 °C для Т5 и 60 °C для Т6, в корешке разделки (в месте разветвления кабеля/проводов) не превышает 80 °C для Т5 и 70 °C для Т6 при максимальной температуре окружающей среды 70 °C для температурного класса Т5, 60 °C для температурного класса Т6.

5.1.7 Стопорение резьбовых соединений производится:

- заглушки и кабельного ввода — на предприятии-изготовителе либо при монтаже на месте эксплуатации герметиком, имеющим температурную стабильность;
- крышек — при монтаже на месте эксплуатации — стопорными винтами с пломбировочными чашками;
- токоведущие и заземляющий зажимы — при монтаже на месте эксплуатации пружинными шайбами;
- соединения с приемником давления — после поворота корпуса преобразователя относительно приемника давления винтом (поворот корпуса возможен на угол приблизительно 400°, угол при этом ограничен установочным винтом, перемещающимся в канавке корпуса и обеспечивающим в крайнем положении не менее 5 полных витков резьбы, находящихся в зацеплении);
- ход установочного винта ограничен маркировочной табличкой.

5.1.8 Поверхности обозначены словом «Взрыв» (только для СДВ-SMART-Exd (Exdia)) с указанием допускаемых по ГОСТ IEC 60079-1 параметров взрывозащиты: минимальной осевой длины резьбы, шага резьбы, числа полных непрерывных не повреждаемых ниток (не менее 5) в зацеплении взрывонепроницаемого резьбового соединения, ширины и длины щели. Все винты застопорены составом, обладающим термической стабильностью.

5.1.9 На табличках, прикрепленных к оболочке преобразователей СДВ-SMART-Exd, нанесена маркировка:

- наименование страны, где изготовлено техническое средство;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) тип преобразователей;
- Ex-маркировка «1Ex db IIС Т6...T5 Gb X» обозначение органа по сертификации, номер сертификата;
- специальный знак взрывобезопасности;
- диапазон рабочих температур: $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ для Т5, $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ для Т6;
- степень защиты от внешних воздействий IP67 по ГОСТ 14254;
- порядковый (заводской) номер преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дата изготовления.

5.1.10 На табличках, прикрепленных к оболочке преобразователей СДВ-SMART-Ex нанесена маркировка:

- наименование страны, где изготовлено техническое средство;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) тип преобразователей;
- Ex-маркировка «0Ex ia IIС Т6...T5 Ga X», обозначение органа по сертификации, номер сертификата;
- специальный знак взрывобезопасности;
- диапазон рабочих температур: $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ для Т5, $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ для Т6,
- напряжение питания: $U_i \leq 24 \text{ В}$,
- ток: $I_i \leq 100 \text{ mA}$,
- ёмкость: $C_i \leq 10 \text{ нФ}$,
- индуктивность: $L_i \leq 0,15 \text{ мГн}$,
- потребляемая мощность: $P_i \leq 0,8 \text{ Вт}$;
- степень защиты от внешних воздействий IP54 или IP 67 по ГОСТ 14254;
- порядковый (заводской) номер преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- дата изготовления.

5.1.11 На табличках, прикрепленных к оболочке преобразователей СДВ-SMART-Exdia нанесена маркировка:

- наименование страны, где изготовлено техническое средство;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) тип преобразователей;
- поле выбора Ex-маркировки «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X» или «1Ex db IIC T6...T5 Gb X» для конкретной установки, обозначение органа по сертификации, номер сертификата;
- специальный знак взрывобезопасности;
- диапазон рабочих температур: $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ для T5, $-61^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ для T6,
- напряжение питания: $U_i \leq 24 \text{ В}$,
- ток: $I_i \leq 100 \text{ mA}$,
- ёмкость: $C_i \leq 10 \text{ нФ}$,
- индуктивность: $L_i \leq 0,15 \text{ мГн}$,
- потребляемая мощность: $P_i \leq 0,8 \text{ Вт}$;
- степень защиты от внешних воздействий IP54 или IP 67 по ГОСТ 14254;
- порядковый (заводской) номер преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дата изготовления.

5.1.12 Фрикционная искробезопасность преобразователей обеспечивается применением для изготовления деталей оболочки сплавов с низким содержанием меди. Содержание магния, титана и циркония в сумме не более 7,5% в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0.

5.1.13 Электростатическая искробезопасность преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и SMART-Exdia обеспечивается изготовлением наружных частей оболочки из металлических материалов и ограничением площади стекла смотрового окна до 100cm^2 и постоянным заземлением оболочки преобразователей.

5.1.14 Преобразователи СДВ-SMART-Exd и SMART-Exdia должны эксплуатироваться с сертифицированными в установленном порядке на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 взрывозащищенными кабельными вводами и заглушками с параметрами, не ухудшающими вид и уровень взрывозащиты преобразователя, его группу пылевлагозащиты и диапазон рабочих температур.

5.1.15 Предупредительная надпись: «Во взрывоопасной атмосфере открывать, отключив от сети!» наносится на обе крышки преобразователя СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и СДВ-SMART-Exdia.

5.1.16 Разделительные расстояния между токопроводящими деталями и корпусом соответствуют приложению F ГОСТ 31610.11 для степени загрязнения 2, обеспечиваемой оболочкой степени защиты IP54 или IP65 по ГОСТ 14254 для категории перенапряжения I/II.

5.2 Обеспечение взрывозащищённости при монтаже

5.2.1 Установка преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и SMART-Exdia должна производиться в соответствии со схемой электрической соединений (рисунок Д.1 приложения Д), руководством по эксплуатации АГБР.406239.001-12 РЭ с соблюдением требований главы 3.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ 2014, главы 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14.

5.2.2 Перед монтажом СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и SMART-Exdia необходимо проверить:

- исправность оболочки преобразователей и элементов кабельного ввода;
- наличие маркировки взрывозащиты, соответствие ее классу взрывоопасной зоны;
- состояние и надежность завинчивания электрических контактных соединений, наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.);

- состояние элементов заземления.

5.2.3 Для СДВ- SMART-Ex (Exdia) дополнительно проверить:

- выходные параметры искробезопасных цепей блоков питания, барьеров безопасности;
- параметры линии связи:
- сопротивление: $R_k \leq 20 \text{ Ом}$;
- ёмкость: $C_k \leq 0,04 \text{ мкФ}$;
- индуктивность: $L_k \leq 0,1 \text{ мГн}$.

5.2.4 При монтаже СДВ- SMART-Ex (Exdia) пользователь должен самостоятельно отметить Ex-маркировку в поле на маркировочной табличке, находящемся слева от маркировки видов взрывозащиты «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X» или «1Ex db IIC T6...T5 Gb X», используемую для конкретной установки. После выбора Ex-маркировки её недопустимо менять.

5.2.5 Монтаж преобразователей должен быть выполнен в соответствии со схемой приложения Д. При монтаже использовать кабель, соответствующий установленному кабельному вводу.

5.2.6 Крышки после установки и окончательного монтажа должны быть предохранены от отвинчивания установкой стопорных винтов.

5.2.7 Подстройка начального сигнала преобразователя во взрывоопасной среде может быть выполнена внешней кнопкой обнуления, расположенной на корпусе или по цифровому интерфейсу HART®-модемом. Для преобразователей с кодом взрывозащиты Exd работа с индикатором во взрывоопасной зоне запрещается.

5.3 Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации

5.3.1 Эксплуатация преобразователей СДВ-SMART-Exd должна производиться в соответствии с требованиями АГБР.406239.001-12 РЭ, ГОСТ IEC 60079-17, главы 3.4 ПТЭЭП.

5.3.2 Эксплуатация преобразователей СДВ-SMART-Ex должна производиться в соответствии с требованиями АГБР.406239.001-12 РЭ, ГОСТ IEC 60079-17, главы 3.4 ПТЭЭП.

5.3.3 Эксплуатация преобразователей СДВ-SMART-Exdia должна производиться в соответствии с требованиями АГБР.406239.001-12 РЭ, ГОСТ IEC 60079-17, главы 3.4 ПТЭЭП в части «взрывонепроницаемая оболочка «f» и требованиям ГОСТ IEC 60079-17, в части «искробезопасная электрическая цепь «ia».

5.3.4 Питание преобразователей СДВ-SMART-Ex (Exdia) должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с искробезопасными электрическими выходными цепями с параметрами $U_0 \leq 24 \text{ В}$, $I_0 \leq 100 \text{ мА}$, $C_0 \geq 0,05 \text{ мкФ}$, $L_0 \geq 0,15 \text{ мГн}$, имеющими сертификат соответствия. Параметры линии связи для преобразователей СДВ-SMART-Ex (Exdia) должны удовлетворять следующим требованиям:

- сопротивление $R_k \leq 20 \text{ Ом}$;
- ёмкость $C_k \leq 0,04 \text{ мкФ}$;
- индуктивность $L_k \leq 0,1 \text{ мГн}$.

5.3.5 При периодических осмотрах преобразователей особое внимание следует обращать на:

- отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительного кабеля;
- исправное состояние оболочки преобразователей;
- состояние контактных соединений внутри корпуса преобразователя и уплотнения кабеля;
- выходные параметры искробезопасных цепей блоков питания, маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей.

5.3.6 Сохранение технических характеристик преобразователей, обуславливающих его взрывобезопасность, обеспечивается выполнением требований по его эксплуатации и техническом обслуживании, приведенном в настоящем руководстве.

5.3.7 К критическим отказам преобразователей СДВ-SMART-Exd (Exdia) относятся деформации корпуса или крышек, повреждение резьбы в областях взрывонепроницаемых соединений, повреждение стекла крышки индикатора.

5.3.8 Предельным состоянием преобразователя является отсутствие выходного сигнала (или установка его в аварийный уровень) и/или отсутствие нормального функционирования индикатора.

5.3.9 Эксплуатация преобразователей с повреждениями и неисправностями запрещается, оборудование должно быть выведено из эксплуатации.

5.3.10 Соединительный кабель и способ его изоляции во взрывоопасной зоне должны соответствовать требованиям гл. 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14.

5.4 Обеспечение взрывозащищённости при ремонте

5.4.1 Ремонт преобразователей, касающийся средств взрывозащиты, должен производиться на предприятии-изготовителе в соответствии с РД 16.407, ГОСТ 31610.19.

6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Хранение преобразователей должно осуществляться в упакованном виде в закрытых помещениях (хранилищах).

6.2 Допускаются следующие условия хранения:

- температура воздуха от минус 60 до плюс 50 °C;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °C.

6.3 Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот, щелочей и других химических агрессивных смесей.

6.4 Условия хранения преобразователей без упаковки — «1» по ГОСТ 15150.

6.5 Консервация преобразователей должна соответствовать варианту защиты В3-10 по ГОСТ 9.014.

6.6 Назначенный срок хранения преобразователей в упаковке завода-изготовителя – 5 лет.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Транспортирование в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов должно соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216.

7.2 Транспортирование должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя. Допускается транспортировать преобразователи всеми видами транспорта на любые расстояния с соблюдением правил, утвержденных соответствующими транспортными ведомствами.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация преобразователей производится в порядке, установленном на предприятии-потребителе.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие преобразователей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации (применения), транспортирования, хранения и монтажа, установленных в настоящем РЭ.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации преобразователей определяется кодом гарантийного срока, указанным в условном обозначении преобразователей. Коды гарантийного срока и их описания приведены в таблица А.15 приложения А.

9.3 Гарантия не распространяется на преобразователи, подвергшиеся любым посторонним вмешательствам в конструкцию преобразователей или имеющих внешние повреждения.

9.4 Гарантия не распространяется на электрический соединитель, монтажные, уплотнительные, защитные и другие изделия, поставляемые с преобразователями.

9.5 Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Постгарантийный ремонт преобразователей производится по отдельному договору.

10 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

10.1 Тип преобразователей давления измерительных СДВ-SMART, модификаций 1020, 1030, 1040, 1112, 1120, 1130, 1140, 1212, 1220, 1230, 1240, 1312, 1320, 1330, 1340, 1412, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460, 1530, 1540 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 61935-15 и допущен к применению в Российской Федерации.

10.2 Тип преобразователей давления измерительных СДВ-SMART, модификаций 1041, 1050, 1051, 2050, 1060, 1061, 1141, 1150, 1151, 2150, 1160, 1161, 1171, 1341, 1350, 1351, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 61936-15 и допущен к применению в Российской Федерации.

Приложение А

Структурная схема условного обозначения преобразователей

<u>СДВ-SMART-</u>	<u>Exd-</u>	<u>ДД-</u>	<u>1430-</u>	<u>К-</u>	<u>01-</u>	<u>Op-S-</u>	<u>NM-</u>	<u>ЭП1-</u>	<u>t10-</u>	<u>015-</u>	<u>40 кПа-</u>	<u>25-</u>	<u>42-√-+HART-</u>	<u>К02-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>П-</u>	<u>Н-</u>	<u>ИНВ-</u>	<u>P3.2-</u>	<u>RAL3020-</u>	<u>КБуст</u>	<u>/</u>	<u>АГБР.406239.010ТУ</u>							
16	17	18	19	20	21	22	23							

1. Наименование изделия.
2. Код обозначения взрывозащищенного исполнения (таблица А.1 приложение А).
3. Исполнение по виду измеряемого давления (таблица А.2 приложения А).
4. Номер модели преобразователя (таблица А.3.1, А.3.2 и А.3.3 приложения А).
5. Код «К» указывается только для преобразователей, предназначенных для работы с газообразным кислородом или газовыми смесями, объёмная доля кислорода в которых более 23 %.
6. Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой (таблица А.4.1, А.4.3 приложения А).
7. Код конструктивного исполнения (таблица А.5 приложения А).
8. Код присоединения к процессу (таблица А.6 приложения А).
9. Код дополнительных опций электронного блока (таблица А.7 приложения А).
10. Код климатического исполнения датчика (таблица А.8 приложения А).
11. Код допускаемой основной приведенной погрешности. (таблица А.9.1-А.9.8 приложения А).
12. Верхний предел измерения, установленный по запросу покупателя в единицах измерения в соответствии с таблицей Е.5 приложения Е, кроме фунтов на квадратный дюйм(psi). Знак ± для преобразователей разности давлений указывает на возможность измерения отрицательной разности давлений. При отсутствии в запросе покупателя требований по настройке, пользовательская настройка верхнего предела измерения устанавливается равной максимальному верхнему пределу измерения модели (таблица А.3.1, А.3.2 и А.3.3 приложения А).
13. Максимально-допустимое рабочее избыточное давление в МПа. Указывается только для преобразователей разности давлений. (таблица А.10 приложения А).
14. Код выходного сигнала (таблица А.11 приложения А).
15. Код варианта электрического соединителя (таблица А.12 приложения А).
16. Вариант расположения электрического соединителя (таблица А.13 приложения А).
17. Код «Н», Наличие дополнительной технологической приработки (360 часов).
18. Конфигурация подключения избыточного давления для фланцевых приемников давления (таблица А.14 приложения А).
19. Код гарантийного срока (таблица А.15 приложения А).
20. Код цвета корпуса преобразователя (таблица А.16 приложения А)
21. Код услуги по установке дополнительного оборудования (Таблица А.17 приложения А)
22. Обозначение комплекта монтажных частей в соответствии с заказом.
23. Обозначение технических условий.

Таблица А.1 - Обозначение взрывозащищенного исполнения

Код	Описание
Не указывается	Общепромышленное исполнение без требований по взрывозащите. Напряжение питания от 14 до 42 В (при использовании цифровой связи по протоколу HART® от 18,5 до 42 В).
Exd	С видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» с Ex-маркировкой «1Ex db IIC T6...T5 Gb X» по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1. Напряжение питания от 14 до 42 В (при использовании цифровой связи по протоколу HART® от 18,5 до 42 В).
Ex	С видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ia», с Ex-маркировкой «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X» по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11. Напряжение питания от 14 до 24 В (при использовании цифровой связи по протоколу HART® от 18,5 до 24 В).
Exdia	С видами взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка «d» с Ex-маркировкой «1Ex db IIC T6...T5 Gb X» по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1. «искробезопасная электрическая цепь уровня «ia», с Ex-маркировкой «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X» по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11. Напряжение питания от 14 до 24 В (при использовании цифровой связи по протоколу HART® от 18,5 до 24 В).

Таблица А.2 - Исполнение по виду измеряемого давления

Код	Описание
А	Преобразователь абсолютного давления
И	Преобразователь избыточного давления
В	Преобразователь разрежения
ИВ	Преобразователь давления-разрежения
ДД	Преобразователь разности давлений
ДГ	Преобразователь гидростатического давления

Таблица А.3.1 - Номер модели преобразователя и диапазон верхних пределов измерения конструктивных исполнений стандарт, Ор, Астр, М

Вид измеряемого давления	Модель преобразователя	Диапазон верхних пределов измерений P_B
Преобразователь абсолютного давления СДВ-SMART-A СДВ-SMART-Ex-A СДВ-SMART-Exd-A СДВ-SMART-Exdia-A	1041	От 40 до 630 кПа ¹⁾
	1050	От 0,10 до 2,5 МПа
	1051	
	1060	От 0,64 до 16 МПа
	1061	
Преобразователь избыточного давления СДВ-SMART-И СДВ-SMART-Ex-И СДВ-SMART-Exd-И СДВ-SMART-Exdia-И	1112	От 0,16 до 4 кПа
	1120	От 0,4 до 10 кПа
	1130	От 1,6 до 40 кПа
	1140	От 10 до 250 кПа
	1141	От 25,2 до 630 кПа
	1150	
	1151	От 0,1 до 2,5 МПа
	1160	
	1161	От 0,64 до 16 МПа
	1171	От 4,0 до 100 МПа
Преобразователь разрежения СДВ-SMART-B СДВ-SMART-Ex-B СДВ-SMART-Exd-B СДВ-SMART-Exdia-B	1212	От 0,16 до 4 кПа
	1220	От 0,4 до 10 кПа
	1230	От 1,6 до 40 кПа
	1240	От 10 до 100 кПа
Преобразователь давления-разрежения СДВ-SMART-ИВ СДВ-SMART-Ex-ИВ СДВ-SMART-Exd-ИВ СДВ-SMART-Exdia-ИВ	1312	Разрежения $P_{\text{в(-)}}:$ От 0,125 до 0,8 кПа Избыточного давления: От 0,125 до 0,8 кПа
	1320	Разрежения $P_{\text{в(-)}}:$ От 0,5 до 5,0 кПа Избыточного давления: От 0,5 до 5,0 кПа
	1330	Разрежения $P_{\text{в(-)}}:$ От 2,0 до 20,0 кПа Избыточного давления: От 2,0 до 20,0 кПа
	1340	Разрежения $P_{\text{в(-)}}:$ От 12,5 до 100кПа Избыточного давления: От 12,5 до 150кПа
	1341	Разрежения $P_{\text{в(-)}}:$ От 12,5 до 100кПа Избыточного давления: От 12,5 до 530кПа
	1350	Разрежения $P_{\text{в(-)}}:$ От 50 до 100 кПа Избыточного давления: От 50кПа до 2,4 МПа
	1351	
Преобразователь разности давлений СДВ-SMART-ДД СДВ-SMART-Ex-ДД СДВ-SMART-Exd-ДД СДВ-SMART-Exdia-ДД	1412	От 0,16 до 4 кПа
	1420	От 0,4 до 10 кПа
	1430	
	1434	От 1,6 до 40 кПа
	1440	От 10 до 250 кПа

Продолжение таблицы А.3.1 - Номер модели преобразователя и диапазон верхних пределов измерения конструктивных исполнений стандарт, Ор, Астр, М

Обозначение преобразователя	Модель	Диапазон верхних пределов измерений P_B
Преобразователь разности давлений СДВ-SMART-ДД СДВ-SMART-Ex-ДД СДВ-SMART-Exd-ДД СДВ-SMART-Exdia-ДД	1444	От 10 до 250 кПа
	1450	От 0,10 до 1,6 МПа
	1460	От 0,64 до 16 МПа
Преобразователь гидростатического давления СДВ-SMART-ДГ СДВ-SMART-Ex-ДГ СДВ-SMART-Exd-ДГ СДВ-SMART-Exdia-ДГ	1530	От 1,6 до 40 кПа
	1540	От 10 до 250 кПа

Примечания:

1) модели конструктивного исполнения стандарт, Ор, Астр, М по табл. А.4.1 с кодом исполнения по материалам 11, 14 имеют максимальный ВПИ 40 кПа и минимальным ВПИ 4 кПа;

модели конструктивного исполнения стандарт, Ор, Астр, М по табл. А.4.1 с кодом исполнения по материалам 12 и 15 имеют максимальный ВПИ 250 кПа и минимальный – 10 кПа;








модели конструктивного исполнения стандарт, Ор, Астр, М по табл. А.4.1 с кодами исполнений по материалам 13 и 16 имеют максимальный верхний предел измерения 630 кПа и минимальный верхний предел измерения 25 кПа;

3) Преобразователи разности давлений могут использоваться в качестве преобразователей избыточного давления при подключении минусовой камеры к атмосфере и установке фильтра или участка импульсной линии длиной не менее 50 мм с изгибом на 90 градусов для устранения влияния внешних воздушных потоков на показания преобразователя.






Таблица А.3.2 - Номер модели преобразователя и диапазон настройки верхних пределов измерения конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, НП-S, М-S

Код	Описание
1020	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 2,5 до 10 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1030	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 4 до 40 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1040	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 10 до 250 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1041	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 40 до 630 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1112, 1212, 1412	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 0,16 до 4 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 122мс.
1120, 1220, 1420	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 0,4 до 10 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 42мс.
1130, 1230, 1430, 1434, 1530	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 1,6 до 40 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 32мс.
1240	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 10 до 100 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1140, 1440, 1444, 1540	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 10 до 250 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1141	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 25,2 до 630 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1450	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 0,1 до 1,6 МПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1051, 1151, 1150	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 0,1 до 2,5 МПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
2050, 2150	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 0,252 до 6,3 МПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1060, 1061, 1160, 1161, 1460	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 6,4 до 16 МПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1171	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 4 до 100 МПа. Для исполнений с резьбой 1/2" NPT (код присоединения к процессу NF и NM) диапазон настройки ВПИ от 4 до 40 МПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1312	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 0,125 до 0,8 кПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 0,125 до 0,8 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 122мс.
1320	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 0,5 до 5 кПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 0,5 до 5 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 42мс.
1330	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 2 до 20 кПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 2 до 20 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 32мс.
1340	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 12,5 до 150 кПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 12,5 до 100 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1341	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 12,5 до 630 кПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 12,5 до 100 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.
1350, 1351	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 50 кПа до 2,4 МПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 50 до 100 кПа. Минимальное время установления выходного сигнала 23мс.






Таблица А.3.3 - Номер модели преобразователя с допустимым диапазоном верхних пределов измерения и допустимыми кодами групп материалов для конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, НП-S, М-S

Вид давления	Модель	Допустимые коды групп материалов и конструктивных исполнений	Код присоединения	ВПИ модели		Перегрузка	Внешний вид преобразователя	
				Минимальный, Рmax/25	Максимальный, Рmax			
Абсолютное (A)	1020	11-S, 11-M-S; 12-S, 12-Op-S, 12-Астр-S, 12-M-S	M20 NM NF	2,5 кПа	10 кПа	300 кПа		
	1030			4 кПа	40 кПа	300 кПа		
	1040			10 кПа	250 кПа	900 кПа		
	1041			40 кПа	630 кПа	1,5 МПа		
	1051			0,1 МПа	2,5 МПа	4 МПа		
	2050	02-S; K-02-S; 07-S; 07-Op-S; 07-Астр-S; 07-M-S; 11-S, 11-M-S; 12-S, 12-Op-S, 12- Астр-S, 12-M-S		0,252 МПа	6,3 МПа	8 МПа		
	1061			0,64 МПа	16 МПа	20 МПа		
	2050	M20	0,252 МПа	6,3 МПа	8 МПа			
	1060		0,64 МПа	16 МПа	20 МПа			
Избыточное (И)	1112	01-S; 03-S; 03-Op-S	FK	0,16 кПа	4 кПа	5 кПа		
	1120	01-S; 03-S; 03-Op-S; 04-S; 04-M-S; 04-Астр-S	FK	0,4 кПа	10 кПа	12,5 кПа		
	1130			1,6 кПа	40 кПа	50 кПа		
	1140			10 кПа	250 кПа	312 кПа		
	1120	01-НП-S; 03-НП-S; 04-НП-S	FD	0,4 кПа	10 кПа	12,5 кПа		
	1130			1,6 кПа	40 кПа	50 кПа		
	1140			10 кПа	250 кПа	312 кПа		
	1112	11-S, 11-M-S; 12-S, 12-Op-S, 12-Астр-S, 12-M-S	M20 NM NF	0,16 кПа	4 кПа	100 кПа		
	1120			0,4 кПа	10 кПа	300 кПа		
	1130			1,6 кПа	40 кПа	600 кПа		
	1140			10 кПа	250 кПа	900 кПа		
	1141	02-S; K-02-S; 07-S; 07-Op-S; 07-Астр-S; 07-M-S; 11-S, 11-M-S; 12-S, 12-Op-S, 12- Астр-S, 12-M-S		25,2 кПа	630 кПа	3,7 МПа		
	1151			0,1 МПа	2,5 МПа	8 МПа		
	2150			0,252 МПа	6,3 МПа	20 МПа		
	1161			0,64 МПа	16 МПа	100 МПа		
	1171	NM , NF	4 МПа	40 МПа	80 МПа			
				100 МПа	110 МПа			

Продолжение таблицы А.3.3 - Номер модели преобразователя с допустимым диапазоном верхних пределов измерения и допустимыми кодами групп материалов для конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, НП-S, M-S

Вид давления	Модель	Коды групп материалов и конструктивных исполнений	Код присоединения к процессу	ВПИ модели		Перегрузка	Внешний вид преобразователя
				Минимальный, Pmax/25	Максимальный, Pmax		
Избыточное (И)	1141	09-S; 10-S	M20	25,2 кПа	630 кПа	1 МПа	
	1150			0,1 МПа	2,5 МПа	3,7 МПа	
	2150			0,252 МПа	6,3 МПа	8 МПа	
	1160			0,64 МПа	16 МПа	20 МПа	
Разрежения (В)	1212	01-S; K-01-S; 03-S; 03-Op-S	FK	0,16 кПа	4 кПа	5 кПа	
	1220	01-S; K-01-S; 03-S; 03-Op-S; 04-S; 04-M-S; 04-Астр-S	FK	0,4 кПа	10 кПа	12,5 кПа	
	1230			1,6 кПа	40 кПа	50 кПа	
	1240			10 кПа	100 кПа	125 кПа	
	1220	01-НП-S; 03-НП-S; 04-НП-S	FD	0,4 кПа	10 кПа	12,5 кПа	
	1230			1,6 кПа	40 кПа	50 кПа	
	1240			10 кПа	100 кПа	125 кПа	
	1220	11-S, 11-M-S; 12-S, 12-Op-S, 12-Астр-S, 12-M-S	M20 NM NF	0,4 кПа	10 кПа	125 кПа	
	1230			1,6 кПа	40 кПа	125 кПа	
	1240			10 кПа	100 кПа	125 кПа	

Продолжение таблицы А.3.3 - Номер модели преобразователя с допустимым диапазоном верхних пределов измерения и допустимыми кодами групп материалов для конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, НП-S, M-S

Вид давления	Модель	Коды групп материалов и конструктивных исполнений	Код присоединения к процессу	ВПИ модели		Перегрузка	Внешний вид преобразователя	
				Разряжения, $P_{B(-)}$	Избыточного давления			
Давления-разрежения (ИВ)	1312	01-S; K-01-S; 03-S; 03-Op-S	FK	От 0,125 до 0,8 кПа	От 0,125 до 0,8 кПа	2 кПа		
	1320	01-S; K-01-S; 03-S; 03-Op-S; 04-S; 04-M-S; 04-Астр-S	FK	От 0,5 до 5 кПа	От 0,5 до 5 кПа	7 кПа		
	1330			От 2 до 20 кПа	От 2 до 20 кПа	30 кПа		
	1340			От 12,5 до 100 кПа	От 12,5 до 150 кПа	200 кПа		
	1320	01-НП-S; 03-НП-S; 04-НП-S	FD	От 0,5 до 5 кПа	От 0,5 до 5 кПа	7 кПа		
	1330			От 2 до 20 кПа	От 2 до 20 кПа	30 кПа		
	1340			От 12,5 до 100 кПа	От 12,5 до 150 кПа	200 кПа		
	1330	11-S, 11-M-S; 12-S, 12-Op-S, 12-Астр-S, 12-M-S	M20 NM NF	От 2 до 20 кПа	От 2 до 20 кПа	100 кПа		
	1340			От 12,5 до 100 кПа	От 12,5 до 150 кПа	300 кПа		
	1341	02-S; K-02-S; 07-S; 07-Op-S; 07-Астр-S; 07-M-S; 11-S, 11-M-S; 12-S, 12-Op-S, 12- Астр-S, 12-M-S		От 12,5 до 100 кПа	От 12,5 до 530 кПа	700 кПа		
	1351			От 50 до 100 кПа	От 50 кПа до 2,4 МПа	4 МПа		
	1350	09-S; 10-S	M20	От 50 до 100 кПа	От 50 кПа до 2,4 МПа	4 МПа		

Продолжение таблицы А.3.3 - Номер модели преобразователя с допустимым диапазоном верхних пределов измерения и допустимыми кодами групп материалов для конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, НП-S, М-S















Вид давления	Модель	Коды групп материалов и конструктивных исполнений	Код присоединения к процессу	ВПИ модели		Перегрузка	Максимальное рабочее избыточное давление	Внешний вид преобразователя	
				Минимальный, Pmax/25	Максимальный, Pmax				
Разность давлений (Д)	1412	01-S; K-01-S; 03-S; 03-Op-S	FK	0,16 кПа	4 кПа	5 кПа	6 МПа		
	1420	01-S; K-01-S;		0,4 кПа	10 кПа	12,5 кПа	10 МПа		
	1430	03-S; 03-Op-S;		1,6 кПа	40 кПа	50 кПа	25 МПа		
	1440	04-S; 04-M-S;		10 кПа	250 кПа	312 кПа			
	1460	04-Астр-S		0,64 МПа	16 МПа	20 МПа	40 МПа		
	1434	01-S; K-01-S; 03-S; 03-Op-S		1,6 кПа	40 кПа	50 кПа			
	1444			10 кПа	250 кПа	312 кПа			
	1450			0,064 МПа	1,6 МПа	2 МПа			
Гидростатическое (ДГ)	1420	01-НП-S; 03-НП-S; 04-НП-S	FD	0,4 кПа	10 кПа	12,5 кПа	10 МПа		
	1430			1,6 кПа	40 кПа	50 кПа	25 МПа		
	1440			10 кПа	250 кПа	312 кПа			
	1460			0,64 МПа	16 МПа	20 МПа			
	1530	01-S; K-01-S; 03-S; 03-Op-S	FH	1,6 кПа	40 кПа	50 кПа	4 МПа		
	1540			10 кПа	250 кПа	312 кПа	4 МПа		

Таблица А.4.1 - Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой преобразователей конструктивных исполнений стандарт, Op, Астр, М

Код группы материалов	Материал мембранны	Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой	Модели преобразователей, доступные для заказа с данной группой материалов.	Тип конструктивного исполнения	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69	Примечание
01	Сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74	Сталь 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632-2014 Резина НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003	1112, 1120, 1130; 1140, 1212, 1220, 1230, 1240, 1312, 1320, 1330, 1340, 1412, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460, 1530, 1540	стандарт	I, II	1*, 3*
02	Титановый сплав ВТ-9 ГОСТ 19807-91	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	1061, 1141, 1151, 1161, 1171, 1341, 1351	стандарт	I, II	1*, 4*
03	Сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Резина НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003	1112, 1120, 1130; 1140, 1212, 1220, 1230, 1240, 1312, 1320, 1330, 1340, 1412, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460, 1530, 1540	стандарт	I, II	2*, 3*
				Op;		3*, Соотв. РТМ 311.001-90
04	Сплав 47ХНМ ТУ 14-1-3505-82	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Резина 51-1481 ТУ 2512-046-00152081-2003	1120, 1130; 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1440, 1460	стандарт	I, II	2*, 3*
				M	I, II, III, IV	
				Астр;	I, II	3*, Соотв. РТМ 311.001-90
07	Титановый сплав ВТ-9 ГОСТ 19807-91	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	1061, 1141, 1151, 1161, 1171, 1341, 1351	стандарт	I, II	2*, 4*
				M	I, II, III, IV	
				Op; Астр;	I, II	4*, Соотв. РТМ 311.001-90
09	Сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014	Сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	1060, 1150, 1160, 1350	-	I, II	1*, 3*
10	Сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014	Сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	1060, 1150, 1160, 1350	-	I, II	2*, 3*

Примечание:

1*. Без дополнительной защиты от агрессивной внешней среды.

2*. Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.

3*. Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77. Для исполнения с кодом "-К" — жидкостью ПЭФ-70/110 по ТУ 6-02-1072-76.

4*. Сухая конструкция, без заполнения жидкостью.

5*. Полиметилсилоксановая жидкость.

Продолжение таблицы А.4.1 - Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой, преобразователей конструктивных исполнений стандарт, Ор, Астр, М

Код группы материалов	Материал мембранны	Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой	Модели преобразователей	Тип конструктивного исполнения	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69	Примечание
11	Сталь AISI 316L	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	1041 (мин. ВПИ 4 кПа; макс. ВПИ 40 кПа)	-	I, II	2*, 5*
12			M	I, II, III, IV	I, II, III, IV	
13	Сплав XH65MB ГОСТ 5632-2014 Аналог: Hastelloy C-276	Сплав XH65MB ГОСТ 5632-2014 Аналог: Hastelloy C-276	1041 (мин. ВПИ 10 кПа; макс. ВПИ 250 кПа)	-	I, II	2*, 5*
14			M	I, II, III, IV	I, II, III, IV	
15	Сплав XH65MB ГОСТ 5632-2014 Аналог: Hastelloy C-276	Сплав XH65MB ГОСТ 5632-2014 Аналог: Hastelloy C-276	1041 (мин. ВПИ 25 кПа; макс. ВПИ 630 кПа)	-	I, II	2*, 5*
16			M	I, II, III, IV	I, II, III, IV	

Примечание:

- 1*. Без дополнительной защиты от агрессивной внешней среды.
- 2*. Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
- 3*. Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77. Для исполнения с кодом "-К" — жидкостью ПЭФ-70/110 по ТУ 6-02-1072-76.
- 4*. Сухая конструкция, без заполнения жидкостью.
- 5*. Полиметилсилоксановая жидкость.

Таблица А.4.2 - Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой преобразователей конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, НП-S, M-S

Код	Материал мембранны	Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой	Тип конструктивного исполнения	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69	Описание
01	Сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74	Сталь 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632-2014 Резина НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003	S, НП-S	I, II	Материал мембранны сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014, уплотнения - резина НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77; Для исполнения с кодом "-К" — жидкостью ПЭФ-70/110 по ТУ 6-02-1072-76. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Без дополнительной защиты корпуса и электронного от агрессивной внешней среды;
02	Титановый сплав ВТ-9 ГОСТ 19807-91	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	S	I, II	Материал мембранны титановый сплав ВТ-9, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014; Сухая конструкция, без заполнения жидкостью. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Без дополнительной защиты корпуса и электронного от агрессивной внешней среды;
03	Сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Резина НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003	S, НП-S Op-S;	I, II	Материал мембранны сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014, уплотнения - резина НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77; Для исполнения с кодом "-К" — жидкостью ПЭФ-70/110 по ТУ 6-02-1072-76. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
04	Сплав 47ХНМ ТУ 14-1-3505-82	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Резина 51-1481 ТУ 2512-046-00152081-2003	S; НП-S; Астр-S;	I, II	Материал мембранны сплав 47ХНМ ТУ 14-1-3505-82, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014, уплотнения - резина 51-1481 ТУ 38 0051166-2015; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77; Для исполнения с кодом "-К" — жидкостью ПЭФ-70/110 по ТУ 6-02-1072-76. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
			M-S	I, II, III, IV	
07	Титановый сплав ВТ-9 ГОСТ 19807-91	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	S; Op-S; Астр-S;	I, II	Материал мембранны титановый сплав ВТ-9 ГОСТ 19807-91, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014; Сухая конструкция, без заполнения жидкостью. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
			M-S	I, II, III, IV	

Продолжение таблицы А.4.3 — Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой преобразователей конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, НП-S, М-S

Код	Материал мембранны	Материал деталей, контактирую щих с измеряемой средой	Тип конструкт ивного исполнен ия	Тип атмосфе ры по ГОСТ 15150-69	Описание
09	Сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014	Сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014	S	I, II	Материал мембранны сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77; Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Без дополнительной защиты корпуса и электронного от агрессивной внешней среды;
10	Сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014	Сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014	S, Op-S, Астр-S	I, II	Материал мембранны сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-2014; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77; Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
11	Сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5949-75 Аналог: AISI 316L	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	S	I, II	Материал мембранны сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5949-75 (AISI 316L), материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены полиметилсилоксановой жидкостью; Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Без дополнительной защиты корпуса и электронного от агрессивной внешней среды;
			M-S	I, II, III, IV	Материал мембранны сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5949-75 (AISI 316L), материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены полиметилсилоксановой жидкостью; Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
12	Сплав ХН65МВ ГОСТ 5632-2014 Аналог: Hastelloy C-276	Сплав ХН65МВ ГОСТ 5632-2014 Аналог: Hastelloy C-276	S; Op-S; Астр-S;	I, II	Материал мембранны сплав ХН65МВ ГОСТ 5632-2014 (Hastelloy C-276), материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сплав ХН65МВ ГОСТ 5632-2014 (Hastelloy C-276); Внутренние замкнутые полости ПД заполнены полиметилсилоксановой жидкостью; Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
			M-S	I, II, III, IV	

Таблица А.4.3 - Рекомендации по выбору группы материалов преобразователей СДВ SMART конструктивного исполнения S, Op-S, Астр-S, НП-S, M-S к измеряемым средам

Измеряемые среды	Код группы материалов конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, НП-S, M-S									
	01	02	03	04	07	09	10	11	12	
Газ с содержанием сероводорода от 6% до 25%, диоксида углерода от 5,2% до 14,2% (Астраханское ГКМ)	C	C	C	A	A	C	A	C	A	
Уксусная и фосфорная кислота до 40%	C	C	C	C	C	A	B	C	A	
Серная кислота (до 80°C)	C	C	C	C	C	B	A	C	A	
Газ с содержанием сероводорода от 0,01% до 6%, диоксида углерода от 0,1% до 5,2% (Оренбургское ГКМ)	C	C	A	C	A	C	C	C	A	
Морская вода (конструктивное исполнение M-S)	C	C	C	A	A	C	C	A	C	
Диметилгидразин (C ₂ H ₈ N ₂)	C	B	C	C	A	C	C	A	B	
Машинные масла	A	A	B	C	B	B	B	A	B	
Дизельное топливо	A	A	B	C	B	B	B	A	B	
Кислородсодержащие смеси	A	A	B	B	B	B	B	A	B	
Мазут	A	A	B	C	B	B	B	A	B	
Керосин	A	A	B	C	B	B	B	A	B	
Бензин	A	A	B	C	B	B	B	A	B	
Углеводородный газ (Пропан-бутан-этановая смесь) с содержанием сероводорода до 0,01%, диоксида углерода до 0,1%	A	A	B	B	B	B	B	A	B	
Природный газ (Метан) с содержанием сероводорода до 0,01% и диоксида углерода до 0,1%	A	A	B	B	B	B	B	A	B	
Пропан	A	A	B	B	B	B	B	A	B	
Этан	A	A	B	B	B	B	B	A	B	
Водород	C	C	C	A	C	C	C	C	A	
Пар	B	A	B	A	B	B	B	A	B	
Этанол, Этиловый спирт	B	B	B	A	A	B	B	A	B	
Метанол, метиловый спирт	C	B	C	A	A	B	B	A	B	
Воздух	A	A	B	B	B	B	B	A	B	
Углекислый газ	A	A	B	B	B	B	B	A	B	
Ацетон	C	B	C	A	A	B	B	A	B	
Озон	C	B	C	A	A	B	B	A	B	
Азотная кислота до 80% (до 60°C)	C	C	C	C	C	B	A	C	C	
Лимонная кислота (любой концентрации при температуре кипения)	C	C	C	C	C	A	B	C	C	

Примечание: данную таблицу следует рассматривать как общую инструкцию при выборе материалов, не гарантирующую полную устойчивость материалов преобразователей относительно указанных сред. Окончательное решение по выбору и применению материалов должен принимать пользователь на основании дополнительных исследований по влиянию концентраций компонентов измеряемой среды, их комбинации, наличию или отсутствию ингибиторов или катализаторов процессов коррозии в измеряемой среде.

А – Рекомендовано для применения.

В – Применение возможно на усмотрение пользователя.

С – Не рекомендуется для применения.

Т а б л и ц а А.5 - Код конструктивного исполнения

Код	Описание
Отсутствует	Стандартное конструктивное исполнение. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне.
Op	Конструктивное исполнение Op. Рабочая среда, содержащая сероводород 6%, диоксид углерода 5,2%. Оренбургское ГКМ ПАО «Газпром». Соответствует требованиям РТМ 311.001-90. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне.
Aстр	Конструктивное исполнение Астр. Рабочая среда, содержащая сероводород 25%, диоксид углерода 14,2%. Астраханское ГКМ ПАО «Газпром». Соответствует требованиям РТМ 311.001-90. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне.
M	Морское исполнение. Соответствует правилам классификации и постройки морских судов. Для применения на объектах технического наблюдения Российского морского регистра судоходства (РС). Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне.
S	Конструктивное исполнение S. Модульная конструкция, самодиагностика и диагностика процесса по Hart7, замена модулей, апгрейд в полевых условиях. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне с защитной шторкой из нержавеющей стали с возможностью крепления пломбировочной проволоки.
НП-S	Конструктивное исполнение НП-S. Фланцевый тип подключения, вход измеряемой среды снизу. Цвет стандартный. Модульная конструкция, самодиагностика и диагностика процесса по Hart7, замена модулей, апгрейд в полевых условиях. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне с защитной шторкой из нержавеющей стали с возможностью крепления пломбировочной проволоки.
Op-S	Конструктивное исполнение Op-S. Рабочая среда, содержащая сероводород 6%, диоксид углерода 5,2%. Оренбургское ГКМ ПАО «Газпром». Соответствует требованиям РТМ 311.001-90. Модульная конструкция, самодиагностика и диагностика процесса по Hart7, замена модулей, апгрейд в полевых условиях. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне с защитной шторкой из нержавеющей стали с возможностью крепления пломбировочной проволоки.
Aстр-S	Конструктивное исполнение Астр-S. Рабочая среда, содержащая сероводород 25%, диоксид углерода 14,2%. Астраханское ГКМ ПАО «Газпром». Соответствует требованиям РТМ 311.001-90. Модульная конструкция, самодиагностика и диагностика процесса по Hart7, замена модулей, апгрейд в полевых условиях. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне с защитной шторкой из нержавеющей стали с возможностью крепления пломбировочной проволоки.
M-S	Морское исполнение, конструктивное исполнение M-S. Соответствует правилам классификации и постройки морских судов. Для применения на объектах технического наблюдения Российского морского регистра судоходства (РС). Модульная конструкция, самодиагностика и диагностика процесса по Hart7, замена модулей, апгрейд в полевых условиях. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне с защитной шторкой из нержавеющей стали с возможностью крепления пломбировочной проволоки.

Таблица А.6 - Код присоединения к процессу

Код	Описание
M20	Наружная резьба M20×1,5 с ниппелем, для соединения типа 3 исполнение 1 по ГОСТ 25164
NM	Наружная резьба NPT1/2"-14 (K1/2") по ГОСТ 6111-52
NF	Внутренняя резьба NPT1/2"-14 (K1/2") по ГОСТ 6111-52
FK	Фланец с боковым подключением с внутренней резьбой K1/4" по ГОСТ 6111-52
FD	Фланец с нижним подключением с внутренней резьбой K1/4" по ГОСТ 6111-52
FH	Фланец гидростата. Соединение с процессом по DIN EN 1092-1/01-E/DN80/PN40

Таблица А.7 - Код дополнительных опций электронного блока

Код	Индикация	Блок защиты от импульсных перенапряжений (Грозозащита)	Описание
ЭП	-	-	Без цифрового индикатора. Без защиты от импульсных перенапряжений.
ЭПГ	-	+	Без цифрового индикатора. Встроенный блок защиты от переходных процессов и импульсных перенапряжений в линии связи, вызванных разрядами молнии (грозозащита), работой сварочного оборудования.
ЭП1	+	-	Встроенный цифровой индикатор со светодиодным дисплеем, встроенная клавиатура на лицевой панели. Без защиты от импульсных перенапряжений.
ЭП1Г	+	+	Встроенный цифровой индикатор со светодиодным дисплеем, встроенная клавиатура на лицевой панели. Встроенный блок защиты от переходных процессов и импульсных перенапряжений в линии связи, вызванных разрядами молнии (грозозащита), работой сварочного оборудования.
ЭП2	+	-	Со скрытой светодиодной индикацией, встроенная клавиатура на лицевой панели. Без защиты от импульсных перенапряжений.
ЭП2Г	+	+	Со скрытой светодиодной индикацией, встроенная клавиатура на лицевой панели. Встроенный блок защиты от переходных процессов и импульсных перенапряжений в линии связи, вызванных разрядами молнии (грозозащита), работой сварочного оборудования.

Таблица А.8 - Код климатического исполнения преобразователей

Код	Диапазон температур окружающей среды, °C	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	Описание
t1	от плюс 5 до плюс 50	УХЛ 3.1	Диапазон температур окружающей среды от плюс 5 до плюс 70°C УХЛ 3.1
t10	от минус 40 до плюс 70	У1 (У2)	Диапазон температур окружающей среды от минус 40 до плюс 70°C У1 (У2)
t8	от минус 25 до плюс 70	T3	Диапазон температур окружающей среды от минус 25 до плюс 70°C Т3
t12	от минус 10 до плюс 70	TC1	Диапазон температур окружающей среды от минус 10 до плюс 70°C ТС1
t13	от плюс 1 до плюс 70	ТВ1	Диапазон температур окружающей среды от плюс 1 до плюс 70°C ТВ1
t15	от минус 55 до плюс 70	УХЛ1 (УХЛ2)	Диапазон температур окружающей среды от минус 55 до плюс 70°C УХЛ1 (УХЛ2)
t16	от минус 61 до плюс 70	УХЛ1 (УХЛ2)	Диапазон температур окружающей среды от минус 61 до плюс 70°C УХЛ1 (УХЛ2)
t17	от минус 40 до плюс 70	ОМ1 (ОМ2)	Диапазон температур окружающей среды от минус 40 до плюс 70°C ОМ1 (ОМ2)

Примечание:

1. Код климатического исполнения t16 не распространяется на модель 1450.
2. Вид климатического исполнения У1, УХЛ1, ОМ1 только для преобразователей с кабельными вводами, У2, УХЛ2, ОМ2 – для остальных преобразователей.

Таблица А.9.1 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей, исключая модели 1020, 1030, 1041(стандарт, Ор, Астр, М), 1050, 1112, 1212, 1240, 1312, 1412

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , % от ВПИ*		
	$P_{max}/3 \leq P_{\theta} \leq P_{max}$	$P_{max}/10 \leq P_{\theta} < P_{max}/3$	$P_{max}/25 \leq P_{\theta} < P_{max}/10$
0075	$\pm 0,075$	$0,075+0,007^*(P_{max}/P_{\theta}-3)$	$0,13+0,012^*(P_{max}/P_{\theta}-10)$
010	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	
015		$\pm 0,15$	
025		$\pm 0,25$	
050		$\pm 0,5$	$\pm 1,0$

Примечания:

1 P_{max} — максимальный верхний предел измерений для соответствующей модификации преобразователя;

2 P_{θ} — верхний предел измерений, на который настроен преобразователь;

* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до трех значащих цифр

Таблица А.9.2 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1020

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , % от ВПИ*	
	$6\text{kPa} \leq P_{\theta} \leq 10\text{kPa}$	$2,5\text{kPa} \leq P_{\theta} < 6\text{kPa}$
050	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$

* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до двух значащих цифр

Таблица А.9.3 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1030

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , % от ВПИ*		
	$25\text{kPa} \leq P_{\theta} \leq 40\text{kPa}$	$6\text{kPa} \leq P_{\theta} < 25\text{kPa}$	$4\text{kPa} \leq P_{\theta} < 6\text{kPa}$
025	$\pm 0,25$	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
050		$\pm 0,5$	$\pm 1,0$

* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до двух значащих цифр

Таблица А.9.4 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1041

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , % от ВПИ*			
	$P_{max}/3 \leq P_{\theta} \leq P_{max}$	$P_{max}/10 \leq P_{\theta} < P_{max}/3$	$P_{max}/25 \leq P_{\theta} < P_{max}/10$	$P_{\theta} < P_{max}/25$
0075	$\pm 0,075$	$0,075+0,007^*(P_{max}/P_{\theta}-3)$	$0,124+0,012^*(P_{max}/P_{\theta}-10)$	$0,304+0,025^*(P_{max}/P_{\theta}-25)$
015		$\pm 0,15$		$\pm 1,0$
025		$\pm 0,25$		
050		$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$

* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до трех значащих цифр

Модели 1041 с кодами исполнения по материалам 11 и 14 с кодами погрешности 0075, 015, 025 конструктивных исполнений **стандарт, Ор, Астр, М** не производятся.

Таблица А.9.5 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1050

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , % от ВПИ*	
	$P_{max}/10 \leq P_{\theta} < P_{max}$	$P_{max}/25 \leq P_{\theta} < P_{max}/10$
015	$\pm 0,15$	
025	$\pm 0,25$	
050	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$

* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до двух значащих цифр

Таблица А.9.6 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей моделей 1112, 1212, 1412

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , % от ВПИ*		
	$1 \text{ кПа} \leq P_b \leq 4 \text{ кПа}$	$0,4 \text{ кПа} \leq P_b < 1 \text{ кПа}$	$0,16 \text{ кПа} \leq P_b < 0,4 \text{ кПа}$
025	$\pm 0,25$	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
050	$\pm 0,5$		$\pm 1,0$

* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до двух значащих цифр

Таблица А.9.7 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1312

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , % от ВПИ*		
	$1 \text{ кПа} \leq P_b^+ + P_b^- < 1,6 \text{ кПа}$	$0,64 \text{ кПа} \leq P_b^+ + P_b^- < 1 \text{ кПа}$	$0,25 \text{ кПа} \leq P_b^+ + P_b^- < 0,64 \text{ кПа}$
025	$\pm 0,25$	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
050	$\pm 0,5$		$\pm 1,0$

* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до двух значащих цифр

Таблица А.9.8 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей модели 1240

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , % от ВПИ*	
	$P_{max}/10 \leq P_b < P_{max}$	
015		$\pm 0,15$
025		$\pm 0,25$
050		$\pm 0,5$

* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до двух значащих цифр

Таблица А.10 - Величины предельно-допустимого перегрузочного и пробного давления для преобразователей разности давлений и гидростатического давления.

Код	Модель преобразователя	Рабочее избыточное давление, МПа	Пробное давление, МПа	Описание
4	1412, 1530, 1540	4	6	Предельно-допустимое рабочее избыточное давление 4 МПа, пробное давление 6 МПа
10	1420	10	15	Предельно-допустимое рабочее избыточное давление 10 МПа, пробное давление 16 МПа
25	1430, 1440, 1450, 1460	25	35	Предельно-допустимое рабочее избыточное давление 25 МПа, пробное давление 35 МПа
40	1434, 1444	40	56	Предельно-допустимое рабочее избыточное давление 40 МПа, пробное давление 56 МПа

Таблица А.11 - Код выходного сигнала

Код	Описание
42 - √ - +HART	Возрастающий от 4 до 20 мА, с заводской настройкой, на функцию преобразования входной измеряемой величины по закону квадратного корня и цифровым протоколом HART®
42 +HART	Возрастающий от 4 до 20 мА и цифровым протоколом HART®
24 +HART	Убывающий от 20 до 4 мА и цифровым протоколом HART®

Таблица А.12 - Код электрического соединителя

Код	Параметры кабельного ввода	Степень защиты по ГОСТ 14254
Отсутствует	Без кабельного ввода/электрического соединителя. Степень защиты корпуса: IP67 при применении кабельного ввода соответствующей степени защиты от проникновения. При выборе стороны установки электрического соединителя (код П или Л) на противоположную сторону	IP67
ШР14а*	Штепсельный разъём: вилка 2PM14	IP54
ШР22а*	Штепсельный разъём: вилка 2PM22	
ШР14*	Штепсельный разъём: вилка 2PMГ14	
ШР22*	Штепсельный разъём: вилка 2PMГ22	
GSP*	Вилка GSP 3 M20 Hirschman DIN43650A	
K01*	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 7–12 мм. Материал — никелированная латунь.	IP67
K01.1*	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 6–12 мм. Материал — никелированная латунь.	
K01.2*	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 10–14 мм. Материал — никелированная латунь.	
K01.3*	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 6–12 мм. Материал — нейлон.	IP54
K02	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 6–12 мм. Материал — нержавеющая сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb	
K03	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 6–12 мм. Материал — никелированная латунь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb	
K04	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для бронированного кабеля диаметром 6-12 мм и диаметром брони 9-17 мм. Материал – нержавеющая сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb	
K04.2	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для бронированного кабеля диаметром 3-15 мм и диаметром брони 9-25 мм. Материал – нержавеющая сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb	
K05	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для бронированного кабеля диаметром 6–12 мм, диаметром брони 9-17 мм. Материал — никелированная латунь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb	
K05.2	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для бронированного кабеля диаметром 3–15 мм, диаметром брони 9-25 мм. Материал — никелированная латунь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb	IP67
K06	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 5,5–14 мм. Материал — нержавеющая сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb	
K07	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 5,5–14 мм. Материал — никелированная латунь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb	
K08	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для бронированного кабеля диаметром 5,5-14 мм и диаметром брони 10-19 мм. Материал – нержавеющая сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb	
K09	Кабельный ввод с резьбой M20×1,5, для бронированного кабеля диаметром 5,5–14 мм, диаметром брони 10-19 мм. Материал — никелированная латунь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb	

*- Соединители только для общепромышленного исполнения и СДВ-SMART-Ex

Продолжение таблицы А.12 - Код электрического соединителя

Код	Параметры кабельного ввода	Степень защиты по ГОСТ 14254
K20	Кабельный ввод для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве или трубной проводке, внешнее присоединение - G1/2 внутренняя, материал - нержавеющая сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 6-12мм;	
K20(Ду12)	Кабельный ввод для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 12 мм. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 4-9мм;	
K20(Ду15)	Кабельный ввод для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 15 мм Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 6-12мм;	
K20(Ду20)	Кабельный ввод для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 20 мм Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 6-12мм;	
K20.0.1(Ду16) K20.0.3(Ду16) K20.0.1(Ду18) K20.0.1(Ду22) K20.1.1(Ду25) K20.1.3(Ду25) K20.1.1(Ду32) K20.1.3(Ду32)	Кабельное соединение для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 16, 18, 22, 25, 32 мм. Материал кабельного ввода – нержавеющая сталь. Материал переходника -нержавеющая сталь, либо переходник отсутствует; Материал адаптера – нержавеющая сталь, либо оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 6-12мм;	
K20.1.1(Ду10) K20.1.3(Ду10)	Кабельное соединение для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 10 мм. Материал кабельного ввода – нержавеющая сталь. Материал переходника -нержавеющая сталь; Материал адаптера – нержавеющая сталь, либо оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 6-9,5мм;	IP67
K20.1.1(Ду12) K20.0.3(Ду12)	Кабельное соединение для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 12 мм. Материал кабельного ввода – нержавеющая сталь. Материал переходника -нержавеющая сталь либо отсутствует; Материал адаптера – нержавеющая сталь, либо оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 6-11мм;	
K21	Кабельный ввод для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве или трубной проводке, внешнее присоединение - G1/2 внутренняя, материал – никелированная латунь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 6-12мм;	
K21(Ду12)	Кабельный ввод для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 12 мм. Материал – никелирован. латунь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 4-9 мм.	
K21(Ду15) K21(Ду16) K21(Ду20)	Кабельный ввод для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 15, 16, 20 мм. Материал – никелирован. латунь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 6-12 мм	

Продолжение таблицы А.12 - Код электрического соединителя

Код	Параметры кабельного ввода	Степень защиты по ГОСТ 14254
K21.0.3(Ду15) K21.0.3(Ду16) K21.0.2(Ду18) K21.2.3(Ду20) K21.0.2(Ду22) K21.2.3(Ду25) K21.2.3(Ду32)	Кабельное соединение для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 15, 16, 18, 20, 22, 25, 32 мм. Материал кабельного ввода – никелированная латунь. Материал переходника: 2 - никелированная латунь, 0 - переходник отсутствует; Материал адаптера: 2 – никелированная латунь, .3 - оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 6-12мм;	
K21.2.3(Ду10);	Кабельное соединение для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 10 мм. Материал кабельного ввода – никелированная латунь. Материал переходника - никелированная латунь; Материал адаптера - оцинкованная сталь Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 6-9,5мм;	
K21.0.3(Ду12);	Кабельное соединение для небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 12 мм. Материал кабельного ввода – никелированная латунь. Переходник отсутствует; Материал адаптера - оцинкованная сталь Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 6-11мм;	
K22	Кабельный ввод для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве или трубной проводке, внешнее присоединение - G1/2 внутренняя, материал - нержавеющая сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 5-14мм, диаметр брони 8-18мм	IP67
K22.1.1(Ду10) K22.1.3(Ду10)	Кабельное соединение для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 10 мм. Материал кабельного ввода – нержавеющая сталь. Материал переходника - нержавеющая сталь.Материал адаптера – нержавеющая сталь, либо оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 5-9,5мм; диаметр брони 8-9,5мм	
K22.1.1(Ду12) K22.0.3(Ду12)	Кабельное соединение для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 12 мм. Материал кабельного ввода – нержавеющая сталь. Материал переходника - нержавеющая сталь либо переходник отсутствует. Материал адаптера – нержавеющая сталь, либо оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 5-11мм; диаметр брони 8-11мм	
K22.0.1(Ду15) K22.0.1(Ду16) K22.0.3(Ду16)	Кабельное соединение для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 15 и 16 мм. Материал кабельного ввода – нержавеющая сталь Переходник отсутствует. Материал адаптера – нержавеющая сталь, либо оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIC Gb Диаметр кабеля 5-14мм; диаметр брони 8-14мм	

Продолжение таблицы А.12 - Код электрического соединителя

Код	Параметры кабельного ввода	Степень защиты по ГОСТ 14254
K22.0.1(Ду18)	Кабельное соединение для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 18 мм. Материал кабельного ввода – нержавеющая сталь Переходник отсутствует. Материал адаптера – нержавеющая сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb Диаметр кабеля 5-14 мм; диаметр брони 8-16,5 мм	
K22.0.1(Ду20) K22.0.1(Ду22) K22.1.1(Ду25) K22.1.3(Ду25) K22.1.1(Ду32) K22.1.3(Ду32)	Кабельное соединение для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 20, 22, 25, 32 мм. Материал кабельного ввода – нержавеющая сталь. Материал переходника – нержавеющая сталь либо переходник отсутствует, Материал адаптера – нержавеющая сталь либо оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb Диаметр кабеля 5-14 мм; диаметр брони 8-18 мм	
K23	Кабельный ввод для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве или трубной проводке, внешнее присоединение - G1/2 внутренняя, материал – никелированная латунь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb Диаметр кабеля 5-14мм, диаметр брони 8-18мм.	
K23.2.3(Ду10)	Кабельное соединение для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 10 мм. Материал кабельного ввода — никелированная латунь. Материал переходника — никелированная латунь. Материал адаптера –оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb Диаметр кабеля 5-9,5мм; диаметр брони 8-9,5мм	IP67
K23.0.3(Ду12)	Кабельное соединение для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 12 мм. Материал кабельного ввода — никелированная латунь. Переходник — отсутствует. Материал адаптера –оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb Диаметр кабеля 5-11мм; диаметр брони 8-11мм	
K23.0.3(Ду15) K23.0.3(Ду16)	Кабельное соединение для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 15, 16 мм. Материал кабельного ввода — никелированная латунь. Переходник — отсутствует. Материал адаптера –оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb Диаметр кабеля 5-14мм; диаметр брони 8-14мм	
K23.0.2(Ду18)	Кабельное соединение для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 18 мм. Материал кабельного ввода — никелированная латунь. Переходник — отсутствует. Материал адаптера – никелированная латунь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb Диаметр кабеля 5-14мм; диаметр брони 8-16,5мм	
K23.0.3(Ду20) K23.0.2(Ду22) K23.0.3(Ду25) K23.2.3(Ду32)	Кабельное соединение для бронированного и небронированного кабеля для монтажа в металлорукаве с условным проходом 20, 22, 25, 32 мм. Материал кабельного ввода — никелированная латунь. Материал переходника никелирован. Латунь, либо переходник — отсутствует. Материал адаптера – никелированная латунь либо оцинкованная сталь. Ex-маркировка 1Ex db IIС Gb Диаметр кабеля 5-14мм; диаметр брони 8-18мм	
Расшифровка условного обозначения кабельного соединения K20...K23:		
KXX – один кабельный ввод; KXX.X.X(ДуXX) -кабельное соединение с переходником и адаптером. - KXX.0.X отсутствие переходника, - KXX.1.X, KXX.X.1 - переходник или адаптер из нержавеющей стали, - KXX.2.X, KXX.X.2 - переходник или адаптер из никелированной латуни; - KXX.3.X, KXX.X.3 - переходник или адаптер из оцинкованной стали. - (ДуXX) - в скобках указан диаметр условного прохода металлорукава		

Таблица А.13 - Вариант расположения электрического соединителя

Код	Описание	Внешний вид
Отсутствует	Установлены 2 технологические пластиковые заглушки в гнезда с внутренней резьбой M20x1,5 для установки кабельного ввода и заглушки. Степень защиты корпуса: IP67 при применении кабельного ввода и заглушки соответствующей степени защиты от проникновения. Для исполнений с кодами Exd и Exdia необходима установка кабельного ввода с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIIC Gb.	
П	Справа от клеммной колодки установлена технологическая пластиковая заглушка в гнездо с внутренней резьбой M20x1,5 для установки кабельного ввода/электрического; металлическая заглушка установлена в гнездо слева от клеммной колодки. Степень защиты корпуса: IP67 при применении кабельного ввода соответствующей степени защиты от проникновения. Для исполнений с кодами Exd и Exdia необходима установка кабельного ввода с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIIC Gb.	
Л	Слева от клеммной колодки установлена технологическая пластиковая заглушка в гнездо с внутренней резьбой M20x1,5 для установки кабельного ввода/электрического соединителя; металлическая заглушка установлена справа от клеммной колодки. Степень защиты корпуса: IP67 при применении кабельного ввода соответствующей степени защиты от проникновения. Для исполнений с кодами Exd и Exdia необходима установка кабельного ввода с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIIC Gb.	

Таблица А.14 - Конфигурация подключения давления для фланцевых приемников давления

Код	Описание	Внешний вид
Отсутствует	Камера высокого давления расположена справа. Стандартная конфигурация.	
ИНВ	Камера высокого давления расположена слева. Инвертированная конфигурация.	

Таблица А.15 - Код расширенного гарантийного срока

Код	Описание
Отсутствует	Гарантийный срок эксплуатации 3 (три) года с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в этикетке (паспорте).
P3.2	Гарантийный срок эксплуатации 3 (три) года с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в этикетке (паспорте), но не менее 2-х лет с момента введения в эксплуатацию.
P5	Гарантийный срок эксплуатации 5 (пять) лет с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в этикетке (паспорте).

Таблица А.16 - Код цвета корпуса электронного блока

Код	Код конструктивного исполнения преобразователя	Описание
Отсутствует	Отсутствует	Цвет корпуса электронного блока RAL7035 (светло-серый)
	M	Цвет корпуса электронного блока RAL2004(оранжевый). Эмаль полуматовая.
	Op, Op-S, Астр, Астр-S	Цвет корпуса электронного блока RAL7031(сине-серый). Эпоксидное порошковое покрытие корпуса. Текстура поверхности муар.
	S, НП-S	Цвет корпуса электронного блока RAL7031(сине-серый). Эпоксидное порошковое покрытие корпуса. Текстура поверхности муар.
	S, НП-S, M-S	Цвет корпуса электронного блока RAL7031(сине-серый). Эмаль полуматовая.
RALxxxx	S, НП-S	Цвет корпуса электронного блока RALxxxx(название цвета). Эпоксидное порошковое покрытие корпуса. Текстура поверхности муар.

xxxx – Код цвета в системе RAL по запросу заказчика. Применяется для преобразователей с 01, 02, 09, 11 группой материалов, контактирующих с измеряемой средой по таблице А.4.3

Таблица А.17 - Код услуги по установке дополнительного оборудования

Код	Описание
Отсутствует	Дополнительное оборудование на преобразователь не установлено.
КБуст	Клапанный блок из комплекта поставки установлен на преобразователь. Герметичность сборки преобразователя штуцерного исполнения с клапанным блоком проверена подачей давления перегрузки. Герметичность сборки преобразователя фланцевого исполнения с клапанным блоком проверена подачей пробного давления одновременно в обе камеры преобразователя.


Пример записи обозначение преобразователей при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применён:

Преобразователи в взрывозащищенном исполнении с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», модели 1430 для измерения разности давлений, материалом мембранны и материалами, контактирующими с измеряемой средой — сплавом 36НХТЮ, сталью 12Х18Н10Т, резиной НО-68-1, светодиодным индикатором, климатического исполнения У2, но для работы при температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С, кодом пределов допускаемой основной погрешности 015, верхним пределом измерения 40 кПа, предельно-допускаемым рабочим избыточным давлением 25 МПа, аналоговым выходным сигналом 4–20 мА, с функцией преобразования входной измеряемой величины по закону квадратного корня и протоколом HART®, стальным кабельным вводом для небронированного кабеля диаметром от 6 до 12 мм, расположением электрического соединителя справа, дополнительной технологической приработкой и гарантийным сроком эксплуатации 3 (три) года с момента (даты) приёмки преобразователя, но не менее 2-х лет с момента введения в эксплуатацию:

**СДВ-SMART-Exd-ДД-1430-01-ЭП1-t10-015-40 кПа-25-42-√+HART-K02-П-Н-Р3.2
АГБР.406239.010ТУ**


Приложение Б
Габаритные чертежи преобразователей

Рисунок Б.1 - Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений конструктивных исполнений стандарт, Ор, Астр, М



Модель	Код электрического соединителя по таблице А.12	H, мм, не более	L, мм, не более	B, мм, не более
1112, 1212, 1312, 1412	K01, K02, K03, K06, K07, ШР22, GSP	250	165	200
	K04, K05, K08, K09, K20, K21		110	225
	ШР14			145
1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460	K01, K02, K03, K06, K07, ШР22, GSP	206	110	140
	K04, K05, K08, K09, K20, K21			155
	ШР14		165	90


Рисунок Б.2 - Габаритный чертеж преобразователей абсолютного, избыточного давления, разрежения, давления-разрежения конструктивных исполнений стандарт, Ор, Астр, М



Модель преобразователя	Код электрического соединителя по таблице А.12	B, мм, не более
1041, 1051, 1061, 2050*	K01, K02, K03, K06, K07, ШР22, GSP	125
	K04, K05, K08, K09, K20, K21	155
	ШР14	110
1141, 1151, 1161, 1171, 1341, 1351, 1141(NF), 1151(NF), 1161(NF), 1341(NF), 1351(NF), 1141(NM), 1151(NM), 1161(NM), 1341(NM), 1351(NM)	K01, K02, K03, K06, K07, ШР22, GSP	125
	K04, K05, K08, K09, K20, K21	155
	ШР14	110

* - Требуется дополнительное согласование при заказе.


Рисунок Б.3 - Габаритный чертеж преобразователей абсолютного, избыточного давления, разрежения, давления-разрежения



Модель преобразователя	Код электрического соединителя по таблице А.12	B, мм, не более
1050, 1060, 1150, 1160, 1350, 2050*, 2150*	K01, K02, K03, K06, K07, ШР22, GSP	125
	K04, K05, K08, K09, K20, K21	155
	ШР14	110

* Модели 2050, 2150 с кодом исполнения по материалам 09, 10 по табл. А.4.1 приложения А. Требуется дополнительное согласование при заказе.


Рисунок Б.4 - Габаритный чертеж преобразователей гидростатического давления.



Модель преобразователя	Код электрического соединителя по таблице А.12	B, мм, не более
1530, 1540	K01, K02, K03, K06, K07, ШР22, GSP	170
	K04, K05, K08, K09, K20, K21	200
	ШР14	155

Соединение с процессом по DIN EN 1092-1/01-E/DN80/PN40


Рисунок Б.5 - Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением S, Op-S по таблице А.5



Модель	Код электрического соединителя по таблице А.12	K, мм, не более
1112, 1212, 1312, 1412	K01, K02, K03, ШР22, GSP	45
	K04, K05, K06, K07, K08, K09	60
	ШР14	20
	K20, K21	85
	K22, K23	110
	K20(ДуD), K21(ДуD)	135
	K22(ДуD), K23(ДуD)	155

ДуD – диаметр условного прохода металлорукава по таблице А.12


Рисунок Б.6 - Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением S, Op-S, Астр-S, M-S по таблице А.5



Модель	Код электрического соединителя по таблице А.12	K, мм, не более
1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460	K01, K02, K03, ШР22, GSP	45
	K04, K05, K06, K07, K08, K09	60
	ШР14	20
	K20, K21	85
	K22, K23	110
	K20(ДуD), K21(ДуD)	135
	K22(ДуD), K23(ДуD)	155

ДуD – диаметр условного прохода металлорукава по таблице А.12


Рисунок Б.7 - Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением НП-S по таблице А.5



Модель	Код электрического соединителя по таблице А.12	K, мм, не более
1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1440, 1460	K01, K02, K03, ШР22, GSP	45
	K04, K05, K06, K07, K08, K09	60
	ШР14	20
	K20, K21	85
	K22, K23	110
	K20(ДуD), K21(ДуD)	135
	K22(ДуD), K23(ДуD)	155

ДуD – диаметр условного прохода металлокордажа по таблице А.12


Рисунок Б.8 - Габаритный чертеж преобразователей абсолютного, избыточного давления, давления-разрежения с конструктивным исполнением S, Op-S, Астр-S, M-S по таблице А.5



Модель преобразователя	Код группы материалов	B, мм, не более	Код электрического соединителя по таблице А.12	K, мм, не более		
1020, 1030, 1040, 1041, 1051, 2050, 1061, 1112, 1120, 1130, 1140, 1141, 1151, 2150, 1161, 1230, 1240, 1330, 1340, 1341, 1351	11, 12	185	K01, K02, K03, K06, K07, ШР22, GSP	35		
1141, 1151, 2150, 1161, 1171, 1341, 1351	02, 07	200	K04, K05, K06, K07, K08, K09	60		
2050, 1061			ШР14	20		
			K20, K21	85		
			K22, K23	110		
			K20(ДуD), K21(ДуD)	135		
			K22(ДуD), K23(ДуD)	155		

ДуD – диаметр условного прохода металлокорукава по таблице А.12


Рисунок Б.9 - Габаритный чертеж преобразователей абсолютного, избыточного давления и давления-разрежения с конструктивным исполнением S по таблице А.5



Модель	Код электрического соединителя по таблице А.12	K, мм, не более
2050, 1060, 1150, 2150, 1160, 1350	K01, K02, K03, ШР22, GSP	35
	K04, K05, K06, K07, K08, K09	60
	ШР14	20
	K20, K21	85
	K22, K23	110
	K20(ДуD), K21(ДуD)	135
	K22(ДуD), K23(ДуD)	155

ДуD – диаметр условного прохода металлорукава по таблице А.12

Рисунок Б.10 - Габаритный чертеж преобразователей гидростатического давления с конструктивным исполнением S, Op-S по таблице А.5.



Модель	Код электрического соединителя по таблице А.12	K, мм, не более
1530, 1540	K01, K02, K03, ШР22, GSP	35
	K04, K05, K06, K07, K08, K09	60
	ШР14	20
	K20, K21	85
	K22, K23	110
	K20(ДуD), K21(ДуD)	135
	K22(ДуD), K23(ДуD)	155

ДуD – диаметр условного прохода металлорукава по таблице А.12

Соединение с процессом по DIN EN 1092-1/01-E/DN80/PN40

Приложение В
Схемы подключения преобразователей

Крышка, приемник давления
условно не показаны




Рисунок В.1 Клеммная колодка преобразователей с конструктивным исполнением стандарт, Ор, Астр,
М по таблице А.5.

*Крышка, приемник давления
условно не показаны*




Рисунок В.2 — Клеммная колодка преобразователей с конструктивным исполнением S, Op-S, Астр-S, M-S, НП-S по таблице А.5.



Рисунок В.3 - Схема подключения преобразователей с кабельным выходом.



Рисунок В.4 — Схема подключения преобразователей с выходным разъемом.





Рисунок В.5 — Схема подключения HART® модема к преобразователям.

Приложение Г

Чертеж средств взрывозащиты преобразователей

Исполнение преобразователя без крышки со стеклом



1. Свободный объем взрывонепроницаемой оболочки не более 200 см³.

2. Толщина стенок корпуса в глухих отверстиях — не менее 3 мм.

3. На поверхностях, обозначенных «Взрыв», не допускаются забоины, раковины, трещины и другие дефекты; шероховатость поверхности не должна превышать Ra6,3.

4. В резьбовых соединениях, обозначенных словом «Взрыв», в зацеплении не менее 5 полных, непрерывных, неповрежденных витков.

5. Покрытие взрывозащищенной оболочки — краска порошковая RAL 7035, эмаль МЛ-12.

6. Каждая оболочка подвергается испытанием пневматическим давление 1,5 + 0,1 МПа в течение времени 10 + 2 с.

7. Каждый тензопреобразователь для приемников избыточного давления, разрежения, давления-разрежения при изготовлении подвергается гидравлическим испытаниям давлением в зависимости от его верхнего предела измерений, но не менее 4 МПа по АГБР. 408854.001ТУ.

8. Маркировка выполняется в соответствии с рисунком Г.8

- наименование страны, где изготовлено техническое средство;

- а, б, г, и, д, е, х, с, т, у, ф, — в соответствии с кодом заказа по АГБР.406239.010ТУ, ж — только для преобразователей с технологической приработкой, к — заводской номер изделия, л — месяц изготовления, м — год изготовления, н — степень защиты IP54 или IP67 по ГОСТ14254, п — обозначение сертификата, ю - специальный знак взрывобезопасности, я – обозначение органа сертификации.

9. Пломбирование (стопорение) крышек осуществляется на месте эксплуатации после окончания монтажа и настройки.

10. Фиксация заглушки осуществляется на предприятии-изготовителе.

Рисунок Г.1

Остальное на рисунке Г.1.




Рисунок Г.2

Модели 1141, 1151, 1161, 1171, 1341, 1351 (см. рисунок Г.1)

H (2:1)




Рисунок Г.3

Модели 1141, 1151, 1161, 1171, 1341, 1351 (продолжение, см. рисунок Г.1)



Рисунок Г.4

Модели 1041, 1051, 1061, 1050, 1060, 2050, 1150, 1160, 2150, 1350 (см. рисунок Г.1)




Рисунок Г.5

Продолжение приложения Г

Модели 1020, 1030, 1040, 1112, 1120, 1130, 1140, 1212, 1220, 1230, 1240, 1312, 1320, 1330, 1340, 1412, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460 (см. рисунок Г.1)




Рисунок Г.6

Остальное на рисунке Г.1.









Рисунок Г.7



Пример маркировки:



Пример маркировки:




Рисунок Г.8 Маркировка сертификационных и объектовых табличек




Рисунок Г.9

Исполнение преобразователя с крышкой со стеклом (см. рисунок Г.1)




Рисунок Г.10

Исполнение преобразователя конструктивного исполнения S, Op-S, Астр-S, М-S, НП-С по таблице А.5




Рисунок Г.11. Остальное см. рис. Г.1.

Исполнение преобразователя конструктивного исполнения S, Op-S, Астр-S, М-S, НП-S по таблице А.5 с крышкой со стеклом.




Рисунок Г.12. Остальное см. рис. Г.11

Исполнение преобразователя конструктивного исполнения S, Op-S, Астр-S, M-S, НП-S по таблице А.5 с глухой крышкой.




Рисунок Г.13. Остальное см. рис. Г.12.

Исполнение преобразователя конструктивного исполнения S по таблице А.6.




Рисунок Г.14. Остальное см. рис. Г.1, Г.3, Г.6




Рисунок Г.15 Маркировка преобразователя конструктивного исполнения S, Op-S, Астр-S, M-S, НП-S по таблице А.5.

Приложение Д

Схема электрических соединений преобразователей взрывозащищенных исполнений




Рисунок Д.1 — Схема внешних электрических соединений преобразователей СДВ-SMART-Exd




Рисунок Д.2 — Схема внешних электрических соединений преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia

Приложение Е

Настройка преобразователей давления с модулем индикации

В данном приложении приведена информация о подготовке к эксплуатации, режимах работы преобразователя давления с индикатором при эксплуатации. Часть 1 приложения описывает работу с модулем индикации преобразователей, исключая конструктивные модификации S, Op-S, Астр-S, M-S, НП-S по таблице А.5, часть 2 – с модулем индикации преобразователей модификации S, Op-S, Астр-S, M-S, НП-S.

Для преобразователей с кодом взрывозащиты Exd работа с индикатором во взрывоопасной зоне запрещается.

Условные обозначения:

P_{max} — максимальный верхний предел измерений;

P_B — верхний предел измерений;

P_N — нижний предел измерений;

dP — диапазон измерений давления от P_N до P_B (для всех преобразователей давления, кроме ДИВ).

1 Контроль настройки параметров преобразователей давления

Для подготовки преобразователя давления к эксплуатации освободите доступ к кнопочным переключателям модуля индикации, отвернув прозрачную крышку преобразователя давления.


Операция контроля не оказывает влияния на выходной сигнал преобразователя давления.

Перечень контролируемых параметров преобразователя давления, режимов настроек и символов, отображаемых на дисплее индикатора, указан в таблице Е.1. Выбор контролируемого параметра осуществляйте последовательным нажатием кнопки « \downarrow » (при первом нажатии с удержанием в нажатом состоянии не менее 3 секунд), при этом на дисплее индикатора отображаются соответствующие цифровые значения установленных контролируемых параметров или символов режимов настроек (таблицы Е.1–Е.4), сохраняемые в течение 10 секунд, если не производится следующее нажатие кнопки « \uparrow ».

Выход из режима контроля настроек параметров преобразователя давления происходит автоматически через 10 секунд от последнего нажатия кнопки.


Мерцание символов индикатора режимов таблицы Е.1 сигнализируют о состоянии вхождения в режим изменения параметров настройки.

Новый цикл контроля настроек параметров преобразователя давления всегда начинается с контроля режима 1 в таблице Е.1 (Автоматическая установка нулевого значения давления).



Внешний вид индикатора и назначение кнопок

Примечание: Внешний вид индикатора может изменяться зависимости от набора установленных единиц измерения.





Внешний вид индикатора при различных наборах предустановленных единиц измерения




Т а б л и ц а Е.1 — Режимы настроек и символы индикации параметров

Номер режима настройки	Наименование режима настройки	Символы на индикаторе	Примечания
1	Автоматическая установка нулевого значения давления		«Мерцанием» текущих единиц измерения
2	Единицы измерения или проценты от диапазона измерений		«Мерцанием» текущих единиц измерения
3	Установка верхнего предела (диапазона) измерений		Мерцание между символом -dP- и текущим установленным верхним пределом измерения
4	Установка нижнего предела (диапазона) измерений		Мерцание между символом -НП- и текущим установленным значением
5	Изменение положения уровня сигнала ошибки	-----	Светящиеся верхние сегменты индикаторов означают верхний уровень тока ошибки, нижние – нижний соответственно

Продолжение таблицы Е.1 — Режимы настроек и символы индикации параметров

Номер режима настройки	Наименование режима настройки	Символы на индикаторе	Примечания
6	Выбор времени установления (демпфирования) выходного сигнала	0 с, 0,2 с; 0,4 с; 0,8 с; 1,6 с; 3,2 с; 6,4 с; 12,8 с; 25,6 с;	Время установления с «мерцанием» дисплея
7	Выбор характеристики выходного сигнала (прямая линейная, корнеизвлекающая, инверсная линейная)	-42-, $\sqrt{-}$, -24-	
8	Калибровка		Индикация режимов калибровки в таблице Е.2
9	Установка PIN – кода на защиту изменения параметров		«Мерцание» символов
10	Возврат к заводским настройкам		«Мерцание» символов

Т а б л и ц а Е.2 — Символы индикации режимов калибровки


Номер режима калибровки	Наименование режима калибровки	Символы на индикаторе	Примечания
1	Калибровка начального значения выходного сигнала ЦАП (калибровка «нуля» ЦАП)		Сигнал 4–20 мА
2	Калибровка конечного значения выходного сигнала ЦАП (калибровка «наклона» ЦАП)		Сигнал 4–20 мА
3	Калибровка «нуля» АЦП		—
4	Калибровка диапазона измерений преобразователя давления		—

1.1 Автоматическая установка нулевого значения давления

Внимание! Операция "Автоматическая установка нулевого значения давления" выполняется при давлении на входе в датчик, равном нижнему пределу измерения (нулевому избыточному давлению для всех датчиков, кроме датчиков абсолютного давления). Операция эквивалентна операции калибровки нуля АЦП по п.1.8 приложения Е.

Операцию настройки осуществляйте в следующей последовательности:

- нажмите на кнопку «» и удерживайте ее не менее 3 секунд. (режим 1 таблицы 1).
- На индикаторе отображается мерцающее текущее значение давления.



- для установки нулевого значения выходного сигнала нажать кнопку «». Установится нулевое значение давления и произойдет автоматический переход в режим измерения входного давления.

Примечание:

Если не производить ни каких действий (нажатия кнопок), то через 10 сек. происходит автоматический переход из режима установки нулевого значения в режим измерения.

1.2 Режим выбора единиц измерения

Нажать и удерживать не менее 3 сек. кнопку «».

Последовательно нажимать кнопку «» до появления следующих символов:



Кнопкой «» произвести вход в режим редактирования единиц измерения.

На индикаторе начинает мерцать ранее установленный символ единиц измерения.

Нажимая кнопку «» изменить единицу измерения.

Кнопкой «» сохранить выбранную единицу измерения.

Символ единицы измерения перестает мерцать.

Кнопкой «» произвести переход в следующий режим меню или кнопкой «» произвести выход в режим измерения.


Примечание:

Если не производить ни каких действий (нажатия кнопок), то через 10 сек. происходит автоматический переход из режима установки единиц измерения (с сохранением последней настройки) в режим измерения.

1.3 Установка верхнего предела (диапазона) измерения (ВПИ)

Нажать и удерживать не менее 3 сек. кнопку «».

Последовательно нажимать кнопку «» до появления следующих символов:



Примечание:

Происходит мерцание между символом -dP- и текущим установленным значением верхнего предела измерения.


Кнопкой «» произвести вход в режим редактирования ВПИ.
Значение текущего значения ВПИ начинает мерцать.



Кнопкой «» выбрать новое значение ВПИ из стандартного ряда или перейти к установке нестандартного диапазона измерения.

Для сохранения выбранного значения необходимо нажать кнопку «».
Происходит переход в основное меню.

Если необходимо установить нестандартное значение ВПИ, то после окончания стандартного ряда на индикаторе отображается все нулевые не мерцающие значения.



Для входа в подрежим редактирования (установки) нестандартного значения ВПИ необходимо нажать кнопку «».

На индикаторе начинает мерцать первый разряд.



Кнопкой «» изменить значение разряда от 0 до 9.

Кнопкой «» осуществляется переход на следующий разряд. После перехода последнего разряда начинает мерцать «разделительная точка». Положение точки изменяется кнопкой «».


Для сохранения установленного нестандартного значения необходимо нажать кнопку «».
Если значение не нужно сохранять, то необходимо нажать и удерживать не менее 2 сек кнопку «».

Происходит переход в режим основного меню.

1.4 Установка нижнего предела (диапазона) измерения (НПИ)


Нажать и удерживать не менее 3 сек. кнопку «».

Последовательно нажимать кнопку «» до появления следующих символов:

**Примечание:**

Происходит мерцание между символом -НП- и текущим установленным значением.

Вход в режим редактирования нижнего предела (диапазона) измерения осуществляется кнопкой «».
На индикаторе начинает мерцать первый разряд.



Кнопкой «» изменить значение разряда от 0 до 9.

Кнопкой «» осуществляется переход на следующий разряд. После перехода последнего разряда начинает мерцать «разделительная точка».

Положение точки изменяется кнопкой «».

Для сохранения установленного нестандартного значения необходимо нажать кнопку «».

Если значение не нужно сохранять, то необходимо нажать и удерживать не менее 2 сек кнопку «». Происходит переход в режим основного меню.


1.5 Выбор положения уровня тока ошибки

Нажать и удерживать не менее 3 сек. кнопку «».

Последовательно нажимать кнопку «» до появления следующих символов:



Вход в режим редактирования осуществляется кнопкой «». Появится мерцающее значение ранее установленного положения уровня тока ошибки, индицируемого светящимися сегментами всех четырех индикаторов; верхние сегменты означают текущий верхний уровень тока ошибки, нижние – нижний соответственно.




Кнопкой «» изменить положение уровня тока ошибки и кнопкой «» выполнить сохранение нового состояния.

Далее кнопка «» осуществляет переход в следующий режим меню, кнопка «» - выход в режим измерения.


1.6 Выбор времени установления (демпфирования) выходного сигнала

Нажать и удерживать не менее 3 сек. кнопку «».

Последовательно нажимать кнопку «» до появления ранее установленного значения времени установления (демпфирования) выходного сигнала.



Вход в режим редактирования осуществляется кнопкой «». Значение времени начинает мерцать.



Изменение значения времени из ряда значений кнопкой « Δ ».

Кнопкой « \diamond » сохранить выбранное значение. Значение времени перестает мерцать.

Переход в следующий режим меню – кнопка « ∇ ».


Выход в режим измерения – кнопка « \wedge ».

1.7 Выбор характеристики выходного сигнала

Нажать и удерживать не менее 3 сек. кнопку « ∇ ».

Последовательно нажимать кнопку « ∇ » до появления ранее установленной характеристики выходного сигнала:

прямая линейная, корнеизвлекающая или инверсная линейная



Вход в режим редактирования осуществляется кнопкой « \diamond ». Значение характеристики начинает мерцать.



Изменить характеристику кнопкой « Δ » выбирая из ряда **8888**, **8889** или **8288**.

Кнопкой « \diamond » сохранить выбранную характеристику. Символ перестает мерцать.

Переход в следующий режим – кнопка « ∇ ».

Выход в режим измерения – кнопка « \wedge ».

Примечание

Расчетные значения выходного сигнала для преобразователей давления с функцией преобразования входной измеряемой величины по закону квадратного корня определяются по формуле

$$I = I_h + (I_e - I_h) \cdot \sqrt{\frac{P}{P_e}}, \quad (1)$$

где P – входная измеряемая величина;

P_e – верхний предел измерений;

I – текущее значение выходного сигнала;

I_e , I_h – соответственно верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала преобразователя давления (для преобразователей давления с выходным сигналом $4-20 \text{ mA}$ – $I_h = 4 \text{ mA}$, $I_e = 20 \text{ mA}$), при этом на начальном участке характеристики при значениях давления $P \leq 0,0204 P_e$ допускается линейная зависимость. Расчетные значения выходного сигнала на этом участке определяются по формуле

$$I = I_h + 7 \cdot (I_e - I_h) \cdot \frac{P}{P_e} . \quad (2)$$

где P , P_e , I , I_e , I_h – то же, что в формуле (1).

1.8 Калибровка

Примечание – Калибровка преобразователя давления – установление точного соответствия (при помощи образцовых средств поверки) начального значения выходного сигнала преобразователей давления нижнему пределу измерений P_h или, для преобразователей давления ДИВ, верхнему пределу измерений разрежения $P_{e(-)}$ и соответствие конечного значения выходного сигнала преобразователя давления верхнему пределу измерений P_e , или для преобразователей давления ДИВ, верхнему пределу измерений избыточного давления P_e .


В процессе эксплуатации преобразователей давления по мере необходимости (например, при проведении периодической поверки) следует проводить калибровку в соответствии с данным разделом.

Для калибровки преобразователя давления собрать схему с подключением образцовых средств задания давления и контроля выходного аналогового сигнала по методике поверки МП 95-221-2013.

Погрешность калибровки в точке, определяемая суммарной погрешностью применяемых образцовых средств, не должна превышать 1/3 погрешности преобразователя давления.

Нажать и удерживать не менее 3 сек. кнопку «».

Последовательно нажимать кнопку «» до появления следующих символов:



Вход в режим калибровки осуществляется кнопкой «».

Выбор пунктов калибровки из ряда по таблице Е2 осуществляется кнопкой «».

Калибровка начального значения выходного сигнала ЦАП (калибровка «нуля» ЦАП)

На индикаторе отображается символ:



Кнопкой «» производится вход в режим калибровки начального значения выходного сигнала ЦАП. Символ начинает мерцать.

Кнопками «» (уменьшение) или «» (увеличение) выходного сигнала ЦАП, установить требуемое значение выходного сигнала 4 мА по образцовому прибору. Сохранить значение кнопкой «».

Примечание – При калибровке начального значения токового выхода 4 мА гарантируется настройка не хуже 0,02 % от диапазона изменения выходного сигнала.

Калибровка конечного значения выходного сигнала ЦАП (калибровка «наклона» ЦАП)

На индикаторе отображается символ:



Кнопкой «» производится вход в режим калибровки начального значения выходного сигнала ЦАП. Символ начинает мерцать.

Кнопками «» (уменьшение) или «» (увеличение) выходного сигнала ЦАП, установить требуемое значение выходного сигнала 20 мА по образцовому прибору. Сохранить значение кнопкой «».

Примечание: При калибровке конечного значения тока 20 мА гарантируется точность настройки не хуже 0,02 % от диапазона изменения выходного сигнала.

Калибровка «нуля» АЦП

На индикаторе отображается символ:



Внимание! Операция "Калибровка «нуля» АЦП" выполняется при давлении на входе в датчик, равном нижнему пределу измерения (нулевому избыточному давлению для всех датчиков, кроме датчиков абсолютного давления). Операция эквивалентна операции по п.1.1 приложения Е.

Кнопкой «» производится вход в режим калибровки «нуля» АЦП.

На индикации начинает мерцать текущее значение давления.

Кнопкой «» произвести автоматическую калибровку «нуля» АЦП.

На измерительном приборе должно установиться значение тока близкое к 4 мА.

Автоматический выход в подрежим калибровки.

Калибровка диапазона измерений

На индикаторе отображается символ:



Внимание! Перед выполнением операций необходимо провести калибровку «нуля» АЦП.

На входе преобразователя давления необходимо установить образцовое давление, равное установленному dP в установленных единицах измерения.

Кнопкой «» произвести вход в режим калибровки диапазона.

На индикации начинает мерцать текущее значение установленного давления.

Кнопкой «» произвести автоматическую калибровку диапазона.

На измерительном приборе должно установиться значение тока близкое к 20 мА.

Автоматический выход в подрежим калибровки.

Выход в основное меню – кнопка «».

Выход в режим измерения - нажать и удерживать не менее 2 сек кнопку «».

1.9 Установка PIN – кода на защиту изменения параметров

Нажать и удерживать не менее 3 сек. кнопку «».

Последовательно нажимать кнопку «» до появления следующих символов:



Вход в режим осуществляется кнопкой «».


Если PIN-код **не установлен**, то начинает мерцать символ .

Если PIN -код **установлен**, то начинает мерцать символ .

a. PIN-код не установлен

Вход в режим установки **PIN - кода** производится кнопкой «»

На индикаторе начинает мерцать первый разряд:



Изменить значение от 0 до 9 кнопкой «».

Переход к следующему разряду произвести кнопкой «».

Сохранить введенный **PIN - код** кнопкой «».


Если необходимо выйти в основное меню без сохранения пароля необходимо нажать и удерживать не менее 2 сек кнопку «». Происходит переход в пункт основного меню:



6. PIN-код установлен

Вход в режим установки **PIN - кода** производится кнопкой «»

На индикаторе начинает мерцать первый разряд:




Изменить значение от 0 до 9 кнопкой «».

Переход к следующему разряду произвести кнопкой «».


Произвести ввод **PIN - кода** кнопкой «».

Если введенный пароль совпадает с действующим, то на индикаторе высветиться символ:




Свидетельствующий о том, что код принят и защита снята.

При несовпадении введенного пароля с действующим на индикаторе высвечивается символ:



и вновь появляются мигающие символы:




Необходимо ввести правильный пароль.

Если необходимо выйти в основное меню необходимо нажать и удерживать не менее 2 сек кнопку «».

ВНИМАНИЕ!!!

Защита вновь начинает действовать, как только произошел выход в режим измерения. Для того, чтобы полностью снять защиту необходимо вначале ввести PIN - код, вновь зайти в пункт



1.10 Возврат к заводским настройкам

Нажать и удерживать не менее 3 сек. кнопку «».

Последовательно нажимать кнопку «» до появления следующих символов:



Вход в режим осуществляется кнопкой «».

Символы начинают мерцать.

Для возврата к заводским настройкам необходимо нажать кнопку «».

Происходит полный перезапуск преобразователя давления.

1.11 Режим измерения

На дисплее индикатора преобразователя давления в режиме измерения давления отображается:

а) величина измеряемого давления в цифровом виде, в установленных при настройке единицах измерения или в процентах от установленного диапазона измерений.

Пределы отображения измеряемого давления в зависимости от номинальной статической характеристики преобразователя давления указаны в таблице Е.3.

Т а б л и ц а Е.3

Номинальная статическая характеристика преобразователя давления	Пределы отображения измеряемого давления
возрастающая	от минус 0,015Р _В до 1,1Р _В
убывающая	от минус 0,1Р _В до 1,015Р _В

б) индикация символов на дисплее индикатора преобразователя давления в режиме отказа или выхода измеряемого давления за пределы, указанные в таблице Е.3, соответствует таблице Е.4.

Таблица Е.4


Символы на индикаторе	Содержание режима
	Измеряемое давление P_e выходит за верхний предел, указанный в таблице Е.3
	Переполнение индикатора вследствие неправильно выбранных единиц измерения
	Отказ аналоговой части преобразователя давления
	Нарушение обмена модуля индикатора с преобразователем давления по линиям связи
	Измеряемое давление P_h выходит за нижний предел, указанный в таблице Е.3

2 Работа с модулем индикации преобразователей модификации S.

Для обеспечения доступа к кнопочным переключателям модуля индикации необходимо отвернуть крышку со стеклом преобразователя давления.

Операция контроля не оказывает влияния на выходной сигнал преобразователя.

Внешний вид индикатора приведен на рисунке 1



Внешний вид светодиодного индикатора преобразователей модификации S

Индикатор, входящий в состав преобразователя, имеет два режима работы:

— режим измерения

— режим настройки и установки параметров.
 В режиме измерения при нормальной работе преобразователя на индикаторе отображается:
 – установленные единицы измерения давления;
 – значение давления в установленных при настройке единицах или процентах от установленного диапазона измерений.






Соотношение между единицами измерения, отображаемыми индикатором и внутренними единицами преобразователя (кПа) приведено в табл.Е5. Величина, отображаемая в %, соответствует % диапазона изменения выходного аналогового сигнала.

Таблица Е.5. Соотношение между единицами давления.

1 Па	0,001 кПа
1 МПа	1000 кПа
1 Bar	100 кПа
1 мН ₂ О (метр водного столба при 4°C)	9,8066136 кПа
1 ммHg (мм ртутного столба при 0°C)	0,133322 кПа
1 psi (фунт на квадратный дюйм)	6,8947573 кПа
1 кГс/см ²	98,066136 кПа

При нарушениях в работе преобразователя отображаемая индикатором информация приведена в таблице.Е.6

Таблица Е.6 — Отображаемая информация при нарушениях в работе преобразователя

Символы на цифровом индикаторе	Содержание режима
	Измеряемое давление превышает значение, соответствующее значению насыщения аналогового сигнала, при этом указанные символы чередуются с вычисленным значением давления с частотой 0,3 – 1 Гц.
	Переполнение индикатора вследствие неправильно выбранных единиц измерения
	Индикация номера ошибки. При наличии ошибки указанные символы чередуются с вычисленным значением давления с частотой 0,3 – 1 Гц.
	Индикация номера предупреждения. При наличии предупреждения указанные символы чередуются с вычисленным значением давления с частотой 0,3 – 1 Гц.
	Нарушение связи с платой индикатора.
	Измеряемое давление ниже значения, соответствующего значению насыщения аналогового сигнала, при этом указанные символы чередуются с вычисленным значением давления с частотой 0,3 – 1 Гц.

Продолжение приложения Е

Описание режимов меню индикатора и назначение кнопок приведено в таблицах Е.7 и Е.8 соответственно.

Таблица Е.7 — Описание режимов меню настройки


Номер режима настройки	Наименование режима настройки
1	Установки нулевого значения
2	Частота семплирования
3	Выбор единиц измерения
4	Установка верхнего предела измерения
5	Установка нижнего предела измерения
6	Выбор уровень ALARM выходного сигнала
7	Выбор времени установления (демпфирования) выходного сигнала
8	Выбор выходной характеристики
9	Калибровка датчика
10	Установка PIN кода на изменение параметров.
11	Возврат к заводским настройкам
12	Отображение последних зарегистрированных ошибок

Таблица Е.8. Функции кнопок индикатора


Обозначение кнопки индикатора	Функция кнопки
	кнопка для входа и движения по меню и изменению числа
	кнопка для выхода из меню без сохранения настроек, выбор положения изменяемого числа
	кнопка для выхода в редактирование и сохранения новой настройки

Установка нулевого значения выходного сигнала датчика

- а) Нажать и удерживать не менее 3 с кнопку (выполнить вход в меню). На индикаторе отобразится мерцающее текущее значение давления.
- б) Для установки нулевого значения выходного сигнала нажать кнопку ;
- в) В случае выполнения условий, указанных в табл.5, на индикации установится нулевое значение давления и выполнится автоматический переход в режим измерения давления.
Аналогичное действие может быть выполнено при помощи внешней кнопки установки нуля при ее нажатии и удержании не менее 3 сек.



При несоответствии необходимой коррекции начального значения (более $\pm 5\%$ от максимального ВПИ (диапазона преобразования) конкретной модели датчика появится предупреждение о невозможности установки нулевого значения




Примечание: При отсутствии действий (нажатия кнопок), через 10 сек. произойдет автоматический переход из режима установки нулевого значения в режим измерения. Кнопка для выхода из режима меню в режим измерения.


Выбор частоты семплирования

Операция устанавливает частоту измерения давления датчика в Гц.

- а) Войти в меню и последовательным нажатием кнопки добиться появления на индикаторе:



- б) Войти в меню нажатием кнопки на индикаторе появляется ранее установленное значение частоты семплирования (например С 20):




- г) Войти в режим редактирования нажатием кнопки «» Значение частоты семплирования начнет мерцать;
- д) Изменить значение кнопкой «», выбрав необходимое значение из ряда С 20; С 45;
- е) Кнопкой возможен выход из режима редактирования частоты без сохранения.

- ж) Кнопкой «» сохранить выбранное значение. Значение частоты перестает мерцать.
 з) Переход в следующий режим – кнопка «», в режим измерения – кнопка «».

Выбор единиц измерения

- а) Выполнить вход в меню;
 б) Последовательно нажимать кнопку  до появления следующих символов;





- в) Кнопкой  произвести вход в режим редактирования единиц измерения, на индикаторе начинает мерцать ранее установленный символ единиц измерения;
 г) Кнопкой  изменить единицу измерения;
 д) Кнопкой  возможен выход из режима редактирования единиц измерения без сохранения.
 е) Кнопкой  сохранить выбранную единицу измерения, символ единицы измерения перестает мерцать;
 ж) Кнопкой  произвести переход в следующий режим меню или кнопкой  произвести выход в режим измерения

Примечание: При отсутствии действий (нажатия кнопок), через 10 сек. произойдет автоматический переход в режим измерения.

Установка верхнего предела измерения

Операция устанавливает величину давления, соответствующую выходному току 20 мА.

- а) Войти в меню и последовательным нажатием кнопки  добиться появления на индикаторе ранее установленного значения верхнего предела измерения(переключение между символами -dP- и текущим значением ВПИ);





- б) Кнопкой  произвести вход в режим редактирования ВПИ, значение первого разряда текущего ВПИ начинает мигать;
 в) Коррекция значения мигающего символа (в том числе десятичной точки) осуществляется кнопкой , переход на следующий разряд – кнопкой , сохранение введенного значения выполняется кнопкой 

Примечание: Можно отказаться от изменения ВПИ, удерживая кнопку не менее 2 сек, при этом будет выполнен переход в основное меню.

Установка нижнего предела измерения

Операция устанавливает величину давления, отображаемую током 4 мА.

- а) Войти в меню и последовательным нажатием кнопки добиться появления на индикаторе ранее установленного значения нижнего предела измерения (переключение между символами -НР- и текущим значением НПИ);




- б) Выполнить действия, аналогичные действиям по п.п. б)...в) установки ВПИ


Выбор уровня ALARM выходного сигнала

- а) Выполнить вход в меню;

- б) Последовательно нажимать кнопку до появления следующих символов;



- в) Кнопкой произвести вход в индикацию уровня ALARM выходного сигнала. В нашем случае нижний уровень ALARM:



- в) Повторное нажатие кнопки производим вход в режим редактирования уровня ALARM выходного сигнала, на индикаторе начинает мерцать ранее установленный уровень ALARM;

- г) Кнопкой изменить уровень ALARM;

- д) Кнопкой возможен выход из режима редактирования уровня ALARM без сохранения.


- е) Кнопкой сохранить выбранный уровень ALARM, символ уровня ALARM перестает мерцать;

- ж) Кнопкой произвести переход в следующий режим меню или кнопкой произвести выход в режим измерения


Примечание: При отсутствии действий (нажатия кнопок), через 10 сек. произойдет автоматический переход в режим измерения.

Выбор времени установления (демпфирования) выходного сигнала

- а) Выполнить вход в меню;
 б) Последовательно нажимать кнопку до появления следующих символов;




в) Войти в меню нажатием кнопки на индикаторе появляется ранее установленное значение демпфирования, например 0,4с:




- г) Войти в режим редактирования нажатием кнопки «». Значение времени начнет мерцать;
 д) Изменить значение кнопкой «», выбрав необходимое значение из ряда 0.0с; 0.2с; 0.4с; 0,8с; 1.6с; 3.2с; 6.4с; 12.8с; 25.6с;
 е) Кнопкой возможен выход из режима редактирования времени без сохранения.
 ж) Кнопкой «» сохранить выбранное значение. Значение времени перестает мерцать.
 з) Переход в следующий режим – кнопка «», в режим измерения – кнопка «».

Выбор выходной характеристики


- а) Выполнить вход в меню;
 б) Последовательно нажимать кнопку до появления следующих символов;



в) Войти в меню нажатием кнопки «» на индикаторе появится ранее установленная характеристика выходного сигнала:
 линейная



или корнеизвлекающая




- г) Вход в режим редактирования осуществляется кнопкой «». Значение характеристики начинает мерцать;

- д) Кнопкой возможен выход из режима редактирования без сохранения.
 е) Изменение характеристики производится кнопкой «», сохранение – «»;
 ж) Переход в следующий пункт меню – кнопка «», в режим измерения – «».


Примечание: Линейная характеристика будет линейно-возрастающей в том случае, если значение верхнего предела измерения выше значения нижнего предела измерения и линейно-убывающей в противоположном случае.

Калибровка датчика


- а) Войти в меню и последовательным нажатием кнопки «» добиться появления на индикаторе символов «CAL»;



- б) Войти в меню калибровки кнопкой «» и выбрать вариант калибровки кнопкой «»;
 в) Калибровка нижнего предельного значения выходного сигнала отображается символами,




вход в этот режим осуществляется кнопкой «», при этом символы начнут мигать, увеличение или уменьшение величины сигнала, контролируемого внешним эталонным прибором, осуществляется кнопками «» и «» соответственно, сохранение измененного значения – «»;
 г) Калибровка верхнего предельного значения выходного сигнала отображается символами,



изменение и сохранение подстроенного значения аналогично действиям по калибровке нижнего предельного значения сигнала;


Примечание: точность подстройки обоих параметров – не менее 0,005% диапазона изменения сигнала;

- д) Калибровка «нуля» АЦП производится при символах на экране,




кнопка «» осуществляет вход в режим коррекции (индикатор должен мигать), подтверждение калибровки осуществляется повторным нажатием кнопки «», при этом мигание индикатора прекращается – калибровка осуществлена и выполняется переход к следующему этапу калибровки.

Примечание: калибровка «нуля» осуществляется только при подаче давления равному НПИ пользователя $\pm 5\%$ от диапазона. В противном случае калибровка проведена не будет! На экране отобразится признак ошибки калибровки




е) Калибровка диапазона измерений производится при символах индикатора




кнопкой «» осуществляется вход в под режим калибровки, следующее ее нажатие выполняет операцию калибровки, выход в меню более высокого уровня происходит при нажатии кнопки «», а при ее удержании более 2 с – выход в режим измерений.

Примечание: калибровка «диапазона» осуществляется только при подаче давления равному ВПИ пользователя $\pm 5\%$ от диапазона. В противном случае калибровка проведена не будет! На экране отобразится признак ошибки калибровки




Установка PIN кода на изменение параметров


а) Установка/изменение PIN кода выполняется при выборе пункта меню с символами индикатора



б) Вход в режим осуществляется кнопкой «», при этом на индикаторе появятся символы




если код не установлен, символы




в случае его установки или символы «Err» при установленном коде и трех попытках его неправильного ввода;


в) повторное нажатие кнопки «» позволяет войти в режим редактирования, при этом на индикаторе начинает мигать первый разряд



- г) изменение значения разряда производится кнопкой «», переход к следующему разряду – кнопкой «»;
- д) сохранение введенного кода в случае, если он не был установлен, производится кнопкой «», отказ от ввода с возвратом в основное меню производится удержанием кнопки «» не менее 2 сек;
- е) завершение ввода PIN кода в случае, если он был ранее установлен, тоже выполняется кнопкой «», при этом на индикаторе появятся символы «PASS» со снятием защиты при совпадении кода с ранее установленным;
- ж) при отрицательном результате проверки кода на индикаторе появляются символы



и снова появится приглашение к вводу правильного кода:




Примечания.

1. Выход в основное меню осуществляется удержанием кнопки «» не менее 2 сек.
2. Защита PINкодом от изменения параметров начинает действовать сразу после возвращения в режим измерений. Для полного снятия защиты после ввода правильного кода необходимо в режиме «Cod» установить и сохранить значение «0000», что соответствует отсутствию кода.
3. Операция введения PIN кода допускает 2 ошибочных попытки, после 3 осуществляется выход в режим измерений с блокировкой попыток ввода кода на срок не менее суток (по времени наработки датчика). Индикация блокировки производится выводом на индикатор мигающих символов «Err».

Возврат к заводским настройкам

- а) Появление символов




при движении по пунктам меню указывает на пункт возврата к заводским настройкам;


- б) вход в режим осуществляется кнопкой «», после чего символы начинают мигать;
- в) возврат к заводским настройкам осуществляется повторным нажатием «», при этом будет выполнен перезапуск датчика;
- г) отказ от операции с выходом в режим измерения выполняется кнопкой «».

Отображение последних зарегистрированных ошибок (предупреждений)

а) Войти в меню и последовательным нажатием кнопки «» добиться появления на индикаторе символов:




б) Войти в меню зарегистрированных ошибок кнопкой «» и выбрать типы ошибок кнопкой «»;
в) Отображение последних зарегистрированных ошибок (предупреждений) связанных с устройством отображается символами



г) войти в режим просмотра кнопкой «», при этом на индикаторе появится код последней зарегистрированной ошибки или предупреждения в виде «XYNN»,
где X – номер сообщения от 9 до 0 (9 – последнее по времени);
 Y – символ Е в случае ошибки или Р (Precaution) при наличии предупреждения;
 NN – код ошибки (предупреждения) для идентификации

д) просмотр значений (переход к следующему сообщению) производится кнопкой «», выход в меню более высокого уровня – кнопкой «».

е) Отображение последних зарегистрированных ошибок (предупреждений) связанных с процессом отображается символами



ж) войти в режим просмотра кнопкой «», при этом на индикаторе появится код последней зарегистрированной ошибки или предупреждения в виде «XYNN»,
где X – номер сообщения от 9 до 0 (9 – последнее по времени);
 Y – символ Е в случае ошибки или Р (Precaution) при наличии предупреждения;
 NN – код ошибки (предупреждения) для идентификации

з) просмотр значений (переход к следующему сообщению) производится кнопкой «», выход в меню более высокого уровня – кнопкой «».

Коды ошибок (предупреждений) приведены в табл. Е.8.

Таблица Е.8. Коды ошибок и предупреждений, отображаемых на индикаторе.

Код	Описание ошибки или предупреждения	Датчик/процесс	Тип
10	Брак сенсорного модуля	Датчик	E
11	При включении данные с АЦП давления не поступают	Датчик	E
12	Отказ сенсора (обрыв/КЗ)	Датчик	E
13	Нет обновления давления	Датчик	E
14	Переполнение АЦП давления	Датчик	E
15	При включении данные с АЦП температуры не поступают	Датчик	E
16	Нет обновления температуры сенсора	Датчик	E
17	Нет обновления температуры ЦАП	Датчик	E
18	Ошибкаочный температурный код	Датчик	P
19	Переполнение АЦП температуры	Датчик	E
20	Напряжение 8В ниже нормы	Датчик	P
21	Напряжение 8В выше нормы	Датчик	P
22	Нет связи с индикатором	Датчик	E
23	Напряжение 3.3В ниже нормы	Датчик	E
24	Напряжение 3.3В выше нормы	Датчик	E
25	Ошибка считанных данных из EEPROM АЦП	Датчик	P
26	Фатальная ошибка считанных данных из EEPROM АЦП	Датчик	E
27	Ошибка чтения EEPROM ЦАП	Датчик	P
28	Фатальная ошибка чтения EEPROM ЦАП	Датчик	E
31	Ошибка хранения данных в ОЗУ	Датчик	P
32	Фатальная ошибка ОЗУ	Датчик	E
33	EEPROM АЦП не отвечает	Датчик	E
34	EEPROM ЦАП не отвечает	Датчик	E
35	Ошибка работы АЛУ процессора	Датчик	E
36	Залипание первой кнопки	Датчик	E
37	Залипание второй кнопки	Датчик	E
38	Залипание третьей кнопки	Датчик	E
39	Залипание кнопки «0»	Датчик	E
45	Низкое напряжение питания датчика	Процесс	P
46	Высокое напряжение питания датчика	Процесс	P
47	Выход давления за верхний предел сенсора	Процесс	P
48	Выход давления за нижний предел сенсора	Процесс	P
56	Давление выше верхней границы пользователя	Процесс	P
57	Давление ниже нижней границы пользователя	Процесс	P
58	Температура корпуса выше максимальной	Процесс	P
59	Температура корпуса ниже минимальной	Процесс	P
60	Температура сенсора выше максимальной	Процесс	P
61	Температура сенсора ниже минимальной	Процесс	P
62	Температура сенсора выше верхней границы пользователя	Процесс	P
63	Температура сенсора ниже нижней границы пользователя	Процесс	P
64	Температура среды (корпуса) выше верхней границы пользователя	Процесс	P
65	Температура среды (корпуса) ниже нижней границы пользователя	Процесс	P
76	LOG 10 последних событий, связанных с датчиком	Датчик	
77	LOG 10 последних событий, связанных с процессом	Процесс	

Приложение Ж
Список команд протокола HART®

1. Команда #0 Считать уникальный идентификатор

Возвращает расширенный код типа устройства, версию, идентификационный номер. Эта команда выполняется устройствами, использующими как короткие, так и длинные форматы кадров. Код типа устройства всегда возвращается в расширенном трехбайтном формате («254», ID производителя, Код типа устройства производителя).

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0	"254"(расширение)
Байт 1	ID производителя (8)
Байт 2	код типа устройства (8)
Байт 3	число преамбул, которое должно быть в запросе от мастера к подчиненному устройству (8)
Байт 4	версия универсальных команд (8)
Байт 5	версия специализированных команд (8)
Байт 6	версия программного обеспечения (8)
Байт 7	версия аппаратного обеспечения и тип интерфейса (8)
Байт 8	флаг функций устройства (8)
Байт 9-11	идентификатор устройства (24)

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
16	Доступ ограничен

2. Команда #1 Считать первичную переменную

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0	Единицы измерения первичной переменной (8), обратитесь к таблице Ж.1 (Коды единиц измерения)
Байт 1-4	Первичная Переменная, IEEE 754 (мл. байт1, ...ст. байт 4)

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
8	Предупреждение: обновление не удалось
16	Доступ ограничен

3. Команда #2 Считать ток и процент диапазона

Чтение первичной переменной как тока и процента диапазона PV всегда соответствует выходному току прибора, включая аварийные состояния и установленные величины. Процент диапазона не ограничен величинами между 0 % и 100 %, но и отслеживается за границами диапазона PV до границ диапазона сенсора (если они определены).

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0-3	Ток PV (IEEE754), мА
Байт 4-7	Процент диапазона PV (IEEE 754), ед. измерения — %

Продолжение приложения Ж

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
8	Предупреждение: обновление не удалось
16	Доступ ограничен

4. Команда #3 Считать значение динамической переменной и ток первичной переменной

Первичная переменная соответствует давлению в установленных единицах.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0–3	Ток первичной переменной, (F), мА.
Байт 4	Единицы измерения Первой Переменной (8); см. таблицу Ж.1 (“Единицы измерения”)
Байт 5–8	Первичная переменная (IEEE754)

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
8	Предупреждение: обновление не удалось
16	Доступ ограничен

5. Команда #6 Записать адрес опроса

Эта команда записывает Адрес опроса в полевое устройство. Адрес используется для управления Первой переменной с помощью аналогового сигнала и обеспечивает возможность идентификации прибора в многоточечном режиме.

Первичная переменная выдает информацию о протекающем процессе с помощью аналогового сигнала, только когда адрес опроса устройства установлен в ноль. Когда адрес назначен от 1 до 15, аналоговый выход неактивен и не подходит для определения параметров процесса. Когда аналоговый выход неактивен, аналоговый выход установлен в минимум; в Статусе прибора установлен бит 3 (“Аналоговый выход фиксирован”), и аларм “Выход за границы диапазона” не доступен. Если опрашиваемый адрес изменен обратно в 0, Первичная переменная по аналоговому выходу вновь может быть использована для анализа процесса.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0	Адрес опроса прибора (8)
0	Аналоговый выход активен
1–15	Аналоговый выход не активен
16–255	Недействительны

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0	Адрес опроса прибора (8)
0	Аналоговый выход активен
1–15	Аналоговый выход не активен
16–255	Недействительны

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
2	Недействительное выделение
5	Получено слишком мало данных

6	Ошибка специфичная для прибора
7	Прибор находится в режиме защиты от записи
16	Доступ ограничен

6. Команда #11 Считать уникальный идентификатор, связанный с тэгом

Эта команда возвращает расширенный код типа устройства, версию и идентификационный номер прибора, включающий тэг прибора. Это может быть выполнено, когда получены либо расширенный, либо широковещательный адреса. Расширенный адрес в отклике идентичен адресу, полученному в запросе.

Эта команда уникальна в том смысле, что нет никакого отклика до тех пор, пока не будет полного соответствия между тэгом запроса и тэгом прибора.

Код типа устройства, возвращенный в байтах данных отклика, всегда имеет расширенный трехбайтный формат. ("254", ID производителя, код прибора, назначенный производителем).

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0–5 Тэг, (A)

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0	Расширение "254" кода типа прибора (8)
Байт 1	ID производителя (8)
Байт 2	Код прибора, назначенный производителем (8)
Байт 3	Число преамбул, необходимых для запроса от мастера к подчиненному устройству, включая необходимые для индикации сообщения (8)
Байт 4	Редакция документа, описывающего Универсальные команды, запрограммированные в этом приборе (8).
Байт 5	Редакция спецификации прибора, примененная в этом приборе.
Байт 6	Версия программного обеспечения (8).
Байт 7	Редакция аппаратного обеспечения (электронных компонентов), нет необходимости отслеживать изменения электронных компонентов (8) в следующем формате xxxx.уууу. х — редакция аппаратного обеспечения, 5-битовое беззнаковое целое. у — физическая реализация сигнального кода, 3-битовое беззнаковое целое (Обратитесь к таблице Ж.6 "Физическая реализация сигнальных кодов")
Байт 8	Флаги. (8) (Обратитесь к таблице Ж.5 "Назначения флагов").
Байт 9	Идентификационный номер прибора, (24).

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
5	Получено слишком мало данных
6	Ошибка специфичная для прибора
16	Доступ ограничен

7. Команда #12 Считать сообщение

Считать сообщение, содержащееся в приборе.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0–23 Сообщение (A)

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
16	Доступ ограничен

8. Команда #13 Считать тэг, дескриптор, дату**ДАННЫЕ В КОМАНДЕ**

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0–5	Тег (A)
Байт 6–17	Дескриптор (A)
Байт 18–20	Дата (D), соответственно день, месяц, год — 1900

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
16	Доступ ограничен

9. Команда #14 Считать информацию о сенсоре первичной переменной

Считывается Серийный номер сенсора Первичной переменной, Пределы сенсора Первичной переменной, единицы измерения, верхний, нижний пределы сенсора.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0–2	Серийный номер сенсора (24)
Байт 3	Код единиц измерения пределов и минимального интервала сенсора
(8)	
Байт 4–7	Верхний предел сенсора (F)
Байт 8–11	Нижний предел сенсора (F)
Байт 12–15	Минимальный интервал (F)

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
16	Доступ ограничен

Когда Серийный номер сенсора не используется для идентификации прибора или Первичной переменной, он должен быть установлен в "0". Другие параметры, когда они не используются, следует устанавливать в 7F A0 00 00, "не число", или "250", "не используется".

10. Команда #15 Считать информацию о выходе первичной переменной

По этой команде считывается выборочный код алармов первичной переменной, код передаточной функции, единицы измерения, верхний и нижний диапазоны первичной переменной, величина демпфирования первичной переменной, код защиты от записи, код индивидуальной метки дистрибутора, связанной с прибором или Первичной переменной.

Демпфирование используется как для Аналогового, так и для цифрового выхода.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0	Код выбора аларма (см. таблицу Ж.2)
Байт 1	Код функции преобразования (см. таблицу Ж.3)

Байт 2	Код единиц измерения диапазона первичной переменной (см. таблицу Ж.1)
Байт 3–6	Верхнее значение диапазона (F)
Байт 7–10	Нижнее значение диапазона (F)
Байт 11–14	Величина демпфирования (сек) (F)
Байт 15	Код защиты от записи (см. табл. 4)
Байт 16	Код метки дистрибутора
КОДЫ ОТКЛИКА	
0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
16	Доступ ограничен

Примечание — Код защиты от записи по умолчанию "251" — Нет, (или "250" — "Не используется"). Индивидуальная метка дистрибутора по умолчанию — ID производителя (или "250", "не используется").

11. Команда #16 Считать номер окончательной сборки

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0–2	Номер окончательной сборки (24)
----------	---------------------------------

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
16	Доступ ограничен

12. Команда #17 Записать сообщение в прибор

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0–23 Сообщение (A)

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0–23 Сообщение (A)

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
5	Получено слишком мало данных
6	Ошибка специфичная для прибора
7	Прибор находится в режиме защиты от записи
16	Доступ ограничен

13. Команда #18 Записать тэг, дескриптор, дату в прибор

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0–5 Тег (A)

Байт 6–17 Дескриптор (A)

Байт 18–20 Дата (D), соответственно день, месяц, год — 1900

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0–5 Тег (A)

Байт 6–17 Дескриптор (A)

Байт 18–20 Дата (D), соответственно день, месяц, год — 1900

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
5	Получено слишком мало данных
6	Ошибка специфичная для прибора

7	Прибор находится в режиме защиты от записи
16	Доступ ограничен

14. Команда #19 Записать номер окончательной сборки

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0–2 Номер окончательной сборки (24)

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0–2 Номер окончательной сборки (24)

КОДЫ ОТКЛИКА

0 Нет ошибок, связанных с командой

5 Получено слишком мало данных

6 Ошибка команды, специфичной для датчика

7 Прибор находится в режиме защиты от записи

16 Доступ ограничен

15. Команда #33 Считать переменные датчика

Считываются выборочные переменные устройства. Каждый слот будет принимать любой код переменной датчика, определенный устройством. Эта операция доступна в монопольном режиме.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0 Переменные устройства записываются в слот #0 (8). Обращайтесь к таблице кодов переменных устройств.

Байт 1 Переменные устройства записываются в слот #1 (8). Обращайтесь к таблице кодов переменных устройств.

Байт 2 Переменные устройства записываются в слот #2 (8). Обращайтесь к таблице кодов переменных устройств.

Байт 3 Переменные устройства записываются в слот #3 (8). Обращайтесь к таблице кодов переменных устройств.

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0 Переменные устройства в слоте #0 (8). Обращайтесь к таблице кодов переменных устройств.

Байт 1 Единицы измерения слота #0 (8). Обращайтесь к таблице Ж.1 “Единицы измерения”

Байт 2–5 Слот #0 — данные для выбранной переменной устройства, (F)

Байт 6 Переменные устройства в слоте #1 (8). Обращайтесь к таблице кодов переменных устройств.

Байт 7 Единицы измерения слота #1 (8). Обращайтесь к таблице Ж.1 “Единицы измерения”

Байт 8–11 Слот #1 — данные для выбранной переменной устройства, (F)

Байт 12 Переменные устройства в слоте #2 (8). Обращайтесь к таблице кодов переменных устройств.

Байт 13 Единицы измерения слота #2 (8). Обращайтесь к таблице Ж.1 “Единицы измерения”

Байт 14–17 Слот #2 — данные для выбранной переменной устройства, (F)

Байт 18 Переменные устройства в слоте #3 (8). Обращайтесь к таблице кодов переменных устройств.

Байт 19 Единицы измерения слота #3 (8). Обращайтесь к таблице Ж.1 “Единицы измерения”

Байт 20–23 Слот #3 — данные для выбранной переменной устройства, (F)

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
2	Неверный выбор
5	Получено слишком мало данных
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
8	Предупреждение: не произошло обновления данных
16	Доступ ограничен

16. Команда #34 Записать величину демпфирования первичной переменной

Величина демпфирования первичной переменной представляет собой временную постоянную. (Отклик выходного сигнала на входную величину составляет 63 % от установленного значения после того как прошло это время). И аналоговый и цифровой выходы первичной переменной используют эту величину. Демпфирование, применяемое к этим сигналам, может осуществляться и другими командами.

Некоторые устройства предоставляют только дискретные величины демпфирования (например, 1, 2, 4). Устройство может округлить величину, полученную с командой. В ответе будет содержаться действительная величина, используемая устройством. Если величина демпфирования округлена, устройство предупредит об этом.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0–3	Величина демпфирования первичной переменной (F), сек
----------	--

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0–3	Действительная величина демпфирования первичной переменной (F), сек
----------	---

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
3	Посылаемый параметр слишком велик
4	Посылаемый параметр слишком мал
5	Получено слишком мало данных
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
7	Прибор находится в режиме защиты от записи
8	Предупреждение: установлена ближайшая к данной величина
16	Доступ ограничен

17. Команда #35 Записать верхнюю и нижнюю границы диапазона первичной переменной

Верхняя граница диапазона первичной переменной независима от нижней.

Единицы измерения диапазона первичной переменной, посылаемые с этой командой, не влияют на единицы измерения PV устройства. Границы диапазона первичной переменной будут возвращены в тех же единицах, какие были посланы.

В большинстве устройств допускается, чтобы верхняя граница диапазона PV была ниже, чем нижняя, позволяя устройству работать в инверсном режиме.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0	Единицы измерения величины верхнего и нижнего пределов (8). См. таблица Ж.1 (“Единицы измерения”)
--------	---

Байт 1–4	Величина верхнего предела первичной переменной (F)
----------	--

Байт 5–8	Величина нижнего предела первичной переменной (F)
----------	---

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0	Единицы измерения величины верхнего и нижнего пределов (8). См. таблица Ж.1 (“Единицы измерения”)
--------	---

Байт 1–4	Величина верхнего предела первичной переменной (F)
----------	--

Байт 5–8	Величина нижнего предела первичной переменной (F)
----------	---

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
2	Неверный выбор
5	Получено слишком мало данных
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
7	Прибор находится в режиме защиты от записи
9	Нижняя граница диапазона слишком высока
10	Нижняя граница диапазона слишком мала
11	Верхняя граница диапазона слишком высока
12	Верхняя граница диапазона слишком мала
13	Величины верхней и нижней границ за пределами диапазона
14	Диапазон слишком мал
16	Доступ ограничен

18. Команда #36 Установить верхний диапазон первичной переменной

Изменение верхней границы диапазона PV не влияет на нижнюю границу диапазона PV. Эта команда выполняет ту же функцию, что и нажатие кнопки “Диапазон” на устройстве.

В большинстве устройств допускается, чтобы верхняя граница диапазона PV была ниже, чем нижняя, позволяя устройству работать в инверсном режиме.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Нет

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
7	Прибор находится в режиме защиты от записи
9	Применяемый параметр слишком высок
10	Применяемый параметр слишком мал
14	Диапазон слишком мал
16	Доступ ограничен

19. Команда #37 Установить нижний диапазон первичной переменной

Эта команда выполняет ту же функцию, что и нажатие кнопки “Ноль” на устройстве. Изменение нижней границы диапазона пропорционально сдвигнет верхнюю границу диапазона PV, таким образом диапазон останется постоянным. Если при таком изменении верхняя граница PV зайдет за границу сенсора PV, будет возвращен код отклика #14: “Предупреждение: новая нижняя граница диапазона смешила верхнюю границу за пределы диапазона сенсора”

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Нет

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
7	Прибор находится в режиме защиты от записи
9	Применяемый параметр слишком высок
10	Применяемый параметр слишком мал

Предупреждение: Новая нижняя граница диапазона смешила верхнюю границу за пределы диапазона сенсора
Доступ ограничен

20. Команда #38 Сбросить флаг измененной конфигурации

Приводит в исходное состояние измененный код отклика, бит 6 байта статуса устройства.

Вторичному мастеру, имеющему адрес 0, не следует посыпать эту команду. Первичному мастеру, имеющему адрес 1, следует посыпать эту команду только после того, как обнаружен код отклика “Конфигурация изменена” и выполнены соответствующие команды.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Het

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Het

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
7	Прибор находится в режиме защиты от записи
16	Доступ ограничен

21. Команда #40 Вход/выход в режим фиксированной первичной переменной (фиксированного тока)

Устройство помещается в режим фиксированного тока с установкой тока (первой переменной) на полученную величину. Эта величина, возвращаемая в байтах отклика, отображает округленную величину, которая была в действительности записана в ЦАП. Уровень “0” выводит из режима фиксированного тока. Устройство выходит из этого режима также, когда выключается его питание.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
3	Посылаемый параметр слишком велик
4	Посылаемый параметр слишком мал
5	Получено слишком мало данных
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
7	Прибор находится в режиме защиты от записи
11	Включен многоточечный режим
16	Доступ ограничен

22. Команда #41 Выполнение самотестирования устройства

Инициирует функцию самотестирования в устройстве. Устройство немедленно отвечает на команду, затем выполняет самотестирование. Обратитесь к документации на устройство, чтобы узнать о диагностике, которую он выполняет и информации, доступной через команду #48 (“Считать дополнительный статус устройства”).

Выполнение этой команды может занять достаточно большой промежуток времени. Если устройство не может выполнить команду во время самотестирования, оно может не ответить. Если же устройство может выполнять команды во время самотестирования, используется команда #48 для обнаружения его завершения.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Нет

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
16	Доступ ограничен

23. Команда #42 Выполнение перезагрузки мастера

Мгновенный ответ и перезагрузка микропроцессора.

Выполнение этой команды может занять достаточно большой промежуток времени. Устройство может оказаться неспособным ответить на другую команду, пока перезагрузка не завершится.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Нет

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
16	Доступ ограничен

24. Команда #43 Установка первичной переменной в 0

Перестраивает первичную переменную таким образом, что она считывает 0 с существующего процесса. Результат должен сочетаться с пределами, определенными каждым устройством.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Нет

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
7	Устройство в режиме защиты от записи
9	Применяемая величина слишком велика
10	Применяемая величина слишком мала
16	Доступ ограничен

25. Команда #44 Запись единицы измерения первичной переменной

Выбирает единицы измерения, в которых будут возвращены первичная переменная и диапазон первичной переменной. Она так же устанавливает единицы измерения для пределов сенсора PV и минимального диапазона PV.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0	Единицы измерения первичной переменной (8); см. таблицу Ж.1 ("Единицы измерения")
--------	--

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0 Единицы измерения первичной переменной (8); см. таблицу Ж.1 (“Единицы измерения”)

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
2	Неверный выбор
5	Получено слишком мало данных
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
7	Прибор находится в режиме защиты от записи
16	Доступ ограничен

26. Команда #45 Установка нуля ЦАПа

Настраивает 0 или нижнюю точку выходного сигнала, таким образом ток на этом выходе устанавливается точно на минимум. Эта процедура выполняется подстраиванием ЦАПа устройства на величину 4,0 мА. Значение, посыпаемое в команде, может быть округлено устройством. Байт отклика содержит значение, которое используется устройством.

Используйте команду #40 (“Вход/выход в режим фиксированного тока”) чтобы установить ток точно на минимальную величину PV пред тем, как применить эту команду. Если устройство не было установлено в режим фиксированного тока или ток не установлен на минимальное значение точно, возвращается код отклика #9 (“Не в режиме фиксированного тока”).

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0–3 Измеренный ток (F), мА

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0–3 Действительный измеренный ток (F), мА

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
3	Посыпаемый параметр слишком велик
4	Посыпаемый параметр слишком мал
5	Получено слишком мало данных
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
7	Прибор находится в режиме защиты от записи
9	Не в режиме фиксированного тока
11	В многоточечном режиме
16	Доступ ограничен

27. Команда #46 Подстройка коэффициента усиления ЦАПа

Подстраивает коэффициент усиления для верхней точки выходного сигнала, таким образом ток на этом выходе устанавливается точно на максимум. Эта процедура выполняется подстраиванием ЦАПа устройства на величину 20,0 мА. Значение, посыпаемое в команде, может быть округлено устройством. Байт отклика содержит значение, которое используется устройством.

Используйте команду #40 (“Вход/выход в режим фиксированного тока”) чтобы установить ток точно на максимальную величину PV пред тем, как применить эту команду. Если устройство не было установлено в режим фиксированного тока или ток не установлен на максимальное значение точно, возвращается код отклика #9 (“Не в режиме фиксированного тока”).

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0–3 Измеренный ток первичной переменной (F), мА

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0–3

Действительный измеренный ток первичной переменной (F), мА

КОДЫ ОТКЛИКА

0

Нет ошибок, связанных с командой

3

Посылаемый параметр слишком велик

4

Посылаемый параметр слишком мал

5

Получено слишком мало данных

6

Ошибка команды, специфичной для датчика

7

Прибор находится в режиме защиты от записи

9

Не в режиме фиксированного тока

11

В многоточечном режиме

16

Доступ ограничен

28. Команда #47 Записать функцию преобразования первичной переменной

Выбор функции преобразования первичной переменной.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0

Код функции преобразования первичной переменной (8); см. табл. 3

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0

Код функции преобразования первичной переменной (8); см. табл. 3

КОДЫ ОТКЛИКА

0

Нет ошибок, связанных с командой

2

Неверный выбор

5

Получено слишком мало данных

6

Ошибка команды, специфичной для датчика

7

Прибор находится в режиме защиты от записи

16

Доступ ограничен

29. Команда #48 Считать дополнительный статус устройства

Возвращает информацию о статусе устройства, не включенную в код отклика. Эта команда так же возвращает результаты самотестирования устройства (Команда #41). За информацией, содержащейся в 14 и 15 байте специального статуса обращаться к таблицам Ж.7 и Ж.8.

Код отклика #8 (“Предупреждение: идет обновление данных”) будет возвращен всегда, когда может быть сделан ответ и информация о статусе ожидает завершения команды, требующей для выполнения достаточно большого промежутка времени.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Нет

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0

Специальный статус устройства (8)

Байт 6

Рабочий режим #1 (8)

Байт 7

Рабочий режим #2 (8)

Байт 8–10

Насыщение аналогового выхода

Байт 11–13

Аналоговый выход фиксирован

Байт 14–24

Специальный статус устройства (8)

КОДЫ ОТКЛИКА

0

Нет ошибок, связанных с командой

6

Ошибка команды, специфичной для датчика

8

Предупреждение: идет обновление данных

16

Доступ ограничен

30. Команда #59 Записать число преамбул в ответе

Это команда управления канального уровня.

ДАННЫЕ В КОМАНДЕ

Байт 0	Число преамбул, которое необходимо послать в ответе подчиненного устройства мастеру (8)
--------	---

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0	Число преамбул, которое необходимо послать в ответе подчиненного устройства мастеру (8)
--------	---

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
3	Посылаемый параметр слишком велик
4	Посылаемый параметр слишком мал
5	Получено слишком мало данных
6	Ошибка команды, специфичной для датчика
7	Устройство находится в режиме защиты от записи
16	Доступ ограничен

31. Команда #100 Запись код уровня сигнала ошибки*ДАННЫЕ В КОМАНДЕ*

Байт 0	Код уровня сигнала ошибки (8)
	0 – высокий уровень
	1 – низкий уровень

ДАННЫЕ В ОТВЕТЕ

Байт 0	Код уровня сигнала ошибки (8)
	0 – высокий уровень
	1 – низкий уровень

КОДЫ ОТКЛИКА

0	Нет ошибок, связанных с командой
2	Некорректные данные
5	Получено слишком мало данных
7	Устройство находится в режиме защиты от записи
16	Доступ ограничен

Типы данных:

- A ASCII строка (упаковано по 4 символа на каждые 3 байта)
- B Побитовые флаги (бит 0 = многопараметрический прибор; бит 1= требуется управлять ЭСППЗУ)
- D Дата (день, месяц, год — 1900)
- F С плавающей точкой (4 байта в формате IEEE 754)
- H Целые числа
- 8 8-разрядное целое без знака
- 16 16-разрядное целое без знака
- 24 24-разрядное целое без знака

Продолжение приложения Ж

Т а б л и ц а Ж.1 — Коды единиц измерения (температура и давление)

Код ед. изм.	Описание
Температура	
32	Градусы Цельсия
Давление	
5	мм рт. ст при 0 °C
10	кгс/см ²
11	Па
12	кПа
57	%
237	МПа
239	мм. водяного столба при 4 °C

Т а б л и ц а Ж.2 — Коды алармов

Код аларма	Описание
0	Высокий
1	Низкий
39	Удержание последнего значения выходной величины
50	Не используется
240-249	Числа могут быть использованы производителем для специальных определений
251	Никакой
252	Неизвестный
253	Специальный

Применяются для индикации алармов на аналоговом выходе

Т а б л и ц а Ж.3 — Коды передаточных функций

Код перед. функции	Описание	Примечание
0	Линейная	Уравнение $y=mx+b$
1	Квадратный корень	Уравнение $y=\sqrt{x}$

Т а б л и ц а Ж.4 — Коды защиты от записи

Код защиты от записи	Описание
0	защиты от записи нет
1	защита от записи есть
250	не используется

Т а б л и ц а Ж.5 — Назначение флагов

Код значения флага	Определение
0x01	Многосенсорный прибор
0x02	Управление электронно-перепрограммируемой постоянной памятью (EEPROM)
0x04	Прибор моста протокола

Т а б л и ц а Ж.6 — Физическая реализация сигнальных кодов

Код физического сигнала	Определение
0	Bell 202 ток
1	Bell 202 напряжение
2	RS 485
3	RS 232
6	Специальный
7	Зарезервировано

Т а б л и ц а Ж.7 — Расшифровка 14 байта в специальном статусе устройства

Номер бита	Описание	Сигнал ALARM	Возможные причины неисправности
0	Отсутствие ответа от внешнего АЦП	да	Отказ электронного блока.
1	Сигнал АЦП по каналу давления меньше допустимого	да	1. Отказ электронного блока. 2. Отказ приемника давления. 3. Величина давления меньше допустимой.
2	Сигнал АЦП по каналу давления больше допустимого	нет	1. Отказ электронного блока. 2. Отказ приемника давления. 3. Величина давления больше допустимой.
3	Сигнал АЦП по каналу сопротивления меньше допустимого	да	1. Отказ электронного блока. 2. Отказ приемника давления. 3. Величина давления меньше допустимой.
4	Сигнал АЦП по каналу сопротивления больше допустимого	да	1. Отказ электронного блока. 2. Отказ приемника давления. 3. Величина давления больше допустимой.
5	Рассчитанное значение давления меньше нижнего предельного значения более чем на 1% диапазона изменения сигнала (насыщение аналогового сигнала)	нет	
6	Рассчитанное значение давления больше верхнего предельного значения более чем на 10% диапазона изменения сигнала (насыщение аналогового сигнала)	нет	
7	Резерв	нет	

Т а б л и ц а Ж.8 — Расшифровка 15 байта в специальном статусе устройства

Номер бита	Описание	Сигнал ALARM	Возможные причины неисправности
0	Неисправность АЛУ контроллера	нет	Отказ электронного блока.
1	Флаг установки сигнала ALARM	да	
2	Температура корпуса ниже предельно допустимой	нет	1. Температура окружающей среды находится за пределами рабочего диапазона температур окружающей среды изделия. 2. Отказ электронного блока
3	Температура корпуса выше предельно допустимой	нет	1. Температура измеряемой среды находится за пределами рабочего диапазона температур измеряемой среды изделия. 2. Отказ электронного блока
4	Температура измеряемой среды ниже предельно допустимой	нет	
5	Температура измеряемой среды выше предельно допустимой	нет	
6	Резерв	нет	
7	Резерв	нет	

Приложение И

Опросный лист



Адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Щорса, дом 7.
Тел.: +7 (343) 302-03-53, zakaz@zaovip.ru сайт www.zaovip.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора интеллектуальных датчиков давления СДВ-SMART


Общая информация (обязательна к заполнению)				
Заказчик:	Дата заполнения:			
Контактное лицо:	Тел. / факс:			
Объект установки:	E-mail:			
Наименование проекта :				
Назначение датчика:		Место установки:		
Опросный лист №	Позиция по проекту:	Количество:		
Вид измеряемого давления	<input type="checkbox"/> Избыточное (И) <input type="checkbox"/> Абсолютное (А)	<input type="checkbox"/> Разность давлений (ДД) <input type="checkbox"/> Давления-Разрежения (ИВ)	<input type="checkbox"/> Разрежения (В) <input type="checkbox"/> Гидростатическое (ДГ)	
Измеряемая среда и концентрация				
Тип измеряемой среды	<input type="checkbox"/> Газообразная <input type="checkbox"/> Жидкая <input type="checkbox"/> Абразивная/пульпа <input type="checkbox"/> Вязкая/грязная <input type="checkbox"/> Кристаллизующаяся <input type="checkbox"/> Пульсирующая			
Максимальное давление среды			Диапазон измерения	От _____ до _____ МПа
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения	<input type="checkbox"/> 0,075%	<input type="checkbox"/> 0,1%	<input type="checkbox"/> 0,15%	<input type="checkbox"/> 0,25% <input type="checkbox"/> 0,5%
Температура измеряемой среды	От _____ до _____ °C			
Исполнение по взрывозащите	<input type="checkbox"/> Exd (Взрывонепроницаемая оболочка)	<input type="checkbox"/> Exia (Искробезопасная электрическая цепь)	<input type="checkbox"/> Exdia (комбинированная взрывозащита)	<input type="checkbox"/> Общепромышленное исполнение
Выходной сигнал	<input type="checkbox"/> 4-20mA+HART	<input type="checkbox"/> 20-4mA+HART	<input type="checkbox"/> 4-20mA+V+HART	<input type="checkbox"/> 0,8B-3,2B <input type="checkbox"/> RS485 (Modbus RTU)
Версия Hart протокола	<input type="checkbox"/> HART 5	<input type="checkbox"/> HART 7 Расширенная функциональная самодиагностика. Конструктивное исполнение с модульной конструкцией, замена модулей, ремонт и дооснащение в условиях эксплуатации		
Индикация	<input type="checkbox"/> Без индикации	<input type="checkbox"/> Четырехразрядный светодиодный индикатор с встроенной клавиатурой (переключение, %, кгс/см ² , psi, mmHg, Па, кПа, Bar, mH2O)		
Климатическое исполнение	<input type="checkbox"/> от -61 до +70 (УХЛ1,2) <input type="checkbox"/> от -55 до +70 (УХЛ1,2)	<input type="checkbox"/> от -40 до +70 (Y1,2) <input type="checkbox"/> от -25 до +70 (T3)	<input type="checkbox"/> от -10 до +70 (TC1) <input type="checkbox"/> от -5 до +50 (УХЛ 3.1)	<input type="checkbox"/> от +1 до +70 (TB1)
Корпус датчика алюминиевый сплав	<input type="checkbox"/> С герметичной внутренней перегородкой <input type="checkbox"/> Дополнительная защита корпуса и электронного блока от воздействия агрессивных сред и паров сероводорода			
Присоединение к процессу	<input type="checkbox"/> M20x1,5 <input type="checkbox"/> G1/2"через переходник <input type="checkbox"/> 1/2NPT <input type="checkbox"/> Внутренняя <input type="checkbox"/> Внешняя <input type="checkbox"/> FK – Фланцевый тип подключения, внутренняя резьба K1/4" <input type="checkbox"/> FD - Фланцевый тип подключения, внутренняя резьба K1/4", вход измеряемой среды снизу (НП-S) <input type="checkbox"/> Камера высокого давления расположена СЛЕВА (Опция «ИНВ» для присоединений FK и FD)			
Кабельный ввод	<input type="checkbox"/> Ник. Латунь <input type="checkbox"/> Нерж. Сталь <input type="checkbox"/> Бронированный <input type="checkbox"/> Небронированный <input type="checkbox"/> Монтаж в металлокоркае Диаметр кабеля ____ мм, Диаметр брони ____ мм Штексерный разъем (вилка/розетка): <input type="checkbox"/> 2РМГ14 <input type="checkbox"/> 2РМГ22 <input type="checkbox"/> GSP (DIN43650A) Расположение кабельного ввода (разъема) относительно клемм: <input type="checkbox"/> справа <input type="checkbox"/> слева			
Гарантия	<input type="checkbox"/> Базовая гарантия 3 года <input type="checkbox"/> Расширенная гарантия 5 лет <input type="checkbox"/> Гарантийный срок эксплуатации 3 года, но не менее 2-х лет с момента введения в эксплуатацию.			
Опции	<input type="checkbox"/> Встроенный в клеммную колодку модуль защиты от импульсных перенапряжений (грозозащита) <input type="checkbox"/> Позиционное обозначение датчика (шильдик) _____ <input type="checkbox"/> Покраска корпуса электронного блока RAL _____ <input type="checkbox"/> Внешняя кнопка установки «0» с защитной шторкой из нерж. стали с возможностью крепления пломбировочной проволоки			
Клапанный блок	<input type="checkbox"/> 1- вентильный <input type="checkbox"/> 2-х вентильный <input type="checkbox"/> 3-х вентильный <input type="checkbox"/> 5-и вентильный Присоединение к процессу: <input type="checkbox"/> M20x1,5 <input type="checkbox"/> G1/2" <input type="checkbox"/> 1/2"NPT <input type="checkbox"/> Внутренняя <input type="checkbox"/> Внешняя Присоединение к датчику: <input type="checkbox"/> M20x1,5 <input type="checkbox"/> G1/2" <input type="checkbox"/> 1/2"NPT <input type="checkbox"/> Внутренняя <input type="checkbox"/> Внешняя <input type="checkbox"/> Накидная гайка <input type="checkbox"/> Установка клапанного блока с проверкой герметичности			
Разделительная мембрана	<input type="checkbox"/> Присоединение к процессу: <input type="checkbox"/> штуцер, резьба _____ <input type="checkbox"/> Внутренняя <input type="checkbox"/> Внешняя <input type="checkbox"/> фланец, стандарт _____ DN _____ PN _____ <input type="checkbox"/> Фторопласт <input type="checkbox"/> Резина <input type="checkbox"/> Титан <input type="checkbox"/> Тантал <input type="checkbox"/> Хастеллой <input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> Молибденовая сталь <input type="checkbox"/> Молибденовая сталь с TiN <input type="checkbox"/> Молибденовая сталь с покрытием золотом <input type="checkbox"/> Молибденовая сталь с PTFE <input type="checkbox"/> Исполнение разборное(обслуживаемое) <input type="checkbox"/> Промывочное кольцо <input type="checkbox"/> Капиллярная линия _____ м <input type="checkbox"/> Сборка с датчиком			
Монтажные части	<input type="checkbox"/> Кронштейн для крепления датчика <input type="checkbox"/> Ниппель 14x2 плоский с накидной гайкой M20x1,5 <input type="checkbox"/> Импульсная линия (указать диаметр линии, материал, длину _____) <input type="checkbox"/> Комплект фланцев для присоединения датчика перепада давления _____			
Дополнительные требования				

Приложение К

Инструкция по монтажу кабельных вводов


(На примере инструкции по монтажу завода взрывозащищенного оборудования ООО «Кортем-Горэлтех»)

Кабельный ввод типа FG1I для небронированного кабеля



Состав кабельного ввода:

- 1 корпус ввода
- 2 уплотнительное кольцо
- 3 компрессионное кольцо
- 4 прижимная гайка



Установка ввода

1. надеть уплотнительное и компрессионные кольца 2 и 3 вместе с гайкой 4 на кабель;
2. ввернуть корпус ввода 1 в оборудование;
3. затянуть гайку 4.

Кабельный ввод типа FGA1I для бронированного кабеля

Подготовка армированных и бронированных кабелей




Экранированный
кабель

Кабель со
стальной
оплеткой

Кабель с оплеткой
металлической
лентой

Подготовка брони
 h_{min} =высота
бронезажимающего
кольца+2 мм макс.
(бронезажимающий
корпус 6)
Рис.А Открытие брони
перед соединением с
корпусом 6 и
бронезажимающим
кольцом 7




Состав кабельного ввода

1. корпус ввода
2. уплотнительное кольцо для внутренней оболочки кабеля
3. внутреннее компрессионное кольцо
4. внешнее компрессионное кольцо
5. промежуточная муфта
6. уплотнительное кольцо для внешней оболочки
7. зажимная гайка

ПРИМЕЧАНИЕ.

При монтаже ввода необходимо установить компрессионное кольцо 3 в соответствии с указанной на нем толщиной брони.



Установка ввода:

1. ввернуть корпус ввода 1 с прокладкой 2 в корпус оборудования
2. надеть детали 7, 6, 5 одну за другой на кабель и наживить не затягивая;
3. надеть кольцо 4 на броню;
4. расправить броню для зажима кольца 3 с кольцом 4;
5. после соединения убедиться, что снаружи не осталось брони, т. к. это может помешать сборке ввода 1. Если это произошло, удалить торчащие фрагменты брони;
6. вставить внутреннюю оболочку кабеля в уплотнение 2 и два собранных кольца 3 и 4, убедившись, что броня надежно зафиксирована;
7. затянуть предварительно собранные детали (см. п. 2).

Приложение Л
Монтажная схема




Рисунок Л.1 — Монтажный чертеж установки преобразователя давления штуцерного конструктивного исполнения с монтированным клапанным блоком «БКН» резьбового присоединения к импульсным линиям, и с КМЧ «Ниппель М20» и «Кронштейн СК» («Кронштейн КЗ» входит в комплект) для крепления датчиков ДИ, ДА, ДИВ, ДВ




Рисунок Л.2 — Монтажный чертеж установки преобразователя давления фланцевого конструктивного исполнения с монтированным клапанным блоком «БКН» резьбового присоединения к импульсным линиям, и с КМП «Фланец М20» и «Кронштейн СК» (для крепления датчиков ДД). Вариант крепления на горизонтальной трубе Ø50.






Рисунок Л.3 — Монтажный чертеж установки преобразователя давления фланцевого конструктивного исполнения с монтированным клапанным блоком «БКН» резьбового присоединения к импульсным линиям, и с КМП «Фланец М20» и «Кронштейн Т». Вариант крепления на вертикальной трубе Ø50.



*Максимальное отклонение
оси мембранныого блока от линии
горизонта составляет $\pm 5^\circ$*



*Поворот по оси мембранныго
блока возможен на 360°*




Рисунок Л.4 — Допустимые положения преобразователя давления фланцевого конструктивного исполнения при монтаже (кроме исполнения М-С). Корпус электронного блока преобразователя может быть повернут в любое удобное положение.

Приложение М

Нормативные документы

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование Общие требования.

ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i"

ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d"

ГОСТ 31610.19-2014 (IEC 60079-19:2010) Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования

ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок

ГОСТ IEC 60079-17-2013 Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок

ПУЭ Правила устройства электроустановок

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ 2014

ТР ТС 012/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

Правила классификации и постройки морских судов

ГОСТ Р 51992 -2011 Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 1. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульльному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 50652-94 (МЭК 1000-4-10-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

ГОСТ 12.2.052-81 Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности.

РД 16.407-2000 Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 23216-78, Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования.