

ОКПД2 26.51.66.121



СКАНЕР МОБИЛЬНЫЙ

MS150 TuScan

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АПЯС.402149.003 РЭ



Акустические Контрольные Системы
2020



СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание.....	5
1.1 Назначение и область применения.....	5
1.2 Условия эксплуатации.....	5
1.3 Технические характеристики.....	5
1.4 Устройство.....	6
2 Использование по назначению.....	7
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	7
2.2 Подготовка к использованию.....	7
2.3 Калибровка сканера.....	12
2.4 Установка сканера для сканирования сварного шва.....	18
2.5 Подготовка сканера к контролю сварного шва с автоматической подачей жидкости (Опционально).....	20
2.6 Режим СКАНЕР.....	22
3 Техническое обслуживание.....	32
3.1 Периодическое техническое обслуживание.....	32
3.2 Возможные неисправности.....	32
4 Хранение.....	33
5 Транспортирование.....	34
Приложение А.....	35

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – руководство) содержит технические характеристики, описание устройства и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации сканеров мобильных MS150 TuScan (далее по тексту – сканер).

Перед началом эксплуатации сканера следует внимательно изучить настоящее руководство.

К работе со сканером допускается персонал, знающий общие принципы теории распространения ультразвуковых колебаний, прошедший курс обучения и ознакомленный с эксплуатационной документацией.

Для правильного проведения ультразвукового контроля необходимо определить задачи контроля, выбрать схемы контроля, подобрать антенные решетки, оценить условия контроля в подобных материалах и т.п.

Постоянная работа изготовителя над совершенствованием возможностей, повышением надежности и удобства эксплуатации может привести к некоторым непринципиальным изменениям, не отраженным в настоящем издании руководства, и не ухудшающим технические характеристики сканера.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Акустические Контрольные Системы» (ООО «АКС»)

Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», ул. Восточная, вл. 12, стр. 1

Телефон: +7 (495) 984–7462 (многоканальный)

E-mail: market@acsys.ru

Website: www.acsys.ru

1 ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сканеры мобильные предназначены для механизированного ультразвукового контроля с антенными решетками (АР) серий М90 и М91 с дефектоскопами ультразвуковыми А1525 Solo и А1550 IntroVisor.

Дефектоскоп ультразвуковой А1525 Solo может быть доработан до режима СКАНЕР, который отсутствует в базовой прошивке. Для этого необходимо прошить прибор специализированной версией внутреннего программного обеспечения за отдельную плату.

Проведение контроля с использованием сканера возможно на трубах с диаметром от Ø42 мм до плоскости.

Сканер позволяет равномерно перемещать антенную решетку вдоль сварного шва с целью соблюдения стабильного акустического контакта и равного расстояния относительно оси сварного шва (Х-координата). Полученные сканограммы (В, С, D – Сканы) позволяют проводить комплексный анализ всего сварного соединения.

1.2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сканер предназначен для эксплуатации при следующих условиях окружающей среды:

- температура от минус 30 до плюс 55°С;
- относительная влажность воздуха до 95% при максимальной температуре плюс 35°С.

1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Основные технические характеристики приведены в таблице 1 .

Т а б л и ц а 1

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений расстояния, мм	от 0 до 5 000 с шагом 0,5
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояния, мм	$\pm(0,01 \cdot L + 0,5)$, где L – измеренное расстояние (пройденный путь), мм
Число импульсов на оборот	4096
Диаметр колеса, мм	40
Разъем для подключения	LEMO EGG.00.304
Длина кабеля LEMO 00.304 – LEMO 00.304, м	1,6
Габаритные размеры, мм, не более	450×150×120
Масса, г, не более	1 800
Средний срок службы, лет	3

1.4 УСТРОЙСТВО

Устройство сканера приведено на рисунке 1.



- 1 Ручка каретки (2 шт.)
- 2 Винт-фиксатор каретки
- 3 Подвес
- 4 Ограничитель подвеса
- 5 Винт-фиксатор подвеса
- 6 Указатель
- 7 Линейка указателя
- 8 Винт-фиксатор указателя
- 9 Стопор указателя
- 10 Профильная балка
- 11 Затвор
- 12 Винт-фиксатор затвора
- 13 Тормоз
- 14 Колесо магнитное
- 15 Коромысло
- 16 Фиксатор рамки AP в коромысле для серии M91 (для серии M90 в комплекте)
- 17 Рамка AP для серии M91 (для серии M90 в комплекте)

Рисунок 1 –Сканер мобильный MS150 TuScan с установленной AP серии M91

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Сканер предназначен для эксплуатации в условиях окружающей среды, указанных в п. 1.2.

2.2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом работы необходимо выбрать серию антенной решетки, которая будет использоваться при проведении контроля.

Для разборки рамки AP рекомендуется использовать отвертку, входящую в комплект поставки сканера.


2.2.1 Установка антенной решетки серии M91 в рамку

Для установки AP серии M91 следует использовать соответствующую рамку и фиксаторы, входящие в комплект поставки.

Рамка AP поставляется в собранном виде (рисунок 2) и состоит из двух одинаковых планок и двух шестигранных стоек, которые крепятся к планкам винтами.

Для установки AP в рамку следует:

- разобрать рамку, выкрутив винты ②;
- установить AP между планками ①, совместив выступы на планках ④ с пазами на корпусе AP;
- установить стойки ③, зафиксировав их положение винтами ②, не затягивая их;
- откорректировать положение стоек, чтобы они касались корпуса AP любой из граней, затянуть винты.



- 1 Планка (2 шт.)
- 2 Винт (4 шт.)
- 3 Стойка (2 шт.)
- 4 Выступ

Рисунок 2 – Установка антенной решетки серии M91

2.2.2 Установка антенной решетки серии M90 в рамку

Для установки AP серии M90 следует использовать соответствующую рамку, фиксаторы и винты, входящие в комплект поставки.

Рамка AP поставляется в собранном виде (рисунок 3) и состоит из двух одинаковых планок и двух шестигранных стоек, которые крепятся к планкам винтами. В одну из планок установлены втулки.



- 1 Втулка (2 шт.)
- 2 Планка, с установленными втулками
- 3 Стойка (2 шт.)
- 4 Винт (4 шт.)
- 5 Планка
- 6 Винт (2 шт.)

Рисунок 3 – Установка антенной решетки серии M90

Для установки в рамку AP следует:

- разобрать рамку, выкрутив винты ④;
- выкрутить из корпуса AP два винта;
- установить AP на планку со втулками ②, совместив втулки ① с отверстиями в корпусе AP;
- зафиксировать AP на планке винтами ⑥, входящими в комплект поставки сканера;
- установить вторую планку ⑤ и стойки ③, зафиксировать их положение винтами.

2.2.3 Установка рамки с антенной решеткой в сканер

Установку рамки с антенной решеткой в сканер проводить в следующей последовательности.

2.2.3.1 Зафиксировать магнитные колеса тормозом, потянув его верхнюю часть в направлении, указанном на рисунке 5.

2.2.3.2 Установить рамку с AP в коромысло и закрепить соответствующими серии AP решетки фиксаторами (рисунок 4).



Рисунок 4 – Фиксаторы рамки с антенной решеткой в коромысле

Примечание – Фиксаторы для антенной решетки серии M91 – длинные, для антенной решетки серии M90 – короткие.




Рисунок 5 – Установка рамки с антенной решеткой серии M91

2.2.3.3 Ослабить фиксатор затвора и проложить кабель AP в любом из четырех доступных направлениях в соответствии с пазами в затворе (два вверх – пазы 2 и 3, вправо – паз 1, влево – паз 4) (рисунок 6).




Рисунок 6 – Затвор




Рисунок 7 – Кабель антенной решетки проложен вверх

2.2.4 Снятие антенной решетки

Для снятия антенной решетки следует.

- 2.2.4.1 Зафиксировать магнитные колеса тормозом.
- 2.2.4.2 Вынуть кабель AP из затвора.
- 2.2.4.3 Ослабить фиксаторы AP.
- 2.2.4.4 Поднять фиксатор подвеса и вынуть рамку с AP.
- 2.2.4.5 Извлечь AP из рамки.

2.2.5 Подключение антенной решетки к прибору

2.2.5.1 Подключить кабель AP к соответствующим разъемам на корпусе прибора (рисунок 8). Кабель с красным хвостовиком подключить к разъему отмеченному красной точкой.



A1525 Solo



A1550 IntroVisor

Рисунок 8 – Расположение разъемов для подключения антенной решетки

2.2.6 Подключение сканера к прибору

2.2.6.1 Подключить сканер при помощи кабеля LEMO – LEMO в следующей последовательности:

- подключить один конец кабеля LEMO – LEMO к разъему сканера (рисунок 9);




Рисунок 9 – Разъем сканера для подключения кабеля LEMO – LEMO

– подключить второй конец кабеля LEMO – LEMO к прибору (рисунок 10).




Рисунок 10 – Разъемы для подключения сканера

2.3 КАЛИБРОВКА СКАНЕРА

После подключения сканера к дефектоскопу следует провести его калибровку. Калибровку сканера проводить следующим образом:

2.3.1 Включить дефектоскоп и перейти в режим СКАНЕР.

2.3.2 Перейти в режим НАСТРОЙКА–СКАНЕР.

2.3.3 Выбрать раздел «Настройка параметров сканирования»  – клавиша **F5** и перейти к редактированию параметров (рисунок 11). Выбрать конфигурацию, которая будет использована при калибровке и соответственно при последующем за ней процессом контроля.









Рисунок 11 – Окно настроек параметров сканирования. Выбрана конфигурация M9170-BASE

2.3.4 В качестве параметра СКАНЕР клавишами   выбрать MS150 и нажать клавишу .

2.3.5 В открывшемся окне клавишами   выбрать расстояние, на котором будет проводиться сканирование (300, 500, 800, 1000 мм), и количество калибровок (2, 3, 4, 5, 6).

Для перемещения между параметрами следует использовать клавиши  .




Рисунок 12 – По умолчанию расстояние при калибровке 500 мм, количество калибровок 2

2.3.6 В соответствии с выбранным расстоянием провести разметку на любой ровной поверхности, т.е. отметить начальную и конечную точки.

2.3.7 Установить сканер в начальную позицию. Для фиксации точки отсчета на сканере можно использовать ось задних колес (рисунок 13). Перед началом движения снять сканер с тормоза, нажав на его верхнюю часть.





Рисунок 13 – Установка сканера в начальную позицию

2.3.8 Для запуска калибровки нажать клавишу  (Начать). Откроется окно с информацией о начале процесса калибровки (рисунок 14).







Рисунок 14 – Окно готовности к проведению текущей калибровки

2.3.9 Нажать клавишу **Enter** (Начать), при этом индикаторы на корпусе прибора  начнут одновременно мигать, показывая, что необходимо перемещение сканирующего устройства между метками. Начать перемещение сканера в выбранном диапазоне. При достижении конечной метки (в нашем примере, когда ее достигнет ось задних колес) нажать клавишу **Enter** (Принять) (рисунок 15) – индикаторы   горят постоянно.




Рисунок 15

2.3.10 Номер калибровки изменится на следующий (рисунок 16).





Рисунок 16

2.3.11 Нажать клавишу **Enter** (Начать). Не изменяя положение сканера, начать движение сканирующего устройства в обратном направлении от конечной до начальной метки, т.е. при четных калибровках сканер выполняет движение «задним» относительно нечетных. Повторить

перемещения сканирующего устройства между метками в соответствии с выбранным количеством калибровок.

2.3.12 При достижении выбранного количества калибровок нажать клавишу  (Сохранить) (рисунок 17).




Рисунок 17

2.3.13 Произойдет возврат в раздел «Настройка параметров сканирования».

2.3.14 При корректных результатах калибровки параметр СКАНЕР будет отмечен знаком «✓» (рисунок 18).




Рисунок 18

2.3.15 Если результаты калибровки неудовлетворительные, появится соответствующее информационное окно «Полученные значения не удовлетворяют критериям. Использовано значение по умолчанию».



Примечание – При выборе другой конфигурации информация о сканере и его статусе устанавливается в последнее сохраненное для этой конфигурации состояние.

2.3.16 Поставить сканер на тормоз.

2.4 УСТАНОВКА СКАНЕРА ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ СВАРНОГО ШВА

Для сканирования сварного шва необходимо выполнить следующие действия.

2.4.1 Поставить сканер на тормоз.

2.4.2 Ослабить винт-фиксатор указателя и перемещая указатель вдоль каретки установить указатель над центром сварного шва.

2.4.3 Вращая цилиндр указателя установить его на оптимальную высоту (5 – 15 мм) от сварного шва – указатель не касается валика сварного шва.

2.4.4 Зафиксировать указатель на выбранной высоте стопором.

2.4.5 Выбрать расстояние от шва до AP, на котором будет проводиться сканирование. Расстояние определить от шва до **переднего** края AP.

2.4.6 Ослабить винт-фиксатор подвеса.

2.4.7 Установить выбранное расстояние на линейке указателя по риске, соответствующей серии выбранной AP (рисунок 19).




Рисунок 19 – Установлена AP серии M91, край AP расположен на расстоянии 4 см от указателя

2.4.8 Зафиксировать подвес винтом-фиксатором.

2.4.9 Для сканирования с другой стороны шва следует:

- снять ручки каретки, вращая их в противоположных направлениях (рисунок 20);




Рисунок 20 – Снятие ручек с каретки

- ослабить винт-фиксатор каретки (рисунок 21);



Рисунок 21 – Сканер со снятыми ручками

- снять профильную балку;
- переместить сухарь пазовый (рисунок 22) к противоположному краю профильной балки и зафиксировать в ней каретку винтом-фиксатором;




Рисунок 22 – Расположение сухаря пазового на каретке

- установить ручки на каретку;
- настроить указатель и подвес в соответствии с методикой, приведенной выше.

2.5 ПОДГОТОВКА СКАНЕРА К КОНТРОЛЮ СВАРНОГО ШВА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ЖИДКОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

Для подготовки сканера к контролю сварного шва с автоматической подачей жидкости следует.

2.5.1 Залить жидкость в баллон.

2.5.2 Установить акустический модуль в коммутатор.

2.5.3 Установить антенную решетку в рамку, соответствующую установленному модулю, по методике, приведенной в пункте 2.2.1.

2.5.4 Установить рамку с закрепленной АР в сканер, в соответствии с методикой, приведенной в пункте 2.2.3.

2.5.5 Установить сканер с антенной решеткой на трубу в соответствии с методикой, приведенной в пункте 2.4.

2.5.6 Подключить трубку трассу к баллону.

2.5.7 Подключить трубки к рамке антенной решетки через цанговые соединители (рисунок 23).

2.5.8 Открыть отсечной клапан для начала подачи жидкости.

2.5.9 Вращением регулятора подачи подобрать оптимальный напор жидкости для обеспечения стабильного акустического контакта.

2.5.10 Закрыть отсечной клапан.




Рисунок 23 – Подключение и настройка системы подачи жидкости

2.6 РЕЖИМ СКАНЕР

Для проведения сканирования необходимо включить дефектоскоп ультразвуковой A1550 IntroVisor или A1525 Solo с подключенным сканером мобильным MS150 TuScan, в котором установлена антенная решетка, и перейти в режим СКАНЕР.

Дефектоскоп ультразвуковой A1525 Solo может быть доработан до режима СКАНЕР, который отсутствует в базовой прошивке. Для этого необходимо прошить прибор специализированной версией внутреннего программного обеспечения за отдельную плату.

Примечание – видео с описанием работы в режиме СКАНЕР с автоматической подачей жидкости можно посмотреть, пройдя по ссылке <https://youtu.be/ncqdf3gERDk> или



отсканировав QR-код для просмотра на смартфоне.

Контроль изделий с применением сканера используется для получения изображений внутренней структуры металла в протяженной области с данными о координатах и размерах дефектов в ней.

В этом режиме работы АР перемещают по поверхности ОК с помощью сканера.

АР следует перемещать вдоль пассивной апертуры, т.е. вдоль короткой стороны ее корпуса – ось Y. В процессе перемещения происходит запись в память прибора массива В-Сканов (параллельных изображений поперечных сечений шва) с некоторым выбранным малым шагом вдоль оси Y. Сканер обеспечивает точное позиционирование АР на поверхности ОК и в память записывается координата каждого В-Скана.

Максимальная протяженность сканограммы – 10 метров.

Режим СКАНЕР наиболее предпочтительно использовать при контроле сварных соединений. В этом случае ось Y – вдоль сварного шва (рисунок 24). Записанный массив В-Сканов позволяет отобразить на экране проекции продольных сечений шва, ориентированных как параллельно поверхности ОК (С-Сканы), так и перпендикулярно к ней (D-Сканы).




Рисунок 24

2.6.1 Вид экрана прибора в режиме СКАНЕР

Вид экрана прибора в режиме СКАНЕР приведен на рисунке 25.




Рисунок 25

В строке информации присутствует имя сканограммы в формате «ИМЯ / НОМЕР ПРОХОДА (ОТСТУП)» (рисунок 26), при переходе в режим СКАНЕР из режима ТОМОГРАФ имя сканограммы имеет следующий вид – ИМЯ КОНФИГУРАЦИИ* (рисунок 27), так как имя сканограмме еще не присвоено.



Рисунок 26

Рисунок 27

Панель результатов измерений состоит из четырех блоков, в которых отображаются координаты измерительного курсора и амплитуда сигнала под ним, а также координата положения AP по оси Y относительно начальной точки сканирования (рисунок 28).

X, мм – координата экранного курсора по горизонтальной оси в миллиметрах. Эта ось совпадает с продольной осью апертуры AP и направлена вдоль поверхности ОК;

Z мм – координата экранного курсора по оси глубин;

A, дБ – амплитуда образа томограммы в точке расположения экранного курсора в децибелах. Амплитуда – это наибольшее значение величины сигнала в точке томограммы, отображаемого уровнем яркости или цветом;

Y, мм – координата положения AP по оси Y относительно начальной точки сканирования.



Рисунок 28

Индикатор движения – зеленый при готовности к сканированию и записи, вращается при движении сканирующего устройства.

Область отображения сканограммы с осями координат: верхняя часть – C-Сканы, нижняя – D-Сканы. Вертикальные оси координат C– и D-Сканов X и Z соответственно. Ось Y – общая горизонтальная ось координат.

Навигационный индикатор оси Y дает представление о расположении видимой на экране части сканограммы относительно точки начала сканирования.

Внизу расположена **область пиктограмм**. Каждая пиктограмма управляется соответствующей клавишей на панели прибора.

Основные функции клавиш и соответствующих пиктограмм в режиме СКАНЕР:

F1 – включение / выключение отображения окна B-Скана поверх C– и D-Сканов;

F2 – изменение ориентации AP, автоматическое присвоение записанным сканам четных и нечетных номеров;

F3 – присвоение имени сканограмме перед началом записи сканов, запуск и остановка записи отдельного скана, завершение записи сканограммы;



F4 и F6 – перемещение экранного маркера по оси Y в соответствующих направлениях;




F5 – изменение масштаба по горизонтали, изменение контрастности.

2.6.2 Функции клавиш в режиме СКАНЕР

Функции клавиш, задействованных в режиме СКАНЕР, приведены в таблице 2.


Т а б л и ц а 2

Клавиша	Функция
	Включение/выключение прибора
	Краткое нажатие - Переключение в режим ТОМОГРАФ. Удержание - Вызов окна выбора рабочего режима

Клавиша	Функция
	Изменение яркости томограммы
	Перемещение по сканограмме (горизонтальные стрелки) Перемещение курсора по оси X или Z (вертикальные стрелки)
	Включение / выключение сканирования по датчику пути
	Сброс и очистка сканограммы
	Вход в режим СТОП
	F1 – F5 – управление соответствующим параметром
	Вход в режим НАСТРОЙКА

2.6.3 Функции управляющих пиктограмм

F1 (включение / выключение отображения окна томограммы В-Скан)

При активной пиктограмме  поверх окон сканограмм на экран прибора выводится изображение томограммы (В-Скан) при перемещении вертикально-ориентированного курсора по реконструированному изображению для наглядного и достоверного изображения внутренней структуры объекта контроля (рисунок 29). Оперативный просмотр В-Скан, не выходя из режима СКАНЕР, дает возможность проверить правильность начальной настройки прибора и просмотреть каждый записанный В-Скан в сканограмме.














Рисунок 29

Функции клавиш, задействованных при активной пиктограмме , приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

Клавиша	Функция
	Перемещение маркера по оси Z
	Перемещение маркера по оси X
	Изменение яркости томограммы
	Включение / выключение сканирования по датчику пути. При включении томограмма отключается
	Вход / выход в режим СТОП
	Сброс сканограммы (очистка)
	F1 – отключение отображения окна томограммы. F2 – F5 – управление соответствующим параметром
	Краткое нажатие – Переключение в режим ТОМОГРАФ. Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима
	Вход в режим НАСТРОЙКА

F2 (изменение ориентации AP)

Изменение ориентации AP. Соответственно происходит изменение положительного направления оси X.

Пиктограмма показывает как следует установить AP и в каком направлении вести сканирование:



– запись сканов с нечетными номерами;



– запись сканов с четными номерами.

При горизонтальном шве AP следует располагать под швом (кабель вниз), сканирование вести слева направо. Так записывается первый и все последующие сканы с нечетными номерами. Для записи сканов с четными номерами AP – расположить над швом (кабель вверх), сканирование вести также слева направо;

При вертикальном шве AP следует располагать справа от шва (кабель вправо), сканирование вести вверх – записываются нечетные сканы. Для записи четных сканов – AP расположить слева от шва (кабель влево), сканирование вести также вверх.

F3 (присвоение имени сканограмме перед началом записи сканов, запуск и остановка записи отдельного скана, завершение записи сканограммы)



Вид пиктограммы при последовательном нажатии клавиши F3:



– сканограмме перед началом работы следует присвоить имя;



– прибор готов к записи результатов измерений;

Откроется дополнительное окно, в котором следует клавишами   установить отступ фронта AP – расстояние, установленное в пункте 2.4.7 (рисунок 30), снять сканер с

тормоза, открыть отсечной клапан (при использовании системы автоматической подачи жидкости) и нажать клавишу **Enter** для запуска процесса сканирования.




Рисунок 30

ЗАПИСЬ – запущен процесс записи. Клавишей **Enter** можно приостанавливать и возобновлять сканирование. Для завершения сканирования – нажать **F3**. Откроется подтверждающее окно с вопросом «Вы хотите завершить запись текущего прохода?», в котором следует выбрать необходимое действие – продолжить сканирование **Esc** или завершить запись текущего прохода **Enter**.

Примечания:

1. При проведении сканирования следует следить, чтобы указатель двигался над центром шва.
2. В процессе сканирования на сканограмме могут возникать пропущенные участки, которые образуются из-за резкого движения сканера или в результате нестабильного акустического контакта. В этом случае следует переместить сканер в обратном направлении – «задний ход».


ЗАПИСЬ – запись текущего прохода завершена.

Далее возможны следующие действия:

- для записи следующего прохода нажать **F3** – пиктограмма примет вид **ЗАПИСЬ**;
- для завершения записи на текущем элементе нажать **Esc**. Откроется подтверждающее окно с вопросом «Вы хотите завершить запись на текущем элемента шва?», в котором следует выбрать соответствующее действие. При завершении сканирования поставить сканер на тормоз.

После отказа от продолжения записи пиктограмма примет вид **ИМЯ**, после чего прибор готов к новому сканированию с записью сканограммы под другим именем.

F4 и F6 (перемещение экранного маркера по оси Y в соответствующих направлениях)

Пиктограммы активны только когда пиктограмма клавиши **F3** имеет вид **ЗАПИСЬ** – запись приостановлена клавишей  или **ЗАПИСЬ** – запись текущего прохода завершена.

Перемещая экранный маркер по оси Y, можно оценить условную протяженность дефекта как разность между Y координатами начала и конца дефекта.

Вид экрана прибора при записи скана приведен на рисунке 31. Пиктограмма **F2** показывает положение AP при записи и нечетность номеров записываемых сканов. Экранный маркер находится на правом краю записанной части C- и D-Сканов. При записи он следует за краем изображений, показывая текущее значение координаты Y.







Рисунок 31

F5 (изменение масштаба C- и D-Сканов по горизонтали)

Изменение развертки по оси Y клавишами  .

2.6.4 Просмотр сканограмм и оценка дефектов

Для входа в режим просмотра сохраненных сканограмм нажать клавишу , если пиктограмма клавиши **F3** имеет вид **ЗАПИСЬ** или **ЗАПИСЬ**, то в соответствующем диалоговом окне следует отказаться от продолжения записи.




Вид экрана в режиме просмотра сканограмм приведен на рисунке 32.

frame-1		17:13 21.08.2019		
Сканограммы	№	Отступ	Дата	Время
frame-1	1	0.0	21.08.2019	16:14
frame-2	3	0.0	21.08.2019	16:18
frame-3				
frame-4				
frame-5				
frame-6				
frame-7				
frame-8				

Рисунок 32

В левом столбце находится список имен сохраненных сканограмм.

Отдельные сканы каждой сканограммы присутствуют в списке справа рядом с номерами, присвоенными в соответствии с установками пиктограммы **F2**.

Для просмотра отдельных сканов необходимо перейти на их список клавишей , выбрать скан клавишами  ,  и нажать  для его просмотра.

Вид экрана при просмотре скана приведен на рисунке 33.




Рисунок 33

Основные функции клавиш и соответствующих пиктограмм при просмотре:

F1 – включение / выключение отображения окна В-Скана поверх С- и D-Сканов



На экран выводится В-Скан в точке расположения экранного маркера на оси Y (рисунок 34), может просмотреть все записанные В-Сканы, перемещая экранный маркер по оси Y . На В-Скане нет маркерной рамки, т.к. присутствует строб, можно проводить измерения как на В-Скане, сохраненном в режиме ТОМОГРАФ.





Рисунок 34

F2 – включение / выключение маркерных рамок











Рисунок 35

F4 и F6 – перемещение экранного маркера по оси Y в соответствующих направлениях



К экранному маркеру привязаны маркерные рамки, используемые при оценке размеров обнаруженных отражателей. Их можно перемещать по осям X и Z с помощью клавиш   и  .

Внутри маркерных рамок находятся динамические курсоры «», которые постоянно «находят» точки изображений с максимальной амплитудой, что позволяет сразу определить положения максимумов образов отражателей, при расположении обеих маркерных рамок вокруг образа одного и того же отражателя. Индикатор амплитуды A дБ показывает отклонение амплитуды образа от браковочного уровня.

F5 – изменение масштаба по горизонтали



– выключено;



– включено.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации следует периодически очищать корпус сканера от грязи и пыли.

При попадании грязи и посторонних частиц в соединительные разъемы следует очистить их мягкой щеточкой.

3.2 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При возникновении неисправностей или каких-либо вопросов по использованию сканера следует связаться с представителями предприятия-изготовителя.

4 ХРАНЕНИЕ

Сканер должен храниться по условиям хранения - 1 по ГОСТ 15150-69.

Сканеры следует хранить на стеллажах.

Расположение сканеров в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.

Расстояние между стенами, полом хранилища и сканерами должно быть не менее 100 мм.

Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и сканерами должно быть не менее 0,5 м.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, примесей агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию материалов сканеров.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Сканер должен транспортироваться в транспортной упаковке.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69.

Транспортировка упакованных сканеров может производиться на любые расстояния любым видом транспорта без ограничения скорости.

Упакованные сканеры должны быть закреплены в транспортных средствах, а при использовании открытых транспортных средств – защищены от атмосферных осадков и брызг воды.

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных сканеров должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования сканеров должны соответствовать требованиям технических условий и правилам и нормам, действующим на каждом виде транспорта.

При перевозке воздушным транспортом упакованные сканеры следует располагать в герметизированных и отапливаемых отсеках.

После транспортирования при температурах, отличных от условий эксплуатации, перед эксплуатацией сканера необходима выдержка его в нормальных климатических условиях не менее двух часов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Рекомендуемая литература по ультразвуковому контролю

1 ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые. Введ. 1988-01-01. – М. : Стандартиформ, 2005. – 27 с.

2 Неразрушающий контроль и диагностика: справочник / ред. В. В. Клюев и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2005. – 656 с.

3 Неразрушающий контроль: справочник: в 8 т. / под общ. ред. В.В.Клюева. Т. 3: И.Н. Ермолов, Ю.В. Ланге. Ультразвуковой контроль. – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006. – 864 с.: ил.

4 Ермолов И.Н., Ермолов М.И. Ультразвуковой контроль. Учебник для специалистов первого и второго уровней квалификации. – 5-е изд. стереотип. - М. : Азимут, 2006. - 208 с.: 77 ил.

5 Щербинский В.Г. Технология ультразвукового контроля сварных соединений. – 2-е изд., испр. – М.: Тиссо, 2005. – 326 с.

6 Кретов Е.Ф. Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении. Учебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Свен, 2011. – 305 с.



Сканер мобильный MS150 TuScan
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Редакция июль 2020 г.