



ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»

**ПАСПОРТ
ХИМКАССЕТА
ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА
ГАНК-4**

г. Москва

Изготовление сменных химкассет с миниблоком памяти «Touch memory» и реактивной лентой на определяемые вещества ООО «НПО «ПРИБОР «ГАНК» осуществляется на территории Российской Федерации согласно КИГУ.203225.000 ТУ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» сменные химкассеты с миниблоком памяти «Touch memory» и реактивной лентой на определяемые вещества КИГУ.203225.000 ТУ не подлежат обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р.

Химкассета изготовлена откалибрована и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации. Конструкция химкасеты не относится к взрывозащищенному электрооборудованию, применение не влияет на класс взрывозащиты. Химкассета допустима к использованию во взрывоопасных средах и во взрывозащищенном оборудовании, не является источником возможного возникновения взрыва.

Сведения об изготовлении реактивной ленты и установки в химкассету:

Партия № _____

Участок химических технологий _____

Предприятие-изготовитель:

ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»
105318, г. Москва,
ул. Ибрагимова,
д. 31, коп. 10
тел.: 8 (495) 136-74-22
e-mail: info@gank4.com
<https://www.gank4.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	4
2. Назначение. Эксплуатация	4
3. Комплектация	5
4. Срок хранения. утилизация. меры безопасности.....	5

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт содержит описание химкасеты для проведения измерений вещества _____ с помощью газоанализатора ГАНК-4, зав. № _____, также сведения, необходимые при ее эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Химкассета укомплектованная реактивной лентой, предназначена для измерения оптронноспектрофотометрическим способом массовых концентраций измеряемых вредных веществ газоанализатором ГАНК-4. Область применения не связана с военной промышленностью. При выполнении измерений оптронноспектрофотометрическим методом, рекомендованные требования к относительной влажности воздуха (50±15) %.

Технические характеристики:

Технические характеристики:	ГАНК-4 (А), (Р), (АР) ГАНК-4Ех (А), (Р), (АР)	ГАНК-4С, ГАНК-4СЕх
Диапазоны измерений, мг/м ³		
Количество измерений одной реактивной лентой, раз не менее	1000	36000
Габаритные размеры химкасеты, мм	160x60x17	197x92x17
Масса химкасеты с реактивной лентой, кг не более	0,095	0,235
Ширина реактивной ленты, мм	10,0±0,5	10,0±0,5
Длина реактивной ленты, м	10±1	34±1
Диаметр рулона реактивной ленты, мм	55±1	84±1
Масса реактивной ленты, кг не более	0,012	0,035

Химкассета представляет собой, корпус, память (touch memory), крышку, втулку (бобину) с реактивной лентой, помещенную в пластиковый пакет. Реактивная лента изготавливается из бумаги обладающей стойкостью к химическим реактивам, высокой сорбционной способностью и минимальным гидродинамическим сопротивлением. Многокомпонентный состав химических рецептур обеспечивает работоспособность реактивных лент без потери кинетических параметров.

Перед использованием химкасеты необходимо:

- провести внешний осмотр химкасеты:
- а) не допускается подвижность памяти (touch memory);
- б) не допускается наличие трещин, сколов приводящие к деформации химкасеты, нарушение герметичности или препятствующие свободному перемещению реактивной ленты;
- проверить целостность химкасеты и легкость вращения бобин.
- проверить состояние ленты:
- а) не должно быть порыва ленты*;
- б) не допускается перекручивания, смятия и излома ленты;
- в) не допускается деструкция реактивной ленты.

*Примечание - при обрыве реактивной ленты склеить концы ленты скотчем или канцелярским клеем карандашом, передвинув склеенное место на приемную бобину.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Химкассета с реактивной лентой	1 шт.;
Пластиковый пакет для хранения химкасеты	1 шт.;
Паспорт	1 шт.

СРОК ХРАНЕНИЯ. УТИЛИЗАЦИЯ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Химкассета должна храниться и транспортироваться в специальных пластиковых пакетах, плотно закрытыми, без доступа воздуха, попадания прямых солнечных лучей и агрессивных сред, в строгом соответствии с действующей эксплуатационной документацией. Химкассета под воздействием вышеперечисленных факторов может изменить или утратить свои свойства. Не допускается перекладывать химкассету в другие пластиковые пакеты.

Срок службы и срок хранения реактивной ленты в химкассете в упаковке предприятия-изготовителя составляет не менее 1 года.

Средний срок работы химкасеты является нестабильной величиной и не является гарантийным сроком их службы.

Химкассета в упакованном состоянии не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Эксплуатация не предусматривает соблюдения повышенных мер безопасности для работы с лентой. Химкассета не содержит ионных источников и радиоактивных материалов. При производстве реактивной ленты химкасеты приведенные в графе «Наименования» и код ТН ВЭД «Указ Президента РФ от 28 августа 2001 г. № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» (с изменениями и дополнениями) не применялись. Утилизация химкасеты производится без применения специальных мер защиты окружающей среды на предприятии-изготовителе.

Для заметок

