

ТИГЕЛЬ-ФОРМА МНОГОРАЗОВАЯ ПАСПОРТ

Тигель-форма многоразовая (далее – МТФ-К) представляет собой изделие (ТУ 1539-026-12719185-2010) из огнеупорного материала, в виде раскрывающейся литниковой формы многоразового использования. Раскрытие литниковой формы обеспечивается специальной, шарнирно-соединенной обечайкой. В закрытом состоянии обечайка фиксируется замком-защелкой, имеющим экран для защиты от брызг расплавленной термитной смеси. Для удобства использования обечайка имеет рукоятку и специальные магнитные башмаки для крепления к стальному основанию.

МТФ-К используется совместно с медной термитной смесью (ТУ 1793-002-12719185-2009), либо с термокарандашом сварочным (ТУ1539-026-12719185- 2010).

МТФ-К предназначена для приварки стальных, либо медных катодных выводов ЭХЗ диаметром 3-8 мм к стальным магистральным трубопроводам, номинальным диаметром от DN 50 до DN 1400 и толщиной стенки не менее 3,5 мм, классом прочности до К65 включительно, рекомендованных к применению в газовой и нефтяной промышленности при строительстве, эксплуатации и ремонте.

Приварку выводов ЭХЗ производить согласно Инструкции по термитной приварке выводов ЭХЗ (разработанной с учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007, РД-25.160.00-КТН-037-14 и РД-23.040-00-КТН-386-09 ПАО «Транснефть»).

Для удовлетворения потребностей заказчика выпускаются несколько модификаций МТФ-К, отличающихся радиусом прилегающей к трубе поверхности литниковой камеры. При необходимости возможно изготовление тигель-форм под конкретный диаметр трубопровода.

В связи с этим условное обозначение МТФ-К будет иметь следующий вид:

Обозначение	МТФ-К 50	МТФ-К 70	МТФ-К 102	МТФ-К 152	МТФ-К 200	МТФ-К
Диаметр трубы, мм ¹	57; 60; 63.5	70; 73; 76; 83; 89; 95	102; 108; 114; 127; 133; 140	152; 159; 168; 177.8; 180; 193.7	219 - 426	508 - 1420

¹Размеры тигель-форм подгоняются к диаметру трубы посредством удаления наждачной бумагой части тигель-формы в месте соприкосновения с трубой.

Комплектность

1. Тигель-форма многоразовая – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.*
3. Инструкция по термитной приварке - 1 шт.*

* - При отгрузке в один адрес нескольких изделий, допускается комплектовать всю партию одним паспортом и инструкцией по термитной приварке.

Хранение и транспортирование

Хрупкое! При транспортировании и хранении избегать ударных нагрузок. Хранение допускается в сухих помещениях с температурой от +15°C до +50°C и влажности до 80%.

Гарантии изготовителя

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 2 лет при условии выполнения требований транспортировки и хранения, указанных в паспорте и соблюдении правил эксплуатации описанных в инструкции по термитной приварке.

