

Multilift MD, MLD

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации



Multilift MD, MLD

Русский (RU)

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации 4

Қазақша (KZ)

Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық 30

Кыргызча (KG)

Паспорт, Монтаждоо жана пайдалануу боюнча колдонмо 56

Հայերեն (AM)

Տեղադրման եւ շահագործման Անձնագիր, Ձեռնարկ 82

Приложения / Қосымша / Тиркеме / Հավելված 110

Информация о подтверждении соответствия 113

Содержание	Стр.
1. Указания по технике безопасности	4
1.1. Общие сведения о документе	4
1.2. Значение символов и надписей на изделии	4
1.3. Квалификация и обучение обслуживающего персонала	4
1.4. Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности	4
1.5. Выполнение работ с соблюдением техники безопасности	5
1.6. Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала	5
1.7. Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа	5
1.8. Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей	5
1.9. Недопустимые режимы эксплуатации	5
2. Транспортирование и хранение	5
3. Значение символов и надписей в документе	5
4. Общие сведения об изделии	5
5. Упаковка и перемещение	11
5.1. Упаковка	11
5.2. Перемещение	11
6. Область применения	11
7. Принцип действия	12
8. Монтаж механической части	12
8.1. Монтаж насосной установки	12
8.2. Монтаж шкафа управления LC 221	14
9. Подключение электрооборудования	16
9.1. Внутренняя компоновка шкафа управления LC 221	16
9.2. Электрические подключения	17
9.3. Схемы электрических подключений	17
10. Ввод в эксплуатацию	17
11. Эксплуатация	18
11.1. Настройки шкафа управления LC 221	18
11.2. Описание дисплея шкафа управления LC 221	18
11.3. Меню настроек	20
11.4. Меню информации	21
11.5. Описание индикации неисправностей	22
12. Техническое обслуживание	24
12.1. Техническое обслуживание механической части	24
12.2. Электродвигатель	24
12.3. Техническое обслуживание электрооборудования	25
12.4. Промывка датчика контроля уровня	25
12.5. Загрязненная насосная установка	25
13. Вывод из эксплуатации	26
14. Технические данные	26
14.1. Насосная установка	26
14.2. Сборный резервуар	26
14.3. Насос	26
14.4. Шкаф управления LC 221	26
15. Обнаружение и устранение неисправностей	27
16. Утилизация изделия	28
17. Изготовитель. Срок службы	28
18. Информация по утилизации упаковки	29



Предупреждение

Прежде чем приступать к работам по монтажу оборудования, необходимо внимательно изучить данный документ и Краткое руководство (Quick Guide). Монтаж и эксплуатация оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями данного документа, а также в соответствии с местными нормами и правилами.

1. Указания по технике безопасности

Предупреждение

Эксплуатация данного оборудования должна производиться персоналом, владеющим необходимыми для этого знаниями и опытом работы.



Лица с ограниченными физическими, умственными возможностями, с ограниченными зрением и слухом не должны допускаться к эксплуатации данного оборудования.

Доступ детей к данному оборудованию запрещен.

1.1. Общие сведения о документе

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены соответствующим обслуживающим персоналом или потребителем. Данный документ должен постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в разделе 1. Указания по технике безопасности, но и специальные указания по технике безопасности, приводимые в других разделах.

1.2. Значение символов и надписей на изделии

Указания, помещенные непосредственно на оборудовании, например:

- стрелка, указывающая направление вращения,
- обозначение напорного патрубка для подачи перекачиваемой среды,

должны соблюдаться в обязательном порядке и сохраняться так, чтобы их можно было прочитать в любой момент.

1.3. Квалификация и обучение обслуживающего персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Круг вопросов, за которые персонал несет ответственность и которые он должен контролировать, а также область его компетенции должны точно определяться потребителем.

1.4. Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой:

- опасные последствия для здоровья и жизни человека;
- создание опасности для окружающей среды;
- аннулирование всех гарантийных обязательств по возмещению ущерба;
- отказ важнейших функций оборудования;
- недейственность предписанных методов технического обслуживания и ремонта;

- опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие воздействия электрических или механических факторов.

1.5. Выполнение работ с соблюдением техники безопасности

При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном документе указания по технике безопасности, существующие национальные предписания по технике безопасности, а также любые внутренние предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности, действующие у потребителя.

1.6. Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала

- Запрещено демонтировать имеющиеся защитные ограждения подвижных узлов и деталей, если оборудование находится в эксплуатации.
- Необходимо исключить возможность возникновения опасности, связанной с электроэнергией (более подробно смотрите, например, предписания ПУЭ и местных энергоснабжающих предприятий).

1.7. Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа

Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства по монтажу и эксплуатации.

Все работы обязательно должны проводиться при выключенном оборудовании. Должен безусловно соблюдаться порядок действий при остановке оборудования, описанный в руководстве по монтажу и эксплуатации.

Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства.

1.8. Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей

Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по согласованию с изготовителем.

Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой-изготовителем комплектующие, призваны обеспечить надежность эксплуатации.

Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия.

1.9. Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения в соответствии с функциональным назначением согласно разделу 6. *Область применения.* Предельно допустимые значения, указанные в технических данных, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

2. Транспортирование и хранение

Транспортирование оборудования следует проводить в крытых вагонах, закрытых автомашинах, воздушным, речным либо морским транспортом.

Условия транспортирования оборудования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «С» по ГОСТ 23216.

При транспортировании упакованное оборудование должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения самопроизвольных перемещений.

Условия хранения оборудования должны соответствовать группе «С» ГОСТ 15150.

После длительного хранения насос необходимо проверить перед его повторным запуском. Убедитесь, что рабочее колесо может свободно вращаться.

При длительном хранении шкаф управления LC 221 необходимо защитить от воздействия влаги и тепла.

Максимальный назначенный срок хранения составляет 3 года. В течение всего срока хранения консервация не требуется.

Температура окружающей среды при хранении от –30 до +60 °С.

3. Значение символов и надписей в документе



Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может иметь опасные для здоровья людей последствия.



Предупреждение
Настоящие правила должны соблюдаться при работе со взрывозащищенным оборудованием. Рекомендуется также соблюдать данные правила при работе с оборудованием в стандартном исполнении.



Указания по технике безопасности, невыполнение которых может вызвать отказ оборудования, а также его повреждение.



Рекомендации или указания, облегчающие работу и обеспечивающие безопасную эксплуатацию.

4. Общие сведения об изделии

Данный документ распространяется на насосные установки Multilift MD и Multilift MLD, доступные в двух вариантах:

- с однофазным электродвигателем насоса 1 × 230 В;
- с трехфазным электродвигателем насоса 3 × 400 В.

Во всех вариантах установка доступна с кабелем электродвигателя 4 м или 10 м.

Конструкция

Насосная установка Multilift MD

Установки могут быть смонтированы в одном помещении, на этаже, либо в здании. Насосные установки доступны в различных исполнениях в зависимости от размера и производительности.

Насосные установки предназначены для монтажа внутри здания, напорные патрубки должны быть подсоединены к канализационным магистралям здания.

Насосная установка включает следующие компоненты:

- герметичный полиэтиленовый бак;
- 2 насоса для перекачивания сточных вод;
- установленный вне бака датчик уровня,
- установленный вне бака контроллер LC 221;
- установленный вне бака обратный клапан.

Следующие принадлежности входят в объем поставки:

- Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт.;
- Краткое Руководство (Quick Guide) к меню шкафа управления – 1 шт.;
- напорный переходной фланец, DN 80 с соединительной муфтой, DN 100 (наружный диаметр 110 мм) – 1 шт.;
- гибкая муфта, DN 100 с двумя хомутами для соединения с напорным патрубком – 1 шт.;
- гибкая муфта, DN 70 с двумя хомутами для соединения с вентиляционным патрубком – 1 шт.;
- анкерные болты для фиксации резервуара – 2 шт.;
- болты и гайки для фиксации глухого фланца (заглушки) на входном отверстии (при необходимости) – 3 компл.;

- муфты, DN 100 – 1 уп.;
- муфта, DN 50 для соединения с диафрагменным насосом или для всасывающей линии, DN 50 – 1 уп.;
- комплект прокладок, DN 80, 8 болтов M16 × 65, гайки и шайбы (оцинкованные) – 1 набор.

Насосная установка Multilift MLD

Установки могут быть смонтированы в одном помещении, на этаже, либо в здании. Насосные установки доступны в различных исполнениях в зависимости от размера и производительности.

Насосные установки предназначены для монтажа внутри здания, напорные патрубки должны быть подсоединены к канализационным магистралям здания.

Следующие принадлежности входят в объем поставки:

- Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт.;
- Краткое Руководство (Quick Guide) к меню шкафа управления – 1 шт.;
- напорный переходной фланец, DN 80 с соединительной муфтой, DN 100 (наружный диаметр 110 мм) – 1 шт.;
- гибкая муфта, DN 100 с двумя хомутами для соединения с напорным патрубком – 1 шт.;
- гибкая муфта, DN 70 с двумя хомутами для соединения с вентиляционным патрубком – 1 шт.;
- анкерные болты для фиксации резервуара – 4 шт.;
- муфты, DN 150 – 1 уп.;
- гибкая муфта, DN 50 с двумя хомутами для соединения с напорным патрубком, диафрагменным насосом или для всасывающей линии – 1 шт.;
- комплект прокладок, DN 80, 8 болтов M16 × 65, гайки и шайбы (оцинкованные) – 1 набор.

В разделе 8. *Монтаж механической части* и в последующих разделах эти узлы описаны как единое оборудование.

Общий вид установок Multilift MD представлен на рис. 1, установок Multilift MLD – на рис. 2.




Рис. 1 Насосная установка Multilift MD, вид спереди и вид сзади




Рис. 2 Насосная установка Multilift MLD, вид спереди и вид сзади

Поз.	Описание
1	Насос
2	Проушина для транспортировки насосов
3	Фирменная табличка
4	Вентиляционное отверстие, DN 70 (наружный диаметр 75 мм), открыто
5	Крышка с резьбой для контрольной пневматической трубки датчика уровня и смотрового отверстия бака
6	Входной вертикальный патрубок, DN 150 (уплотнение поставляется в составе принадлежностей)
7	Точка крепления
8	Обратный клапан, DN 80 со смотровой крышкой и дренажным винтом для принудительного открытия клапана
9	Напорный переходной фланец, DN 80 с гибкой соединительной муфтой и двумя хомутами для соединения с патрубком Ø110
10	Входной боковой или верхний патрубок, DN 50 (уплотнение поставляется в составе принадлежностей). Муфта для MD; соединительная муфта для MLD
11	Сборный резервуар с формованной ручкой для транспортировки
12	Патрубок для подключения ручного диафрагменного насоса, 1 1/2". Муфта с уплотнением для MD; гибкая соединительная муфта с хомутами для MLD
13	Входной горизонтальный патрубок, DN 100 (уплотнение поставляется в составе принадлежностей)
14	Диск входного патрубка с регулируемой высотой, DN 100 (DN 150 поставляется по запросу в составе принадлежностей)
15	Отдельная смотровая крышка

Сборный резервуар

Герметичный газо- и водонепроницаемый сборный резервуар из полиэтилена (PE) со всеми патрубками, необходимыми для подключения всасывающего и напорного трубопровода, вентиляционной трубы и ручного диафрагменного насоса, который поставляется в составе принадлежностей.

На задней поверхности сборного резервуара насосной установки Multilift MD расположен эксцентрический диск входного патрубка, который позволяет устанавливать высоту от 180 до 315 мм от центра фланца до уровня фундамента.

Наиболее распространенные значения высоты указаны рядом с входным отверстием. См. разделы 8.1.3–8.1.5.

Более того, к сборному резервуару насосной установки Multilift MD можно подключать четыре горизонтальных входных патрубка с боков (2 × DN 100 и 2 × DN 50) и три вертикальных входных патрубка сверху (2 × DN 150 и 1 × DN 50).

Центры горизонтальных входных патрубков расположены на высоте 120 мм (DN 50) и 250 мм (DN 150) относительно уровня фундамента.

Боковые и тыльные входные патрубки, расположенные на высоте 180 и 250 мм относительно уровня фундамента, напрямую подключаются к стандартному унитазу или к унитазу, предназначенному для настенного монтажа. К остальным патрубкам может быть подключено дополнительное санитарно-техническое оборудование.

Сборный резервуар насосной установки Multilift MLD также оборудован вертикальным входным патрубком, DN 50 наверху резервуара и одним вертикальным входным патрубком, DN 150 на ступенчатой части резервуара.

Общий и полезный (между уровнями пуска и останова насоса) объемы сборных резервуаров насосных установок Multilift MD и MLD представлены в следующей таблице:

MD			
Отметка входа [мм]	180	250	315
Общий объем бака [л]		130	
Полезный объем [л]	49	69	86
MLD			
Отметка входа [мм]		560	
Общий объем бака [л]		270	
Полезный объем [л]		190	

Задать подходящий уровень пуска можно на этапе ввода в эксплуатацию через меню настроек.

См. раздел 11.3. *Меню настроек.*

После подключения питания первым этапом является ввод в эксплуатацию с настройкой уровня.

Округлое дно резервуара способствует минимизации образования осадка и подведению сточных вод к насосу.

Насосы

Насосы оснащаются полуоткрытыми рабочими колесами со свободным проходом, которые обеспечивают производительность, близкую к стабильной, в течение почти всего срока службы насосов. Смотрите графики характеристик насоса в *Приложение 2*.

Корпус статора электродвигателя изготовлен из чугуна. Насос оснащен механическим уплотнением вала.

Дополнительные технические данные смотрите в разделе 14. *Технические данные.*

Однофазные двигатели оборудованы термовыключателями в обмотках и конденсаторами, встроенными в шкафы управления.

Трехфазные двигатели оборудованы термовыключателями в обмотках и дополнительным автоматом защитного отключения, встроенным в шкаф управления Multilift MD/MLD22, 24, 32 и 38, на случай перегрузки двигателя.

В случае нарушения чередования фаз трёхфазных насосов шкаф управления будет подавать аварийный сигнал, и предотвращать пуск насоса(-ов).

Исправление последовательности фаз см. на рис. 30.

Направление вращения определяется согласно указаниям в разделе 12.2. *Электродвигатель.*

Если двигатель будет перегружен он автоматически остановится. После охлаждения до нормальной температуры двигатель автоматически включается снова.

Указание

Насос оснащен тремя уплотнениями вала; масляные камеры, расположенные между ними, заполнены смазкой на весь срок эксплуатации и не требуют технического обслуживания. Процесс замены во время проведения ремонта описан в Сервисной инструкции.

Кабель электродвигателя подсоединяется к электродвигателю через кабельный ввод. Степень защиты корпуса: IP68. Длина кабеля составляет 4 или 10 метров.

Обратный клапан

В состав обратного клапана DN 80 входит дренажный винт принудительного открытия клапана для прочистки напорного патрубка при проведении осмотра или технического обслуживания. См. рис. 3.

Указание

Прежде, чем поворачивать дренажный винт, слегка ослабьте стопорную гайку.



TM051530-2911

Рис. 3 Двойной обратный клапан, DN 80

Датчик контроля уровня

Пьезорезистивный датчик давления, расположенный в шкафу управления, подключен через пневматическую трубку к трубке датчика в резервуаре. Крышка с резьбой для подсоединения пневматической трубки оснащена уповителем конденсата и соединением для трубки DN 100. Эта трубка с датчиком давления встроена в резервуар. При повышении уровня жидкости повышается давление воздуха внутри трубок, затем пьезорезистивный датчик преобразует значения давления в аналоговый сигнал. Для пуска и останова насоса, а также для аварийной сигнализации высокого уровня жидкости, используются аналоговые сигналы, поступающие из блока управления. Датчик крепится под крышкой с резьбой и может быть извлечен с целью проведения осмотра, технического обслуживания или очистки трубки. Кольцевое уплотнение обеспечивает герметичность.

Пневматическая трубка в зависимости от заказа поставляется длиной 4 или 10 м, подсоединяется к шкафу управления.




Рис. 4 Крышка с резьбой и шланг, трубка DN 100 и уловитель конденсата

Шкаф управления LC 221

Шкаф управления LC 221 предназначен для управления и контроля насосных установок Multilift MD и MLD.

Управление насосом осуществляется на основании непрерывного сигнала, поступающего от пьезорезистивного, аналогового датчика контроля уровня.

Шкаф управления включает/выключает насосы Multilift MD и MLD на основании сигналов об уровне жидкости от датчика контроля уровня. Первый насос включается при достижении жидкостью первого уровня пуска и выключается командой от шкафа управления при понижении жидкости до уровня останова. Второй насос включается при достижении жидкостью второго уровня пуска и выключается командой от шкафа управления при понижении жидкости до уровня останова.

Пуски производятся поочередно двумя насосами.

В случае неисправности одного из насосов вступит в действие другой насос (автоматическая коммутация насосов).

Недопустимо высокий уровень жидкости в резервуаре, сбой в работе насоса и т. д. вызовет срабатывание аварийного сигнала о затоплении.

В дополнение к этому, шкаф управления выполняет ряд функций, перечисленных ниже.



Рис. 5 Шкаф управления LC 221 для насосных установок Multilift MD и MLD

Система управления LC 221 выполняет следующие функции:

- управление включением/выключением двух канализационных насосов на основе сигналов об уровне жидкости от пьезорезистивного датчика контроля уровня с перемежающейся эксплуатацией и автоматической коммутацией в случае неисправности насоса;
 - защита двигателя посредством автомата защиты и/или измерения тока, а также подключением термовыключателей;
 - защита двигателя осуществляется посредством ограничения времени эксплуатации с последующим включением в случае аварии. Стандартный рабочий цикл – до 25 секунд (MD) и 55 секунд (MLD). Время работы ограничено 3 минутами (см. раздел 11.5 Описание индикации неисправностей, код неисправности F011);
 - автоматический запуск тестового режима обкатки (2 секунды) в течение длительного времени простоя оборудования (каждые 24 часа);
 - пуск с запаздыванием до 45 секунд при переходе с работы на батареях на работу от основного источника питания (тем самым обеспечивая равномерность нагрузки при одновременном включении нескольких насосных установок);
 - настройка запаздывания:
 - запаздывание останова (установка времени между достижением жидкостью уровня останова и остановом насоса) – уменьшает гидроудар в случае большой протяженности труб;
 - запаздывание пуска (установка времени между достижением жидкостью уровня пуска и пуском насоса);
 - запаздывание аварийного сигнала (установка времени от появления неисправности до срабатывания сигнализации). Это предотвращает кратковременное срабатывание аварийной сигнализации высокого уровня жидкости при высоком временном притоке;
 - автоматическое измерение тока при индикации аварийного режима;
 - установка значений тока:
 - перегрузка по току (предустановлено);
 - номинальный ток (предустановлено);
 - ток «сухого хода» (предустановлено).
 - индикация рабочего режима:
 - режим работы (автоматический, ручной);
 - часы эксплуатации;
 - импульсы (кол-во пусков);
 - максимальный измеренный ток двигателя.
 - индикации аварийного режима:
 - состояние насоса (рабочее, неисправность);
 - нарушение последовательности чередования фаз или недостающая фаза;
 - неисправность датчика контроля уровня;
 - аварийный сигнал высокого уровня воды;
 - требуется сервисное/техническое обслуживание (по выбору).
 - выбор автоматического сброса аварийного сигнала;
 - журнал учета неисправностей до 20 срабатываний сигнализации;
 - выбор между разными уровнями пуска;
 - выбор типа подключенного датчика;
 - калибровка датчика (предустановлено);
 - выбор периодичности технического обслуживания (0, 3, 6 или 12 месяцев).
- Стандартный шкаф управления LC 221 оборудован четырьмя беспотенциальными выходами для:
- индикатора рабочего состояния насоса;
 - индикатора неисправности насоса;
 - аварийной сигнализации высокого уровня жидкости;
 - общего сигнала неисправности.

TM05 0332 1011

TM05 1804 3811

Кроме того, шкаф управления LC 221 оборудован шестью цифровыми входами для следующих целей:

- подключение до четырех реле уровня или реле давления вместо аналогового датчика; ко входу сигнала тревоги можно подключить дополнительный поплавковый выключатель в качестве резерва для аналогового датчика;
- подключение отдельного реле уровня для определения затопления снаружи насосной установки Multilift MD или MLD. Насосные установки зачастую устанавливаются в подвале – в самой низкой точке здания. Аварийный сигнал прозвучит, например, в случае притока грунтовых вод или разрыва водопроводной трубы;
- подключение пьезорезистивного датчика давления PCB (предварительно собранный);
- подключение сброса внешнего аварийного сигнала;
- подключение термовыключателя двигателя.

Подключение шкафа управления LC 221 к модулю CIU 300 BACnet MS/TP от Grundfos может осуществляться по протоколу GENIbus.

Для обновлений и дальнейшей настройки можно подключить программу PC-Tool. См. Сервисную инструкцию.

На случай отключения основного источника питания для активации звуковой сигнализации (зуммера) устанавливается аккумуляторная батарея (поставляется в составе принадлежностей). Зуммер будет активироваться вплоть до устранения неисправности. Сброс невозможен.

В случае перебоев в сетевом электропитании обычный беспотенциальный коммутационный контакт аварийного сигнала может использоваться для передачи сигнала аварии на пульт диспетчера посредством использования внешнего источника питания.

Исполнение

Шкаф управления LC 221 содержит электронную плату, оборудованную такими компонентами, необходимыми для управления и защиты насосов, как реле и конденсаторы для однофазных двигателей, контакторы для трехфазных двигателей и дополнительный автомат защитного отключения (> Multilift D22 или MLD22), а также она оснащена пьезорезистивным датчиком давления.


Панель управления оснащена пользовательским интерфейсом с кнопками управления и дисплеем для отображения рабочих и аварийных режимов.

Также в неё встроены клеммы для подключения источника питания, подключения к насосу и входы и выходы, упомянутые в пункте «Шкаф управления LC 221» данного раздела.

Передняя крышка закрыта четырьмя креплениями с замками.

Шкаф можно монтировать на стену не открывая его предварительно. Шаблон для сверления и шесть болтов с резиновыми направляющими прилагаются.

Панель управления



TM05 1860 3811

Рис. 6 Панель управления

Поз. Описание

1	Дисплей
2	Кнопки управления
3	Световые индикаторы состояния
4	Переключатели ВКЛ-ВЫКЛ-АВТОМАТ

Дисплей (поз. 1)

На дисплее отображаются все важные эксплуатационные данные и индикации неисправностей. Индикаторы рабочих и аварийных режимов описаны в разделе 11.2. Описание дисплея шкафа управления LC 221.

Кнопки управления (поз. 2)

Эксплуатация шкафа управления осуществляется посредством кнопок управления, расположенных под дисплеем. Таблица, приведенная ниже, дает описание функций кнопок управления:

Кнопка управления	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> • переместиться влево в основном меню. • переместиться вверх в подменю. • уменьшить значения в подменю.
	<ul style="list-style-type: none"> • подтвердить выбор. • активировать подменю. • сброс зуммера.
	<ul style="list-style-type: none"> • переместиться вправо в основном меню. • переместиться вниз в подменю. • увеличить значения в подменю.

Световые индикаторы состояния (поз. 3)

Верхний зелёный световой индикатор горит при подключенном электропитании.

В дополнение к символам на дисплее и кодам неисправности, насосная установка оснащена нижним красным световым индикатором, который начнет мигать в случае неисправности и будет виден издали.

Переключатель (поз. 4)

Переключатель Описание функции

Режим эксплуатации можно выбрать, установив переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-АВТОМАТ в одно из трех положений:

ПОЛ. I:

Пуск насоса вручную. Защита рабочего цикла активирована, через 3 минуты сработает сигнализация. Стандартный рабочий цикл – до 25 секунд (MD) и 55 секунд (MLD).

ПОЛ. O:

- Производит останов насоса во время работы и отключает его питание. Загорятся три символа: «Settings locked» (Настройки заблокированы), «Information» (Информация) и «Setup» (Настройка).

- Сброс индикации аварийного сигнала.

ПОЛ. АВТОМАТ:

Автоматический режим работы. Пуск насоса будет производиться на основании сигналов от датчика контроля уровня.



Фирменные таблички




Рис. 7 Фирменная табличка насосной установки

Поз.	Описание
1	Типовое обозначение
2	Номер продукта
3	Дата изготовления [1-я и 2-я цифры – год производства, 3-я и 4-я цифры – неделя производства]
4	Частота тока [Гц]
5	Число фаз
6	Напряжение [В]
7	Номинальный ток [А]
8	Потребляемая мощность электродвигателя P ₁ [кВт]
9	Режим работы
10	Серийный номер
11	Максимальный расход [м³/ч]
12	Минимальный напор [м]
13	Максимальный напор [м]
14	Максимальная температура жидкости [°C]
15	Макс. температура окружающей среды [°C]
16	Масса [кг]
17	Знаки обращения на рынке
18	Страна изготовления

В связи с функционированием интегрированной Системы Менеджмента Качества и встроенными инструментами качества, клеймо ОТК не указывается на фирменной табличке. Его отсутствие не влияет на контроль обеспечения качества конечного продукта и обращение на рынке.




Рис. 8 Фирменная табличка электродвигателя

Поз.	Описание
1	Номер продукта и модель
2	Дата изготовления [1-я и 2-я цифры – год производства, 3-я и 4-я цифры – неделя производства]
3	Частота тока [Гц]
4	Число фаз
5	Напряжение [В]
6	Номинальный ток [А]
7	Потребляемая мощность электродвигателя P ₁ [кВт]
8	Мощность на валу электродвигателя P ₂ [кВт]
9	Знаки обращения на рынке
10	Серийный номер
11	Режим работы
12	Коэффициент мощности
13	Номинальная частота вращения [мин⁻¹]
14	Класс защиты
15	Масса [кг]
16	Степень защиты
17	Страна изготовления




Рис. 9 Фирменная табличка LC 221

Поз.	Описание
1	Типовое обозначение
2	Номер продукта
3	Дата изготовления [1-я и 2-я цифры – год производства, 3-я и 4-я цифры – неделя производства]
4	Число фаз
5	Максимальный потребляемый ток насоса [A]
6	Максимальное напряжение на беспотенциальном контакте [В]
7	Максимальный ток запасного предохранителя [A]
8	Минимальная температура окружающей среды [°C]
9	Степень защиты
10	Знаки обращения на рынке
11	Номер исполнения
12	Серийный номер
13	Напряжение [В]
14	Потребляемая мощность [Вт]
15	Максимальный ток на беспотенциальном контакте [A]
16	Масса [кг]
17	Макс. температура окружающей среды [°C]
18	Частота тока [Гц]
19	Страна изготовления

Типовое обозначение

Насосная установка

Пример	M	L	D	.22	.3	.4
Насосная установка Multilift						
L = большой бак						
D = 2 насоса						
Выходная мощность, P ₂ / 100 [Вт]						
1 = однофазный двигатель						
3 = трехфазный двигатель						
2 = 2-полюсный двигатель						
4 = 4-полюсный двигатель						

Шкаф управления LC 221

Пример	LC 221	.1	.230	.1	.10	.30
LC 221 = шкаф управления						
1 = система управления для одного насоса						
2 = система управления для двух насосов						
Напряжение [В]						
1 = однофазное исполнение						
3 = трехфазное исполнение						
Максимальный рабочий ток [A]						
Конденсаторы [мкФ]						
Схема включения при пуске:						
[] = DOL «прямой пуск»						
SD = пуск «звезда-треугольник»						

5. Упаковка и перемещение

5.1. Упаковка

При получении оборудования проверьте упаковку и само оборудование на наличие повреждений, которые могли быть получены при транспортировании. Перед тем как выкинуть упаковку, тщательно проверьте, не остались ли в ней документы и мелкие детали. Если полученное оборудование не соответствует вашему заказу, обратитесь к поставщику оборудования.

Если оборудование повреждено при транспортировании, немедленно свяжитесь с транспортной компанией и сообщите поставщику оборудования.

Поставщик сохраняет за собой право тщательно осмотреть возможное повреждение.

Информацию об утилизации упаковки см. в разделе 18. *Информация по утилизации упаковки.*

5.2. Перемещение



Предупреждение
Следует соблюдать ограничения местных норм и правил в отношении подъемных и погрузочно-разгрузочных работ, осуществляемых вручную.



Внимание
Запрещается поднимать оборудование за питающий кабель.



Предупреждение
Проушина в электродвигателе предназначена только для подъема насоса. Ни в коем случае нельзя поднимать или опускать насосную установку за эту проушину.



Указание
Поднимать насосную установку нужно за сборный резервуар.

6. Область применения

Насосные установки Multilift MD и MLD применяются в местах, где отсутствует или невозможна система слива самотеком, и предназначены для сбора и перекачивания:

- хозяйственно-бытовых сточных вод, включая серые стоки без фекалий и фекальные сточные воды из туалета;
- воды со шламом, илом и т. п.

Насосные установки могут перекачивать воду, содержащую длиноволокнистые включения, фекалии и т.п. из тех мест, которые находятся ниже уровня канализационной системы, например из домов на несколько семей, офисных помещений, школ, отелей, ресторанов, мест общественного пользования и других коммерческих зданий и схожих производственных предприятий.

Не разрешается перекачивать дождевую воду с помощью насосных установок Multilift MD и MLD по двум причинам:

- Электродвигатели насосных установок не предназначены для непрерывного режима работы, который может потребоваться в случае ливневого дождя.
- Дождевая вода не должна подаваться в насосную установку внутри здания.

За подробной информацией обращайтесь в Grundfos.

Не разрешается перекачивать следующие вещества/типы сточных вод с помощью насосной установки:

- твердые частицы, смолу, жидкости с высоким содержанием песка, цемент, пепел, картон, щебень, мусор и т. д.;
- сточные воды из санитарных установок, расположенных выше уровня канализационной системы (их следует отводить посредством системы слива самотеком);
- сточные воды с содержанием опасных веществ: стоки, загрязненные жирами от крупных предприятий общественного питания. Для отвода стоков, загрязненных жирами, установите жироловитель между кухней и насосной установкой Multilift MD или MLD.

7. Принцип действия

Установка включается и выключается в соответствии с показаниями бесконтактного датчика уровня. Сточные воды от сантехнических приборов попадают сначала самотеком в накопительный резервуар. Рабочий насос включается, когда уровень жидкости в накопительном резервуаре достигает заранее установленного значения. При этом резервный насос остается не включенным. При уменьшении уровня жидкости датчик уровня отключает рабочий насос. В соответствии с заданной периодичностью происходит смена рабочего насоса во избежание застоя резервного насоса. В случае высокого притока сточных вод могут одновременно включаться оба насоса для достижения максимальной производительности.

8. Монтаж механической части

8.1. Монтаж насосной установки

Перед началом монтажа насосной установки Multilift MD или MLD убедитесь в том, что соблюдаются все местные нормы и правила, касающиеся вентиляции, доступа к насосным установкам и т. п.

8.1.1. Схема монтажа




Рис. 10 Монтажная схема, Multilift MD




Рис. 11 Монтажная схема, Multilift MLD

Поз.	Принадлежности	Номер продукта
1	Муфта, DN 100	97726942
2	Муфта, DN 50	98079669
3	Диафрагменный насос, 1 1/2"	96003721
4	Задвижка из ПВХ, DN 100	96615831
5	Чугунная задвижка, DN 80	96002011
6	Комплект прокладок, DN 80 с болтами, гайками и шайбами	96001999
7	Входной патрубок с муфтой, DN 150, для замены	98079681
8	Комплект батарей на 9,6 В с переходниками	98079682

8.1.2. Общие указания

См. раздел 8.1.1. *Схема монтажа.*

- Установите насосную установку в хорошо освещенном и вентилируемом помещении и обеспечьте свободную зону на расстоянии 60 см вокруг нее для облегчения технического обслуживания и эксплуатации.
- Оборудуйте место ниже уровня фундамента. Если насосная установка устанавливается в подвале, в котором существует опасность просачивания грунтовых вод, рекомендуется использовать дополнительный дренажный насос в отдельной приемке ниже уровня фундамента для осушения комнаты. См. рис. 10 и 11.

Указание Сборный резервуар, насос и кабели могут затопливаться (макс. 2 м на 7 дней).

Внимание Шкаф управления должен монтироваться в сухом, хорошо вентилируемом месте.

- Все трубные соединения должны быть гибкими для уменьшения резонанса.
- Насосная установка должна монтироваться на полу.
- Все напорные патрубки насосной установки, диафрагменного и дренажного насосов должны быть оснащены петлей, расположенной над уровнем стоячей воды. Высшая точка U-образного колена или обратного гидравлического затвора должна находиться выше уровня грунта. См. рис. 10 и 11.
- Установите задвижку в напорной линии диаметром DN 80 или больше. Также установите задвижку во всасывающей линии.
- Воду из открытых источников нельзя подавать в насосную установку, расположенную внутри здания. Для нее нужна отдельная насосная установка за пределами здания.
- Насосная установка должна быть оборудована обратным клапаном.
- Объем напорного трубопровода выше обратного клапана до верхнего постоянного уровня воды в трубопроводе должен быть меньше полезного объема резервуара.
- Вентиляция от насосной установки для хозяйственно-бытовых (фекальных) сточных вод должна быть выведена выше уровня крыши. Если используется специальный вентилирующий клапан (поставляется в составе принадлежностей), он должен располагаться вне здания.
- Если сточные воды перекачиваются в сборный самотечный трубопровод, он должен иметь коэффициент наполнения как минимум $h/d = 0,7$. После подключения к напорному трубопроводу сборный самотечный трубопровод должен быть как минимум на один номинальный диаметр больше.
- Шкаф управления должен быть оборудован сигнализацией и располагаться в месте, свободном от затопления.
- В случае неисправности насоса для простого, ручного дренажа сборного резервуара используется диафрагменный насос (по усмотрению).

8.1.3. Всасывающие трубные соединения, Multilift MD

1. Проверьте комплектацию принадлежностей, входящих в объем поставки. Список принадлежностей см. в разделе 4. *Общие сведения об изделии.*
2. Подготовьте входной патрубок с регулируемой высотой на задней поверхности насосной установки Multilift MD. Диаметр DN 100 диска входного патрубка позволяет устанавливать его высоту от 180 до 315 мм выше уровня фундамента. Наиболее распространенные значения высоты указаны рядом с входным отверстием: 180, 250 и 315 мм. См. рис. 12. Диск входного патрубка диаметром DN 150 поставляется в составе принадлежностей. См. рис. 13. Болты вокруг внешнего кольца диска входного патрубка закручены не полностью, что позволяет диску вращаться. Это позволит установить входной патрубок на нужной высоте. После установки требуемой высоты затяните все болты. Все болты должны быть максимально затянуты (9 Нм).

Перед подключением насосной установки Multilift MD обратите внимание на то, что при повороте диска входного патрубка для соответствия высоте всасывающего трубопровода, насосная установка и напорный патрубок также сдвинутся вбок (макс. 72,5 мм). См. рис. 12.

Указание




Рис. 12 Диск входного патрубка диаметром DN 100 регулируется от 180–315 мм над уровнем фундамента до середины входной трубы




Рис. 13 Поставляемый по запросу диск входного патрубка диаметром DN 150 регулируется от 207–279 мм над уровнем фундамента до середины входной трубы




Рис. 14 Ослабьте болт на внешнем кольце

Насосные установки Multilift MD поставляются с ослабленными болтами на внешнем кольце диска регулируемого входного патрубка. См. рис. 14. Проверьте и затяните все болты с максимальным крутящим моментом затяжки 9 Нм перед тем, как подсоединять напорный патрубок.

Внимание

Если основной входной патрубок использоваться не будет, его можно запломбировать, используя стандартную заглушку диаметром DN 100, крепящуюся тремя парами болтов и гаек. См. рис. 15. С насосной установкой поставляются только болты и гайки. Заглушку нужно приобретать отдельно.

Указание





Рис. 15 Пломбировка основного входа

3. Подготовьте входы, вырезав их. Используйте коронки для сверления $\varnothing 150$ для входов DN 150, $\varnothing 100$ для DN 100 и $\varnothing 43$ для DN 50. Линия резки будет углубленной. Зачистите края отверстия во избежание порезов. Муфты поставляются с хомутами.
4. Подготовьте соединительное гнездо для диафрагменного насоса (поставляется по запросу). Используйте коронки для сверления $\varnothing 43$ для соединительного гнезда DN 50. Зачистите края отверстия во избежание порезов.



DN 50 - $\varnothing 43$
 DN 100 - $\varnothing 100$
 DN 150 - $\varnothing 150$

Рис. 16 Вырезание или сверление желаемых соединительных отверстий

5. Подсоедините всасывающий трубопровод к резервуару. Установите задвижку между всасывающим трубопроводом и насосной установкой во избежание притока воды во время технического обслуживания. Рекомендуется легкая в обращении задвижка из ПВХ.


TM05 0329 1011 / TM05 0352 1011

TM05 0351 1011

TM051669 3411

TM05 0336 1011

TM05 1242 2511



TM05 1503 2811

Рис. 17 Монтаж задвижки


Необходимо исключить действие на сборный резервуар сил, обусловленных массой всасывающего, напорного и вентиляционного трубопроводов. Длинные участки трубопроводов, вентили и т. п. должны устанавливаться на опоры.

Внимание

Предупреждение
Ни в коем случае нельзя вставлять на насосную установку.

8.1.4. Всасывающие трубные соединения, Multilift MLD

1. Проверьте комплектацию принадлежностей, входящих в объем поставки.
Список принадлежностей см. в разделе 4. *Общие сведения об изделии.*
2. Подготовьте отверстие входа Ø150.
Используйте коронки для сверления Ø150 чтобы просверлить отверстие вдоль углубленной линии.
См. рис. 16.
Минимальная высота всасывания в резервуаре MLD примерно 560 мм. См. рис. 18.
3. Подготовьте дополнительное отверстие входа Ø50.
Режьте вдоль линии входного отверстия Ø50 наверху резервуара.




TM03 3613 0406

Уровень входа для MLD

Рис. 18 Минимальный уровень входа для MLD

8.1.5. Дальнейшие подключения для насосных установок Multilift MD и MLD


1. Подсоедините напорный патрубок.
Установите задвижку между обратным клапаном и гибкой соединительной муфтой DN 100 (внутренний диаметр 110 мм). Указанные муфты могут обеспечить упругое соединение с трубопроводами в том случае, если между торцами муфты и напорным трубопроводом будет обеспечено расстояние приблизительно 3 см.



TM05 1866 3811

Рис. 19 Затворка на обратном клапане

2. Подсоедините вентиляционный патрубок.
Вентиляционное отверстие DN 70 наверху резервуара открыто. Подсоедините вентиляционный патрубок к вентиляционному отверстию с помощью гибкой муфты. Прокладывать вентиляционный трубопровод и выводить его в атмосферу необходимо в соответствии с местными нормами и правилами. Убедитесь в том, что вентилирующие клапаны, поставляемые в составе принадлежностей, используются в соответствии с местными нормами и правилами, если вентиляция над уровнем крыши/высоты покрытия невозможна. Указанные муфты могут обеспечить упругое соединение с трубопроводами в том случае, если между торцом вентиляционного трубопровода и вентиляционным отверстием будет обеспечено расстояние приблизительно 3 см.
3. Подсоедините диафрагменный насос (поставляется по запросу).
Подключите диафрагменный насос к напорному трубопроводу. С целью упрощения технического обслуживания диафрагменного насоса рекомендуется установить в патрубке резервуара задвижку 1 1/2".
4. Прикрепите резервуар к фундаменту.



TM05 0334 1011

Рис. 20 Точка крепления для монтажа резервуара на фундаменте

8.2. Монтаж шкафа управления LC 221**8.2.1. Общие указания**

Предупреждение
Перед тем как приступить к выполнению любых работ по подключению шкафа управления LC 221, насоса, колодца и т. д., необходимо убедиться в том, что электропитание выключено и не может произойти его случайное включение.

Монтаж должен выполняться уполномоченным персоналом в соответствии с местными нормами и правилами.

Место монтажа

Предупреждение
Не устанавливайте шкаф управления LC 221
во взрывоопасных зонах.

Шкаф управления LC 221 должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды в пределах от 0 до +40 °С.

Степень защиты: IP56.

Установите шкаф управления как можно ближе к насосной установке.

При установке шкафа управления LC 221 на открытом воздухе он должен размещаться под защитным навесом или в защитном корпусе. Не допускается попадание прямого солнечного света на LC 221.

8.2.2. Рекомендации по монтажу


Предупреждение
При высверливании отверстий старайтесь
не повредить кабели или водо-
и газопроводы. Убедитесь в безопасности
монтажа.



LC 221 можно установить не снимая
переднюю крышку.

Порядок выполнения операций:

- Установите LC 221 на ровной поверхности стены.
- Убедитесь, что кабельные вводы направлены вниз (если требуется дополнительный кабельный ввод, он должен размещаться в днище шкафа управления).
- Прикрепите LC 221 с помощью четырех винтов, вставляемых в крепежные отверстия в задней стенке шкафа. Просверлите крепежные отверстия сверлом диаметром 6 мм с помощью шаблона для сверления, поставляемого со шкафом управления. Вставьте винты в крепежные отверстия и прочно затяните. Наденьте пластмассовый колпачок на каждый винт.



TM05 1940 4011

Рис. 21 Настенный монтаж шкафа управления

Дополнительная информация по монтажу оборудования приведена в Кратком руководстве (Quick Guide).

9. Подключение электрооборудования




Предупреждение

Перед тем как приступить к выполнению любых работ по подключению шкафа управления LC 221, насоса, колодца и т. д., необходимо убедиться в том, что электропитание выключено и не может произойти его случайное включение.

9.1. Внутренняя компоновка шкафа управления LC 221

На рис. 22 показана внутренняя компоновка шкафа управления LC 221.

Примечание: кабельные соединения для поз. с 8 по 15: Если жилы выдаются более, чем на 20 мм, используйте кабельную стяжку.



TM05 3697 1612 / TM05 3719 1712

Рис. 22 Внутренняя компоновка шкафа управления LC 221

Поз.	Описание	Номера клемм	
1	Клеммы напряжения питания	PE, N, L3, L2, L1	
2	Клеммы подключения насоса 1	W1, V1, U1, N, PE	
3	Клеммы подключения насоса 2	PE, N, W2, V2, U2	
4	Клеммы подключения термовыключателя, насос 1	T1, T2	
5	Клеммы подключения термовыключателя, насос 2	T1, T2	
6	Клеммы подключения внешней аварийной сигнализации	230 В	11, 12
7	Клеммы внешнего сброса	230 В	13, 14
8	Клеммы общего сигнала неисправности		X11
9	Клеммы подключения аварийной сигнализации высокого уровня жидкости	Беспотенциальные коммутационные контакты НО/НЗ с макс. 250 В / 2 А.	X10
10	Клеммы отказа насоса 2	Внимание: Подключите данные клеммы к потенциалу сети питания, либо к сети низкого напряжения, но не к обеим одновременно.	X9
11	Клеммы отказа насоса 1		X8
12	Клеммы эксплуатации насоса 2		X7
13	Клеммы эксплуатации насоса 1		X6
14	Клеммы подключения реле уровня	Цифровой	81-88
14.1	Клеммы подключения дополнительной аварийной сигнализации высокого уровня жидкости (внутри бака)	Цифровой	81, 82
15	Клеммы подключения аналогового датчика	0–5 В или 4–20 мА	91 (GND), 92 (сигнал), 93 (12 В)
16	Сервисный разъем для подключения PC Tool		–
17	Разъем для интерфейсного модуля GENIbus		–
18	Предохранитель контура управления	Предохранитель с плавкой вставкой: 100 мА / 20 мм × Ø5	–
19	Пьезорезистивный модуль датчика давления	0–5 В	–
20	Микропереключатели DIP (для данной области применения не используются)		–
21	Разъем для подсоединения батареи, 9 В (поставляется в составе принадлежностей)		–

9.2. Электрические подключения



Предупреждение
Подключение шкафа управления LC 221 должно выполняться в соответствии с нормами и правилами, действующими для данной области применения оборудования.



Предупреждение
Перед тем, как открыть шкаф, отключите прибор от питания.

Рабочее напряжение и частота указаны на фирменной табличке шкафа управления. Убедитесь, что характеристики шкафа управления соответствуют параметрам используемого на месте монтажа источника электропитания.

Подключение всех кабелей/проводов выполняется с помощью кабельных вводов и прокладок (IP65).

Шкаф должен располагаться вблизи от розетки электропитания, так как в комплект поставки входит кабель электропитания длиной 1,5 м со штепсельной вилкой с защитным контактом для насосов с однофазным двигателем и со штепсельной частью электросоединителя CEE (Евростандарт) для насосов с трехфазным двигателем.

Максимальное значение тока запасного предохранителя указано на фирменной табличке шкафа управления.

Должен быть установлен внешний сетевой выключатель.

9.3. Схемы электрических подключений




Рис. 23 Схема соединений для Multilift MD/MLD.12.1.4 и MD/MLD.15.1.4 с однофазным электродвигателем




Рис. 24 Схема соединений для Multilift MD/MLD.12.3.4 и MD/MLD.15.3.4 с трехфазным электродвигателем




Рис. 25 Схема соединений для Multilift MD/MLD.22.3.4 с трехфазным электродвигателем с контакторами




Рис. 26 Схема соединений для Multilift MD/MLD.24.3.2, MD/MLD.32.3.2 и MD/MLD.38.3.2 с трехфазным электродвигателем с дополнительным автоматом защитного отключения

10. Ввод в эксплуатацию

Все изделия проходят приемо-сдаточные испытания на заводе-изготовителе. Дополнительные испытания на месте установки не требуются.

После длительного простоя необходимо проверить состояние насосов и лишь после этого производить их пуск в эксплуатацию. Необходимо убедиться в том, что рабочие колеса вращаются свободно.



Предупреждение
Перед началом работы на насосах для перекачивания жидкостей, которые могут быть признаны опасными для здоровья, необходимо тщательно прочистить насос, рабочую зону (колодец) и т.п. в соответствии с местными инструкциями.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо выполнить подключения и настройки в соответствии с разделами 9.2 Электрические подключения и 11.1. Настройки шкафа управления LC 221.

Ввод в эксплуатацию должен производить персонал, имеющий соответствующее разрешение.

TM05 3595 1612

TM05 3596 1612

TM05 3593 1612

TM05 3594 1612

Порядок выполнения операций:

1. Проверьте все соединения.
2. Подключите штепсельную вилку к розетке электропитания и следуйте процедуре ввода в эксплуатацию шкафа управления.
Примечание: загрузка шкафа управления займет до 45 секунд. Это время можно сократить до 5 секунд, нажав кнопку ОК. При первом подключении электропитания можно выбрать три значения уровня пуска (180, 250 или 315 мм над уровнем фундамента) в зависимости от расположения соответствующего отверстия в сборном резервуаре. Если отверстие расположено между двумя уровнями, выберите более низкий уровень пуска на дисплее. Все остальные настройки заданы на заводе. Некоторые настройки можно изменить. См. раздел 11.1. *Настройки шкафа управления LC 221*. Теперь шкаф управления готов к работе в автоматическом режиме (переключатель находится в положении АВТОМАТ).
3. Откройте задвижки на напорной и всасывающей линиях.
4. Активируйте санитарную установку, подключенную к подаче в Multilift MD или MLD, и контролируйте повышение уровня воды в резервуаре до уровня пуска. Проконтролируйте процесс пуска и остановка как минимум дважды.

Если кабель насоса был отключен от шкафа управления, например, с целью провести кабель через кабельный канал, проверьте направление вращения насоса. См. раздел 12.2. Электродвигатель.

Указание

11. Эксплуатация

Условия эксплуатации приведены в разделе 14. *Технические данные*.

Эксплуатация и управление насосной установкой Multilift MD/MLD осуществляется с помощью шкафа управления LC 221.

Оборудование устойчиво к электромагнитным помехам, соответствующим условиям назначения согласно разделу 6. *Область применения* и предназначено для использования в зонах с малым энергопотреблением, коммерческих и производственных зонах в условиях, где уровень напряженности электромагнитного поля/электромагнитного излучения не превышает предельно допустимый.

11.1. Настройки шкафа управления LC 221

Нужно задать только уровень пуска в соответствии с рабочим уровнем сборного резервуара на приеме. Остальные значения предустановлены, но могут настраиваться при необходимости.

Выберите высоту всасывающего патрубка – 180, 250 или 315 мм над уровнем фундамента – с помощью кнопок  и  и нажмите кнопку , чтобы сохранить нужное значение. Если всасывающий патрубок расположен на высоте в диапазоне между двумя указанными значениями, например 220 мм над уровнем фундамента, выберите ближайшее нижнее значение (180 мм). Теперь шкаф управления готов к работе в автоматическом режиме.

При необходимости следующие значения можно изменять:

Уровень пуска

Уровень пуска должен быть задан в соответствии с высотой всасывающего патрубка над уровнем фундамента (180, 250 и 315 мм). Уровни пуска и срабатывания сигнализации предустановлены.

Номинальный ток

Предустановленное значение соответствует номинальному току двигателя. Защита от блокировки предустановлена как значение перегрузки по току.

Запаздывание останова

Запаздывание останова увеличивает полезный объем и уменьшает количество остаточной воды в резервуаре, а также предотвращает гидроудар. Обратный клапан закрывается более мягко. Предустановленное значение 0.

Запаздывание пуска

Как правило нет необходимости регулировать настройки насосной установки, установленной в плавучем доме или на понтоне. Предустановленное значение 0.

Запаздывание аварийного сигнала

Высокий временный приток может вызвать кратковременное срабатывание аварийной сигнализации высокого уровня жидкости. Данная ситуация может возникнуть при подключении фильтра обратной промывки от плавательного бассейна к насосной установке Multilift MD.

Предустановленное значение 0.

Выбор датчика, калибровка и корректировка настроек

Данные подменю используются только в случае изменения типа датчика, так как датчики, установленные в насосных установках Multilift MD и MLD, калибруются на заводе.

Для получения более подробной информации читайте Сервисную инструкцию.

Периодичность технического обслуживания

Периодичность технического обслуживания можно задать как 0, 3, 6 или 12 месяцев. Сигнал о необходимости технического обслуживания будет высвечиваться на сервисном дисплее (без звукового сигнала).

Сброс аварийного сигнала

Можно настроить шкаф управления таким образом, чтобы он автоматически сбрасывал некоторые аварийные сигналы при устранении/исчезновении неисправности. Но как правило все аварийные сигналы необходимо задавать вручную. См. раздел 11.5. *Описание индикации неисправностей*.

Предустановленное значение АВТОМАТ.

Возврат к заводским настройкам

Шкаф управления будет перезагружен, потребуется пусковая настройка. См. раздел 11.3. *Меню настроек*.

Внешняя сигнализация

Насосные установки зачастую устанавливаются ниже уровня подвала здания. Это самая низкая точка здания и дополнительное реле аварийного уровня можно установить снаружи насосной установки для определения затопления подвала вследствие утечек, притока грунтовых вод или разрыва водопроводной трубы.

Внешняя аварийная сигнализация подключается к реле уровня (230 В / 2 А) через клеммы 11, 12.

11.2. Описание дисплея шкафа управления LC 221

Дисплей шкафа управления LC 221 показан на рис. 27.



Рис. 27 Дисплей шкафа управления LC 221

Таблица, приведенная ниже, дает описание символов, отображающихся на дисплее, а также соответствующих функций и показаний.

Символ	Функция	Описание
	Настройки заблокированы	Символ загорается в случае блокировки меню настроек. Это позволяет предотвратить внесение изменений в настройки персоналом, не имеющим соответствующего разрешения. Для разблокировки кнопок введите код 1234.
	Автоматический режим работы	Символ загорается, когда шкаф управления находится в автоматическом режиме, т. е. когда переключатель находится в положении АВТОМАТ.
	Информация	Символ загорается, когда появляется информация о неисправностях, часах работы, количестве пусков, максимальном токе насоса. Символ загорается, когда шкаф управления выявляет неисправность и вносит её в журнал учета неисправностей. Символ отключается после входа в журнал. См. раздел 11.4. <i>Меню информации.</i>
	Настройка	В меню настроек содержится информация об установке уровня пуска, номинального тока, запаздывания пуска, останова и сигнализации, выбора периодичности технического обслуживания, сброса (автоматического или ручного) и возврата к заводским настройкам. Порядок выполнения и описание настроек см. в разделе 11.3. <i>Меню настроек.</i>
	Аварийный сигнал	Символ загорается в случае возникновения аварийной ситуации. В меню информации появится описание типа аварии. Символ отключается после устранения неисправности или сброса.
	Счетчик импульсов	Символ загорается, когда количество пусков в меню информации отображается на дисплее.
	Задание интервалов и индикация неисправности	Символ загорается, когда часы работы в меню информации и параметры запаздывания, заданные в меню настроек, отображаются на дисплее. Символ мигает при превышении максимального рабочего цикла.
	Значения в виде цифр	В автоматическом режиме индикация неисправностей происходит посредством кода, в то время как в обычном режиме эксплуатации отображаются два показателя: <ul style="list-style-type: none"> • уровень жидкости в резервуаре, если насос не эксплуатируется; • текущее потребление, если насос эксплуатируется. В случае эксплуатации обоих насосов, отображаемое текущее потребление является значением для обоих насосов. В меню информации отображаются следующие сведения: <ul style="list-style-type: none"> • коды неисправности; • часы эксплуатации; • импульсы; • максимальный измеренный ток двигателя. В меню настроек отображаются следующие сведения: <ul style="list-style-type: none"> • установленный уровень пуска; • установленные запаздывания; • установленные токи; • калибровка датчика (предварительные установки пьезорезистивного датчика контроля уровня); • периодичность технического обслуживания; • полный возврат к заводским настройкам.
	Рабочий режим и неисправности насоса 1	Символ загорается в процессе эксплуатации насоса 1 и начинает мигать при появлении неисправности в насосе 1. В случае неисправности на дисплее также могут загореться другие символы или коды неисправности.
	Рабочий режим и неисправности насоса 2	Символ загорается в процессе эксплуатации насоса 2 и начинает мигать при появлении неисправности в насосе 2. В случае неисправности на дисплее также могут загореться другие символы или коды неисправности.
	Нарушение последовательности чередования фаз	(Только трехфазные насосы) Символ мигает в случае нарушения последовательности чередования фаз или недостающей фазы. См. раздел 11.5. <i>Описание индикации неисправностей.</i>
	Неисправность термовыключателя	Символ загорается в случае, если температура двигателя превышает допустимое значение и термовыключатель отключает насос.
	Аварийный сигнал высокого уровня воды	Символ загорается в случае, если жидкость в резервуаре достигает максимального уровня.
	Уровень жидкости	Символ загорается, когда существующий уровень жидкости отображается в центре дисплея.

11.3. Меню настроек

Все функции установлены предварительно за исключением уровня пуска. Уровень пуска зависит от высоты всасывающего патрубка и должен быть задан во время ввода в эксплуатацию. См. раздел 11.1. *Настройки шкафа управления LC 221*. Тем не менее, если требуется регулировка, настройки можно задать через меню настроек. Чтобы открыть меню настроек, нужно поместить символ  кнопкой  и нажать кнопку . Перемещайтесь по меню с помощью кнопок  и . Выберите нужный пункт меню, нажав кнопку . Введите значения или выберите настройки из списка с помощью кнопок  и . Сохраните настройки, нажав кнопку . Смотрите также рис. 28.

В меню можно выполнять настройки следующих показателей:

- уровень пуска;
- номинальный ток;
- запаздывание останова;
- запаздывание пуска;
- запаздывание аварийного сигнала;
- выбор датчика;
- калибровка датчика;
- корректировка настроек датчика;
- периодичность технического обслуживания;
- сброс аварийного сигнала (вручную или автоматически);
- возврат к заводским настройкам.




Рис. 28 Структура меню настроек

*) Данные подменю нужны только для смены типа датчика. Датчики насосных установок Multilift MD и MLD откалиброваны. Для получения более подробной информации читайте Сервисную инструкцию.

11.4. Меню информации

Все данные о состоянии насоса и индикации неисправности отображаются в меню информации. Меню информации отображается во всех режимах работы (ВКЛ-ВЫКЛ-АВТОМАТ). Чтобы открыть меню информации, нужно поместить символ **i** кнопкой **▶** и нажать кнопку **OK**.

Перемещайтесь по меню с помощью кнопок **▶** и **◀**.

Выберите нужный пункт меню, нажав кнопку **OK**. Смотрите также рис. 29.

В меню информации отображаются следующие данные:

- индикации неисправности;
- часы эксплуатации;
- кол-во пусков;
- максимальный измеренный ток двигателя.




Рис. 29 Структура меню информации

TMO 5 1809 3811

11.5. Описание индикации неисправностей

В случае возникновения неисправности загорится символ , прозвучит звуковой сигнал (зуммер) и на дисплее появится 14-значный код неисправности. Если произошел автоматический сброс и код больше не отображается, то чтобы понять тип неисправности нужно открыть журнал учета неисправностей (см. рис. 29). Когда вы покинете журнал учета неисправностей, символ  погаснет.

Последние 20 неисправностей сохраняются в журнале в качестве кодов неисправностей. В таблице, приведенной ниже, содержится описание значения кодов неисправностей:

Код неисправности	Значение	Отображаемый текст	Мигающие символы	Сброс индикаций неисправности		Описание
				Авто	Ручной	
F001	Нарушение последовательности чередования фаз	F001		•		(Только трехфазные насосы) Неправильная последовательность фаз между платой системы управления и источником питания. См. рис. 30.
F002	Одна фаза отсутствует	F002		•	•	(Только насосы с трёхфазными электродвигателями) Одна фаза отсутствует.
F003	Высокий уровень жидкости	F003		•	•	Уровень жидкости выше заданного значения.
F004	Неисправность датчика	SENSOR	–	•	•	Сигнал датчика вне диапазона или потерян.
F005	Перегрев насоса 1	TEMP		•	•	Термовыключатели двигателя, подключенные к шкафу управления, остановят насос 1 в случае перегрева.
F006	Перегрев насоса 2	TEMP		•	•	Термовыключатели двигателя, подключенные к шкафу управления, остановят насос 2 в случае перегрева.
F007	Перегрузка по току, насос 1	F009			•	Если в течение определенного периода времени регистрируется перегрузка по току, производится останов насоса 1 (защита от блокировки).
F008	Перегрузка по току, насос 2	F010			•	Если в течение определенного периода времени регистрируется перегрузка по току, производится останов насоса 2 (защита от блокировки).
F009	Недогрузка по току, насос 1	F011		•	•	Если в течение определенного периода времени регистрируется недогрузка по току, производится останов насоса 1 (защита от «сухого» хода).
F010	Недогрузка по току, насос 2	F012		•	•	Если в течение определенного периода времени регистрируется недогрузка по току, производится останов насоса 2 (защита от «сухого» хода).
F011	Рабочий цикл превышен, насос 1	F013		•	•	Останов насоса 1 производится, если стандартный рабочий цикл превышен, например из-за проблем с вентиляцией корпуса насоса, из-за закрытого напорного клапана (по недосмотру не открытого после технического обслуживания), не переведенного в автоматический режим, если переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-АВТОМАТ находится в положении «ВКЛ» для проведения технического обслуживания. Последующий режим аварийной эксплуатации производит автоматический пуск и останов насоса до тех пор, пока шкаф управления не станет получать регулярный сигнал остановки от датчика. Затем шкаф управления возвращается в нормальный режим работы.

Код неисправности	Значение	Отображаемый текст	Мигающие символы	Сброс индикаций неисправности		Описание
				Авто	Ручной	
F012	Рабочий цикл превышен, насос 2	F014		•	•	Останов насоса 2 производится, если стандартный рабочий цикл превышен, например из-за проблем с вентиляцией корпуса насоса, из-за закрытого напорного клапана (по недосмотру не открытого после технического обслуживания), не переведенного в автоматический режим, если переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-АВТОМАТ находится в положении «ВКЛ» для проведения технического обслуживания. Последующий режим аварийной эксплуатации производит автоматический пуск и останов насоса до тех пор, пока шкаф управления не станет получать регулярный сигнал останова от датчика. Затем шкаф управления возвращается в нормальный режим работы.
F013	Внешняя неисправность	EXT	–		•	Внешнее реле уровня может быть подключено к шкафу управления для активации аварийного сигнала в случае затопления подвала грунтовыми водами или вследствие разрыва водопроводной трубы.
F014	Неисправность аккумуляторной батареи	BAT	–		•	Батарея разряжена и её необходимо заменить.
F015	Реле или конденсатор не открывается, насос 1	RELAY			•	Насос 1 получает сигнал останова, но не реагирует. Данная ситуация регистрируется посредством измерения тока.
F016	Реле или конденсатор не закрывается, насос 1	RELAY				Насос 1 получает сигнал пуска, но не реагирует. Данная ситуация регистрируется посредством измерения тока.
F017	Реле или конденсатор не открывается, насос 2	RELAY			•	Насос 2 получает сигнал останова, но не реагирует. Данная ситуация регистрируется посредством измерения тока.
F018	Реле или конденсатор не закрывается, насос 2	RELAY				Насос 2 получает сигнал пуска, но не реагирует. Данная ситуация регистрируется посредством измерения тока.

В случае возникновения неисправности, начнет мигать красный световой индикатор, загорится символ  и неисправность будет добавлена в журнал учета неисправностей. Кроме того, прозвучит звуковой сигнал (зуммер), загорится символ , соответствующий символ начнет мигать и на дисплее отобразится код неисправности. После устранения неисправности шкаф управления автоматически переключится в обычный режим эксплуатации.

Однако шкаф управления дает возможность сброса индикации неисправностей (визуальные и звуковые сигналы тревоги) вручную (Man) или автоматически (Auto).

Если в меню настроек был выбран сброс вручную, то можно произвести сброс звуковой сигнализации и красного светового индикатора, нажав кнопку . Сброс индикации неисправности произойдет после устранения неисправности или после приведения переключателя ВКЛ-ВЫКЛ-АВТОМАТ в положение «ВЫКЛ».

Обзор неисправностей находится в журнале учета неисправностей в меню информации.

Символ  будет гореть до тех пор, пока журнал учета неисправностей не будет закрыт.

Если в меню настроек был выбран автоматический сброс, то красный световой индикатор и символ  перестанут светиться, звуковая сигнализация (зуммер) будет отключена

после устранения неисправности или после приведения переключателя ВКЛ-ВЫКЛ-АВТОМАТ в положение «ВЫКЛ».

Тем не менее, даже при выборе автоматического сброса, сброс некоторых индикаций неисправностей нужно производить вручную. Смотрите таблицу выше.

Каждые 30 минут производится запись индикации неисправности из краткосрочной памяти в долгосрочную.




Рис. 30 Смена фаз трёхфазного шкафа управления с фазовым инвертером

12. Техническое обслуживание

Насосные установки Multilift MD и MLD требуют минимального ухода и технического обслуживания.



Предупреждение
Перед тем, как приступить к выполнению любых работ на насосах с использованием перекачиваемой жидкости, которая может представлять опасность для здоровья, необходимо тщательно промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. После демонтажа промойте детали в воде. Убедитесь, что задвижка закрыта. Работы должны проводиться в соответствии с нормами и правилами, действующими на месте монтажа и эксплуатации.



Предупреждение
Перед тем как приступить к выполнению технического обслуживания системы управления LC 221 и перед началом работ на насосной установке убедитесь в том, что электропитание выключено и не может произойти его случайное включение.

Насосные установки должны проверяться со следующей периодичностью:

- каждые 12 месяцев, при условии монтажа в небольшом частном доме (на одну семью);
- каждые 6 месяцев, при условии монтажа в доме на несколько семей;
- каждые 3 месяца, при применении в офисных и промышленных помещениях.

Во время проверки необходимо соблюдать местные нормы и правила.

Такие периодические проверки насосной установки должен производить персонал, имеющий соответствующее разрешение, и наряду с другими работами включать в себя техническое обслуживание электрооборудования и механики.

Необходимо проверить следующее:

- **Всасывающий и напорный патрубки**
 Проверьте все соединения с насосной установкой на герметичность и наличие протечек. Необходимо исключить действие на сборный резервуар сил, обусловленных массой всасывающего, напорного и вентиляционного трубопроводов. Длинные участки трубопроводов, вентили и т. п. должны устанавливаться на опоры.
- **Потребляемая мощность**
 Смотрите фирменную табличку.
- **Кабельный ввод**
 Необходимо следить за тем, чтобы кабельный ввод был герметично изолирован от проникновения воды, а кабель не имел изломов и не был зажат.
- **Детали насоса**
 Отстегните хомут на корпусе насоса, выньте насос из резервуара и проверьте режущий механизм. Убедитесь, что вентиляционная трубка не заблокирована. При возвращении насоса на место рекомендуется заменить кольцевое уплотнение между насосом и резервуаром. Выполните пробный пуск с чистой водой. В случае возникновения шумов, вибрации и отклонений от нормы при эксплуатации обратитесь в Grundfos.
- **Шариковые подшипники**
 Проверьте шум или заедание при вращении вала. Замените поврежденные шарикоподшипники. Капитальный ремонт насоса обычно необходим в тех случаях, когда обнаружено повреждение подшипников или при сбоях в работе электродвигателя. Такие работы должны выполняться силами изготовителя или в авторизованном сервисном центре.

Промывка обратного клапана (при необходимости)

Порядок выполнения операций:

1. Закройте задвижки в напорном патрубке, а также во входном патрубке (если он подключен) или осушите напорный патрубок, затянув дренажный винт на стороне обратного клапана. См. рис. 3.
2. Очистите обратный клапан через смотровую крышку. Замените прокладку в смотровой крышке при сборке обратного клапана.

12.1. Техническое обслуживание механической части

- Удалите возможные отложения и/или шлам, образовавшиеся в сборном резервуаре.
- Прочистите всасывающий трубопровод насосной установки. Как правило, трубопровод забивается крупными твердыми включениями.
- Проверьте и замените прокладки соединений с клапанами и т.д.
- Проверьте резервуар на наличие трещин и деформации. Они могут возникнуть в результате ошибок при монтаже, вызвавших чрезмерные внутренние напряжения в резервуаре.

Приведенный выше перечень работ не является исчерпывающим. Насосная установка может эксплуатироваться в условиях, требующих периодического проведения полномасштабного технического обслуживания.

Указание

12.2. Электродвигатель

Проверьте направление вращения насоса следующим образом:

- Отключите питание.
- Вывинтите проушину из крышки двигателя. См. рис. 31.
- Станет виден вал электродвигателя. См. рис. 32.

Необходимо убедиться в свободном ходе ротора и рабочего колеса, повернув вал с помощью большой крестообразной отвертки.





Рис. 31 Проушина




TM05 0339 1011

Рис. 32 Вал электродвигателя, вид сверху.


Внимание

Если производился демонтаж насоса, при сборке не забудьте совместить вентиляционные отверстия насоса и резервуара. См. рис. 33 и 34.



TM05 0344 1011

Рис. 33 Вентиляционные отверстия в корпусе насоса и сборном резервуаре



TM05 0330 1011

Рис. 34 Метки совмещения на резервуаре и фланце насоса

12.3. Техническое обслуживание электрооборудования


- Проверьте прокладки передней панели шкафа управления LC 221 и кабельных вводов.
- Проверьте кабельные соединения.
- Проверьте функционирование модулей системы управления.
- Проверьте и промойте датчик контроля уровня. См. раздел 12.4. *Промывка датчика контроля уровня.*
- Если шкаф управления LC 221 находится в условиях особо влажной среды в подвале, рекомендуется проверить клеммы печатной платы на предмет отсутствия возможных следов коррозии. В стандартных установках контакты устройства рассчитаны на работу в течение нескольких лет и не требуют какой-либо проверки.
- Замените батарею на 9 В во время ежегодного технического обслуживания.

Приведенный выше перечень работ не является исчерпывающим. LC 221 может эксплуатироваться в условиях, требующих периодического проведения полномасштабного технического обслуживания.

Указание

12.4. Промывка датчика контроля уровня

1. Переключите переключатель режимов эксплуатации ВКЛ-ВЫКЛ-АВТОМАТ в положение ВЫКЛ (O). См. пункт «Панель управления» в разделе 4. *Общие сведения об изделии.*
2. Ослабьте крышку с резьбой, повернув её против часовой стрелки. См. рис. 35.
3. Осторожно выньте датчик из сборного резервуара. Не вынимайте датчик за шланг.
4. Проверьте трубку и уловитель конденсата под крышкой на наличие отложений на поверхности и внутри. См. пункт «Датчик контроля уровня» в разделе 4. *Общие сведения об изделии.*
5. Удалите все отложения. При необходимости отсоедините шланг от шкафа управления и промойте трубку и шланг чистой водой под низким напором.
6. Закрепите трубку, закрутив крышку на резервуаре. Подсоедините шланг к шкафу управления. Проверьте датчик, сделав пробный запуск Multilift MD, MLD.



TM05 0545 1011

Рис. 35 Удаление датчика контроля уровня

12.5. Загрязненная насосная установка



Предупреждение
Если насосная установка использовалась для перекачивания опасных для здоровья или ядовитых жидкостей, эта установка рассматривается как загрязненная.

В этом случае при каждой заявке на техническое обслуживание следует заранее предоставлять подробную информацию о перекачиваемой жидкости.

В случае, если такая информация не предоставлена, фирма Grundfos может отказать в проведении технического обслуживания.

Возможные расходы, связанные с возвратом установки на фирму, несёт отправитель.

13. Вывод из эксплуатации

Для того, чтобы вывести насосную установку Multilift MD/MLD из эксплуатации, необходимо перевести переключатель на дверце шкафа управления LC 221 в положение «Отключено» (см. раздел 4. *Общие сведения об изделии*).

Все электрические линии, расположенные до сетевого выключателя, постоянно находятся под напряжением. Поэтому, чтобы предотвратить случайное или несанкционированное включение оборудования, необходимо не допускать посторонних лиц до шкафа управления насосной установки.

14. Технические данные

14.1. Насосная установка

Рабочие характеристики приведены в *Приложение 2*. Графики характеристик предназначены для использования только в качестве руководящих материалов и не должны рассматриваться как гарантируемые изготовителем характеристики.

Масса	В зависимости от исполнения. См. фирменную табличку
Диапазон температуры	0–40 °С Кратковременно до +60 °С (максимум на 5 минут в час)
Условия затопления	Максимум 2 м на 7 дней
Уровень звукового давления	< 70 дБ(А)
Габаритные размеры	См. <i>Приложение 1</i>

14.2. Сборный резервуар

Резервуар	
Материал:	РЕ (полиэтилен)
Аналоговый датчик	
Напряжение питания:	12 В
Выход сигнала:	0–5 В

14.3. Насос

Двигатель	
Частота сети	50 Гц
Степень изоляции	F (155 °С)
Тип рабочего колеса	Полуоткрытое, с режущим механизмом
Степень защиты	IP68
Диапазон рН	4–10
Пуск/час	максимум 60
Максимальная плотность жидкости	1100 кг/м ³

Деталь	Материал
Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Luganyl
Вал насоса	Нержавеющая сталь 1.4301
Кабель электродвигателя	Неопрен
Кольцевые уплотнения	Бутадиен-нитрильный каучук

14.4. Шкаф управления LC 221

Шкаф управления	
Возможное напряжение питания, номинальное напряжение	1 × 230 В, 3 × 230 В, 3 × 400 В
Допустимые отклонения напряжения для LC 221	–10 % / +6 % номинального напряжения
Частота сети для LC 221	50/60 Гц
Заземление системы электропитания	Для систем TN
Потребляемая мощность шкафа управления	7 Вт
Предохранитель контура управления	Предохранитель с плавкой вставкой: 100 мА / 250 В / 20 мм × Ø5
Температура окружающей среды:	от 0 до +40 °С (избегать попадания прямых солнечных лучей)
Степень защиты	IP56
Беспотенциальные контакты	НО/НЗ с макс. 250 В / 2 А
Ввод внешнего сброса	230 В

Блок шкафа управления LC 221

Габаритные размеры	Высота = 390 мм Ширина = 262 мм Глубина = 142 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Масса	В зависимости от исполнения. См. фирменную табличку

Multilift MD Multilift MLD	Рабочий режим	Напряжение питания [В]	Мощность P_1 / P_2 [кВт]	$I_{1/1} / I_{пуск}$ [А]	об/мин [мин ⁻¹]	Число полюсов	Тип штекера
MD/MLD.12.1.4	S3 – 40 %, 1 мин.	1 × 230 В	1,9 / 1,4	9 / 39	1430	4	Schuko
MD/MLD.12.3.4		3 × 400 В	1,8 / 1,5	3,7 / 19			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.15.1.4	1 мин.	1 × 230 В	2,3 / 1,7	10,1 / 39	1410	4	Schuko
MD/MLD.15.3.4		3 × 400 В	2,3 / 1,8	4 / 19			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.22.3.4	S3 – 50 %, 1 мин.	3 × 230 В	2,8 / 2,3	10,2 / 51,5	1430	4	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.22.3.4		3 × 400 В		5,5 / 29,7			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.24.3.2	S3 – 50 %, 1 мин.	3 × 230 В	3,1 / 2,6	9,7 / 88,7	2920	2	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.24.3.2		3 × 400 В		5,5 / 39			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.32.3.2	S3 – 40 %, 1 мин.	3 × 230 В	4,0 / 3,4	88,7	2920	2	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.32.3.2		3 × 400 В		6,7 / 39			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.38.3.2	S3 – 40 %, 1 мин.	3 × 230 В	4,6 / 3,9	13 / 88,7	2880	2	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.38.3.2		3 × 400 В		7,5 / 39			CEE 3P+N+E, 16 A

15. Обнаружение и устранение неисправностей



Предупреждение

Перед тем, как приступить к выполнению любых работ на насосных установках с использованием перекачиваемой жидкости, которая может представлять опасность для здоровья, необходимо тщательно промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. После демонтажа промойте детали в воде. Убедитесь, что задвижка закрыта. Работы должны проводиться в соответствии с нормами и правилами, действующими на месте монтажа и эксплуатации. Перед тем как приступить к выполнению любых работ на насосной установке, убедитесь в том, что электропитание выключено и не может произойти его случайное включение.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
1. Насос(ы) не работает(ют).	a) Отсутствует электропитание. Все светодиоды индикации отключены. При наличии аккумуляторной батареи бесперебойного питания: См. «Шкаф управления LC 221» в разделе 4. <i>Общие сведения об изделии.</i>	Подключите питание либо дождитесь подключения электроэнергии. Во время отключения электроэнергии опорожните сборный резервуар с помощью диафрагменного насоса.
	b) Переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-АВТОМАТ находится в положении ВЫКЛ (O), смотрите раздел 11. <i>Эксплуатация.</i>	Переведите переключатель режимов эксплуатации ВКЛ-ВЫКЛ-АВТОМАТ в положение ВКЛ (I) или АВТО (O).
	c) Перегорели предохранители контура управления.	Проверьте и устраните причину. Замените предохранители контура управления.
	d) Автомат защитного отключения электродвигателя отключил насос (только для тех случаев, когда установлен автомат защитного отключения). Мигают красный световой индикатор неисправности и символ насоса на дисплее. На дисплее высветится индикация неисправности RELAY, код ошибки F018.	Проверьте насос и сборный резервуар, а также настройку автомата защитного отключения электродвигателя. Если насос засорился, прочистите насос. Если настройки автомата защитного отключения электродвигателя заданы неверно, задайте правильные настройки (см. фирменную табличку).
	e) Кабель электродвигателя/электропитания поврежден или соединение ослабло.	Проверьте кабель электродвигателя и электропитания. Замените кабель или закрепите соединение при необходимости.
	f) На дисплее высветится индикация неисправности SENSOR, код ошибки F005 и/или F006.	Проверьте датчик (см. раздел 12.4. <i>Промывка датчика контроля уровня</i>) и снова запустите насос. Проверьте кабель и подключение к плате системы управления. Если продолжает поступать неправильный сигнал, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр Grundfos.
	g) Неисправность либо в модуле печатной платы, либо в ЖК плате.	Замените печатную плату, либо ЖК плату.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
2. Насос(ы) запускается и останавливается слишком часто даже при отсутствии притока.	<p>a) Неисправность датчика контроля уровня. Поступает неправильный сигнал от датчика.</p> <p>b) Активирована защита рабочего цикла, мигают символы насоса и времени, мигает красный световой индикатор, на дисплее высвечивается код ошибки F011 и/или F012. Если насос работает дольше 3 минут, защитная программа шкафа управления остановит насос на 3 минуты и в действие вступит другой насос. При получении следующего пускового импульса первый насос снова будет запущен. Если проблема с вентиляцией сохраняется, насос будет остановлен после 3 минут работы и т. д. Примечание: стандартный рабочий цикл – до 90 секунд при условии трубопровода DN 32 и 60 секунд при условии трубопровода DN 40.</p> <p>c) Термовыключатель электродвигателя отключил насос. Мигают символы насоса и термовыключателя на дисплее, постоянно горит красный световой индикатор неисправности. На дисплее высветится индикация неисправности TEMP, код ошибки F005 и/или F006.</p>	<p>Проверьте датчик (см. раздел 12.4. <i>Промывка датчика контроля уровня</i>).</p> <p>Убедитесь, что напорный клапан открыт. Проверьте вентилируемость корпуса насоса. Если вентиляционное отверстие засорилось, прочистите его. См. рис. 33.</p> <p>Дайте насосу остыть. После охлаждения насос будет автоматически запускаться, если только не была выполнена установка шкафа управления LC 221 для повторного запуска вручную. См. раздел 11.1. <i>Настройки шкафа управления LC 221</i>. В таком случае переключатель режимов эксплуатации ВКЛ-ВЫКЛ-АВТОМАТ необходимо кратковременно перевести в положение ВЫКЛ (O).</p> <p>Проверьте параметры притока и обратный клапан.</p> <p>Существует небольшая вероятность протечки обратного клапана, жидкость из напорного патрубка может вытекать обратно.</p> <p>Большое количество пусков без охлаждения в течение продолжительного времени может привести к срабатыванию термовыключателя. Согласно режима работы S3. См. раздел 14. <i>Технические данные</i>. См. также раздел 12.4. <i>Промывка датчика контроля уровня</i>.</p>
3. Периодически один из насосов запускается без какой-либо явной причины.	a) Рабочее испытание каждые 24 часа.	Действия не требуются. Функция безопасности предотвращает заедание уплотнение вала.

16. Утилизация изделия

Основным критерием предельного состояния изделия является:

1. Отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена которых не предусмотрены;
2. Увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание, приводящее к экономической нецелесообразности эксплуатации.

Данное изделие, а также узлы и детали должны собираться и утилизироваться в соответствии с требованиями местного законодательства в области экологии.

17. Изготовитель. Срок службы

Изготовитель:

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания*

* точная страна изготовления указана на фирменной табличке оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо**:

ООО «Грундфос Истра»
143581, Московская область, г. Истра,
д. Лешково, д. 188, тел.: +7 495 737-91-01,
адрес электронной почты: grundfos.istra@grundfos.com.

** для оборудования во взрывозащищенном исполнении уполномоченное изготовителем лицо.

ООО «Грундфос»
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1,
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
адрес электронной почты: grundfos.moscow@grundfos.com.

Импортеры на территории Евразийского экономического союза:

ООО «Грундфос Истра»
143581, Московская область, г. Истра,
д. Лешково, д. 188,
тел.: +7 495 737-91-01,
адрес электронной почты: grundfos.istra@grundfos.com;

ООО «Грундфос»
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1,
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
адрес электронной почты: grundfos.moscow@grundfos.com;
ТОО «Грундфос Казахстан»
Казахстан, 050010, г. Алматы,
мкр-н Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, 7,
тел.: +7 727 227-98-54,
адрес электронной почты: kazakhstan@grundfos.com.

Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров.

Срок службы оборудования составляет 10 лет.

По истечении назначенного срока службы, эксплуатация оборудования может быть продолжена после принятия решения о возможности продления данного показателя. Эксплуатация оборудования по назначению отличному от требований настоящего документа не допускается.

Работы по продлению срока службы оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями законодательства без снижения требований безопасности для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды.

Возможны технические изменения.

18. Информация по утилизации упаковки

Общая информация по маркировке любого типа упаковки, применяемого компанией Grundfos



Упаковка не предназначена для контакта с пищевой продукцией

Упаковочный материал	Наименование упаковки/вспомогательных упаковочных средств	Буквенное обозначение материала, из которого изготавливается упаковка/вспомогательные упаковочные средства
Бумага и картон (гофрированный картон, бумага, другой картон)	Коробки/ящики, вкладыши, прокладки, подложки, решетки, фиксаторы, набивочный материал	 PAP
Древесина и древесные материалы (дерево, пробка)	Ящики (дощатые, фанерные, из древесноволокнистой плиты), поддоны, обрешетки, съемные бортики, планки, фиксаторы	 FOR
Пластик	(полиэтилен низкой плотности)	Чехлы, мешки, пленки, пакеты, воздушно-пузырьковая пленка, фиксаторы LDPE
	(полиэтилен высокой плотности)	Прокладки уплотнительные (из пленочных материалов), в том числе воздушно-пузырьковая пленка, фиксаторы, набивочный материал HDPE
	(полистирол)	Прокладки уплотнительные из пенопластов PS
Комбинированная упаковка (бумага и картон/пластик)	Упаковка типа «скин»	 C/PAP

Просим обращать внимание на маркировку самой упаковки и/или вспомогательных упаковочных средств (при ее нанесении заводом-изготовителем упаковки/вспомогательных упаковочных средств).

При необходимости, в целях ресурсосбережения и экологической эффективности, компания Grundfos может использовать упаковку и/или вспомогательные упаковочные средства повторно.

По решению изготовителя упаковка, вспомогательные упаковочные средства, и материалы из которых они изготовлены могут быть изменены. Просим актуальную информацию уточнять у изготовителя готовой продукции, указанного в разделе 17. *Изготовитель. Срок службы* настоящего Паспорта, Руководства по монтажу и эксплуатации. При запросе необходимо указать номер продукта и страну-изготовителя оборудования.

Мазмұны	Бет.
1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар	30
1.1. Құжат туралы жалпы мәліметтер	30
1.2. Құралдағы таңбалар және жазбалар мәні	30
1.3. Қызмет көрсетуші қызметкерлер біліктілігі және оқыту	30
1.4. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларын орындамаудан болатын қауіпті салдар	30
1.5. Қауіпсіздік техникасын сақтаумен жұмыстар орындау	31
1.6. Тұтынушыға немесе қызмет көрсетуші қызметкерлерге арналған қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар	31
1.7. Техникалық қызмет көрсету, қарап-тексерулер және құрастыру жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар	31
1.8. Қосалқы тораптар мен бөлшектерді дайындау және өздігінен қайта жабдықтау	31
1.9. Рұқсат етілмейтін пайдалану режимдері	31
2. Тасымалдау және сақтау	31
3. Құжаттағы символдар мен жазбалар мәні	31
4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер	31
5. Орау және жылжыту	38
5.1. Орау	38
5.2. Жылжыту	38
6. Қолданылу аясы	38
7. Қолданылу қағидаты	38
8. Механикалық бөліктерді құрастыру	38
8.1. Сорғы қондырғысын құрастыру	38
8.2. LC 221 басқару сәресін құрастыру	41
9. Электр жабдықтарының қосылымы	42
9.1. LC 221 басқару сәресінің ішкі орналасуы	42
9.2. Электр қосылымдары	43
9.3. Электр қосылыстардың схемалары	43
10. Пайдалануға беру	43
11. Пайдалану	44
11.1. LC 221 басқару сәресінің теңшелімдері	44
11.2. LC 221 басқару сәресі дисплейінің сипаттамасы	44
11.3. Теңшелімдер мәзірі	46
11.4. Ақпарат мәзірі	47
11.5. Ақаулықтар индикациясының сипаттамасы	48
12. Техникалық қызмет көрсету	50
12.1. Механикалық бөлікке техникалық қызмет көрсету	50
12.2. Электрлі қозғалтқыш	50
12.3. Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету	51
12.4. Деңгейді бақылау датчигін жуып-шаю	51
12.5. Ластанған сорғы қондырғысы	51
13. Пайдаланудан шығару	52
14. Техникалық деректер	52
14.1. Сорғы қондырғысы	52
14.2. Жинақ резервуары	52
14.3. Сорғы	52
14.4. LC 221 басқару сәресі	52
15. Ақаулықтарды табу және жою	53
16. Бұйымды кәдеге жарату	54
17. Дайындаушы. Қызметтік мерзімі	54
18. Қаптаманы кәдеге жарату жөніндегі ақпарат	55



Ескерту
Жабдықты құрастыру бойынша жұмыстарға кіріспестен бұрын, аталған құжатты және Қысқаша нұсқаулықты (Quick Guide) мұқият зерттеп шығу қажет.
Жабдықты құрастыру және пайдалану осы құжаттың талаптарына сәйкес, сонымен бірге тиісті нормалар мен ережелерге сәйкес жүргізілуі керек.

1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар



Ескерту
Осы аталған жабдықты пайдалану үшін қажетті білімдері мен жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлер құрамымен жүргізілуі керек. Физикалық, ойлау қабілеті шектеулі, көру және есту қабілеті нашар тұлғалар бұл жабдықты пайдалануға жіберілмеуі керек. Балаларды бұл жабдыққа жақындатуға тыйым салынады.

1.1. Құжат туралы жалпы мәліметтер

Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық құрастыру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету барысында орындалуы тиіс түбегейлі нұсқаулардан тұрады. Сондықтан құрастыру және пайдалануға беру алдында олар тиісті қызмет көрсетуші қызметкерлермен немесе тұтынушымен міндетті түрде оқылып, зерттелуі керек. Аталған құжат үнемі жабдықты пайдалану орнында болуы керек.

Қауіпсіздік техникасы бойынша *1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар* бөлімінде берілген жалпы талаптарды ғана емес, сонымен бірге басқа бөлімдерде де берілген қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы нұсқауларды да сақтау қажет.

1.2. Құралдағы таңбалар және жазбалар мәні

Жабдықтарға тікелей орналастырылған нұсқаулар, мәселен:

- айналу бағытын көрсететін көрсеткі,
 - айдалатын ортаға беруге арналған ағын келте құбырының таңбалануы,
- оларды кез келген сәтте оқуға болатындай міндетті тәртіпте орындалулары және сақталулары керек.

1.3. Қызмет көрсетуші қызметкерлер біліктілігі және оқыту

Пайдалану, техникалық қызмет көрсету, бақылау қарап-тексерулер, сонымен бірге жабдықты құрастыру жұмыстарын орындайтын қызметкерлер құрамы орындалатын жұмысқа сәйкес біліктілікке ие болуы керек. Қызметкерлер құрамының жауапты болатын және олардың бақылауы тиіс мәселелердің шеңбері, сонымен қатар оның құзырет саласы тұтынушы арқылы дәл анықталуы керек.

1.4. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларын орындамаудан болатын қауіпті салдар

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулардың сақталмауы келесілерді шақыруы мүмкін:

- адамның денсаулығы және өмірі үшін қауіпті салдарды;
- қоршаған орта үшін қауіп төндіруді;
- келтірілген зиянды өтеу бойынша барлық кепілдікті міндеттемелердің жойылуын;
- жабдықтың негізгі атқарымдарының бұзылуын;
- алдын-ала жазылған техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістерінің жарамсыздығын;
- электрлік немесе механикалық факторлардың әсер етулеріне байланысты қызметкерлердің денсаулығы мен өміріне қауіпті жағдай тудыруды.

1.5. Қауіпсіздік техникасын сақтаумен жұмыстар орындау

Жұмыстарды орындау кезінде аталған құжатта көрсетілген қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар, қауіпсіздік техникасы бойынша қолданыстағы ұлттық ұйғарымдар, сонымен қатар жұмыстарды орындау, жабдықты пайдалану және тұтынушыдағы әрекеттегі қауіпсіздік техникасы бойынша кез келген ішкі ұйғарымдар сақталулары керек.

1.6. Тұтынушыға немесе қызмет көрсетуші қызметкерлерге арналған қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

- Егер жабдықты пайдалануда болса, қолда бар жылжымалы тораптар мен бөлшектердің қорғаныс қоршауларын бөлшектеуге тыйым салынады.
- Электр энергиясымен байланысты қауіптердің пайда болу мүмкіншіліктерін болдырмау қажет (толығырақ мәлімет алу үшін, мәселен ЭҚЕ және жергілікті энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындардың ұйғарымдарын қарастырыңыз).

1.7. Техникалық қызмет көрсету, қарап-тексерулер және құрастыру жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

Тұтынушы техникалық қызмет көрсету, бақылау қарап-тексерулер және құрастыру бойынша барлық жұмыстардың орындалуын құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулықты толық зерттеу барысында жеткілікті шамада олармен таныстырылған және осы жұмыстарды орындауға рұқсат берілген білікті мамандармен қамтамасыз етуі керек.

Барлық жұмыстар міндетті түрде жабдықты сөніп тұрған кезде жүргізілуі керек. Жабдықты тоқтату кезінде құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулықта сипатталған әрекеттер тәртібі мінсіз сақталуы керек.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін барлық бөлшектелген қорғаныс және сақтандырғыш құрылғылар қайта орнатылған немесе іске қосылған болулары керек.

1.8. Қосалқы тораптар мен бөлшектерді дайындау және өздігінен қайта жабдықтау

Құрылғыларды қайта жабдықтау немесе түрлендіру жұмыстарын тек дайындаушымен келісу бойынша орындауға рұқсат етіледі.

Фирмалық қосалқы тораптар мен бөлшектер, сонымен бірге дайындаушы фирма арқылы қолдануға рұқсат етілген толымдағыштар пайдалану сенімділігімен қамтамасыз етуге арналған.

Басқа өндірушілердің тораптары мен бөлшектерін қолдану, дайындаушының осының салдарынан пайда болған жауапкершіліктен бас тартуын шақыруы мүмкін.

1.9. Рұқсат етілмейтін пайдалану режимдері

Жеткізілуші жабдықтардың пайдаланушылық сенімділігіне *6. Қолданылу аясы* бөліміндегі атқарымдық тағайындауға сай қолданған жағдайда ғана кепілдеме беріледі. Техникалық деректерде көрсетілген рұқсат етілетін шекті мөндер барлық жағдайларда үнемі сақталулары керек.

2. Тасымалдау және сақтау

Жабдықты тасымалдауды жабық вагондарда, жабық автокөліктерде әуе, су немесе теңіз көлігімен жүргізу керек.

Механикалық факторлардың әсер етуіне байланысты жабдықтарды тасымалдау шарттары МЕМСТ 23216 бойынша «С» тобына сәйкес болуы керек.

Қапталған жабдықты тасымалдау кезінде өздігінен жылжуын болдырмау мақсатында көлік құралдарына сенімді бекітілген болуы керек.

Жабдықтарды сақтау шарттары МЕМСТ 15150 бойынша «С» тобына сәйкес болуы керек.

Ұзақ уақыт сақтағаннан кейін сорғыны қайта іске қоспас бұрын тексеру керек. Жұмыс дөңгелегінің еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз.

Ұзақ уақыт сақталған кезде LC 221 басқару сөресін ылғал мен жылу әсерінен қорғау қажет.

Максималды тағайындалған сақтау мерзімі 3 жылды құрайды. Барлық сақтау мерзімі ішінде консервациялау талап етілмейді.

Сақтау кезінде қоршаған орта температурасы –30-дан +60 °C-қа дейін құрайды.

3. Құжаттағы символдар мен жазбалар мәні




Ескерту
Аталған нұсқауларды орындамау адамдардың денсаулығы үшін қауіпті салдарға ие болуы мүмкін.



Ескерту
Аталған ережелер жарылыстан қорғалған жабдықтау жұмыс жасау кезінде сақталулары керек. Сонымен бірге стандартты құрылымдағы жабдықтау жұмыс жасау кезінде де аталған ережелерді сақтау ұсынылады.



Оларды орындамау жабдықтың істен шығуына, сондай-ақ оның бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар.



Жұмысты жеңілдететін және жабдықты қауіпсіз пайдаланумен қамтамасыз ететін ұсыныстар немесе нұсқаулар.

4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер

Аталған құжат екі нұсқада қолжетімді болатын Multilift MD және Multilift MLD сорғы қондырғыларына таралады:

- сорғының бір фазалы электрлі қозғалтқышымен 1 × 230 В;
- сорғының үш фазалы электр қозғалтқышымен 3 × 400 В.

Барлық нұсқаларда қондырғы 4 м немесе 10 м электр қозғалтқышы кабелімен қолжетімді.

Құрылым

Multilift MD сорғы қондырғысы

Қондырғылар бір бөлмежайда, қабатта, немесе ғимаратта орнатыла алады. Сорғы қондырғылары өлшемі мен өнімділігіне байланысты әр түрлі орындалуда қолжетімді.

Сорғы қондырғылары ғимараттың ішінде құрастыруға арналған, арынды келте құбырлар ғимараттың канализациялық магистралдарына қосылған болулары керек.

Сорғы қондырғысы келесі компоненттерден тұрады:

- герметикалық полиэтиленді бак;
- ағын суларын қайта айдауға арналған 2 сорғы;
- бактан тыс орнатылған деңгей датчигі;
- бактан тыс орнатылған LC 221 бақылағышы;
- бактан тыс орнатылған кері клапан.

Жеткізілім көлеміне келесі керек-жарақтар кіреді:

- Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық – 1 дана;
- Басқару сөресінің мәзіріне қысқаша Нұсқаулық (Quick Guide) – 1 дана;
- арынды өтпелі фланец, DN 80 байланыстырғыш муфтамен, DN 100 (сыртқы диаметрі 110 мм) – 1 дана;
- иілгіш муфта, DN 100 арынды келте құбырмен қосу үшін екі қамытпен – 1 дана;
- иілгіш муфта, DN 70 желдеткіш келте құбырмен қосу үшін екі қамытпен – 1 дана;
- резервуарды бекіту үшін анкерлі бұрандамалар – 2 дана;
- кіріс саңылауда бітеу фланецті (бітеуішті) бекіту үшін бұрандамалар мен сомындар (қажет болған кезде) – 3 жиынтық;
- муфталар, DN 100 – 1 қаптама;

- муфта, DN 50 диафрагмалық сорғымен немесе сорғыш желімен қосу үшін, DN 50 – 1 қаптама;
- аралық қабаттар жиынтығы, DN 80, 8 бұрандама M16x65, сомындар мен тығырықтар (мырышталған) – 1 жинақ.

Multilift MLD сорғы қондырғысы

Қондырғылар бір бөлмежайда, қабатта, немесе ғимаратта орнатыла алады. Сорғы қондырғылары өлшемі мен өнімділігіне байланысты әр түрлі орындалуда қолжетімді.


Сорғы қондырғылары ғимараттың ішінде құрастыруға арналған, арынды келте құбырлар ғимараттың канализациялық магистралдарына қосылған болулары керек.

Жеткізілім көлеміне келесі керек-жарақтар кіреді:

- Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық – 1 дана;
- Басқару сөресінің мәзіріне қысқаша Нұсқаулық (Quick Guide) – 1 дана;
- арынды өтпелі фланец, DN 80 байланыстырғыш муфтамен, DN 100 (сыртқы диаметрі 110 мм) – 1 дана;
- иілгіш муфта, DN 100 арынды келте құбырмен қосу үшін екі қамытпен – 1 дана;
- иілгіш муфта, DN 70 желдеткіш келте құбырмен қосу үшін екі қамытпен – 1 дана;
- резервуарды бекіту үшін анкерлі бұрандамалар – 4 дана;
- муфталар, DN 150 – 1 қаптама;
- иілгіш муфта, DN 50 арынды келте құбырмен, диафрагмалық сорғымен немесе сорғыш желімен қосу үшін екі қамытпен – 1 дана;
- аралық қабаттар жиынтығы, DN 80, 8 бұрандама M16x65, сомындар мен тығырықтар (мырышталған) – 1 жинақ.


8. *Механикалық бөліктерді құрастыру* бөлімінде және келесі бөлімдерде осы тораптар бірыңғай жабдық ретінде сипатталған.

Multilift MD қондырғыларының жалпы түрі 1 суретте, Multilift MLD қондырғыларының – 2 суретте келтірілген.



1-сур. Multilift MD сорғы қондырғысы, алдынан көрінісі және артынан көрінісі

TM05 1521 2911



2-сур. Multilift MLD сорғы қондырғысы, алдынан көрінісі және артынан көрінісі

TM05 1522 2911

Айқ. Сипаттама

1	Сорғы
2	Сорғыларды тасымалдау үшін ойық
3	Фирмалық тақтайша
4	Желдеткіш саңылау, DN 70 (сыртқы диаметрі 75 мм), ашық
5	Деңгей датчигінің бақылау пневматикалық түтігі және бактың қарау саңылауы үшін резьбалы қақпақ
6	Кіріс тік келте құбыр, DN 150 (тығыздама керек-жарақтар құрамында жеткізіледі)
7	Бекіту нүктесі
8	Кері клапан, DN 80 бақылау қақпағы мен дренажды бұрандамамен клапанды мәжбүрлі ашу үшін Арынды өтпелі фланец, DN 80, иілгіш байланыстырғыш муфтамен және Ø110 келте құбырымен қосу үшін екі қамытпен
9	Кіріс бүйірлік және жоғарғы келте құбыр, DN 50 (тығыздама керек-жарақтар құрамында жеткізіледі) MD үшін муфта; MLG үшін байланыстырғыш муфта
10	Тасымалдау үшін қалыптанған тұтқамен жинақ резервуары
11	Қол диафрагмалық сорғымен қосылым үшін келте құбыр, 1 1/2". MD үшін тығыздағышпен муфта; MLD үшін қамыттармен байланыстырғыш муфта
12	Кіріс көлденең келте құбыр, DN 100 (тығыздама керек-жарақтар құрамында жеткізіледі)
13	Реттелетін биіктікпен кіріс келте құбырдың дискісі, DN 100 (DN 150 сұратым бойынша керек-жарақтар құрамында жеткізіледі)
14	Жеке бақылау қақпағы
15	

Жинақ резервуары

Керек-жарақтардың құрамында жеткізілетін сорғыш және арынды құбыржолдың, желдеткіш құбырдың және қол диафрагмалық сорғының қосылымы үшін қажетті барлық келте құбырлармен герметикалық газ- және су өткізбейтін полиэтиленді жинақ резервуары (PE).

Multilift MD сорғы қондырғысының жинақ резервуарының артқы бетінде фланецтің ортасынан іргетас деңгейіне дейін 180-ден 315 мм-ге дейінгі биіктікті орнатуға мүмкіндік беретін кіріс келте құбырдың эксцентрлік дискісі орналасқан.

Ең көп таралған биіктік мәндері кіріс саңылаудың жанында көрсетілген. 8.1.3–8.1.5 бөлімдерін қар.

Одан басқа, Multilift MD сорғы қондырғысының жинақ резервуарына төрт көлденең кіріс келте құбырды бүйірлерден (2 × DN 100 және 2 × DN 50) және үш тік кіріс келте құбырды үстінен (2 × DN 150 және 1 × DN 50) қосуға болады.

Көлденең кіріс келте құбырлардың орталықтары іргетас деңгейіне қатысты 120 мм (DN 50) және 250 мм (DN 150) биіктікте орналасқан.

Іргетас деңгейіне қатысты 180 және 250 мм биіктікте орналасқан бүйірлік және артқы кіріс келте құбырлар стандартты унитазға немесе қабырғалық құрастыруға арналған унитазға тікелей қосылады. Қалған келте құбырларға қосымша санитарлық-техникалық жабдық қосылуы мүмкін.

Multilift MD сорғы қондырғысының жинақ резервуары да тік кіріс келте құбырмен, DN 50 резервуардың үстінен және бір тік кіріс келте құбырмен, DN 150 резервуардың сатылы бөлігінде жабдықталған.

Multilift MD және MLD сорғы қондырғыларының жинақ резервуарларының жалпы және пайдалы (сорғыны іске қосу және тоқтату деңгейлерінің арасында) көлемдері келесі кестеде келтірілген:

MD			
Кірістің белгісі [мм]	180	250	315
Бактың жалпы көлемі [л]		130	
Пайдалы көлем [л]	49	69	86
MLD			
Кірістің белгісі [мм]		560	
Бактың жалпы көлемі [л]		270	
Пайдалы көлем [л]		190	

Пайдалануға беру кезеңінде теңшелімдер мәзірі арқылы іске қосудың қолайлы деңгейін беруге болады.

11.3. Теңшелімдер мәзірі бөлімін қар.

Қуат берудің қосылымынан кейін бірінші кезең деңгейді теңшеулерді пайдалануға беру болып табылады.

Резервуардың дөңгелектенген түбі шөгінділердің пайда болуын азайтуға және ағын суларды сорғыға жеткізуге ықпал етеді.

Сорғылар

Сорғылар тұрақтыға жақын өнімділікпен сорғылардың барлық қызметтік мерзімінің ішінде қамтамасыз ететін еркін өтумен жартылай ашық жұмыс дөңгелектерімен жабдықталады. Сорғы сипаттамаларының кестелерін 2-қосымша қараңыз.

Электр қозғалтқышының статор корпусы шойыннан жасалған. Сорғы механикалық білікті тығыздағышпен жабдықталған.

Қосымша техникалық деректерді 14. Техникалық деректер бөлімнен қараңыз.

Бір фазалы қозғалтқыштар басқару сәрелеріне кіріктірілген орамдардағы термоқосқыштармен және конденсаторлармен жабдықталған.

Үш фазалы қозғалтқыштар орамдардағы термоқосқыштармен және қозғалтқыштың асқын жүктелуі жағдайында Multilift MD/MLD22, 24, 32 және 38 басқару сәресінде кіріктірілген қосымша қорғау үшін ажырату автоматымен жабдықталған.

Үш фазалы сорғылардың фазаларының кезектесуі бұзылған жағдайда басқару сәресі апаттық сигнал беретін болады және сорғы(-лардың) іске қосылуын болдырмайды.

Фазалар реттілігін түзету 30 суреттегі бөлімнен қар.

Айналу бағыты 12.2. Электрлі қозғалтқыш бөліміндегі нұсқауларға сай анықталады.

Егер қозғалтқыш асқын жүктелген болса, ол автоматты тоқтатылады. Қалыпты температураға дейін салқындаудан кейін қозғалтқыш автоматты түрде қайта іске қосылады.

Нұсқау

Сорғы үш білікті тығыздағышпен жабдықталған; олардың арасында орналасқан май камералары бүкіл пайдалану мерзімінің ішінде майлағышпен толтырылған және техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді. Жөндеу жүргізу кезінде ауыстыру процесі Сервистік нұсқаулықта сипатталған.

Электрлі қозғалтқыш кабелі кабелдік кіріс арқылы электрлі қозғалтқышқа қосылады. Корпустың қорғаныс деңгейі IP68. Кабелдің ұзындығы 4 немесе 10 метрді құрайды.

Көрі клапан

DN 80 көрі клапанның құрамына тексеру немесе техникалық қызмет көрсету кезінде қысымды келте құбырды тазарту үшін клапанды мәжбүрлеп ашатын дренажды бұранда кіреді. 3 сур. қар.

Нұсқау *Дренажды бұранданы бұраудың алдында, тоқтатқыш сомынды аздап босатыңыз.*




TM051530 2/911

3-сур. Қосарлы көрі клапан, DN 80

Деңгейді бақылау датчигі

Басқару сәресінде орналасқан пьезорезистивтік қысым датчигі пневматикалық түтік арқылы резервуардағы датчик түтігіне қосылған. Пневматикалық түтіккі қосуда резьбалы қақпақ конденсатты ұстағышпен және DN 100 түтігі үшін қосылыспен жабдықталған. Бұл түтік қысым датчигімен резервуарға кіріктірілген. Сұйықтық деңгейінің артуы кезінде, түтіктердің ішіндегі ауа қысымы артады, содан кейін пьезорезистивтік датчик қысым мәнін аналогтік сигналға түрлендіреді. Сорғыны іске қосу және тоқтату үшін, сондай-ақ сұйықтықтың жоғары деңгейіндегі авариялық сигнал беру үшін басқару блогынан келетін аналогтық сигналдар пайдаланылады. Датчик резьбамен қақпақтың астына бекітіледі және оны тексеру, техникалық қызмет көрсету немесе түтікті тазалау мақсатында шығаруға болады. Сақиналық тығыздағыш саңылаусыздықпен қамтамасыз етеді.

Пневматикалық түтік тапсырысқа байланысты ұзындығы 4 немесе 10 м жеткізіледі, басқару сәресіне қосылады.



4-сур. Резьбамен қақпақ пен құбыршек, DN 100 түтігі мен конденсатты ұстағыш

TM05 0332 1011

LC 221 басқару сәресі

LC 221 басқару сәресі Grundfos-тан Multilift MD және MLD сорғы қондырғыларын басқару және бақылау үшін арналған. Сорғыны басқару пьезорезистивтік, аналогтық деңгейді бақылау датчигінен келіп түсетін үздіксіз сигналдың негізінде жүзеге асырылады.

Басқару сәресі деңгейді бақылау датчигінен сұйықтық деңгейі туралы сигналдардың негізінде Multilift MD және MLD сорғыларын іске қосады/сөндіреді. Бірінші сорғы сұйықтықтың іске қосудың бірінші деңгейіне жеткен кезде іске қосылады және сұйықтықтың тоқтату деңгейіне дейін төмендеуі кезінде басқару сәресінен пәрменмен сөндіріледі. Екінші сорғы сұйықтықтың екінші іске қосу деңгейіне жету кезінде іске қосылады және сұйықтықтың тоқтату деңгейіне дейін төмендеуі кезінде басқару сәресінен пәрменмен сөндіріледі.

Іске қосулар кезек-кезек екі сорғымен жүргізіледі.

Бір сорғыда ақаулықтар болған жағдайда екінші сорғы әрекетке кіріседі (сорғылардың автоматты коммутациялануы).

Резервуарда сұйықтықтың жоғары деңгейіне жол берілмейді, сорғы жұмысындағы жаңылу және т.б. су басу туралы апаттық сигналдың іске қосылуын шақырады.

Осыған қосымша, басқару сәресі төменде аталған бірқатар атқарымдарды орындайды.



5-сур. LC 221 басқару сәресі Multilift MD және MLD сорғы қондырғылары үшін

TM05 1804 3811

LC 221 басқару сәресі келесі атқарымдарды орындайды:

- кезектесіп пайдаланумен және сорғы ақаулықтары жағдайында автоматты коммутациялаумен пьезорезистивтік дейгейді бақылау датчигінен сұйықтық деңгейі туралы сигналдардың негізінде екі каналызациялық сорғыларды іске қосуды/сөндіруді басқару;
- қозғалтқышты қорғаныс автоматы және/немесе тоқты өлшеу, сондай-ақ термоқосқыштардың қосылымы арқылы қорғау;
- қозғалтқышты қорғау апаттар жағдайында одан кейін іске қосумен пайдалану уақытын шектеу арқылы жүзеге асырылады. Стандартты жұмыс циклі – 25 секундқа дейін (MD) және 55 секунд (MLD). Жұмыс уақыты 3 минутпен шектелген (11.5 Ақаулықтар индикациясының сипаттамасы, ақаулықтар коды F011 бөлімін қар.);
- жабдықтың ұзақ уақыт жұмыссыз тұрып қалу уақытының ішінде (әрбір 24 сағатта) іске қосудың тестілік режимін автоматты іске қосу (2 секунд);
- батереялармен жұмыстан негізгі қуат беру көзінен жұмысқа ауысуы кезінде 45 секундқа дейін кешігумен іске қосу (осылайша бірнеше сорғы қондырғыларын бір уақытта іске қосу кезінде біркелкі жүктеме қамтамасыз етіледі);
- кешіктіруді теңшеулер:
 - тоқтатуды кешіктіру (сұйықтықтың тоқтату және сорғыны тоқтату деңгейіне жетуінің арасындағы уақытты орнату) – құбырлардың ұзық созылу жағдайында гидросоққыны азайтады;
 - іске қосуды кешіктіру (сұйықтықтың іске қосу және сорғыны іске қосу деңгейіне жетуінің арасындағы уақытты орнату);
 - апаттық сигналды кешіктіру (ақаулықтар пайда болғаннан бастап сигнализация іске қосылғанға дейінгі уақытты орнату). Бұл жоғары уақытша ағын кезінде сұйықтықтың жоғарғы деңгей сигнализациясының қысқа мерзімді іске қосылуына жол бермейді;
- апаттық режим индикациясы кезінде тоқты автоматты өлшеу;
- ток мәндерін орнату:
 - тоқ бойынша асқын жүктелу (алдын ала орнатылған);
 - атаулы ток (алдын ала орнатылған);
 - «құрғақ жүріс» тоғы (алдын ала орнатылған).
- жұмыс режимінің индикациясы:
 - жұмыс режимі (автоматты, қолмен);
 - пайдалану сағаттары;
 - импульстер (іске қосулар саны);
 - қозғалтқыштың максималды өлшенген тоғы.

- апаттық режим индикациясы:
- сорғы күйі (жұмыс, ақаулық);
- фазалар кезектесу бірізділігінің бұзылуы немесе фаза жетіспеушілігі;
- деңгейді бақылау датчигінің ақаулығы;
- судың жоғары деңгейі апаттық сигналы;
- сервистік/техникалық қызмет көрсету (таңдау бойынша).
- апаттық сигналды автоматты тастауды таңдау;
- ақаулықтарды есепке алу журналы сигнализацияның 20-ға дейін іске қосылулары;
- іске қосудың әр түрлі деңгейлерінің арасында таңдау;
- қосылған датчиктің түрін таңдау;
- датчикті калибрлеу (алдын ала орнатылған);
- техникалық қызмет көрсету кезеңділігін таңдау (0, 3, 6 немесе 12 ай).

Стандартты LC 221 басқару сәресі келесілер үшін төрт әлеуетсіз шығыстармен жабдықталған:

- сорғының жұмыс күйінің индикаторы;
- сорғы ақаулығының индикаторы;
- сұйықтықтың жоғары деңгейінің апаттық сигнализациясы;
- ақаулықтың жалпы сигналы.

Одан басқа, LC 221 басқару сәресі келесі мақсаттар үшін алты цифрлық және аналогтік кірістермен жабдықталған:

- аналогтік датчиктің орнына төртеуге дейін деңгей релесін немесе қысым релесін қосу; қосымша қалқымалы ажыратқышты дабыл сигналы кірісіне аналогтік датчиктің резерві ретінде қосуға болады;
- Multilift MD немесе MLD сорғы қондырғыларының сыртынан су басуды анықтау үшін жеке деңгей релесін қосу. Сорғы қондырғылары көбінесе жер төледе – ғимараттың ең төменгі нүктесінде орнатылады. Апаттық сигнал мәселен, жер асты суларының көп келуі немесе суқұбырлық құбырдың жарылуы жағдайында беріледі;
- РСВ пьезорезистивтік қысым датчигінің қосылымы (алдын ала жиналған);
- сыртқы апаттық сигналды тастаудың қосылымы;
- қозғалтқыш термоқосқышының қосылымы.

LC 221 басқару сәресінің Grundfos-тан CIU 300 BACnet MS/TP құрылғысына қосылымы GENIbus хаттамасы бойынша жүзеге асырыла алады.

Жаңартулар және одан кейін теңшеулер үшін PC-Tool бағдарламасын қосуға болады. Қар. Сервистік нұсқаулықты. Негізгі қуат беру көзі ажыратылған жағдайда дыбыстық сигнализацияны (зуммерді) белсендіру үшін аккумуляторлық батарея орнатылады (керек-жарақтар құрамында жеткізіледі). Ақаулықтар жойылғанша дейін зуммер белсендірілетін болады. Тастау мүмкін болмайды.

Желілік электр қуат беруде жаңылулар орын алған жағдайда апаттық сигналдың әдеттегі әлеуетсіз коммутациялық түйіспесі дичпеткер тетігіне сыртқы қуат беру көзін қолдану арқылы апаттық сигнал беру үшін қолданыла алады.

Орындалу

LC 221 басқару сәресі бір фазалы қозғалтқыштар үшін реле және конденсаторлар, үш фазалы қозғалтқыштар үшін түйістіргіштер және қорғау үшін ажырату қосымша автоматы (> Multilift D22 или MLD22) секілді сорғыларды басқару және қорғау үшін қажетті компоненттермен жабдықталған электрондық тақтадан тұрады, сондай-ақ пьезорезистивтік қысым датчигімен жабдықталған.


Басқару панелі жұмыс және апаттық режимдерді бейнелеу үшін дисплеймен және басқару түймелерімен қолданушылық интерфейспен жабдықталған.

Сондай-ақ онда осы бөлімнің «LC 221 басқару сәресі» бөлімінде аталған қуат беру көзін қосу, сорғыға кірістер мен шығыстарды қосу үшін клеммалар кіріктірілген.

Алдыңғы қақпақ құлыптармен төрт бекітпемен жабық.

Сөрени оны алдын ала ашпай-ақ қабырғаға құрастыруға болады. Бұрғылау үшін үлгі және резеңке бағыттаушылармен алты бұрандама қоса беріледі.

Басқару панелі



6-сур. Басқару панелі

Айқ. Сипаттама

1	Дисплей
2	Басқару түймелері
3	Күйдің жарық индикаторлары
4	Ауыстырып-қосқыштар ҚОСУ-СӨНД-АВТОМАТ

Дисплей (айқ. 1)

Дисплейде барлық маңызды пайдалану деректері мен ақаулық индикациялары көрсетіледі. Жұмыс және апаттық режимдердің индикаторлары 11.2. LC 221 басқару сәресі дисплейінің сипаттамасы бөлімінде сипатталған.

Басқару түймелері (айқ. 2)

Басқару сәресін пайдалану дисплейдің астында орналасқан басқару түймелері арқылы жүзеге асырылады. Төменде келтірілген кесте басқару түймелері атқарымдарының сипаттамасын береді:

Басқару түймесі	Сипаттама
	<ul style="list-style-type: none"> • негізгі мәзінде сол жаққа жылжу. • ішкі мәзінде жоғары жылжу. • ішкі мәзінде мәнді кеміту.
	<ul style="list-style-type: none"> • таңдауды растау. • ішкі мәзінде белсендіру. • зуммерді тастау.
	<ul style="list-style-type: none"> • негізгі мәзінде оң жаққа жылжу. • ішкі мәзінде төмен жылжу. • ішкі мәзінде мәнді арттыру.

Күйдің жарық индикаторлары (айқ. 3)

Электр қуат беру көзі қосылған кезде жоғарғы жасыл индикатор жанады.


Дисплейдегі символдарға және ақаулықтар кодтарына қосымша, сорғы қондырғысы ақаулықтар жағдайында жанып-сөнетін және алыстан көрінетін болатын төменгі қызыл жарық индикаторларымен жабдықталған.

TM05 1860 3811

Ауыстырып-қосқыш (айқ. 4)

Ауыстырып-қосқыш	Атқарымдардың сипаттамасы
	<p>Үш күйдің біріне ҚОСУ-СӨНД-АВТОМАТ ауыстырып-қосқышты орнатып, пайдалану режимін таңдауға болады:</p> <p>КҮЙ. I:</p> <p>Сорғыны қолмен іске қосу. Жұмыс циклін қорғау белсендірілді, 3 минуттан кейін сигнализация іске қосылады. Стандартты жұмыс циклі – 25 секундқа дейін (MD) және 55 секунд (MLD).</p> <p>КҮЙ. O:</p> <ul style="list-style-type: none"> Жұмыс уақытында сорғыны тоқтатуды жүргізеді және оның қуат беруін ажыратады. Үш символ жанады: «Settings locked» (Теңшеулер бұғатталған), «Information» (Ақпарат) және «Setup» (Теңшелім). <p>Апаттық сигнал индикациясын тастау.</p>
	<p>КҮЙ. АВТОМАТ:</p> <p>Автоматты жұмыс режимі. Сорғыны іске қосу деңгейді бақылау датчигінен сигналдардың негізінде жүргізілетін болады.</p>


Фирмалық тақтайшалар



7-сур. Сорғы қондығысының фирмалық тақтайшасы


Айқ.	Сипаттама
1	Әдепкі белгі
2	Өнім нөмірі
3	Өндірілген күні [1-ші және 2-ші сандар = өндіріс жылы; 3-ші және 4-ші сандар = өндіріс аптасы]
4	Тоқ жиілігі [Гц]
5	Фазалар саны
6	Кернеу [В]
7	Атаулы тоқ [А]
8	Электрлі қозғалтқыштың тұтынылатын қуаты P ₁ [кВт]
9	Жұмыс режимі
10	Сериялық нөмірі
11	Максималды шығын [З ^м /с]
12	Минималды арын [м]
13	Максималды арын [м]
14	Сұйықтықтың максималды температурасы [°C]
15	Қоршаған ортаның макс. температурасы [°C]
16	Салмағы [кг]
17	Нарықтағы шығарылу белгілері
18	Дайындаушы ел

Интеграцияланған Сапа Менеджменті Жүйесінің жұмыс істеуіне және кіріктірілген сапа құрал-саймандарына байланысты ТББ таңбасы фирмалық тақтайшада көрсетілмейді. Оның жоқтығы соңғы өнімнің сапасын қамтамасыз етуді бақылауға және нарыққа шығарылуына әсер етпейді.



8-сур. Электрлі қозғалтқыштың фирмалық тақтайшасы

Айқ.	Сипаттама
1	Өнім нөмірі және моделі
2	Өндірілген күні [1-ші және 2-ші сандар = өндіріс жылы; 3-ші және 4-ші сандар = өндіріс аптасы]
3	Тоқ жиілігі [Гц]
4	Фазалар саны
5	Кернеу [В]
6	Атаулы тоқ [А]
7	Электрлі қозғалтқыштың тұтынылатын қуаты P1 [кВт]
8	Электрлі қозғалтқыштың білігіндегі қуат P2 [кВт]
9	Нарықтағы шығарылу белгілері
10	Сериялық нөмірі
11	Жұмыс режимі
12	Қуат коэффициенті
13	Атаулы айналыс жиілігі, [мин ⁻¹]
14	Қорғаныс сыныбы
15	Салмағы [кг]
16	Қорғаныс деңгейі
17	Дайындаушы ел



9-сур. LC 221 фирмалық тақтайшасы

Айқ.	Сипаттама
1	Әдепкі белгі
2	Өнім нөмірі
3	Өндірілген күні [1-ші және 2-ші сандар = өндіріс жылы; 3-ші және 4-ші сандар = өндіріс аптасы]
4	Фазалар саны
5	Сорғының максималды тұтынылатын тоғы [А]
6	Әлеуетсіз түйіспедегі максималды кернеу [В]
7	Қосалқы сақтандырғыштың максималды тоғы [А]
8	Минималды қоршаған орта температурасы [°C]
9	Қорғаныс деңгейі
10	Нарықтағы шығарылу белгілері
11	Орындалу нөмірі
12	Сериялық нөмірі
13	Кернеу [В]
14	Тұтынылатын қуат [Вт]
15	Әлеуетсіз түйіспедегі максималды тоқ [А]
16	Салмағы [кг]
17	Қоршаған ортаның макс. температурасы [°C]
18	Тоқ жиілігі [Гц]
19	Дайындаушы ел

Әдепкі белгі

Сорғы қондырғысы

Мысалы	M	L	D	.22	.3	.4
Multilift сорғы қондырғысы						
L = үлкен бак						
D = 2 сорғы						
Шығыс қуат, P ₂ / 100 [Вт]						
1 = бір фазалы қозғалтқыш						
3 = үш фазалы қозғалтқыш						
2 = 2-полюстік қозғалтқыш						
4 = 4-полюстік қозғалтқыш						

LC 221 басқару сәресі

Мысалы	LC 221	.1	.230	.1	.10	.30
LC 221 = басқару сәресі						
1 = бір сорғы үшін басқару жүйесі						
2 = екі сорғы үшін басқару жүйесі						
Кернеу [В]						
1 = бір фазалы орындалу						
3 = үш фазалы орындалу						
Максималды жұмыс тоғы [А]						
Конденсаторлар [мкФ]						
Іске қосу кезінде қосу сызбасы:						
[] = DOL «тікелей қосу»						
SD = «жұлдызша-үшбұрыш» іске қосу						

5. Орау және жылжыту

5.1. Орау

Жабдықты алу кезінде қаптаманы және жабдықтың өзін тасымалдау кезінде алынуы мүмкін бүлінулердің бар ма екендігін тексеріңіз. Қаптаманы кәдеге жаратудың алдында оның ішінде құжаттар және кішкентай бөлшектер қалмағанын мұқият тексеріп алыңыз. Егер алынған жабдық тапсырысыңызға сәйкес келмесе, жабдық жеткізушіге хабарласыңыз.

Егер жабдық тасымалдау кезінде бүлінсе, көлік компаниясымен бірден хабарласыңыз және жабдық жеткізушісіне хабарлаңыз.

Жеткізуші өзімен бірге ықтимал бүлінуді мұқият қарап алу құқығын сақтайды.

Қаптаманы кәдеге жарату жөніндегі ақпаратты


18. Қаптаманы кәдеге жарату жөніндегі ақпарат бөлімінен қар.

5.2. Жылжыту



Ескерту

Қолмен атқарылатын көтеру және тиеу-түсіру жұмыстарына қатысты жергілікті нормалар мен ережелерді сақтау керек.




Назар аударыңыз

Жабдықты қуат беру кабелінен көтеруге тыйым салынады.



Ескерту

Электр қозғалтқышындағы саңылау тек сорғыны көтеруге арналған. Ешбір жағдайда сорғы қондырғысын осы саңылаудан көтеруге немесе түсіруге болмайды.



Нұсқау

Сорғы қондырғысын жинақ резервуарынан көтеруге керек.

6. Қолданылу аясы

Multilift MD және MLD сорғы қондырғылары өздігінен ағатын ағызу жүйесі жоқ немесе мүмкін емес жерлерде қолданылады және жинау және қайта айдау үшін арналған:

- шаруашылық-тұрмыстық ағын суларды, зәрнәжістерсіз сұр ағындарды және әжетханалардан шығатын зәрнәжістік ағын суларды қоса алғанда;
- шламнан, лаймен және т.б. суды.

Сорғы қондырғылары канализациялық жүйенің төменгі деңгейінде орналасатын орындардан, мәселен бірнеше жанұяларға үйелерде, кеңселік бөлмелерден, мектептерден, қонақ үйлерден, мейрамханалардан, қоғамдық пайдалану орындарынан және басқа да коммерциялық ғимараттардан ұзын талшықты қосындылардан, зәрнәжістерден және т.б. тұратын суды қайта айдай алады.

Multilift MD және MLD сорғы қондырғыларының көмегімен жаңбыр суын келесі екі себеп бойынша қайта айдауға керек:

- Сорғы қондырғыларының электрлі қозғалтқыштары нөсер жауыны болған жағдайда талап етілетін үздіксіз жұмыс режимі үшін арналмаған.
- Ғимарат ішіндегі сорғы қондырғысына жаңбыр суын беруге болмайды.

Толығырақ ақпарат үшін Grundfos-қа жүгініңіз.

Сорғы қондырғысының көмегімен келесі заттарды/ағын суларының түрлерін қайта айдауға керек:

- қатты бөлшектер, шайыр, құрамында көп мөлшерде құм, цемент, құл, картон, қиыршық тас, қоқыс және т.б. бар сұйықтықтарды;
- канализациялық жүйенің деңгейінен жоғары орналасқан санитарлық қондырғылардың ағын сулары (оларды өздігінен ағызу жүйесі арқылы әкету керек);
- құрамында майлармен ластанған, ірі қоғамдық тамақтану кәсіпорындарынан ағындар секілді қауіпті заттар бар ағын суларын. Майлармен ластанған ағындарды әкету үшін асу мен Multilift MD немесе MLD сорғы қондырғысының арасында майұстағыш орнатыңыз.

7. Қолданылу қағидаты


Қондырғы түйіспесіз деңгей датчигінің көрсеткіштеріне сәйкес іске қосылады және сөндіріледі. Сантехникалық құрылғылардан шыққан ағын сулары алдымен өздігінен ағумен жинақ резервуарға келіп түседі. Жұмыс сорғысы жинақ резервуардағы сұйықтық деңгейі алдын ала орнатылған мәнге жеткенше дейін іске қосылады. Бұл ретте резервтік сорғы іске қосылмаған күйде қалады. Сұйықтық деңгейі төмендеген кезде, деңгей датчигі жұмыс сорғысын ажыратады. Берілген кезеңділікке сәйкес резервтік сорғының жұмыссыз тұрып қалуына жол бермеу үшін жұмыс сорғысын ауыстыру орын алады. Ағын суларының жоғары ағып келуі жағдайында қос сорғы максималды өнімділікке жету үшін бір уақытта іске қосыла алады.

8. Механикалық бөліктерді құрастыру


8.1. Сорғы қондырғысын құрастыру

Multilift MD немесе MLD сорғы қондырғысын құрастыруды бастаудың алдында желдетуге қатысты барлық жергілікті нормалар мен ережелердің сақталып жатқанына, сорғы қондырғыларына қолжетімділікке және т.б. көз жеткізіңіз.

8.1.1. Құрастыру сызбасы



10-сур. Монтаждық сызба, Multilift MD



11-сур. Монтаждық сызба, Multilift MLD

Айқ.	Керек-жарақтар	Өнім нөмірі
1	Муфта, DN 100	97726942
2	Муфта, DN 50	98079669
3	Диафрагмалық сорғы, 1 1/2"	96003721
4	ПВХ-дан жасалған жапқыш, DN 100	96615831
5	Шойын жапқыш, DN 80	96002011
6	Аралық қабаттар жиынтығы, DN 80 бұрандамалармен, сомындар мен тығырықтармен	96001999
7	Муфтамен кіріс келте құбыр, DN 150, ауыстыру үшін	98079681
8	Жалғастырғыш тетіктермен 9,6 В батареялар жиынтығы	98079682

8.1.2. Жалпы нұсқаулар

8.1.1. Құрастыру сызбасы бөлімін қар.

- Сорғы қондырғысын жақсы желдетілетін бөлмежайда орнатыңыз және жанында ол үшін техникалық қызмет көрсетуді және пайдалануды жеңілдету үшін 60 см қашықтықта еркін аймақпен қамтамасыз етіңіз.
- Іргетас деңгейінен төмен орынды жабдықтаңыз. Егер сорғы қондырғысы жер асты суларының сіңіп кету қаупі бар жертеде орнатылса, бөлмені құрғату үшін іргетас деңгейінен төмен жеке жанаспұңқырда қосымша дренаждық сорғыны қолдану ұсынылады. 10 және 11 сур. қар.

Нұсқау *Жинақ резервуары, сорғы мен кабелдер су астында қалуы мүмкін (макс. 2 м 7 күнге).*

Назар аударыңыз *Басқару сөресі құрғақ, жақсы желдетілетін орынға құрастырылуы керек.*


- Барлық құбырлық қосылыстар резонансты кеміту үшін икемді болулары керек.
- Сорғы қондырғысы еденге құрастырылуы керек.
- Сорғы қондырғысының, диафрагмалық және дренаждық сорғылардың барлық келте құбырлары тұрған судың деңгейінен жоғары орналасқан ілмекпен жабдықталған болулары керек. U-тәрізді иіннің немесе кері гидравликалық ысырманьң ең жоғарғы нүктесі жер деңгейінен жоғары болуы керек. 10 және 11 сур. қар.
- Арынды желіге диаметрі DN 80 және одан жоғары жапқышты орнатыңыз. Сондай-ақ сору желісіне де жапқыш орнатыңыз.
- Ғимараттың ішінде орналасқан сорғы қондырғысына ашық көздерден су беруге болмайды. Ол үшін ғимараттан тыс жеке сорғы қондырғысы қажет.
- Сорғы қондырғысы кері клапанмен жабдықталған болуы керек.
- Кері клапанның үстіндегі құбырдағы тұрақты судың жоғарғы деңгейіне дейінгі қысым құбырының көлемі резервуардың пайдалы көлемінен кем болуы керек.
- Шаруашылық-тұрмыстық (зэрнәжістік) ағын сулары үшін сорғы қондырғысынан желдету қақпақ деңгейінен жоғары жүргізілген болуы керек. Егер арнайы желдеткіш клапан қолданылса (керек-жарақтардың бөлігі ретінде жеткізіледі), ол ғимараттың сыртында орналасуы керек.
- Егер ағын сулар өздігіне ағатын жинағыш құбыржолға қайта айдалса, онда ол кем дегенде $h/d = 0,7$ толтыру коэффициентіне ие болуы керек. Арынды құбыржолға қосылымнан кейін жинақ өздігінен ағатын құбыржол кем дегенде бір атаулы диаметрге артық болуы керек.
- Басқару сөресі сигнализациямен жабдықталған болуы және су басудан бос орында орналасуы керек.
- Сорғыда ақаулықтар болған жағдайда жинақ резервуарының қарапайым, қол дренажы үшін диафрагмалық сорғы қолданылады (қалау бойынша).

8.1.3. Сорғыш құбырлық қосылыстар, Multilift MD


1. Жеткізу көлеміне кіретін керек-жарақтардың жиынтығын тексеріңіз.
Керек-жарақтар тізімін 4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер бөлімінен қар.
2. Multilift MD сорғы қондырғысының артқы бетінде реттелуші биіктікпен кіріс келте құбыр дайындаңыз. Кіріс келте құбыры дискісінің DN 100 диаметрі оның биіктігін іргетас деңгейінен 180-ден 315 мм-ге дейін орнатуға мүмкіндік береді. Ең көп таралған биіктік мәндері кіріс саңылаудың жанында көрсетілген: 180, 250 және 315 мм. 12 сур. қар. Диаметр DN 150 кіріс келте құбырының дискісі керек-жарақтардың құрамында жеткізіледі. 13 сур. қар. Кіріс келте құбыр дискісінің сыртқы сақинасының айналасындағы бұрандамалар толықтай бұралмаған, бұл дискінің айналуына мүмкіндік береді. Бұл кіріс келте құбырды қажетті биіктікте орнатуға мүмкіндік береді. Қажетті биіктікті орнатқаннан кейін барлық бұрандамаларды тартып бекітіңіз. Барлық бұрандамалар максималды тартылған болулары керек (9 Нм).

Нұсқау


Multilift MD сорғы қондырғысын қосудың алдында сәйкестік үшін кіріс келте құбыр дискісін бұру кезінде сорғыш құбыржолдың, сорғы қондырғысының және арынды келте құбырдың биіктігі де бүйірге жылжитынына назар аударыңыз (макс. 72,5 мм). 12 сур. қар.



12-сур. Диаметрі DN 100 кіріс келте құбырдың дискісі іргетас деңгейінен 180-315 мм-ден кіріс құбырдың ортасына дейін реттеледі



13-сур. Тапсырыс бойынша жеткізілетін DN 150 диаметрімен кіріс келте құбырдың дискісі іргетас деңгейінен 207-279 мм-ден кіріс құбырдың ортасына дейін реттеледі



14-сур. Сыртқы сақинадағы бұрандаманы әлсіретіңіз.

Назар аударыңыз

Multilift MD сорғы қондырғылары реттелуші кіріс келте құбырдың сыртқы сақинасында босатылған бұрандамалармен жеткізіледі. 14 сур. қар. Арынды келте құбырды қосудың алдында барлық бұрандамаларды тексеріңіз және максималды айналу сәтімен 9 Нм тартып бекітіңіз.


TM05 0351 1011

TM051669 3411

TM05 0336 1011

Егер негізгі кіріс келте құбыр қолданылмайтын болса, оны үш жұп бұрандамалар мен сомындармен бекітілетін диаметрі DN 100 стандартты бітеуішті пайдаланумен пломбалауға болады. 15 сур. қар. Сорғы қондырғысымен тек бұрандамалар мен сомындар ғана жеткізіледі. Бітеуішті жекелей сатып алу керек.


Нұсқау



TM05 0329 1011 / TM05 0352 1011

15-сур. Негізгі кірісті пломбалау


- Оларды кесе отырып, кірістерді дайындаңыз. Бұрғылау үшін DN 150 кірістері үшін Ø150, DN 100 үшін Ø100 және DN 50 үшін Ø43 коронкаларын қолданыңыз. Кесу сызығы тереңдетілген болады. Кесіп алуларды болдырмау үшін саңылаудың жиектерін тазалаңыз. Муфталар қамыттармен жеткізіледі.
- Диафрагмалық сорғы үшін байланыстырғыш ұяшық дайындаңыз (тапсырыс бойынша жеткізіледі). DN 50 байланыстырғыш ұяшығы үшін бұрғылау үшін Ø43 коронкаларын қолданыңыз. Кесіп алуларды болдырмау үшін саңылаудың жиектерін тазалаңыз.



TM05 1242 2511

16-сур. Қалаулы жалғастырғыш саңылаулар үшін кесу немесе бұрғылау

- Сорғыш құбыржолды резервуарға қосыңыз. Техникалық қызмет көрсету кезінде судың ағып келуіне жол бермеу үшін сорғыш құбыржол мен сорғы қондырғысының арасына жапқыш орнатыңыз. Қолдануда жеңіл ПВХ-дан жасалған жапқыш ұсынылады.



TM05 1503 2811

17-сур. Жапқышты құрастыру

Назар аударыңыз


Сорғыш, арынды және желдеткіш құбыржолдардың салмағымен шартталған күштердің жинақ резервуарына әсер етуін болдырмау қажет. Құбыржолдардың ұзын учаскелері, шұралар тіреулерге орнатылған болулары керек.



Ескерту
Ешбір жағдайда сорғы қондырғысына тұруға болмайды.

8.1.4. Сорғыш құбырлық қосылыстар, Multilift MLD

- Жеткізу көлеміне кіретін керек-жарақтардың жиынтығын тексеріңіз. Керек-жарақтар тізімін 4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер бөлімінен қар.
- Ø150 кірісінің саңылауын дайындаңыз. Тереңдетілген сызықты бойлап саңылау бұрғылап тесу үшін бұрғылауға арналған Ø150 коронкасын қолданыңыз. 16 сур. қар. MLD резервуарындағы минималды сору биіктігі шамамен 560 мм. 18 сур. қар.
- Ø50 кірісінің қосымша саңылауын дайындаңыз. Резервуардың үстінде Ø50 кіріс саңылауының сызықтарын бойлай кесіңіз.




TM03 3613 0406

MLD үшін кіріс деңгейі

18-сур. MLD үшін минималды деңгей


8.1.5. Multilift MD және MLD сорғы қондырғылары үшін ары қарай қосылымдар

- Арынды келте құбырды қосыңыз. Жапқышты кері клапан мен DN 100 иілгіш байланыстырғыш муфтаның арасында орнатыңыз (ішкі диаметрі 110 мм). Көрсетілген муфталар, егер муфта бүйірлері мен арынды құбыржолдың арасында шамамен 3 см қашықтық қамтамасыз етілген жағдайда құбыржолдармен серпімді қосылыспен қамтамасыз ете алады.



19-сур. Кері клапандағы жапқыш


2. Желдеткіш келте құбырды қосыңыз. Резервуардың үстіндегі DN 70 желдеткіш саңылауы ашық. Иілгіш муфтаның көмегімен желдеткіш келте құбырды желдеткіш саңылауға қосыңыз. Желдеткіш құбыржолды жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүргізу және оны атмосфераға шығару қажет. Егер шатыр деңгейінен/жабын биіктігінен жоғары желдету мүмкін болмаса, керек-жарақтар құрамында жеткізілетін желдеткіш клапандар жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес пайдаланылатынына көз жеткізіңіз. Көрсетілген муфталар, егер желдету құбырының соңы мен желдеткіш саңылауы арасында шамамен 3 см қашықтық қамтамасыз етілсе, құбырларға серпімді қосылуды қамтамасыз ете алады.
3. Диафрагмалық сорғыны қосыңыз (сұраныс бойынша жеткізіледі). Диафрагмалық сорғыны арынды құбыржолға қосыңыз. Диафрагмалық сорғыға техникалық қызмет көрсетуді жеңілдету мақсатында резервуардың келте құбырына 1 1/2" жапқышты орнату ұсынылады.
4. Резервуарды іргетасқа бекітіңіз.



20-сур. Резервуарды іргетасқа құрастыру үшін бекіту нүктесі

8.2. LC 221 басқару сәресін құрастыру

8.2.1. Жалпы нұсқаулар



Құрастыру жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес уәкілетті қызметкерлер құрамы арқылы жүргізілуі керек.

Құрастыру орны



Ескерту
LC 221 басқару сәресін жарылыс қаупі бар аймақтарда орнатпаңыз.

LC 221 басқару сәресі қоршаған орта температурасы 0-ден +40 °C-қа дейінгі шектер кезінде пайдаланылуы тиіс.

Қорғаныс деңгейі: IP56

Басқару сәресін сорғы қондырғысына мүмкін болғанша жақынырақ орнатыңыз.

LC 221 басқару сәресін ашық ауада орнатқан кезде, ол қорғаныс шатырының астында немесе қорғаныс корпусында орналасуы керек. LC 221 басқару сәресіне тікелей күн сәулесінің түсуіне жол берілмейді.

8.2.2. Құрастыру бойынша ұсыныстар




Ескерту
Саңылаулар бұрғылау кезінде кабелдерді немесе су- және газ құбырларды бүлдірмеуге тырысыңыз. Құрастырудың қауіпсіздігіне көз жеткізіңіз.

Нұсқау LC 221 құрылғысын алдыңғы қақпақты шешушіз орнатуға болады.

Амалдардың орындалу тәртібі:

- LC 221 құрылғысын қабырғаның тегіс бетіне орнатыңыз.
- Кабелдік кірістердің төмен бағытталғанына көз жеткізіңіз (егер қосымша кабелдік кіріс талап етілсе, ол басқару сәресінің түбінде орналастырылған болуы керек).
- LC 221 құрылғысын сәренің артқы қабырғасындағы бекіткіш саңылауларға қойылатын төрт бұранданың көмегімен бекітіңіз. Басқару сәресімен бірге жеткізілетін бұрғылауға арналған қалыптың көмегімен диаметрі 6 мм бұрғымен бекіткіш саңылаулар бұрғылап тесіңіз. Бұрандаларды бекіткіш саңылауларға қойыңыз және берік тартып бекітіңіз. Әрбір бұрандаға пластмасса қалпақша кигізіңіз.



21-сур. Басқару сәресін қабырғалық құрастыру

Жадбықты құрастыру бойынша қосымша мәліметтер Қысқаша нұсқаулықта (Quick Guide) берілген.

TM05 1940 40 11

9. Электр жабдықтарының қосылымы




Ескерту

LC 221 басқару сәресінің, сорғының, құдықтың және т.б. қосылымы бойынша кез-келген жұмыстарды орындауға кірісудің алдында, электр қуат беру көзінің сәндірілгеніне және оның кездейсоқ іске қосылуы мүмкін еместігіне көз жеткізу қажет.

9.1. LC 221 басқару сәресінің ішкі орналасуы

22 суретте LC 221 басқару сәресінің ішкі орналасуы көрсетілген.

Ескерту: 8-ден 15-ке айқ. үшін кабелдік қосылыстар: Если тарамдар 20 мм артығырық берілсе, кабелдік тұтастырғышты қолданыңыз.



22-сур. LC 221 басқару сәресінің ішкі орналасуы

Айқ.	Сипаттама	Клеммалар нөмірлері	
1	Қуат беру кернеуінің клеммалары	PE, N, L3, L2, L1	
2	1-ші сорғы қосылымының клеммалары	W1, V1, U1, N, PE	
3	2-ші сорғы қосылымының клеммалары	PE, N, W2, V2, U2	
4	Термоқосқыш қосылымының клеммалары, 1-ші сорғы	T1, T2	
5	Термоқосқыш қосылымының клеммалары, 2-ші сорғы	T1, T2	
6	Сыртқы апаттық сигнализация қосылымының клеммалары	230 В	11, 12
7	Сыртқы тастау клеммалары	230 В	13, 14
8	Жалпы ақаулықтар сигналының клеммалары		X11
9	Сұйықтықтың жоғарғы деңгей апаттық сигнализациясының қосылым клеммалары	Әлеуетсіз коммутациялық түйіспелер НО/НЗ макс. 250 В / 2 А.	X10
10	2-ші сорғының істен шығу клеммалары	Назар аударыңыз: Аталған клеммаларды қуат беру желісінің әлеуетіне, немесе төмен кернеу желісіне қосыңыз, бірақ бір уақытта екеуіне қоспау керек.	X9
11	1-ші сорғының істен шығу клеммалары		X8
12	2-ші сорғыны пайдалану клеммалары		X7
13	1-ші сорғыны пайдалану клеммалары		X6
14	Деңгей релесінің қосылым клеммалары	Цифрлық	81-88
14.1	Сұйықтықтың жоғары деңгей апаттық сигнализациясының қосылым клеммалары (бактың ішінде)	Цифрлық	81, 82
15	Аналогтік датчиктің қосылым клеммалары	0–5 В немесе 4–20 мА	91 (GND), 92 (сигнал), 93 (12 В)
16	PC Tool қосылымы үшін сервистік ағытпа		–
17	GENIbus интерфейстік модулі үшін ағытпа		–
18	Басқару контурының сақтандырғышы	Ерімтал өндірімен сақтандырғыш: 100 мА / 20 мм × Ø5	–
19	Қысым датчигінің пьезорезистивтік модулі	0–5 В	–
20	DIP микроауыстырып-қосқыштары (осы қолдану саласы үшін пайдаланылмайды)		–
21	Батареяны қосу үшін ағытпа, 9 В (керек-жарақтар құрамында жеткізіледі)		–

9.2. Электр қосылымдары



Ескерту
LC 221 басқару сәресінің қосылымы жабдықты қолданудың осы саласы үшін қолданылатын нормалар мен ережелерге сәйкес орындалуы тиіс.



Ескерту
Сәрені ашудың алдында құралды қуат беру көзінен ажыратыңыз.

Жұмыс кернеуі мен жиілігі басқару сәресінің фирмалық тақтайшасында көрсетілген. Басқару сәресі сипаттамаларының құрастыру орнында қолданылатын электр қуат беру көзінің параметрлеріне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.


Барлық кабелдер/сымдардың қосылымы кабелдік кірістер мен аралық қабаттардың (IP65) көмегімен орындалады.

Сәре электр қуат беру розеткісіне жақын орналасуы керек, себебі жеткізілім жиынтығына бір фазалы қозғалтқышпен сорғылар үшін қорғаныс түйіспемен штепселдік ашамен және үш фазалы қозғалтқышпен сорғылар үшін электр байланыстырғыштың штепселдік бөлігімен СЕЕ (Еуростандарт) ұзындығы 1,5 м электр қуат беру кабелі кіреді.


Қосалқы сақтандырғыш тоғының максималды мәні басқару сәресінің фирмалық тақтайшасында көрсетілген.

Сыртқы желілік ажыратқыш орнатылған болуы керек.


9.3. Электр қосылыстардың схемалары




23-сур. Бір фазалы электр қозғалтқышпен Multilift MD/MLD.12.1.4 және MD/MLD.15.1.4 үшін қосылыстар схемасы



24-сур. Бір фазалы электр қозғалтқышпен Multilift MD/MLD.12.3.4 және MD/MLD.15.3.4 үшін қосылыстар схемасы



25-сур. Түйіспелермен үш фазалы электр қозғалтқышпен Multilift MD/MLD.22.3.4 үшін қосылыстар схемасы



26-сур. Қорғау үшін ажырату қосымша автоматтан тұратын үш фазалы электрлі қозғалтқышпен Multilift MD/MLD.24.3.2, MD/MLD.32.3.2 және MD/MLD.38.3.2 қосылыстар схемасы

10. Пайдалануға беру

Барлық бұйымдар дайындаушы зауытта қабылдау-тапсыру сынақтарынан өтеді. Орнату орнында қосымша сынақтар талап етілмейді.

Жұмыссыз ұзақ мерзім тұрып қалудан кейін сорғылардың күйін тексеру және тек осыдан кейін ғана оларды пайдалануға беруді жүргізу қажет. Жұмыс деңгелектерінің еркі айналатынына көз жеткізу қажет.



Ескерту
Денсаулық үшін қауіпті болып табылуы мүмкін сұйықтықтарды қайта айдау үшін сорғыларда жұмысты бастаудың алдында жергілікті нұсқаулықтарға сәйкес сорғыны, жұмыс аймағын (құдықты) және т.б. тазалау қажет.

Пайдалануға берудің алдында 9.2 Электр қосылымдары және 11.1. LC 221 басқару сәресінің теңшелімдері бөлімдеріне сәйкес қосылымды және теңшеулерді орындау қажет.

Пайдалануға беру тиісті рұқсатқа ие қызметкерлер құрамымен жүргізілуі керек.

Амалдардың орындалу тәртібі:

1. Барлық қосылыстарды тексеріңіз.
2. Штепселдік ашаны электр қуат беру розеткісіне қосыңыз және басқару сәресінің пайдалануға беру процедурасын орындаңыз.

Ескерту: Басқару сәресін жүктеу 45 секундқа дейін уақыт алады. Бұл уақытты ОК түймесін басумен 5 секундқа дейін қысқартуға болады. Электр қуат беруді бірінші рет қосу кезінде жинақ резервуарындағы тиісті саңылаудың орналасуына байланысты іске қосу деңгейінің үш мәнін таңдауға болады (іргетас деңгейінен 180, 250 немесе 315 мм). Егер саңылау екі деңгейдің арасында орналасқан болса, дисплейдегі іске қосудың төменірек деңгейін таңдаңыз. Барлық қалған теңшеулер зауытта берілген.

TM05 3595 1612

TM05 3596 1612

TM05 3593 1612

TM05 3594 1612

Кейбір теңшеулерді өзгертуге болады. 11.1. LC 221 басқару сәресінің теңшелімдері бөлімін қар. Енді басқару сәресі автоматты режимде жұмыс істеуге дайын (ауыстырып-қосқыш АВТОМАТ күйінде тұр).

3. Арынды және сорғыш желілердегі жапқыштарды ашыңыз.
4. Multilift MD немесе MLD беруге қосылған санитарлық қондырғыны белсендіріңіз, және резервуардағы су деңгейінің іске қосу деңгейіне дейін артуын бақылаңыз. Іске қосу және тоқтату процесін кем дегенде екі рет бақылаңыз.

Егер сорғы кабелі басқару сәресінен ажыратылған болса, мәселен, кабелді кабелдік канал арқылы жүргізу мақсатында сорғының айналу бағытын тексеріңіз.
12.2. Электрлі қозғалтқыш бөлімін қар.

Нұсқау

11. Пайдалану

Пайдалану шарттары 14. Техникалық деректер бөлімінде келтірілген.

Multilift MD/MLD сорғы қондырғысын пайдалану және басқару LC 221 басқару сәресінің көмегімен жүзеге асырылады.

Жабдық электромагниттік кедергілерге төзімді, б. Қолданылу аясы бөліміне сай тиісті тағайындалу шарттарына төзімді және энергияны аз тұтынатын аймақтарда, коммерциялық және өндірістік аймақтарда электромагниттік өрістің/электромагниттік сәулеленудің кернеу деңгейі шекті рұқсат етілетіннен асып кетпейтін шарттарда қолдануға арналған.

11.1. LC 221 басқару сәресінің теңшелімдері

Қабылдау кезінде жинақ резервуардың жұмыс деңгейіне сәйкес тек іске қосу деңгейін ғана беру керек. Қалған мәндер алдын ала орнатылған, бірақ қажет болған кезде теңшеле алады.

Сорғыш келте құбырдың биіктігін таңдаңыз –  және  түймелерінің көмегімен – іргетас деңгейінен 180, 250 немесе 315 мм және қажетті мәнді сақтау үшін  түймесін басыңыз. Егер сорғыш келте құбыр көрсетілген екі мәнді арасында ауқымдағы биіктікте орналасқан болса, мәселен іргетас деңгейінен 220 мм, ең жақын төменгі мәнді (180 мм) таңдаңыз. Енді басқару сәресі автоматты режимде жұмыс істеуге дайын.

Қажет болған кезде, келесі мәндерді өзгертуге болады:

Іске қосу деңгейі

Іске қосу деңгейі іргетас деңгейінен (180, 250 және 315 мм) жоғары сорғыш келте құбырдың биіктігіне сәйкес берілген болуы керек. Сигнализацияны іске қосу және қосу деңгейлері алдын ала орнатылған.

Атаулы тоқ

Алдын ала орнатылған мән қозғалтқыштың атаулы тоғына сәйкес келеді. Бұғатталудан қорғау тоқ бойынша асқын жүктелу мәні ретінде алдын ала орнатылған.

Тоқтаудың кешігуі

Тоқтаудың кешігуі пайдалы көлемді арттырады және резервуардағы қалдық судың мөлшерін азайтады, сонымен қатар гидросоққыны болдырмайды. Кері клапан жұмсағырақ жабылады. Алдын ала орнатылған мән 0.

Іске қосудың кешігуі

Әдетте қалқыма үйде немесе понтонда орнатылған сорғы қондырғысының теңшелімдерін реттеудің қажеттілігі болмайды. Алдын ала орнатылған мән 0.

Апаттық сигналдың кешігуі

Жоғары уақытша ағын сұйықтықтың апаттық жоғарғы деңгей сигнализациясының қысқа мерзімді іске қосылуын шақыруы мүмкін. Аталған оқиға кері жуып-шаю сүзгісінің жүзу бассейнінен Multilift MD сорғы қондырғысына қосылуы кезінде туындауы мүмкін.

Алдын ала орнатылған мән 0.

Датчикті таңдау, калибрлеу және параметрлерді түзету

Ішкі мәзір деректері датчик түрі өзгерген жағдайда ғана қолданылады, өйткені Multilift MD және MLD сорғы қондырғысында орнатылған датчиктер зауытта калибрленеді. Толығырақ ақпарат алу үшін Сервистік нұсқаулықты оқыңыз.

Техникалық қызмет көрсету кезеңділігі

Техникалық қызмет көрсету кезеңділігін 0, 3, 6 немесе 12 ай етіп беруге болады. Техникалық қызмет көрсету қажеттілігі туралы сигнал сервистік дисплейде көрсетілетін болады (дыбыстық сигналсыз).

Апаттық сигналды тастау

Басқару сәресін ақаулықтарды жою/жойылуы кезінде кейбір апаттық сигналдарды автоматты түрде тастайтындай етіп теңшеуге болады. Бірақ, әдетте барлық апаттық сигналдарды қолмен беру қажет. 11.5. Ақаулықтар индикациясының сипаттамасы бөлімін қар.

Алдын ала орнатылған мән АВТОМАТ.

Зауыттық теңшеулерге қайту

Басқару сәресі қайта жүктелетін болады, іске қосуды теңшеу талап етіледі. 11.3. Теңшелімдер мәзірі бөлімін қар.

Сыртқы сигнализация

Сорғы қондырғылары көбінесе ғимараттың жертелесінен төмен орнатылады. Бұл ғимараттың ең төменгі нүктесі және апаттық деңгейдегі қосымша реле ағып кету, жер асты суларының ағуы немесе су құбырының жарылуы салдарынан жертеленің су басуын анықтау үшін сорғы қондырғысының сыртына орнатылуы мүмкін.

Сыртқы апаттық сигнализация деңгей релесіне (230 В / 2 А) 11, 12 клеммалары арқылы қосылады.

11.2. LC 221 басқару сәресі дисплейінің сипаттамасы

LC 221 басқару сәресінің дисплейі 27 сур. көрсетілген.



27-сур. LC 221 басқару сәресінің дисплейі

Төменде келтірілген кестеде дисплейде көрсетілген символдардың сипаттамасын, сондай-ақ тиісті атқарымдар мен көрсеткіштерді береді.

Символ	Атқарым	Сипаттама
	Теңшелімдер бұғатталған	Теңшелімдер мәзірі бұғатталған жағдайда символ жанады. Бұл тиісті рұқсаты жоқ қызметкерлер құрамының теңшеулерге өзгерістер енгізуіне жол бермейді. Түймелерді бұғаттан шығару үшін 1234 кодын енгізіңіз.
	Автоматты жұмыс режимі	Символ басқару сәресі автоматты режимде тұрған кезде, яғни ауыстырып-қосқыш АВТОМАТ күйінде болғанда жанады.
	Ақпарат	Символ ақаулар, жұмыс уақыты, іске қосу саны, сорғының максималды тогы туралы ақпарат пайда болған кезде жанады. Символ басқару сәресі ақаулықты анықтаған және оны ақаулықтар журналы енгізген кезде жанады. Символ журналға кіруден кейін ажыратылады. 11.4. Ақпарат мәзірі бөлімін қар.
	Теңшеулер	Теңшеулер мәзірінде іске қосу деңгейін тоқтату, атаулы тоқ, іске қосуды, тоқтатуды және сигнализацияны кешіктіру, техникалық қызмет көрсету кезеңділігін таудау, тастау (автоматты немесе қолмен) зауыттық теңшеулерге қайту туралы ақпарат болады. Орындау тәртібі мен теңшеулер сипаттамасын 11.3. Теңшелімдер мәзірі бөлімін қар.
	Апаттық сигнал	Символ апаттық жағдай туындаған жағдайда жанады. Ақпарат мәзірінде апат түрінің сипаттамасы пайда болады. Символ ақаулықтар жойылғаннан немесе тасталудан кейін ажыратылады.
	Импульстерді есептеуіш	Дисплейде ақпарат мәзіріндегі іске қосулар саны көрсетілген кезде символ жанады.
	Ақаулықтардың аралықтары мен индикациясын беру	Символ ақпарат мәзірінде теңшеулер мәзірінде берілген жұмыс сағаттары мен кешігу параметрлері дисплейде бейнеленген кезде жанады. Символ максималды жұмыс циклінен артқан кезде жанып-сөнеді.
	Цифр түріндегі мәндер	Автоматты режимде ақаулықтар индикациясы пайдаланудың әдеттегі режимінде аталған екі көрсеткіш бейнеленген кезде орын алады: <ul style="list-style-type: none"> • резервуардағы сұйықтық деңгейі, егер сорғы пайдаланылмаса; • ағымдық тұтыну, егер сорғы пайдаланылып жатса. Қос сорғыны пайдалану жағдайында көрсетілуші ағымдық тұтыну қос сорғы үшін мән болып табылады. Ақпарат мәзірінде келесі мәліметтерді көрсетіледі: <ul style="list-style-type: none"> • ақаулықтар кодтары; • пайдалану сағаттары; • импульстер; • қозғалтқыштың максималды өлшенген тогы. Теңшелімдер мәзірінде келесі мәліметтер көрсетіледі: <ul style="list-style-type: none"> • іске қосудың орнатылған деңгейі; • орнатылған кешігулер; • орнатылған тоқтар; • датчикті калибрлеу (пьезорезистивтік деңгейді бақылау датчигінің алдын ала орнатулары); • техникалық қызмет көрсету кезеңділігі; • зауыттық теңшеулерге толықтай қайту.
	1-ші сорғының жұмыс режимі мен ақаулықтары	Символ 1-ші сорғыны пайдалану процесі кезінде жанады және 1-ші сорғыда ақаулықтар орын алған кезде жанып-сөнуді бастайды. Ақаулық болған жағдайда дисплейде басқа белгілер немесе ақаулық кодтары да жануы мүмкін.
	2-ші сорғының жұмыс режимі мен ақаулықтары	Символ 2-ші сорғыны пайдалану процесі кезінде жанады және 2-ші сорғыда ақаулықтар орын алған кезде жанып-сөнуді бастайды. Ақаулық болған жағдайда дисплейде басқа белгілер немесе ақаулық кодтары да жануы мүмкін.
	Фазалардың кезектесу бірізділігінің бұзылуы	(Тек үш фазалы сорғылар) Символ фазалар кезектесуінің бірізділігі бұзылған немесе фазалар жетіспеген жағдайда жанып-сөнеді. 11.5. Ақаулықтар индикациясының сипаттамасы бөлімін қар.
	Термоқосқыш ақаулығы	Қозғалтқыштың температурасы рұқсат етілген мәннен асып кеткен және термоқосқыш сорғыны ажыратқан жағдайда символ жанады.
	Судың жоғары деңгейі апаттық сигналы	Символ резервуардағы сұйықтық максималды деңгейге жеткенде жанады.
	Сұйықтық деңгейі	Дисплейдің ортасында ағымдағы сұйықтық деңгейі көрсетілген кезде символ жанады.


11.3. Теңшелімдер мәзірі

Іске қосу деңгейінен басқа барлық атқарымдар алдын ала орнатылған. Іске қосу деңгейі сорғыш келте құбырдың биіктігіне байланысты болады және пайдалануға беру кезінде берілген болуы керек. **11.1. LC 221 басқару сәресінің теңшелімдері** бөлімін қар. Дегенмен де, егер реттеу талап етілсе, теңшеулерді теңшелімдер мәзірі арқылы беруге болады.

Теңшелімдер мәзірін ашу үшін түймесімен символды белгілеу және түймесін басу қажет. және түймелерінің көмегімен мәзір бойынша жылжыңыз. түймесін басумен мәзірдің қажетті тармағын таңдаңыз. Мәндерді енгізіңіз немесе және түймелерінің көмегімен тізімнен теңшеулерді таңдаңыз. түймесін басумен теңшелімдерді сақтаңыз. Сонымен бірге 28 сур. қараңыз.

Мәзірде келесі көрсеткіштердің теңшелімдерін орындауға болады:

- іске қосу деңгейі;
- атаулы тоқ;
- тоқтаудың кешігуі;
- іске қосудың кешігуі;
- апаттық сигналдың кешігуі;
- датчикті таңдау;
- датчикті калибрлеу;
- датчиктің теңшелімдерін түзету;
- техникалық қызмет көрсету кезеңділігі;
- апаттық сигналды тастау (қолмен немесе автоматты);
- зауыттық теңшеулерге қайту.



28-сур. Теңшелімдер мәзірінің құрылымы

*) Осы ішкі мәзірлер тек датчиктің түрін ауыстыру үшін ғана керек. Multilift MD және MLD сорғы қондырғыларының датчиктері калибрленген.

Толығырақ ақпарат алу үшін Сервистік нұсқаулықты оқыңыз.

11.4. Ақпарат мәзірі


Сорғы күйінің барлық деректері мен ақаулықтар индикациясы ақпарат мәзірінде көрсетіледі. Ақпарат мәзірі барлық жұмыс режимдерінде (ҚОСУ-СӨНД-АВТОМАТ) көрсетіледі. Ақпарат мәзірін ашу үшін **i** түймесімен **➤** символын белгілеу және **OK** түймесін басу қажет.

➤ және **◀** түймелерінің көмегімен мәзір бойынша жылжыңыз.

OK түймесін басумен мәзірдің қажетті тармағын таңдаңыз. Сонымен бірге 29 сур. қараңыз.

Ақпарат мәзірінде келесі деректер көрсетіледі:

- ақаулықтар индикациясы;
- пайдалану сағаттары;
- іске қосулар саны;
- қозғалтқыштың максималды өлшенген тоғы.



29-сур. Ақпарат мәзірінің құрылымы

11.5. Ақаулықтар индикациясының сипаттамасы

Ақаулықтар пайда болған жағдайда  символы жанады, дыбыстық сигнал (зуммер) шығады және дисплейде 14-таңбалы ақаулық коды пайда болады. Егер автоматты қалпына келтіру орын алса және код енді көрсетілмесе, ақаулық түрін түсіну үшін ақауларды есепке алу журналын ашу керек (29 сур. қараңыз). Сіз ақаулықтарды есепке алу журналынан шыққан кезде  символы сөнеді.

Соңғы 20 ақаулықтар журналда ақаулықтар кодтары ретінде сақталады. Төменде келтірілген кестеде ақаулықтар кодтары мәндерінің сипаттамасы берілген:

Ақаулықтар коды	Мән	Бейнеленуші мәтін	Жанып-сөннуші символдар	Ақаулықтар индикациясын тастау		Сипаттама
				Авто	Қолмен	
F001	Фазалардың кезектесу бірізділігінің бұзылуы	F001		•	•	(Тек үш фазалы сорғылар) Басқару жүйесі тақшасы мен қуат беру көзінің арасында фазалардың қате бірізділігі. 30 сур. қар.
F002	Бір фаза жоқ	F002		•	•	(Тек үш фазалы электрлі қозғалтқыштармен сорғылар) Бір фаза жоқ.
F003	Сұйықтықтың жоғары деңгейі	F003		•	•	Сұйықтық деңгейі берілген мәннен жоғары.
F004	Датчик ақаулығы	SENSOR	–	•	•	Датчик сигналы ауқымнан тыс немесе жоғалған.
F005	1-ші сорғының қызып кетуі	TEMP		•	•	Басқару сәресіне қосылған қозғалтқыштың термоқосқыштары қызып кету жағдайында 1-ші сорғыны тоқтатады.
F006	2-ші сорғының қызып кетуі	TEMP		•	•	Басқару сәресіне қосылған қозғалтқыштың термоқосқыштары қызып кету жағдайында 2-ші сорғыны тоқтатады.
F007	Ток бойынша асқын жүктелу, 1-ші сорғы	F009		•	•	Егер белгілі бір уақыт кезеңінің ішінде тоқ бойынша асқын жүктелу тіркелсе 1-ші сорғыны тоқтату жүргізіледі (бұғатталудан қорғау).
F008	Ток бойынша асқын жүктелу, 2-ші сорғы	F010		•	•	Егер белгілі бір уақыт кезеңінің ішінде тоқ бойынша асқын жүктелу тіркелсе 2-ші сорғыны тоқтату жүргізіледі (бұғатталудан қорғау).
F009	Ток бойынша кем жүктелу, 1-ші сорғы	F011		•	•	Егер белгілі бір уақыт кезеңінің ішінде тоқ бойынша кем жүктелу тіркелсе, 1-ші сорғыны тоқтату жүргізіледі («құрғақ» жүрістен қорғау).
F010	Ток бойынша кем жүктелу, 2-ші сорғы	F012		•	•	Егер белгілі бір уақыт кезеңінің ішінде тоқ бойынша кем жүктелу тіркелсе, 2-ші сорғыны тоқтату жүргізіледі («құрғақ» жүрістен қорғау).
F011	Жұмыс циклі асып кетті, 1-ші сорғы	F013		•	•	1-ші сорғыны тоқтату егер стандартты жұмыс циклі асып кетсе, мәселен, сорғы корпусын желдетумен мәселелерден, автоматты режимге ауыстырылмаған жабық арынды клапанның салдарынан (техникалық қызмет көрсетуден кейін ашық емес жеткіліксіз қарау бойынша), егер ҚОСУ-СӨНД-АВТОМАТ ауыстырып-қосқышы техникалық қызмет көрсету жүргізу үшін «ҚОСУ» күйінде болса жүргізіледі. Апаттық пайдаланудың одан кейінгі режимі басқару сәресі датчиктен тұрақты тоқтату сигналын алуды тоқтатқанша дейін сорғыны автоматты іске қосу және тоқтатуды жүргізеді. Содан кейін басқару сәресі қалыпты жұмыс режиміне қайтып оралады.

Ақаулықтар коды	Мән	Бейнеленуші мәтін	Жанып-сөнуді символдар	Ақаулықтар индикациясын тастау		Сипаттама
				Авто	Қолмен	
F012	Жұмыс циклі асып кетті, 2-ші сорғы	F014		•	•	2-ші сорғыны тоқтату егер стандартты жұмыс циклі асып кетсе, мәселен, сорғы корпусын желдетумен мәселелерден, автоматты режимге ауыстырылмаған жабық арынды клапанның салдарынан (техникалық қызмет көрсетуден кейін ашық емес жеткіліксіз қарау бойынша), егер ҚОСУ-СӨНД-АВТОМАТ ауыстырып-қосқышы техникалық қызмет көрсету жүргізу үшін «ҚОСУ» күйінде болса жүргізіледі. Апаттық пайдаланудың одан кейінгі режимі басқару сәресі датчиктен тұрақты тоқтату сигналын алуды тоқтатқанша дейін сорғыны автоматты іске қосу және тоқтатуды жүргізеді. Содан кейін басқару сәресі қалыпты жұмыс режиміне қайтып оралады.
F013	Сыртқы ақаулықтар	EXT	–		•	Сыртқы деңгей релесі жертелені жер асты сулары басқан жағдайда немесе суқұбырлық құбырдың жарылуының салдарынан апаттық сигналды белсендіру үшін басқару сәресіне қосыла алады.
F014	Аккумуляторлық батареяның ақаулығы	BAT	–		•	Батареяның қуаты таусылған және оны ауыстыру керек.
F015	Реле немесе конденсатор ашылмайды, 1-ші сорғы	RELAY			•	1-ші сорғы тоқтату сигналын алуда, бірақ жауап бермеуде. Аталған оқиға тоқты өлшеу арқылы тіркеледі.
F016	Реле немесе конденсатор жабылмайды, 1-ші сорғы	RELAY				1-ші сорғы іске қосу сигналын алуда, бірақ жауап бермеуде Аталған оқиға тоқты өлшеу арқылы тіркеледі.
F017	Реле немесе конденсатор ашылмайды, 2-ші сорғы	RELAY			•	2-ші сорғы тоқтату сигналын алуда, бірақ жауап бермеуде. Аталған оқиға тоқты өлшеу арқылы тіркеледі.
F018	Реле немесе конденсатор жабылмайды, 2-ші сорғы	RELAY				2-ші сорғы іске қосу сигналын алуда, бірақ жауап бермеуде Аталған оқиға тоқты өлшеу арқылы тіркеледі.

Ақаулықтар орын алған жағдайда қызыл жарық индикаторы жанып-сөнеді,  символы жанады және ақаулық ақаулықтарды есепке алу журналына енгізілетін болады. Бұдан басқа, дыбыстық сигнал (зуммер) естіледі,  символы жанады, тиісті символ жанып-сөнуді бастайды және дисплейде ақаулық коды көрсетіледі. Ақаулықтар жойылғаннан кейін басқару сәресі автоматты түрде қалыпты пайдалану режиміне ауысады.

Алайда басқару сәресі ақаулықтар индикациясын (визуалды және дыбыстық дабыл сигналдары) қолмен (Man) немесе автоматты түрде (Auto) тастау мүмкіндігін береді.

Теңшелімдер мәзірінде қолмен тастау таңдалған болса, дыбыстық сигнализация мен қызыл жарық индикаторын  түймесін басумен тастауды жүргізуге болады. Ақаулықтар индикациясын тастау ақаулық жойылғаннан кейін немесе ҚОСУ-СӨНД-АВТОМАТ ауыстырып-қосқышы «СӨНД» күйіне ауыстырылғаннан кейін жүргізіледі.


Ақаулықтарға шолу ақпарат мәзіріндегі ақаулықтарды есепке алу журналында орналасқан.

 символы ақаулықтарды есепке алу журналы жабылғанша дейін жанып тұратын болады.

Егер теңшелімдер мәзірінде автоматты тастау таңдалған болса, қызыл жарық индикаторы мен  символы сөнеді, ақаулық жойылғаннан кейін немесе ҚОСУ-СӨНД-АВТОМАТ ауыстырып-қосқышы «СӨНД» күйіне ауысқаннан кейін дыбыстық сигнализация (зуммер) ажыратылатын болады.

Дегенмен де, автоматты тастауды таңдау кезінде де, кейбір ақаулықтардың көрсеткіштерін тастауды қолмен жүргізу керек. Жоғарыдағы кестені қараңыз.

Әрбір 30 минут сайын қысқа мерзімді жадтан ұзақ мерзімді жадқа ақаулықтар индикациясын жазу жүргізіледі.



30-сур. Фазалық инвертермен үш фазалы басқару сәресінің фазаларын ауыстыру

12. Техникалық қызмет көрсету

Multilift MD және MLD сорғы қондырғылары минималды күтімді және техникалық қызмет көрсетуді талап етеді.



Ескерту

Денсаулық үшін қауіп төндіре алатын сұйықтықтарды қолданумен сорғыларда кез келген жұмыстарды орындауға кірісудің алдында, сорғы қондырғысын таза сумен әбден жуу және арынды құбыржолдан барлық сұйықтықты ағызу қажет. Бөлшектеуден кейін бөлшектерді сумен жууыңыз. Жапқыштың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Жұмыстар құрастыру және пайдалану орнында қолданылатын нормалар мен ережелерге сәйкес жүргізілулері тиіс.



Ескерту

LC 221 басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсетуді орындауға кірісудің алдында және сорғы қондырғысында жұмыстарды бастаудың алдында, электр қуат берудің сөндірілгеніне және оның кездейсоқ іске қосылуы мүмкін еместігіне көз жеткізіңіз.

Сорғы қондырғылары келесі кезеңділікпен тексерілулері керек:

- әр 12 ай сайын, шағын жеке меншік үйде (бір жанұяға) құрастыру шарты кезінде;
- әр 6 ай сайын, бірнеше жанұяға үйде құрастыру шарты кезінде;
- әр 3 ай сайын, кеңседе және өнеркәсіптік бөлмейжайларда қолдану кезінде.

Тексеру кезінде жергілікті нормалар мен ережелер сақталуы керек.

Сорғы қондырғыларын осындай кезеңдік тексерулерді тиісті рұқсатқа ие қызметкерлер құрамы жүргізуі керек, және басқа жұмыстармен бір қатарда электр жабдықтары мен механикаға техникалық қызмет көрсетуді де қамтуы керек.

Келесілерді тексеру қажет:

- **Сорғы және арынды келте құбырлар**
Сорғы қондырғысының барлық қосылыстарын саңылаусыздыққа және су ағулардың болуына тексеріңіз. Сорғыш, арынды және желдеткіш құбыржолдардың салмағымен шартталған күштердің жинақ резервуарына әсер етуін болдырмау қажет. Құбыржолдардың ұзын учаскелері, шұралар тіреулерге орнатылған болулары керек.
- **Тұтынылатын қуат**
Фирмалық тақтайшаны қараңыз.
- **Кабелдік кіріс**
Кабелдік кірістің су еніп кетуінен саңылаусыз оқшауланғанын, ал кабелдің қысылмағандығын және қисаюларға ие еместігін қадағалау керек.
- **Сорғы бөлшектері**
Сорғы корпусындағы қамытты шешіңіз, сорғыны резервуардан шығарыңыз және кескіш механизмді тексеріңіз. Желдеткіш түтіктің бұғатталмаған екеніне көз жеткізіңіз. Сорғыны орнына қайтару кезінде сорғы мен резервуар арасындағы сақиналық тығыздағышты ауыстыру ұсынылады. Таза сумен сынақ іске қосуды орындаңыз. Жұмыс кезінде шулар, дірілдер мен нормадан ауытқулар пайда болған жағдайда Grundfos-қа жүгініңіз.
- **Шарлы мойынтіректер**
Біліктің айналуы кезінде шуды немесе айқасуын тексеріңіз. Бүлінген шарлы мойынтіректерді алмастырыңыз. Сорғыға күрделі жөндеу жүргізу әдетте мойынтіректердің бүлінулері анықталған жағдайларда немесе электрлі қозғалтқыштың жұмысында жаңылулар орын алған кезде қажетті. Мұндай жұмыстар дайындаушының күштерімен немесе авторландырылған сервистік орталықта орындалулары керек.

Кері клапанды жуып-шаю (қажет болған кезде)

Амалдардың орындалу тәртібі:

1. Арынды келте құбырдағы, сондай-ақ кіріс келте құбырдағы (егер ол қосылған болса) жапқыштарды жабыңыз немесе кері клапан жағынан дренажды бұранданы тартумен арынды келте құбырды кептіріңіз. 3 сур. қар.
2. Кері клапанды байқау қақпағы арқылы тазалаңыз. Кері клапанды құрастыру кезінде байқау қақпағындағы аралық қабатты ауыстырыңыз.

12.1. Механикалық бөлікке техникалық қызмет көрсету

- Жинақ резервуарында ықтимал түзілімдерді және/немесе жинақталған қалдықтарды кетіріңіз.
- Сорғы қондырғысының сорғыш құбыржолын тазалаңыз. Әдетте, құбыржол ірі қатты қосындылармен бітеліп қалады.
- Клапандармен және т.б. қосылыстардың аралық қабаттарын тексеріңіз және ауыстырыңыз.
- Резервуарда жарықтар мен деформациялардың болуын тексеріңіз. Олар резервуарда шамадан тыс ішкі кернеулер шақыратын құрастыру кезіндегі қателіктердің нәтижесінде пайда болады.


Жоғарыда келтірілген жұмыстар тізбесі түпкілікті болып табылмайды. Сорғы қондырғысы толық ауқымды техникалық қызмет көрсетуді мезгіл-мезгіл жүргізіп отыруды талап етуші шарттарда пайдаланыла алады.

Нұсқау


12.2. Электрлі қозғалтқыш

Сорғының айналу бағытын келесідей тексеріңіз:

- Қуат беруді ажыратыңыз.
 - Қозғалтқыш қақпағынан тесікті бұрап шығарыңыз. 31 сур. қар.
 - Электрлі қозғалтқыш білігі көрінетін болады. 32 сур. қар.
- Ротордың және жұмыс дөңгелегінің еркін жүрісіне үлкен айқара тәрізді бұрағышпен білікті бұру арқылы көз жеткізу қажет.



31-сур. Тесік




TM05 0339 1011

32-сур. Электр қозғалтқышы білігі, үстінен көрінісі.


Назар
аударыңыз

Егер сорғыны бөлшектеу жүргізілген болса, құрастыру кезінде сорғы мен резервуардың желдеткіш саңылауларын үйлестіруді ұмытпаңыз. 33 және 34 сур. қар.



TM05 0344 1011

33-сур. Сорғы корпусындағы және жинақ резервуардағы желдеткіш саңылаулар



TM05 0330 1011

34-сур. Резервуардағы және сорғы фланеціндегі қиыстыру белгілері

12.3. Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету


- LC 221 басқару сәресінің алдыңғы панеліндегі аралық қабаттарды және кабелдік кірістерді тексеріңіз.
 - Кабелдік қосылыстарды тексеріңіз.
 - Басқару жүйесінің модульдерінің функционалдығын тексеріңіз.
 - Деңгейді бақылау датчигін тексеріңіз және жуыңыз.
- 12.4. Деңгейді бақылау датчигін жуып-шаю бөлімін қар.
- Егер LC 221 басқару сәресі жер төледе айрықша ылғалды орта шарттарында болса, баспа тақтаның клеммаларын коррозияның ықтимал іздерінің жоқтығы бойынша тексеру ұсынылады. Стандартты қондырғыларда құрылғының түйіспелері бірнеше жыл жұмыс істеуге арналған және ешқандай тексеруді қажет етпейді.
 - Жыл сайынғы техникалық қызмет көрсету кезінде 9 В батареяны ауыстырыңыз.

Жоғарыда келтірілген жұмыстар тізбесі түпкілікті болып табылмайды. LC 221 толық ауқымды техникалық қызмет көрсетуді мезгіл-мезгіл жүргізіп отыруды талап етуші шарттарда пайдаланыла алады.

Нұсқау

12.4. Деңгейді бақылау датчигін жуып-шаю

1. ҚОСУ-СӨНД-АВТОМАТ пайдалану режимдерінің ауыстырып-қосқышын СӨНД (O) күйіне ауыстырыңыз.
4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер бөлімінде «Басқару панелі» тармағын қар.
2. Резьбамен қақпақты сағат тіліне қарсы бұрып, әлсіретіңіз. 35 сур. қар.
3. Жинақ резервуардан датчикті абайлап шығарыңыз. Датчикті құбыршектен ұстап шығармаңыз.
4. Түтікті және қақпақтың астында конденсатты ұстағыш бетінде және ішінде түзілімдердің бар-жоғын тексеріңіз.
4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер бөлімінде «Деңгейді бақылау датчигі» тармағын қар.
5. Барлық түзілімдерді кетіріңіз. Қажет болған кезде құбыршекті басқару сәресінен ажыратыңыз және түтік пен құбыршекті төмен арынды таза сумен жуыңыз.
6. Түтікті резервуардағы қақпақты бұраумен бекітіңіз. Құбыршекті басқару сәресіне қосыңыз. Multilift MD, MLD сынақ іске қосуын орындау арқылы датчикті тексеріңіз.



TM05 0545 1011

35-сур. Деңгейді бақылау датчигін алып тастау

12.5. Ластанған сорғы қондырғысы



Ескерту
Егер сорғы қондырғысы денсаулық үшін қауіпті немесе улы сұйықтықтарды қайта айдау үшін қолданылса, онда бұл қондырғы ластанған ретінде қарастырылады.

Бұл жағдайда техникалық қызмет көрсетуге әрбір өтінім беру кезінде қайта айдалатын сұйықтық туралы толық ақпаратты алдын ала беру керек.

Егер осындай мәлімет берілмесе, Grundfos сервистік орталығы техникалық қызмет көрсету жүргізуден бас тартуы мүмкін.

Қондырғыны фирмаға қайтаруға байланысты ықтимал шығындарды жіберуші көтереді.

13. Пайдаланудан шығару

Multilift MD/MLD сорғы қондырғысын пайдаланудан шығару үшін LC 221 басқару сәресінің есікшесіндегі ауыстырып-қосқышты «Ажыратулы» күйіне ауыстыру керек (4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер бөлімін қар.).

Желілік ажыратқышқа дейін орналасқан барлық электр желілері әрдайым кернеулі болады. Сондықтан жабдықтың кездейсоқ немесе рұқсатсыз қосылуының алдын алу үшін сорғы қондырғысының басқару сәресіне бөгде адамдарды жібермеу керек.

14. Техникалық деректер

14.1. Сорғы қондырғысы

Жұмыс сипаттамалары 2-қосымша келтірілген. Сипаттамалардың кестелері тек басшылық материалдар ретінде қолдануға ғана арналған және сипаттамалар дайындаушысымен кепілдік берілген ретінде қарастырылмауы керек.

Салмағы	Орындалуына байланысты. Фирмалық тақтайшаны қар.
Температура ауқымы	0–40 °C Қысқа мерзімді +60 °C-қа дейін (бір сағатта максимум 5 минутқа)
Су басу шарттары	7 күнге максимум 2 м
Дыбыс қысымы деңгейі	< 70 дБ(А)
Габариттік өлшемдері	Қар. 1-қосымша

14.2. Жинақ резервуары

Резервуар	
Материал:	PE (полиэтилен)
Аналогтік датчик	
Қуат беру кернеуі:	12 В
Сигнал шығысы:	0–5 В

14.3. Сорғы

Қозғалтқыш	
Желі жиілігі	50 Гц
Оқшаулау деңгейі	F (155 °C)
Жұмыс дөңгелегінің түрі	Жартылай ашық, кескіш механизмімен
Қорғаныс деңгейі	IP68
pH ауқымы	4–10
Іске қосу/сағат	максимум 60
Сұйықтықтың максималды тығыздығы	1100 кг/м³

Бөлшек	Материал
Сорғы корпусы	Шойын
Жұмыс дөңгелегі	Luranyl
Сорғы білігі	Тот баспайтын болат, 1.4301
Электрлі қозғалтқыш кабелі	Неопрен
Сақиналық тығыздағыштар	Бутилен-нитрильдік каучук

14.4. LC 221 басқару сәресі

Басқару сәресі	
Ықтимал қуат беру кернеуі, атаулы кернеу	1 × 230 В, 3 × 230 В, 3 × 400 В
LC 221 үшін кернеудің рұқсат етілген ауытқулары	–10 % / +6 % атаулы кернеуден
LC 221 үшін желі жиілігі	50/60 Гц
Электр қуат беру жүйесінің жерге тұйықталуы	TN жүйелері үшін
Басқару сәресінің тұтынылатын қуаты	7 Вт
Басқару контурының сақтандырғышы	Ерімтал өндіріспен сақтандырғыш: 100 мА / 250 В / 20 мм × Ø5
Қоршаған орта температурасы:	0-ден +40 °C -қа дейін (күннің тікелей сәулелерінің түсуіне жол бермеу)
Қорғаныс деңгейі	IP56
Өлеуетсіз түйіспелер	НО/НЗ макс. 250 В / 2 А
Сыртқы тастау кірісі	230 В

LC 221 басқару сәресінің блогы

Габариттік өлшемдері	Биіктігі = 390 мм Ені = 262 мм
Материал	Тереңдігі = 142 мм ABS (акрилонитрил-бутилен-стирол)
Салмағы	Орындалуына байланысты. Фирмалық тақтайшаны қар.

Multilift MD Multilift MLD	Жұмыс режимі	Қуат беру көрнеуі [В]	Қуат P ₁ / P ₂ [кВт]	I _{1/1} / I _{іске қосу} [А]	айн/мин [мин ⁻¹]	Полюстер саны	Істікше түрі
MD/MLD.12.1.4	S3 – 40 %, 1 мин.	1 × 230 В	1,9 / 1,4	9 / 39	1430	4	Schuko
MD/MLD.12.3.4		3 × 400 В	1,8 / 1,5	3,7 / 19			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.15.1.4	S3 – 40 %, 1 мин.	1 × 230 В	2,3 / 1,7	10,1 / 39	1410	4	Schuko
MD/MLD.15.3.4		3 × 400 В	2,3 / 1,8	4 / 19			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.22.3.4	S3 – 40 %, 1 мин.	3 × 230 В	2,8 / 2,3	10,2 / 51,5	1430	4	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.22.3.4		3 × 400 В		5,5 / 29,7			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.24.3.2	S3 – 50 %, 1 мин.	3 × 230 В	3,1 / 2,6	9,7 / 88,7	2920	2	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.24.3.2		3 × 400 В		5,5 / 39			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.32.3.2	S3 – 40 %, 1 мин.	3 × 230 В	4,0 / 3,4	88,7	2920	2	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.32.3.2		3 × 400 В		6,7 / 39			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.38.3.2	S3 – 40 %, 1 мин.	3 × 230 В	4,6 / 3,9	13 / 88,7	2880	2	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.38.3.2		3 × 400 В		7,5 / 39			CEE 3P+N+E, 16 A

15. Ақаулықтарды табу және жою

Ескерту



Денсаулық үшін қауіп төндіре алатын қайта айдалатын сұйықтықтарды қолданумен сорғы қондырғыларында кез келген жұмыстарды орындауға кірісудің алдында, сорғы қондырғысын таза сумен әбден жуу және арынды құбыржолдан барлық сұйықтықты ағызу қажет. Бөлшектеуден кейін бөлшектерді сумен жуыңыз. Жапқыштың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Жұмыстар құрастыру және пайдалану орнында қолданылатын нормалар мен ережелерге сәйкес жүргізілулері тиіс. Сорғы қондырғысында кез келген жұмыстарды орындауға кірісудің алдында электр қуат берудің сөндірілгеніне және оның кездейсоқ қосылуы мүмкін еместігіне көз жеткізіңіз.

Ақаулық	Себебі	Ақаулықтарды жою
1. Сорғы(лар) жұмыс істемейді.	a) Электр қуат беру жоқ. Индикацияның барлық жарықдиодтары ажыратылған. Үздіксіз қуат беруші аккумуляторлық батареяның болуы кезінде: бөлімінен «LC 221 басқару сәресі» 4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер қар.	Қуат беруді қосыңыз, немесе электр энергиясының қосылымын тосыңыз. Электр энергиясын ажырату кезінде диафрагмалық сорғының көмегімен жинақ резервуарын босатыңыз.
	b) ҚОСУ-СӨНД-АВТОМАТ ауыстырып-қосқышы СӨНД (O) күйінде тұр, 11. Пайдалану бөлімін қараңыз.	ҚОСУ-СӨНД-АВТОМАТ пайдалану режимдерінің ауыстырып-қосқышын ҚОСУ (I) немесе АВТО (C) күйіне ауыстырыңыз.
	c) Басқару контурының сақтандырғыштары жанып кетті.	Себебін тексеріңіз және жойыңыз. Басқару контурының сақтандырғыштарын ауыстырыңыз.
	d) Электр қозғалтқышты қорғау үшін ажырату автоматы сорғыны ажыратты (тек қорғау үшін ажырату автоматы орнатылған жағдайларда ғана). Дисплейде қызыл жарық ақаулықтар индикаторы мен сорғы символы жанып-сөнуде. Дисплейде RELAY ақаулық көрсеткіші, F018 қателік коды көрсетіледі.	Сорғыны және жинақ резервуарын, сондай-ақ электрлі қозғалтқышты қорғау үшін ажырату автоматының теңшелімдерін тексеріңіз. Егер сорғы бітелген болса, сорғыны тазалаңыз. Егер электрлі қозғалтқыштың қорғау үшін ажырату автоматының теңшеулері қате берілген болса, дұрыс теңшелімдер беріңіз (фирмалық тақтайшаны қар.).
	e) Электрлі қозғалтқыш/электр қуат беру кабелі бүлінген немесе қосылыс әлсіреген.	Электрлі қозғалтқыш пен электр қуат беруді тексеріңіз. Қажет болса, кабелді ауыстырыңыз немесе қосылысты бекітіңіз.
	f) Дисплейде SENSOR ақаулықтар индикациясы, F005 және/немесе F006 қателік коды көрсетіледі.	Датчикті тексеріңіз (12.4. Деңгейді бақылау датчигін жуып-шаю бөлімді қар.) және сорғыны қайтадан іске қосыңыз. Кабелді және басқару жүйесінің тақтасына қосылымды тексеріңіз. Егер қате сигнал келіп түсуін жалғастырса, өтінеміз, Grundfos сервистік орталығына жүгініңіз.
	g) Баспа тақтасының модулінде немесе СК тақтасындағы ақаулық бар.	Баспа тақтаны немесе СК тақтасын ауыстырыңыз.

Ақаулық	Себебі	Ақаулықтарды жою
2. Сорғы(лар) тіпті ағын болмаған кезде де тым жиі іске қосылады және тоқтатылады.	<p>a) Деңгейді бақылау датчигінің ақаулығы. Датчиктен қате сигнал келуде.</p> <p>b) Жұмыс циклін қорғау белсендірілді, сорғы мен уақыт символдары жанып-сөнуде, қызыл жарық индикаторы жанып-сөнуде, дисплейде F011 және/немесе F012 қателік коды көрсетілуде. Егер сорғы 3 минуттан артық жұмыс істесе, басқару сәресінің қорғаныс бағдарламасы сорғыны 3 минутқа тоқтатады және басқа сорғы әрекет етуге кіріседі. Келесі іске қосу импульсін алу кезінде бірінші сорғы қайта іске қосылатын болады. Егер желдетумен қиындық сақталатын болса, сорғы 3 минут жұмыстан және т.б. кейін тоқтатылатын болады.</p> <p>Ескерту: стандартты жұмыс циклі – 90 секундқа дейін DN 32 құбыржолы шарттары кезінде және 60 секунд DN 40 құбыржолы шарттары кезінде.</p> <p>c) Электрлі қозғалтқыштың термоқосқышы сорғыны ажыратады. Дисплейде сорғы мен термоқосқыштың символдары жанып-сөнуде, ақаулықтың қызыл жарық индикаторы үнемі жанып тұр. Дисплейде TEMP ақаулықтар индикациясы, F005 және/немесе F006 қателік коды көрсетіледі.</p>	<p>Датчикті тексеріңіз (12.4. Деңгейді бақылау датчигін жуып-шаю бөлімін қар.).</p> <p>Арынды клапанның ашық екеніне көз жеткізіңіз. Сорғы корпусының желдетілуін тексеріңіз. Егер желдеткіш саңылау бітеліп қалса, оны тазалаңыз. 33 сур. қар.</p> <p>Сорғыны суытыңыз. Салқындаудан кейін, егер қолмен қайтадан іске қосу үшін LC 221 басқару сәресін орнату орындалмаған болса, сорғы автоматты түрде іске қосылатын болады. 11.1. LC 221 басқару сәресінің теңшелімдері бөлімін қар. Мұндай жағдайда ҚОСУ-СӨНД-АВТОМАТ пайдалану режимдерін ауыстырып қосқыш қысқа уақыт ішінде СӨНД (О) күйіне ауыстырылуы керек.</p> <p>Ағын параметрлерін және кері клапанды тексеріңіз. Кері клапаннан су ағудың аздаған ықтималдылығы болады, арынды келте құбырдан сұйықтық кері ағуы мүмкін.</p> <p>Ұзақ уақыт бойы салқындатусыз іске қосулардың үлкен саны термоқосқыштың іске қосылуына әкеліп соқтыруы мүмкін. S3 жұмыс режиміне сай. 14. Техникалық деректер бөлімін қар. Сонымен бірге 12.4. Деңгейді бақылау датчигін жуып-шаю бөлімін де қар.</p>
3. Мезгіл-мезгіл сорғылардың бірі қандай да болмасын анық себепсіз іске қосылуда.	a) Жұмыс сынағы әрбір 24 сағат сайын.	Әрекет талап етілмейді. Қауіпсіздік атқарымы білікті тығыздағыштың айқасып қалуын болдырмайды.

16. Бұйымды кәдеге жарату

Бұйым күйінің негізгі шектік шарттары болып табылатындар:

1. Жөндеу немесе алмастыру қарастырылмаған бір немесе бірнеше құрамдас бөліктердің істен шығуы;
2. Пайдалануды экономикалық жөнсіздікке әкеліп соқтыратын жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге кететін шығындарды арттыру.

Аталған бұйым, сонымен бірге тораптары мен бөлшектері экология саласындағы жергілікті заңнама талаптарына сәйкес жиналып, кәдеге жаратылулары керек.

17. Дайындаушы. Қызметтік мерзімі

Дайындаушы:

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания*

* нақты дайындаушы ел жабдықтың фирмалық тақтайшасында көрсетілген.

Дайындаушының уәкілетті тұлғасы**:

«Грундфос Истра» ЖШҚ
143581, Мәскеу облысы, Истра қ.,
Лешково а., 188-үй, тел.: +7 495 737-91-01,
электрондық поштаның мекенжайы:
grundfos.istra@grundfos.com.

**дайындаушы тұлға арқылы уәкілеттік берілген жарылыстан қорғалған орындаудағы жабдық үшін.

«Грундфос» ЖШҚ
109544, Мәскеу қ., Школьная көш., 39-41, 1 құр.,
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
электрондық поштаның мекенжайы:
grundfos.moscow@grundfos.com.

Еуразиялық экономикалық одақ аумағында импорттаушылар:

«Грундфос Истра» ЖШҚ
143581, Мәскеу облысы, Истра қ.,
Лешково а., 188-үй,
тел.: +7 495 737-91-01,
электрондық поштаның мекенжайы:
grundfos.istra@grundfos.com;

«Грундфос» ЖШҚ
109544, Мәскеу қ., Школьная көш., 39-41, 1 құр.,
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
электрондық поштаның мекенжайы:
grundfos.moscow@grundfos.com;

«Грундфос Қазақстан» ЖШС
Қазақстан, 050010, Алматы қ.,
Көк-Төбе шағын ауданы, Қыз-Жібек көш., 7,
тел.: +7 727 227-98-54,
электрондық поштаның мекенжайы:
kazakhstan@grundfos.com.

Жабдықты өткізу ережелері мен шарттары шарттардың талаптарымен анықталады.

Жабдықтың қызметтік мерзімі 10 жылды құрайды.

Тағайындалған қызметтік мерзімі аяқталғаннан кейін, жабдықты пайдалану аталған көрсеткішті ұзарту мүмкіндігі жөнінде шешім қабылдағаннан кейін жалғаса алады. Жабдықты аталған құжаттың талаптарынан ерекшеленетін тағайындалу бойынша пайдалануға жол берілмейді.

Жабдықтың қызметтік мерзімін ұзарту бойынша жұмыстар адамдардың өмірі мен денсаулығын, қоршаған ортаны қорғауға арналған қауіпсіздік талаптарын төмендетусіз заңнама талаптарына сәйкес жүргізілуі керек.

Техникалық өзгерістердің болуы ықтимал.

18. Қаптаманы кәдеге жарату жөніндегі ақпарат

Grundfos компаниясы қолданатын қаптаманың кез келген түрінің таңбалануы туралы жалпы ақпарат



Қаптама тағам өнімдеріне тигізуге арналмаған

Қаптау материалы	Қаптамалар/қосымша қаптау құралдарының атауы	Қаптамалар/қосалқы қаптау құралдары әзірленетін материалдың әріптік белгіленуі
Қағаз бен картон (гофрленген картон, қағаз, басқа картон)	Қораптар/жәшіктер, салымдар, төсемелер, салмалар, торлар, бекіткіштер, толтырма материал	 PAP
Сүректер мен ағаш материалдары (ағаш, тығын)	Жәшіктер (ағаш талшықты тақталардан жасалған шере және тақтай), табандықтар, торламалар, алынбалы ернеулер, тақталар, бекіткіштер	 FOR
(тығыздығы төмен полиэтилен)	Жабындар, қаптар, таспалар, пакеттер, ауа-көпіршікті таспа, бекіткіштер	 LDPE
Пластик	(тығыздығы жоғары полиэтилен)	 HDPE
	(полистирол)	 PS
Біріктірілген қаптама (қағаз және картон/пластик)	«Скин» түрлі қаптама	 C/PAP

Қаптаманың және/немесе қосымша қаптау құралының таңбалауына назар аударуды өтінеміз (оның қаптаманы/қосымша қаптау құралын дайындаушы зауыт арқылы белгіленуі кезінде).

Қажет болған кезде, Grundfos компаниясы ресурстарды үнемдеу және экологиялық тиімділік мақсатында пайдаланылған қаптаманы және/немесе қосымша қаптау құралын қайта қолдануы мүмкін.

Дайындаушының шешімімен қаптама, қосымша қаптау құралы және олар дайындалған материалдар ауыстырылуы мүмкін. Маңызды ақпаратты осы Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулықтың 17. Дайындаушы. Қызметтік мерзімі бөлімінде көрсетілген дайын өнімнің дайындаушысынан пысықтауды өтінеміз. Сұраныс кезінде өнім нөмірін және жабдықты дайындаушы елді көрсету керек.

Мазмуну	Бет.
1. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр	56
1.1. Документ тууралуу жалпы маалымат	56
1.2. Буюмдагы символдордун жана жазуулардын мааниси	56
1.3. Тейлөөчү кызматчылардын квалификациясы жана окуусу	56
1.4. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөрдү сактабагандан келип чыккан коркунучтуу кесепеттер	56
1.5. Коопсуздук техникасын сактоо менен иштерди аткаруу	57
1.6. Керектөөчү же тейлөөчү кызматчылар үчүн коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр	57
1.7. Техникалык тейлөөнү, кароону жана куроону аткарууда коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр	57
1.8. Көрөңгө түйүндөр менен бөлүкчөлөрдү өз алдынча кайра жабдуу жана даярдоо	57
1.9. Жол берилбеген иштетүү режимдери	57
2. Ташуу жана сактоо	57
3. Документтеги символдордун жана жазуулардын мааниси	57
4. Буюм тууралуу жалпы маалымат	57
5. Таңгактоо жана ташуу	63
5.1. Таңгак	63
5.2. Ташуу	63
6. Колдонуу тармагы	63
7. Аракет принциби	64
8. Механикалык бөлүктү куроо	64
8.1. Соркысма орнотмосун куроо	64
8.2. LC 221 башкаруу кутусун куроо	66
9. Электр жабдуусун туташтыруу	68
9.1. LC 221 башкаруу кутусунун ички компоновкасы	68
9.2. Электрдик туташтыруулар	69
9.3. Электрдик туташуулардын схемасы	69
10. Пайдаланууга киргизүү	69
11. Пайдалануу	70
11.1. LC 221 башкаруу кутусунун жөндөөлөрү	70
11.2. LC 221 башкаруу кутусундагы дисплейдин сүрөттөлүшү	70
11.3. Жөндөөлөрдүн менюсү	72
11.4. Маалымат менюсү	73
11.5. Бузуктуктардын индикациясынын сүрөттөлүшү	74
12. Техникалык тейлөө	76
12.1. Механикалык бөлүктү техникалык тейлөө	76
12.2. Электр кыймылдаткыч	76
12.3. Электр жабдууларын техникалык тейлөө	77
12.4. Деңгээлди көзөмөлдөөчү билдиргичти жууп-тазалоо	77
12.5. Кирдеген соркысма орнотмосу	77
13. Пайдалануудан чыгаруу	78
14. Техникалык маалыматтар	78
14.1. Соркысма орнотмосу	78
14.2. Курама резервуар	78
14.3. Соркысма	78
14.4. LC 221 башкаруу кутусу	78
15. Бузулууларды табуу жана оңдоо	79
16. Буюмду утилизациялоо	80
17. Даядоочу. Иштөө мөөнөтү	80
18. Таңгакты кайра керектөө боюнча маалымат	81



Эскертүү
Жабдууну куроо иштерине киришүүдөн мурда, ушул документ жана Кыскача колдонмо (Quick Guide) менен жакшылап таанышып чыгуу керек. Жабдууну куроо жана пайдалануу ушул документтин талаптарына жана жергиликтүү ченемдер менен жана жергиликтүү эрежелерге ылайык жүргүзүлүшү керек.

1. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр



Эскертүү
Ушул жабдууну пайдалануу буга зарыл болгон билими жана тажрыйбасы болгон кызматчылар тарабынан жүргүзүлүшү керек. Дене-мүчөсү, акыл-эс жактан мүмкүнчүлүктөрү чектелген, көрүүсү жана угуусу начар адамдарга бул жабдууну пайдаланууга жол бербөө зарыл. Балдарга жабдууну пайдаланууга тыюу салынат.

1.1. Документ тууралуу жалпы маалымат

Паспорт, Куроо жана пайдалануу боюнча колдонмо куроодо, пайдаланууда жана техникалык жактан тейлөөдө аткарылуучу принципиалдык көрсөтмөлөрдөн турат. Ошондуктан, куроо жана пайдалануу алдында, тейлөөчү кызматчылар жана колдонуучулар аларды милдеттүү түрдө изилдеп чыгышы керек. Ушул документ ар дайым жабдууну пайдаланган жерде турушу керек.

1. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр бөлүмүндө келтирилген коопсуздук техникасынын жалпы көрсөтмөлөрүн гана сактабастан, башка бөлүмдөрдө берилген атайын көрсөтмөлөрдү дагы сактоо керек.

1.2. Буюмдагы символдордун жана жазуулардын мааниси

Жабдуунун өзүндөгү көрсөтмөлөр, мисалы:

- айлануу багытын көрсөткөн багыттооч,
- сордурулган чөйрөгө жөнөтүү үчүн басым алдында болуучу келтетүтүктүн белгиси,

алар бардык учурларда окуганга мүмкүн болгудай сакталган тартипте жайгашышы керек.

1.3. Тейлөөчү кызматчылардын квалификациясы жана окуусу

Жабдууну пайдаланууну, техникалык тейлөөнү жана контролдук текшерүүлөрдү, ошондой эле орнотууну аткарган кызматчылар ылайыктуу квалификацияга ээ болушу керек. Кызматчылар жоопкерчилик тарткан жана көзөмөлдөгөн маселелер, ошондой эле алардын милдеттери колдонуучулар менен так аныкталышы керек.

1.4. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөрдү сактабагандан келип чыккан коркунучтуу кесепеттер

Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөрдү сактабагандык төмөнкүлөргө алып келиши мүмкүн:

- адамдын саламаттыгына жана өмүрү үчүн кооптуу кесепеттерди;
- айлана чөйрө үчүн коркунучтуу пайда кылат;
- зыяндын ордун толтуруу үчүн бардык кепилдик милдеттенмелердин жокко чыгарылышына алып келет;
- жабдуунун маанилүү иш-милдеттеринин үзгүлтүккө учуросу;
- белгиленген техникалык тейлөө жана оңдоо ыкмалары натыйжасыз болуп калуу;
- электр жана механикалык факторлордун артынан кызматчылардын өмүрүнө жана ден-соолугуна коркунучтуу абалдын пайда болуусу.

1.5. Коопсуздук техникасын сактоо менен иштерди аткаруу

Жабдууну иштетип жатканда, пайдаланууда, аталган документтеги коопсуздук техникасы, коопсуздук техникасы боюнча колдонуудагы улуттук эскертүүлөр, ошондой эле керектөөчүнүн колдонуусундагы иштерди аткаруу, жабдууну пайдалануу жана коопсуздук техникасы боюнча эскертүүлөр сакталууга тийиш.

1.6. Керектөөчү же тейлөөчү кызматчылар үчүн коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр

- Жабдуу пайдаланылып жаткан болсо, иштеп жаткан түйүндөрдүн жана бөлүктөрдүн коргоо тосмолорун кайра орнотуп чыгууга тыюу салынат.
- Электр энергиясы менен байланышкан коркунучтардын пайда болуу мүмкүнчүлүктөрүн жоюу зарыл (мисалы, ПУЭнин жана энергия менен камсыздоочу жергиликтүү ишканалардын көрсөтмөлөрүн тагыраак карап чыккыла).

1.7. Техникалык тейлөөнү, кароону жана куроону аткарууда коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр

Колдонуучу техникалык тейлөө, контролдук текшерүү, куроо боюнча иштердин бардыгын ушул жумуштарды аткарууга жол берилген жана пайдалануу, куроо жетекчилиги менен жетиштүү деңгээлде таанышып чыккан квалификациялуу адистердин аткаруусун камсыз кылууга тийиш.

Иштер жүрүп жатканда жабдууну сөзсүз өчүрүш керек. Жабдуунун ишин токтотоордо жабдууну орнотуу жана иштетүү боюнча көрсөтмөдө камтылган иш-аракеттер тартиби сакталышы керек.

Иш аяктаганда бардык алынган сактоо жана коргоо жабдууларды кайра орнотуу же күйгүзүү керек.

1.8. Көрөңгө түйүндөр менен бөлүкчөлөрдү өз алдынча кайра жабдуу жана даярдоо

Жабдууларды өндүрүүчүнүн гана уруксаты менен кайра орнотууга же модификациялоого мүмкүн.

Фирманын кошумча түйүндөрү жана бөлүктөрү, ошондой эле даярдоочу фирма тараптан уруксат берилген топтомдор пайдалануунун ишеничтүүлүгүн камсыздоо үчүн тандалган.

Башка өндүрүүчүлөрдүн түйүндөрүн жана бөлүктөрүн колдонсо натыйжалар үчүн даярдоочу жоопкерчилик тартуудан баш тартышы мүмкүн.

1.9. Жол берилбеген иштетүү режимдери

6. *Колдонуу тармагы* бөлүмүндө каралган функционалдык иштөөгө ылайык гана колдонулган учурда гана аталган жабдуунун пайдалануу ишеничтүүлүгүнө кепилдик берилет. Бардык учурда техникалык маалыматта уруксат берилген гана маанилерди колдонуу керек.

2. Ташуу жана сактоо

Жабдууну үстү жабылган вагондордо, үстү жабык унааларда, аба, суу же деңиз аркылуу жеткирүү керек.

Жабдууну жеткирүү шарттары механикалык факторлордун таасир этүү бөлүгүндө МАМСТ 23216 боюнча «С» тобуна туура келүүгө тийиш.

Ташууда таңгакталган жабдуу ордунан ары-бери жылып кетпеш үчүн аны унаага бекем бекитиш керек.

Жабдууну сактоо шарттары МАМСТ 15150 «С» тобуна дал келиш керек.

Узак мөөнөттүү сактоодон кийин соркысманы кайра иштетүүдөн мурун текшерүү керек. Жумушчу дөңгөлөк эркин айлана аларын текшериниз.

Көпкө чейин сактаганда, LC 221 башкаруу кутусун ным жана жылуулуктун таасиринен коргоо керек.

Максималдуу белгиленген сактоо мөөнөтү 3 жыл. Сактоонун толук мөөнөт ичинде токтотуп коюу талап кылынбайт.

Сактоо учурунда айлана-чөйрөнүн температурасы –30 баштап +60 °C чейин.

3. Документтеги символдордун жана жазуулардын мааниси



Эскертүү

Ушул көрсөтмөлөрдү сактабоонун адамдардын саламаттыгы үчүн кооптуу кесепеттери болушу мүмкүн.



Эскертүү

Ушул эрежелер жарылуудан корголгон жабдуу менен иштөөдө аткарылууга тийиш. Ошондой эле бул эрежелерге стандарттык аткарылыштагы жабдуу менен иштөөдө баш ийүү сунуш кылынат.



Көңүл буруңуз

Жабдуунун иштебей калуусуна, ошондой эле бузулуусуна себепкер болгон аткарылбаган коопсуздук техникасынын көрсөтмөлөрү.



Көрсөтмө

Иштөөнү жеңилдетип, коопсуз пайдаланууну камсыздоочу сунуштамалар же көрсөтмөлөр.

4. Буюм тууралуу жалпы маалымат

Бул документ Multilift MD жана Multilift MLD соркысма орнотмолоруна колдонулат, алар эки вариантта жеткиликтүү:

- соркысманын бир фазалуу 1 × 230 В электр кыймылдаткычы менен;
- соркысманын үч фазалуу 3 × 400 В электр кыймылдаткычы менен.

Бардык варианттарда электр кыймылдаткычтын 4 м же 10 м кабели менен жеткиликтүү.

Түзүлүшү

Multilift MD Соркысма орнотмосу

Орнотмолорду бир орун-жайда, кабатта же имаратта куроого болот. Соркысма орнотмолору өлчөмү жана өндүрүмдүүлүгүнө жараша түрдүү аткарууларда жеткиликтүү.

Соркысма орнотмолору имараттын ичинде куроо үчүн арналган. Оргутуучу келтетүтүктөр имараттын канализациялык магистралдарына туташтырылышы керек.

Соркысма орнотуусу төмөнкү компоненттерди камтыйт:

- жылчыксыз полиэтилен бак;
- агып чыккан сууларды сордуруучу 2 соркысма;
- бактын сыртында орнотулган деңгээл билдиргичи,
- LC 221 контроллери бактын сыртында орнотулган;
- кайтарым клапаны бактын сыртында орнотулган.

Төмөнкү шаймандар жеткирүү көлөмүнө кирет:

- Куроо жана пайдалануу боюнча паспорт, колдонмо – 1 даана.;
- Башкаруу кутусунун менюсуна кыскача колдонмо (Quick Guide) – 1 даана.;
- оргутуучу өткөөл фланеци, DN 80 туташтыруучу муфта менен, DN 100 (тышкы диаметри 110 мм) – 1 даана.;
- ийкемдүү муфта, оргутуучу келтетүтүк менен туташтыруучу эки каамыты менен DN 100 – 1 даана.;
- ийкемдүү муфта, желдетүүчү келтетүтүк менен туташтыруу үчүн эки каамыт менен DN 70 – 1 даана.;
- резервуарды бекитүү үчүн анкердик болттор – 2 даана.;
- кирүүчү тешикке туюк фланецти (тыгынды) бекитүү үчүн болттор жана үлүктөр – 3 топтом.;
- муфталар, DN 100 – 1 таңгак.
- муфта, DN 50, диафрагмалык соркысма менен туташтыруу үчүн же соруучу линия үчүн, DN 50 – 1 таңгак.
- төшөмдөрдүн топтому, DN 80, 8 болт M16 × 65, үлүктөр жана шайбалар (цинктелген) – 1 топтом.

Multilift MLD соркысма орнотмосу

Орнотмолорду бир орун-жайда, кабатта же имаратта куроого болот. Соркысма орнотмолору өлчөмү жана өндүрүмдүүлүгүнө жараша түрдүү аткарууларда жеткиликтүү.


Соркысма орнотмолору имараттын ичинде куроо үчүн арналган. Оргутуучу келтетүтүктөр имараттын канализациялык магистралдарына туташтырылышы керек.

Төмөнкү шаймандар жеткирүү көлөмүнө кирет:

- Куроо жана пайдалануу боюнча паспорт, колдонмо – 1 даана.;
- Башкаруу кутусунун менюсуна кыскача колдонмо (Quick Guide) – 1 даана.;
- оргутуучу өткөөл фланеци, DN 80 туташтыруучу муфта менен, DN 100 (тышкы диаметри 110 мм) – 1 даана.;
- ийкемдүү муфта, оргутуучу келтетүтүк менен туташтыруучу эки каамыты менен DN 100 – 1 даана.;
- ийкемдүү муфта, желдетүүчү келтетүтүк менен туташтыруу үчүн эки каамыт менен DN 70 – 1 даана.;
- резервуарды бекитүү үчүн анкердик болттор – 4 даана.;
- муфталар, DN 150 – 1 таңгак.;
- ийкемдүү муфта, DN 50 оргутуучу келтетүтүк, диафрагмалуу соркысма же соруучу сызык менен туташтыруу үчүн эки каамыты бар – 1 даана.;
- төшөмдөрдүн топтому, DN 80, 8 болт M16 × 65, үлүктөр жана шайбалар (цинктелген) – 1 топтом.


8. Механикалык бөлүктү куроо жана кийинки бөлүмдөрдө бул түйүндөр бирдиктүү жабдуу катары сүрөттөлгөн.

Multilift MD орнотмолорунун жалпы көрүнүшү 1-сүрөттө, Multilift MLD – орнотмолорунун жалпы көрүнүшү 2-сүрөттө көрсөтүлгөн.



1-сүр. Multilift MD соркысма орнотмосу, алды жана ар жагынан көрүнүшү

TM05 1621 2911



2-сүр. Multilift MLD соркысма орнотмосу, алды жана арт жагынан көрүнүшү

TM05 1622 2911

Поз. Сүрөттөмөсү

1	Соркысма
2	Соркысмаларды ташуу үчүн проушина
3	Фирмалык көрнөкчө
4	Желдетүүчү тешик, DN 70 (тышкы диаметри 75 мм), ачык
5	Деңгээл билдиргичинин контролдук пневматикалык түтүкчөсү жана бактын кароочу жылчыгы үчүн резьбасы бар капкак
6	Кирүүчү вертикалдуу келтетүтүк, DN 150 (тыгыздагыч шаймандар катары жеткиликтүү)
7	Бекитүү чекити
8	Клапанды мажбурлап ачуу үчүн DN 80 агызуу буралгысы жана кароочу капкагы бар кайтарым клапаны.
9	DN 80 оргутуучу өткөрмө фланеци, ийкемдүү туташтыргыч муфтасы жана Ø110 келтетүтүк менен туташтыруу үчүн эки каамыты менен
10	Каптал жана үстүңкү кирүүчү келтетүтүк, DN 50 (тыгыздагыч шаймандар катары жеткиликтүү) MD үчүн муфта; MLD үчүн туташтыруучу муфта
11	Ташуу үчүн формага келтирилген курама резервуары
12	Диафрагмалуу кол соркысмасын туташтыруу үчүн келтетүтүк, 1 1/2". MD үчүн тыгыздоо менен муфта; MLD үчүн каамыт менен ийкемдүү туташтыруучу муфта
13	Кирүүчү горизонталдуу келтетүтүк, DN 100 (тыгыздагыч шаймандар катары жеткиликтүү)
14	Бийиктиги жөндөлүүчү кирүүчү келтетүтүктүн диски, DN 100 (DN 150 суроо-талаптар боюнча шаймандар катары жеткиликтүү)
15	Өзүнчө кароочу капкак

Курама резервуар

Шаймандардын курамында жеткирилген соруучу жана оргутуучу өткөрмө түтүк, желдетүүчү түтүк жана колдук диафрагма соркысмадын туташтыруу үчүн керектелген бардык келтетүтүктөрү менен полиэтиленден (PE) жасалган жылчыксыз газ жана суу өткөрбөс резервуар.

Курама резервуардын арткы бетиндеги Multilift MD соркысма орнотмосунда фланецтин борборунан фланецтин фундаментинин деңгээлине чейин 180ден 315 ммге чейинки бийиктикте орнотууга мүмкүндүк берүүчү кирүүчү келтетүтүктүн эксцентрдик диски бар.

Эң эле кеңири таралган бийиктиктер кирүүчү тешиктин жанында көрсөтүлгөн. 8.1.3–8.1.5 бөлүмдөрдү караңыз.

Мындан тышкары, төрт горизонталдуу каптал менен кирүүчү келтетүтүктү (2 x DN 100 жана 2 x DN 50) жана эки вертикалдуу үстүнкү келтетүтүктү (2 x DN 150 жана 1 x DN 50) курама резервуарынын соркысма орнотмосуна туташтырууга болот.

Горизонталдуу кирүүчү келтетүтүктөрдүн борбору фундаменттин деңгээлине салыштырмалуу 120 мм (DN 50) жана 250 мм (DN 150) бийиктикте жайгаштырылган.

Фундаменттин деңгээлине салыштырмалуу 180 жана 250 мм бийиктикте жайгашкан каптал жана сырткы кирүүчү келтетүтүктөр стандарттуу унитаз же дубалга куроо үчүн арналган унитазга түз туташтырылат. Калган келтетүтүктөргө кошумча санитардык-техникалык жабдууларды туташтырууга болот.

Соркысма орнотмосунун Multilift MLD курама резервуары ошондой эле резервуардын үстүнкү бөлүгүндө вертикалдуу кирүүчү DN 50 келтетүтүгү жана резервуардын тепкичтүү бөлүгүндө бир вертикалдуу кирүүчү DN 150 келтетүтүгү менен жабдылган.

Multilift MD жана MLD соркысма орнотмолорунун жалпы жана колдонууга жарамдуу (соркысманын коё берүү жана токтотуу деңгээлинин ортосундагы) курама резервуардын көлөмү төмөнкү жадыбалда келтирилген:

MD			
Кирүү белгиси [мм]	180	250	315
Бактын жалпы көлөмү [л]		130	
Пайдалуу көлөмү [л]	49	69	86
MLD			
Кирүү белгиси [мм]		560	
Бактын жалпы көлөмү [л]		270	
Пайдалуу көлөмү [л]		190	

Ылайыктуу иштетүү деңгээлин жөндөөлөрдүн менюсу аркылуу ишке киргизүү баскычында коюуга болот.

11.3. Жөндөөлөрдүн менюсу бөлүмүн караңыз.

Электр кубатына кошулгандан кийин, биринчи кадам деңгээлди жөнгө салуу менен ишке киргизүү болуп саналат.

Резервуардын тегерек түбү тунмалардын жаралуу мүмкүнчүлүгүн азайтуу жана агын суулардын соркысмага өткөрүлүшүнө шарт түзөт.

Соркысмалар

Соркысмалар өздөрүнүн дээрлик бүтүндөй иштөө мөөнөтүнүн ичинде туруктууга жакын өндүрүмдүүлүк менен камсыздаган эркин өтмөгү бар жарым-жартылай ачык жумушчу дөңгөлөктөр менен жабдылат. Соркысманын мүнөздөмөлөрүнүн графиктерин 2-тиркеме бөлүмүнөн караңыз.

Электр кыймылдаткычынын статорунун корпусу чоюндан жасалган. Соркысма валдын механикалык тыгыздагычы менен жабдылган.

Кошумча техникалык маалыматтарды 14. Техникалык маалыматтар бөлүмүнөн караңыз.

Бир фазалуу кыймылдаткычтар оромдордо термоөчүргүчтөр жана башкаруу кутусуна орнотулган конденсаторлор менен жабдылган.

Үч фазалуу кыймылдаткычтар оромдордо термоөчүргүчтөр менен жабдылган жана кыймылдаткыч ашыкча жүктөлгөн учурда Multilift MD/MLD22, 24, 32 жана 38 башкаруу кутусуна орнотулган кошумча калдык токтун өчүргүчтөрү бар.

Башкаруу кутусунун үч фазалуу соркысмаларынын фазаларынын кезектешүүсү бузулса, кырсык сигналы чыгып, соркысма (соркысмалар) жүрбөйт.

30 - сүрөттөгү фазалардын ырааттуулугун оңдоо.

Айлануу багыты 12.2. Электр кыймылдаткыч бөлүмдөгү көрсөтмөлөргө ылайык аныкталат.

Эгерде кыймылдаткыч ашыкча жүктөлгөн болсо, ал автоматтык түрдө токтойт.

Көрсөтмө **Нормалдуу температурага чейин муздагандан кийин кыймылдаткыч автоматтык түрдө кайра күйөт.**

Соркысма валдын үч тыгыздагычы менен жабдылган; алардын ортосунда жайгашкан май камералары пайдалануунун бүткүл мөөнөтүнө май менен толтурулган жана техникалык тейлөөнү талап кылбайт. Оңдоо учурунда алмаштыруу процесси тейлөө боюнча нускамада сүрөттөлгөн.

Электр кыймылдаткычынын кабели электр кыймылдаткычка кабелдик чыгуу аркылуу туташтырылган. Коргоо даражасы: IP68. Кабелдин узундугу 4 же 10 метрди түзөт.

Кайтарым клапан

DN 80 кайтарым клапанынын курамына кароо же техникалык тейлөөдө оргутуучу келтетүтүктү тазалоо клапанын мажбурлап ачуучу агызуу буралгысы кирет. 3-сүрөттү караңыз.

Көрсөтмө **Агызуу буралгысын буроодон мурун стопордук үлүктү бир аз бошотуңуз.**




3-сүр. Кош кайтарым клапаны, DN 80

Деңгээлди көзөмөлдөө билдиргичи

Башкаруу кутусунда жайгашкан пьезорезистивдик басым датчыгы резервуардагы билдиргичтин түтүгүнө пневматикалык түтүк аркылуу туташкан. Пневматикалык түтүк туташкан жердеги сайы бар капкак конденсат туткуч жана түтүк үчүн DN 100 туташуусу менен жабдылган. Басым датчиги бар бул түтүк резервуарга киргизилген. Суюктуктун деңгээли жогорулаганда түтүктөрдүн ичиндеги абанын басымы жогорулайт, андан кийин пьезорезистивдик билдиргич басым маанини аналогдук сигналга өзгөртөт. Соркысманы жүргүзүү жана токтотуу, ошондой эле суюктуктун жогорку деңгээли тууралуу кырсык сигналы үчүн башкаруу блогунан келген аналогдук сигналдар колдонулат. Билдиргич резьбасы бар капкактын астына пекитилип, кароо, техникалык тейлөө жана түтүктү тазалоо максатында чыгарылышы мүмкүн. Шакектик тыгыздагыч герметикалуулукту камсыздайт.

Пневматикалык түтүк буйрутмага жараша 4 же 10 м узундукта жеткирилет жана башкаруу кутусуна туташтырылат.



4-сүр. Резьбасы бар капкак жана шланг, DN 100 түтүк жана конденсат кармагыч

TM05 0332 1011

LC 221 башкаруу кутусу

LC 221 башкаруу кутусу Multilift MD жана MLD соркысма орнотмолорун башкаруу жана көзөмөлдөө үчүн арналган. Соркысманы башкаруу деңгээлди көзөмөлдөөчү пьезорезистивдик аналогдук билдиргичтен келген үзгүлтүксүз сигналдын негизинде ишке ашат.

Башкаруу кутусу деңгээлди көзөмөлдөөчү билдиргичтен түшкөн суюктуктун деңгээли тууралуу сигналдардын негизинде Multilift MD жана MLD соркысмаларын күйгүзөт/өчүрөт. Биринчи соркысма суюктук биринчи ишке киргизүү деңгээлине жеткенде күйгүзүлөт жана суюктук токтоо деңгээлине түшкөндө башкаруу кутусунан буйрук менен өчүрүлөт. Экинчи соркысма суюктук экинчи ишке киргизүү деңгээлине жеткенде күйгүзүлөт жана суюктук токтоо деңгээлине түшкөндө башкаруу кутусунан буйрук менен өчүрүлөт.

Ишке киргизүүлөр кезеги менен эки соркысмада жүргүзүлөт. Соркысмалардын бири бузулуп калган учурда экинчиси ишке киргизилет.

Резерварда суюктуктун жогорку деңгээлде болушуна жол берилбейт, соркысманын ишиндеги үзгүлтүктөр жана башка нерселер каптоо тууралуу кырсык сигналын иштетет.

Буга кошумча, башкаруу кутусу төмөндө келтирилген бир катар функцияларды аткарат:



5-сүр. Multilift MD жана MLD соркысма орнотмолору үчүн LC 221 башкаруу кутусу

TM05 1804 3811

LC 221 башкаруу кутусу төмөнкү функцияларды аткарат:

- соркысма бузулган учурда үзгүлтүксүз иштөө жана автоматтык түрдө которуу менен пьезорезистивдүү деңгээлди көзөмөлдөө билдиргичинен суюктуктун деңгээли жөнүндө сигналдардын негизинде эки канализациялык соркысмаларды күйгүзүү/өчүрүү;
 - коргоо жана/же ток өлчөө автоматы менен кыймылдаткычты коргоо, ошондой эле термоөчүргүчтөрдү кошуу;
 - билдиргичти коргоо кырсык болгон учурда кийин иштетүү менен иштөө убактысын чектөө жолу менен жүзөгө ашырылат. Стандарттык иштөө цикли 25 секундга (MD) жана 55 секундга (MLD) чейин. Иштөө убактысы 3 мүнөт менен чектелген (11.5 Бузуктуктун индикацияларынын сүрөттөлүшүн караңыз, ката коду F011);
 - жабдуулардын узакка токтоп турган учурунда (ар бир 24 саат сайын) сыноону ишке киргизүү режимин автоматтык түрдө баштоо (2 секунд);
 - батареянын иштөөсүнөн негизги энергия булагынан иштөөгө өткөндө 45 секундга чейин кечигүү менен коё берүү (ушуну менен бир эле учурда бир нече соркысма орнотуулар күйгүзүлгөндө жүктүн бирдейлиги камсыз кылынат);
 - кечигүү жөндөөлөрү:
 - кечигип токтотуу (суюктукту токтотуу деңгээлине жетүү менен соркысманы токтотуунун ортосундагы убакытты белгилөө) – узун түтүктөр болгон учурда гидравликалык соккуну азайтат;
 - кечигип коё берүү (суюктукту коё берүү деңгээлине жетүү менен соркысманы коё берүүнүн ортосундагы убакытты орнотуу);
 - кырсык сигналын кечиктирүү (бузуктуктар пайда болгондон тартып сигнализацияны иштетүүгө чейинки убакытты орнотуу). Бул жогорку суюктук деңгээлиндеги кырсык сигнализациясынын убактылуу агымы жогору болгондо кыска мөөнөткө иштешине жол бербейт;
 - кырсык режими көрсөтүлгөндө токтоу автоматтык өлчөө;
 - токтун маанисин орнотуу:
 - ток боюнча ашыкча жүктөм (алдын ала орнотулган);
 - номиналдуу ток (алдын ала орнотулган);
 - «курук жүрүш» тогу (алдын ала орнотулган).
 - жумушчу режимин көрсөткүч:
 - иштөө режими (автоматтык, кол менен);
 - пайдалануу сааттары;
 - импульстар (коё берүүлөрдүн саны);
 - максималдуу өлчөнгөн кыймылдаткыч тогу.
 - кырсык режиминин индикатору:
 - соркысманын абалы (иштөө, бузуктуктар);
 - кезектешүү фазасынын ырааттуулугунун бузуу же туура эмес фаза;
 - деңгээлди көзөмөлдөөчү билдиргичтин бузулушу;
 - суунун жогорку деңгээлиндеги кырсык сигналы;
 - сервисдик/техникалык тейлөө талап кылынат (тандаганыңызга жараша).
 - Кырсык сигналын автоматтык түрдө баштапкы абалга келтирүүнү тандоо;
 - 20 сигнализациянын иштешине чейин бузуктуктарды каттоо үчүн журнал;
 - ар кандай коё берүү деңгээлинин ортосунда тандоо;
 - туташкан билдиргичтин түрүн тандоо;
 - билдиргичти калибрдөө (алдын ала орнотулган);
 - техникалык тейлөө мезгилдүүлүгүн тандоо (0, 3, 6 же 12 ай).
- LC 221 стандарттык башкаруу кутусу төрт потенциалы жок чыгуулар менен жабдылган:
- соркысманын иштөө абалынын индикатору;
 - соркысманын бузулушунун индикатору;
 - жогорку деңгээлдеги суюктуктун кырсык сигнализациясы;
 - жалпы бузуктук сигналы.

Мындан тышкары, LC 221 башкаруу кутусу төмөнкү максаттар үчүн алты санариптик киргизүү менен жабдылган:

- аналогдук билдиргичтин ордуна төрт деңгээлге чейин релени же басым релесин туташтыруу; Аналогдук билдиргичтин резерви катары кошумча калкыма которгучту коркунуч сигналынын киришине туташтырса болот;
- Multilift MD же MLD соркысма орнотмолорунун сыртында суу ташкындарын аныктоо үчүн өзүнчө деңгээл релесин туташтыруу. Соркысма орнотмолору көбүнчө имараттын эң төмөнкү чекити болгон жер төлөдө орнотулат. Мисалы, жер астындагы суулар агып киргенде же суу түтүгү жарылганда кырсык сигналы жаңырат;
- РСВ пьезорезистивдик басым билдиргичин туташтыруу (алдын-ала чогултулган);
- тышкы кырсык сигналын баштапкы абалга туташтыруу;
- кыймылдаткычтын термоөчүргүчүн туташтыруу.

LC 221 башкаруу кутусун GENIbus протоколу аркылуу Grundfos чыгарган CIU 300 BACnet MS/TP модулуна туташтырса болот.

Жаңыртуулар жана кошумча жөндөөлөр үчүн сиз PC-Tool программасын туташтыра аласыз. Тейлөө нускамасын караңыз.

Негизги кубат булагы өчүрүлгөн учурда, үн сигнализациясын (зуммерди) иштетүү үчүн, аккумулятордук батарея топтому орнотулат (шаймандардын курамында жеткирилет). Зуммер сигналы бузуктук жоюлганга чейин иштетилет. Баштапкы калыбына келтирүү мүмкүн эмес.

Электр булагында үзгүлтүктөр болсо, кырсык сигналынын кадимки потенциалы жок коммутациялык контакты кырсык сигналын тышкы кубат булагы аркылуу тышкы кубат булагына берүү үчүн колдонулушу мүмкүн.

Аткаруу

LC 221 башкаруу кутусу соркысма аларды башкаруу жана коргоо үчүн керектүү компоненттер менен жабдылган электрондук платаны камтыйт, мисалы, бир фазалуу кыймылдаткычтар үчүн реле жана конденсаторлор, үч фазалуу кыймылдаткычтар үчүн контакторлор жана кошумча коргоо үчүн өчүргүч (> Multilift D22 же MLD22), ошондой эле ал пьезорезистивдик басым билдиргичи менен жабдылган.


Башкаруу панели башкаруу баскычтары бар колдонуучу интерфейси жана иштөө жана кырсык режимдерин көрсөтүү үчүн дисплей менен жабдылган.

Ошондой эле, бул бөлүмдүн "LC 221 башкаруу кутусу" пунктунда айтылган кубат булагын туташтыруу, соркысманы туташтырып, кирүү жана чыгуу үчүн клеммалар орнотулган.

Алдыңкы капкак кулпулар менен төрт бекиткич менен жабылган.

Кутуну алдын ала ачпай туруп дубалга кураса болот. Тешүү шаблону жана резина багыттоочтор менен алты болт тиркелген.

Башкаруу панели



6-сүр. Башкаруу панели

Поз. Сүрөттөмөсү

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Дисплей |
| 2 | Башкаруу баскычтары |
| 3 | Абалдын жарык индикаторлору |
| 4 | ЖАНЫК-ӨЧҮК-АВТОМАТ которгучтары |

Дисплей (1-поз.)

Дисплей бардык маанилүү колдонуу маалыматтарын жана бузуктук индикациясын көрсөтөт. Жумушчу жана кырсык режимдеринин индикаторлору 11.2. LC 221 башкаруу кутусундагы дисплейдин сүрөттөлүшү бөлүмүндө сүрөттөлгөн.

Башкаруу баскычтары (2-поз)

Башкаруу кутусун колдонуу дисплейдин астында жайгашкан башкаруу баскычтары аркылуу жүргүзүлөт. Төмөндөгү жадыбалда башкаруу баскычтарынын функциялары сүрөттөлөт:

Башкаруу баскычы	Сүрөттөмөсү
	<ul style="list-style-type: none"> • негизги менюда солго карай жылыңыз. • астыңкы менюда жогору жылыңыз. • астыңкы менюда маанилерди азайтыңыз.
	<ul style="list-style-type: none"> • тандоону ырастоо. • астыңкы менюну жандандыруу. • зуммерди баштапкы абалга келтирүү.
	<ul style="list-style-type: none"> • негизги менюда оңго карай жылыңыз. • астыңкы менюда төмөн карай жылыңыз. • астыңкы менюда маанилерди көбөйтүү.

Абалдын жарык индикаторлору (3-поз)

Үстүңкү жашыл жарык индикатору электр булагы туташтырылганда күйөт.


Дисплейдеги символдордон жана ката коддорунан тышкары, соркысма орнотуусу бузулган учурда күйүп-жанып, алыстан көрүнүп турган төмөнкү кызыл индикатор менен жабдылган.

Которгуч (4-поз.)

Которгуч	Функцияны сыпаттоо
	<p>Пайдалануу режимин КҮЙҮК-ӨЧҮК-АВТОМАТ которгучун үч абалдын бирине орнотуу менен тандоого болот:</p> <p>ПОЛ. I:</p> <p>Соркысманы кол менен жүргүзүү. Иштөө циклин коргоо жандырылып, 3 мүнөттөн кийин сигнализация иштей баштайт. Стандарттык иштөө цикли 25 секундга (MD) жана 55 секундга (MLD) чейин.</p> <p>ПОЛ. O:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Иш учурунда соркысманы токтотуп, анын кубатын өчүрөт. Үч символ күйөт: «Settings locked» (Жөндөөлөр бөгөттөлгөн), «Information» (Маалымат) жана «Setup» (Жөндөө). • Кырсык сигналынын индикациясын баштапкы абалга келтирүү. <p>ПОЛ. АВТОМАТ:</p> <p>Автоматтык иштөө режим. Соркысманы жүргүзүү деңгээлди көзөмөлдөө билдиргичинен чыккан сигналдардын негизинде жүргүзүлөт.</p>

TM05 1860 3811


Фирмалык көрнөкчөлөр



7-сүр. Соркысма орнотмосунун фирмалык көрнөкчөсү


Поз.	Сүрөттөмөсү
1	Калыптык белги
2	Өнүмдүн номери
3	Даярдалган күнү [1- сан жана 2- сан – өндүрүлгөн жылы, 3-сан жана 4-сан – өндүрүлгөн аптасы]
4	Токтун жыштыгы [Гц]
5	Фазалардын саны
6	Чыңалуу [В]
7	Номиналдуу ток [А]
8	Электр кыймылдаткычтын керектелүүчү кубаттуулугу P ₁ [кВт]
9	Иш режими
10	Сериялык номери
11	Максималдуу чыгым [м ³ /с]
12	Минималдуу кысым [м]
13	Максималдуу кысым [м]
14	Суюктуктун максималдуу температурасы [°C]
15	Айлана чөйрөнүн макс. температурасы [°C]
16	Салмагы [кг]
17	Базарда айлануу белгилери
18	Даярдоочу мамлекет

Сапат Менеджменттин интеграцияланган Тутумунун жана сапаттын киргизилген аспаптарынын иштөөсүнө байланыштуу ОТК энтамгасы фирмалык көрнөкчөдө көрсөтүлбөйт. Анын жок болгондугу акыркы өнүмдүн сапатын камсыз кылуусун көзөмөлдөөгө жана рынокто жүгүртүлүшүнө таасир бербейт.



8-сүр. Электр кыймылдаткычтын фирмалык көрнөкчөсү

Поз.	Сүрөттөмөсү
1	Өндүрүмдүн жана моделдин номуру
2	Даярдалган күнү [1- сан жана 2- сан – өндүрүлгөн жылы, 3-сан жана 4-сан – өндүрүлгөн аптасы]
3	Токтун жыштыгы [Гц]
4	Фазалардын саны
5	Чыңалуу [В]
6	Номиналдуу ток [А]
7	Электр кыймылдаткычтын керектелүүчү кубаттуулугу P ₁ [кВт]
8	Электр кыймылдаткычтын валындагы кубаттуулук P ₂ [кВт]
9	Базарда айлануу белгилери
10	Сериялык номери
11	Иш режими
12	Кубаттуулук коэффициенти
13	Айлануунун номиналдык жыштыгы [мин ⁻¹]
14	Коргоо классы
15	Салмагы [кг]
16	Коргоо деңгээли
17	Даярдоочу мамлекет



9-сүр. LC 221 фирмалык көрнөкчөсү

Поз.	Сүрөттөмөсү
1	Калыптык белги
2	Өнүмдүн номери
3	Даярдалган күнү [1- сан жана 2- сан – өндүрүлгөн жылы, 3-сан жана 4-сан – өндүрүлгөн аптасы]
4	Фазалардын саны
5	Соркысма керектеген максималдуу ток [A]
6	Потенциалдык эмес контакттагы максималдуу чыңалуусу [B]
7	Запастагы сактагычтагы максималдуу ток [A]
8	Айлана чөйрөнүн минималдуу температурасы [°C]
9	Коргоо деңгээли
10	Базарда айлануу белгилери
11	Аткаруу номери
12	Сериялык номери
13	Чыңалуу [B]
14	Керектелүүчү кубаттуулук [Вт]
15	Потенциалдуу эмес контакттагы максималдуу ток [A]
16	Салмагы [кг]
17	Айлана чөйрөнүн макс. температурасы [°C]
18	Токтун жыштыгы [Гц]
19	Даярдоочу мамлекет

Калыптык белги

Соркысма орнотмосу

Мисал	M	L	D	.22	.3	.4
Multilift соркысма орнотмосу						
L = чоң бак						
D = 2 соркысма						
Чыгуу кубаттуулугу, P ₂ / 100 [Вт]						
1 = бир фазалуу кыймылдаткыч						
3 = үч фазалуу кыймылдаткыч						
2 = 2-уюлдуу кыймылдаткыч						
4 = 4-уюлдуу кыймылдаткыч						

LC 221 башкаруу кутусу

Мисал	LC 221	.1	.230	.1	.10	.30
LC 221 = башкаруу кутусу						
1 = бир соркысма үчүн башкаруу тутуму						
2 = эки соркысма үчүн башкаруу кутусу						
Чыңалуу [B]						
1 = бир фазалуу аткаруу						
3 = үч фазалуу аткаруу						
[A] максималдуу жумушчу тогу						
Конденсаторлор [мкФ]						

Ишке киргизүүдө жандыруу схемасы:

[] = DOL «түз коё берүү»
SD = «жылдыз-үч бурчтук» коё берүү

5. Таңгактоо жана ташуу

5.1. Таңгак

Жабдууну алып жатканда таңгакты жана жабдуунун өзүн, ташууда мүмкүн боло турган бузулууларды текшерипиз. Таңгакты таштоодон мурда, анда майда тетиктер жана документтер калып калбаганын жакшылап текшерипиз. Эгерде сиз алган жабдуу буйрутмаңызга дал келбесе, анда жабдуунун жөнөтүүчүсүнө кайрылыңыз.

Жеткирүү учурунда жабдууга доо кетсе, дароо жеткирүү компаниясы менен байланышыңыз жана жабдууну жөнөтүүчүгө билдириңиз.

Жөнөтүүчү аталган жараканы кылдаттык менен карап чыгууга укуктуу.

Таңгакты утилизациялоо тууралуу маалыматты 18. *Таңгакты кайра керектөө боюнча маалымат* бөлүмүнөн караңыз.

5.2. Ташуу



Эскертүү

Кол менен көтөрүп жана жүктөп-ташуу иштеринде жергиликтүү ченемдердеги жана эрежелердеги чектөөлөр сакталууга тийиш.




Көңүл буруңуз

Жабдууну токко сайылуучу кабельден көтөрүүгө тыюу салынат.



Эскертүү

Электр кыймылдаткычтагы проушина соркысманы көтөрүү үчүн гана арналган. Соркысма орнотмосун бул тешиктен көтөрүп же түшүрүүгө такыр болбойт.



Көрсөтмө

Соркысма орнотмосун курама резервуарынан көтөрүү керек.

6. Колдонуу тармагы

Multilift MD жана MLD соркысма орнотмолору өзү акма тутум жок же колдонуу мүмкүн болбогон жерлерде колдонулат жана төмөнкүлөрдү чогултуу жана сордуруу үчүн арналган:

- чарба-тиричилик агын суулар, анын ичинде заңсыз кир агын суулар жана дааратканадан чыккан заңдуу агын суулар;
- шлам, тунма жана башка нерселер менен суу.

Соркысма орнотмолору канализациялык тутумдун деңгээлинен төмөн турган жерлерде узун булалуу кошулмаларды, фекалийлерди ж.б.у.с. (мисалы, бир нече үй-бүлө жашаган үйлөр, кеңселер, мектептер, мейманканалар, ресторандар, коомдук колдонуу жайлары жана башка коммерциялык имараттардан жана ушул сыяктуу өндүрүш мекемелеринен) камтылган сууну сордура алат.

Эки себептен улам Multilift MD жана MLD соркысма орнотмолорунун жардамы менен жамгыр суусун сордурууга болбойт:

- Соркысма орнотмолорунун электр кыймылдаткычтары жаан нөшөрлөп жааган учурда керек болгон үзгүлтүксүз иштөө режими үчүн арналган эмес.
- Жамгыр суусу имараттын ичиндеги соркысма орнотмосуна берилбеши керек.

Толук маалымат үчүн Grundfos кайрылыңыз.

Соркысма орнотмосу менен төмөнкү заттарды/агын суулардын түрлөрүн сордурууга уруксат берилбейт:

- катуу бөлүкчөлөр, чайыр, кум, цемент, күл, картон, шагыл, таштанды ж.б. камтылган суюктуктар;
- канализациялык тутумдан жогору деңгээлде жайгашкан санитардык жабдуулардан келген агын суу (аларды өз алдынча агуу тутуму аркылуу чыгаруу керек);
- зыяндуу заттарды камтыган агынды суулар: ири коомдук тамактануу ишканаларынын майлары менен булганган агынды суулар. Май менен булганган калдыктарды төгүү үчүн ашкана менен Multilift MD же MLD соркысма орнотмолорунун ортосуна май кармагычты орнотуңуз.

7. Аракет принциби


Орнотмо контактсыз деңгээл билдиргичинин көрсөткүчтөрүнө ылайык өчүп жана күйөт. Сантехникалык приборлордон чыккан суулар алгач чогултуучу резервуарга өз алдынча түшөт. Чогултуучу резервуардагы суюктуктун деңгээли мурда орнотулган мааниге жеткенде, жумушчу соркысма өчөт. Ошол эле учурда резервдик соркысма күйгүзүлбөгөн түрдө калат. Суюктуктун деңгээли азайганда, деңгээл билдиргичи жумушчу соркысманы өчүрөт. Белгиленген мезгилдүүлүккө жараша, резервдик соркысманын токтоп калышына жол бербөө үчүн жумушчу соркысма алмаштырылат. Саркынды суулардын агып кириши жогору болгон учурда, максималдуу өндүрүмдүүлүккө жетүү үчүн эки соркысманы бир эле учурда күйгүзсө болот.

8. Механикалык бөлүктү куроо


8.1. Соркысма орнотмосун куроо

Multilift MD жана MLD соркысма орнотмолорун куроонун алдында соркысма орнотмолоруна ж.б. кирүү, желдетүүгө тийиштүү бардык жергиликтүү ченемдер жана эрежелер сакталарын текшерериңиз.

8.1.1. Куроо схемасы



10-сүр. Куроо схемасы, Multilift MD



11-сүр. Куроо схемасы, Multilift MLD

Поз.	Шаймандар	Өнүмдүн номери
1	Муфта, DN 100	97726942
2	Муфта, DN 50	98079669
3	Диафрагмалуу соркысма, 1 1/2"	96003721
4	ПВХ жылдыргыч, DN 100	96615831
5	Чоюн жылдыргыч, DN 80	96002011
6	Төшөмдөрдүн топтому, үлүктөр, болт жана шаймалар менен DN 80	96001999
7	Муфта менен кирүүчү келтетүтүк, DN 150, алмаштыруу үчүн	98079681
8	Переходниктери менен 9,6 В батарея комплекти	98079682

8.1.2. Жалпы көрсөтмөлөр

8.1.1. Куроо схемасы бөлүмүн караңыз.

- Соркысма орнотмосун жакшы жарыктандырылган жана желденген жайга орнотуп, техникалык тейлөө жана пайдалануу оңой болушу үчүн айланасында 60 см жерди бош калтырыңыз.
- Жерди фундаменттен төмөнүрөөк деңгээлде жабдыңыз. Эгер соркысма орнотмосу жер астындагы суу жылжып коюлушу мүмкүн болгон жер төлөгө орнотулуп жатса, бөлмөнү кургатуу үчүн фундаменттин деңгээлинен төмөн турган өзүнчө чуңкурда кошумча агызуу соркысмасын колдонуу сунушталат. 10 жана 11 сүр. караңыз.

Көрсөтмө *Курама резервуар, соркысма жана кабелдерди суу капташы мүмкүн (7 күнгө макс. 2 м)*

Көңүл буруңуз *Башкаруу кутусу кургак, жакшы желденген жерде куралышы керек.*


- Резонансты азайтуу үчүн бардык түтүктүк туташуулар ийкемдүү болушу керек.
- Соркысма орнотмосу полго куралышы керек.
- Соркысма орнотмосунун, диафрагма жана дренаждык соркысмаларды бардык ортуучу келтетүтүктөрү турган суунун деңгээлинен өйдө жайгашкан илмектер менен жабдылышы керек. U түрүндөгү тизе же кайтарым гидравликалык затвордун жогорку чекити грунттун деңгээлинен жогору турушу керек. 10 жана 11 сүр. караңыз.
- Диаметри DN 80 же андан жогору болгон ортуучу линияга жылдыргычты орнотуңуз. Ошондой эле соруучу сызыкка тээкти орнотуңуз.
- Ачык булактардагы сууну имараттын ичиндеги соркысма орнотмосуна берүүгө болбойт. Ал үчүн имараттын сыртындагы өзүнчө соркысма орнотмосу керек.
- Соркысма орнотмосу кайтарым клапан менен жабдылышы керек.
- Кайтарым клапанынан жогору турган өткөрмө түтүктөгү суунун жогорку туруктуу деңгээлине чейинки ортуучу өткөрмө түтүктүн көлөмү резервуардын пайдалуу көлөмүнөн аз болушу керек.
- Чарба-тиричилик (фекалдык) агын суулар үчүн соркысма орнотмосунан желдетүү тешиги чатырдын деңгээлинен жогору чыгып турушу керек. Эгерде атайын желдетүүчү клапан (шаймандар катары жеткиликтүү) колдонулса, анда ал имараттын сыртында болушу керек.
- Эгер агын суулар курама агып чыгуу өткөрмө түтүгүнө сордурулса, анда кеминде $h/d = 0,7$ толтуруу коэффициенти болушу керек. Басым өткөрмө түтүгүнө кошулгандан кийин чогултуучу өткөрмө түтүк кеминде бир номиналдык диаметрден чоңураак болушу керек.
- Башкаруу кутусу сигнализация менен жабдылып, суу ташкыны болбогон жерде жайгашышы керек.
- Соркысма бузулса, курама резервуардын жөнөкөй, кол дренажи үчүн диафрагмалык соркысма колдонулат (каалоого жараша).

8.1.3. Соруучу түтүк туташуулары, Multilift MD

1. Жеткирүү көлөмүнө кирген шаймандардын топтомун текшерериңиз. Шаймандардын тизмесин 4. Буюм тууралуу жалпы маалымат бөлүмүнөн караңыз.
2. Multilift MD соркысма орнотмосунун артык бетине бийиктиги жөнгө салынуучу кирүүчү келтетүтүктү даярдаңыз. Кирүүчү келтетүтүктүн дискинин DN 100 диаметри анын бийиктигин фундаменттин деңгээлинен 180ден 315 ммге чейин орнотууга мүмкүндүк берет. Бийиктиктин эң кеңири таралган маанилери кирүүчү тешиктин жанында көрсөтүлгөн: 180, 250 жана 315 мм 12-сүрөттү караңыз. Диаметри DN 150 болгон дисктин кирүүчү келтетүтүгү шаймандар катары жеткиликтүү. 13 Сүр. кара. Кирүүчү келтетүтүктүн сырткы диск шакекчесинин айланасындагы болттор толук буралбайт, бул дисктин айлануусуна мүмкүндүк берет. Бул соргуч келтетүтүктү каалаган бийиктикке коюуга мүмкүндүк берет. Керектүү бийиктикти орноткондон кийин, бардык болтторды бекемдеңиз. Бардык болттор максималдуу түрдө бекемделиши керек (9 Нм).


Multilift MD соркысма орнотмосун туташтырардан мурун, кирүү диски соргуч өткөрмө түтүктүн бийиктигине дал келүү үчүн айланганда, соркысма орнотмосу жана чыгаруу келтетүтүгү да капталга жыла турганын эске алыңыз (максималдуу 72,5 мм) 12 Сүр. кара.

Көрсөтмө




TM05 0351 1011

12-сүр. Диаметри DN 100 болгон кирүүчү келтетүтүктүн диски кирүүчү түтүктүн ортосунан фундаменттин 180–315 мм деңгээлине чейин жөнгө салынат



TM051669 3411

13-сүр. Диаметри DN 150 болгон кирүүчү келтетүтүк диски суроо-талап боюнча жеткиликтүү, фундаменттен 207–279 мм бийиктиктен кириш түтүктүн ортосуна чейин жөнгө салынат



TM05 0336 1011


14-сүр. Сырткы шакектин болтун бошотуңуз

Multilift MD соркысма орнотмолору жөнгө салынуучу кирүүчү дисктин сырткы шакеги боюнча бош болттор менен коюлат. 14 Сүр. кара. Оргутуучу келтетүтүктү туташтыруудан мурун, бардык болтторду максималдуу 9 Нм бекемдөө учурунда текшерип, бекемдеңиз.

Көңүл буруңуз

Эгерде негизги кирүүчү келтетүтүк колдонулбаса, анда аны үч жуп болт жана үлүк менен бекитилген диаметри DN 100 болгон стандарттуу тыгындынын жардамы менен пломбалоого болот. 15 Сүр. кара. Соркысма орнотмосу менен болттор жана үлүктөр гана берилет. Тыгынды өзүнчө сатылып алынышы керек.


Көрсөтмө



TM05 0329 1011 / TM05 0352 1011

15-сүр. Негизки кирүүнү пломбалоо


3. Кирүүлөрдү кесип, даярдаңыз. DN 150 үчүн Ø150, DN 100 үчүн Ø100 жана DN 50 үчүн Ø43 тешүү үчүн коронкаларды колдонуңуз. Кесүү линиясы тереңдетилген болот. Кесилүү болбошу үчүн тешиктин четтерин тазалаңыз. Муфталар каамыттар менен жеткирилет.
4. Диафрагмалык соркысма үчүн туташтыруучу уячаны даярдаңыз (суроо-талап боюнча жеткиликтүү). DN 50 туташтыруу уячасы үчүн Ø43 тешүү үчүн коронкаларды колдонуңуз. Кесилүү болбошу үчүн тешиктин четтерин тазалаңыз.



TM05 1242 2511

16-сүр. Керектүү туташтыруучу тешиктерди кесүү жана тешүү

5. Соруучу өткөрмө түтүктү резервуарга туташтырыңыз. Техникалык тейлөө учурунда суу агып келбеши үчүн соруучу өткөрмө түтүк менен соркысма орнотмосунун ортосуна жылдыргычы орнотуңуз. ПВХдан жасалган оңой колдонулуучу жылдыргыч сунушталат.



TM05 1503 2811

17-сүр. Жылдыргычты куроо

Көңүл буруңуз


Соруучу, оргутуучу жана желдетүүчү өткөрмө түтүктөрдүн массасы менен шартталган курама резервуардагы аракетти алып таштоо керек. Өткөрмө түтүктөрдүн, желдеткичтердин ж.б. узун участкактору тирөөчтөргө орнотулушу керек.



Эскертүү
Соркысма орнотмосуна турууга такыр болбойт.

8.1.4. Соруучу түтүк туташуулары, Multilift MLD

1. Жеткирүү көлөмүнө кирген шаймандардын топтомун текшериниз.
Шаймандардын тизмесин 4. Буюм тууралуу жалпы маалымат бөлүмүнөн караңыз.
2. Ø150 кирүү тешигин даярдаңыз.
Терең сызыкты бойлой тешүү үчүн Ø150 коронкаларды колдонуңуз. 16 Сүр. кара.
MLD резервуарындагы соргучтун минималдуу бийиктиги болжол менен 560 мм. 18-сүрөттү караңыз.
3. Кошумча Ø50 кирүү тешигин даярдаңыз.
Резервуардын жогору жагындагы Ø50 кирүү тешигин бойлой кесиңиз.




TM03 3613 0406

MLD үчүн кирүү деңгээли

18-сүр. MLD үчүн минималдуу кирүү деңгээли

8.1.5. Multilift MD жана MLD соркысма орнотмолору үчүн мындан аркы туташуулар


1. Оргутуучу келтетүтүктү туташтырыңыз.
Кайтарым клапан менен DN 100 ийкемдүү туташтыруучу муфтанын ортосуна жылдыргычты орнотуңуз (ички диаметри 110 мм). Аталган муфталар муфтанын чүркөлөрү менен оргутуучу өткөрмө түтүктүн ортосунда болжол менен 3 см аралык болсо гана өткөрмө түтүктөр менен серпилгич туташууну камсыздай алат



TM05 1866 3811

19-сүр. Кайтарым клапандагы жылдыргыч

2. Желдетүүчү келтетүтүктү туташтырыңыз.
Резервуардын үстүндөгү DN 70 желдетүү тешиги ачык. Ийкемдүү муфтанын жардамы менен желдетүүчү тешикке желдетүүчү келтетүтүктү туташтырыңыз.
Желдетүүчү өткөрмө түтүктү төшөө жана аны атмосферага чыгарууда жергиликтүү ченемдерди жана эрежелерди сактоо керек. Эгерде капкактын/бийиктиктин деңгээлинен жогору желдетүү мүмкүн болбосо, шаймандардын курамында берилген желдетүүчү клапандар жергиликтүү нормаларга жана эрежелерге ылайык колдонулгандыгын текшериниз. Аталган муфталар вентиляциялык өткөрмө түтүктүн чүркөсү менен вентиляциялык тешиктин ортосунда болжол менен 3 см аралык болсо гана өткөрмө түтүктөр менен серпилгич туташууну камсыздай алат.
3. Диафрагмалуу соркысманы туташтырыңыз (суроо-талап боюнча жеткиликтүү).
Диафрагмалык соркысманы оргутуучу өткөрмө түтүккө туташтырыңыз. Диафрагмалык соркысманы техникалык тейлөөнү жеңилдетүү максатында резервуардын келтетүтүгүнө 1 1/2" жылдыргычты орнотуу сунушталат.
4. Резервуарды фундаментке бекитиңиз.



TM05 0334 1011

20-сүр. Резервуарды фундаментте куроо үчүн бекитүү чекити

8.2. LC 221 башкаруу кутусун куроо

8.2.1. Жалпы көрсөтмөлөр



Эскертүү
LC 221 башкаруу кутусун, соркысманы, кудукту ж.б. туташтыруу боюнча ар кандай иштерди аткарууга киришүүдөн мурун электр кубаты өчүрүлгөнүн жана капыстан күйүп калбай турганын текшерүү керек.

Куроо жергиликтүү ченемдер жана эрежелерге ылайык ыйгарым укуктуу кызматкерлер тарабынан аткарылышы керек.

Курала турган жери



Эскертүү
LC 221 башкаруу кутусун жарылуу коркунучу бар аймактарга орнотпоңуз.

LC 221 башкаруу кутусу айлана-чөйрөнүн температурасы 0 баштап +40 °C чейинки жерде колдонулушу керек.

Коргоо деңгээли: IP56.

Башкаруу кутусун соркысма орнотмосуна мүмкүн болушунча жакын коюңуз.

LC 221 башкаруу кутусун ачык абада орнотууда коргоочу бастырманын астына же коргоочу корпуска жайгаштырылышы керек. LC 221 кутусуна күндүн нуру түз тийбеши керек.

8.2.2. Куроо боюнча сунушталар




Эскертүү
Тешиктерди көзөвдө суунун жана газ өткөрө турган түтүктөрдүн кабелине доо кетирбөөгө аракет кылыңыз. Куроо коопсуз аткарылышы керек.



Көрсөтмө LC 221 кутусун алдыңкы капкакты чечпей туруп орнотууга болот.

Операцияларды аткаруу тартиби:

- LC 221 кутусун дубалдын тегиз бетине орнотуңуз.
- Кабелдик кирүүлөр ылдый карап турушу керек (эгер кошумча кабелдик кирүү керектелсе, ал башкаруу кутусунун түбүнө жайгаштырылышы керек).
- LC 221 кутусун кутунун арткы капталындагы бекитүү тешиктерине орнотула турган төрт буралгынын жардамы менен бекитиңиз. Башкаруу кутусу менен жеткирилүүчү тешүү шаблонуну жардамы менен диаметри 6 м болгон бургу менен бекитүү тешиктерин тешиңиз. Буралгыларды бекитүү тешиктерине киргизип, бекем тартыңыз. Ар бир буралгыга пластмасса капкак кийгизиңиз.



TM05 1940 4011

21-сүр. Башкаруу кутусун дубалга куроо

Жабдууну куроо боюнча кошумча маалымат Кыскача колдонмодо (Quick Guide) келтирилген.

9. Электр жабдуусун туташтыруу




Эскертүү
 LC 221 башкаруу кутусун, соркысманы, кудукту ж.б. туташтыруу боюнча ар кандай иштерди аткарууга киришүүдөн мурун электр кубаты өчүрүлгөнүн жана капыстан күйүп калбай турганын текшерүү керек.

9.1. LC 221 башкаруу кутусунун ички компоновкасы

22-сүрөттө LC 221 башкаруу кутусунун ички компоновкасы көрсөтүлгөн.

Эскертме: 8ден 15ке чейинки позициялар үчүн кабелдик туташуу: Эгер жилалар 20 мм ашык чыкса, кабелдик тарткычты колдонуңуз.



22-сүр. LC 221 башкаруу кутусунун ички компоновкасы

Поз.	Сүрөттөмөсү	Клеммалардын номерлери	
1	Азыктын чыңалуу клеммалары	PE, N, L3, L2, L1	
2	1-соркысманы туташтыруу клеммалары	W1, V1, U1, N, PE	
3	2-соркысманы туташтыруу клеммалары	PE, N, W2, V2, U2	
4	Термоөчүргүчтү, 1-соркысманы туташтыруу клеммалары	T1, T2	
5	Термоөчүргүчтү, 2-соркысманы туташтыруу клеммалары	T1, T2	
6	Тышкы кырсык сигнализациясын туташтыруу клеммалары	230 В 11, 12	
7	Тышкы баштапкы абалга келтирүүчү клеммалар	230 В 13, 14	
8	Жалпы бузуктук сигналынын клеммалары	Макс. 250 В / 2 А менен НО/НЗ потенциалдуу эмес коммутациялык контакттар. X11	
9	Жогорку деңгээлдеги суюктуктун кырсык сигнализациясынын туташуу клеммалары;	Көңүл буруңуз: бул клеммаларды электр потенциалына же төмөн чыңалуу тармагына туташтырыңыз, бирок экөөнү тең эмес.	
10	2-соркысманын иштен чыгуу клеммалары		X9
11	1-соркысманын иштен чыгуу клеммалары		X8
12	2-соркысманын иштөө клеммалары	X7	
13	1-соркысманын иштөө клеммалары	X6	
14	Деңгээл релесин туташтыруу клеммалары	Санарип 81-88	
14.1	Жогорку деңгээлдеги суюктук тууралуу кошумча кырсык сигнализациясын туташтыруу клеммалары (бактын ичинде)	Санарип 81, 82	
15	Аналогдук билдиргичти туташтыруу клеммалары	0–5 В же 4–20 мА 91 (GND), 92 (сигнал), 93 (12 В)	
16	PC Tool'ду туташтыруу үчүн тейлөө оюкчасы	–	
17	GENIbus интерфейс модулу үчүн туташтыргыч	–	
18	Башкаруу контурунун сактагычы	Эриме кошмонун сактагычы: 100 мА / 20 мм × Ø5 –	
19	Пьезорезистивдик басым билдиргичинин модулу	0–5 В –	
20	DIP микроторгучтары (бул борбор үчүн колдонулбайт)	–	
21	Батареяны туташтыруучу туташтыргыч, 9 В (шаймандар катары жеткиликтүү)	–	

9.2. Электрдик туташтыруулар



Эскертүү
LC 221 башкаруу кутусун туташтыруу ошол жабдууну колдонуу чөйрөсүндө иштеген ченемдер жана эрежелерге ылайык аткарылышы керек.



Эскертүү
Кутуну ачуудан мурун приборду кубат булагынан өчүрүңүз.

Жумушчу чыңалуу жана жыштык электр кыймылдаткычтын башкаруу кутусунда көрсөтүлгөн. Башкаруу кутусунун мүнөздөмөлөрү куралган жерде пайдаланылуучу электр кубатынын параметрлерине шайкеш келгенине ынаныңыз.


Бардык кабелдерди/зымдарды туташтыруу кабелдик киргизүү жана төшөмдөрдүн (IP65) жардамы менен аткарылат.

Куту электр кубатынын розеткасынын жанында турушу керек, анткени жеткирүү топтомунан үч фазалуу кыймылдаткычы бар соркысмар үчүн СЕЕ (Евростандарт) электр туташуунун штепселдик бөлүгү жана бир фазалуу кыймылдаткычы бар соркысмалар үчүн коргоочу контакты менен штепселдик вилкасы бар 1,5 м узундуктагы электр кабели кирет.


Камдык сактагыч токту максималдуу мааниси башкаруу кутусунун фирмалык көрнөкчөсүндө көрсөтүлгөн.

Тышкы тармактык өчүргүч орнотулушу керек.

9.3. Электрдик туташуулардын схемасы




23-сүр. Бир фазалуу электр кыймылдаткычы бар Multilift MD/MLD.12.1.4 жана MD/MLD.15.1.4 үчүн туташуу схемасы




24-сүр. Үч фазалуу электр кыймылдаткычы бар Multilift MD/MLD.12.3.4 жана MD/MLD.15.3.4 үчүн туташуу схемасы

TM05 3593 1612

TM05 3594 1612



25-сүр. Контакттору менен үч фазалуу электр кыймылдаткычы бар Multilift MD/MLD.22.3.4 үчүн туташуу схемасы



26-сүр. Коргоо үчүн өчүрүүчү кошумча автоматы менен үч фазалуу электр кыймылдаткычы бар Multilift MD/MLD.24.3.2, MD/MLD.32.3.2 жана MD/MLD.38.3.2 үчүн туташуу схемасы

TM05 3595 1612

TM05 3596 1612

10. Пайдаланууга киргизүү

Бардык буюмдар даярдоочу заводдо кабыл алуу-өткөрүп берүүчү сынагынан өтөт. Орнотууда кошумча сынактар талап кылынбайт.

Узакка туруп калуудан кийин соркысманын абалын текшерүү зарыл жана андан кийин гана аны пайдаланууга киргизүү керек. Жумушчу дөңгөлөктөр эркин айланарын текшерүү керек.



Эскертүү
Соркысмаларды ден соолукка коркунучтуу деп табылган суюктуктарды сордуруу үчүн иштетүүдөн мурун соркысман, иштөө зонасын (кудук) ж.б. жергиликтүү нускамаларга ылайык тазалоо керек.

Ишке киргизүү алдында 9.2 Электр байланыштары жана 11.1. LC 221 башкаруу кутусунун жөндөөлөрү бөлүмдөрүнө ылайык туташуулар жана жөндөөлөр аткарылышы керек.

Пайдаланууга киргизүү тийиштүү уруксаты бар кызматкер тарабынан аткарылышы керек.

Операцияларды аткаруу тартиби:

1. Бардык туташууларды текшериниз.
2. Штепселдик вилканы электр булагынын розеткасына сайып, башкаруу кутусун ишке киргизүү процедурасын аткарыңыз.

Эскертүү: башкаруу кутусунун жүктөлүшү 45 секундга чейин убакытты алышы мүмкүн. ОК баскычын басуу менен бул убакытты 5 секундга чейин кыскартууга болот. Электр булагы биринчи жолу кошулганда, курама резервуардагы тиешелүү тешиктин жайгашкан жерине жараша үч баштапкы деңгээлдин маанилерин (фундаменттин деңгээлинен 180, 250 же 315 мм жогору) тандоого болот. Эгерде тешик эки деңгээлдин ортосунда жайгаштырылса,

дисплейде ишке киргизүүнүн төмөнүрөөк деңгээлин тандаңыз. Калган бардык ырастоолор заводдо коюлат. Айрым ырастоолорду өзгөртүүгө болот. 11.1. LC 221 башкаруу кутусунун жөндөөлөрү бөлүмүн караңыз. Башкаруу кутусу азыр автоматтык режимде иштөөгө даяр (каторгуч АВТОМАТТЫК абалда турат).

3. Кысымдык жана соруучу сызыктардагы жылдыргычтарды ачыңыз.
4. Multilift MD же MLD берүүгө туташкан санитардык орнотмону иштетип, резервуардагы суунун деңгээлинин жүргүзүү деңгээлине чейин жогорулашын көзөмөлдөңүз. Коё берүү жана токтотуу процессин жок дегенде эки жолу көзөмөлдөңүз.

Эгерде соркысманын кабели башкаруу кутусунан ажыратылган болсо, мисалы кабелди кабелдик канал аркылуу өткөрүү үчүн, соркысманын айлануу багытын текшерип.

Көрсөтмө

12.2. Электр кыймылдаткыч бөлүмүн караңыз.

11. Пайдалануу

Пайдалануу шарттары 14. *Техникалык маалыматтар* бөлүмүндө келтирилген.

Multilift MD/MLD соркысма орнотмосун пайдалануу жана башкаруу LC 221 башкаруу кутусунун жардамы менен аткарылат.

Жабдуу бөлүмүнө 6. *Колдонуу тармагы* ылайык кедергилерге, арналышынын тийиштүү шарттарына чыдамдуу жана электромагниттик талаа/электромагниттик нурдануунун чыңалуу деңгээли чектелген жол берилгенден ашпаган чакан энергия керектөөсү менен, коммерциялык жана өндүрүштүк зоналарда пайдаланууга арналган.

11.1. LC 221 башкаруу кутусунун жөндөөлөрү

Кабыл алуучу курама резервуардын иштөө деңгээлине ылайык коё берүү деңгээлин гана коюу керек. Калган маанилер алдын ала коюлган, бирок зарылчылыкка жараша жөнгө салынышы мүмкүн.

▶ жана ◀ баскычтарынын жардамы менен соруучу келтетүтүктүн бийиктигин фундамент деңгээлинен 180, 250 же 315 мм тандап, керектүү маанини сактоо үчүн **OK** баскычын басыңыз. Эгерде соруучу келтетүтүк эки көрсөтүлгөн маанинин ортосундагы бийиктиктеги диапазондо, мисалы, фундамент деңгээлинен 220 мм бийиктикте жайгашкан болсо, жакынкы төмөнкү маанини (180 мм) тандаңыз. Эми башкаруу кутусу автоматтык режимде иштөөгө даяр.

Зарыл болгон учурда төмөнкү маанилерди өзгөртө аласыз:

Жүргүзүү деңгээли

Жүргүзүү деңгээли фундаменттин деңгээлинен жогору (180, 250 жана 315 мм) соруучу келтетүтүктүн бийиктигине жараша коюлушу керек. Жүргүзүү жана сигнал берүү деңгээли алдын-ала орнотулган.

Номиналдуу ток

Алдын-ала коюлган маани кыймылдаткычтын номиналдык тогуна туура келет. Бөгөттөөчү коргоо ашыкча токтуу мааниси катары алдын ала коюлган.

Токтотуунун кечигүүсү

Токтоонун кечигүүсү колдонууга жарамдуу көлөмдү көбөйтөт жана резервуардагы калдык суунун көлөмүн азайтат, ошондой эле гидравликаны алдын алат. Кайтарым клапаны акырын жабылат. Алдын ала коюлган маани 0.

Жүргүзүүнүн кечигүүсү

Эреже катары, кайыкта же понтодо орнотулган соркысма жөндөөлөрүнүн орнотууларын тууралоо зарыл эмес. Алдын ала коюлган маани 0.

Кырсык сигналынын кечигүүсү

Жогорку убактылуу куюлуу суюктуктун жогорку деңгээлиндеги кырсык сигнализациясынын кыска мөөнөткө иштешине алып келиши мүмкүн. Мындай абал бассейнден артка жуугуч чыпкасын Multilift MD соркысма орнотмосуна туташтырганда пайда болушу мүмкүн.

Алдын ала коюлган маани 0.

Билдиргичти тандоо, калибрлөө жана жөндөөлөрдү тууралоо

Бул астыңкы меню билдиргичтин түрү өзгөртүлгөндө гана колдонулат, анткени Multilift MD жана MLD соркысма орнотууларында орнотулган билдиргичтер заводдо калибрленген.

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, Тейлөө нускамаларын окуңуз.

Техникалык тейлөө мезгилдүүлүгү

Техникалык тейлөө аралыгы 0, 3, 6 же 12 ай катары белгилениши мүмкүн. Техникалык тейлөө зарылдыгы жөнүндө сигнал тейлөө дисплейинде көрсөтүлөт (үн сигналы жок).

Кырсык сигналын кайтаруу

Башкаруу кутусу бузуктук жоюлганда/жок болгондо кээ бир кырсык сигналдарын автоматтык түрдө баштапкы абалга келтирүү үчүн конфигурацияланышы мүмкүн. Бирок, эреже катары, бардык кырсык сигналдары кол менен ырасталышы керек. 11.5. *Бузуктуктардын индикациясынын сүрөттөлүшү* бөлүмүн караңыз.

Алдын ала коюлган маани АВТОМАТТЫК.

Заводдук жөндөөлөргө кайтаруу

Башкаруу кутусу кайра жүктөлөт жана коё берүү жөндөөсү талап кылынат. 11.3. *Жөндөөлөрдүн менюсү* бөлүмүн караңыз.

Тышкы сигнализация

Соркысма орнотмолору көбүнчө имараттын жертөлөсүнүн деңгээлинен төмөн орнотулат. Бул имараттын эң төмөнкү чекити жана кошумча кырсык деңгээлинин релесин соркысма орнотмосунун сыртына орнотуп, жер астындагы суулардын агып кетишинен, жер астындагы суулардын агып киришинен же суу түтүгүнүн сыныгынан улам жертөлөдөгү суу ташкындарын аныктоого болот.

Тышкы кырсык сигнализация 11, 12 клеммалары аркылуу деңгээл релесине (230 В / 2 А) туташтырылган.

11.2. LC 221 башкаруу кутусундагы дисплейдин сүрөттөлүшү

LC 221 башкаруу кутусунун дисплейи 27 сүрөттө көрсөтүлгөн.



27-сүр. LC 221 башкаруу кутусунун дисплейи

Төмөнкү жадыбал дисплейде көрсөтүлгөн символдордун сыпаттамасын, ошондой эле тиешелүү функцияларды жана көрсөткүчтөрдү берет.


Символ	Функция	Сүрөттөмөсү
	Жөндөөлөр бөгөттөлгөн	Жөндөөлөр менюсү бөгөттөлгөндө символ күйөт. Бул тийиштүү уруксаты жок кызматкерлердин жөндөөлөргө өзгөртүүлөрдү киргизишине жол бербейт. Кулпуну ачуу үчүн 1234 кодун киргизиңиз.
	Автоматтык иштөө режими	Символ башкаруу кутусу автоматтык режимде болгондо, башкача айтканда, АВТОМАТ абалында турганда күйөт.
	Маалымат	Символ бузулуулар, иштөө убактысы, коё берүүнүн саны, соркысманын максималдуу агымы жөнүндө маалымат болгондо күйөт. Символ башкаруу кутусу катаны аныктаганда күйөт жана аны бузуктуктарды каттоо үчүн журналына киргизет. Символ журналга киргенден кийин өчүрүлөт. 11.4. <i>Маалымат менюсү</i> бөлүмүн караңыз.
	Жөндөөлөр	Жөндөөлөр менюсунда коё берүү деңгээли, номиналдык тогу, коё берүүнүн кечигүүсү, токтотуу жана сигнализация, техникалык тейлөө мезгилдерин тандоо, баштапкы абалга келтирүү (автоматтык же кол менен) жана заводдук жөндөөлөргө кайтуу боюнча маалымат камтылган. Жөндөөлөрдү аткаруунун тартиби жана сүрөттөлүшү үчүн 11.3. <i>Жөндөөлөрдүн менюсү</i> бөлүмдү караңыз.
	Кырсык сигналы	Символ өзгөчө кырдаал болгон учурда күйөт. Кырсык түрүнүн сүрөттөлүшү маалымат менюсунда пайда болот. Символ ката оңдолгондон же баштапкы абалга келтирилгенден кийин өчөт.
	Импульс эсептегичи	Дисплейде маалымат менюсунда коё берүүлөрдүн саны көрсөтүлгөндө символ күйөт.
	Интервалдарды жана бузуктуктар индикацияларын аныктоо	Маалымат менюсундагы саат жана жөндөөлөр менюсунда белгиленген кечигүү параметрлери дисплейде пайда болгондо Символ жанат. Символ максималдуу иштөө циклинен ашып кеткенде күйөт.
	Сандар катары маанилер	Автоматтык режимде бузуктуктар индикатору код аркылуу пайда болот, ал эми нормалдуу иштөөдө бул эки көрсөткүч көрсөтүлөт: <ul style="list-style-type: none"> • соркысма иштебесе, резервуардагы суюктуктун деңгээли; • эгерде насос иштеп турган болсо, учурдагы керектөө. Эгерде эки соркысма тең иштеп турса, анда көрсөтүлгөн учурдагы керектөө эки соркысманын мааниси болуп саналат. Маалымат менюсү төмөнкү маалыматтарды көрсөтөт: <ul style="list-style-type: none"> • бузуктуктардын кодун; • пайдалануунун сааттары; • импульстар; • максималдуу өлчөнгөн кыймылдаткыч тогу. Жөндөөлөр менюсү төмөнкү маалыматтарды көрсөтөт: <ul style="list-style-type: none"> • коё берүүнүн орнотулган деңгээли; • орнотулган кечигүүлөр; • орнотулган токтор; • билдиргичти калибрлөө (пьезорезистивдүү деңгээлди башкаруу билдиргичин алдын ала орнотуу); • техникалык тейлөөнүн мезгилдүүлүгү; • заводдук жөндөөлөргө толук кайтуу.
	Иштөө режими жана 1-соркысманын бузулушу	Символ 1-соркысма иштеген учурунда күйөт жана 1-соркысмада ката пайда болгондо бүлбүлдөйт. Бузулуп калган учурда, дисплейде башка символдор же ката коддору күйүп кетиши мүмкүн.
	Иштөө режими жана 2-соркысманын бузулушу	Символ 2-соркысма иштеген учурунда күйөт жана 2-соркысмада ката пайда болгондо бүлбүлдөйт. Бузулуп калган учурда, дисплейде башка символдор же ката коддору күйүп кетиши мүмкүн.
	Фазалардын кезектешүү ырааттуулугун бузуу	(үч фазалуу соркысмалар гана) Кезектешкен фаза ырааттуулугу бузулган учурда же жетишпеген фазада символ жаркылдайт. 11.5. <i>Бузуктуктардын индикациясынын сүрөттөлүшү</i> бөлүмүн караңыз.
	Термоөчүргүчтүн бузуктугу	Символ кыймылдаткычтын температурасы уруксат берилген мааниден ашып кетсе жана термоөчүргүч соркысманы өчүрсө күйөт.
	Суунун жогорку деңгээлиндеги кырсык сигналы	Символ резервуардагы суюктук максималдуу деңгээлге жеткенде күйөт.
	Суюктуктун денгээли	Символ азыркы суюктуктун деңгээли дисплейдин ортосунда көрсөтүлгөндө күйөт.

11.3. Жөндөөлөрдүн менюсү

Коё берүү деңгээлинен башка бардык функциялар алдын ала коюлган. Коё берүү деңгээли соруучу келтетүтүктүн бийиктигине жараша болот жана аны ишке киргизүү учурунда коюлушу керек. 11.1. LC 221 башкаруу кутусунун жөндөөлөрү бөлүмүн караңыз. Эгер жөнгө салуу керек болсо, жөндөөлөрдү жөндөөлөр менюсү аркылуу койсо болот. Жөндөөлөр менюсүн ачуу үчүн, символду баскыч менен коюп, баскычты басуу керек жана баскычтары менен менюлар аркылуу өтүңүз. баскычын басып, каалаган меню пунктун тандаңыз. Маанилерди киргизиңиз же жана баскычтарын колдонуп тизмеден орнотууларды тандаңыз. баскычын басып, жөндөөлөрдү сактаңыз. Ошондой эле 28 сүр. караңыз.

Менюда төмөнкү жөндөөлөрдү жасоого болот:

- коё берүүнүн деңгээли;
- номиналдуу ток;
- токтоонун кечигүүсү;
- коё берүүнүн кечигүүсү;
- кырсык сигналынын кечигүүсү;
- билдиргичти тандоо;
- билдиргичти калибрлөө;
- билдиргич жөндөөлөрүн тууралоо;
- техникалык тейлөөнүн мезгилдүүлүгү;
- кырсык сигналын баштапкы абалга келтирүү (кол менен же автоматтык түрдө);
- заводдук жөндөөлөргө кайтуу.



28-сүр. Жөндөөлөр менюсунун түзүлүшү

*) Астыңкы меню маалыматтары билдиргичтин түрүн өзгөртүү үчүн гана керек. Multilift MD жана MLD соркысма орнотмолорунун билдиргичтери калибрленген. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, Тейлөө нускамаларын окуңуз.

11.4. Маалымат менюсу


Соркысманын абалынын бардык маалыматтары жана бузулуу көрсөткүчтөрү маалымат менюсунда көрсөтүлөт. Маалымат менюсү бардык иштөө режимдеринде (КҮЙҮК-ӨЧҮК-АВТОМАТ) көрсөтүлөт. Маалымат менюсун ачуу үчүн, **i** символун **▶** баскычы менен белгилеп, **OK** баскычын басуу керек

▶ жана **◀** баскычтары менен менюлар аркылуу өтүңүз.

OK баскычын басып, каалаган меню пунктун тандаңыз. Ошондой эле 29 сүр. караңыз.

Маалымат менюсунда төмөнкү маалыматтар көрсөтүлөт:

- бузуктуктарды индикациялоо;
- пайдалануунун сааттары;
- (коё берүүлөрдүн саны);
- максималдуу өлчөнгөн кыймылдаткыч тогу.



29-сүр. Жөндөөлөр менюсунун түзүлүшү

ТМ0 5 1809 3811

11.5. Бузуктуктардын индикациясынын сүрөттөлүшү

Эгер бузуктук пайда болсо, **i** символу күйөт, үн сигналы угулат (зуммер) жана дисплейде 14 орундуу бузуктук коду пайда болот. Эгер автоматтык түрдө баштапкы абалга келтирилген болсо жана код мындан ары көрсөтүлбөсө, анда бузулуунун түрүн түшүнүү үчүн, каталар журналын ачуу керек (29 -сүрөттү караңыз). Бузуктуктарды каттоо үчүн журналдан чыкканыңызда, **i** символу өчөт.

Акыркы 20 бузуктуктар бузуктук коддору катары журналда сакталат. Төмөнкү жадыбал ката коддорунун маанисинин сүрөттөмөсүн камтыйт:

Бузуктуктардын коду	Мааниси	Көрсөтүлүүчү текст	Бүлбүлдөгөн символдор	Бузуктуктардын индикациясын кайра орнотуу		Сүрөттөмөсү
				Авто	Кол менен	
F001	Фазалардын кезектешүү ырааттуулугун бузуу	F001		•	•	(Үч фазалуу соркысмалар гана) Башкаруу тутумунун платасы менен кубат булагынын ортосундагы фазалардын туура эмес ырааттуулугу. 30-сүрөттү караңыз.
F002	Бир фаза жок	F002		•	•	(Үч фазалуу электр кыймылдаткычтарынын соркысмалары гана) Бир фаза жок.
F003	Суюктуктун жогорку деңгээли	F003		•	•	Суюктуктун деңгээли белгиленген мааниден жогору.
F004	Билдиргичтин бузуктугу	SENSOR	-	•	•	Билдиргич сигналы диапазондон тышкары же жоголду.
F005	1-соркысманын ысып кетиши	TEMP		•	•	Башкаруу кутусуна туташтырылган кыймылдаткычтын термоөчүргүчтөрү ысып кеткен учурда 1-соркысманы токтотот.
F006	2-соркысманын ысып кетиши	TEMP		•	•	Башкаруу кутусуна туташтырылган кыймылдаткычтын термоөчүргүчтөрү ысып кеткен учурда 2-соркысманы токтотот.
F007	Ток боюнча ашыкча жүктөм, 1-соркысма	F009		•	•	Белгилүү бир убакытта ток боюнча ашыкча жүктөм аныкталса, 1-соркысма токтойт (бөгөттөөдөн коргоо).
F008	Ток боюнча ашыкча жүктөм, 2-соркысма	F010		•	•	Белгилүү бир убакытта ток боюнча ашыкча жүктөм аныкталса, 2-соркысма токтойт (бөгөттөөдөн коргоо).
F009	Ток боюнча жүктөмдүн жетишсиздиги, 1-соркысма	F011		•	•	Белгилүү бир убакытта ток боюнча жүктөмдүн жетишсиздиги аныкталса, 1-соркысма токтойт ("кургак" жүрүштөн коргоо).
F010	Ток боюнча жүктөмдүн жетишсиздиги, 2-соркысма	F012		•	•	Белгилүү бир убакытта ток боюнча жүктөмдүн жетишсиздиги аныкталса, 2-соркысма токтойт ("кургак" жүрүштөн коргоо).
F011	Иштөө цикли ашып кетти, 1-соркысма	F013		•	•	Эгерде стандарттык иштөө цикли ашып кетсе, мисалы, соркысманын корпусун желдетүүдөгү көйгөйлөрдөн улам, жабык басым клапанынан (техникалык тейлөөдөн кийин ачык эмес), автоматтык режимге которулбагандыктан, эгерде КҮЙҮК-ӨЧҮК-АВТОМАТ которгучу техникалык тейлөөнү жүргүзүү үчүн "КҮЙҮК" абалында болсо, 1-соркысманы токтотуу жүргүзүлөт. Кийинки кырсык режими башкаруу кутусу билдиргичтен үзгүлтүксүз токтотуу сигналын алганга чейин соркысманы автоматтык түрдө ишке киргизет жана токтотот. Андан кийин башкаруу кутусу кадимки режимге кайтып келет.

Бузуктуктардын коду	Мааниси	Көрсөтүлүүчү текст	Бүлбүлдөгөн символдор	Бузуктуктардын индикациясын кайра орнотуу		Сүрөттөмөсү
				Авто	Кол менен	
F012	Иштөө цикли ашып кетти, 2-соркысма	F014		•	•	Эгерде стандарттык иштөө цикли ашып кетсе, мисалы, соркысманын корпусун желдетүүдөгү көйгөйлөрдөн улам, жабык басым клапанынан (техникалык тейлөөдөн кийин ачык эмес), автоматтык режимге которулбагандыктан, эгерде КҮЙҮК-ӨЧҮК-АВТОМАТ которгучу техникалык тейлөөнү жүргүзүү үчүн "КҮЙҮК" абалында болсо, 2-соркысманы токтотуу жүргүзүлөт. Кийинки кырсык режими башкаруу кутусу билдиргичтен үзгүлтүксүз токтотуу сигналын алганга чейин соркысманы автоматтык түрдө ишке киргизет жана токтотот. Андан кийин башкаруу кутусу кадимки режимге кайтып келет.
F013	Тышкы бузуктук	EXT	–		•	Жер астындагы суулар же суу түтүгү жарылып кеткен учурда, жертөлөнү суу каптап кеткен учурда кырсык сигнализациясын иштетүү үчүн башкаруу кутусуна тышкы деңгээлдин релесин туташтырууга болот.
F014	Аккумулятордук батареянын бузулушу	BAT	–	•	•	Батарея отуруп калган жана аны алмаштыруу керек.
F015	Реле жана конденсатор жабылбай жатат, 1-соркысма	RELAY			•	1-соркысма токтоо сигналын алат, бирок жооп бербейт. Бул абал токтуң күчүн өлчөө аркылуу катталат.
F016	Реле же конденсатор жабылбай жатат, 1-соркысма	RELAY				1-соркысма коё берүү сигналын алат, бирок жооп бербейт. Бул абал токтуң күчүн өлчөө аркылуу катталат.
F017	Реле жана конденсатор жабылбай жатат, 2-соркысма	RELAY			•	2-соркысма токтоо сигналын алат, бирок жооп бербейт. Бул абал токтуң күчүн өлчөө аркылуу катталат.
F018	Реле же конденсатор жабылбай жатат, 2-соркысма	RELAY				2-соркысма коё берүү сигналын алат, бирок жооп бербейт. Бул абал токтуң күчүн өлчөө аркылуу катталат.

Бузулуу болгон учурда кызыл индикатор бүлбүлдөйт, символу күйүп,  бузуктук бузуктуктарды каттоо үчүн журналга кошулат. Мындан тышкары, үн сигналы (зуммер) угулат, символу күйүп  тиешелүү символ бүлбүлдөп баштайт жана дисплейде бузуктук коду көрсөтүлөт. Бузуктук жоюлгандан кийин, башкаруу кутусу автоматтык түрдө кадимки иштөө режимине өтөт.

Бирок, башкаруу кутусу бузуктук индикациясын (визуалдык жана үн сигналдары) кол менен (Man) же автоматтык түрдө (Auto) баштапкы абалга келтирүү опциясын сунуш кылат.

Эгер жөндөөлөр менюсунда кол менен баштапкы абалга келтирүү тандалган болсо, анда баскычын басуу менен үн сигнализациясын жана кызыл жарык индикаторун баштапкы абалга келтирүүгө болот . Бузуктуктар көрсөткүчү бузуктуктар жоюлгандан кийин же КҮЙҮК-ӨЧҮК-АВТОМАТ которгучу "ӨЧҮК" абалына которулгандан кийин калыбына келтирилет.


Бузуктуктарды карап чыгуу маалыматты менюдагы бузуктуктар журналында таба аласыз.

Символ  бузуктуктарды каттоо үчүн журнал жабылганга чейин күйүп турат.

Жөндөөлөр менюсунда автоматтык түрдө баштапкы абалга келтирүү тандалган болсо, анда кызыл жарык индикатору жана  символу өчөт, бузулуу жоюлгандан кийин же КҮЙҮК-ӨЧҮК-АВТОМАТ которгучу "ӨЧҮК" абалына келгенден кийин үн сигнализациясы (зуммер) өчөт.

Бирок, автоматтык баштапкы абалга келтирүүнү тандап жатканда дагы, айрым бузуктук индикаторлорун кол менен баштапкы абалга келтирүү керек. Жогорудагы жадыбалды караңыз.

Ар бир 30 мүнөт сайын бузуктук индикатору кыска мөөнөттүү эс тутумдан узак мөөнөттүү эс тутумга жазылат.



30-сүр. Фазалык инвертери менен үч фазалуу башкаруу кутусунун фазаларын алмаштыруу

12. Техникалык тейлөө

Multilift MD жана MLD соркысма орнотмолору минималдуу техникалык тейлөөнү талап кылат.



Эскертүү
Соркысмаларда ден соолукка коркунуч туудура турган суюктуктарды колдонуу менен түрдүү иштерди аткарууга киришүүдөн мурун соркысма орнотмосун таза суу менен жакшы жууп, оргутуучу өткөрмө түтүктөн бардык суюктуктарды агызуу керек. Ажыраткандан кийин тетиктерин сууда жууңуз. Жылдыргыч жабылганын текшерипиз. Иштер куроо жана пайдалануу жеринде иштеген ченем жана эрежелерге ылайык аткарылышы керек.



Эскертүү
LC 221 башкаруу тутумун техникалык тейлөөгө жана соркысма орнотмосунда ишти баштоодон мурун электр кубаты өчүрүлгөнүн жана капыстан күйүп калбай турганын текшерипиз.

Соркысма орнотмолору төмөнкү аралыкта текшерилиши керек:

- ар бир 12 айда, чакан жеке менчик үй үчүн (бир үй-бүлө үйү үчүн) куроо шарты менен
- ар бир 6 айда, эгерде бир нече үй-бүлөлөр үчүн үйгө куроо шарты менен;
- кеңселик жана өндүрүштүк жайларда колдонулганда ар 3 ай сайын.

Текшерүү учурунда жергиликтүү нормалар жана эрежелер сакталышы керек.

Соркысма орнотмосун мындай мезгилдүү текшерүүлөрдү тийиштүү уруксаты бар кызматкер аткарышы керек жана ал башка иштер менен бирге электр жабдуусун жана механиканы техникалык тейлөөнү камтышы керек.

Кийинкилерди текшерүү зарыл:

- **Соруучу жана оргутуучу келтеттүктөр**
Соркысма орнотмосу туташкан жерлерде жылчык жана агып чыгуулар жок экенин текшерипиз. Соруучу, оргутуучу жана желдетүүчү өткөрмө түтүктөрдүн массасы менен шартталган курама резервуардагы аракетти алып таштоо керек. Өткөрмө түтүктөрдүн, желдеткичтердин ж.б. узун участкатору тирөөчтөргө орнотулушу керек.
- **Керектөөлүүчү кубаттуулук**
Фирмалык көрнөкчөнү караңыз.
- **Кабелдик кирүү**
Кабелдик киргизме суунун кирүүсүнөн герметикалуу бөлүнгөн болууга, ал эми кабель сыныктары жок жана кысылган болбоого тийиш.
- **Соркысманын бөлүктөрү**
Соркысманын корпусундагы каамытты чечип, соркысмань резервуардан чыгарып, кесүүчү механизмди текшерипиз. Желдетүүчү түтүк бүтөлүп калбагандыгын текшерипиз. Соркысмань өз ордуна кайтарып жатканда, соркысма менен резервуардын ортосундагы шакект тыгыздагычын алмаштыруу сунушталат. Таза сууну коё берип көрүңүз. Пайдалануу учурунда үн чыгып, дирилдеп же кандайдыр бир адаттан тышкары нерселер болсо, Grundfos компаниясына кайрылыңыз.
- **Шарча муунакжаздамдар**
Валды айлантып жатканда ызы-чуу же байланыш жок экендигин текшерипиз.
Доо кеткен шарча подшипниктерди алмаштырыңыз. Соркысмань капиталдык оңдоо, подшипниктер бузулганда же электр кыймылдаткычтын иштөөсүндө токтоп калуулар болгон учурларда зарыл болот. Мындай иштер даярдоочунун күчү менен же уруксаты бар тейлөө борборунда аткарылышы керек.

Кайтарым клапанды жууп-тазалоо (зарыл болгондо)

Операцияларды аткаруу тартиби:

1. Кайтарым клапаны тараптагы агызуу буралгысын тартып, оргутуучу, ошондой эле кирүүчү келтеттүктөгү (эгер туташтырылган болсо) жылдыргычтарды жаап же оргутуучу келтеттүктү кургатыңыз. 3-сүрөттү караңыз.
2. Кайтарым клапанды кароочу капкак аркылуу тазалаңыз. Кайтарым клапанды чогултууда кароочу капкактагы төшөмдү алмаштырыңыз.

12.1. Механикалык бөлүктү техникалык тейлөө

- Курама резервуарда пайда болгон калдыктарды жана/же шламдарды алып салыңыз.
- Соркысма орнотмосунун соруучу өткөрмө түтүгүн тазалаңыз. Эреже катары, өткөрмө түтүк чоң катуу кошулмалар менен бүтөлгөн.
- Текшерипиз жана клапан прокладкаларынын туташуусун алмаштырыңыз ж.б.
- Резервуардагы жаракалар жана деформациялар жок экенин текшерипиз. Алар резервуардагы ашыкча ички чыңалууну пайда кылган орнотуу каталарынан келип чыгышы мүмкүн.

Жогорку тизме иштердин толук тизмеси болуп эсептелбейт. Соркысма орнотуусу мезгил-мезгили менен толук масштабдуу техникалык тейлөөнү талап кылган шарттарда колдонууга болот.


Керсетме

12.2. Электр кыймылдаткыч


Соркысмань айлануу багытын төмөнкүдөй текшерипиз:

- Кубат булагынан өчүрүңүз.
- Кыймылдаткычтын капкагынан проушинаны алып салыңыз. 31-сүрөттү караңыз.
- Электр кыймылдаткычынын валы көрүнүп калат. 32-сүрөттү караңыз.

Ротор жана жумушчу дөңгөлөк эркин жыла аларын текшерип, валды чоң крест сыяктуу бурагыч менен бураңыз.



31-сүр. Проушина




TM05 0339 1011

32-сүр. Электр кыймылдаткычынын валы, үстүндөгү көрүнүш.


Көңүл буруңуз

Эгерде соркысманы ажыратуу жүргүзүлсө, анда соркысманын тешигин жана резервуардын желдеткичтерин бириктирүүнү унутпаңыз. 33 жана 34 сүр. караңыз.



TM05 0344 1011

33-сүр. Соркысманын корпусундагы жана курама резервуардагы желдетүү тешиктери



TM05 0330 1011

34-сүр. Резервуардагы жана соркысманын фланециндеги тегиздөө белгилери

12.3. Электр жабдууларын техникалык тейлөө


- LC 221 башкаруу кутусунун алдыңкы панелиндеги жана кабелдик кирүүлөрдөгү төшөмдөрдү текшерип.
- Кабелдик туташууларды текшерип.
- Башкаруу тутумундагы модулдардын иштешин текшерип.
- Деңгээл көзөмөлдөнгөн билдиргичти текшерип, жууп салыңыз.
- 12.4. Деңгээлди көзөмөлдөөчү билдиргичти жууп-тазалоо бөлүмүн караңыз.
- Эгер LC 221 башкаруу кутусу жер төлөдө өтө нымдуу чөйрөдө турса, басма платасынын клеммасын дат баспаганын текшерүү сунушталат. Стандарттуу орнотмолордо түзмөктүн контакттары бир нече жыл иштөөгө каралган жана кандайдыр бир текшерүүнү талап кылбайт.
- Жыл сайын аткарылуучу техникалык тейлөө учурунда батареяны 9 В батареяга алмаштырыңыз.

Көрсөтмө

Жогорку тизме иштердин толук тизмеси болуп эсептелбейт. LC 221 мезгил-мезгили менен толук масштабдуу техникалык тейлөөнү талап кылган шарттарда колдонууга болот.

12.4. Деңгээлди көзөмөлдөөчү билдиргичти жууп-тазалоо

1. Пайдалануу режимдерин (КҮЙ-ӨЧҮК-АВТОМАТ) ӨЧҮК (O) режимдерине которуңуз. 4. Бюм тууралуу жалпы маалымат Бөлүмүндөгү "Башкаруу панелин" караңыз.
2. Сааттын жебесине каршы буруп, резьбасы бар капкакты бошотуңуз. 35-сүрөттү караңыз.
3. Курама резервуардагы датчикти акырын чыгарыңыз. Билдиргичти шлангынан кармап чыгарбаңыз.
4. Түтүктө жана капкактын астындагы конденсат кармагычтын бетинде жана ичинде катмарлануулар жок экенин текшерип. 4. Бюм тууралуу жалпы маалымат бөлүмүндөн "Деңгээл көзөмөлдөнгөн билдиргич" пунктун караңыз.
5. Катмарлануулардын баарын тазалаңыз. Керек болгон учурда шлангды башкаруу кутусунан ажыратып, түтүктү жана шлангды аз басымдагы таза суу менен жууңуз.
6. Резервуардагы капкакты бурап, түтүктү бекитиңиз. Шлангды башкаруу кутусуна туташтырыңыз. Multilift MD, MLD кутуларын жүргүзүп көрүп, билдиргичти текшерип.



TM05 0545 1011

35-сүр. Деңгээлди көзөмөлдөө билдиргичин алып салуу

12.5. Кирдеген соркысма орнотмосу



Эскертүү
Эгерде соркысма орнотмосу коркунучтуу же уулуу суюктуктарды сордуруу үчүн колдонулса, бул соркысма булганган деп эсептелет.

Мындай учурда техникалык тейлөө үчүн арыз тапшырганда, алдынала сордурулган суюктук тууралуу маалымат бериш керек.

Эгерде мындай маалымат берилбесе, Grundfos фирмасы техникалык тейлөө жүргүзүүдөн баш тартат.

Фирмага орнотмону кайтарып берүү менен байланышкан мүмкүн болгон чыгымдарды жөнөтүүчү көтөрөт.

13. Пайдалануудан чыгаруу

Multilift MD/MLD соркысма орнотмосун пайдалануудан чыгаруу үчүн LC 221 башкаруу кутусунун эшигиндеги которгучту "Өчүк" абалына которуу керек (4. Буюм тууралуу жалпы маалымат бөлүмүн караңыз).

Тармак кошкучка чейинки аралыкта жайгашкан бардык электр зымдары дайыма чыңалуу күчүндө турат. Андыктан жабдуунун капыстан же уруксатсыз күйүп калбашы үчүн, башкалардын соркысма орнотмосунун башкаруу кутусун колдонушуна жол бербөө керек.

14. Техникалык маалыматтар

14.1. Соркысма орнотмосу

Иштөө мүнөздөмөлөрү 2-тиркеме бөлүмүндө берилген. Аткаруу графиктери жетекчи материалдары катары гана колдонулат жана өндүрүүчү тарабынан кепилденген мүнөздөмө катары каралбашы керек.

Салмагы	Аткарууга жараша. Фирмалык көрнөкчөнү кара
Температуранын диапозону	0–40 °C +60 °C чейин кыска убакыт (саатына максимум 5 мүнөт)
Суу каптоо шарттары	7 күндө максималдуу 2 м
Үн басымдын деңгээли	< 70 дБ(А)
Тыш өлчөмдөрү	Тейлөө нускамасын 1-тиркеме

14.2. Курама резервуар

Резервуар	
Материал:	PE (полиэтилен)
Аналогдук билдиргич	
Азыктануунун чыңалуусу:	12 В
Сигналдын чыгуусу:	0–5 В

14.3. Соркысма

Кыймылдаткыч	
Тармактын жыштыгы	50 Гц
Изоляция деңгээли	F (155 °C)
Жумушчу дөңгөлөктүн тиби	Жарым-жартылай ачык, кесүүчү механизми бар
Коргоо деңгээли	IP68
pH диапозону	4–10
Коё берүү/саат	максимум 60
Суюктуктун максималдык тыгыздыгы:	1100 кг/м ³

Бөлүгү	Материал
Соркысманын корпусу	Чоюн
Жумушчу дөңгөлөк	Luganyl
Соркысманын валы	Дат баспаган болот 1.4301
Электр кыймылдаткычтын кабели	Неопрен
Шакектик тыгыздоолор	Бутилен-нитрилдик каучук

14.4. LC 221 башкаруу кутусу

Башкаруу кутусу	
Кубаттануунун мүмкүн болгон чыңалуусу, номиналдуу чыңалуу:	1 × 230 В, 3 × 230 В, 3 × 400 В
LC 221 үчүн чыңалуудагы жол берилген четтөөлөр:	–10 % / +6 % номиналдык чыңалуу
LC 221 үчүн тармактын жыштыгы	50/60 Гц
Электр кубатынын тутумун жердетүү	TN тутумдары үчүн
Башкаруу кутусу керектөөчү кубаттуулук	7 Вт
Башкаруу контурунун сактагычы	Эрине кошмонун сактагычы: 100 мА / 250 В / 20 мм × Ø5
Айлана чөйрөнүн температурасы:	0 баштап +40 °C чейин (күн нуру түз тийбешти керек)
Коргоо деңгээли	IP56
Потенциалсыз байланыштар	НО/НЗ с макс. 250 В / 2 А
Тышкы баштапкы абалга келтирүүчү киргизүү	230 В

LC 221 башкаруу кутусунун блогу

Тыш өлчөмдөрү	Бийиктиги = 390 мм Кеңдиги = 262 мм Тереңдиги = 142 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутилен-стирол)
Салмагы	Аткарууга жараша. Фирмалык көрнөкчөнү кара

Multilift MD Multilift MLD	Иштөө режими	Азыктануу чыңалуусу [В]	Кубаттуулугу P_1 / P_2 [кВт]	$I_{1/1} / I_{жүргүзүү}$ [А]	ай/мүн [¹ мүн]	Уюлдардын саны	Штекердин тиби
MD/MLD.12.1.4		1 × 230 В	1,9 / 1,4	9 / 39			Schuko
MD/MLD.12.3.4	S3 – 40 %, 1 мүн.	3 × 400 В	1,8 / 1,5	3,7 / 19	1430	4	CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.15.1.4		1 × 230 В	2,3 / 1,7	10,1 / 39			Schuko
MD/MLD.15.3.4		3 × 400 В	2,3 / 1,8	4 / 19	1410	4	CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.22.3.4		3 × 230 В	2,8 / 2,3	10,2 / 51,5	1430	4	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.22.3.4		3 × 400 В		5,5 / 29,7			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.24.3.2	S3 – 50 %, 1 мүн.	3 × 230 В	3,1 / 2,6	9,7 / 88,7	2920	2	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.24.3.2		3 × 400 В		5,5 / 39			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.32.3.2		3 × 230 В	4,0 / 3,4	88,7	2920	2	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.32.3.2		3 × 400 В		6,7 / 39			CEE 3P+N+E, 16 A
MD/MLD.38.3.2	S3 – 40 %, 1 мүн.	3 × 230 В	4,6 / 3,9	13 / 88,7	2880	2	CEE 3P+E, 16 A
MD/MLD.38.3.2		3 × 400 В		7,5 / 39			CEE 3P+N+E, 16 A

15. Бузулууларды табуу жана оңдоо



Эскертүү

Соркысма орнотмолорунда ден соолукка коркунуч туудура турган суюктуктарды колдонуу менен түрдүү иштерди аткарууга киришүүдөн мурун соркысма орнотмосун таза суу менен жакшы жууп, орнотуучу өткөрмө түтүктөн бардык суюктуктарды агызуу керек. Ажыраткандан кийин тетиктерин сууда жууңуз. Жылдыргыч жабылганын текшерипиз. Иштер куроо жана пайдалануу жеринде иштеген ченем жана эрежелерге ылайык аткарылышы керек. Соркысма түзмөгүндө ар кандай иштерди аткарууга киришүүдөн мурун электр кубаты өчүрүлгөнүн жана ал капыстан күйүп калбай турганын текшерипиз.

Бузулуу	Себеби	Бузуктуктарды четтетүү
1. Соркысма (соркысмалар) иштебей жатат.	a) Электр булагы жок. Бардык светодиоддор өчүк. Аккумулятордук үзгүлтүксүз кубаттандыруу батареясы болсо: бөлүмүндөгү «LC 221 башкаруу кутусу» бөлүмүн караңыз 4. Буюм тууралуу жалпы маалымат.	Кубатты туташтырыңыз же электр энергиясы туташканча күтө туруңуз. Электр энергиясы өчүрүлгөндө, диафрагмалуу соркысма менен чогултуучу резервуарды бошотуңуз.
	b) КҮЙ-ӨЧҮК-АВТОМАТ которгучу ӨЧҮК (O) абалында турат, 11. Пайдалануу бөлүмүнөн караңыз.	Пайдалануу режимдерин (КҮЙ-ӨЧҮК-АВТОМАТ) КҮЙҮК (I) же АВТО (O) режимдерине которуңуз.
	c) Башкаруу контурунун сактагычтары күйүп кеткен.	Себебин текшерип, четтетиңиз. Башкаруу контурунун сактагычтарын алмаштырыңыз.
	d) Электр кыймылдаткычынын коргоочу өчүрүү автоматы соркысманы өчүрүп койду (коргоочу өчүрүү автоматы орнотулган учурларда гана). Дисплейдеги бузуктук индикаторунун кызыл жарыгы жана соркысманын символу күйүп турат. Дисплейде RELAY бузуктугунун индикациясы көрсөтүлөт, F018 ката коду.	Соркысманын жана курама резервуарын жана электр кыймылдаткычынын өчүрүүчү жөндөөсүн текшерипиз. Эгерде соркысма булганган болсо – соркысманы тазалаңыз. Эгер электр кыймылдаткычынын коргоочу өчүрүү автоматынын жөндөөлөрү туура эмес коюлган болсо, туура жөндөөлөрдү коюңуз (фирмалык көрнөкчөнү караңыз).
	e) Электр кыймылдаткычынын/электр булагынын кабели бузулган же туташуусу бошоп калган.	Электр кыймылдаткычынын жана электр булагынын кабелин текшерипиз. Кабелди алмаштырыңыз же керек болсо байланышты бекемдеңиз.
	f) Дисплейде SENSOR бузуктугунун индикациясы көрсөтүлөт, F005 же F006 ката код.	Билдиргичти текшерип (12.4. Деңгээлди көзөмөлдөөчү билдиргичти жууп-тазалоо бөлүмүн караңыз), соркысманы кайрадан жүргүзүңуз. Кабелди жана башкаруу тутумунун платасына туташуусун текшерипиз. Эгер туура эмес сигнал түшө бөрсе, Grundfos тейлөө борборуна кайрылыңыз.
	g) Басма платасынын модулундагы, же болбосо төлөм чеги платасындагы бузулуу.	Басма платаны, же болбосо төлөм чеги платасын алмаштырыңыз.

Бузулуу	Себеби	Бузуктуктарды четтетүү
2. Куюлуу жок болсо да соркысма (соркысмалар) жүргүзүлүп жана тез-тез токтойт.	<p>a) Деңгээл көзөмөлдөгүчүнүн билдиргичинин бузулушу. Билдиргичтен туура эмес сигнал келип жатат.</p> <p>b) Жумушчу циклин коргоо жандандырылды, соркысманын белгилери жана убакыт бүлбүлдөйт, кызыл жарык индикатору бүлбүлдөп, дисплейде F011 жана/же F012 ката коду чыгат. Эгерде соркысма 3 мүнөттөн ашык иштесе, башкаруу кутусунун коргоо программасы соркысманы 3 мүнөткө токтотуп, башка соркысманы ишке киргизет. Кийинки ишке импульсу кабыл алынганда, биринчи соркысма кайра иштей баштайт. Эгерде желдетүү маселеси чечилбесе, соркысма 3 мүнөт иштегенден кийин токтойт ж.б. Эскертүү: стандарттык жумушчу цикл – DN 32 өткөрмө түтүк шартында 90 секунд жана DN 40 өткөрмө түтүк шартында 60 секунд.</p> <p>c) Электр кыймылдаткычтын термоөчүргүчү соркысманы өчүрүп койгон. Дисплейдеги соркысманын жана термоөчүргүчтүн белгилери бүлбүлдөп, бузуктуктун кызыл индикатору дайыма күйүп турат. Дисплейде TEMP, бузуктугунун индикациясы көрсөтүлөт, F005 же F006 ката коду.</p>	<p>Билдиргичти текшерипиз (12.4. Деңгээлди көзөмөлдөөчү билдиргичти жууп-тазалоо бөлүмүн караңыз).</p> <p>Оргутуучу клапан ачык экендигин иекшерипиз. Соркысма корпусунун желдетилишин текшерипиз. Эгерде желдеткич тешиги булганган болсо, аны тазалаңыз. 33-сүрөттү караңыз.</p> <p>Соркысманы муздатыңыз. LC 221 башкаруу кутусу кол менен кайра жүргүзүүгө орнотулган эмес болсо, муздагандан кийин соркысма автоматтык түрдө иштейт. 11.1. LC 221 башкаруу кутусунун жөндөөлөрү бөлүмүн караңыз. Мындай учурда КҮЙҮК-ӨЧҮК-АВТОМАТ пайдалануу режимдерин которгучту ӨЧҮК (O) абалына кыска убакытка которуу керек.</p> <p>Куюлуу параметрлерди жана кайтарым клапанын текшерипиз.</p> <p>Кайтарым клапандын агып кетүү ыктымалдыгы аз, агызуучу келтетүтүктөн суюктук кайра агып кетиши мүмкүн.</p> <p>Узак убакыт муздабай туруп көп сандагы коё берүүлөр термоөчүргүчтүн иштен чыгышына алып келиши мүмкүн. S3 иштөө режимине ылайык. 14. Техникалык маалыматтар бөлүмүн караңыз. Ошондой эле 12.4. Деңгээлди көзөмөлдөөчү билдиргичти жууп-тазалоо бөлүмүн караңыз.</p>
3. Соркысмалардын бири кандайдыр бир ачык себеби жок иштебейт.	a) Ар 24 сааттагы иштөө сыноосу.	Аракеттер талап кылынбайт. Коопсуздук функциясы валды тыгыздагычтын жешилүүсүнүн алдын алат.

16. Буюмду утилизациялоо

Өндүрүмдүн негизги жеткен чеги кийинки:

1. Оңдоо же алмаштыруусу каралган эмес бир же бир нече негизги бөлүктөрдүн иштен чыгуусу;
2. Экономикалык жактан пайдалануу кажетсиз, оңдоого жана техникалык тейлөөгө чыгымдын көп болуусу.

Ушул буюм, ошондой эле түйүндөр жана тетиктер экология жаатындагы жергиликтүү мыйзамдардын талаптарына ылайык чогултулуп жана утилизацияланышы керек.

17. Даядоочу. Иштөө мөөнөтү

Даярдоочу:

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания*

*өндүрүүчү өлкөнүн так аталышы жабдуунун фирмалык тактасында көрсөтүлгөн.

Өндүрүүчү тарабынан ыйгарым укукталган адам**:

«Грундфос Истра» ЖЧК
143581, Москва облусу, Истра шаары,
Лешково көчөсү, 188-үй, тел.: + 7 495 737-91-01,
электрондук почтанын дареги: grundfos.istra@grundfos.com.

** ыйгарым укукталган адам тарабынан жарылуудан корголгон аткарууда жабдуу үчүн.

«Грундфос» ЖЧК
109544, Москва ш., Школьная көч., 39-41, 1-кур.
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
электрондук почтанын дареги: grundfos.moscow@grundfos.com.

Евразиялык экономикалык биримдиктин территориясындагы импортчулар:

«Грундфос Истра» ЖЧК
143581, Москва облусу, Истра шаары, Лешково к., 188-үй,
тел.: +7 495 737-91-01,
электрондук почтанын дареги: grundfos.istra@grundfos.com;
«Грундфос» ЖЧК
109544, Москва ш., Школьная көч., 39-41, 1-кур.
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
электрондук почтанын дареги: grundfos.moscow@grundfos.com;
«Грундфос Казахстан» ЖЧШ
Казакстан, 050010, Алматы ш., Көк-Төбө кичи р-ну, Кыз-Жибек көч., 7, тел.: +7 727 227-98-54,
электрондук почтанын дареги: kazakhstan@grundfos.com.

Жабдууну сатуу эрежелери жана шарттары келишимдердин шарттары менен аныкталат.

Жабдуунун иштөө мөөнөтү 10 жыл.

Белгиленген иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин, ушул көрсөтүчтү узартуу мүмкүндүгү боюнча чечим кабыл алынгандан кийин жабдууну пайдаланууну улантууга болот. Жабдууну ушул документтин талаптарынан айырмаланган максатта иштетүүгө жол берилбейт.

Жабдуунун кызмат кылуу мөөнөтүн узартуу боюнча иштер, адамдардын жашоосу жана ден-соолугу үчүн коопсуздуктун, айлана-чөйрөнү коргоонун талаптарын азайтпастан мыйзамдардын талаптарына ылайык жүргүзүлүшү керек.

Техникалык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн.

18. Таңгакты кайра керектөө боюнча маалымат

Grundfos компаниясы тарабынан колдонулуучу таңгактын ар кандай түрүн белгилөө боюнча жалпы маалымат



Таңгак тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган эмес

Таңгактоочу материал	Таңгактын/жардамчы таңгактоочу каражаттарынын аталышы	Таңгактын/жардамчы таңгактоочу каражаттары жасалган материалдын тамгалык белгилениши	
Кагаз жана картон (гофраланган картон, кагаз, башка картон)	Кутулар/үкөктөр, салымалар, төшөмөлдөр, алдына койгучтар, торлор, фиксаторлор, каптоочу материал	PAP	
Жыгач жана жыгач материалдары (жыгач, тыгын)	Үкөктөр (тактайлуу, фанерадан, жыгач булалуу плитадан жасалгандар), алдына койгучтар, тордогучтар, алынып коюла турган капталдары, тактайчалар, бекиткичтер	FOR	
(төмөнкү тыгыздыктагы полиэтилен)	Каптамалар, мүшөктөр, жылтырактар, баштыктар, аба-көбүкчө жылтырак, фиксаторлор	LDPE	
Пластик	(жогорку тыгыздыктагы полиэтилен)	Тыгыздоочу төшөмөлдөр (пленка материалдардан жасалгандары), анын ичинде аба-көбүкчөлүү пленка, бекиткичтер, толтурулуучу материал	HDPE
	(полистирол)	Тыгыздоочу пенопластан жасалган төшөлмөлөр	PS
Комбинацияланган таңгак (кагаз жана картон/ пластик)	«Скин» тибиндеги таңгак	C/PAP	

Таңгактын жана/же жардамчы таңгактоочу каражаттардын өздөрүнүн белгиленишине көңүл бурууну суранабыз (белгилер таңгактоо/жардамчы таңгактоочу каражаттарды өндүрүүчү-аводдун өзүндө коюлган учурда).

Зарыл болгон учурда, ресурсту сактоо жана экологиялык эффективдүүлүк максаттарында, Grundfos компаниясы таңгагы жана/же жардамчы таңгактоочу каражаттарды кайталап колдоно алат.

Даярдоочунун чечими боюнча таңгагы, жардамчы таңгактоочу каражаттары, жана алар андан жасалган материалдар өзгөртүлгөн болушу мүмкүн. Чыныгы маалыматты 17. Даярдоочу. Иштөө мөөнөтү ушул Паспорт, Куроо жана пайдалануу боюнча колдонмонун бөлүмүндө көрсөтүлгөн даяр өндүрүмдү өндүрүүчүдөн тактап алуунуздарды өтүнөбүз. Сурап-билүү учурунда өнүмдүн номерин жана жабдууну даярдоочу-өлкөнү көрсөтүү зарыл.

Բովանդակություն	Էջ
1. Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ ցուցումներ	82
1.1. Փաստաթղթի մասին ընդհանուր տեղեկություններ	82
1.2. Արտադրատեսակի վրա նիշերի և մակագրությունների նշանակությունը	82
1.3. Սպասարկող անձնակազմի որակավորում և ուսուցում	82
1.4. Անվտանգության տեխնիկայի հրահանգներին չհետևելու դեպքում վտանգավոր հետևանքները	82
1.5. Աշխատանքի կատարում անվտանգության տեխնիկային հետևելով	83
1.6. Անվտանգության տեխնիկայի ցուցումներ՝ սպառողի կամ սպասարկող անձնակազմի համար	83
1.7. Ցուցումներ տեխնիկական սպասարկման, ստուգազննումներ և տեղադրում կատարելիս անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ	83
1.8. Պահեստային հանգույցների ու դետալների ինքնուրույն վերասարքավորումը և պատրաստումը	83
1.9. Շահագործման անթույլատրելի ռեժիմներ	83
2. Տեղափոխում և պահպանում	83
3. Փաստաթղթում նիշերի և մակագրությունների նշանակությունը	83
4. Արտադրատեսակի մասին ընդհանուր տեղեկություններ	83
5. Փաթեթավորում և տեղափոխում	90
5.1. Փաթեթավորում	90
5.2. Տեղափոխում	90
6. Կիրառման ոլորտը	90
7. Գործելու սկզբունքը	90
8. Մեխանիկական մասի հավաքակցում	90
8.1. Պոմպային կայանքի տեղադրում	90
8.2. LC 221 կառավարման պահարանի տեղադրում	93
9. Էլեկտրական սարքավորումների միացումը	94
9.1. LC 221 կառավարման պահարանի ներքին դասավորում	94
9.2. Էլեկտրական միացումներ	95
9.3. Էլեկտրական միացումների սխեմաները	95
10. Շահագործման հանձնում	96
11. Շահագործում	96
11.1. LC 221 կառավարման պահարանի կարգավորումներ	96
11.2. LC 221 կառավարման պահարանի դիֆիլեյի նկարագրություն	97
11.3. Կարգավորումների ընտրացանկ	99
11.4. Տեղեկատվության ընտրացանկ	100
11.5. Անսարքությունների ցուցանշման նկարագրությունը	101
12. Տեխնիկական սպասարկում	103
12.1. Մեխանիկական մասի տեխնիկական սպասարկում	103
12.2. Էլեկտրաշարժիչը	103
12.3. Էլեկտրասարքավորման տեխնիկական սպասարկում	104
12.4. Մակարդակի վերահսկողության տվիչի լվացում	104
12.5. Աղտոտված պոմպային կայանք	105
13. Շահագործումից հանումը	105
14. Տեխնիկական տվյալներ	105
14.1. Պոմպային կայանք	105
14.2. Հավաքման ռեգերվուար	105
14.3. Պոմպ	105
14.4. Կառավարման պահարան LC 221	105
15. Անսարքությունների հայտնաբերում և վերացում	106
16. Արտադրատեսակի օգտահանում	108
17. Արտադրող: Ծառայության ժամկետ	108
18. Փաթեթվածքի օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվություն	109



Նախազգուշացում
Նախքան սարքավորման հավաքակցման աշխատանքներին անցնելը անհրաժեշտ է մակագրման ուսումնասիրել տվյալ փաստաթուղթը և Համառոտ ձեռնարկը (Quick Guide): Սարքավորման հավաքակցումը և շահագործումը պետք է իրականացվեն տվյալ փաստաթղթի պահանջներին, ինչպես նաև տեղական նորմերին և կանոններին համապատասխան:

1. Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ ցուցումներ



Նախազգուշացում
Տվյալ սարքավորման շահագործումը պետք է կատարվի դրա համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և աշխատանքային փորձ ունեցող անձնակազմի:
Սահմանափակ ֆիզիկական, մտավոր ունակություններով, տեսողության և լսողության սահմանափակ հնարավորություններով անձանց թույլ չի տրվում շահագործել տվյալ սարքավորումը:
Արգելվում է սարքավորման մոտ թողնել երեխաներին:

1.1. Փաստաթղթի մասին ընդհանուր տեղեկություններ

Անձնագիրը, Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկը պարունակում է սկզբունքային ցուցումներ, որոնց անհրաժեշտ է հետևալ տեղադրման, շահագործման և տեխնիկական սպասարկման ժամանակ: Ուստի տեղադրելուց և շահագործման հանձնելուց առաջ դրանք պարտադիր կերպով պետք է ուսումնասիրվեն համապատասխան սպասարկող անձնակազմի կամ սպառողի կողմից: Տվյալ ձեռնարկը պետք է մշտապես գտնվի սարքավորման շահագործման վայրում:

Անհրաժեշտ է կատարել ոչ միայն «Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ» բաժնում նշված անվտանգության ընդհանուր պահանջները,
1. Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ ցուցումներ այլ նաև մյուս բաժիններում նշված անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հատուկ հրահանգները:

1.2. Արտադրատեսակի վրա նիշերի և մակագրությունների նշանակությունը

Անմիջապես սարքավորման վրա նշված ցուցումները, օրինակ՝

- պտտման ուղղությունը ցույց տվող սլաքը,
- մղվող միջավայրի մատակարարման համար ճնշման խողովակաճյուղի նշանը,

պետք է պարտադիր կերպով կատարվեն և պահպանվեն այնպես, որ դրանք հնարավոր լինի կարգալ ցանկացած ժամանակ:

1.3. Սպասարկող անձնակազմի որակավորում և ուսուցում

Անձնակազմը, որն իրականացնում է սարքավորման շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և ստուգողական գննումները, ինչպես նաև սարքավորման տեղադրումը, պետք է ունենա կատարվող աշխատանքին համապատասխան որակավորում: Հարցերի շրջանակը, որոնց համար պատասխանատու է անձնակազմը և որոնք նա պարտավոր է վերահսկել, ինչպես նաև նրա իրավասության շրջանակները պետք է ճշգրտորեն սահմանվեն սպառողի կողմից:

1.4. Անվտանգության տեխնիկայի հրահանգներին չհետևելու դեպքում վտանգավոր հետևանքները

Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ ցուցումներին չհետևելը կարող է հանգեցնել՝

- մարդու կյանքի և առողջության համար վտանգավոր հետևանքների;
- շրջակա միջավայրի համար վտանգի ստեղծմանը;
- վնասի փոխհատուցման բոլոր երաշխիքային պարտավորությունների չեղարկմանը;
- սարքավորման կարևորագույն գործառնությունների խախտմանը;
- տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար սահմանված մեթոդների անարդյունավետությանը;
- անձնակազմի առողջության և կյանքի համար էլեկտրական կամ մեխանիկական ազդեցության հետևանքով առաջացած վտանգավոր իրավիճակի:

1.5. Աշխատանքի կատարում անվտանգության տեխնիկային հետևելով

Աշխատանքներն իրականացնելիս պետք է կատարվեն անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ սույն փաստաթղթում ներկայացված ցուցումները, անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ համապատասխան ազգային կարգադրագրերը, ինչպես նաև սպառողի մոտ գործող՝ աշխատանքների կատարման, սարքավորման շահագործման և անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ ցանկացած ներքին կարգադրագրերը:

1.6. Անվտանգության տեխնիկայի ցուցումներ՝ սպառողի կամ սպասարկող անձնակազմի համար

- Արգելվում է ապամոնտաժել շարժական հանգույցների և մասերի առկա պաշտպանիչ փակոցները սարքավորումը շահագործելու ընթացքում:
- Հարկավոր է բացառել վտանգի առաջացման հնարավորությունը կապված էլեկտրաէներգիայի հետ (մանրամասների համար տեսեք, օրինակ՝ E54 և տեղական էներգամատակարարող ձեռնարկությունների կարգադրագրերը):

1.7. Ցուցումներ տեխնիկական սպասարկման, ստուգազննումներ և տեղադրում կատարելիս անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ

Սպառողը պետք է ապահովի տեխնիկական սպասարկման, ստուգողական զննումների և տեղադրման բոլոր աշխատանքների կատարումը որակավորված մասնագետների կողմից, որոնց թույլ է տրված կատարել նման աշխատանքներ և որոնք բավարար չափով տեղեկացվել են այդ աշխատանքների մասին՝ տեղադրման և շահագործման ձեռնարկը մանրամասն ուսումնասիրելու ընթացքում:

Բոլոր աշխատանքները պարտադիր կերպով պետք է իրականացվեն սարքավորումը անջատած վիճակում: Անպայման պետք է պահպանվի գործողությունների կարգը սարքավորման աշխատանքը կանգնեցնելիս, ինչպես նկարագրված է տեղադրման և շահագործման ձեռնարկում:

Աշխատանքների ավարտին անմիջապես պետք է նորից տեղադրվեն կամ միացվեն բոլոր ապամոնտաժված պաշտպանիչ և պահպանող սարքերը:

1.8. Պահեստային հանգույցների ու դետալների ինքնուրույն վերասարքավորումը և պատրաստումը

Սարքավորումների վերասարքավորումը և փոփոխումը թույլ է տրվում կատարել միայն արտադրողի հետ համաձայնեցնելու դեպքում:

Ֆիրմային պահեստային հանգույցները և դետալները, ինչպես նաև օգտագործման համար արտադրող ընկերության կողմից թույլատրված լրակազմի բաղադրիչները, նախատեսված են շահագործման հուսալիությունը ապահովելու համար:

Այլ արտադրողների կողմից պատրաստված հանգույցների և դետալների կիրառումը կարող է հանգեցնել նրան, որ արտադրողը կիրառվի պատասխանատվություն կրել դրա արդյունքում առաջացած հետևանքների համար:

1.9. Շահագործման անթույլատրելի ռեժիմներ

Մատակարարվող սարքավորման շահագործական հուսալիությունը երաշխավորվում է միայն այն դեպքում, եթե այն կիրառվում է գործառնության նշանակությամբ

համապատասխան և բաժնի համաձայն 6. *Կիրառման ոլորտը*: Բոլոր դեպքերում սահմանային թույլատրելի արժեքները, որոնք նշված են տեխնիկական տվյալներում պետք է անպայման հաշվի առնվեն:

2. Տեղափոխում և պահպանում

Սարքավորման փոխադրումը հարկավոր է իրականացնել փակ վագոններում, ծածկված ավտոմեքենաներում, օդային, գետային կամ ծովային փոխադրամիջոցներով:

Սարքավորման փոխադրման պայմանները, մեխանիկական գործոնների ազդեցության մասով, պետք է համապատասխանեն «C» խմբին՝ ըստ ԳՕՍՍ 23216-ի:

Տեղափոխման ժամանակ փաթեթավորված սարքավորումը պետք է հուսալի ամրացված լինի փոխադրամիջոցների վրա՝ ինքնաբերաբար տեղաշարժը կանխելու նպատակով:

Սարքավորման պահպանման պայմանները պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՍ 15150-ի «C» խմբին:

Երկար պահեստավորումից հետո պոմպը պետք է ստուգվի նախքան այն վերագործարկվի: Համոզվեք, որ գործող անիվը կարող է ազատ պտտվել:

Երկարատև պահպանման համար LC 221 կառավարման պահարանը պետք է պաշտպանված լինի խոնավությունից և ջերմությունից:

Նշանակված առավելագույն պահպանման ժամկետը կազմում է 3 տարի: Պահպանման ժամկետի ամբողջ ընթացքում կոնսերվացում չի պահանջվում:

Պահպանման ընթացքում շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -30-ից +60 °C:


3. Փաստաթղթում նիշերի և մակագրությունների նշանակությունը




Նախազգուշացում
Տվյալ հրահանգներին չհետևելը կարող է հանգեցնել մարդկանց առողջության համար վտանգավոր հետևանքների:



Նախազգուշացում
Սույն կանոնները պետք է կատարվեն պայթյալպաշտպանված սարքավորման հետ աշխատանքի ժամանակ: Խորհուրդ է տրվում նաև հետևել տվյալ կանոններին ստանդարտ կատարմամբ սարքավորման հետ աշխատելիս:



Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ, որոնց չկատարումը կարող է առաջացնել սարքավորման խափանում, ինչպես նաև դրա վնասում:



Խորհուրդներ կամ ցուցումներ, որոնք հեշտացնում են աշխատանքը և ապահովում են սարքավորման անվտանգ շահագործումը:

4. Արտադրատեսակի մասին ընդհանուր տեղեկություններ

Տվյալ փաստաթուղթը տարածվում է Multilift MD և Multilift MLD պոմպային կայանքների վրա, որոնք հասանելի են երկու տարբերակներով՝

- 1 × 230 Վ միաֆազ պոմպի շարժիչով;
- 3 × 400 Վ եռաֆազ պոմպի շարժիչով:

Բոլոր տարբերակներում տեղադրումը հասանելի է 4 մ կամ 10 մ շարժիչի մալուխով:

Կառուցվածք

Multilift MD պոմպային կայանք

Կայանքները կարող են տեղադրվել մեկ տարածքում, մեկ հարկում կամ շենքում: Պոմպային կայանքները հասանելի են տարբեր կատարումներով՝ կախված չափից և արտադրողականությունից:

Պոմպային կայանքները նախատեսված են շենքի ներսում տեղադրելու համար, ճնշումային կարճախողովակները պետք է միացված լինեն շենքի մայրագծերին:

Պոմպային կայանքը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.

- հերմետիկ պլոմբաժելնային բաք;
- կեղտաջրերի վերամղման 2 պոմպ;
- բաքից դուրս տեղադրված մակարդակի տվիչ;
- բաքից դուրս տեղադրված LC 221 կոնտրոլեր;
- բաքից դուրս տեղադրված հակադարձ կապույր:

Առաքման շրջանակում ներառված են հետևյալ պարագաները.

- Անձնագիր, Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկ – 1 հատ;
- Կառավարման պահարանի ընտրացանկի համառոտ ձեռնարկ (Quick Guide) – 1 հատ;
- ճնշումային հարմարակցիչ կցաշուրթ, DN 80 միացնող ազույցով, DN 100 (արտաքին տրամագիծը 110 մմ) – 1 հատ;
- ճկուն ազույց, երկու անուրներով DN 100՝ ճնշումային կարճախողովակի հետ միանալու համար – 1 հատ;
- ճկուն ազույց, երկու անուրներով DN 70՝ օդափոխիչ կարճախողովակի հետ միանալու համար – 1 հատ;
- ռեզերվուարի ամրացման համար հիմնահեղուկներ – 2 հատ;
- հեղուկներ և պնդոդակներ մուտքի վրա փակ կցաշուրթ (խցափակիչ) ֆիքսելու համար (անհրաժեշտության դեպքում) – 3 լրակազմ;
- ազույցներ, DN 100 – 1 փաթեթ;
- ազույց, DN 50, դիաֆրագմային պոմպի հետ միացման համար կամ ներմղման գծի համար, DN 50 – 1 փաթեթ:
- միջադիրների լրակազմ, DN 80, 8 հեղուկ M16x65, պնդոդակներ և տափօդակներ (ցինկապատ) – 1 լրակազմ:

Multilift MLD պոմպային կայանք

Կայանքները կարող են տեղադրվել մեկ տարածքում, մեկ հարկում կամ շենքում: Պոմպային կայանքները հասանելի են տարբեր կատարումներով՝ կախված չափից և արտադրողականությունից:


Պոմպային կայանքները նախատեսված են շենքի ներսում տեղադրելու համար, ճնշումային կարճախողովակները պետք է միացված լինեն շենքի մայրագծերին:

Առաքման շրջանակում ներառված են հետևյալ պարագաները.


- Անձնագիր, Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկ – 1 հատ;
- Կառավարման պահարանի ընտրացանկի համառոտ ձեռնարկ (Quick Guide) – 1 հատ;
- ճնշումային հարմարակցիչ կցաշուրթ, DN 80 միացնող ազույցով, DN 100 (արտաքին տրամագիծը 110 մմ) – 1 հատ;
- ճկուն ազույց, երկու անուրներով DN 100՝ ճնշումային կարճախողովակի հետ միանալու համար – 1 հատ;
- ճկուն ազույց, երկու անուրներով DN 70՝ օդափոխիչ կարճախողովակի հետ միանալու համար – 1 հատ;
- ռեզերվուարի ամրացման համար հիմնահեղուկներ – 4 հատ;
- ազույցներ, DN 150 – 1 փաթեթ;
- ճկուն ազույց, երկու անուրներով DN 50՝ ճնշումային կարճախողովակի, դիաֆրագմային պոմպի հետ միանալու համար կամ ներմղման գծի համար – 1 հատ;
- միջադիրների լրակազմ, DN 80, 8 հեղուկ M16x65, պնդոդակներ և տափօդակներ (ցինկապատ) – 1 լրակազմ:

Բաժին 8. Մեխանիկական մասի հավաքակցում և հաջորդ բաժիններում այս հանգույցները նկարագրվում են որպես միասնական սարքավորում:

Multilift MD կայանքների ընդհանուր տեսքը ներկայացված է նկար 1, Multilift MLD կայանքների տեսքը՝ նկար 2:



Նկար 1 Multilift MD պոմպային կայանք՝ տեսք առջևից և տեսք հետևից



Նկար 2 Multilift MLD պոմպային կայանք՝ տեսք առջևից և տեսք հետևից

TM05 1521 2911

TM05 1522 2911

Դիրք	Նկարագրություն
1	Պոմպ
2	Բլթանցք՝ պոմպեր տեղափոխման համար
3	Ֆիրմային վահանակ
4	Օդափոխման անցք, DN 70 (արտաքին տրամագիծը 75 մմ), բաց է
5	Պարուրակավոր կափարիչ՝ մակարդակի տվիչի և բացի դիտման անցքի օդաճնշիչ խողովակի համար
6	Մուտքի ուղղահայաց կարճախողովակ, DN 150 (խցվածքը մատակարարվում է պարագաների կազմում)
7	Ամրացման կետ
8	Հակադարձ կապույր, DN 80 դիտակափարիչով և ջրահեռացման պտուտակով՝ կապույրի հարկադիր բացման համար:
9	Ճնշումային հարմարակցիչ կցաշուրթ, DN 80, ճկուն միացնող ագույցով և երկու անուրներով՝ Ø110 խողովակաճյուղի հետ միացման համար
10	Մուտքի կողային կամ վերին կարճախողովակներ, DN 50 (խցվածքը մատակարարվում է պարակաների կազմում) Ագույց MD-ի համար; միացնող ագույց MLD-ի համար
11	Հավաքման ռեզերվուար կաղապարված բռնիչով՝ տեղափոխման համար
12	Ձեռքի դիֆրագմային պոմպի միացման համար կարճախողովակ, 1 1/2": Ագույց խցվածքով MD-ի համար, ճկուն միացնող ագույց անուրներով՝ MLD-ի համար
13	Մուտքի հորիզոնական կարճախողովակ, DN 100 (խցվածքը մատակարարվում է պարագաների կազմում)
14	Մուտքի կարճախողովակի սկավառակ՝ կարգավորելի բարձրությամբ, DN 100 (DN 150 մատակարարվում է ըստ պահանջի պարակաների կազմում)
15	Առանձին դիտակափարիչ

Հավաքման ռեզերվուար

Պոլիէթիլենից (PE) հերմետիկ անզազանցիկ և անջրանցիկ հավաքման բաց՝ բոլոր կարճախողովակներով, որոնք անհրաժեշտ են ներծծող և ճնշումային խողովակաշարները, օդափոխման խողովակը և ձեռքով դիֆրագմային պոմպը միացնելու համար, որը մատակարարվում է պարակաների կազմում:

Multilift MD պոմպային կայանքի հավաքման ռեզերվուարի հետևի մակերեսին կա մուտքի կարճախողովակի արտակենտրոն սկավառակ, որը թույլ է տալիս սահմանել բարձրությունը կցաշուրթի կենտրոնից մինչև հիմքի մակարդակը 180-ից մինչև 315 մմ:

Ամենատարածված բարձրությունները նշված են մուտքի անցքի կողքին: Տես բաժիններ 8.1.3–8.1.5:

Բացի այդ, Multilift MD պոմպային կայանքի հավաքման ռեզերվուարին կարող են միացված լինել չորս հորիզոնական մուտքային կարճախողովակներ կողքերից (2 × DN 100 և 2 × DN 50) և երեք ուղղահայաց մուտքային կարճախողովակներ վերևից (2 × DN 150 և 1 × DN 50):

Մուտքի հորիզոնական կարճախողովակների կենտրոնները գտնվում են հիմքի մակարդակից 120 մմ (DN 50) և 250 մմ (DN 150) բարձրության վրա:

Կողային և հետևի մուտքի կարճախողովակները, որոնք գտնվում են հիմքի մակարդակի համեմատ 180 և 250 մմ բարձրության վրա, միացված են ստանդարտ զուգարանակոնքի կամ պատին ամրացնելու համար նախատեսված զուգարանակոնքի հետ: Մնացած կարճախողովակներին կարելի է միացնել լրացուցիչ սանիտարա-տեխնիկական սարքավորումներ:

Multilift MLD պոմպային կայանքի հավաքման ռեզերվուարը նույնպես հագեցած է ուղղահայաց մուտքային կարճախողովակներ, DN 50, ռեզերվուարի վերին մասում և մեկ ուղղահայաց մուտքային կարճախողովակով, DN 150, ռեզերվուարի աստիճանավոր մասում:

Multilift MD և MLD պոմպային կայանքների հավաքման ռեզերվուարի ընդհանուր և օգտակար (պոմպի մեկնարկի և շարժական մակարդակների միջև) ծավալները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում:

MD			
Մուտքի նշագիծ [մմ]	180	250	315
Բացի ընդհանուր ծավալ [լ]		130	
Օգտակար ծավալ [լ]	49	69	86
MLD			
Մուտքի նշագիծ [մմ]		560	
Բացի ընդհանուր ծավալ [լ]		270	
Օգտակար ծավալ [լ]		190	

Հարմար մեկնարկային մակարդակը կարող է սահմանվել գործարկման փուլում՝ կարգավորումների ընտրացանկի միջոցով:

Տես բաժին 11.3. Կարգավորումների ընտրացանկ:

Հոսանքը միացնելուց հետո առաջին քայլը գործարկումն է մակարդակի կարգավորումը:

Ռեզերվուարի կլորացված հատակն օգնում է նվազագույնի հասցնել նստվածքի առաջացումը և կապարի կեղտաջրերի առերևույթ դեպի պոմպ:

Պոմպեր

Պոմպը հագեցած են ազատ անցումով կիսաբաց գործող անիվներով, որոնք ապահովում են գրեթե կայուն աշխատանք պոմպի գրեթե ողջ կյանքի ընթացքում: Տես պոմպի բնութագրերի գրաֆիկները *Հավելված 2:*

Էլեկտրական շարժիչի ստատորի հենամարմինը պատրաստված է թուջից: Պոմպը հագեցած է լիսեռի մեխանիկական խցվածքով:

Լրացուցիչ տեխնիկական տվյալների համար տես բաժին 14. *Տեխնիկական տվյալներ:*

Միաֆազ շարժիչները հագեցված են փաթույթներով ջերմային անջատիչներով և կոնդենսատորներով, որոնք ներկառուցված են կառավարման պահարաններում:

Եռաֆազ շարժիչները հագեցված են փաթույթներով ջերմային անջատիչներով և շարժիչի գերբեռնվածության դեպքում լրացուցիչ պաշտպանական անջատման ավտոմատով՝ ներկառուցված Multilift MD/MLD22, 24, 32 և 38 կառավարման պահարանում:

Եռաֆազ պոմպերի ֆազային հաջորդականության խախտման դեպքում կառավարման համակարգը վթարային ազդանշան կտա և թույլ չի տա պոմպի(-երի) գործարկումը:

Ֆագերի հաջորդականությունը շտկելու համար տես նկար 30:

Պոմպի ուղղությունը որոշվում է 12.2. *Էլեկտրաշարժիչը* բաժնում նշված հրահանգների համաձայն:

Եթե պոմպը լինի գերբեռնված, այն ավտոմատ կերպով կանգ կառնի: Նորմալ ջերմաստիճանը սառչելուց հետո շարժիչը ավտոմատ կերպով վերագործարկվում է:

Ֆրահանգ

Պոմպը հագեցած է լիսեռի երեք խցվածքներով: Նրանց միջև գտնվող յուրի խցիկները լցված են քսոլոլով, շահագործման ամբողջ ժամկետի համար, և չեն պահանջում տեխնիկական սպասարկում: Վերանորոգման ընթացքում փոխարինման գործընթացը նկարագրված է Սպասարկման ձեռնարկում:

Մալուխը միացված է Էլեկտրաշարժիչին կաբելային ներանցիչի միջոցով: Հենամարմնի պաշտպանության աստիճանը՝ IP68: Մալուխի երկարությունը 4 կամ 10 մետր է:

Հակադարձ կապույր

DN 80 հակադարձ կապույրը ներառում է ջրահեռացման պտուտակ՝ կապույրի հարկադիր բացման համար՝ ստուգման կամ տեխնիկական սպասարկման ընթացքում ճնշամղման կարճախողովակը մաքրելու համար: Տես նկար 3:

Նախքան ջրահեռացման պտուտակը պտտելը, մի փոքր թուլացրեք սևեռապնդման պնդողակը:

Ֆրահանգ




TM05 1530 2911

Նկար 3 Կրկնակի հակադարձ կապույր, DN 80

Մակարդակի վերահսկողության տվիչ

Պիեզոդիմադրական ճնշման տվիչը, որը գտնվում է կառավարման պահարանում, միացված է օդաճնշական խողովակի միջոցով ռեզերվուարի տվիչի խողովակին: Օդաճնշիչ խողովակի միացման պարուրակով կափարիչը հագեցած է խտուցքորսիչով և DN 100 խողովակի միացումով: Ճնշման տվիչով այս խողովակը ներկառուցված է ռեզերվուարի մեջ: Երբ հեղուկի մակարդակը բարձրանում է, խողովակների ներսում օդի ճնշումը աճում է, այնուհետև պիեզոդիմադրական տվիչը ճնշման փոփոխությունը փոխակերպում է անալոգային ազդանշանի: Պոմպի գործարկման և շարժականգի, ինչպես նաև հեղուկի բարձր մակարդակի վթարային ազդանշանն օգտագործում է կառավարման բլոկի անալոգային ազդանշանները: Տվիչը տեղադրված է պարուրակավոր կափարիչի տակ և կարող է հեռացվել խողովակի ստուգման, պահպանման կամ մաքրման համար: Օդակաճն. խցվածքը ապահովում է հերմետիկությունը: Օդաճնշական խողովակը, կախված պատվերից, մատակարարվում է 4 կամ 10 մ երկարությամբ և միացված է կառավարման պահարանին:



TM05 0332 1011

Նկար 4 Պարուրակավոր կափարիչը և խողովակը, DN 100 խողովակը և խտուցքորսիչը

Կառավարման պահարան LC 221

LC 221 կառավարման պահարանը նախատեսված է Multilift MD և MLD պոմպային կայանքների կառավարման և հսկողության համար: Պոմպի կառավարումը հիմնված է պիեզոդիմադրական մակարդակի կառավարման անալոգային տվիչի շարունակական ազդանշանի վրա:

Կառավարման պահարանը միացնում/անջատում է Multilift MD և MLD պոմպերը՝ հիմնվելով հեղուկի մակարդակի տվիչից հեղուկի մակարդակի մասին ստացված ազդանշանների վրա: Առաջին պոմպը միանում է, երբ հեղուկը հասնում է գործարկման առաջին մակարդակին ու անջատվում կառավարման պահարանից ստացված հրամանով, երբ հեղուկը իջնում է մինչև շարժականգի մակարդակը: Երկրորդ պոմպը միանում է, երբ հեղուկը հասնում է գործարկման երկրորդ մակարդակին ու անջատվում կառավարման

պահարանից ստացված հրամանով, երբ հեղուկը իջնում է մինչև շարժականգի մակարդակը:

Գործարկումները կատարվում են երկու պոմպերով հաջորդաբար:

Պոմպերից մեկի անսարքության դեպքում գործի կդրվի մյուս պոմպը (պոմպերի ավտոմատ կոմուտացում):

Ռեզերվուարում հեղուկի անթույլատրելի բարձր մակարդակը, տվիչի խափանումը և այլն կառաջացնեն ջրածածկման վթարային ազդանշան:

Ի լրումն դրան, կառավարման պահարանը կատարում է ստորև թվարկված մի շարք գործառնություններ:



TM05 1804 3811

Նկար 5 LC 221 կառավարման պահարանը Multilift MD և MLD պոմպային կայանքների համար:

LC 221 կառավարման համակարգը կատարում է հետևյալ գործառնությունները.

- կառավարում է երկու կոյուղու պոմպերի միացումը/անջատումը, որը տեղի է ունենում մակարդակի վերահսկողության պիեզոդիմադրական տվիչից հեղուկի մակարդակի մասին անընդմեջ ազդանշանի հիման վրա՝ փոփոխական շահագործմամբ և պոմպի անսարքության դեպքում ավտոմատ կոմուտացմամբ:
- շարժիչի պաշտպանությունն իրականացվում է պաշտպանության ավտոմատի և/կամ հոսանքի չափման, ինչպես նաև ջերմային անջատիչների միացման միջոցով;
- շարժիչի պաշտպանությունն իրականացվում է շահագործման ժամանակի սահմանափակմամբ՝ վթարի դեպքում հետագա միացմամբ: Ստանդարտ աշխատանքային ցիկլը՝ մինչև 25 վայրկյան (MD) և 55 վայրկյան (MLD): Գործողության ժամանակը սահմանափակված է 3 րոպեով (տես բաժին 11.5 Անսարքությունների ցուցանշման նկարագրությունը, անսարքության կոդը F011);
- փորձարկման տեստային ռեժիմի ավտոմատ մեկնարկը (2 վայրկյան) սարքավորումների երկարատև շարժականգի ընթացքում (յուրաքանչյուր 24 ժամը մեկ):
- մինչև 45 վայրկյան հապաղումով գործարկումը մարտկոցի շահագործումից սնուցման հիմնական աղբյուրից շահագործման անցնելու ժամանակ (այդպիսով ապահովելով բեռնվածքի հավասարաչափությունը, երբ մի ջանի պոմպային կայանքներ միաժամանակ միացված են).
- հապաղումի կարգավորում.
 - շարժականգի հապաղում (հեղուկի շարժականգի մակարդակին հասնելու և պոմպի շարժականգի միջև ընկած ժամանակահատվածի սահմանում) - նվազեցնում է ջրի հարվածը երկար խողովակների դեպքում;
 - գործարկման հապաղում (հեղուկի՝ գործարկման մակարդակին հասնելու և պոմպի գործարկման միջև ընկած ժամանակի սահմանում).
 - վթարային ազդանշանի հապաղում (ժամանակի սահմանում անսարքության հայտնվելուց մինչև ազդանշանի հնչելը): Սա կանխում է հեղուկի բարձր մակարդակի ակնթարթային

վթարային ազդանշանի գործարկումը բարձր ժամանակավոր ներհոսք առաջացնելուց;

- հոսանքի ավտոմատ չափում րտակարգ ռեժիմի ցուցանշման ժամանակ.
- հոսանքի արժեքի սահմանում.
 - հոսանքի գերբեռնվածություն (նախորոշված է);
 - անվանական հոսանք (նախորոշված է);
 - «չոր ընթացքի» հոսանք (նախորոշված է):
- աշխատանքային ռեժիմի ցուցանշում.
 - աշխատանքային ռեժիմի (ավտոմատ, ձեռքի);
 - շահագործման ժամեր;
 - իմպուլսներ (գործարկումների քանակը);
 - շարժիչի առավելագույն չափված հոսանքը:
- վթարային ռեժիմի ցուցանշումներ.
 - պոմպի վիճակը (գործող, անսարքություն);
 - ֆազերի հերթափոխման հաջորդականության խախտում կամ պակասող ֆազ;
 - մակարդակի վերահսկողության տվիչի անսարքություն;
 - ջրի բարձր մակարդակի վթարային ազդանշան;
 - պահանջվում է սերվիսային/տեխնիկական պասարկում (ըստ ընտրության):
- վթարային ազդանշանի ավտոմատ հետբերման ընտրանք;
- անսարքությունների գրանցման մատյան, ազդասարքի՝ մինչև 20 գործարկում
- ընտրություն տարբեր մեկնարկային մակարդակների միջև;
- միացված տվիչի տեսակի ընտրություն;
- տվիչի չափարկում (նախապես նշանակված);
- տեխնիկական սպասարկման պարբերականության ընտրություն (0, 3, 6 կամ 12 ամիս):

LC 221 կառավարման պահարանը հագեցած է չորս անպոտենցիալ էլեքտրոնով, որոնք նախատեսված են՝

- պոմպի շահագործման կարգավիճակի տվիչ;
- պոմպի ցուցիչի անսարքություն;
- հեղուկի բարձր մակարդակի վթարային ազդանշանում;
- անսարքության ընդհանուր ազդանշան:

Բացի այդ, LC 221 կառավարման պահարանը հագեցած է վեց թվային մուտքերով հետևյալ նպատակների համար.

- անալոգային տվիչի փոխարեն մինչև չորս մակարդակի ռեժիմների կամ ճնշման ռեժիմների միացման; Լրացուցիչ լողանավոր անջատիչը կարող է միացված լինել տազնապի ազդանշանի մուտքին՝ որպես անալոգային տվիչի պահուստ;
- Multilift MD առև MLD պոմպային կայանքից դուրս ջրածածկման հայտնաբերման համար առանձին մակարդակի ռեժիմի միացում: Պոմպային կայանքները հաճախ տեղադրվում են նկուղում՝ շենքի ամենացածր կետում: Վթարային ազդանշան կինչի, օրինակ, գրունտային ջրերի ներհոսքի կամ ջրատարի խզման դեպքում.
- PCB ճնշման պիեզոդիմադրական տվիչի (նախապես հավաքած) միացում;
- արտաքին վթարային ազդանշանի հետբերման միացում;
- շարժիչի ջերմային անջատիչի միացում:

LC 221 կառավարման պահարանը կարող է միացված լինել CIU 300 BACnet MS/TP մոդուլին Grundfos-ից՝ օգտագործելով GENIbus հաղորդակարգը:

Թարմացումների և հետագա կարգավորումների համար կարող եք օգտագործել PC-Tool ծրագիրը: Տես Սպասարկման հրահանգները:

Տեղադրված է վերալիցքավորվող մարտկոց (մատակարարվում է պարագաների լրակազմում)՝ հիմնական հոսանքի սնուցման խափանման դեպքում ձայնային ազդանշանը (զումմերը) միացնելու համար: Չուլմերը կակտիվանա այնքան ժամանակ, մինչև անսարքությունը չվերանա: Հետբերումն անհնար է:

Ցանցի հոսանքի խափանման դեպքում, վթարային ազդանշանի սովորական անպոտենցիալ կոմուտացման հպակը կարող է օգտագործվել կարգավարի պուլտին

ահագանգելու համար՝ օգտագործելով արտաքին սնուցման աղբյուրը:

Կատարում

LC 221 կառավարման կաբինետը պարունակում է էլեկտրոնային տպատախտակ, որը հագեցած է պոմպերը կառավարելու և պաշտպանելու համար անհրաժեշտ բաղադրիչներով, ինչպիսիք են ռեժիմներ և կոնդենսատորներ միաֆազ շարժիչների համար, հպարկիչներ եռաֆազ շարժիչների համար և լրացուցիչ պաշտպանիչ անջատման ավտոմատ (> Multilift D22 կամ MLD22), և այն նաև հագեցած է պիեզոդիմադրական ճնշման տվիչով:


Կառավարման պանելը համալրված է օգտատիրոջ միջերեսով՝ կառավարման կոճակներով և դիսփլեյով՝ գործառնական և վթարային ռեժիմները ցուցադրելու համար:

Այն ունի նաև ներկառուցված սեղմակներ՝ սնուցման աղբյուրը միացնելու, պոմպին միանալու և այս բաժնի «LC 221 կառավարման պահարան» կետում նշված մուտքերն ու էլեքտրոն:

Առջևի կափարիչը փակված է կողպեքներով չորս ամրակներով:

Պահարան կարող է պատին ամրացնել առանց այն նախապես բացելու: Ներառված է հորատման ձևանմուշ և ռետինե ուղղորդիչներով վեց հեղյուսներ:

Կառավարման պանել



Նկար 6 Կառավարման պանել

Դիրք	Նկարագրություն
1	Դիսփլեյ
2	Կառավարման կոճակներ
3	Կարգավիճակի լուսացուցիչներ
4	ՄԻԱՑ-ԱՆՁԱՑ-ԱՎՏՈՄԱՑ փոխարկիչներ

Դիսփլեյ (դիրք 1)

Դիսփլեյը ցույց է տալիս բոլոր կարևոր գործառնական տվյալները և անսարքության ցուցումները: Գործող և վթարային ռեժիմների ցուցիչները նկարագրված են բաժնի 11.2. LC 221 կառավարման պահարանի դիսփլեյի նկարագրություն:

Կառավարման կոճակներ (դիրք 2)

Կառավարման պահարանը շահագործվում է դիսփլեյի տակ տեղադրված կառավարման կոճակների միջոցով: Ստորև բերված աղյուսակը նկարագրում է կառավարման կոճակների գործառնությունները:

Կառավարման կոճակ	Նկարագրություն
	<ul style="list-style-type: none"> • շարժվել դեպի ձախ հիմնական ընտրացանկում: • վեր բարձրանալ ենթացանկում: • նվազեցնել արժեքները ենթացանկում:
	<ul style="list-style-type: none"> • հաստատել ընտրությունը: • ակտիվացնել ենթացանկը: • զուլմների հետբերում:
	<ul style="list-style-type: none"> • շարժվել դեպի աջ հիմնական ընտրացանկում: • վար իջնել ենթացանկում: • մեծացնել արժեքները ենթացանկում:

Կարգավիճակի լուսացուցիչներ (դիրք 3)


Վերին կանաչ լուսացուցիչի լույսը վառվում է, երբ էլեկտրամատակարարումը միացված է:

Ի լուումն դիսփլեյի նշանների և անսարքության կոդերի, պոմպային կայանքը հագեցած է ներքևի կարմիր լուսացուցիչով, որը անսարքության դեպքում կսկսի թարթել և տեսանելի կլինի հեռվից:

Փոխարկիչ (դիրք 4)

Փոխարկիչ	Գործառնության նկարագրություն
	Գործողության ռեժիմը կարելի է ընտրել՝ ՄԻԱՑ-ԱՆՋԱՏ-ԱՎՏՈՄԱՏ անջատիչը երեք դիրքերից մեկի վրա դնելով. ԴԻՐԸ I. Պոմպի գործարկում ձեռքով: Աշխատանքային ցիկլի պաշտպանությունը միացված է, 3 րոպե անց ազդասարքը կհնչի: Ստանդարտ աշխատանքային ցիկլը՝ մինչև 25 վայրկյան (MD) և 55 վայրկյան (MLD): ԴԻՐԸ O. • Գործարկման ընթացքում կատարում է պոմպի շարժական և անջատում է դրա սնուցումը: Կվադրեն երեք նշաններ՝ «Settings locked» (Կարգավորումները արգելափակված են), «Information» (Տեղեկատվություն) և «Setup» (Կարգավորում): • Վթարային ազդանշանի ցուցանշման հետքերում ԴԻՐԸ ԱՎՏՈՄԱՏ. Աշխատանքի ավտոմատ ռեժիմ: Պոմպը գործարկվում է մակարդակի կառավարման տվիչի ազդանշանների հիման վրա:


Ֆիրմային վահանակներ




Նկար 7 Պոմպային կայանքի ֆիրմային ցուցանակ

Դիրք	Նկարագրություն
1	Տիպային նշան
2	Արտադրանքի համարը
3	Արտադրման տարեթիվը՝ 1-ին և 2-րդ թվերը նշանակում են արտադրման տարին, 3-րդ և 4-րդ թվերը՝ արտադրման շաբաթը
4	Հոսանքի հաճախականություն [Հց]
5	Ֆազերի թիվը
6	Լարում [Վ]
7	Անվանական հոսանք [A]
8	Էլեկտրական շարժիչի սպառվող հզորությունը P ₁ [կՎտ]
9	Աշխատանքի ռեժիմ
10	Սերիական համարը
11	Առավելագույն ծախս [մ ³ /ժ]
12	Նվազագույն ճնշումը [մ]
13	Առավելագույն ճնշում [մ]
14	Հեղուկի առավելագույն ջերմաստիճանը [°C]
15	Շրջակա միջավայրի առավելագույն ջերմաստիճան [°C]
16	Չանգվածը [կգ]
17	Շուկայում շրջանառության նշաններ
18	Արտադրման երկիր

Ինտեգրված Որակի կառավարման համակարգի և ներկառուցված որակի գործիքների գործողության պատճառով ՏՎԲ-ի դրոշմը նշված է ֆիրմային վահանակի վրա: Դրա բացակայությունը չի ազդում վերջնական արտադրանքի որակի ապահովման վերահսկողության և շուկայում շրջանառության վրա:



Նկար 8 Էլեկտրաշարժիչի ֆիրմային վահանակ



Նկար 9 LC 221 ֆիրմային վահանակ

Դիրք	Նկարագրություն
1	Արտադրանքի համարը և մոդելը
2	Արտադրման տարեթիվը՝ 1-ին և 2-րդ թվերը նշանակում են արտադրման տարին, 3-րդ և 4-րդ թվերը՝ արտադրման շաբաթը
3	Հոսանքի հաճախականություն [Հց]
4	Ֆազերի թիվը
5	Լարում [Վ]
6	Անվանական հոսանք [A]
7	Էլեկտրական շարժիչի սպառվող հզորությունը P1 [կՎտ]
8	Էլեկտրաշարժիչի լիսեռի հզորությունը P2 [կՎտ]
9	Շուկայում շրջանառության նշաններ
10	Սերիական համարը
11	Աշխատանքի ռեժիմ
12	Հզորության գործակիցը
13	Պտտման անվանական հաճախություն [րոպե ⁻¹]
14	Պաշտպանության դաս
15	Չանգվածը [կգ]
16	Պաշտպանության աստիճան
17	Արտադրման երկիր

Դիրք	Նկարագրություն
1	Տիպային նշան
2	Արտադրանքի համարը
3	Արտադրման տարեթիվը՝ 1-ին և 2-րդ թվերը նշանակում են արտադրման տարին, 3-րդ և 4-րդ թվերը՝ արտադրման շաբաթը
4	Ֆազերի թիվը
5	Պոմպի առավելագույն սպառվող հոսանքը [Ա]
6	Անպոտենցիալ հպակի առավելագույն լարումը [Վ]
7	Պահուստային ապահովիչի առավելագույն հոսանքը [Ա]
8	Շրջակա միջավայրի նվազագույն ջերմաստիճան [°C]
9	Պաշտպանության աստիճան
10	Շուկայում շրջանառության նշաններ
11	Կատարման համարը
12	Սերիական համարը
13	Լարում [Վ]
14	Սպառվող հզորություն [կՎտ]
15	Անպոտենցիալ հպակի առավելագույն հոսանք [Ա]
16	Չանգվածը [կգ]
17	Շրջակա միջավայրի առավելագույն ջերմաստիճան [°C]
18	Հոսանքի հաճախականություն [Հց]
19	Արտադրման երկիր

Տիպային նշան

Պոմպային կայանք

Օրինակ	M	L	D	.22	.3	.4
Multilift պոմպային կայանք						
L = մեծ բաք						
D = 2 պոմպ						
Ելքային հզորություն P ₂ /100 Վտ						
1 = միաֆազ շարժիչ						
3 = եռաֆազ շարժիչ						
2 = 2-բևեռ շարժիչ						
4 = 4 բևեռ շարժիչ						

Կառավարման պահարան LC 221

Օրինակ	LC 221	.1	.230	.1	.10	.30
LC 221 = կառավարման պահարան						
1 = կառավարման համակարգ մեկ պոմպի համար						
2 = կառավարման համակարգ երկու պոմպերի համար						
Լարում [Վ]						
1 = միաֆազ կատարում						
3 = եռաֆազ կատարում						
Առավելագույն աշխատանքային հոսանք [Ա]						
Կոդի ենթատրոսներ [մկՖ]						
Գործարկման ժամանակ միացման սխեման.						
[] = DOL «անմիջական գործարկում»						
SD = «աստղ և եռանկյուն» գործարկում						

5. Փաթեթավորում և տեղափոխում

5.1. Փաթեթավորում

Սարքավորումը ստանալիս ստուգեք փաթեթավորումը և ինքը սարքավորումը վնասվածքների հայտնաբերման նպատակով, որոնք կարող էին առաջանալ փոխադրման ընթացքում: Փաթեթավորումը դեռ նետելուց առաջ մանրամասն ստուգեք՝ նրա մեջ արդյոք չեն մնացել փաստաթղթեր և մանր դետալներ: Եթե ստացված սարքավորումը չի համապատասխանում ձեր պատվիրածին, ապա դիմեք սարքավորման մատակարարին:

Եթե սարքավորումը վնասվել է փոխադրման ժամանակ, անմիջապես կապվեք փոխադրող կազմակերպության հետ և տեղեկացրեք սարքավորման մատակարարողին այդ մասին:

Մատակարարը իրավունք է վերապահում մանրամասն ստուգելու հնարավոր վնասվածքը:

Փաթեթավորումն օգտահանելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը տե՛ս բաժին 18. Փաթեթված ջրի օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

5.2. Տեղափոխում



Նախազգուշացում
Հարկավոր է հետևել տեղական նորմերի և կանոնների սահմանափակումներին՝ ձեռքով իրականացվող բարձրացման և բեռնման ու բեռնաթափման աշխատանքների նկատմամբ:

Ուշադրություն

Արգելվում է բարձրացնել սարքավորումը սնուցման մալուխից:



Նախազգուշացում
Շարժիչի բլթանցքը նախատեսված է միայն պոմպի բարձրացնելու համար: Ոչ մի դեպքում չի կարելի պոմպային կայանքը բարձրացնել կամ իջեցնել այս բլթանցքի միջոցով:

Յրահանգ

Անհրաժեշտ է պոմպային կայանքը բարձրացնել հավաքման ռեզերվուարի միջոցով:

6. Կիրառման ոլորտը

Multilift MD և MLD պոմպային կայանքները օգտագործվում են այն վայրերում, որտեղ ինքնախո ջրահեռացման համակարգը հասանելի չէ կամ հնարավոր չէ, և նախատեսված են հավաքելու և մղելու համար.

- տնտեսակենցաղային կեղտաջրեր, ներառյալ գորշ ջուրը առանց կղանքի և կեղտաջրերը զուգարաններից;
- շլամով, տիղմով և այլն ջրերի;

Պոմպային կայանքները կարող են մղել ջուր, որը պարունակում է երկարաթել ներառուկներ, կղանք և այլն կոյուղու համակարգի մակարդակից ցածր գտնվող վայրերում, ինչպիսիք են բազմաբնակարան տները, գրասենյակային տարածքները, դպրոցները, հյուրանոցները, ռեստորանները, հանրային տարածքները և այլ առևտրային շենքերը և նմանատիպ արտադրական օբյեկտները:

Չի թույլատրվում անձրևաջուր մղել Multilift MD և MLD պոմպակայանքերով երկու պատճառով.

- Պոմպային շարժիչները նախատեսված չեն շարունակական շահագործման համար, ինչը կարող է պահանջվել հորդառատ անձրևի դեպքում:
- Անձրևաջրերը չպետք է սևվեն շենքի ներսում գտնվող պոմպակայանք:

Մանրամասն տեղեկատվության համար դիմեք Grundfos:

Հետևյալ նյութերը/կեղտաջրերի տեսակները չպետք է մղվեն պոմպակայանքի միջոցով.

- պինդ նյութեր, խեժ, ավազի մեծ պարունակությամբ հեղուկներ, ցեմենտ, մոխիր, ստվարաթուղթ, խիճ, աղբ և այլն;
- կոյուղու համակարգի մակարդակից բարձր գտնվող սանիտարական կայանքներից կեղտաջրեր (դրանք պետք է արտանետվեն ինքնախո ջրահեռացման համակարգի միջոցով).
- վտանգավոր նյութեր պարունակող կեղտաջրեր. խոշոր սննդի ձեռնարկություններից ճարպերով աղտոտված կեղտաջրեր: ճարպերով աղտոտված թափոնները ցամաքեցնելու համար խոհանոցի և Multilift MD կամ MLD պոմպային կայանքի միջև տեղադրեք ճարպորսիչ:

7. Գործելու սկզբունքը


Կայանքը միանում և անջատվում է ըստ անկոնտակտ մակարդակի տվիչի ցուցումների: Սանտեխնիկական սարքերի կեղտաջուրը սկզբում ինքնահոսով ընկնում է կուտակման ռեզերվուար: Աշխատանքային պոմպը միանում է, երբ կուտակման ռեզերվուարում հեղուկի մակարդակը հասնում է նշանակված մակարդակի: Այս դեպքում պահեստային պոմպը մնում է անջատված: Երբ հեղուկի մակարդակը նվազում է, մակարդակի տվիչը անջատում է աշխատանքային պոմպը: Սահմանված պարբերականության համաձայն, աշխատանքային պոմպը փոխարինվում է պահեստային պոմպի լծացումից խուսափելու համար: Կեղտաջրերի մեծ ներհոսքի դեպքում երկու պոմպերը կարող են միաժամանակ միացվել առավելագույն արտադրողականության հասնելու համար:

8. Մեխանիկական մասի հավաքակցում


8.1. Պոմպային կայանքի տեղադրում

Նախքան Multilift MD կամ MLD պոմպային կայանքի տեղադրելը, համոզվեք, որ պահպանված են օդափոխության, պոմպային կայանքների հասանելիության և այլնի հետ կապված բոլոր տեղական կանոնները և կանոնակարգերը:

8.1.1. Հավաքակցման սխեմա



Նկար 10 Սնտաժային սխեմա, Multilift MD



Նկար 11 Սնտաժային սխեմա, Multilift MLD

Դիրք	Պարագաներ	Արտադրանքի համարը
1	Ազույց, DN 100	97726942
2	Ազույց, DN 50	98079669
3	Դիաֆրագմային պոմպ, 1 1/2"	96003721
4	Սողակ ՊՎԶ, DN 100	96615831
5	Թուլք սողակ, DN 80	96002011
6	Միջադիրների լրակազմ, DN 80 հեղյուսերով, պնդօղակներով և տափօղակներով	96001999
7	Մուտքի կարճախողովակ ազույցով, DN 150, փոխարինման համար	98079681
8	9,6 Վ մարտկոցի լրակազմ՝ հարմարակցիչներով	98079682

8.1.2. Ընդհանուր ցուցումներ

Տես բաժին 8.1.1. Հավաքակցման սխեմա:

- Տեղադրեք պոմպային կայանքը լավ լուսավորված և օդափոխվող տարածքում և տրամադրեք դրա շուրջ 60 սմ հստակ տարածք՝ սպասարկումն ու շահագործումը հեշտացնելու համար:
- Պատրաստեք հիմքի մակարդակից ցածր տեղ: Եթե պոմպային կայանքը տեղադրված է նկուղում, որտեղ առկա է գրունտային ջրերի արտահոսքի վտանգ, խորհուրդ է տրվում օգտագործել լրացուցիչ ցամաքեցման պոմպ հիմքի մակարդակից ցածր առանձին փոսում՝ սենյակը ցամաքեցնելու համար: Տես նկար 10 և 11:

Հրահանգ Հավաքման ռեզերվուարը, պոմպը և մալուխները կարող են ծածկվել ջրով (առավ. 2 մ 7 օր):

Ուշադրություն Կառավարման պահարանը պետք է տեղադրվի չոր, լավ օդափոխվող տեղում:

- Խողովակների բոլոր միացումները պետք է ճկուն լինեն՝ ռեզոնանսը նվազեցնելու համար:
- Պոմպային կայանքը պետք է տեղադրվի հատակին:
- Պոմպային կայանքի, դիֆրագմայիտ և ջրահեռացման պոմպերի բոլոր ճնշումային կարճախողովակները պետք է հագեցած լինեն կանգուն ջրի մակարդակից բարձր գտնվող օգակով: Ռ-ձև արմուկի կամ հակադարձ հիդրավլիկ փակադակի ամենաբարձր կետը պետք է լինի գետնի մակարդակից բարձր: Տես նկար 10 և 11:
- Տեղադրեք DN 80 կամ ավելի մեծ տրամագծով սողնակ ճնշման գծում: Տեղադրեք նաև սողնակ ներմղման գծում:
- Բաց աղբյուրներից ջուրը չի կարող մատակարարվել շենքի ներսում գտնվող պոմպային կայանքին: Այն պահանջում է առանձին պոմպային կայանք շենքից դուրս:
- Պոմպային կայանքը պետք է հագեցած լինի հակադարձ կապույով:
- Հակադարձ կապույրի վերևում գտնվող ճնշումային խողովակաշարի ծավալը մինչև խողովակաշարի վերին մշտական ջրի մակարդակը պետք է պակաս լինի բաքի օգտակար ծավալից:
- Տնտեսակենցադային (կղանքային) կեղտաջրերի պոմպային կայանքից օդափոխությունը պետք է անցկացվի տանիքի մակարդակից բարձր: Եթե օգտագործվում է հատուկ օդափոխիչ կափույր (մատակարարվում է պարագաների կազմում), այն պետք է տեղակայված լինի շենքից դուրս:
- Եթե կեղտաջրերը մղվում են ինքնահոս խողովակաշար, ապա այն պետք է ունենա առնվազն $h/d = 0,7$ լցման գործակից: Ճնշումային խողովակին միանալուց հետո հավաքովի ինքնահոս խողովակը պետք է լինի առնվազն մեկ անվանական տրամագծով մեծ:
- Կառավարման պահարանը պետք է հագեցած լինի ազդասարքով և տեղակայված լինի ջրածածկույթից գերծ վայրում:
- Պոմպի խափանման դեպքում դիֆրագմային պոմպը (ըստ ցանկության) օգտագործվում է հավաքովի ռեզերվուարի պարզ, ձեռքով ջրահեռացման համար:


8.1.3. Ներմղման խողովակային միացումներ, Multilift MD

1. Ստուգեք առաքման շրջանակում ներառված պարագաների պարունակությունը: Պարագաների ցուցակը տես բաժին 4. Արտադրատեսակի մասին ընդհանուր տեղեկություններ:
2. Multilift MD պոմպային կայանքի հետևի մասում պատրաստեք բարձրությամբ կարգավորվող մուտքի կարճախողովակ: Մուտքի կարճախողովակի սկավառակի DN 100 տրամագիծը թույլ է տալիս դրա բարձրությունը սահմանել հիմքի մակարդակից 180-ից մինչև 315 մմ: Ամենատարածված բարձրությունները նշված են մուտքի անցքի կողքին՝ 180, 250 և 315 մմ: Տես նկար 12: DN 150 մուտքի կարճախողովակի սկավառակը մատակարարվում է պարագաների լրակազմում: Տես նկար 13: Մուտքի կարճախողովակի սկավառակի արտաքին օղակի շուրջ հեղուկները լիովին ձգված չեն, ինչը թույլ է տալիս սկավառակին պտտվել: Սա թույլ կտա ձեզ տեղադրել մուտքի կարճախողովակը ցանկալի բարձրության վրա: Պահանջվող

բարձրությունը կարգավորելուց հետո ձգեք բոլոր հողյուսները: Բոլոր հեղուկները պետք է ձգվեն առավելագույնը (9 Նմ):


Նախքան Multilift MD պոմպային կայանքը միացնելը, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ երբ մուտքի կարճախողովակի սկավառակը պտտվում է ներմղման խողովակաշարի բարձրությանը համապատասխանելու համար, պոմպային կայանքը և ճնշումային կարճախողովակը նույնպես կողք կշարժվեն (առավելագույնը 72,5 մմ): Տես նկար 12:

Հրահանգ




Նկար 12 Մուտքի կարճախողովակի սկավառակ DN 100 կարգավորելի 180 - 315 մմ հիմքի մակարդակից մինչև մուտքի խողովակի կետը

TM05 0351 1011



Նկար 13 DN 150 մուտքի կարճախողովակի սկավառակը հասանելի է ըստ ցանկության, կարգավորելի է հիմքի մակարդակից 207–279 մմ բարձրությունից մինչև մուտքի խողովակի կետը

TM051689 3411



Նկար 14 Թուլացրեք հեղուկը արտաքին օղակի վրա


TM05 0336 1011

Multilift MD պոմպային կայանքները առաքվում են կարգավորվող մուտքի կարճախողովակի սկավառակի արտաքին օղակի վրա թուլացված հողյուններով: Տես նկար 14: Ճնշումային կարճախողովակը միացնելուց առաջ ստուգեք և ձգեք բոլոր հողյունները 9 Նմ առավելագույն ուրրող մոմենտով:

Ուշադրություն

Եթե հիմնական մուտքի կարճախողովակը չպետք է օգտագործվի, այն կարելի է կնքել ստանդարտ DN 100 խցափակիչի միջոցով՝ ամրացված երեք զույգ հեղյուններով և պնդօղակներով: Տես նկար 15: Պոմպային կայանքի հետ մատակարարվում են միայն հեղյուններ և պնդօղակներ: Խցափակիչը գնվում է առանձին:


Ձրահանգ



TM05 0329 1011 / TM05 0352 1011

Նկար 15 Հիմնական մուտքի կապարակներում

- Պատրաստեք մուտքերը՝ կտրելով դրանք: DN 150 մուտքերի գայլիկոնման համար օգտագործեք Ø150 թագազվիկներ և DN 100 մուտքերի գայլիկոնման համար Ø100 և DN 50 համար Ø43 թագազվիկներ: Կտրող գիծը կխորացվի: Մաքրեք անցքի եզրերը՝ կտրվածքներից խուսափելու համար: Ազույցները մատակարարվում են անուրներով:
- Պատրաստեք դիֆրագմային պոմպի միացման բնիկ (մատակարարվում են հարցումով): DN 50 միակցիչ վարդակը գայլիկոնելու համար օգտագործեք Ø43 թագազվիկներ: Մաքրեք անցքի եզրերը՝ կտրվածքներից խուսափելու համար:




DN 50 - Ø43
DN 100 - Ø100
DN 150 - Ø150

TM05 1242 2511

Նկար 16 Ցանկալի միացման անցքերի կտրումը կամ գայլիկոնումը

- Միացրեք ներմղման խողովակաշարը ռեզերվուարին: Տեղադրեք սողնակ ներմղող խողովակաշարի և պոմպային կայանքի միջև՝ տեխսապասարկման ընթացքում ջրի

ներթափանցումը կանխելու համար: Առաջարկվում է հեշտ կառավարվող ՊՎԷ սողնակ:



TM05 1503 2811

Նկար 17 Սողնակի հավաքակցում

Անհրաժեշտ է բացառել ուժի ազդեցությունը հավաքման ռեզերվուարի վրա ներմղման, ճնշման և օդափոխման խողովակաշարերի գանգվածի պատճառով: Խողովակաշարերի երկար հատվածներ, փականներ և այլն պետք է տեղադրվեն հենարանների վրա:


Ուշադրություն



Նախազգուշացում
Ոչ մի դեպքում չպետք է կանգնեք պոմպային կայանքի վրա:

8.1.4. Ներմղման խողովակային միացումներ, Multilift MLD

- Ստուգեք առաքման շրջանակում ներառված պարագաների պարունակությունը: Պարագաների ցուցակը տես բաժին 4. Արտադրատեսակի մասին ընդհանուր տեղեկություններ:
- Պատրաստեք մուտքի անցք Ø150: Փորված գծի երկայնքով անցքը փորելու համար օգտագործեք Ø150 թագազվիկներ: Տես նկար 16: MLD ռեզերվուարում ներծծման նվազագույն բարձրությունը մոտավորապես 560 մմ է: Տես նկար 18:
- Պատրաստեք մուտքի լրացուցիչ անցք Ø50: Կտրեք ռեզերվուարի վերին մասում գտնվող Ø50 մուտքի գծի երկայնքով:




MLD-ի մուտքային մակարդակ

Նկար 18 MLD-ի նվազագույն մուտքային մակարդակ

TM03 3613 0406

8.1.5. Multilift MD և MLD պոմպային կայանքների հետագա միացումներ


- Միացրեք ճնշումային կարճախողովակը: Տեղադրեք սողնակը հակադարձ կապույրի և DN 100 ճկուն միացնող ազույցի (ներքին տրամագիծը 110 մմ) միջև: Այս ազույցները կարող են առաձգական կապ ապահովել խողովակաշարերի հետ, եթե ազույցի ծայրերի և ճնշումային խողովակաշարի միջև ապահովված է մոտավորապես 3 սմ հեռավորություն:



TM05 1866 38 11

Նկար 19 Հակադարձ կապույրի սղոնակ

2. Միացրեք օդափոխիչ կարճախողովակը: Ռեգերվուարի վերին մասում գտնվող DN 70 օդափոխման անցքը բաց է: Միացրեք օդափոխիչ կարճախողովակը օդափոխման անցքին ճկուն ազուլցով: Օդափոխման խողովակաշարերը պետք է տեղադրվեն և դեպի մթնոլորտ դուրս բերվեն տեղական նորմերին և կանոններին համապատասխան: Համոզվեք, որ օդափոխիչ կափույրները, որոնք մատակարարվում են որպես պարագաներ, օգտագործվում են տեղական նորմերի և կանոնակարգերի համաձայն, եթե հնարավոր չէ օդափոխել տանիքի մակարդակից/տանիքի բարձրությունից բարձր: Այս ազուլցները կարող են առաձգական կապ ապահովել խողովակաշարերի հետ, եթե ներմուղ, ճնշման և օդափոխման խողովակաշարերի ծայրերի և համապատասխան կարճախողովակների միջև ապահովված է մոտավորապես 3 սմ հեռավորություն:
3. Միացրեք դիաֆրագմային պոմպը (մատակարարվում են հարցմամբ): Միացրեք դիաֆրագմային պոմպը ճնշումային խողովակաշարին: Դիաֆրագմային պոմպի տեխնիկական սպասարկումը պարզեցնելու համար խորհուրդ է տրվում ռեգերվուարի կարճախողովակուն տեղադրել 1 1/2" սղոնակ:
4. Ռեգերվուարը ամրացրեք հիմքին:



TM05 0334 10 11

Նկար 20 Ռեգերվուարը հիմքի վրա ամրացնելու համար ամրացման կետ

8.2. LC 221 կառավարման պահարանի տեղադրում

8.2.1. Ընդհանուր ցուցումներ



Նախազգուշացում
Նախքան LC 221 կառավարման պահարանը, պոմպը, ջրիորդը և այլն միացման աշխատանքները սկսելը, համոզվեք, որ էլեկտրամատակարարումն անջատված է և այն չի կարող պատահաբար միացվել:

Հավաքակցումը պետք է իրականացվի լիազորված անձնակազմի կողմից՝ տեղական նորմերին և կանոններին համապատասխան:

Տեղադրման վայրը



Նախազգուշացում
Մի տեղադրեք LC 221 կառավարման պահարանը պայթեցնող վայրերում:

LC 221 կառավարման պահարանը պետք է շահագործվի 0-ից +40 °C շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում:

Պաշտպանության աստիճանը՝ IP56


Տեղադրեք կառավարման պահարանը որքան հնարավոր է մոտ պոմպային կայանքին:

LC 221 կառավարման պահարանը դրսում տեղադրելիս այն պետք է տեղադրվի պաշտպանիչ ծածկի տակ կամ պաշտպանիչ պատյանում: LC 221-ը մի՛ ենթարկեք արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցությանը:

8.2.2. Հավաքակցման առաջարկություններ




Նախազգուշացում
Անցքեր գայլիկոնելիս զգույշ եղեք, որ չվնասեք մալուխները կամ ջրի և գազի խողովակաշարերը: Համոզվեք, որ տեղադրումն ապահով է:



LC 221-ը կարող է տեղադրվել առանց առջևի կափարիչը հեռացնելու:

Գործողությունների իրականացման կարգ՝

- Տեղադրեք LC 221-ը հարթ պատի մակերեսի վրա:
- Համոզվեք, որ մալուխի ներանցիչները ուղղված են դեպի ներքև (եթե պահանջվում է լրացուցիչ մալուխի ներանցիչ, այն պետք է տեղադրվի կառավարման պահարանի հատակում):
- Ամրացրեք LC 221-ը չորս պտուտակներով պահարանի հետևի ամրացման անցքերի միջով: Գայլիկոնեք մոնտաժային անցքերը 6 մմ տրամագծով գայլիկոնով, օգտագործելով գայլիկոնման կաղապարը, որը տրամադրվում է կառավարման պահարանի հետ: Պտուտակները տեղադրեք ամրացման անցքերի մեջ և ամուր ձգեք: Յուրաքանչյուր պտուտակի վրա դրեք պլաստիկ թասակ:



TM05 1940 40 11

Նկար 21 Կառավարման պահարանի պատին ամրացում

Սարքավորումը հավաքակցման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը ներկայացված է Համառոտ ձեռնարկում (Quick Guide):

9. Էլեկտրական սարքավորումների միացումը




Նախազգուշացում
 Նախքան LC 221 կառավարման պահարանը, պոմպը, ջրհորը և այլն միացման աշխատանքները սկսելը, համոզվեք, որ Էլեկտրամատակարարումն անջատված է և այն չի կարող պատահաբար միացվել:

9.1. LC 221 կառավարման պահարանի ներքին դասավորում

Նկար 22 ցույց է տալիս LC 221 կառավարման կաբինետի ներքին դասավորությունը:

Ճանաչագրություն. մալուխային միացումներ դիրքեր 8-ից 15 համար. եթե ջրհորը դուրս են գալիս ավելի քան 20 մմ, օգտագործեք մալուխային առձգիչ:



TM05 3597 1612 / TM05 3719 1712

Նկար 22 LC 221 կառավարման պահարանի ներքին դասավորում

Դիրք	Նկարագրություն	Սեղմակների համարները	
1	Սնուցման լարման սեղմակները	PE, N, L3, L2, L1	
2	Պոնպ 1-ի միացման սեղմակները	W1, V1, U1, N, PE	
3	Պոնպ 2-ի միացման սեղմակները	PE, N, W2, V2, U2	
4	Ջերմային անջատիչի միացման սեղմակները, պոմպ 1	T1, T2	
5	Ջերմային անջատիչի միացման սեղմակները, պոմպ 2	T1, T2	
6	Արտաքին վթարային ազդասարքի միացման սեղմակներ (բաքի դռսից)	230 Վ	11, 12
7	Արտաքին հետքերման սեղմակներ	230 Վ	13, 14
8	Անսարքության ընդհանուր ազդանշանի սեղմակներ	HO/H3 առավ. 250 Վ / 2 Ա անպոտենցիալ	X11
9	Հեղուկի բարձր մակարդակի վթարային ազդասարքի միացման սեղմակներ	կոմուտացման հպակներ	X10
10	Պոնպ 2-ի խափանման սեղմակները	Ուշադրություն՝ Միացրեք այս սեղմակները սնուցման ցանցի պոտենցիալին կամ ցածր լարման ցանցին, բայց ոչ երկուսին	X9
11	Պոնպ 1-ի խափանման սեղմակները		X8
12	Պոնպ 2-ի շահագործման սեղմակները		X7
13	Պոնպ 1-ի շահագործման սեղմակները	միաժամանակ:	X6
14	Մակարդակի ռելեի միացման սեղմակները	Թվային	81-88
14.1	Հեղուկի բարձր մակարդակի լրացուցիչ ազդանշանի միացման սեղմակներ (բաքի ներսում)	Թվային	81, 82
15	Անալոգային տվիչի միացման սեղմակներ	0-5 Վ կամ 4-20 մԱ	91 (GND), 92 (ազդանշան), 93 (12 Վ)
16	Սպասարկման հարակցիչ՝ PC Tool-ին միացնելու համար		-
17	GENIbus ինտերֆեյսային մոդուլի հարակցիչ		-
18	Կառավարման կոնտուրի պահանջ	Դյուրահալ ներդիրով ապահովիչ. 100 մԱ / 20 մմ × Ø5	-
19	Ճնշման տվիչի պիեզոդիմադրական մոդուլ	0-5 Վ	-
20	DIP միկրոփոխարկիչներ (չի օգտագործվում այս կիրառման ոլորտի համար)		-
21	Հարակցիչ՝ մարտկոցի միացման համար, 9 Վ (մատակարարվում է պարագաների կազմում)		-

9.2. Էլեկտրական միացումներ



Նախազգուշացում
LC 221 կառավարման պահարանի միացումը պետք է իրականացվի սույն կիրառման համար գործող կանոնների և կանոնակարգերի համաձայն:



Նախազգուշացում
Նախքան պահարանը բացելը, սարքն անջատեք սնուցման աղբյուրից:

Աշխատանքային լարումը և հաճախականությունը նշված են կառավարման պահարանի ֆիրմային վահանակի վրա: Համոզվեք, որ կառավարման պահարանի բնութագրերը համապատասխանում են տեղադրման վայրում օգտագործվող էլեկտրասնուցման աղբյուրի պարամետրերին:


Բոլոր մալուխները/լարերը միացված են մալուխային ներանցիչների և միջադիրների միջոցով (IP65):

Պահարանը պետք է տեղադրվի հոսանքի վարդակի մոտ, քանի որ մատակարարման շրջանակը ներառում է 1,5 մ երկարությամբ սնուցման մալուխ՝ միաֆազ շարժիչով պոմպերի համար անվտանգության խրոցակով և եռաֆազ շարժիչով պոմպերի համար՝ CEE (Եվրոստանդարտ) էլեկտրական միակցիչով: .


Պահեստային ապահովիչի առավելագույն հոսանքի արժեքը նշված է կառավարման պահարանի անվանական վահանակի վրա:

Պետք է տեղադրել արտաքին հոսանքի անջատիչ:


9.3. Էլեկտրական միացումների սխեմաները




Նկար 23 Multilift M.12.1.4 և M.15.1.4 միաֆազ շարժիչով միացման սխեման



Նկար 24 Multilift MD/MLD.12.3.4 և MD/MLD.15.3.4 եռաֆազ շարժիչով միացման սխեման



Նկար 25 Multilift MD/MLD.22.3.4-ի միացման սխեման եռաֆազ շարժիչով հարկիչներով



Նկար 26 Multilift MD/MLD.24.3.2, MD/MLD.32.3.2 և MD/MLD.38.3.2 միացումների սխեման՝ լրացուցիչ պաշտպանական անջատումի ավտոմատով եռաֆազ շարժիչների համար

TM05 3594 1612

TM05 3595 1612

TM05 3593 1612

TM05 3596 1612

10. Շահագործման հանձնում

Բոլոր արտադրատեսակներն անցնում են ընդունման-հանձնման փորձարկումներ արտադրող գործարանում: Տեղադրման վայրում լրացուցիչ փորձարկումների անցկացման անհրաժեշտությունն չկա:

Պարապուրդից հետո անհրաժեշտ է ստուգել պոմպերի վիճակը և միայն այնուհետև գործարկել: Համոզվեք, որ գործող անիվները ազատորեն են պտտվում:



Նախագզուշացում
Առողջության համար վտանգավոր հեղուկներ մոլոր պոմպերի վրա աշխատանքը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրակրկիտ մաքրել պոմպը, աշխատանքային տարածքը (հորը) և այլն: տեղական կանոնակարգերին համապատասխան:

Նախքան շահագործման հանձնելը, միացումներն ու կարգավորումները պետք է կատարվեն 9.2 էլեկտրական միացումներ և 11.1. LC 221 կառավարման պահարանի կարգավորումներ բաժինների համաձայն:

Շահագործման հանձնումը պետք է իրականացվի լիազորված անձնակազմի կողմից:

Գործողությունների իրականացման կարգ՝

1. Ստուգեք բոլոր միացումները:
2. Միացրեք խրոցակի երկմանին հոսանքի վարողակին և հետևեք կառավարման պահարանը շահագործման հանձնման կարգին:
Նշում՝ Կառավարման պահարանի գործարկումը կտևի մինչև 45 վայրկյան: Այդ ժամանակը կարելի է կրճատել մինչև 5 վայրկյանը, սեղմելով OK կոճակը: Երբ էլեկտրամատակարարումն առաջին անգամ միացված է, կարելի է ընտրել երեք մեկնարկային մակարդակ (180, 250 կամ 315 մմ հիմքի մակարդակից բարձր)՝ կախված հավաքման ռեգերվուարի համապատասխան անցքի տեղակայությունից: Եթե անցքը տեղակայված է երկու մակարդակների միջև, դիսփոխված վրա ընտրեք գործարկման ավելի ցածր մակարդակը: Մնացած բոլոր կարգավորումներն արվել են գործարանում:
Որոշ կարգավորումներ կարելի է փոխել: Տես բաժին 11.1. LC 221 կառավարման պահարանի կարգավորումներ: Այժմ կառավարման պահարանը պատրաստ է ավտոմատ ռեժիմում գործարկելու համար (փոխարկիչը գտնվում է ԱՎՏՈՄԱՏ դիրքում):
3. Բացեք բոլոր սողնակները ճնշամղման և ներմղման գծերի վրա:
4. Ակտիվացրեք սանիտարական կայանը, որը միացված է Multilift MD կամ MLD մատակարարմանը և վերահսկեք ջրի մակարդակը ռեգերվուարի մեջ, որպեսզի բարձրանա գործարկման մակարդակին:
Ստուգեք մեկնարկի և շարժական գործընթացը առնվազն երկու անգամ:

Եթե պոմպի մալուխը անջատվել է կառավարման պահարանից, օրինակ՝ մալուխը մալուխային ներանցիչով անցկացնելու համար, ստուգեք պոմպի պտտման ուղղությունը:
Տես բաժին 12.2. էլեկտրաշարժիչ:

Ձրահանգ

11. Շահագործում

Շահագործման պայմանները բերված են բաժին 14. Տեխնիկական տվյալներ:

Multilift MD/MLD պոմպային կայանը շահագործվում է կառավարվում է LC 221 կառավարման պահարանի միջոցով:

Սարքավորումը կայուն է էլեկտրամագնիսական խանգարումների նկատմամբ, որոնք համապատասխանում են նշանակության պայմաններին ըստ բաժին 6. Կիրառման ոլորտը և նախատեսված է ցածր էներգասպառմամբ կոմերցիոն և արտադրական գոտիներում՝ այնպիսի պայմաններում օգտագործման համար, որտեղ էլեկտրամագնիսական դաշտի/էլեկտրամագնիսական

ճառագայթման լարվածության մակարդակը չի գերազանցում սահմանային թուլատրելի:

11.1. LC 221 կառավարման պահարանի կարգավորումներ

Անհրաժեշտ է միայն սահմանել մեկնարկային մակարդակը, ըստ հավաքման ռեգերվուարի աշխատանքային մակարդակի ընդունման վրա: Մնացած արժեքները նախորոշված են, բայց կարող են ճշգրտվել ըստ անհրաժեշտության:

Ընտրեք ներմղման կարճախողովակի բարձրությունը՝ հիմքի մակարդակից 180, 250 կամ 315 մմ բարձր 2 և 3 կոճակների միջոցով և սեղմեք OK կոճակը՝ անհրաժեշտ արժեքը պահպանելու համար: Եթե ներմղման կարճախողովակը գտնվում է նշված երկու արժեքների միջև բարձրության վրա, օրինակ՝ հիմքի մակարդակից 220 մմ բարձրության վրա, ընտրեք մոտակա ստորին արժեքը (180 մմ): Այժմ կառավարման պահարանը պատրաստ է ավտոմատ ռեժիմում շահագործման: Անհրաժեշտության դեպքում հետևյալ արժեքները կարող են փոփոխվել:

Գործարկման մակարդակ

Գործարկման մակարդակը պետք է սահմանվի հիմքի մակարդակից բարձր (180, 250 և 315 մմ) ներմղման կարճախողովակի բարձրության համաձայն: Գործարկման և ազդասարքի մեկնարկման մակարդակները նախորոշված են:

Անվանական հոսանք

Նախորոշված արժեքը համապատասխանում է շարժիչի անվանական հոսանքին: Արգելափակումից պաշտպանությունը նախորոշված է որպես հոսանքի գերբեռնվածության արժեք:

Շարժական գի հապաղում

Շարժական գի հապաղումն ավելացնում է օդտակար ծավալը և նվազեցնում բաքում մնացորդային ջրի քանակը, ինչպես նաև կանխում է ջրի հարվածը: Հակադարձ կապույրը փակվում է ավելի մեղմ: Նախորոշված արժեքը 0 է:

Գործարկման հապաղում

Որպես կանոն, անհրաժեշտ չէ կարգավորել լողացող տան կամ պոմպի վրա տեղադրված պոմպային կայանքի կարգավորումները: Նախորոշված արժեքը 0 է:

Վթարային ազդանշանի հապաղում

Բարձր ժամանակավոր ներհոսքը կարող է առաջացնել հեղուկի բարձր մակարդակի ակնթարթային ազդանշանում: Այս իրավիճակը կարող է առաջանալ, երբ լողավազանից հետադարձ լվացման ֆիլտրը միացնում եք Multilift MD պոմպային կայանքին:

Նախորոշված արժեքը 0 է:

Տվիչի ընտրություն, կարգավորումների չափարկում և ճշտում

Այս ենթացանկերը օգտագործվում են միայն այն դեպքում, եթե փոխվի տվիչի տեսակը, քանի որ Multilift MD և MLD պոմպային կայանքում տեղադրված տվիչները տրամաչափվում են գործարանում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարդացեք Սպասարկման հրահանգները:

Տեխնիկական սպասարկման պարբերականությունը

Տեխսպասարկման պարբերականությունը կարող է սահմանվել 0, 3, 6 կամ 12 ամիս: Սպասարկման դիսփոխի կցուցադրվի անհրաժեշտ տեխսպասարկման ազդանշան (ձայնային ազդանշան չկա):

Վթարային ազդանշանի հետքերում

Կառավարման պահարանը կարող է կարգավորվել այնպես, որ ավտոմատ կերպով հենքերվի որոշ վթարային ազդանշաններ, երբ անսարքությունը վերացվի/անհետանա: Բայց որպես կանոն, բոլոր վթարային ազդանշանները պետք է նշանակվեն ձեռքով: Տես բաժին 11.5. Անսարքությունների ցուցանշման նկարագրությունը:

Նախորոշված արժեքը ԱՎՏՈՄԱՏ է:

Վերադարձ գործարանային կարգավորումները

Կառավարման պահարանը գերբեռնված կլինի, պահանջվում է մեկնարկային կարգավորում: Տես բաժին 11.3. Կարգավորումների ընտրացանկ:

Արտաքին ազդասարք

Պոմպային կայանքները հաճախ տեղադրվում են շենքի նկուղի մակարդակից ցածր: Սա շենքի ամենացածր կետն է, և պոմպային կայանքից դուրս կարող է տեղադրվել վթարային մակարդակի լրացուցիչ ռելե՝ նկուղի ջրհեղեղը հայտնաբերելու արտահոսքի, գրունտային ջրերի ներհոսքի կամ ջրի խողովակի խզման պատճառով:

Արտաքին վթարային ազդասարքը միացված է մակարդակի ռելեին (230 Վ/2 Ա) 11, 12 սեղմակների միջոցով:

11.2. LC 221 կառավարման պահարանի դիփլեյի նկարագրություն

LC 221 կառավարման պահարանի դիփլեյի պատկերված է նկար 27:



Նկար 27 LC 221 կառավարման պահարանի դիփլեյ

Ստորև բերված աղյուսակը տալիս է դիփլեյին ցուցադրվող նշանների նկարագրությունը, ինչպես նաև համապատասխան գործառնություններն ու ցուցումները:


Նշան	Գործառույթ	Նկարագրություն
	Կարգավորումներն արգելափակված են	Նշանը վառվում է, երբ կարգավորումների ընտրացանկը արգելափակված է: Սա կանխում է չլիազորված անձնակազմի կողմից կարգավորումների փոփոխությունները: Ապարգելափակման համար մուտքագրեք 1234 կոդը:
	Աշխատանքի ավտոմատ ռեժիմ	Նշանը վառվում է, երբ կառավարման պահարանը գտնվում է ավտոմատ ռեժիմում, այսինքն երբ փոխարկիչը ԱՎՏՈՄԱՏ դիրքում է:
	Տեղեկատվություն	Նշանը վառվում է, երբ հայտնվում են տեղեկություններ անսարքությունների, աշխատանքային ժամերի, մեկնարկների քանակի, պոմպի առավելագույն հոսանքի մասին: Նշանը վառվում է, երբ կառավարման պահարանը հայտնաբերում է անսարքություն և մուտքագրում այն անսարքության մատյանում: Նշանը մարում է մատյան մուտք գործելուց հետո: Տես բաժին 11.4. <i>Տեղեկատվության ընտրացանկ:</i>
	Կարգավորում	Կարգավորումների ընտրացանկը պարունակում է տեղեկատվություն մեկնարկի մակարդակի, անվանական հոսանքի, մեկնարկի հապաղման, շարժականգի և ազդասարքի, տեխսպասարկման պարբերականության, հետքերման (ավտոմատ կամ ձեռքով) և գործարանային կարգավորումներին վերադառնալու մասին: Կարգավորումների կատարման կարգը և նկարագրությունը տես բաժին 11.3. <i>Կարգավորումների ընտրացանկ:</i>
	Վթարային ազդանշան	Վթարային իրավիճակի դեպքում նշանը վառվում է: Վթարի տեսակի նկարագրությունը կհայտնվի տեղեկատվության ընտրացանկում: Նշանը մարում է անսարքության վերացումից կամ հետքերումից հետո:
	Իմպուլսների հաշվիչ	Նշանը վառվում է, երբ դիսփլեյի վրա ցուցադրվում է տեղեկատվության ընտրացանկի մեկնարկների քանակը:
	Ընդմիջումների սահմանում և անսարքության ցուցանշում	Նշանը վառվում է, երբ դիսփլեյի վրա ցուցադրվում են տեղեկատվության ընտրացանկի աշխատանքի ժամերը և կարգավորումների ընտրացանկում սահմանված հապաղումի պարամետրերը: Նշանը թարթում է, երբ առավելագույն աշխատանքային ցիկլը գերազանցում է: Ավտոմատ ռեժիմում անսարքության ցուցումը տեղի է ունենում կողի միջոցով, մինչդեռ նորմալ գործողության դեպքում ցուցադրվում են այս երկու ցուցիչները. • հեղուկի մակարդակը ռեգերվուարի մեջ, եթե պոմպը չի աշխատում; • ընթացիկ սպառումը, եթե պոմպը աշխատում է: Երկու պոմպերի շահագործման դեպքում արտացոլվող ընթացիկ սպառումը երկու պոմպերի ընդհանուր արժեքն է: Տեղեկատվության ընտրացանկը ցուցադրում է հետևյալ տեղեկատվությունը. • անսարքության կոդերը; • շահագործման ժամեր; • իմպուլսներ; • շարժիչի առավելագույն չափված հոսանքը: Կարգավորումների ընտրացանկը ցուցադրում է հետևյալ տեղեկատվությունը. • գործարկման սահմանված մակարդակը. • սահմանված հապաղումներ; • սահմանված հոսանքներ; • տվիչի չափարկում (մակարդակի վերահսկողության տվիչի նաճակական կարգավորումները); • տեխնիկական սպասարկման պարբերականությունը; • գործարանային կարգավորումներին լրիվ հետքերում:
	Արժեքները թվերի տեսքով	
	Աշխատանքային ռեժիմ և պոմպ 1-ի անսարքություններ	Նշանը վառվում է պոմպ 1-ի շահագործման ժամանակ և սկսում է թարթել, երբ պոմպ 1-ում անսարքություն է տեղի ունենում: Անսարքության դեպքում դիսփլեյին կարող են լուսավորվել նաև այլ նշաններ կամ անսարքության կոդեր:
	Աշխատանքային ռեժիմ և պոմպ 2-ի անսարքություններ	Նշանը վառվում է պոմպ 2-ի շահագործման ժամանակ և սկսում է թարթել, երբ տեղի է ունենում պոմպ 2-ի անսարքությունը: Անսարքության դեպքում դիսփլեյին կարող են լուսավորվել նաև այլ նշաններ կամ անսարքության կոդեր:
	Ֆազերի հերթափոխման հաջորդականության վերահսկում	(Միայն եռաֆազ էլեկտրաշարժիչներ) Նշանը թարթում է ֆազերի հերթափոխման հաջորդականության խախտման կամ բացակայող ֆազի դեպքում: Տես բաժին 11.5. <i>Անսարքությունների ցուցանշանն նկարագրությունը:</i>
	Ջերմային անջատիչի անսարքություն	Նշանը վառվում է, եթե շարժիչի ջերմաստիճանը գերազանցում է թույլատրելի արժեքը, և ջերմային անջատիչը անջատում է պոմպը:
	Ջրի բարձր մակարդակի վթարային ազդանշան	Նշանը վառվում է, եթե ռեգերվուարում հեղուկը հասնում է իր առավելագույն մակարդակի:
	Ջեղուկի մակարդակը	Նշանը վառվում է, երբ հեղուկի ներկա մակարդակը ցուցադրվում է դիսփլեյի կենտրոնում:

11.3. Կարգավորումների ընտրացանկ

Բոլոր գործառնությունները նախադրված են, բացառությամբ մեկնարկի մակարդակի: Մեկնարկի մակարդակը կախված է ներմղման կարծախողովակի բարձրությունից և պետք է սահմանվի շահագործման հանձնման ընթացքում: Տես բաժին 11.1. LC 221 կառավարման պահարանի կարգավորումներ: Այնուամենայնիվ, եթե պահանջվում է կարգավորումներ, ապա կարգավորումները կարող են կատարվել կարգավորումների ընտրացանկի միջոցով: Կարգավորումների ընտրացանկը բացելու համար անհրաժեշտ է նշել խորհրդանիշը կոճակով և սեղմել կոճակը: Ընտրացանկում տեղափոխվելու համար օգտագործեք կոճակներ և : Ընտրեք ընտրացանկի անհրաժեշտ տարրը՝ սեղմելով կոճակ : Մուտքագրեք արժեքներ կամ ընտրեք պարամետրերը ընտրացանկից՝ օգտագործելով կոճակներ և : Պահպանեք ձեր կարգավորումները՝ սեղմելով կոճակ : Տես նաև նկար 28:

Հետևյալ կարգավորումները կարող են կատարվել ընտրացանկում՝

- գործարկման մակարդակ;
- անվանական հոսանք;
- շարժականգի հապաղում;
- գործարկման հապաղում;
- վթարային ազդանշանի հապաղում;
- տվիչի ընտրություն;
- տվիչի չափարկում;
- տվիչի կարգավորումների ճշտում;
- տեխնիկական սպասարկման պարբերականությունը;
- վթարային ազդանշանի հետքերում (ձեռքով կամ ավտոմատ կերպով);
- հետքերում գործարանային կարգավորումներին:



Նկար 28 Կարգավորումների ընտրացանկի կառուցվածք

*) Ենթացանկի տվյալները անհրաժեշտ են միայն տվիչի տեսակը փոխելու համար: Multilift MD և MLD պոմպային կայանքների տվիչները տրամաչափարկված են:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարդացեք Սպասարկման հրահանգները:

TM05 1808 3811

11.4. Տեղեկատվության ընտրացանկ


Պոմպի կարգավիճակի բոլոր տվյալները և անսարքության ցուցանշումները ցուցադրվում են տեղեկատվության ընտրացանկում: Տեղեկատվության ընտրացանկը ցուցադրվում է բոլոր աշխատանքային ռեժիմներում (ՄԻԱՑ-ԱՆՁԱՏ-ԱՎՏՈ): Տեղեկատվության ընտրացանկը բացելու համար կշեք **i** կշանը **>** կոճակով և սեղմեք **OK** կոճակը:

Ընտրացանկում տեղափոխվելու համար օգտագործեք կոճակներ **>** և **<**:

Ընտրեք ընտրացանկի անհրաժեշտ տարրը՝ սեղմելով կոճակ **OK**: Տես նաև նկար 29:

Տեղեկատվության ընտրացանկը ցուցադրում է հետևյալ տվյալները՝

- անսարքության ցուցանշումներ;
- շահագործման ժամեր;
- գործարկումների քանակը;
- շարժիչի առավելագույն չափված հոսանքը:



Նկար 29 Տեղեկատվության ընտրացանկի կառուցվածք

TMO 5 1809 3811

11.5. Անսարքությունների ցուցանշման նկարագրությունը

Խափանման դեպքում կվառվի ի նշանը, կինչի ձայնային ազդանշան (զուլմեր) և դիսփլեյին կհայտնվի անսարքության 14 նիշանոց կոդը: Եթե տեղի է ունեցել ավտոմատ հետքերում, և կոդը այլևս չի ցուցադրվում, ապա անսարքության տեսակը հասկանալու համար անհրաժեշտ է բացել անսարքությունների գրանցման մատյանը (տես 29 նկարը): Անսարքությունների գրանցման մատյանից դուրս գալուց հետո ի խորհրդանիշը կմարի:

Վերջին 20 անսարքությունները պահվում են մատյանում՝ որպես անսարքության կոդեր: Ստորև բերված աղյուսակը պարունակում է անսարքության կոդերի իմաստի նկարագրությունը:

Անսարքության կոդ	Արժեք	Ցուցադրվող տեսքստը	Թարթող նշաններ	Անսարքությանների ցուցանշման հետքերում		Նկարագրություն
				Ավտո	Ձեռքի	
F001	Ֆազերի հերթափոխման հաջորդականության վերահսկում	F001		•		(Միայն եռաֆազ պոմպերը) Ֆազերի սխալ հերթականություն կառավարման համակարգի մեկուսատախտակի և սնուցման աղբյուրի միջև: Տես նկար 30:
F002	Մի ֆազը բացակայում է	F002		•	•	(Միայն եռաֆազ էլեկտրաշարժիչներով պոմպեր) Մեկ ֆազը բացակայում է:
F003	Չեղուկի բարձր մակարդակ	F003		•	•	Չեղուկի մակարդակը սահմանված արժեքից բարձր է:
F004	Տվիչի անսարքություն	SENSOR	-	•	•	Տվիչի ազդանշանը ընդգրկույթից դուրս է կամ կորել է:
F005	Պոմպ 1-ի գերտաքացում	TEMP		•	•	Կառավարման պահարանին միացված շարժիչի ջերմային անջատիչները կկանգնեցնեն պոմպ 1-ը գերտաքացման դեպքում:
F006	Պոմպ 2-ի գերտաքացում	TEMP		•	•	Կառավարման պահարանին միացված շարժիչի ջերմային անջատիչները կկանգնեցնեն պոմպ 2-ը գերտաքացման դեպքում:
F007	Չոսանքի գերբեռնվածություն, պոմպ 1	F009			•	Եթե որոշակի ժամանակահատվածում հոսանքի գերբեռնվածություն է հայտնաբերվում, կատարվում է պոմպ 1-ի շարժական (արգելափակումից պաշտպանություն):
F008	Չոսանքի գերբեռնվածություն, պոմպ 2	F010			•	Եթե որոշակի ժամանակահատվածում հոսանքի գերբեռնվածություն է հայտնաբերվում, կատարվում է պոմպ 2-ի շարժական (արգելափակումից պաշտպանություն):
F009	Չոսանքի թերաբեռնվածք, պոմպ 1	F011		•	•	Եթե որոշակի ժամանակահատվածում հոսանքի թերաբեռնվածք է հայտնաբերվում, կատարվում է պոմպ 1-ի շարժական (պաշտպանություն «չոր» ընթացքից):
F010	Չոսանքի թերաբեռնվածք, պոմպ 2	F012		•	•	Եթե որոշակի ժամանակահատվածում հոսանքի թերաբեռնվածք է հայտնաբերվում, կատարվում է պոմպ 2-ի շարժական (պաշտպանություն «չոր» ընթացքից):
F011	Աշխատանքային ցիկլը գերազանցվել է, պոմպ 1	F013		•	•	Պոմպ 1-ի շարժականը կատարվում է, եթե ստանդարտ աշխատանքային ցիկլը գերազանցում է, օրինակ՝ պոմպի հենամարմնի օդափոխության հետ կապված խնդիրների պատճառով, փակ ճնշումային կապուլյի պատճառով (տեխնիկական սպասարկումից հետո անզգուշաբար չի բացվել), չի դրվում ավտոմատ ռեժիմի, եթե ՄԻԱՑ-ԱՆՁԱՏ-ԱՎՏՈՄԱՏ փոխարկիչը գտնվում է «ՄԻԱՑ» դիրքում՝ տեխնիկական սպասարկման համար: Չեղադա շահագործման վթարային ռեժիմը կատարում է պոմպի ավտոմատ գործարկում և շարժական, մինչև կառավարման պահարանը ստանա տվիչից շարժականի կանոնավոր ազդանշան: Այնուհետև կառավարման պահարանը վերադառնում է աշխատանքի տրմալ ռեժիմի:

Անսարքության կոդ	Արժեք	Ցուցադրվող տեքստը	Թարթող նշաններ	Անսարքությանների ցուցանշման հետքերում		Նկարագրություն
				Ավտո	Ձեռքի	
F012	Աշխատանքային ցիկլը գերազանցվել է, պոմպ 2	F014		•	•	Պոմպ 2-ի շարժականագը կատարվում է, եթե ստանդարտ աշխատանքային ցիկլը գերազանցում է, օրինակ՝ պոմպի հենամարմնի օդափոխության հետ կապված խնդիրների պատճառով, փակ ճնշումային կապույրի պատճառով (տեխնիկական սպասարկումից հետո անզգուշաբար չի բացվել), չի դրվում ավտոմատ ռեժիմի, եթե ՄԻԱՑ-ԱՆՋԱՏ-ԱՎՏՈՄԱՏ փոխարկիչը գտնվում է «ՄԻԱՑ» դիրքում՝ տեխնիկական սպասարկման համար: Հետագա շահագործման վթարային ռեժիմը կատարում է պոմպի ավտոմատ գործարկում և շարժականագ, մինչև կառավարման պահարանը ստանա տվիչից շարժականագի կանոնավոր ազդանշան: Այնուհետև կառավարման պահարանը վերադառնում է աշխատանքի նորմալ ռեժիմի:
F013	Արտաքին անսարքություն	EXT	–		•	Մակարդակի արտաքին ռելեի կարող է միացված լինել կառավարման պահարանին՝ վթարային ազդանշանը ակտիվացնելու համար գրունտային ջրերով նկուղի հեղեղման կամ պայթած ջրատարի դեպքում:
F014	Կոնտակչային մարտկոցի անսարքություն	BAT	–	•	•	Մարտկոցը սպառված է և պետք է փոխարինվի:
F015	Ռելեի կամ կոնդենսատորը չի փակվում, պոմպ 1	RELAY			•	Պոմպ 1-ը ստանում է շարժականագի ազդանշան, բայց չի արձագանքում: Այս իրավիճակը գրանցվում է հոսանքի չափման միջոցով:
F016	Ռելեի կամ կոնդենսատորը չի փակվում, պոմպ 1	RELAY			•	Պոմպ 1-ը ստանում է գործարկման ազդանշան, բայց չի արձագանքում: Այս իրավիճակը գրանցվում է հոսանքի չափման միջոցով:
F017	Ռելեի կամ կոնդենսատորը չի փակվում, պոմպ 2	RELAY			•	Պոմպ 2-ը ստանում է շարժականագի ազդանշան, բայց չի արձագանքում: Այս իրավիճակը գրանցվում է հոսանքի չափման միջոցով:
F018	Ռելեի կամ կոնդենսատորը չի փակվում, պոմպ 2	RELAY			•	Պոմպ 2-ը ստանում է գործարկման ազդանշան, բայց չի արձագանքում: Այս իրավիճակը գրանցվում է հոսանքի չափման միջոցով:

Անսարքության դեպքում կսկսի թարթել կարմիր ցուցիչի լույսը, կվառվի նշանը և անսարքությունը կավելացվի անսարքությունների գրանցման մատյանում: Բացի այդ, կինչի ձայնային ազդանշան (զուլմեր), կվառվի նշանը, համապատասխան նշանը կսկսի թարթել և դիսփլեյին կցուցադրվի անսարքության կոդը: Սխալը վերացնելուց հետո կառավարման պահարանը ավտոմատ կերպով կանցնի շահագործման սովորական ռեժիմի:

Այնուամենայնիվ, կառավարման պահարանն առաջարկում է անսարքության ցուցանշումների (վթարի տեսողական և ձայնային ազդանշաններ) ձեռքով (Man) կամ ավտոմատ կերպով (Auto) հետքերելու տարբերակը:

Եթե կարգավորումների ընտրացանկից ընտրվել է ձեռքով հետքերում, ապա ձայնային ազդանշանը և կարմիր լուսացուցիչը կարող են հետքերվել՝ սեղմելով կոճակը: Անսարքության ցուցանշման հետքերումը տեղի կունենա անսարքությունը վերացնելուց կամ ՄԻԱՑ-ԱՆՋԱՏ-ԱՎՏՈՄԱՏ փոխարկիչը «ԱՆՋԱՏ» դիրքի տեղափոխելուց հետո:

Անսարքությունների ակնարկը գտնվում է տեղեկատվության ընտրացանկի անսարքությունների հաշվառման մատյանում:


նշանը կվառվի այնքան ժամանակ, մինչև անսարքությունների գրանցման մատյանը փակվի:

Եթե կարգավորումների ընտրացանկում ընտրվել է ավտոմատ հետքերում, ապա կարմիր լուսացուցիչը և նշանը կմարեն, ձայնային ազդանշանը (զուլմերը) կանջատվի անսարքությունը

վերացնելուց հետո կամ ՄԻԱՑ-ԱՆՋԱՏ-ԱՎՏՈՄԱՏ փոխարկիչը բերելով «ԱՆՋԱՏ» դիրքին:

Այնուամենայնիվ, նույնիսկ եթե ընտրված է ավտոմատ հետքերումը, որոշ անսարքությունների ցուցանշումներ պետք է ձեռքով հետքերվեն: Տե՛ս ստորև աղյուսակը:

Ամեն 30 րոպեն մեկ անսարքության ցուցանշումը է վերագրվում կարճաժամկետ հիշողությունից դեպի երկարաժամկետ հիշողություն:



Նկար 30 Ֆազային կերպափոխիչով եռաֆազ կառավարման պահարանի ֆազերի փոխում

12. Տեխնիկական սպասարկում

Multilift MD և MLD պոմպային կայանքների համար պահանջվում է նվազագույն ինամք և տեխնիկական սպասարկում:



Նախազգուշացում

Նախքան պոմպերի վրա որևէ աշխատանք կատարելը, օգտագործելով մոլվով հեղուկ, որը կարող է վտանգավոր լինել առողջության համար, պոմպակայանը պետք է մանրակրկիտ լվացվի մաքուր ջրով և ամբողջ հեղուկը պետք է թափվի ճնշումային խողովակաշարից: Ապամոնտաժումից հետո բոլոր դետալները լվացեք ջրով:

Համոզվեք, որ սողնակը փակ է: Աշխատանքները պետք է իրականացվեն տեղադրման և շահագործման վայրում գործող նորմերին և կանոնակարգերին համապատասխան:



Նախազգուշացում

Նախքան LC 221 կառավարման համակարգի տեխնիկական սպասարկում սկսելը և պոմպային կայանքի վրա որևէ աշխատանք սկսելը, համոզվեք, որ էլեկտրամատակարարումն անջատված է, որպեսզի այն պատահաբար չմիացվի:

Պոմպային կայանքները պետք է ստուգվեն հետևյալ պարբերականությամբ.

- յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ՝ եթե տեղադրվում է փոքր առանձնատանը (մեկ ընտանիքի համար);
- յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ՝ եթե տեղադրվում է մի քանի ընտանիքների տանը;
- յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ՝ եթե օգտագործվում է գրասենյակային և արտադրական տարածքներում:

Ստուգման ընթացքում պետք է պահպանվեն տեղական նորմերը և կանոնակարգերը:

Պոմպային կայանքի նման պարբերական ստուգումները պետք է իրականացվեն լիազորված անձնակազմի կողմից և, ի թիվս այլ աշխատանքների, ներառեն էլեկտրական և մեխանիկական սարքավորումների սպասարկումը:

Անհրաժեշտ է ստուգել հետևյալը՝

- **Ներմդման և ճնշման խողովակառոտեր**
Ստուգեք պոմպային կայանքի բոլոր միացումները հերմետիկության և արտահոսքի ստուգումները: Անհրաժեշտ է բացառել ուժի ազդեցությունը հավաքման ռեզերվուարի վրա ներմդման, ճնշման և օդափոխման խողովակաշարերի զանգվածի պատճառով: Խողովակաշարերի երկար հատվածներ, փականներ և այլն պետք է տեղադրվեն հենարանների վրա:
- **Սպառվող հզորությունը**
Տես համակարգի ֆիրմային վահանակը
- **Կաբելային ներանցիչ**
Անհրաժեշտ է հետևել, որպեսզի կաբելային ներանցիչը լինի ջրից հերմետիկ մեկուսացված, իսկ մալուխը չունենա կոտրվածքներ և չլինի սեղմված:
- **Պոմպի դետալներ**
Անջատեք պոմպի հենամարմնի վրա գտնվող անուրը, հանեք պոմը ռեզերվուարից և ստուգեք կտրող մեխանիզմը: Համոզվեք, որ օդափոխման խողովակը արգելափակված չէ: Պոմպը իր տեղը վերադարձնելիս խորհուրդ է տրվում փոխարինել օդակաձև խցվածքպոմպի և ռեզերվուարի միջև: Կատարեք փորձնական գործարկում մաքուր ջրով: Կապվեք Grundfos-ի հետ աղմուկի, թրթռումների և աննորմալ աշխատանքի դեպքում:
- **Փնդառանցքակալներ**
Ստուգեք աղմուկի կամ լքվելու առկայությունը լիսեռը պտտելիս: Փոխարինեք վնասված առանցքակալները: Պոմպի կապիտալ վերանորոգումը սովորաբար անհրաժեշտ է լինում առանցքակալների վնասվածքի հայտնաբերման կամ էլեկտրաշարժիչի աշխատանքի խափանման ժամանակ: Նման աշխատանքները պետք է իրականացվեն արտադրողի կամ լիազոր սպասարկման կենտրոնի կողմից:

Հակադարձ կապույրի լվացում (անհրաժեշտության դեպքում)

Գործողությունների իրականացման կարգ՝

1. Փակեք ճնշումային կարճախողովակի, ինչպես նաև մուտքային կարճախողովակի (եթե միացված է) սողնակները, կամ ցամաքեցրեք ճնշումային կարճախողովակը՝ ձգելով հակադարձ կապույրի կողմի ջրահեռացման պտուտակը: Տես նկար 3:
2. Մաքրեք հակադարձ կապույրը դիտակափարիչի միջով: Հակադարձ կապույրը հավաքելիս փոխարինեք դիտակափարիչի միջադիրը:

12.1. Մեխանիկական մասի տեխնիկական սպասարկում

- Հեռացրեք բոլոր նստվածքները և/կամ շլամը, որոնք առաջացել են հավաքման ռեզերվուարում:
- Մաքրեք պոմպային կայանքի ներմդման խողովակաշարը: Որպես կանոն, խողովակաշարը խցանված է խոշոր պինդ ներառուկներով:
- Ստուգեք և փոխեք փականների միացումների միջադիրները և այլն:
- Ստուգեք ռեզերվուարի վրա ճաքերի և դեֆորմացիայի բացակայությունը: Դրանք կարող են առաջանալ մոնտաժման ժամանակ կատարված սխալների արդյունքում, որոնք առաջացրել են ռեզերվուարի չափազանց մեծ ներքին լարումներ:


Վերը նշված աշխատանքների ցանկը սպառիչ չէ: Պոմպային կայանքը կարող է օգտագործվել այնպիսի միջավայրերում, որոնք պահանջում են պարբերական ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:

Չրահանգ

12.2. Էլեկտրաշարժիչ


Ստուգեք պոմպի պտտման ուղղությունը հետևյալ կերպ.

- Անջատեք սնուցումը:
 - Ետ պտուտակեք բլթանցքը շարժիչի կափարիչից: Տես նկար 31:
 - Շարժիչի լիսեռը տեսանելի կդառնա: Տես նկար 32:
- Համոզվեք, որ ռոտորն ու գործող անիվը կարող են ազատ շարժվել՝ լիսեռը պտտելով մեծ խարածն պտուտակահանով:



Նկար 31 Բլթանցք

TM05 0338 1011




TM05 0339 1011

Նկար 32 Շարժիչի լիսեռ, տեսքը վերևից:


Ուշադրություն

Եթե պոմպն ապամոնտաժվել է, ապա նորից հավաքելիս համոզվեք, որ հավասարեցրեք պոմպի և ռեզերվուարի օդանցքները: Տես նկար 33 և 34:



TM05 0344 1011

Նկար 33 Օդափոխման անցքեր պոմպի հենամարմնում և հավաքման ռեզերվուարում



TM05 0330 1011

Նկար 34 Հավասարեցման նշաններ ռեզերվուարի և պոմպի կցաշուրթի վրա


12.3. Էլեկտրասարքավորման տեխնիկական սպասարկում

- Ստուգեք LC 221 կառավարման պահարանի և մալուխային ներանցիչների առջևի պանելի միջադիրները:
- Ստուգեք մալուխային միացումները:
- Ստուգեք կառավարման համակարգի մոդուլների աշխատանքը:
- Ստուգեք և լվացեք մակարդակի հսկման տվիչը: Տես բաժին 12.4. Մակարդակի վերահսկողության տվիչի լվացում:
- Եթե LC 221 կառավարման պահարանը գտնվում է նկուղում հատկապես խոնավ միջավայրում, ապա խորհուրդ է տրվում ստուգել տպատախտակի սեղմակները կոռոզիայի հնարավոր նշանների համար: Ստանդարտ կայանքներում սարքի հպակները նախատեսված են մի քանի տարի աշխատելու համար և որևէ ստուգում չեն պահանջում:
- Տարեկան տեխնիկական սպասարկման ընթացքում մարտկոցը փոխարինեք 9 Վ-ով:

Վերը նշված աշխատանքների ցանկը սպառողի չէ: LC 221-ը կարող է օգտագործվել այնպիսի պայմաններում, որոնք պահանջում են պարբերական ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:

12.4. Մակարդակի վերահսկողության տվիչի լվացում

1. ՄԻԱՑ-ԱՆՋԱՏ-ԱՎՏՈՄԱՏ շահագործման ռեժիմների փոխարկիչը տեղափոխեք ԱՆՋԱՏ (O) դիրք: Տես «Կառավարման պանել» կետը 4. Արտադրատեսակի մասին ընդհանուր տեղեկություններ բաժնում:
2. Թուլացրեք պտուտակային կափարիչը՝ այն պտտելով ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Տես նկար 35:
3. Չզուլությամբ հանեք տվիչը հավաքման ռեզերվուարից: Մի հանեք տվիչը՝ բռնելով խողովակից:
4. Ստուգեք կափարիչի տակ գտնվող խողովակը և խտուցբորսիչը մակերեսի և ներսի վրա նստվածքների համար: Տես «Մակարդակի վերահսկողության տվիչ» կետը 4. Արտադրատեսակի մասին ընդհանուր տեղեկություններ բաժնում:
5. Հեռացրեք բոլոր նստվածքները: Անհրաժեշտության դեպքում անջատեք ճկախողովակը կառավարման պահարանից և խողովակն ու ճկախողովակը լվացեք մաքուր ջրով ցածր ճնշման տակ:
6. Ամրացրեք խողովակը՝ պտուտակի օգնությամբ ամրացնելով եզերվուարի կափարիչը: Միացրեք ճկախողովակը կառավարման պահարանին: Ստուգեք տվիչը՝ կատարելով Multilift MD, MLD-ի փորձնական գործարկումը:



TM05 0545 1011

Նկար 35 Մակարդակի վերահսկողության տվիչի հեռացում:

12.5. Աղտոտված պոմպային կայանք



Նախազգուշացում
Եթե պոմպային կայանքը օգտագործվել է վտանգավոր կամ թունավոր հեղուկներ մղելու համար, ապա այս պոմպը համարվում է աղտոտված:

Այս դեպքում տեխնիկական սպասարկման յուրաքանչյուր հայտը ներկայացնելիս հարկավոր է մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրել մղվող հեղուկի վերաբերյալ:

Այն դեպքում, երբ այդպիսի տեղեկատվություն չի տրամադրվել, Grundfos-ի ընկերությունը կարող է մերժել տեխնիկական սպասարկման անցկացման հայտը:

Կայանքը ընկերությանը վերադարձնելու հետ կապված հնարավոր ծախսերը կրում է ուղարկողը:

13. Շահագործումից հանումը

Multilift MD/MLD պոմպային կայանքը շահագործումից հանելու համար LC 221 կառավարման պահարանի դռան անջատիչը պետք է միացվի «Անջատված է» դիրքի (տես 4. Արտադրատեսակի մասին ընդհանուր տեղեկություններ բաժինը):

Ցանցային անջատիչից առաջ տեղակայված բոլոր էլեկտրական գծերը մշտապես գտնվում են լարման տակ: Այդ պատճառով, որպեսզի կանխել սարքավորման հանկարծակի կամ չթույլատրված միացումը, հարկավոր է կողմնակի անձանց հեռու պահել պոմպային կայանքի կառավարման պահարանից:

14. Տեխնիկական տվյալներ

14.1. Պոմպային կայանք

Աշխատանքային բնութագրերը տրվում են Հավելված 2: Բնութագրերի գրաֆիկները նախատեսված են միայն որպես ուղեցույց օգտագործելու համար և չպետք է ընկալվեն որպես արտադրողի կողմից երաշխավորված բնութագրեր:

Չանգվածը	Կախված կատարումից: Տես ֆիրմային վահանակը
Ջերմաստիճանի ընդգրկույթ	0–40 °C Կարճաժամկետ մինչև +60 °C (ժամում առավելագույնը 5 րոպե):
Ջրածածկման պայմաններ	Առավելագույնը 2 մ 7 օրվա համար
Ձայնային ճնշման մակարդակը	< 70 դԲ(A)
Գաբարիտային չափեր	Տես Հավելված 1

14.2. Հավաքման ռեզերվուար

Ռեզերվուար	
Նյութ՝	PE (պոլիէթիլեն)
Անալոգային տվյալներ	
Սնուցման լարում՝	12 Վ
Ազդանշանի ելք՝	0–5 Վ

14.3. Պոմպ

Շարժիչ	
Ցանցի հաճախականությունը	50 Հց
Մեկուսապատվածքի աստիճան	F (155 °C)
Գործող անվիլի տեսակի	Կիսաբաց, կտրող մեխանիզմով
Պաշտպանության աստիճան	IP68
PH ընդգրկույթ	4–10
Գործարկում/ժամ	առավելագույնը 60
Հեղուկի առավելագույն խտությունը	1100 կգ/մ ³
Պետալ	
Պոմպի հենամարմին	Թուջ
Գործող անվիլ	Luranyl
Պոմպի լիսեռ	Զժանգոտվող պողպատ 1.4301
Էլեկտրական շարժիչի մալուխ	Նեոպրեն
Օդակավոր կցիչներ	Բուտադիեն-Նիտրիլային կաուչուկ

14.4. Կառավարման պահարան LC 221

Կառավարման պահարան	
Սնուցման հնարավոր լարում, անվանական լարումը	1 × 230 Վ, 3 × 230 Վ, 3 × 400 Վ
LC 221-ի համար լարման թույլատրելի շեղումները	անվանական լարումից –10 % / +6 %
Ցանցի հաճախականությունը LC 221-ի համար	50/60 Հց
Էլեկտրասնման հանակարգի հողակցումը	TN համակարգերի համար
Կառավարման պահարանի սպառվող հզորությունը	7 Վտ
Կառավարման կոնտուրի ապահովիչ	Պյուրահալ ներդիրով ապահովիչ. 100 մԱ / 250 Վ / 20 մմ × Ø5
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝	0 °C-ից մինչև +40 °C (խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից)
Պաշտպանության աստիճան	IP56
Անպոտենցիալ հպակներ	HO/H3 առավ. 250 Վ / 2 Ա
Արտաքին հետքերման ներանցումը	230 Վ

LC 221 կառավարման պահարանի բլոկը

Բարձրությունը = 390 մմ
Գաբարիտային չափեր
Լայնությունը = 262 մմ
Խորությունը = 142 մմ
Նյութ
ABS (ակրիլոնիտրիլ բութադիեն ստիրոլ)
Չանգվածը
Կախված կատարումից: Տես ֆիրմային վահանակը

Multilift MD Multilift MLD	Աշխատանքային ռեժիմ	Էլեկտրասնման լարում [Վ]	Հզորությունը P ₁ /P ₂ , [կՎտ]	I _{1/1} / I _{գործարկում} [Ա]	պտույտ/րոպե [րոպե ⁻¹]	Բևեռների թիվը	Շտեկերի տեսակը				
MD/MLD.12.1.4	S3 – 40 %, 1 րոպե	1 × 230 Վ	1,9 / 1,4	9 / 39	1430	4	Schuko				
MD/MLD.12.3.4		3 × 400 Վ	1,8 / 1,5	3,7 / 19			CEE 3P+N+E, 16 Ա				
MD/MLD.15.1.4		1 × 230 Վ	2,3 / 1,7	10,1 / 39			Schuko				
MD/MLD.15.3.4		3 × 400 Վ	2,3 / 1,8	4 / 19			CEE 3P+N+E, 16 Ա				
MD/MLD.22.3.4	S3 – 50 %, 1 րոպե	3 × 230 Վ	2,8 / 2,3	10,2 / 51,5	1430	4	CEE 3P+E, 16 Ա				
MD/MLD.22.3.4		3 × 400 Վ		5,5 / 29,7			CEE 3P+N+E, 16 Ա				
MD/MLD.24.3.2		3 × 230 Վ	3,1 / 2,6	9,7 / 88,7			2920	2	CEE 3P+E, 16 Ա		
MD/MLD.24.3.2		3 × 400 Վ		5,5 / 39					CEE 3P+N+E, 16 Ա		
MD/MLD.32.3.2		3 × 230 Վ	4,0 / 3,4	88,7					2920	2	CEE 3P+E, 16 Ա
MD/MLD.32.3.2		3 × 400 Վ		6,7 / 39							CEE 3P+N+E, 16 Ա
MD/MLD.38.3.2	S3 – 40 %, 1 րոպե	3 × 230 Վ	4,6 / 3,9	13 / 88,7	2880	2					CEE 3P+E, 16 Ա
MD/MLD.38.3.2		3 × 400 Վ		7,5 / 39							CEE 3P+N+E, 16 Ա

15. Անսարքությունների հայտնաբերում և վերացում



Նախազգուշացում

Նախքան պոմպային կայանքների վրա որևէ աշխատանք կատարելը, օգտագործելով մղվով հեղուկ, որը կարող է վտանգավոր լինել առողջության համար, պոմպակայանը պետք է մանրակրկիտ լվացվի մաքուր ջրով և ամբողջ հեղուկը պետք է թափվի ճնշումային խողովակաշարից: Ապամոնտաժումից հետո բոլոր դետալները լվացեք ջրով: Համոզվեք, որ սողնակը փակ է: Աշխատանքները պետք է իրականացվեն տեղադրման և շահագործման վայրում գործող նորմերին և կանոնակարգերին համապատասխան: Նախքան պոմպային կայանքի վրա որևէ աշխատանք սկսելը, համոզվեք, որ էլեկտրամատակարարումն անջատված է, որպեսզի այն պատահաբար չմիացվի:

Անսարքություն	Պատճառ	Անսարքության վերացումը
1. Պոմպը(-երը) չի(չեն) աշխատում:	<p>ա) Բացակայում է էլեկտրասնուցումը: Ցուցանշման բոլոր լուսադիոդներն անջատած են: Անխափան սնուցման մարտկոցի առկայության դեպքում. տես «LC 221 կառավարման պահարան» բաժին 4. Արտադրատեսակի մասին ընդհանուր տեղեկություններ:</p>	Միացրեք հոսանքը կամ սպասեք, մինչև հոսանքը միացվի: Էլեկտրաէներգիայի անջատման ժամանակ անջատեք հավաքման ռեզերվուարը, օգտագործելով դիաֆրագմային պոմպը:
	բ) ՄԻԱՑ-ԱՆՋԱՏ-ԱՎՏՈՄԱՏ շահագործման ռեժիմների փոխարկիչը գտնվում է ԱՆՋԱՏ (O) դիրքում, տես բաժին 11. Շահագործում:	ՄԻԱՑ-ԱՆՋԱՏ-ԱՎՏՈՄԱՏ շահագործման ռեժիմների փոխարկիչը տեղափոխեք ՄԻԱՑ (I) կամ ԱՎՏՈ (C) դիրք:
	գ) Կառավարման կոնտուրի ապահովիչները վառվել են:	Ստուգեք և շտկեք պատճառը: Փոխարինեք կառավարման կոնտուրի ապահովիչները:
	դ) Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանական անջատման ավտոմատը անջատել է պոմպը (միայն այն ժամանակ, երբ տեղադրված է պաշտպանական անջատման ավտոմատ): Փարթում են անսարքություն կարմիր լուսացուցիչը և դիսփլեյին պոմպի նշանը: Դիսփլեյի վրա կցուցադրվի RELAY-ի անսարքության ցուցանշումը, սխալի կոդը F018:	Ստուգեք պոմպն ու հավաքման ռեզերվուարը, ինրպես նաև Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանական անջատման ավտոմատի կարգավորումը: Եթե պոմպը խցանված է, մաքրեք պոմպը: Եթե Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանական անջատման ավտոմատի կարգավորումները սխալ են, կատարեք ճիշտ կարգավորումները (տես ֆիրմային վահանակը):
	ե) Էլեկտրաշարժիչի/էլեկտրասնուցման մալուխը վնասված է կամ միացումը թուլացել է:	Ստուգեք էլեկտրաշարժիչի և էլեկտրասնուցման մալուխը: Փոխարինեք մալուխը կամ անհրաժեշտության դեպքում ձգեք միացումը:
	զ) Դիսփլեյի վրա կցուցադրվի SENSOR անսարքության նշանը, սխալի կոդը՝ F005 և/կամ F006:	Ստուգեք տվիչը (տես բաժին 12.4. Մակարդակի վերահսկողության տվիչի լվացում) և վերագործարկեք պոմպը: Ստուգեք մալուխը և կառավարման համակարգի միացումը մեկուսատախտակին: Եթե շարունակվում է ստացվել սխալ ազդանշանը, խնդրում ենք կապվել Grundfos ընկերության սպասարկման կենտրոնի հետ:
	ի) Անսարքին է կամ տպատախտակի մոդուլը, կամ ՀԲ-մեկուսատախտակը:	Փոխարինեք տպատախտակը կամ ՀԲ-մեկուսատախտակը:

Անսարքություն	Պատճառ	Անսարքության վերացումը
2. Պոմպը(-երը) շատ հաճախ է միանում և կանգ առնում, նույնիսկ եթե ներհոսք չկա:	<p>ա) Մակարդակի վերահսկողության տվիչի անսարքություն: Տվիչից սխալ ազդանշան է ստացվում:</p> <p>բ) Ակտիվացել է աշխատանքային ցիկլի պաշտպանությունը, թարում են պոմպի և ժամանակի նշանները, թարթում է կարմիր լուսային ցուցիչը, դիսփլեյ վրա ցուցադրվում է F011 և/կամ F012 սխալի կոդը: Եթե պոմպը աշխատում է 3 րոպեից ավել, կառավարման պահարանի պաշտպանիչ ծրագիրը կանջատի պոմպը 3 րոպեով և գործի կդրվի մյուս պոմպը: Գործարկման հաջորդ իմպուլսը ստանալուն պես առաջին պոմպը կրկին կգործարկվի: Եթե օդափոխման խնդիրը պահպանվում է, պոմպը կկանգնեցվի 3 րոպե աշխատելուց հետո և այլն: Նշում` ստանդարտ աշխատանքային ցիկլը կազմում է մինչև 90 վայրկյան DN 32 խողովակաշարի դեպքում և 60 վայրկյան` DN 40 խողովակաշարի դեպքում:</p>	<p>Ստուգեք տվիչը (տես բաժին 12.4. <i>Մակարդակի վերահսկողության տվիչի լվացում</i>):</p> <p>Համոզվեք, որ ճնշումային կապույրը բաց է: Ստուգեք պոմպի հենամարմնի օդափախությունը: Եթե օդափոխիչ անցքը խցանված է, մաքրեք այն: Տես նկար 33:</p> <p>Թույլ տվեք որպեսզի պոմպը հովանա: Սառչելուց հետո պոմպը կվերագործարկվի ավտոմատ կերպով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ LC 221 կառավարման պահարանը տեղադրված չէ ձեռքով վերագործարկելու համար: Տես բաժին 11.1. <i>LC 221 կառավարման պահարանի կարգավորումներ</i>: Այս դեպքում ՄԻԱՑ-ԱՆՁԱՏ-ԱՎՏՈՄԱՏ շահագործման ռեժիմների փոխարկիչը անհրաժեշտ է կարճ ժամանակով տեղադրել ԱՆՁԱՏ (O) դիրք:</p> <p>Ստուգեք ներհոսքի պարամետրերը և հակադարձ կապույրը:</p> <p>Հակադարձ կապույրի արտահոսքի փոքր հավանականություն կա, ճնշումային կարճախողովակից հեղուկը կարող է հետ հոսել: Առանց երկար ժամանակ հովացման բազմաթիվ գործարկումները կարող են հանգեցնել ջերմային անջատիչի գործի դրմանը: Համաձայն S3 աշխատանքային ռեժիմի: Տես բաժին 14. <i>Տեխնիկական տվյալներ</i>: Տես նաև բաժին 12.4. <i>Մակարդակի վերահսկողության տվիչի լվացում</i>:</p>
3. Պոմպերից մեկը պարբերաբար գործարկվում է առանց ակնհայտ պատճառի:	<p>ա) Աշխատանքային փորձարկում յուրաքանչյուր 24 ժամը մեկ:</p>	<p>Գործողություն չի պահանջվում: Անվտանգության գործառույթը կանխում է լիսեռի խցվածքի խզմանը:</p>

16. Արտադրատեսակի օգտահանում

Արտադրանքի սահմանային վիճակի հիմնական չափանիշն է՝

1. Մեկ կամ մի քանի բաղադրիչ մասերի շարքից դուրս գալը, որոնց վերանորոգումը կամ փոխարինումը նախատեսված չեն;
2. Վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծախսերի ավելացում, որը հանգեցնում է շահագործման տնտեսական աննպատակահարմարությանը:

Տվյալ արտադրատեսակը, ինչպես նաև հանգույցները և դետալները պետք է հավաքվեն և օգտահանվեն բնապահպանության ոլորտի տեղական օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

17. Արտադրող: Ծառայության ժամկետ

Արտադրող՝
Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850
Bjerringbro, Դանիա*

* ստույգ արտադրող երկիրը նշված է սարքավորման ֆիրմային վահանակի վրա:

Արտադրողի կողմից լիազորված անձ**

Գրունդֆոս Իստրա ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ, ք. Իստրա,
գ. Լեշկովո, տ. 188: հեռ.: +7 495 737-91-01,
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ grundfos.istra@grundfos.com:

** պայթապաշտպանված կատարմամբ սարքավորման համար արտադրողի կողմից լիազորված անձ:

«Գրունդֆոս» ՍՊԸ
109544, ք. Մոսկվա, Շկոլնայա փ. 39-41, շ. 1,
հեռ.՝ +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
Էլեկտրոնային փոստի հասցեն.
grundfos.moscow@grundfos.com:

Ներկրողները Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում՝

Գրունդֆոս Իստրա ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ, ք. Իստրա,
գ. Լեշկովո, տ. 188,
հեռ.՝ +7 495 737-91-01,
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ grundfos.istra@grundfos.com;

«Գրունդֆոս» ՍՊԸ
109544, ք. Մոսկվա, Շկոլնայա փ. 39-41, շ. 1,
հեռ.՝ +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ grundfos.moscow@grundfos.com;

«Գրունդֆոս Ղազախստան» ՍՊԸ
Ղազախստան, 050010, ք. Ալմաթի,
միկրոշրջան Կոկ-Տոբե, փ.Կիզ-ժիբեկ, 7,
հեռ.՝ +7 727 227-98-54,
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ kazakhstan@grundfos.com:

Սարքավորման իրացման կանոնները և պայմանները սահմանվում են պայմանագրի պայմաններով:

Սարքավորման գործողության ժամկետը կազմում է 10 տարի:

Նշանակված ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո սարքավորման շահագործումը կարող է շարունակվել տվյալ ցուցանիշը երկարաձգելու հնարավորության մասին որոշումը կայացնելուց հետո: Սարքավորման շահագործումը սույն փաստաթղթի պահանջներից տարբերվող նշանակությամբ չի թուլատրվում:

Սարքավորման ծառայության ժամկետի երկարաձգման աշխատանքները պետք է իրականացվեն օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, չնվազեցնելով մարդկանց կյանքի և առողջության համար անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջները:

Հնարավոր են տեխնիկական փոփոխություններ:

18. Փաթեթվածքի օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվություն

Grundfos ընկերության կողմից կիրառվող ցանկացած տեսակի փաթեթի մակնշման վերաբերյալ տեղեկատվություն



Փաթեթվածքը նախատեսված չէ սննդամթերքի հետ շփվելու համար






Փաթեթանյութ	Փաթեթավորման/փաթեթավորման օժանդակ միջոցների անվանում	Փաթեթավորման/ փաթեթավորման օժանդակ միջոցների պատրաստման համար օգտագործվող նյութի տառային նշանակումը	
Թուղթ և ստվարաթուղթ (ծալքավոր ստվարաթուղթ, թուղթ, այլ ստվարաթուղթ)	Տուփեր/արկղեր, ներդրակներ, միջադիրներ, միջնաշերտեր, ցանցեր, ֆիքսատորներ, լցիչ նյութ	 PAP	
Փայտ և փայտե նյութեր (փայտ, խցանակեղև)	Արկղեր (տախտակյա, կրճատախտակյա, փայտաթելքային սալից), կրկնատակեր, կավարածածկեր, շարժական կողեր, շերտաձողիկներ, ֆիքսատորներ	 FOR	
(ցածր խտության պոլիէթիլեն)	Ծածկոցներ, պարկեր, թաղանթներ, տոպրակներ, օդաբշտիկավոր թաղանթ, ֆիքսատորներ	 LDPE	
Պլաստիկ	(բարձր խտության պոլիէթիլեն)	Խցուկային միջադիրներ(թաղանթ նյութերից), այդ թվում՝ օդաբշտիկավոր թաղանթ, ֆիքսատորներ, լցնող նյութ	 HDPE
(պոլիստիրոլ)	Պենոպլաստե խցարար միջադիրներ	 PS	
Կոմբինացված փաթեթավորում (թուղթ և ստվարաթուղթ/պլաստիկ)	«Սքին» տեսակի փաթեթավորում	 C/PAP	

Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել հենց փաթեթավորման և/կամ փաթեթավորման օժանդակ միջոցների մակնշմանը (փաթեթավորման/փաթեթավորման օժանդակ միջոցների վրա արտադրող գործարանի կողմից մակնշվելու դեպքում):


Անհրաժեշտության դեպքում, ռեսուրսների խնայողության և բնապահպանական արդյունավետության նպատակներով, Grundfos ընկերությունը կարող է կրկնակի կիրառել նույն փաթեթվածքը և/կամ փաթեթավորման օժանդակ միջոցները:

Արտադրողի որոշմամբ՝ փաթեթը, փաթեթավորման օժանդակ միջոցները և նյութերը, որոնցից դրանք պատրաստված են, կարող են փոփոխվել: Արդի տեղեկատվությունը խնդրում ենք ճշտել պատրաստի արտադրանքի արտադրողից, որը նշված է սույն Անձնագրի, Մոնտաժման և շահագործման ձեռնարկի բաժին 17. *Արտադրող: Ծառայության ժամկետ:* Հարցում կատարելիս անհրաժեշտ է նշել արտադրանքի համարը և սարքավորման արտադրող երկիրը:

Приложение 1 / 1-қосымша / 1-тиркеме / Հավելված 1





TM05 0441 1011



TM05 0442 1011

Приложение 2 / 2-қосымша / 2-тиркеме / Հավելված 2





- RU** Насосные установки Multilift MD, Multilift MLD сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU С-ДК.БЛ08.В.01197/21 срок действия с 29.04.2021 по 28.04.2026 г.
- Выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации», аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г., выдан Федеральной службой по аккредитации; адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; телефон: +7 (4932) 23-97-48, факс: +7 (4932) 77-34-67.
- Принадлежности, комплектующие изделия, запасные части, указанные в сертификате соответствия являются составными частями сертифицированного изделия и должны быть использованы только совместно с ним.
- Насосные установки Multilift MD, Multilift MLD декларированы на соответствие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).
- Декларация о соответствии: № ЕАЭС N RU Д-ДК.РА01.В.13640/20 срок действия с 12.02.2020 до 07.02.2025 г.
- Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Грундфос Истра». Адрес: 143581, РОССИЯ, Московская область, г. Истра, деревня Лешково, дом 188. Телефон: +7 495 737-91-01, Факс: +7 495 737-91-10.
- Информация о подтверждении соответствия, указанная в данном документе, является актуальной на 24.05.2022 г.
- Релевантные Европейские Директивы и стандарты на данные изделия приведены в мультязычных версиях руководств по эксплуатации (Installation & Operating Instructions, Safety Instructions) и размещены в открытом доступе на сайте Grundfos Product Center.
- KZ** Multilift MD, Multilift MLD сорғы қондырғылары Кедендік одақтың «Төменвольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 004/2011), «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 010/2011), «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» (КО ТР 020/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестікке сертификатталған.
- Сәйкестік сертификаты: № ЕАЭО RU С-ДК.БЛ08.В.01197/21 әрекет ету мерзімі 29.04.2021 бастап 28.04.2026 ж. дейін.
- Өнімді сертификаттау жөніндегі «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» органы «Сертификаттаудың Ивановский Қоры» ЖШҚ арқылы берілді, аккредиттеу аттестаты 24.03.2016 ж.
- № RA.RU.11БЛ08, аккредиттеу жөніндегі Федералды қызметпен берілді; мекенжай: 153032, Ресей Федерациясы, Ивановская обл., Иваново қ., Станкостроителей көш, 1-үй; телефон: +7 (4932) 23-97-48, факс: +7 (4932) 77-34-67.
- Сәйкестік сертификатында көрсетілген керек-жарақтар, құрамдас құралдар, қосалқы бөлшектер сертификатталған құралдың құрамдас бөлшектері болып есептеледі және тек солармен бірлесіп пайдаланылуы керек.
- Multilift MD, Multilift MLD сорғы қондырғылары Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенті талаптарына (ЕАЭО ТР 037/2016) сәйкестікке мағлұмдалған.
- Сәйкестік туралы мағлұмдама:
№ ЕАЭО N RU Д-ДК.РА01.В.13640/20 әрекет ету мерзімі 12.02.2020 бастап 07.02.2025 ж. дейін.
- Мәлімдеуші: «Грундфос Истра» жауапкершілігі шектеулі қоғамы. Мекенжайы: 143581, Ресей, Мәскеу облысы, Истра қ., Лешково ауылы, 188-үй. Телефон: +7 495 737-91-01, Факс: +7 495 737-91-10.
- Осы құжатта көрсетілген сәйкестікті растау туралы ақпарат 24.05.2022 ж. күні өзекті болып табылады.
- Осы бұйымдарға релеванттық Еуропалық Директивалар мен стандарттар пайдалану жөніндегі нұқсаулықтардың көп тілді нұсқаларында (Installation & Operating Instructions, Safety Instructions) келтірілген және Grundfos Product Center сайтында еркін түрде орналастырылған.

**KG**

Multilift MD, Multilift MLD соркысма орнотмолору Бажы биримдигинин «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу тууралуу» (ББ ТР 004/2011), «Машинанын жана жабдуунун коопсуздугу тууралуу» (ББ ТР 010/2011), «Техникалык каражаттардын электрмагниттик шайкештиги» (ББ ТР 020/2011) техникалык регламенттин талаптарына ылайык тастыкталган.

Шайкештик сертификаты: № ЕАЭС RU C-DK.БЛ08.В.01197/21 жарактуулук мөөнөтү 29.04.2021-жылдан 28.04.2026-жылга чейин.

Өндүрүмдү тастыкташтыруу боюнча орган «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» «Ивановский Фонд Сертификации» ЖЧКму тарабынан берилген, аккредитациялоо аттестаты 24.03.2016-ж., Федералдык аккредитациялоо боюнча кызматы тарабынан берилген; дареги: 153032, Россия Федерациясы, Иваново обл., Иваново ш., Станкостроителей көч., 1-үй; телефону: +7 (4932) 23-97-48, факсы: +7 (4932) 77-34-67.

Шайкештик тастыктамасында көрсөтүлгөн тетиктер, топтом буюмдар тастыктамадан өткөн буюмду түзүүчү бөлүктөр болуп, алар менен биргеликте гана пайдаланылышы керек.

Multilift MD, Multilift MLD соркысма орнотмолору Евразия экономикалык бирлигинин «Электротехника жана радиоэлектроника буюмдарында кооптуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө» техникалык регламентинин (ЕАЭБ ТР 037/2016) талаптарына шайкештикке декларацияланган.

Шайкештиги жөнүндө декларациясы: № ЕАЭС N RU Д-DK.РА01.В.13640/20 иштөө мөөнөтү 12.02.2020-ж. баштап 07.02.2025-ж. чейин.

Билдирүүчү: «Грундфос Истра» жоопкерчилиги чектелген коому. Дареги: 143581, РОССИЯ, Москва облусу, Истра ш., Лешково айылы, 188-үй. Телефону: +7 495 737-91-01, Факсы: +7 495 737-91-10.

Ушул документте көрсөтүлгөн шайкештигин тастыктоо тууралуу маалымат 24.05.2022 датасына карата актуалдуу болуп саналат.

Ушул буюмга карата релеванттык Европа Директивалары жана стандарттар, пайдалануу боюнча колдонмолордун көп тилдүү версияларында (Installation & Operating Instructions, Safety Instructions) келтирилген жана ачык жеткиликтүүлүктө Grundfos Product Center сайтында жайгаштырылган.

AM

Multilift MD, Multilift MLD ырым-жырым кыялынын нүктөсүндө Сүрүлгөн мөхөбүрү «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՍ ՏԿ 004/2011), «Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՍ ՏԿ 010/2011), «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» (ՄՍ ՏԿ 020/2011) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության հավաստագրում:

Համապատասխանության հավաստագիր. № ЕАЭС RU C-DK.БЛ08.В.01197/21, ուժի մեջ է 29.04.2021 թ.-ից մինչև 28.04.2026 թ.

Տրվել է «ԻՎԱՆՈՎՈ-ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ «Իվանովսկի Հավաստագրման Միջնադրամ» հավաստագրման մարմնի կողմից, հավատարմագրման վկայական № RA.RU.115Л08 առ 24.03.2016 թ., տրվել է Հավատարմագրման Դաշնային ծառայության կողմից; հասցե՝ 153032, Ռուսաստանի Դաշնություն, Իվանովսկայա մարզ, ք. Իվանովո, փ. Ստանկոստրոիտելեյ, տուն 1; հեռախոս. +7 (4932) 23-97-48, ֆաքս. +7 (4932) 77-34-67:

Համապատասխանության սերտիֆիկատում նշված պարագաները, լրակազմող արտադրատեսակները, պահեստամասերը սերտիֆիկացված արտադրատեսակի բաղադրիչ մասերն են և պետք է օգտագործվեն միայն նրա հետ համատեղ:

Multilift MD, Multilift MLD ырым-жырым кыялынын нүктөсүндө Сүрүлгөн мөхөбүрү «Ելեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016) պահանջներին համապատասխանության համար:

Համապատասխանության հայտարարագիր ԵԱՏՄ N RU Д-DK.РА01.В.13640/20 ուժի մեջ է 12.02.2020-ից մինչև 07.02.2025 թ.:

Հայտատու՝ «Գրունդֆոս Իստրա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն: Հասցե՝ 143581, Ռուսաստան, Մոսկվայի մարզ, ք. Իստրա, գյուղ Լեշկովո, տուն 188: Հեռախոս՝ +7 495 737-91-01, ֆաքս՝ +7 495 737-91-10:

Տվյալ փաստաթղթում նշված համապատասխանության հավաստման մասին տեղեկատվությունն արդիական է 24.05.2022 թ. դրությամբ:

Այս արտադրանքների համար համապատասխան Եվրոպական ղեկավար հրահանգները և ստանդարտները թվարկված են Շահագործման ձեռնարկների բազմալեզու տարբերակներում (Installation & Operating Instructions, Safety Instructions) և հրապարակայնորեն հասանելի են Grundfos Product Center-ի կայքում:

По всем вопросам обращайтесь:

Российская Федерация

ООО Грундфос
109544, г. Москва,
ул. Школьная, 39-41, стр. 1
Тел.: +7 495 564-88-00,
+7 495 737-30-00
Факс: +7 495 564-88-11
E-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Республика Беларусь

Филиал ООО Грундфос в Минске
220125, г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56,
БЦ «Порт».
Тел.: +375 17 397-39-73/4
Факс: +375 17 397-39-71
E-mail: minsk@grundfos.com

Республика Казахстан

Грундфос Қазақстан ЖШС
Қазақстан Республикасы,
KZ-050010, Алматы қ.,
Көк-Төбе шағын ауданы,
Қыз-Жібек көшесі, 7
Тел: +7 727 227-98-54
Факс: +7 727 239-65-70
E-mail: kazakhstan@grundfos.com

98719243	07.2022
ECM: 1342695	